Details zur Montage und zum Anschluss der Busch-Welcome Komponenten entnehmen Sie bitte den gerätespezifischen Bedienungsanleitungen und dem aktuellen Busch-Welcome Systemhandbuch.

a2
b2

Videoausgang 1 Vss
gelber BNC-Stecker

\+
\-
Koax 75 Ohm

Spannungsversorgung
12 V DC roter
Klinkenstecker

\-
\+

Tö

IN OUT
a2 a2
b2 b2
V1+
V1-
V2+
V2-
V3+
V3-
V4+
V4-
13
14
OUT
CVBS
GND

IN
a2
b2
OUT 1
a1
b1
OUT 2
a1
b1
Li
23
23
24
Tö
12 V~
12 V~
Tö
13
14

a1
b1
ERT
ERT

IN
a1
b1
ERT
ERT

Im Betriebsmodus 1 können die am Kamera-Interface 83327 angeschlossenen Kameras von der Video-Innenstation aus angewählt werden. Es besteht keine Zuordnung zu einer Außenstation. Das Kamera-Interface 83327 wird, über die Eingangsklemmen IN Kl. a/b und die Ausgangsklemmen OUT Kl. a/b, in den Außenbus eingeschliffen. Es darf nicht der letzte Teilnehmer im Außenbus sein.

Netzwerkleitung
LAN
Netzwerkanbindung zum Switch bzw. Router

Außenstation Video
Mu83121/1-66x-101
ST K10 K1
1 0 1

Videokamera
83550/1

Bauseitige
Anschlussdose

Netzteil ABB
CP-D 12/0.83
L
N
Netz
230 V~

Kamera Interface 83327
Mode Adr. ID
1 0 2
V1 V2 V3 V4
ON
1 2 3 4

Systemzentrale
83300
L
N
Netz
230 V~

Busch-WelcomePanel
83220 AP-xxx
Ein
Aus
S/M
RC
ST K10 K1
1 0 1

IP-Gateway
83342
Ein
Aus
RC

Grundeinstellungen IP-Gateway:

Adresse der Innenstation: 1
Voreingestellte Außenstation: 1
Master/Slave Modus: Slave

				Datum	07.12.2016	Projekt: AS-V-1-1 ext.Kam._IPGW_M1	Projekt-Nr.:	Busch-Jaeger Elektro GmbH	Zeich.-Nr.: =
				Bearb.	Soller		Ang.-Nr.:	Zentraler Vertriebsservice	+
				Gepr.v.		Verteilung:	Auf.-Nr.:	Freisenbergstr. 2 Tel: 02351 956-1600	Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. Ers.f.	Ers.d.	58513 Lüdenscheid Fax:	1 Bl.