



Details zur Montage und zum Anschluss der Busch-Welcome Komponenten entnehmen Sie bitte den gerätespezifischen Bedienungsanleitungen und dem aktuellen Busch-Welcome Systemhandbuch.

Der Betriebsmodus 2 ordnet das Kamera-Interface 83327 einer Außenstation zu. Die angeschlossene Kamera wird bei einem Türruf auf die Video-Innenstation aufgeschaltet. Das Kamera-Interface 83327 wird, über die Eingangsklemmen IN Kl. a/b und die Ausgangsklemmen OUT Kl. a/b, in den Außenbus eingeschleift. Es darf nicht der letzte Teilnehmer im Außenbus sein.

		Datum	07.12.2016	Projekt: AS-V-1-1 ext. Kamera_M2		Projekt-Nr.:		Busch-Jaeger Elektro GmbH		Zeich.-Nr.:			
		Bearb.	Soller			Ang.-Nr.:		Zentraler Vertriebsservice		Tel: 02351 956-1600			
		Gepr.v.		Verteilung:		Auf.-Nr.:		Freisenbergstr. 2		Fax:		Bl. 1 v.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	58513 Lüdenscheid				1 Bl.	
1													