





H8308-03

DE
EN
NL

2TMU220000M0022100

1. Go to the online webpage by scanning the QR code.
2. Click on the “Downloads” tab to find the documents.

Service

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstr. 2, D-58213 Lüdenscheid
www.BUSCH-JAEGER.de,
Tel.: +49 2351 956-1600

Deutsch

IP Aufzugsteuerung

Beschreibung Bedienelemente und Anschluss

1	Anschluss für Systemspannungsversorgung
2	RS485-Steckverbinder
3	LAN (PoE)
4	**Reset-Taste** Taste zu einem beliebigen Zeitpunkt 10 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen des Geräts wiederherzustellen. Die Statusanzeige geht 3 Sekunden aus und beginnt dann, langsam zu blinken.
5	**Statusanzeige** ▪ Ein: Gerät befindet sich im Normalbetrieb ▪ Aus: Gerät ist nicht eingeschaltet ▪ Schnell blinkend: Es liegt eine Anomalie vor (z.B. IP-Konflikt, keine MAC-Adresse) ▪ Langsam blinkend: Gerät hat keine Signatur bezogen

Technische Daten

Nennspannung	24 V ⎓
Betriebsspannungsbereich	20-27 V ⎓
Nennstrom	24 V ⎓, 60 mA
Umgebungstemperatur	-20 °C…+55 °C
Lagertemperatur	-20 °C…+70 °C
PoE Standard	IEEE802.3 af

English

IP Elevator Controller

Control elements and Terminal description

1	System power supply connector
2	RS485 connector
3	LAN (PoE)
4	**Reset button** Press and hold this button for 10 seconds at any time to restore the device to factory default. The status indicator will go off for 3 seconds then start to flash slowly.
5	**Status indicator** ▪ On: the device works normally ▪ Off: the device is not powered on ▪ Flashing quickly: the device works abnormally (e.g. IP conflict, no MAC address) ▪ Flashing slowly: the device has not obtained the signature

Technical data

Rating voltage	24 V ⎓
Operating voltage range	20-27 V ⎓
Rating current	24 V ⎓, 60 mA
Operating temperature	-20 °C…+55 °C
Storage temperature	-20 °C…+70 °C
PoE standard	IEEE802.3 af

Nederlands

IP Liftbesturing

Beschrijving bedieningselementen en terminal

1	Connector voor installatievoeding
2	RS485-connector
3	LAN (PoE)
4	**Resettoets** Houd deze toets 10 seconden lang ingedrukt om het apparaat te resetten naar de fabrieksinstellingen. De statusindicatie gaat 3 seconden uit en begint dan langzaam te knipperen.
5	**Statusindicatie** ▪ Aan: het apparaat werkt normaal ▪ Uit: het apparaat is niet ingeschakeld ▪ Knippert snel: het apparaat werkt abnormaal (bijv. IP-conflict, geen MAC-adres) ▪ Knippert langzaam: het apparaat heeft de signatuur niet verkregen

Technische gegevens

Spanningswaarde	24 V ⎓
Bedrijfsspanningsbereik	20-27 V ⎓
Nominale stroom	24 V ⎓, 60 mA
Omgevingstemperatuur	-20 °C…+55 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C…+70 °C
PoE standaard	IEEE802.3 af