DOC. N° 1SDH001316R0001 - ECN000086018 - Rev. C



Istruzioni di utilizzo sganciatori di protezione Ekip Touch e Accessori.





ABB | SACE Emax 2

Interruttori Emax E1.2-E2.2-E4.2-E6.2
1 - Contenuto
Organizzazione di questo manuale
Destinatari del manuale
Informazioni integrative
Introduzione agli sganciatori di protezione Ekin 4
1 - Presentazione
Famiglie e funzionalità
Moduli di accessoriamento 5
Sganciatore di protezione Ekip Touch
1 - Presentazione dell'interfaccia
Componenti dell'interfaccia
Segnalazioni
Struttura delle pagine
Pagina principale
Pagina iniziale
2 - Dettagli pagine9
3 - Inserimento della password9
Descrizione
4 - Impostazione dei parametri10
Modifica di un parametro 10
Programmazione dello sganciatore
5 - Protezioni
6 - Protezioni Touch
Disponibilità12
Neutro
Tabella riassuntiva protezioni base
7 - Protezioni Measuring Pro
Tabella riassuntiva protezioni Measuring Pro
Disponibilità
8 - Protezioni Hi-Touch
Tabella funzioni aggiuntive protezioni
Disponibilità
Tabella riassuntiva protezioni G Touch
9 - Protezioni G Touch
Disponibilità
Tabella riassuntiva protezioni G Hi-Touch 20
10 - Protezioni G Hi-Touch20
11 - Protezioni toroidi esterni21
12 - Misure Touch21
13 - Misure Measuring21
14 - Misure Hi-Touch21
15 - Test21
16 - Autodiagnosi22
Allarmi e segnalazioni
Autodiagnosi
Errori di programmazione
17 - Caratteristiche di funzionamento25
Caratteristiche elettriche
Opzioni aggiuntive da remoto / frontale

18 - Parametri di default	26
19 - Ekip Power Controller	26
Accessori	27
1 - Considerazioni preliminari	27
Introduzione	27
Tabelle di abbinabilità degli accessori	27
Operazioni di smontaggio per interruttori E2.2-E4.2-E6	3.2 30
2 - Schemi elettrici	31
Accessori elettronici	31
1 - Introduzione	31
2 - Moduli Ekip Measuring	31
3 - Modulo Ekip Synchrocheck	31
4 - Modulo Ekip Signalling 4K	31
5 - Moduli Ekip Signalling 2K	31
6 - Moduli Ekip Signalling 3T	31
7 - Moduli Ekip Com Modbus RTU	31
8 - Moduli Ekip Com Profibus DP	31
9 - Moduli Ekip Com DeviceNet™	31
10 - Moduli Ekip Com Modbus TCP	31
11 - Moduli Ekip Com Profinet	32
12 - Moduli Ekip Com EtherNet/IP™	32
13 - Moduli Ekip Com IEC 61850	32
14 - Modulo Ekip Link	32
15 - Moduli Ekip Com Hub	32
16 - Modulo Ekip Com Actuator	32
17 - Altri accessori	32

Interruttori Emax E1.2-E2.2-E4.2-E6.2

1 - Contenuto

Organizzazione di questo Questo manuale contiene caratteristiche e istruzioni di utilizzo degli sganciatori Ekip Touch, compatibili con manuale gli interruttori SACE Emax 2, e completa le informazioni riportate nei manuali 1SDH000999R0001 (per E1.2) o 1SDH001000R0001 (per E2.2-E4.2-E6.2).

Destinatari del manuale In questo manuale ci si riferisce, ai sensi della norma IEC 60050, a due profili di utenti:

- Persona esperta, in ambito elettrico (IEV 195-04-01): persona con una formazione ed un esperienza sufficienti a permetterle di percepire i rischi ed evitare i pericoli potenzialmente creati dall'elettricità.
- Persona addestrata, in ambito elettrico (IEV 195-04-02): persona adeguatamente informata o supervisionata da elettrotecnici per permetterle di percepire i rischi ed evitare i pericoli potenzialmente creati dall'elettricità.

NOTA: In questo manuale viene specificatamente indicato quali operazioni possono essere esequite dalle persone addestrate, in ambito elettrico. Tutte le rimanenti operazioni descritte nel manuale devono essere eseguite dalle persone esperte, in ambito elettrico. ABB declina ogni responsabilità per danni a cose e persone dovute alla mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo documento.

Prescrizioni

ATTENZIONE! leggere attentamente le indicazioni di messa in servizio e manutenzione riportate nei manuali di installazione 1SDH000999R0001 (per E1.2) o 1SDH001000R0001 (per E2.2-E4.2-E6.2).

Informazioni integrative Maggiori dettagli in merito a funzionalità, parametri e documentazione di supporto, sono disponibili nel manuale 1SDH001330R0001 (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.



1 - Presentazione

Famiglie e funzionalità SACE Emax 2 può essere configurato con cinque diversi sganciatori di protezione, distinti per tipo di interfaccia e funzionalità. Uno sganciatore di protezione ha l'interfaccia a dip-switch (Ekip Dip) mentre gli altri sono corredati da un display touchscreen (Ekip Touch).



Tutti gli sganciatori dispongno di funzioni di protezione e misura riferite alle correnti primarie d'impianto e sono disponibili nelle seguenti versioni:

- Ekip DIP: LI, LSI, LSIG
- Ekip Touch: LI, LSI, LSIG •
- Ekip Hi-Touch: LSI, LSIG •
- Ekip G Touch: LSIG
- Ekip G Hi-Touch: LSIG

Lo sganciatore Ekip Touch può essere equipaggiato con il modulo Ekip Measuring per estendere le funzioni di misura, o protezione e misura (con il modulo Ekip Measuring Pro), a tensioni potenze ed energie.



NOTA: gli sganciatori Ekip Hi-Touch, Ekip G Touch e Ekip G Hi-Touch montano di serie il modulo Ekip Measuring Pro.

Per tutte le versioni di Ekip Touch è disponibile il modello LCD corrispondente (Ekip LCD, Ekip Hi-LCD, Ekip G LCD, Ekip G Hi-LCD), per installazioni in particolari condizioni ambientali aggressive.

Ekip Touch è descritto a partire da pagina 6.

La descrizione di Ekip DIP è disponibile sul sito http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/ nei manuali di installazione 1SDH000999R0001 (per interruttori E1.2) e 1SDH001000R0001 (per interruttori E2.2-E4.2-E6.2).

Moduli di accessoriamento Gli interruttori Emax 2 e gli sganciatori Ekip sono accessoriabili come indicato nelle tabelle di abbinabilità a pagina 27.

> Sono disponibili diverse tipologie di moduli, diversificati per funzionalità e posizione di montaggio su interruttore.

I moduli collegabili direttamente allo sganciatore elettronico sono:

Nome	Descrizione
Ekip Measuring Ekip Measuring Pro	Moduli di alimentazione, protezione e misura
Ekip Signalling 4K	Modulo di segnalazione



NOTA: *il modulo Ekip Signalling 4K non è disponibile per gli interruttori modello E1.2.*

I moduli disponibili per la morsettiera dell'interruttore sono:

Nome	Descrizione
Ekip Supply	Modulo di alimentazione
Ekip Signalling 2K	Modulo di segnalazione
Ekip Signalling 3T	Modulo di segnalazione
Ekip Synchrocheck	Modulo di misura di tensione e sincronismo tra due sorgenti di alimentazione
Ekip Com Modbus RTU Ekip Com Profibus DP Ekip Com DeviceNet™ Ekip Com Modbus TCP Ekip Com Profinet Ekip Com EtherNet/IP™ Ekip Com IEC 61850 Ekip Com Hub	Modulo di comunicazione
Link	Modulo di comunicazione

I moduli esterni all'interruttore sono:

Nome	Descrizione
Ekip Multimeter	Modulo di alimentazione e misura
Ekip Signalling 10K	Modulo di segnalazione
Ekip Signalling Modbus TCP	Modulo di controllo e comando remoto

Le funzioni di supervisione, configurazione e reporting sono inoltre garantite con ulteriori moduli per alimentazione e comunicazione temporanei (moduli di test):

Nome	Descrizione
Ekip TT	Modulo di alimentazione e test
Ekip T&P	Modulo di alimentazione, comunicazione e test
Ekip Programming	Modulo di alimentazione, comunicazione e programmazione
Ekip Bluetooth	Modulo di alimentazione e comunicazione

Altri accessori:

Nome	Descrizione
Ekip LCD	Interfaccia LCD per ambienti aggressivi
Rating plug	Modulo che definisce la corrente nominale In
Toroide S.G.R.	Sensore di corrente omopolare esterno
Toroide Rc	Sensore di corrente differenziale esterno
Neutro esterno	Sensore di corrente di neutro esterno
Ekip AUP	Contatto per la posizione di inserito/estratto
Ekip RTC	Contatto per la segnalazione di interruttore pronto alla chiusura

1 - Presentazione dell'interfaccia

Componenti dell'interfaccia L'interfaccia operatore degli sganciatori Ekip Touch si presenta così:



La tabella seguente riporta la descrizione delle parti che compongono l'interfaccia:

Pos.	Descrizione
А	Display touchscreen.
В	Led di accensione, verde.
С	Led Warning, giallo.
D	Led Alarm, rosso.
E	Tasto HOME apre la pagina principale, o la pagina iniziale.
F	 Tasto iTEST. Se è visualizzata la pagina principale o una pagina di 2° livello (vedi seguito), ad ogni pressione visualizza in successione le pagine seguenti: Lista Allarmi, se sono presenti messaggi. Unità di protezione, con informazioni su Mainboard e sganciatore. Interruttore, con informazioni sull'interruttore. Ultima apertura, con informazioni sull'ultima apertura. Se nel menù Test è stata selezionata la voce Trip Test, tenuto premuto per almeno 7 secondi esegue il comando di apertura.
G	Connettore di test.

Segnalazioni La tabella seguente riporta la descrizione delle segnalazioni dell'interfaccia:

Led	Descrizione
	I possibili stati sono:
	• Spento: alimentazione assente.
Verde	• Acceso, fisso o lampeggiante: alimentazione presente, e sganciatore acceso.
	NOTA: se lo sganciatore è spento e non si è verificata un'apertura, premendo il tasto ITEST il led si accende per 6 secondi.
	I possibili stati sono:
	Spento: nessun avvertimento o errore.
	Acceso, con lampeggio veloce: assenza di comunicazione tra sganciatore e Mainboard, o
Giallo	errore di installazione (del Rating Plug, o del modulo Ekip Measuring, o Ekip Measuring Pro).
	Acceso, con lampeggio lento: errore interno.
	 Acceso, con due lampeggi veloci ogni 0,5 s: errore di parametrizzazione.
	Acceso, fisso: preallarme della protezione L, o errore di stato dell'interruttore.
	I possibili stati sono:
	Spento: nessun allarme o errore.
Rosso	Acceso, con lampeggio veloce: assenza di comunicazione tra sganciatore e Mainboard, o
	trip coil disconnesso, o sensore di corrente disconnesso, o temporizzazione attiva.
	 Acceso, con due lampeggi veloci ogni 2 secondi: errore del Rating Plug.
	 Acceso, con lampeggio lento: errore interno.
	Acceso, fisso: segnalazione di intervento.

Struttura delle pagine La tabella seguente illustra come sono strutturate le pagine visualizzabili su display:

1° livello	2° livello	3° livello
Barra di diagnosi	Pagina Lista Allarmi	
	Pagina Istogrammi	
	Pagina Menù	Menù Protezioni
		Menù Avanzate
		Menù Misure
Pagina principala		Menù Impostazioni
Fagina principale		Menù Test
		Menù Informazioni
	Pagine Strumenti di misura	
	Pagine Misure	

Barra di diagnosi La barra di diagnosi è presente nella pagina principale e nelle pagine di 2º livello, lungo il lato inferiore del display, e ha la funzione di mostrare i messaggi presenti.

La barra si presenta c	così:		
	A	TC disconessa	ABB
	A	B	C
Figura 3	-	C C	

Continua alla pagina successiva

ABB | SACE Emax 2

La tabella seguente riporta la descrizione delle aree che compongono la barra:

Pos.	Descrizione		
	Mostra il tipo di messaggio:		
	• 🚣 Allarme.		
А	• 🚺 Avvertimento, errore, o preallarme.		
	• 1 Informazione.		
	• — Temporizzazione attiva.		
В	Mostra i messaggi attivi uno alla volta e in modo ciclico.		
С	Logo ABB.		

La lista completa dei messaggi è riportata a pagina 22.

Pagina principale Per aprire la pagina, è necessario premere il tasto HOME.

La pagina si presenta così:

	B C D 397 A 397 A 397 A Current L 35A
Figura 4	

La tabella seguente riporta la descrizione delle aree che compongono la pagina:

Pos.	Funzione
A	Apre la pagina Istogrammi .
B	Apre la pagina Menù .
C	Apre la pagina Strumenti di misura.
D	Apre la pagina Misure .
E	In presenza di messaggi, apre la pagina Lista Allarmi.

Pagina iniziale Per aprire la pagina, è necessario premere il tasto HOME, fino a che è visualizzata.

A questa pagina, il sistema torna automaticamente dopo qualche minuto di inattività.

La pagina iniziale di default è la pagina Istogrammi.

Può essere impostata come **pagina iniziale** una qualsiasi pagina grafica di 2° livello (accessibile dalla pagina principale), tranne le pagine **Lista Allarmi** e **Menù**.

Per impostare una pagina come iniziale, è necessario:

- 1. Aprire la pagina.
- 2. Tenere premuto il tasto HOME per almeno 5 secondi.
- 3. Selezionare Sì nella finestra di conferma che appare sul display.

2 - Dettagli pagine

l dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

3 - Inserimento della password

Descrizione La pagina per l'inserimento della password è aperta, se è selezionato un parametro da impostare o il menù Test, o se si vuole modificare la password.



NOTA: l'inserimento della password è chiesto, se:

- La password non è mai stata inserita.
- Dopo che una programmazione è stata annullata.
- Dopo che è trascorso qualche minuto di inattività.

La password è composta da cinque cifre, ciascuna delle quali può avere un valore da 0 a 9.

Il valore di default è "00001", e va modificato dopo la prima accensione per impedire l'accesso da parte di personale non autorizzato.

Per modificare la password, dal menù **Impostazioni**, è necessario selezionare *Sistema - Nuova Password*. È possibile disabilitare la password inserendo come nuova password "00000".

Componenti della pagina La pagina si presenta così:



La tabella seguente riporta la descrizione delle aree che compongono la pagina:

Funzione
Annulla l'operazione, e apre il menù di partenza.
Mostra il nome della pagina.
Tasti di incremento e decremento della cifra corrispondente.
Mostra le cifre della password.
 Tasto Conferma: La conferma in seguito all'inserimento di una cifra in posizione da 1 a 4, comporta il passaggio alla cifra successiva. La conferma della quinta cifra comporta la conferma della password, e l'apertura della pagina selezionata.



- In caso di modifica della password, dopo la prima conferma della nuova password, la pagina è aperta nuovamente per la riconferma.
- In caso di password errata, per circa 3 secondi è visualizzato il messaggio "Password errata", ed è aperta nuovamente la pagina per l'inserimento della password.
- Non c'è un limite al numero di password errate che è possibile inserire.
- In caso di perdita della password consultare il documento <u>1SDH001501R0001</u> o contattare ABB.

4 - Impostazione dei parametri

Modifica di un parametro Per impostare un parametro, è necessario selezionarlo. La selezione di un parametro apre la pagina Modifica Parametri.

La pagina Modifica Parametri può essere di due tipi:

- Per opzione: composta dall'elenco dei valori assegnabili al parametro.
- Per valore: grafica, con una barra per assegnare al parametro un valore numerico compreso in un intervallo.

Programmazione dello Quando a un parametro è assegnato un valore diverso da quello corrente, nel menù di partenza è riportato il sganciatore nuovo valore, e il parametro è associato a un simbolo di spunta.

Il menù con sottomenù e parametri con segni di spunta si presenta così:

	Protezione S(V)		
A -	Enable On Abilitazione Trip On	✓ B ✓	
	Curva Step mode		
	Soglia Corrente 0.60ln (240A)		
	Soglia U1 100% Un (100V)	\sim	
Figura 6			

I segni di spunta indicano che le modifiche non sono effettive. Per rendere una modifica effettiva, è necessario programmare lo sganciatore. Per programmare lo sganciatore, è necessario premere il tasto **HOME**, che apre la pagina **Programmazione**. In alternativa, si può salire ai menù di livello superiore fino a che è visualizzata la pagina.

Nella pagina Programmazione:

- È visualizzato un elenco di ciò che è stato modificato.
- È chiesto di confermare, annullare, o modificare le impostazioni.

5 - Protezioni

Principio di funzionamento Ogni protezione presente negli sganciatori elettronici con display (Ekip Touch, Ekip Hi-Touch, Ekip G Touch, Ekip G Hi-Touch) prevede un periodo di temporizzazione prima di entrare in allarme e di intervenire sull'interruttore.

> La durata della temporizzazione dipende dai diversi parametri impostati: soglia, tempo, curva. In funzione della corrente che leggerà lo sganciatore si possono avere due comportamenti:

- Corrente sopra la soglia di protezione, condizione di allarme persistente, lo sganciatore aprirà l'interruttore. •
- Corrente sotto la soglia di protezione, condizione di allarme e temporizzazione interrotta.

La soglia di protezione sono riferite a diversi parametri, in funzione della tipologia:

Tipologia	Riferimento
Corrente	Corrente nominale del rating plug (In)
Tensione	Tensione concatenata impostata (Un)
Frequenza	Frequenza impostata (fn)
Potenza	Prodotto corrente e tensione nominale (Sn = $\sqrt{3}$ * In * Un)



IMPORTANTE:

- · Per gestire l'intervento dell'interruttore con una protezione specifica, la protezione stessa deve essere abilitata.
- Tutte le protezioni hanno una configurazione di default: in caso di attivazione, verificare • i parametri e modificare secondo le proprie esigenze d'impianto.

6 - Protezioni Touch

Disponibilità Qui di seguito l'elenco completo delle protezioni (e relativi parametri) a disposizione con tutti gli sganciatori dotati di display, nei menù Protezioni e Avanzate:

Nome	Protezione da	Soglia	Tempo	Curva	Funzioni accessorie (5)(8)
L ⁽¹⁾	Sovraccarico a tempo lungo	Х	Х	х	Memoria termica, Soglia di preallarme
S ⁽⁹⁾	Cortocircuito selettivo	X	x	х	Trip enable, Selettività di Zona, Memoria termica, Startup enable, Blocco
(2)	Cortocircuito istantaneo	Х			Startup enable, Blocco
G (4)(6)(9)(10)	Guasto a terra	x	x	x	Trip enable, Selettività di Zona, Startup enable, Blocco, Soglia di preallarme
21	Cortocircuito istantaneo programmabile	Х			
MCR ⁽³⁾	Cortocircuito istantaneo alla chiusura	X			Periodo di monitoraggio, Blocco
IU	Sbilanciamento di corrente	X	X		Trip enable
OT (7)	Temperatura fuori range				Trip enable
llnst	Cortocircuito istantaneo				
Hardware Trip	Errore di collegamento interno all'interruttore				
Distorsione Armonica	Forme d'onda distorte				
Soglie di corrente ⁽¹¹⁾	Soglie di segnalazioni programmabili	X			Direzione corrente
Neutro	Differente protezione del neutro	X			

⁽¹⁾ La protezione forza il tempo di intervento a 1 secondo in due casi:

- nel caso dal calcolo il tempo risulti inferiore a 1 secondo.
- nel caso la corrente di guasto sia maggiore di 12 ln.
- ⁽²⁾ Attivabile con protezione MCR= Off.

 $^{(3)}$ Attivabile con protezione I= Off.

(4) La protezioni si disattiva automaticamente in caso di errore di connessione di 1 o più sensori, o nel caso la corrente misurata sia superiore ad un valore massimo:

- 8 ln (con l4 ≥0,8 ln).
- 6 ln (con 0,5 ln ≤l4 < 0,8 ln).
- 4 ln (con 0,2 ln ≤l4 < 0,5 ln).
- 2 ln (con 14 < 0,2 ln)

⁽⁵⁾ Descrizione di dettaglio nel manuale Progettista.

⁽⁶⁾ Se è attivata la presenza del sensore S.G.R., la regolazione della protezione G è sostituita dalla voce Gext, nella sezione Avanzate. Con Ekip Hi-Touch e Ekip G Hi-Touch sono disponibili sia le voci G che Gext.

⁽⁷⁾ Disponibile nel menù Impostazioni-Interruttore.

⁽⁸⁾ Funzione di Blocco disponibile via Ekip Connect.

⁽⁹⁾ Per tutte le versioni UL il tempo massimo ammesso dallo sganciatore è 0.4 secondi. Nel caso venga impostato un valore superiore, lo sganciatore segnala l'errore e forza il parametro a 0.4 secondi.

⁽¹⁰⁾ Per tutte le versioni UL la soglia massima ammesso dallo sganciatore è 1200 A. Nel caso venga impostato un valore superiore, lo sganciatore segnala l'errore e forza il parametro a 1200 A.

⁽¹¹⁾ Le soglie di corrente non gestiscono il trip, ma solo la segnalazione.

Neutro La regolazione del settaggio di neutro serve per caratterizzare le protezioni L, S ed I sul polo di neutro con un fattore di controllo diverso rispetto alle altre fasi.

Rappresentato in percentuale, definisce il fattore moltiplicatico applicato alle soglie di intervento delle protezioni (esempio: 50%= la soglia di intervento del neutro è la metà della soglia di fase).



NOTA: utilizzare la regolazione del settaggio di neutro solo con interruttori tetrapolari o tripolari con neutro esterno.

Tabella riassuntiva protezioni base							
ABB	ANSI (1)	Soglia	Tolleranza soglia ⁽³⁾	Тетро	Formula calcolo $t_{+}^{(2)}$	Esempio calcolo t ₊ ⁽²⁾	Tolleranza $t_t^{(3)}$
L (60947-2)	49	l1 = 0,41 ln step = 0,001 ln	Attivazione per If nel range (1,051,2) x I1	t1 = 3144 s step = 1 s	$\begin{array}{c} = 3144 \text{ s} \\ p = 1 \text{ s} \end{array} \left \begin{array}{c} t_{t} = \\ (9 \text{ t1}) / (\text{lf} / \text{l1})^{2} \\ \text{s}; \text{ lf} = 0,8 \end{array} \right \\ t_{t} = 6,75 \text{ s}; \\ t_{t} = 6,75 \text{ s}; \\ t_{t} = 0,4 \text{ ln}; \\ t_{t} = 0,8 \text{ s}; \\ t_{t} = 0,8 $		\pm 10 % con lf \leq 6 ln \pm 20 % con lf > 6 ln
L (60255-151) ⁽⁹⁾	49	l1 = 0,41 ln step = 0,001 ln	Attivazione per If nel range (1,051,2) x I1	t1 = 3144 s step = 1 s	t _t = (t1 x a x b) / ((lf / l1) ^k -1)	Vedi tabella sotto	\pm 10 % con lf \leq 6 ln \pm 20 % con lf > 6 ln
S (t = k)	50 TD	l2 = 0,610 ln step = 0,1 ln	\pm 7 % con lf \leq 6 ln \pm 10 % con lf > 6 ln	t2 = 0,050,8 s step = 0,01 s	t _t = t2	-	II migliore dei due dati: ± 10 % o ± 40 ms
S (t = k / l ²)	51	l2 = 0,610 ln step = 0,1 ln	\pm 7 % con lf \leq 6 ln \pm 10 % con lf > 6 ln	t2 = 0,050,8 s step = 0,01 s	$t_2 = 0.050.8 \text{ s}$ $t_1 = t_1$ step = 0.01 s $(100 \text{ t2}) / (\text{lf})^2$ s		\pm 15 % con lf \leq 6 ln \pm 20 % con lf > 6 ln
I	50	I3 = 1,515 In step = 0,1 In	± 10 %	Non regolabile	$t_t \le 30 \text{ ms}$	-	-
G (t = k)	50N TD	I4 ⁽⁴⁾ = 0,11 In step = 0,001 In	± 7 %	t4 = istantaneo, 0,11s step = 0,05 s	t _t = t4	-	Il migliore dei due dati: \pm 10 % 0 \pm 40 ms ⁽⁸⁾
G (t = k / l ²)	51N	I4 ⁽⁴⁾ = 0,11 In step = 0,001 In	± 7 %	t4 = 0,11 s step = 0,05 s	t _t = 2 / (lf / l4) ²	t _t = 0,32 s con: l4 = 0,8 ln; t4 = 0,2 s; lf = 2 ln	± 15 %
21	50	I31 = 1,515 In step = 0,1 In	± 10 %	Non regolabile	$t_t \le 30 \text{ ms}$	-	-
MCR	-	I3 = 1,515 In step = 0,1 In	± 10 %	40500 ms ⁽⁵⁾ step = 0,01 s	$t_t \le 30 \text{ ms}$	-	-
IU	46	l6 = 290 % step = 1 %	± 10 %	t6 = 0.560 s $step = 0.5 \text{ s}$ $t_t = t6$		-	il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato \ge 5 s)
linst	-	Definita da ABB	-	Istantaneo	-	-	-
Soglie di corrente (1 e 2)	-	50100 % I1 step = 1 %	-	-	-	-	-
Soglie di corrente (Iw1 e Iw2)	-	0,110 ln step = 0,01 ln	-	-	-	-	-

Continua alla pagina successiva

Protezione	Parametri curve	Formula calcolo t, (3)	Esempio calcolo t , (3)
L	a = 0,02; b = 0,15873;	t , =	t, = 4,78 s con:
(60255-151 SI)	k = 0,14	(ť1 x k x b) / ((lf / l1) ª -1)	l1 = 0,4 ln; t1 = 3 s; lf = 0,8 ln
L	a = 1; b = 0,148148;	t , =	$t_{+} = 6 \text{ s con:}$
(60255-151 VI)	k = 13,5	(ť1 x k x b) / ((lf / l1) ª -1)	l1 = 0,4 ln; t1 = 3 s; lf = 0,8 ln
L	a = 2; b = 0,1;	t , =	$t_{+} = 8 \text{ s con:}$
(60255-151 El)	k = 80	(ť1 x k x b) / ((lf / l1) ª -1)	l1 = 0,4 ln; t1 = 3 s; lf = 0,8 ln
L (60255-151 ⁴)	a = 4; b = 1; k = 80	t _t = (t1 x k x b) / ((lf / l1) ª -1)	t _t = 16 s con: I1 = 0,4 In; t1 = 3 s; If = 0,8 In

Di seguito i dettagli delle protezioni secondo norma IEC 60255-151:

Tabella Funzioni aggiuntive protezioni

Di seguito la tabella riepilogativa delle funzioni aggiuntive abbinate alle protezioni S, I, G:

ABB	ANSI (1)	Soglia	Tolleranza soglia (3)	Tempo ⁽⁷⁾	Formula calcolo $t_{t}^{(3)}$	Tolleranza $t_{+}^{(3)}$
S (Startup) ⁽⁶⁾	-	$If_{startup} = 0,610 In$ step = 0,1 In	± 7 % con lf ≤ 6 ln ± 10 % con lf > 6 ln	t2 _{startup} = 0,130 s step = 0,01 s	t _t = t2	II migliore dei due dati: ± 10 % o ± 40 ms
l (Startup)	-	l3 _{startup} = 1,515 ln step = 0,1 ln	± 10 %	t3 _{startup} = 0,130 s step = 0,01 s	t _t ≤ 30 ms	-
G (Startup) ⁽⁶⁾	-	I4 _{startup} = 0,21 In step = 0,02 In	±7%	t4 _{startup} = 0,130 s step = 0,01 s	t _t = t4	II migliore dei due dati: ± 10 % o ± 40 ms
S (SdZ)	68	-	-	t2 _{sdz} = 0,040,2 s step = 0,01 s	-	-
G (SdZ)	68	-	-	t4 _{sdz} = 0,040,2 s step = 0,01 s	-	-

(1) Codifica ANSI / IEEE C37-2.

⁽²⁾ Il calcolo di t_t è valido per valori di If che hanno superato la soglia di intervento della protezione; come mostrato nell'esempio, per il calcolo di t_t usare i valori delle correnti di guasto e della soglia espressi in In.

⁽³⁾ Tolleranze valide con sganciatore alimentato a regime o con ausiliaria, tempo di intervento \geq 100 ms, temperatura e correnti entro i limiti di funzionamento. Se non sono garantite le condizioni, valgono le tolleranze della tabella che segue le note.

⁽⁴⁾ In presenza di alimentazione ausiliaria è possibile selezionare tutte le soglie. In autoalimentazione la soglia minima è limitata a: 0,3 ln (con ln = 100 A), 0,25 ln (con ln = 400 A) o 0,2 ln (per tutte le altre taglie).

⁽⁵⁾ Il tempo MCR è da intendersi come il tempo per cui rimane attiva la protezione dalla chiusura dell'interruttore. Tempo di intervento non regolabile come per protezione I.

⁽⁶⁾ Startup attivabile solo con funzione impostata a tempo fisso.

⁽⁷⁾ Per le funzioni startup, il tempo precisato è il periodo per cui rimane attiva la protezione con la soglia differente, calcolato dal superamento della soglia di startup.

⁽⁸⁾ Con t4 = istantaneo, la tolleranza massima è di 50 ms.

Protezione	Tolleranza soglia	Tolleranza t
L	Attivazione per If nel range 1,051,2 I1	± 20 %
S	± 10 %	± 20 %
1	± 15 %	≤ 60 ms
G	± 15 %	\pm 20 % (60 ms con t4 = istantaneo)
21	± 15 %	≤ 60 ms
Altre	-	± 20 %

7 - Protezioni Measuring Pro

Disponibilità

Qui di seguito l'elenco completo delle protezioni (e relativi parametri) a disposizione con tutti gli sganciatori della gamma Touch provvisti di modulo Ekip Measuring Pro, nei menù Protezioni e Avanzate:

Nome	Protezione da	Soglia	Tempo	Funzioni accessorie (3) (4)
UV	Minima tensione	Х	X	Trip Enable, Blocco
OV	Massima tensione	Х	X	Trip Enable, Blocco
VU ⁽¹⁾	Sbilanciamento di tensione	Х	X	Trip Enable, Blocco
UF (2)	Minima frequenza	Х	X	Trip Enable, Blocco
OF (2)	Massima frequenza	Х	X	Trip Enable, Blocco
RP	Inversione di potenza attiva	Х	X	Trip Enable, Blocco
Sequenza Fasi	Sequenza fasi errata	Х		
Cos	Fattore di potenza errato	Х		

⁽¹⁾ Protezione non attiva se la più alta delle tensioni misurate è comunque inferiore al 30% della Un.

⁽²⁾ Protezione non attiva per tensioni <30V.

⁽³⁾ Descrizione di dettaglio nel manuale Progettista

⁽⁴⁾ Funzione di Blocco disponibile via Ekip Connect.

Tabella riassuntiva protezioni Measuring Pro

ABB	ANSI (3)	Soglia	Tolleranza soglia	Тетро	Formula calcolo $t_{+}^{(1)}$	Tolleranza t t ⁽²⁾
UV	27	U8 = 0,050,98 Un step = 0,001 Un	± 2 %	t8 = 0,05120 s step = 0,01 s	t _t = t8	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato \ge 5 s)
ov	59	U9 = 11,5 Un step = 0,001 Un	± 2 %	t9 = 0,05120 s step = 0,01 s	t _t = t9	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato \geq 5 s)
VU	47	U14 = 290 % step = 1 %	±5%	t14 = 0,560 s step = 0,5 s	t _t = t14	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato \geq 5 s)
UF	81L	f12 = 0,91 fn step = 0,001 fn	± 1 % ⁽⁴⁾	t12 = 0,06300 s step = 0,01 s	t _t = t12	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato \geq 5 s)
OF	81H	f13 = 11,1 fn step = 0,001 fn	± 1 % ⁽⁴⁾	t13 = 0,06300 s step = 0,01 s	t _t = t13	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato \ge 5 s)
RP	32R	P11 = -10,05 Sn step = 0,001 Sn	± 10 %	t11 = 0,5100 s step = 0,1 s	t _t = t11	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato \ge 5 s)
Synchro- check	25	$\begin{array}{l} \mbox{Ulive} = 0,51,1 \mbox{ Un; step} = 0,001 \mbox{ Un} \\ \Delta U = 0,020,12 \mbox{ Un; step} = 0,001 \mbox{ Un} \\ \Delta f = 0,11 \mbox{ Hz; step} = 0,1 \mbox{ Hz} \\ \Delta Cos \phi = 550^{\circ} \mbox{ elt; step} = 5^{\circ} \mbox{ elt} \\ \mbox{ tsyn} = 0,13 \mbox{ s; step} = 0,1 \mbox{ s} \end{array}$	± 10 %	tref = 0,130 s step = 1 ms	-	-
Senso ciclico delle fasi	47	1-2-3 o 3-2-1	-	-	-	-
Cos φ	78	$\cos \varphi = 0.50.95$ step = 0.01	-	-	-	-

⁽¹⁾ Il calcolo di t, è valido per valori che hanno superato la soglia di intervento della protezione.

⁽²⁾ Tolleranze valide con sganciatore alimentato a regime o con ausiliaria, tempo di intervento \geq 100 ms, temperatura e correnti entro i limiti di funzionamento. Se non sono garantite le condizioni, il valore ± 10 % della tolleranza del tempo di intervento diventa ± 20 %. ⁽³⁾ Codifica ANSI / IEEE C37-2.

(4) Tolleranza valida per frequenze nel range: fn \pm 2 %. Per frequenze fuori dal range vale una tolleranza di \pm 5 %.

8 - Protezioni Hi-Touch

Disponibilità

Qui di seguito l'elenco completo delle protezioni (e relativi parametri) a disposizione con tutti gli sganciatori Ekip Hi-Touch e Ekip G Hi-Touch, nei menù Protezioni e Avanzate:

Nome	Protezione da	Soglia	Tempo	Funzioni accessorie (1) (2)
S2 (3)	Cortocircuito selettivo	Х	Х	Trip enable, Selettività di Zona, Startup enable, blocco
D ⁽⁶⁾	Cortopirquito direzionale	V	V	Trip enable, Selettività di Zona Direzionale ⁽⁴⁾ , Startup enable,
		^	^	blocco, Direzione Min Angolo
UV2	Minima tensione	Х	Х	Trip Enable, Blocco
OV2	Massima tensione	Х	Х	Trip Enable, Blocco
UF2 (5)	Minima frequenza	Х	Х	Trip Enable, Blocco
OF2 ⁽⁵⁾	Massima frequenza	Х	Х	Trip Enable, Blocco
Set A-B	Doppia configurazione delle protezioni	Х	Х	Set di Default, Evento di attivazione, Ritardo di attivazione

⁽¹⁾ Descrizione di dettaglio nel manuale Progettista.

⁽²⁾ Funzione di Blocco disponibile via Ekip Connect.

⁽³⁾ Per tutte le versioni UL il tempo massimo ammesso dallo sganciatore è 0.4 secondi. Nel caso venga impostato un valore superiore, lo sganciatore segnala l'errore e forza il parametro a 0.4 secondi.

⁽⁴⁾ La Selettività di Zona Direzionale funziona in alternativa alle Selettività di Zona S e G.

⁽⁵⁾ Protezione non attiva per tensioni <30V.

 $^{\rm (6)}$ La protezione non rileva la direzione della corrente di guasto per tensioni < 5V.

Tabella riassuntiva protezioni Hi-Touch

ABB	ANSI (4)	Soglia	Tolleranza soglia	Тетро	Formula calcolo $t_{+}^{(1)}$	Tolleranza $t_t^{(2)}$
S2	50 TD	l5 = 0,610 ln step = 0,1 ln	± 7 % lf ≤ 6 ln ± 10 % lf > 6 ln	t5 = 0,050,8 s step = 0,01 s	t _t = t5	Il migliore dei due dati: ± 10 % o ± 40 ms
D	67	I7 Fw/Bw = 0,610 In step = 0,1 In	± 7 % lf ≤ 6 ln ± 10 % lf > 6 ln	t7 Fw/Bw = 0,10,8 s step = 0,01 s	t _t = t7	II migliore dei due dati: ± 10 % o ± 40 ms
UV2	27	U15= 0,050,98 Un step = 0,001 Un	± 2 %	t15 = 0,05120 s step = 0,01 s	t _t = t15	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato > 5 s)
OV2	59	U16= 11,5 Un step = 0,001 Un	± 2 %	t16 = 0,05120 s step = 0,01 s	t _t = t16	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato > 5 s)
UF2	81L	f17= 0,91 fn step = 0,001 fn	± 1 % ⁽⁵⁾	t17 = 0,06300 s step = 0,01 s	t _t = t17	Il migliore dei due dati: \pm 10 % (min=30ms) o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato > 5 s)
OF2	81H	f18= 11,1 fn step = 0,001 fn	± 1 % ⁽⁵⁾	t18 = 0,06300 s step = 0,01 s	t _t = t18	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato > 5 s)

Continua alla pagina successiva

Tabella funzioni aggiuntive protezioni

Di seguito la tabella riepilogativa dei delle funzioni aggiuntive abbinate alle protezioni S2 e D:

ABB	ANSI (4)	Soglia	Tolleranza soglia ⁽²⁾	Tempo ⁽³⁾	Formula calcolo $t_{+}^{(1)}$	Tolleranza t ₁ ⁽²⁾
S2 (Startup)	-	$15_{startup} = 0,610 \text{ ln}$ step = 0,1 ln	± 7 % con lf ≤ 6 ln ± 10 % con lf > 6 ln	$t5_{startup} = 0, 130 s$ step = 0,01 s	t _t = t5 _{startup}	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms
S2 (Sdz)	68	-	-	t2 _{sdz} = 0,040,2 s step = 0,01 s	-	-
D (Startup)	-	$17_{startup} = 0,610 \text{ ln}$ step = 0,1 ln	± 10 %	$t7_{startup} = 0, 130 s$ step = 0,01 s	$t_{t} = t7_{startup}$	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms
D (SdZ)	68	-	-	$t7_{sdZ} = 0, 10, 8 s$ step = 0,01 s	-	-

 $^{(1)}$ Il calcolo di t $_{\rm t}$ è valido per valori che hanno superato la soglia di intervento della protezione.

⁽²⁾ Tolleranze valide con sganciatore alimentato a regime o con ausiliaria, tempo di intervento \geq 100 ms, temperatura e correnti entro i limiti di funzionamento. Se non sono garantite le condizioni, il valore \pm 10 % della tolleranza del tempo di intervento diventa \pm 20 %.

⁽³⁾ Per le funzioni startup, il tempo precisato è il periodo per cui rimane attiva la protezione con la soglia differente, calcolato dal superamento della soglia di startup.

(4) Codifica ANSI / IEEE C37-2.

(5) Tolleranza valida per frequenze nel range: fn \pm 2 %. Per frequenze fuori dal range vale una tolleranza di \pm 5 %.

9 - Protezioni G Touch

Disponibilità

Qui di seguito l'elenco completo delle protezioni (e relativi parametri) a disposizione con tutti gli sganciatori Ekip G Touch e Ekip G Hi-Touch, nei menù Protezioni e Avanzate:

Nome	Protezione da	Soglia	Tempo	Parametri aggiuntivi ⁽²⁾	Funzioni accessorie (2) (3)
S(V)	Cortocircuito a controllo voltmetrico	Х	Х	X	Trip enable, blocco
RV (1)	Tensione residua	Х	Х		Trip enable, blocco
RQ	Inversione di potenza reattiva	Х	Х	Х	Trip Enable, Blocco
OQ	Massima potenza reattiva	Х	Х		Trip Enable, Blocco
OP	Massima potenza attiva	Х	Х		Trip Enable, Blocco
UP ⁽⁴⁾	Minima potenza attiva	Х	Х		Trip Enable, Blocco, startup enable

⁽¹⁾ Disponibile per interruttori tetrapolari o tripolari configurati con tensione di neutro esterno.

⁽²⁾ Descrizione di dettaglio nel manuale Progettista.

⁽³⁾ Funzione di Blocco disponibile via Ekip Connect.

⁽⁴⁾ Non attiva per tensioni <30V e se l'interruttore è aperto. La protezione è attiva anche per potenza attiva negativa (inversa), ma è indipendente dalla protezione RP (Protezione da potenza attiva inversa).

Tabella riassuntiva protezioni G Touch

ABB	ANSI (5)	Soglia	Tolleranza soglia	Tempo di ntervento	Formula calcolo $t_{+}^{(1)}$	Tolleranza t t ⁽²⁾
S(V) (Scalino)	51V	I20 = 0,610 ln; step = 0,1 ln ⁽⁶⁾ UI = 0,21 Un; step = 0,01 Un Ks = 0,11; step = 0,01 ⁽⁶⁾	± 10 %	t20 = 0,0530 s step = 0,01 s	t _t = t20	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato > 5 s)
S(V) ⁽³⁾ (Lineare)	51V	$\begin{split} & \text{I20} = 0,610 \text{ ln; step} = 0,1 \text{ ln}^{(6)} \\ & \text{UI} = 0,21 \text{ Un; step} = 0,01 \text{ Un}^{(7)} \\ & \text{Uh} = 0,21 \text{ Un; step} = 0,01 \text{ Un}^{(7)} \\ & \text{Ks} = 0,11; \text{ step} = 0,01^{(6)} \end{split}$	± 10 %	t20 = 0,0530 s step = 0,01 s	t _t = t20	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato > 5 s)
RV	59N	U22 = 0,050,5 Un step = 0,001 Un	±5%	t22 = 0,05120 s step = 0,01 s	t _t = t22	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato > 5 s)
RQ	40/32R	Q24 = -10,1 Sn; step = 0,001 Sn Kq = -22; step = 0,01 Vmin = 0,51,2 Un; step = 0,01	± 10 %	t24 = 0,5100 s step = 0,1 s	t _t = t24	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato > 5 s)
OP	320F	P26 = 0,42 Sn step = 0,001 Sn	± 10 %	t26 = 0,5100 s step = 0,5 s	t _t = t26	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato > 5 s)
OQ	320F	Q27 = 0,42 Sn step = 0,001 Sn	± 10 %	t27 = 0,5100 s step = 0,5 s	t _t = t27	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato > 5 s)
UP	32LF	P23 = 0,11 Sn step = 0,001 Sn	± 10 %	t23 = 0,5100 s step = 0,5 s	t _t = t23	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato > 5 s)

Continua alla pagina successiva

Tabella funzioni aggiuntive protezioni

La protezione UP dispone di Abilitazione StartUp:

ABB	Tempo ⁽⁴⁾
UP (Startup)	t23 _{startup} = 0,130 s step = 0,01 s

 $^{(1)}$ Il calcolo di t $_{\rm t}$ è valido per valori che hanno superato la soglia di intervento della protezione.

⁽²⁾ Tolleranze valide con sganciatore alimentato a regime o con ausiliaria, tempo di intervento \geq 100 ms, temperatura e correnti entro i limiti di funzionamento. Se non sono garantite le condizioni, il valore \pm 10 % della tolleranza del tempo di intervento diventa \pm 20 %.

⁽³⁾ La soglia di intervento della corrente per valori di tensione compresi tra UI e Uh si calcola effettuando l'interpolazione lineare tra le soglie Uh e I20 (primo punto della retta) e UI e Ks * I20 (secondo punto della retta). I soglia = [I20 * (1 - ks) * (U_{misurata} - Uh)] / (Uh - UI) + I20.

⁽⁴⁾ Lo startup della protezione UP è da considerarsi come il tempo di disattivazione temporanea della protezione, a partire dal superamento della soglia di startup.

⁽⁵⁾ Codifica ANSI / IEEE C37-2.

 $^{\rm (6)}$ La regolazione della soglia Ks deve garantire il seguente vincolo: Ks * I20 \geq 0,6 In.

 $^{(7)}$ La regolazione delle soglie Uh e Ul deve garantire il seguente vincolo: Uh > Ul.

10 - Protezioni G Hi-Touch

Disponibilità

Qui di seguito l'elenco completo delle protezioni (e relativi parametri) a disposizione con tutti gli sganciatori Ekip G Touch e Ekip G Hi-Touch, nei menù Protezioni e Avanzate:

Nome	Protezione da	Soglia	Tempo	Parametri aggiuntivi ⁽²⁾	Funzioni accessorie ⁽²⁾⁽³⁾
ROCOF ⁽¹⁾	Derivata di frequenza	Х	Х	Х	Trip Enable, Blocco
S2(V)	Cortocircuito a controllo volmetrico	Х	Х	Х	Trip Enable, Blocco
RQ2	Inversione di potenza reattiva	Х	Х	Х	Trip Enable, Blocco

⁽¹⁾ Non attiva per tensioni <30V.

⁽²⁾ Descrizione di dettaglio nel manuale Progettista.

⁽³⁾ Funzione di Blocco disponibile via Ekip Connect.

Tabella riassuntiva protezioni G Hi-Touch

ABB	ANSI ⁽¹⁾	Soglia	Tolleranza soglia	Tempo di intervento	Formula calcolo $t_{+}^{(2)}$	Tolleranza $t_t^{(3)}$
S2(V) (Scalino)	51V	121 = 0,610 ln; step = 0,1 ln ⁽⁴⁾ UI2 = 0,21 Un; step = 0,01 Un Ks2 = 0,11; step = 0,01 ⁽⁴⁾	± 10 %	t21 = 0,0530 s step = 0,01 s	t _t = t21	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato > 5 s)
S2(V) (Lineare) ⁽⁵⁾	51V	$\begin{split} & 21=0,610 \text{ ln; step}=0,1 \text{ ln}^{(4)} \\ &U 2=0,21 \text{ Un; step}=0,01 \text{ Un}^{(7)} \\ &Uh2=0,21 \text{ Un; step}=0,01 \text{ Un}^{(7)} \\ &Ks2=0,11; \text{ step}=0,01^{(4)} \end{split}$	± 10 %	t21 = 0,0530 s step = 0,01 s	t _t = t21	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato > 5 s)
RQ2 ⁽⁶⁾	40/32R	Q24 = -10,1 Sn; step = 0,001 Sn Q25 = -10,1 Sn; step = 0,001 Sn Kq = -22; step = 0,01; Kq2 = -22; step = 0,01 Vmin = 0,51,2 Un; step = 0,01	± 10 %	t24 = 0,5100s step = 0,1 s	t _t = t24	Il migliore dei due dati: \pm 10 % o \pm 40 ms (per tempo impostato < 5 s) / \pm 100 ms (per tempo impostato > 5 s)
ROCOF	81R	f28 = 0,410 Hz / s step = 0,2 Hz / s	± 10 % ⁽⁸⁾	t28 = 0,510 s step = 0,01 s	t _t = t28	Il migliore dei due dati: ± 20 % o 200 ms

⁽¹⁾ Codifica ANSI / IEEE C37-2.

⁽²⁾ Il calcolo di t, è valido per valori che hanno superato la soglia di intervento della protezione.

⁽³⁾ Tolleranze valide con sganciatore alimentato a regime o con ausiliaria, tempo di intervento ≥ 100 ms, temperatura e correnti entro i limiti di

funzionamento. Se non sono garantite le condizioni, il valore ± 10 % della tolleranza del tempo di intervento diventa ± 20 %.

⁽⁴⁾ Lo sganciatore accetta i parametri I21 e Ks2 purchè il loro prodotto sia superiore o uguale a 0,6 Hz / s: Ks2 * I21 >= 0,6 Hz / s.

⁽⁵⁾ La soglia di intervento della corrente per valori di tensione compresi tra UI2 e Uh2 si calcola effettuando l'interpolazione lineare tra le soglie Uh2 e I21 (primo punto della retta) e UI2 e Ks2 * I21 (secondo punto della retta). I_{soglia} = [I10 * (1 - ks2) * (U_{misurata} - Uh2)] / (Uh2 - UI2) + I21.

⁽⁶⁾ La soglia di intervento della protezione RQ2 si calcola dall'intersecazione delle 2 rette composte da Q24 e Kq ($P_{soglia} = Q_{misurata} * Kq + Q24$) e da Q25 e Kq2 ($P_{soglia} = Q_{misurata} * Kq2 + Q25$). In caso di costanti Kq e Kq2 impostate a 0, vale la soglia più alta (vedi esempio grafico nel capitolo della protezione RQ).

⁽⁷⁾ La regolazione delle soglie Uh2 e Ul2 deve garantire il seguente vincolo: Uh2 > Ul2.

 $^{(8)}$ \pm 20 % per la soglia 0,4 Hz / s.

11 - Protezioni toroidi e	sterni
	I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.
12 - Misure Touch	
	I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.
13 - Misure Measuring	
	I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.
14 - Misure Hi-Touch	
	l dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.
	l dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

16 - Autodiagnosi

Allarmi e segnalazioni

Controlli Allarmi

Ekip Touch fornisce una serie di segnalazioni riferite al proprio stato di funzionamento, ad allarmi presenti, o a errori di configurazione in corso.

Le segnalazioni sono fornite:

- Con i led, come descritto a pagina 6.
- Con messaggi su barra di diagnosi. ٠

I messaggi su barra di diagnosi si distinguono in tre categorie: audiagnosi, allarmi di protezione o misura, e errori di programmazione.

Autodiagnosi Ekip Touch monitora continuamente il proprio stato di funzionamento e di tutti i dispositivi a cui è connesso. In caso di errore viene riportata l'anomalia rilevata:

Segnalazione	Descrizione
Bus Locale	Con Vaux presente e Bus locale abilitato: nessun modulo rilevato a morsettiera da trip unit (con icona di allarme) o perdita di comunicazione per più di cinque secondi tra trip unit e modulo precedente rilevato (con icona di preallarme)
TC disconnessa	Trip coil non connessa
Sensore L1	
Sensore L2	Concerce di contrante non connecco
Sensore L3	Sensore di corrente non connesso
Sensore Ne	
Sensore Gext	Toroide S.G.R. non connesso
Rating Plug	 Verificare se presente una delle seguenti condizioni: Rating Plug non connesso Valore non ammesso Rating Plug Rc inserito ma non presente Ekip Measuring Al cambio rating plug I4 risulta > 1200 A (nel caso di interruttore UL)
Errore Interno	Errore interno
Data non valida	Data non impostata
Stato CB	Stato del CB non corretto (esempio: corrente presente ma stato CB aperto)
Inst. Rating Plug	Rating Plug non installato
Batteria scarica	Batteria scarica o assente
Inst. Measuring	Modulo Ekip Measuring non installato
Err. Misurazione	Modulo Ekip Measuring in errore
SW Non Compatibile	Le versioni software tra Mainboard e Ekip Touch non sono compatibili tra loro: la modifica di tutti i parametri è inibita da display. Le protezioni L, I e linst sono attive e funzionanti con i parametri impostati nel precedente sganciatore di protezione. Per il ripristino della compatibilità si prega di contattare ABB.
Configurazione	 Verificare se presente una delle seguenti condizioni: I4 < 0,3 ln (con ln = 100 A), 0,25 ln (con ln = 400 A) o 0,2 ln (per tutte le altre taglie), in assenza di alimentazione ausiliaria lu < (2 * ln * l1) nel caso lnN = 200 % t2 o t4 o t5 o t41 > 0,4 s (nel caso di interruttore UL) I4 > 1200 A (nel caso di interruttore UL) Curva protezione L diversa da t=k/i² (nel caso di interruttore UL)
Ekip Link Bus	Perdita di connessione con uno o più attori
PC Eccesso Pot.	Il limite di potenza media impostato per il Power Controller è stato superato
IEEE1588 synch	Problema di sincronizzazione del modulo di riferimento della sincronizzazione IEEE 1588
Manutenzione	Allarme di manutenzione
Selettività Zona Diagnosi	Errore nelle connessioni della selettività di zona (Selettività Hardware)
CB non definito	Errore dei contatti di stato del CB

Continua alla pagina successiva

	T		
Segnalazione	Descrizione		
Errore SNTP	Problema di sincronizzazione del modulo di riferimento della sincronizzazione SNTP		
Ethernet disconnesso cavo esterno assente su uno o più moduli provvisti di conne Ethernet			
Ekip Com Hub	Problema del modulo Ekip Com Hub con: certificati, dispositivi connessi, moduli Com mancanti (RTU o con connessione Ethernet), dispositivo API TLS, eventi Hub, configurazione parser		
Configuration Session	Server TFTP abilitato / configuration session aperta su uno o più moduli tra: Ekip Com IEC 61850 o Ekip Hub		
Ekip Signalling 3T	Allarme di connessione di uno o più ingressi analogici al modulo Ekip Signalling 3T		
Installazione Ekip	Errore di installazione tra hmi e mainboard, contattare ABB		
Indirizzo MAC	Rilevato modulo con indirizzo MAC errato / non ammesso		
Allarme numerico (es. 30002)	Errore interno, contattare ABB		



NOTA: per la risoluzione delle segnalazioni vedi la sezione Risoluzione guasti sui manuali <u>1SDH000999R0001</u> per Emax E1.2 e <u>1SDH001000R0001</u> per Emax E2.2, E4.2 ed E6.2.

Protezioni e Misure In caso di allarmi da protezioni o misura sono riportate le segnalazioni associate:

Segnalazione	Tipo allarme				
Temporizz. Protezione (esempio: Temporizz. L)	Protezione specifica in temporizzazione				
Preallarme Protezione (esempio: Preallarme G)	Protezione specifica in preallarme				
Protezione (Trip off) (esempio: S (Trip off))	Protezione specifica, configurata con trip disabilitato, in allarme				
2I Attiva	Protezione 2I attiva				
Carico LC1 / Carico LC2	Protezione soglie di corrente. Soglia di corrente 1 I1 / 2 I1 superata e in allarme				
Allarme lw1 / Allarme lw2	Protezione soglie di corrente. Soglia di corrente lw1 / lw2 superata e in allarme				
Usura contatti	Usura contatti > 80 % (con icona di preallarme) o 100% (icona di allarme)				
Distor. armonica	Protezione Distorsione armonica in allarme				
Fattore di potenza	Misura fattore di potenza minore della soglia impostata				
Ciclo fasi	Protezione Sequenza fasi in allarme				
Frequenza	Frequenza misurata fuori range (< 30 Hz o > 80 Hz)				
Armonica V sopra Th	Misura armoniche				
Armonica I sopra Th	Misura armoniche				
THD I sopra Th	Misura armoniche				
THD V sopra Th	Misura armoniche				
Trip Test	Segnalazione di avvenuto trip test; premere iTEST per resettare il messaggio				

Errori di programmazione Se in fase di programmazione dei parametri si cerca di violare alcune limitazioni, lo sganciatore blocca la procedura di salvataggio e segnala l'anomalia:

Tipo di errore	Descrizione errore
L Th \ge S Th	Errori nella regolazione delle soglie di protezione
S Th ≥ I Th	Errori nella regolazione delle soglie di protezione
L Th ≥ S2 Th	Errori nella regolazione delle soglie di protezione
S2 Th ≥ I Th	Errori nella regolazione delle soglie di protezione
$L Th \ge D Th$	Errori nella regolazione delle soglie di protezione
$D \text{ Th} \ge I \text{ Th}$	Errori nella regolazione delle soglie di protezione
D Zone Sel = On while S / S2/ G / Rc = On	Attivazione Selettività di Zona con protezioni S, S2, G o Rc abilitate
S(V) t20 and S(V) I20 error	Errata configurazione della protezione S(V)
RQ Q24 > Q25	Errata configurazione della protezione RQ
SYNCHRO parameters error	Errore parametri modulo Ekip Synchrocheck
ROCOF t28 error	Errata configurazione della protezione ROCOF
I and MCR enabled togheter	Abilitazione simultanea delle protezioni I e MCR
High priority alarm	Allarmi di protezione e temporizzazione presenti durante programmazione
Errore toroide Rc	Si cerca di attivare il toroide Rc senza Ekip Measuring o Rating Plug tipo Rc
Errore config neutro interno	Si cerca di impostare il settaggio neutro interno con un valore non consentito
Cambio nr datalogger con dlogger no stopped	Cambio parametri datalogger con datalogger attivo
Error Reverse pole order	Cambio parametro "pole order" con interruttore tipo Half size
Programming Session Timeout	Tempo di salvataggio dati scaduto

17 - Caratteristiche di funzionamento

Caratteristiche elettriche Correnti e tensioni di funzionamento

Il corretto funzionamento degli sganciatori Ekip Touch è garantito con correnti primarie con caratteristiche ben definite.

Inoltre gli sganciatori Ekip Touch possono alimentarsi direttamente dai sensori di corrente interni, o in presenza di modulo Ekip Measuring Pro, dalla tensione d'impianto.

Qui di seguito le caratteristiche:

Parametro	Limiti di funzionamento			
Corrento trifago minimo di appongiano	> 80 A (E1.2-E2.2-E4.2)			
Contente triase minima di accensione	> 160 A (E6.2)			
Frequenza Nominale	50 / 60 Hz ± 10 %			
Fattore di picco	Conforme a norma IEC 60947-2			
Tensione trifase minima di accensione	> 80 V			

Alimentazione ausiliaria

Tutti gli sganciatori della gamma Ekip Touch possono essere collegati ad una sorgente esterna di alimentazione ausiliaria, utile per attivare alcune funzioni come la comunicazione su Local Bus, la registrazione delle operazioni manuali, alcune misure e datalogger.

L'alimentazione ausiliaria può essere fornita dai moduli della gamma Ekip Supplyo con collegamento diretto a morsettiera.

Il collegamento diretto deve essere fatto garantendo le seguenti condizioni operative:

Parametro	Limiti di funzionamento				
Tensione	24 V DC galvanicamente isolata				
Tolleranza	± 10 %				
Ondulazione massima	± 5 %				
Corrente allo spunto massima @ 24 V	10 A per 5 ms				
Potenza nominale massima @ 24 V	4 W				
Cavo di collegamento	Isolato con cavo di terra (caratteristiche uguali o superiori a Belden 3105A/B)				



IMPORTANTE: con collegamento diretto l'alimentazione deve essere galvanicamente isolata e garantire le caratteristiche di isolamento richiamate da norma IEC 60950 (UL 1950) o sue equivalenti.

menù delle protezioni e delle misure, consente a display di impostare di configurazione:
rre la frequenza d'impianto. impostare la modalità di funzionamento e abilitare la modifica dei parametri inicazione con i moduli a morsettiera e la comunicazione su Local Bus. olo armonico di correnti e tensioni. la funzione Ekip Power Controller. abbinare a input programmabili dei moduli Ekip Signalling la modifica di sistema come data, ora, lingua e password. le operazioni di manutenzione dell'interruttore.
Bluetooth consentono di collegare lo sganciatore di protezione al software netri e comandi non disponibili direttamente da interfaccia frontale: ri del CB (Etichetta interruttore, Dati utente, Pagine supplementari, comando Wink). Timers). comandi Apri interruttore / Chiudi interruttore, funzioni supplementari litch), ogrammabili, blocchi di protezione, filtri, gestione dati di comunicazione,
d). Iisponibili anche con comunicazione attiva dai moduli Ekip Com.
ni sono disponibili nel manuale Progettista 1SDH001330R0001 .
b

18 - Parametri di default

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

19 - Ekip Power Controller

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

1 - Considerazioni preliminari

Introduzione Tutti gli interruttorri dispongono di una serie di accessori elettrici e meccanici applicabili in funzione della tipologia di interruttore, e di una serie di accessori elettronici applicabili in funzione della tipologia di sganciatore Ekip di cui è corredato l'interruttore.

accessori

 Tabelle di abbinabilità degli
 Di seguito la tabella di abbinabilità degli accessori elettrici e meccanici per E1.2:

Tipologia accessorio	Accessorio	Interruttori automatici	Sezionatori
	AUX 4Q	S	R
	AUX 15Q	R	R
	Ekip AUP ⁽¹⁾	R	R
	Ekip RTC	R	R
	S51	S	-
	S33 M/2	R	R
	YO ⁽⁴⁾ - YC	R	R
	YO2 ⁽⁴⁾	R	R
Elettrici di controllo	YU ⁽²⁾⁽⁴⁾	R	R
	Μ	R	R
	YR	R	-
	KLC - PLC	R	R
	KLP - PLP (1)	R	R
	SL (1)	S	S
Meccanici di sicurezza	DLC	R	R
	Blocco antintroduzione	S	S
	MOC	R	R
	FAIL SAFE (3)	R	R
	PBC	R	R
Magaaniai di protoziona	IP54	R	R
Meccanici di protezione	HTC-LTC	R	R
	PB	R	R
Interblocchi	MI	R	R

S: Standard. R: a richiesta.

⁽¹⁾ Solo per esecuzione estraibile.

⁽²⁾ Incompatibile con FAIL SAFE. Su richiesta, ordinabile per UL

⁽³⁾ Incompatibile con YU; STANDARD per UL.

(4) Il numero massimo di accessori YO e YU disponibili è due.

Di seguito la tabella di abbinabilità degli accessori elettrici e meccanici per E2.2-E4.2-E6.2:

Tipologia accessorio	Accessorio Interru autom	Interruttori	Sozionatori	Esecuzioni derivate		
		automatici	Sezionatori	CS	MT	MTP
	AUX 4Q	S	R	-	-	-
	AUX 6Q	R	R	-	-	-
	AUX 15Q (5)	R	R	-	-	-
Elattriai di aganalaziana	Ekip AUP (1)	R	R	R	R	R
Elettrici di segnalazione	Ekip RTC	R	R	-	-	-
	S51	S	-	-	-	-
	S51/2 ⁽⁶⁾	R	-	-	-	-
	S33 M/2	R	R	-	-	-
Elettrici di controllo	YO ⁽⁴⁾ - YC	R	R	-	-	-
	YO2 ⁽⁴⁾ - YC2	R	R	-	-	-
	YU ⁽²⁾⁽⁴⁾	R	R	-	-	-
	YU2 ⁽²⁾⁽⁴⁾	R	R	-	-	-
	Μ	R	R	-	-	-
	YR	R	-	-	-	-

Continua alla pagina successiva

Tipologia accessorio	Accessoria	Interruttori	Sozionatori	Esecuzioni derivate			
	Accessono	automatici	Sezionatori	CS	MT	MTP	
	KLC - PLC	R	R	-	-	-	
	KLP - PLP ⁽¹⁾	R	R	-	-	R	
	SL (1)	S	S	-	-	S	
	DLR (1)	R	R	-	-	R	
Meccanici di sicurezza	DLP (1)	R	R	-	-	R	
	DLC ⁽⁵⁾	R	R	-	-	R	
	Blocco antintroduzione	S	S	-	-	S	
	MOC	R	R	-	-	R	
	FAIL SAFE (3)	R	R	-	-	R	
Meccanici di protezione	PBC	R	R	-	-	R	
	IP54	R	R	-	-	R	
Interblocchi	MI ⁽⁵⁾	R	R	-	-	R	

S: Standard. R: a richiesta.

⁽¹⁾ Solo per esecuzione estraibile.

⁽²⁾ Incompatibile con FAIL SAFE. Su richiesta, ordinabile per UL

⁽³⁾ Incompatibile con YU; STANDARD per UL.

⁽⁴⁾ Il numero massimo di accessori YO e YU disponibili è due.

⁽⁵⁾ Non disponibile per interruttori estraibili con fissaggio laterale.

⁽⁶⁾ Incompatibile con YR

Di seguito la tabella di abbinabilità degli accessori elettronici:

	Accessorio	Sganciatore					
Tipologia accessorio		Ekip Dip	Ekip	Ekip	Ekip G	Ekip G	
			Touch	Hi-Touch	Touch	Hi-Touch	
Alimentazione	Ekip Supply	R	R	R	R	R	
	Ekip Com	-	R	R	R	R	
	Ekip Com Redundant	-	R	R	R	R	
	Ekip Com Actuator	R	R	R	R	R	
Connettività	Ekip Link	R	R	R	R	R	
	Ekip Bluetooth	R	R	R	R	R	
	Ekip Signalling Modbus TCP	R	R	R	R	R	
	Ekip Signalling 2K	-	R	R	R	R	
Cognelazione	Ekip Signalling 3T	-	R	R	R	R	
Segnalazione	Ekip Signalling 4K	-	R	R	R	R	
	Ekip Signalling 10K	R	R	R	R	R	
	Ekip Measuring	-	R	-	-	-	
	Ekip Measuring Pro	-	R	S	S	S	
	Ekip Synchrocheck	-	R	R	R	R	
Misura e Protezione	Rating Plug	R	R	R	R	R	
	Toroide S.G.R.	-	R	R	R	R	
	Toroide Rc	-	R	R	R	R	
	Sensore neutro esterno	R	R	R	R	R	
Visualizzazione e	Ekip Multimeter	R	R	R	R	R	
Supervisione	Ekip Control Panel	R	R	R	R	R	
	Ekip TT	R	S	S	S	S	
Test e Programmazione	Ekip T&P	R	R	R	R	R	
	Ekip Programming	R	R	R	R	R	

S: Standard. R: a richiesta.

- Operazioni di smontaggio per Per smontare gli accessori, è necessario che siano rimosse dall'interruttore le parti seguenti:
 - interruttori E1.2 Calotta (A) e protezione (F) togliendo le viti (B e C).
 - Per interruttori in versione tetrapolare, la protezione laterale (D) togliendo le viti (C ed E).



Dopo aver rimontato gli accessori, le parti precedentemente smontate devono essere rimontate come indicato:

- Calotta (A) e protezione (F) avvitando le viti fissaggio (B e C). Serrare con coppia di serraggio 0,8 Nm 7 lb in (B) e 1,5 Nm - 13 lb in (C).
- Per interruttori in versione tetrapolare, la protezione laterale (D) avvitando le viti di fissaggio (C ed E). Serrare con coppia di serraggio 1,5 Nm - 13 lb in.



- Operazioni di smontaggio per Per smontare gli accessori, è necessario che siano rimosse dall'interruttore le seguenti parti:
 - interruttori E2.2-E4.2-E6.2 Mostrina trasparente (A) dello sganciatore, ruotando le viti (B).
 - Calotta dell'interruttore (C), togliendo le viti di fissaggio (D).



Figura 9 - Smontaggio mostrina e calotta

Dopo aver rimontato gli accessori, le parti precedentemente smontate devono essere rimontate come indicato:

- Calotta dell'interruttore (C), avvitando le viti di fissaggio (D). Serrare con coppia di serraggio 1,1 Nm 9,74 lb in.
- Mostrina trasparente (A) dello sganciatore, ruotando le viti (B).



Figura 10 - Montaggio mostrina e calotta





2 - Schemi elettrici

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

Accessori elettronici

1 - Introduzione

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

2 - Moduli Ekip Measuring

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

3 - Modulo Ekip Synchrocheck

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

4 - Modulo Ekip Signalling 4K

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

5 - Moduli Ekip Signalling 2K

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

6 - Moduli Ekip Signalling 3T

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

7 - Moduli Ekip Com Modbus RTU

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

8 - Moduli Ekip Com Profibus DP

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

9 - Moduli Ekip Com DeviceNet[™]

l dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

10 - Moduli Ekip Com Modbus TCP

l dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

11 - Moduli Ekip Com Profinet

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

12 - Moduli Ekip Com EtherNet/IP™

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

13 - Moduli Ekip Com IEC 61850

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

14 - Modulo Ekip Link

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

15 - Moduli Ekip Com Hub

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

16 - Modulo Ekip Com Actuator

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

17 - Altri accessori

I dettagli relativi a questo capitolo sono disponibili nel manuale <u>1SDH001330R0001</u> (manuale progettista Emax 2) disponibile sul sito ABB library.

ABB | SACE Emax 2





© Copyright 2018 ABB. All right reserved

Power and productivity for a better world[™]