

Drives de controle de movimento ABB

Manual de firmware

ACSM1 programa de controle de velocidade e torque



Power and productivity
for a better world™



Lista de manuais relacionados

Manuais de hardware do drive *)	Código (inglês)	Código (português)
<i>ACSM1-04 Drive Modules (0.75 to 45 kW) Hardware Manual</i>	3AFE68797543	3AUA0000033978
<i>ACSM1-04 Drive Modules (55 to 110 kW) Hardware Manual</i>	3AFE68912130	
<i>ACSM1-04Lx Liquid-cooled Drive Modules (55 to 160 kW) Hardware Manual</i>	3AUA0000022083	3AUA0000052450
Manuais de firmware do drive		
<i>ACSM1 Speed and Torque Control Program Firmware Manual</i>	3AFE68848261	3AUA0000036014
<i>ACSM1 Motion Control Program Firmware Manual</i>	3AFE68848270	3AUA0000035984
Manuais de ferramentas de PC do drive		
<i>DriveStudio User Manual</i>	3AFE68749026	
<i>DriveSPC User Manual</i>	3AFE68836590	
Guias de aplicação		
<i>Application guide - Safe torque off function for ACSM1, ACS850 and ACQ810 drives</i>	3AFE68929814	
<i>Functional Safety Solutions with ACSM1 Drives Application Guide</i>	3AUA0000031517	
<i>System Engineering Manual</i>	3AFE68978297	
Manuais de opção *)		
<i>FIO-01 Digital I/O Extension User's Manual</i>	3AFE68784921	
<i>FIO-11 Analog I/O Extension User's Manual</i>	3AFE68784930	
<i>FEN-01 TTL Encoder Interface User's Manual</i>	3AFE68784603	
<i>FEN-11 Absolute Encoder Interface User's Manual</i>	3AFE68784841	
<i>FEN-21 Resolver Interface User's Manual</i>	3AFE68784859	
<i>ACSM1 Control Panel User's Guide</i>	3AUA0000020131	

*) Um guia de instalação rápida em vários idiomas acompanha a entrega.

Os manuais e outros documentos sobre os produtos podem ser baixados da Internet no formato PDF. Consulte a seção [Biblioteca de documentos na Internet](#) no verso da contracapa. Para obter manuais não disponíveis na biblioteca de Documentos, entre em contato com seu representante local da ABB.

ACSM1 programa de controle de velocidade e torque

Manual de Firmware

3AUA0000036014 REV I
PT (Brazil)
EM VIGOR: 26/06/2015

Índice

Índice

Introdução ao manual

O que este capítulo contém	13
Compatibilidade	13
Instruções de Segurança	13
Leitor	13
Conteúdo	14
Consultas de produtos e serviços	14
Treinamento de produto	14
Fornecimento de feedback sobre manuais de Drives ABB	14

Start-up

O que este capítulo contém	15
Como fazer o start-up do drive	15
Como controlar o drive através da interface de I/O	28

Programando o drive usando as ferramentas do PC

O que este capítulo contém	29
Informações Gerais	29
Programação por meio de parâmetros	30
Programação do aplicativo	31
Blocos de função	31
Parâmetros do usuário	31
Eventos de aplicativo	31
Execução de programa	32
Licenciamento e proteção do programa aplicativo	32
Modos de operação	33

Controle e recursos do drive

O que este capítulo contém	35
Controle Local vs. controle externo	35
Modos de operação do drive	36
Modo de controle de velocidade	36
Modo de controle de torque	36
Cadeia de controle do drive para controle de velocidade e torque	37
Recursos de controle do motor	38
Controle escalar do motor	38
Autophasing	39
Flux braking	41

Proteção térmica do motor	41
Recursos de controle de tensão CC	45
Controle de sobretensão	45
Controle de subtensão	45
Limites de controle e desarme de tensão	45
Braking chopper	46
Modo Low voltage	46
Recursos de controle de velocidade	48
Jogging	48
Regulação do controlador de velocidade	49
Recursos de feedback do motor	52
Função de engrenagem do encoder do motor	52
Controle do freio mecânico	53
Parada de Emergência	56
Recursos diversos	57
Backup e restauração do conteúdo do drive	57
Link Drive to Drive	58
Lógica de controle do ventilador	59

Conexões padrões da unidade de controle

O que este capítulo contém	61
----------------------------	----

Parâmetros e blocos de firmware

O que este capítulo contém	63
Tipos de parâmetros	63
Blocos de Firmware	64
Grupo 01 ACTUAL VALUES	65
ACTUAL VALUES	65
POS FEEDBACK	66
Grupo 02 I/O VALUES	68
Grupo 03 CONTROL VALUES	74
Grupo 06 DRIVE STATUS	76
Grupo 08 ALARMS & FAULTS	81
Grupo 09 SYSTEM INFO	86
Grupo 10 START/STOP	88
DRIVE LOGIC	88
Grupo 11 START/STOP MODE	94
START/STOP MODE	94
Grupo 12 DIGITAL IO	97
DIO1	97
DIO2	97
DIO3	97
RO	99
DI	99
Grupo 13 ANALOGUE INPUTS	101
AI1	101
AI2	102
Grupo 15 ANALOGUE OUTPUTS	105

AO1	105
AO2	106
Grupo 16 SYSTEM	108
Grupo 17 PANEL DISPLAY	111
Grupo 20 LIMITS	113
LIMITS	113
Grupo 22 SPEED FEEDBACK	116
SPEED FEEDBACK	117
Grupo 24 SPEED REF MOD	122
SPEED REF SEL	123
SPEED REF MOD	124
Grupo 25 SPEED REF RAMP	126
SPEED REF RAMP	127
Grupo 26 SPEED ERROR	130
SPEED ERROR	131
Grupo 28 SPEED CONTROL	135
SPEED CONTROL	136
Grupo 32 TORQUE REFERENCE	143
TORQ REF SEL	144
TORQ REF MOD	145
Grupo 33 SUPERVISION	147
SUPERVISION	147
Grupo 34 REFERENCE CTRL	151
REFERENCE CTRL	152
Grupo 35 MECH BRAKE CTRL	155
MECH BRAKE CTRL	155
Grupo 40 MOTOR CONTROL	158
MOTOR CONTROL	158
Grupo 45 MOT THERM PROT	161
MOT THERM PROT	161
Grupo 46 FAULT FUNCTIONS	165
FAULT FUNCTIONS	165
Grupo 47 VOLTAGE CTRL	170
VOLTAGE CTRL	170
Grupo 48 BRAKE CHOPPER	172
BRAKE CHOPPER	172
Grupo 50 FIELDBUS	174
FIELDBUS	174
Grupo 51 FBA SETTINGS	178
Grupo 52 FBA DATA IN	180
Grupo 53 FBA DATA OUT	181
Grupo 55 COMMUNICATION TOOL	182
Grupo 57 D2D COMMUNICATION	183
D2D COMMUNICATION	183
Grupo 90 ENC MODULE SEL	187
ENCODER	188
Grupo 91 ABSOL ENC CONF	192
ABSOL ENC CONF	192
Grupo 92 RESOLVER CONF	197
RESOLVER CONF	197

Grupo 93 PULSE ENC CONF	198
PULSE ENC CONF	198
Grupo 95 HW CONFIGURATION	201
Grupo 97 USER MOTOR PAR	202
Grupo 98 MOTOR CALC VALUES	205
Grupo 99 START-UP DATA	206

Dados de parâmetros

O que este capítulo contém	213
Termos	213
Equivalente de fieldbus	214
Formato de parâmetro de ponteiro na comunicação fieldbus	214
Ponteiros de valor inteiro de 32 bits	214
Ponteiros de bit de inteiro de 32 bits	215
Sinais reais (Grupos de parâmetros 1...9)	216

Rastreamento de falha

O que este capítulo contém	233
Segurança	233
Indicações de Alarme e Falha	233
Como reinicializar	234
Histórico de falha	234
Mensagens de alarme geradas pelo drive	235
Mensagens de falha geradas pelo drive	244

Blocos de função padrões

O que este capítulo contém	259
Termos	259
Índice alfabético	260
Aritmético	261
ABS	261
ADD	261
DIV	261
EXPT	262
MOD	262
MOVE	263
MUL	263
MULDIV	263
SQRT	264
SUB	264
Binário	265
BGET	265
BITAND	265
BITOR	266
BSET	266
REG	267

SR-D	268
Bitstring	269
AND	269
NOT	269
OR	270
ROL	270
ROR	271
SHL	271
SHR	272
XOR	273
Borda e biestável	274
FTRIG	274
RS	274
RTRIG	275
SR	276
Chave e Demux	277
DEMUX-I	277
DEMUX-MI	277
SWITCH	278
SWITCHC	279
Comparação	280
EQ	280
GE	280
GT	280
LE	281
LT	281
NE	282
Comunicação	283
D2D_Conf	283
D2D_McastToken	284
D2D_SendMessage	284
DS_ReadLocal	286
DS_WriteLocal	287
Contadores	288
CTD	288
CTD_DINT	288
CTU	289
CTU_DINT	290
CTUD	291
CTUD_DINT	293
Conversão	295
BOOL_TO_DINT	295
BOOL_TO_INT	296
DINT_TO_BOOL	297
DINT_TO_INT	298
DINT_TO_REALn	298
DINT_TO_REALn_SIMP	299
INT_TO_BOOL	300
INT_TO_DINT	300
REAL_TO_REAL24	301

REAL24_TO_REAL	301
REALn_TO_DINT	302
REALn_TO_DINT_SIMP	302
Estrutura do programa	304
BOP	304
ELSE	304
ELSEIF	304
ENDIF	305
IF	305
Extensões	307
FIO_01_slot1	307
FIO_01_slot2	308
FIO_11_AI_slot1	309
FIO_11_AI_slot2	311
FIO_11_AO_slot1	313
FIO_11_AO_slot2	314
FIO_11_DIO_slot1	316
FIO_11_DIO_slot2	317
Feedback e algoritmos	318
CYCLET	318
DATA CONTAINER	318
FUNG-1V	319
INT	320
MOTPOT	321
PID	322
RAMP	324
REG-G	325
SOLUTION_FAULT	327
Filtros	328
FILT1	328
Parâmetros	329
GetBitPtr	329
GetValPtr	329
PARRD	329
PARRDINTR	330
PARRDPTR	330
PARWR	331
Seleção	332
LIMIT	332
MAX	332
MIN	332
MUX	333
SEL	333
Timers	334
MONO	334
TOF	335
TON	335
TP	336

Programa de aplicação modelo

O que este capítulo contém	337
----------------------------------	-----

Apêndice A - Controle Fieldbus

O que este capítulo contém	349
Visão geral do sistema	349
Configuração da comunicação através de um módulo adaptador de fieldbus	350
Ajustando os parâmetros de controle do drive	352
Fundamentos da interface do adaptador de fieldbus	353
Palavra de Controle e Palavra de Status	354
Valores reais	354
Perfil de comunicação FBA	354
Referências de Fieldbus	354
Diagrama de estados	356

Apêndice B – Link Drive to Drive

O que este capítulo contém	357
Informações Gerais	357
Fiação	357
Conjunto de Dados	358
Tipos de mensagens	359
Mensagem master ponto a ponto	360
Mensagem de leitura remota	360
Mensagem de follower ponto a ponto	361
Mensagem de multidifusão padrão	361
Mensagem de transmissão	362
Mensagem multidifusão em cadeia	363
Exemplos de uso de blocos de funções padrão em comunicação	
Drive to Drive	365
Exemplo de mensagem master ponto a ponto	365
Exemplo de mensagem de leitura remota	366
Indicações de liberação para comunicação follower a follower	366
Exemplo de mensagem de follower ponto a ponto	367
Exemplo de mensagem multidifusão de master a follower(s) padrão	368
Exemplo de mensagem de transmissão	368

Apêndice C – Diagramas da cadeia de controle e da lógica do drive

O que este capítulo contém	369
Consultas de produtos e serviços	375
Treinamento do produto	375
Fornecendo feedback sobre manuais de Drives ABB	375
Biblioteca de documentos na Internet	375

Introdução ao manual

O que este capítulo contém

O capítulo inclui uma descrição do conteúdo do manual. Além disso ele contém informações sobre a compatibilidade, segurança e o público alvo.

Compatibilidade

O manual é compatível com o programa de controle de velocidade e torque ACSM1 versão UMFI1880 e posterior. Consulte o parâmetro [9.04 FIRMWARE VER](#) ou a ferramenta PC (View - Properties).

Instruções de Segurança

Siga todas as instruções de segurança fornecidas com o drive.

- Leia todas as **instruções de segurança** antes de você instalar, comissionar ou utilizar o drive. Instruções de segurança completas são apresentadas no início do *Manual de Hardware*.
- Leia as **advertências e observações específicas da função do software** antes de alterar os ajustes defaults da função. Para cada função, são fornecidas advertências e observações neste manual na seção que descreve os parâmetros ajustáveis pelo usuário correlatos.

Leitor

O leitor do manual deve ter conhecimento a respeito das práticas de fiação elétrica padrões, componentes eletrônicos e símbolos esquemáticos para circuitos elétricos.

Conteúdo

O manual é composto pelos seguintes capítulos:

- *Start-up* instrui sobre o setup do programa de controle e sobre como controlar o drive através da interface de I/O.
- *Programando o drive usando as ferramentas do PC* apresenta a programação através da ferramenta de PC (DriveStudio e/ou DriveSPC).
- *Controle e recursos do drive* descreve os locais de controle e modos de operação do drive e os recursos do programa aplicativo.
- *Conexões padrões da unidade de controle* apresenta as conexões padrões da Unidade de Controle JCU.
- *Parâmetros e blocos de firmware* descreve os parâmetros do drive e os blocos de função de firmware.
- *Dados de parâmetros* contêm mais informações sobre os parâmetros do drive
- *Rastreamento de falha* lista as mensagens de advertência e falha com as possíveis causas e correções.
- *Blocos de função padrões*
- *Programa de aplicação modelo*
- *Apêndice A - Controle Fieldbus* descreve a comunicação entre o drive e um fieldbus.
- *Apêndice B – Link Drive to Drive* descreve a comunicação entre os drives conectados junto ao link Drive to Drive.
- *Apêndice C – Diagramas da cadeia de controle e da lógica do drive.*

Consultas de produtos e serviços

Encaminhe quaisquer perguntas sobre o produto para seu representante ABB local, citando o código de tipo e número de série da unidade em questão. Uma listagem dos contatos de vendas, suporte e serviço da ABB pode ser encontrada navegando para o endereço www.abb.com/drives e selecionando *Drives – Sales, Support and Service network*.

Treinamento de produto

Para informações sobre o treinamento de produto da ABB, navegue para www.abb.com/drives e selecione *Drives – Training courses*.

Fornecimento de feedback sobre manuais de Drives ABB

Seus comentários a respeito de nossos manuais são bem vindos. Vá para www.abb.com/drives e selecione *Document Library – Manuals feedback form (LV AC drives)*.

Start-up

O que este capítulo contém

Este capítulo descreve o procedimento de start-up básico do drive e instrui sobre como controlar o drive através da interface de I/O.

Como fazer o start-up do drive

O drive pode ser operado:

- localmente a partir da ferramenta de PC ou painel de controle
- externamente via conexões de I/O ou interface fieldbus.

O procedimento de start-up apresentado utiliza o programa de ferramenta de PC DriveStudio. Referências e sinais do drive podem ser monitorados com o DriveStudio (Data Logger ou Monitor Window). Para instruções sobre como usar o DriveStudio, consulte o *DriveStudio User Manual* [3AFE68749026 (Inglês)].





O procedimento de start-up inclui ações que precisam ser realizadas somente quando o drive é alimentado pela primeira vez (por exemplo, na introdução de dados do motor). Após o primeiro start-up, o drive pode ser alimentado sem o uso destas funções de start-up. O procedimento de start-up pode ser repetido posteriormente se os dados de start-up tiverem que ser alterados.





Além do comissionamento da ferramenta de PC e da ativação do drive, o procedimento de start-up inclui as seguintes etapas:

- introdução dos dados do motor e execução do ciclo de identificação do motor
- setup de comunicação do encoder/resolver
- verificação dos circuitos de parada de emergência e Torque Seguro Desligado
- setup do controle de tensão
- estabelecimento dos limites do drive
- setup da proteção contra excesso de temperatura do motor
- regulação do controlador de velocidade
- setup do controle de fieldbus.

Se um alarme ou uma falha for gerada durante o start-up, consulte o capítulo [Rastreamento de falha](#) para as causas possíveis e correções. Se o problema continuar, desconecte a alimentação da rede elétrica e espere 5 minutos para descarga dos capacitores do circuito intermediário e verifique o drive e as conexões do motor.




Antes de iniciar, certifique-se de ter em mãos a plaqueta de identificação do motor e os dados do encoder (se necessários).

Segurança		
 <p>O procedimento de start-up somente pode ser executado por um eletricista qualificado. As instruções de segurança devem ser seguidas durante o procedimento de start-up. Consulte as instruções de segurança apresentadas nas primeiras páginas do manual de hardware apropriado.</p>		
<input type="checkbox"/>	Verifique a instalação. Consulte a lista de verificação da instalação no manual de hardware apropriado.	
<input type="checkbox"/>	<p>Verifique se a partida do motor não provoca nenhum perigo.</p> <p>Desacople a máquina acionada se</p> <ul style="list-style-type: none"> - houver risco de danos no caso de um sentido de rotação incorreto, ou - um ciclo de ID do motor normal (99.13 IDRUN MODE = (1) Normal) for requerido durante o start-up do drive, quando o torque de carga é superior a 20% ou o maquinário não for capaz de suportar o transiente de torque nominal durante o ciclo de motor ID. 	
Ferramenta de PC		
<input type="checkbox"/>	Instale a ferramenta de PC DriveStudio no PC. Instale também o DriveSPC se houver necessidade de programação de bloco. Para obter instruções, consulte o <i>DriveStudio User Manual</i> [3AFE68749026 (Inglês)] e o <i>DriveSPC User Manual</i> [3AFE68836590 (Inglês)].	
<input type="checkbox"/>	<p>Conecte o drive ao PC:</p> <p>Conecte a outra ponta do cabo de comunicação (OPCA-02, código: 68239745) ao link de painel do drive. Conecte a outra ponta do cabo de comunicação através do adaptador USB ou diretamente na porta serial do PC.</p>	
Energização		
<input type="checkbox"/>	Ligue a energia elétrica.	<p>Display de 7 segmentos:</p> 
<p>Observação: O drive indicará um alarme (2021 NO MOTOR DATA) até que os dados do motor sejam inseridos mais tarde neste procedimento. Isso é completamente normal.</p>		
<input type="checkbox"/>	Inicie o programa DriveStudio clicando no ícone DriveStudio na área de trabalho do PC.	 <p>DriveStudio.exe</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Verifique se existe algum programa aplicativo usando a ferramenta DriveStudio. Se existir, as linhas SOLUTION PROGRAM (SP) e SP EMPTY TEMPLATE são exibidas nas propriedades do drive (View - Properties, Software category).</p> <p>Se já existir um programa aplicativo, OBSERVE que algumas das funções do drive podem ter sido desabilitadas. CERTIFIQUE-SE de que o programa aplicativo seja apropriado para sua aplicação de drive.</p>	



<input type="checkbox"/>	Mude para o controle local a fim de assegurar que o controle externo seja desabilitado clicando no botão Take/Release do painel de controle da ferramenta DriveStudio.	
Introdução de dados do motor		
<input type="checkbox"/>	Abra a lista de parâmetro e sinal selecionando Parameter Browser do drive apropriado.	 Parameter Browser
<input type="checkbox"/>	Selecione o idioma. Os parâmetros são ajustados da seguinte forma: Selecione o grupo de parâmetro (neste caso 99 START-UP DATA) clicando duas vezes sobre ele. Selecione o parâmetro apropriado clicando duas vezes sobre ele e ajustando o novo valor.	99.01 LANGUAGE
<input type="checkbox"/>	Selecione o tipo de motor: motor assíncrono ou de imã permanente.	99.04 MOTOR TYPE
<input type="checkbox"/>	Selecione o modo de controle do motor. DTC é adequado para a maioria dos casos. Para mais informações sobre controle escalar, consulte o parâmetro 99.05 MOTOR CTRL MODE .	99.05 MOTOR CTRL MODE
<input type="checkbox"/>	<p>Entre os dados do motor obtidos da plaqueta de identificação de motor. Exemplo de plaqueta de identificação de motor assíncrono:</p>  <p>Exemplo de plaqueta de identificação de motor de imã permanente:</p> 	<p>Observação: Ajuste os dados do motor exatamente para o mesmo valor indicado na plaqueta de identificação de motor. Por exemplo, se a velocidade nominal do motor for de 1470 rpm na plaqueta de identificação, o ajuste do valor do parâmetro 99.09 MOT NOM SPEED para 1500 rpm irá resultar na operação incorreta do drive.</p>




	<p>Com o controle DTC (99.05 MOTOR CTRL MODE = (0) DTC) pelo menos os parâmetros 99.06...99.10 devem ser ajustados. Pode ser alcançada uma precisão de controle melhor ajustando também os parâmetros 99.11...99.12.</p> <p>- corrente nominal do motor</p> <p>Faixa permitida: aproximadamente $1/6 \cdot I_{2n} \dots 2 \cdot I_{2n}$ do drive ($0 \dots 2 \cdot I_{2nd}$ se o parâmetro 99.05 MOTOR CTRL MODE = (1) Scalar). Com drives multimotor, consulte a seção <i>Drives multimotor</i> na página 19.</p> <p>- tensão nominal do motor</p> <p>Faixa permitida: $1/6 \cdot U_N \dots 2 \cdot U_N$ do drive. (U_N refere-se à mais alta tensão em cada faixa de tensão nominal, isto é, 480 V CA para o ACSM1-04).</p> <p>Com motores de ímã permanente: A tensão nominal é a tensão Contra-EMF (na velocidade nominal do motor). Se a tensão for dada como tensão por rpm, por exemplo, 60 V por 1000 rpm, a tensão para velocidade nominal de 3000 rpm será $3 \times 60 \text{ V} = 180 \text{ V}$.</p> <p>Observe que a tensão nominal não é igual ao valor da tensão do motor CC equivalente (E.D.C.M.) fornecido por alguns fabricantes de motor. A tensão nominal pode ser calculada dividindo a tensão E.D.C.M. por 1,7 (= raiz quadrada de 3).</p> <p>- frequência nominal do motor</p> <p>Faixa: 5...500 Hz. Com drives multimotor, consulte a seção <i>Drives multimotor</i> na página 19.</p> <p>Com motor de ímã permanente: Se a frequência não for dada na plaqueta de identificação do motor, ela deve ser calculada por meio da seguinte fórmula:</p> $f = n \times p / 60$ <p>onde p = número de pares de pólo, n = velocidade nominal do motor.</p> <p>- velocidade nominal do motor</p> <p>Faixa: 0...z10000 rpm. Com drives multimotor, consulte a seção <i>Drives multimotor</i> na página 19.</p> <p>- potência nominal do motor</p> <p>Faixa: 0...10000 kW. Com drives multimotor, consulte a seção <i>Drives multimotor</i> na página 19.</p> <p>- nominal do motor $\cos\varphi$ (não aplicável para motores de ímã permanente). Este valor pode ser estabelecido para melhor precisão de controle DTC. Se o valor não for dado pelo fabricante do motor, use o valor 0 (isto é, valor default).</p> <p>Faixa: 0...1.</p> <p>- torque de eixo nominal do motor. Este valor pode ser estabelecido para melhor precisão de controle DTC. Se o valor não for dado pelo fabricante do motor, use o valor 0 (isto é, valor default).</p> <p>Faixa: 0...2147483.647 Nm.</p>	<p>99.06 MOT NOM CURRENT</p> <p>99.07 MOT NOM VOLTAGE</p> <p>99.08 MOT NOM FREQ</p> <p>99.09 MOT NOM SPEED</p> <p>99.10 MOT NOM POWER</p> <p>99.11 MOT NOM COSFII</p> <p>99.12 MOT NOM TORQUE</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Depois que os parâmetros do motor foram ajustados, é gerado o alarme ID-RUN para informar que o ciclo de motor ID deve se executado.</p>	<p>Alarme: ID-RUN</p>

Drives multimotor		
Ou seja, mais que um motor está conectado a um drive.		
<input type="checkbox"/>	<p>Verifique se os motores têm o mesmo escorregamento relativo (somente para motores assíncronos), tensão nominal e número de pólos. Se os dados de motor do fabricante não forem suficientes, use as seguintes fórmulas para calcular o escorregamento e o número de pólos:</p> $p = \text{Int}\left(\frac{f_N \cdot 60}{n_N}\right)$ $n_s = \frac{f_N \cdot 60}{p}$ $s = \frac{n_s - n_N}{n_s} \cdot 100\%$ <p>onde</p> <p>p = número de pares de pólo (= número de pólos do motor / 2)</p> <p>f_N = frequência nominal do motor [Hz]</p> <p>n_N = velocidade nominal do motor [rpm]</p> <p>s = escorregamento do motor [%]</p> <p>n_s = velocidade síncrona do motor [rpm].</p>	
<input type="checkbox"/>	Ajuste a soma das correntes nominais do motor.	99.06 MOT NOM CURRENT
<input type="checkbox"/>	Ajuste as frequências nominais do motor. As frequências devem ser as mesmas.	99.08 MOT NOM FREQ
<input type="checkbox"/>	<p>Ajuste a soma das potências nominais do motor.</p> <p>Se as potências do motor forem próximas uma da outra ou as mesmas mas as velocidades nominais variam levemente, o parâmetro 99.09 MOT NOM SPEED pode ser ajustado para um valor médio das velocidades do motor.</p>	<p>99.10 MOT NOM POWER</p> <p>99.09 MOT NOM SPEED</p>
Alimentação de energia da unidade de controle externo		
<input type="checkbox"/>	Se a unidade de controle do drive usa uma alimentação de energia externa (conforme o especificado no <i>Manual de Hardware</i>), ajuste o parâmetro 95.01 CTRL UNIT SUPPLY para EXTERNAL 24 V.	95.01 CTRL UNIT SUPPLY
Bobina externa principal		
<input type="checkbox"/>	Se o drive estiver equipado com uma bobina externa (especificada no <i>Manual de Hardware</i>), ajuste o parâmetro 95.02 EXTERNAL CHOKE para YES.	95.02 EXTERNAL CHOKE
Proteção contra excesso de temperatura do motor (1)		
<input type="checkbox"/>	Selecione como o drive reage assim que detectado o excesso de temperatura do motor.	45.01 MOT TEMP PROT

<input type="checkbox"/>	Selecione a proteção de temperatura do motor: modelo térmico do motor ou medição de temperatura do motor. Para conexões de medição de temperatura do motor, consulte a seção Sensores de temperatura na página 42 .	45.02 MOT TEMP SOURCE
ID RUN (ciclo de identificação do motor)		
	ADVERTÊNCIA! Com o ciclo ID Normal ou Reduzido, o motor irá funcionar em até aproximadamente 50...100% da velocidade nominal durante o ciclo de ID do motor. CERTIFIQUE-SE DE QUE SEJA SEGURO FUNCIONAR O MOTOR ANTES EXECUTAR O CICLO DE ID!	
Observação: Assegure que os possíveis circuitos de Torque Seguro Desligado e parada de emergência estejam fechados durante o ciclo de ID do motor.		
<input type="checkbox"/>	Verifique o sentido de rotação do motor antes de começar o ciclo de ID do motor. Durante o ciclo (Normal ou Reduzido), o motor irá rodar na direção de avanço.	<p>Quando as fases U2, V2 e W2 da saída do drive estão conectadas aos terminais do motor correspondentes:</p> <div> direção de avanço</div> <div> direção reversa</div>

□	<p>Selecione o método de identificação do motor por meio do parâmetro 99.13 IDRUN MODE. Durante o ciclo de ID do motor, o drive identificará as características do motor para controle ideal do motor. O ciclo de ID é executado na próxima partida do drive.</p> <p>Observação: O eixo do motor NÃO deve estar travado e o torque de carga deve ser de < 20% durante o ciclo de ID Normal. Com o motor de ímã permanente, esta restrição também se aplica quando selecionado o ciclo de ID de Paralisação.</p> <p>Observação: Freio mecânico (se houver) não é aberto durante o ciclo de ID.</p> <p>Observação: O ciclo de ID não pode ser executado se o par. 99.05 MOTOR CTRL MODE = (1) <i>Scalar</i>.</p> <p>O ciclo de NORMAL ID deverá ser selecionado sempre que possível.</p> <p>Observação: O maquinário acionado deve ser desacoplado do motor com o ciclo de ID Normal se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • o torque de carga for maior do que 20%, ou • o maquinário não for capaz de suportar o transiente de torque nominal durante o ciclo de ID. <p>O ciclo de ID REDUZIDO deve ser selecionado no lugar do ciclo de ID Normal se as perdas mecânicas forem superiores a 20%, isto é, o motor não pode ser de-sacoplado do equipamento acionado ou o fluxo completo é requerido para manter o freio do motor aberto (motor cônico).</p> <p>O ciclo de ID de PARALISAÇÃO deve ser selecionado somente se o ciclo de ID Normal ou Reduzido não for possível devido a restrições causadas pela mecânica conectada (por exemplo, com aplicações de elevador ou guindaste).</p> <p>A FASE AUTOMÁTICA somente pode ser selecionada depois que o ciclo de ID Normal/Reduzido/Paralisação foi executado uma vez. A autophasing é usada quando um encoder absoluto ou um resolver (ou um encoder com sinais de comutação) tiver sido adicionado/alterado para um motor de ímã permanente, mas não for preciso executar o ciclo de ID Normal/Reduced/Standstill outra vez. Consulte o parâmetro 11.07 AUTOPHASING MODE na página 96 para maiores informações sobre os modos de fase automática, e a seção <i>Autophasing</i> na página 39.</p>	99.13 IDRUN MODE 11.07 AUTOPHASING MODE
---	--	--

<input type="checkbox"/>	<p>Verifique os limites do drive. O que segue deve se aplicar a todos os métodos de <u>ciclo de ID do drive</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20.05 MAXIMUM CURRENT > 99.06 MOT NOM CURRENT <p>Além disso, o seguinte deve se aplicar para o ciclo de ID Reduzido e Normal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20.01 MAXIMUM SPEED > 50% da velocidade síncrona do motor • 20.02 MINIMUM SPEED ≤ 0 • tensão de alimentação $\geq 66\%$ de 99.07 MOT NOM VOLTAGE • 20.06 MAXIMUM TORQUE > 100% (somente máquinas assíncronas com o ciclo de ID Normal) • 20.06 MAXIMUM TORQUE $\geq 30\%$ (máquinas assíncronas com o ciclo de ID Reduced e motores magnéticos permanentes). <p>Quando o ciclo de ID do motor foi realizado de forma bem-sucedida, ajuste os valores de limite conforme requeridos pela aplicação.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Inicie o motor para ativar o ciclo de ID do motor.</p> <p>Observação: RUN ENABLE deve estar ativo.</p> <p>O ciclo de ID do motor é indicado pelo alarme ID-RUN e por um display rodando no visor de 7-segmentos.</p>	 <p>10.09 RUN ENABLE</p> <p>Alarme: ID-RUN</p> <p>Display de 7 segmentos:</p>  <p>display rodando</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Se o ciclo de ID do motor não for completado de forma bem-sucedida, é gerada uma indicação de falha ID-RUN FAULT.</p>	<p>Falha ID-RUN FAULT</p>
<p>Medição de velocidade com encoder/resolver</p>		
<p>Um feedback de encoder/resolver pode ser usado para se obter um controle do motor mais preciso. Siga essas instruções quando estiver instalado o módulo de interface de encoder/resolver FEN-XX no Slot 1 ou 2 de opção do drive. Observação: Não são permitidos dois módulos de interface do encoder do mesmo tipo.</p>		
<input type="checkbox"/>	<p>Selecione o encoder/resolver usado. Para mais informações, consulte o grupo de parâmetro 90 na página 188.</p>	<p>90.01 ENCODER 1 SEL / 90.02 ENCODER 2 SEL</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ajuste outros parâmetros necessários do encoder/resolver:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parâmetros do encoder absoluto (grupo 91, página 192) - Parâmetros do Resolver (grupo 92, página 197) - Parâmetros do encoder de pulso (grupo 93, página 198) 	<p>91.01...91.31 / 92.01...92.03 / 93.01...93.22</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ajuste o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH para (1) Configure, para que os novos ajustes de parâmetro entrem em vigor.</p>	<p>90.10 ENC PAR REFRESH</p>

Verificação da conexão do encoder/resolver		
Siga essas instruções quando estiver instalado o módulo de interface de encoder/resolver FEN-XX no Slot 1 ou 2 de opção do drive. Observação: Não são permitidos dois módulos de interface do encoder do mesmo tipo.		
<input type="checkbox"/>	Ajuste o parâmetro 22.01 SPEED FB SEL para (0) Estimated .	22.01 SPEED FB SEL
<input type="checkbox"/>	Entre um pequeno valor de referência de velocidade (por exemplo, 3% da velocidade nominal do motor).	
<input type="checkbox"/>	Inicie o motor.	
<input type="checkbox"/>	Verifique se os valores (1.14 SPEED ESTIMATED) de velocidade estimados e reais (1.08 ENCODER 1 SPEED / 1.10 ENCODER 2 SPEED) estão corretos. Se os valores diferem, verifique os ajustes de parâmetro do encoder/resolver. Sugestão: Se a velocidade real (com encoder absoluto ou por pulso) difere do valor de referência por um fator de 2, verifique o ajuste do número de pulso (91.01 SINE COSINE NR / 93.01 ENC1 PULSE NR / 93.11 ENC2 PULSE NR).	1.14 SPEED ESTIMATED 1.08 ENCODER 1 SPEED / 1.10 ENCODER 2 SPEED
<input type="checkbox"/>	Se o sentido de rotação estiver selecionado como avanço, verifique se a velocidade real (1.08 ENCODER 1 SPEED / 1.10 ENCODER 2 SPEED) está positiva: <ul style="list-style-type: none"> • Se o sentido real de rotação for avanço e a velocidade real, negativa, a fase dos fios do encoder de pulso está invertida. • Se o sentido real de rotação for reverso e a velocidade real, negativa, os cabos do motor estão conectados incorretamente. Alteração da conexão: Desconecte a alimentação da rede elétrica e espere cerca de 5 minutos para descarga dos capacitores do circuito intermediário. Execute as alterações necessárias. Ligue a energia elétrica e inicie o motor outra vez. Verifique se os valores de velocidade estimados e reais estão corretos. <ul style="list-style-type: none"> • Se o sentido de rotação estiver selecionado como reverso, a velocidade real deve ser negativa. Observação: As rotinas de regulação automática do resolver sempre devem ser executadas depois que modificada a conexão do cabo do resolver. As rotinas de regulação automática podem ser ativadas ajustando o parâmetro 92.02 EXC SIGNAL AMPL ou 92.03 EXC SIGNAL FREQ , e depois ajustando o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH para (1) Configure . Se o resolver for usado com um motor de ímã permanente, um ciclo AUTOPHasing deve ser executado também.	1.08 ENCODER 1 SPEED / 1.10 ENCODER 2 SPEED
<input type="checkbox"/>	Pare o motor.	

<input type="checkbox"/>	<p>Ajuste o parâmetro 22.01 SPEED FB SEL para (1) Enc1 speed ou (2) Enc2 speed.</p> <p>Se o feedback de velocidade não puder ser usado no controle do motor: Em aplicações especiais o parâmetro 40.06 FORCE OPEN LOOP deve ser ajustado para TRUE.</p>	22.01 SPEED FB SEL
<input type="checkbox"/>	<p>Observação: O filtro de velocidade precisa ser ajustado especialmente quando o número de pulso do encoder for pequeno. Consulte a seção Filtro de velocidade na página 26.</p>	
Circuito de parada de emergência		
<input type="checkbox"/>	<p>Se houver um circuito de parada de emergência em uso, verifique se tal circuito funciona (o sinal de parada de emergência é conectado na entrada digital que é selecionada como fonte para a ativação da parada de emergência).</p>	10.10 EM STOP OFF3 ou 10.11 EM STOP OFF1 (controle de parada de emergência através do fieldbus 2.12 FBA MAIN CW bits 2...4)
Torque Seguro Desligado		
<p>A função Torque Seguro Desligado desabilita a tensão de controle dos semicondutores de potência do estágio de saída do drive, com isso, impedindo que o inversor gere a tensão requerida para rodar o motor. Para ver o cabeamento do Safe Torque Off, consulte o manual de hardware do drive correspondente e <i>Guia de aplicação - Função Safe torque off para drives ACSM1, ACS850 e ACQ810</i> (3AFE68929814 [Inglês]).</p>		
<input type="checkbox"/>	<p>Se houver um circuito de Torque Seguro Desligado em uso, verifique se tal circuito funciona.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Selecione como o drive reage quando a função de Torque Seguro Desligado estiver ativa (isto é, quando a tensão de controle dos semicondutores de potência do estágio de saída do drive estiver desabilitada).</p>	46.07 STO DIAGNOSTIC
Controle de tensão		
<p>Se a tensão CC cair devido a um corte da alimentação de entrada, o controlador de subtensão automaticamente diminui o torque do motor a fim de manter a tensão acima do limite inferior. Para evitar que a tensão CC exceda o limite de controle de sobretensão, o controlador de sobretensão automaticamente diminui a geração de torque quando o limite é alcançado. Quando o controlador de sobretensão estiver limitando o torque gerado, não é possível a desaceleração rápida do motor. Assim, a frenagem elétrica (chopper de frenagem e resistor de frenagem) é necessária em algumas aplicações para permitir ao drive dissipar a energia regenerativa. O chopper conecta o resistor de frenagem ao circuito intermediário do drive sempre que a tensão CC excede o limite máximo.</p>		
<input type="checkbox"/>	<p>Verifique se os controladores de sobretensão e subtensão estão ativos.</p>	47.01 OVERVOLTAGE CTRL 47.02 UNDERVOLT CTRL



<input type="checkbox"/>	<p>Se a aplicação precisar de um resistor de frenagem (o drive possui um chopper de frenagem embutido):</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajuste os valores do chopper e resistor de frenagem. <p>Observação: Quando um chopper e resistor de freio são usados, o controlador de overvoltage deve ser desativado por meio do parâmetro 47.01 OVERVOLTAGE CTRL.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifique se a conexão funciona. <p>Para mais informações sobre a conexão do resistor de frenagem, consulte o manual de hardware apropriado.</p>	48.01...48.07 47.01 OVERVOLTAGE CTRL
Função de partida		
<input type="checkbox"/>	<p>Selecione a função de partida.</p> <p>Ajuste 11.01 START MODE para (2) Automatic para selecionar uma função de partida de propósito geral. Este ajuste também torna possível a partida veloz (partida para um motor em rotação).</p> <p>O torque de partida mais alto possível é alcançado quando 11.01 START MODE é ajustado para (0) Fast (magnetização CC otimizada automática) ou (1) Const time (magnetização CC constante com o tempo de magnetização definido pelo usuário).</p> <p>Observação: Quando 11.01 START MODE o ajuste (0) Fast ou (1) Const time, a partida veloz (partida para um motor em rotação) não é possível.</p>	11.01 START MODE
Limites		
<input type="checkbox"/>	<p>Ajuste os limites de operação de acordo com as exigências do processo.</p> <p>Observação: Se o torque da carga for perdido repentinamente quando o drive estiver operando no modo de controle de torque, o drive será acelerado para a velocidade máxima negativa ou positiva definida. Para uma operação segura, certifique-se de que os limites ajustados sejam adequados para sua aplicação.</p>	20.01...20.07
Proteção contra excesso de temperatura do motor (2)		
<input type="checkbox"/>	Ajuste os limites de alarme e falha para a proteção contra excesso de temperatura do motor.	45.03 MOT TEMP ALM LIM 45.04 MOT TEMP FLT LIM
<input type="checkbox"/>	Ajuste a temperatura ambiente típica do motor.	45.05 AMBIENT TEMP

□	<p>Quando o valor de 45.02 MOT TEMP SOURCE for (0) ESTIMATED, o modelo de proteção térmica do motor deve ser configurado da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajuste a carga de operação máxima permitida do motor. - Ajuste a carga da velocidade zero. Pode ser usado um valor mais alto se o motor tiver uma ventoinha de motor externa para aumentar a refrigeração. - Ajuste a frequência do ponto de ruptura da curva de carga do motor. - Ajuste a elevação de temperatura nominal do motor. - Ajuste o tempo no qual a temperatura tem que alcançar 63% da temperatura nominal. 	45.06 MOT LOAD CURVE 45.07 ZERO SPEED LOAD 45.08 BREAK POINT 45.09 MOTNOM TEMP RISE 45.10 MOT THERM TIME
□	<p>Se possível, execute o ciclo de ID do motor novamente neste ponto (consulte a página 20).</p>	99.13 IDRUN MODE
Filtro de velocidade		
<p>A velocidade medida sempre apresenta um pequeno ripple em virtude de interferências mecânicas e elétricas, acoplamentos e resolução do encoder (isto é, pequeno número de pulso). Um pequeno ripple é aceitável desde que não afete a cadeia de controle de velocidade. As interferências na medição de velocidade podem ser filtradas com um filtro de erro de velocidade ou um filtro de velocidade real.</p> <p>A redução do ripple com filtros pode causar problemas de regulação do controlador de velocidade. Uma constante de tempo de filtro longa e um rápido tempo de aceleração se opõem mutuamente. Um tempo de filtro muito longo resulta num controle instável.</p>		
□	<p>Se a referência de velocidade usada muda rapidamente (aplicação servo), use o filtro de erro de velocidade para filtrar as possíveis interferências na medição de velocidade. Neste caso, o filtro de erro de velocidade é mais adequado que o filtro de velocidade real:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajuste a constante de tempo do filtro. 	26.06 SPD ERR FTIME
□	<p>Se a referência de velocidade usada permanece constante, use o filtro de velocidade real para filtrar as possíveis interferências na medição de velocidade. Neste caso, o filtro de velocidade real é mais adequado que o filtro de erro de velocidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajuste a constante de tempo do filtro. <p>Se houverem interferências substanciais na medição de velocidade, a constante de tempo do filtro deve ser proporcional à inércia total da carga e do motor, isto é, cerca de 10...30% da constante de tempo mecânica</p> $t_{\text{mech}} = (n_{\text{nom}} / T_{\text{nom}}) \times J_{\text{tot}} \times 2\pi / 60, \text{ onde}$ <p>J_{tot} = inércia total da carga e motor (a relação de engrenagem entre a carga e o motor deve ser levada em consideração)</p> <p>n_{nom} = velocidade nominal do motor</p> <p>T_{nom} = torque nominal do motor</p> <p>Para obter uma resposta de velocidade ou torque dinâmico rápido com um valor de speed feedback diferente de (0) Estimated (consulte o parâmetro 22.01 SPEED FB SEL), o tempo de filtro de velocidade real deve ser ajustado como zero.</p>	22.02 SPEED ACT FTIME

Regulação do controlador de velocidade		
<p>Para as aplicações mais exigentes, as partes P e I do controlador de velocidade do drive podem ser reguladas de forma manual ou automática. Consulte o parâmetro 28.16 PI TUNE MODE. Se for necessário ajustar a compensação de aceleração (desaceleração), isso deve ser feito manualmente.</p>		
<input type="checkbox"/>	<p>A compensação de aceleração (desaceleração) pode ser usada para melhorar a mudança de referência dinâmica do controle de velocidade (quando os tempos da rampa de velocidade > 0). Para compensar a inércia durante a aceleração, um derivativo da referência de velocidade é adicionado à saída do controlador de velocidade.</p> <p>Ajuste o tempo de derivação para compensação de aceleração (desaceleração). O valor deve ser proporcional à inércia total da carga e motor, isto é, cerca de 50...100% da constante de tempo mecânica (t_{mech}). Consulte a equação da constante de tempo mecânica na seção Filtro de velocidade na página 26.</p>	26.08 ACC COMP DERTIME
Controle fieldbus		
<p>Siga essas instruções quando o drive for controlado a partir de um sistema de controle fieldbus através do adaptador de fieldbus Fxxx. O adaptador está instalado no Slot 3 do drive.</p>		
<input type="checkbox"/>	Habilite a comunicação entre o drive e o adaptador fieldbus.	50.01 FBA ENABLE
<input type="checkbox"/>	Conecte o sistema de controle fieldbus ao módulo adaptador de fieldbus.	
<input type="checkbox"/>	Ajuste os parâmetros de comunicação e do módulo adaptador: Consulte a seção Configuração da comunicação através de um módulo adaptador de fieldbus na página 350 .	
<input type="checkbox"/>	Teste se a comunicação está funcionando.	

Como controlar o drive através da interface de I/O

A tabela abaixo orienta como operar o drive através de entradas digitais e analógicas, quando os ajustes de parâmetro padrões são válidos.

PRELIMINARY SETTINGS	
Assegure que as conexões de controle sejam ligadas de acordo com o diagrama de conexão apresentado no capítulo Conexões padrões da unidade de controle .	
Passe para o controle externo clicando no botão Take/Release do painel de controle da ferramenta de PC.	
PARTIDA E CONTROLE DA VELOCIDADE DO MOTOR	
Inicie o drive ligando a entrada digital DI1. O status da entrada digital pode ser monitorado com o sinal 2.01 DI STATUS .	2.01 DI STATUS
Verifique se a entrada analógica AI1 é usada como uma entrada de tensão (selecionada por meio do jumper J1).	Tensão: J1 ○ ○ 
Regule a velocidade ajustando a tensão da entrada analógica AI1.	
Verifique a escala do sinal da entrada analógica AI1. Os valores de AI1 podem ser monitorados com os sinais 2.04 AI1 e 2.05 AI1 SCALED . Quando o sinal AI1 é usado como uma entrada de tensão, a entrada é diferencial e o valor negativo corresponde a uma velocidade negativa, com o valor positivo correspondendo a uma velocidade positiva.	13.02...13.04 2.04 AI1 2.05 AI1 SCALED
PARADA DO MOTOR	
Pare o drive desligando a entrada digital DI1.	2.01 DI STATUS

Programando o drive usando as ferramentas do PC

O que este capítulo contém

Este capítulo apresenta a programação do drive usando os aplicativos DriveStudio e DriveSPC. Para mais informações, consulte o *DriveStudio User Manual* [3AFE68749026 (Inglês)] e o *DriveSPC User Manual* [3AFE68836590 (Inglês)].

Informações Gerais

O programa de controle do drive está dividido em duas partes:


- programa de firmware
- programa aplicativo.

O programa de firmware executa as principais funções de controle, incluindo funções de controle de velocidade e torque, lógica do drive (partida/parada), I/O (E/S), feedback, comunicação e funções de proteção. As funções de firmware são configuradas e programadas por meio de parâmetros. As funções do programa de firmware podem ser estendidas com o programa aplicativo. Os programas aplicativos são construídos fora dos blocos de função.


O drive suporta dois métodos diferentes de programação:

- programação de parâmetro
- programação do aplicativo com blocos de função (os blocos são baseados no padrão IEC-61131).

Programa de controle de drive



A figura a seguir apresenta uma visualização do DriveSPC.



O programa aplicativo modelo visualizado através do DriveSPC é apresentado no capítulo [Programa de aplicação modelo](#) (página 337).

Programação por meio de parâmetros

Os parâmetros podem ser ajustados via DriveStudio, painel de controle do drive (teclado) ou através da interface fieldbus. Todos os ajustes de parâmetro são armazenados automaticamente na memória permanente do drive. Entretanto, é altamente recomendável forçar o salvamento usando o parâmetro [16.07 PARAM SAVE](#) antes de desligar o drive imediatamente depois de qualquer mudança de parâmetro. Os valores são restaurados após o desligamento da energia elétrica. Se necessário, os valores default podem ser restaurados por meio do parâmetro [16.04 PARAM RESTORE](#).

Como a maioria dos parâmetros é usada como entrada de bloco de função de firmware, os valores de parâmetro também podem ser modificados por meio do programa aplicativo. Observe que as mudanças de parâmetro realizadas por meio do programa aplicativo cancelam as alterações feitas por meio da ferramenta de PC DriveStudio.

Programação do aplicativo

Os programas aplicativos são criados com a ferramenta do DriveSPC.

A entrega normal do drive não inclui um programa aplicativo. O usuário pode criar um programa aplicativo com o padrão e blocos de função de firmware. A ABB também oferece programas aplicativos personalizados e blocos de função de tecnologia para aplicações específicas. Para mais informações, entre em contato com seu representante ABB local.

Blocos de função

O programa aplicativo utiliza três tipos de blocos de função: blocos de função de firmware, blocos de função padrão e blocos de função de tecnologia.

Blocos de função de firmware

A maior parte das funções de firmware está representada como blocos de função na ferramenta DriveSPC. Os blocos de função de firmware são parte do firmware de controle do drive, sendo usados como uma interface entre os programas aplicativos e de firmware. Os parâmetros do drive em grupos 10...99 são usados como entradas de bloco de função e os parâmetros em grupos 1...9 como saídas de bloco de função. Os blocos de função de firmware são apresentados no capítulo [Parâmetros e blocos de firmware](#).

Blocos de função padrões (biblioteca)

Os blocos de função padrões (por exemplo, ADD, AND) são usados para criar um programa aplicativo executável. Os blocos de função padrões disponíveis são apresentados no capítulo [Blocos de função padrões](#).

A biblioteca do bloco de função padrão é sempre incluída na entrega do drive.

Blocos de função de tecnologia

Várias bibliotecas de bloco de função de tecnologia (p. ex.: CAM) estão disponíveis para diferentes tipos de aplicações. Apenas uma biblioteca de tecnologia pode ser usada de cada vez. Os blocos de tecnologia são usados da mesma forma que os blocos padrões.

Parâmetros do usuário

É possível criar parâmetros de usuário com a ferramenta DriveSPC. Eles são inseridos no programa aplicativo como blocos que podem ser conectados a blocos de aplicativos já existentes.

É possível adicionar parâmetros de usuário a qualquer grupo de parâmetro já existente; o primeiro índice disponível é 70. Os grupos de parâmetros 5 e 75...89 estão disponíveis para os parâmetros de usuário a partir do índice 1. Ao usar atributos, os parâmetros podem ser definidos como protegidos contra gravação, ocultos, etc.

Para obter mais informações, consulte o *Manual do Usuário do DriveSPC*.

Eventos de aplicativo

O programador de aplicativo pode criar os seus próprios eventos de aplicativo (alarmes e falhas) adicionando blocos de falha e alarmes; esses blocos são gerenciados por meio dos Gerenciadores de Alarme e Falha da ferramenta DriveSPC.

A operação dos blocos de falha e alarme é igual: Quando o bloco for habilitado (ao ajustar a entrada Enable para 1), um alarme ou falha será gerado pelo drive.

Execução de programa

O programa aplicativo é carregado na memória permanente (não volátil) da unidade de memória (JMU). Quando o carregamento termina, a placa de controle do drive é restaurada automaticamente e o programa transferido é iniciado. O programa é executado em tempo real na mesma Unidade Central de Processamento (CPU da placa de controle do drive) que o firmware do drive. O programa pode ser executado nos dois níveis de tempo dedicados de 1 e 10 milissegundos, bem como em outros níveis de tempo entre certas tarefas do firmware.

Observação: Como os programas de firmware e aplicativos utilizam a mesma CPU, o programador deve assegurar que a CPU do drive não esteja sobrecarregada. Consulte o parâmetro [1.21 CPU USAGE](#).

Licenciamento e proteção do programa aplicativo

Observação: Essa funcionalidade só está disponível no DriveSPC versão 1.5 e posteriores.

É possível designar ao drive uma licença de aplicativo constituída por um ID e senha, usando a ferramenta DriveSPC. Da mesma forma, o programa aplicativo criado no DriveSPC pode ser protegido por um ID e senha. Para obter instruções, consulte o manual do usuário do DriveSPC.

Se um programa aplicativo protegido for transferido para um drive licenciado, os IDs e senhas do aplicativo e do drive devem corresponder. Não é possível transferir um aplicativo protegido para um drive não licenciado. Por outro lado, é possível transferir um aplicativo protegido para um drive licenciado.

O ID da licença do aplicativo é mostrado pelo DriveStudio nas propriedades de software do drive como APPL LICENCE. Se o valor é 0, nenhuma licença foi designada ao drive.

Os parâmetros que são criados usando o gerenciador de parâmetros do DriveSPC com sinalizadores de ocultar podem ser visualizados ou ocultados por meio do parâmetro [16.03 PASS CODE](#). O código da senha deve ser igual a APPL LICENCE do drive. Um código de senha errado ocultará novamente os parâmetros visíveis do aplicativo.

Observações:

- A licença do aplicativo só pode ser designada a um drive completo, não a uma unidade de controle independente.
- Um aplicativo protegido só pode ser transferido para um drive completo, não para uma unidade de controle independente.

Modos de operação

A ferramenta DriveSPC oferece os seguintes modos de operação:

Off-line

Quando o modo off-line é usado sem uma conexão do drive, o usuário pode

- abrir um arquivo do programa de aplicativo (se houver).
- modificar e salvar o programa de aplicativo.
- imprimir as páginas do programa.

Quando o modo off-line é usado com uma conexão do drive(s), o usuário pode

- conectar o drive selecionado ao DriveSPC.
- fazer upload de um programa aplicativo a partir do drive conectado (um modelo vazio que inclui apenas os blocos de firmware está disponível como default.)
- fazer download do programa aplicativo configurado para o drive e iniciar a execução do programa. O programa descarregado contém o programa de bloco de função e os valores de parâmetro ajustados no DriveSPC.
- retirar o programa do drive conectado.

On-line

No modo on-line, o usuário pode

- modificar parâmetros de firmware (as alterações são armazenadas diretamente na memória do drive)
- modificar parâmetros do programa aplicativo (isto é, parâmetros criados no DriveSPC)
- monitorar os valores reais de todos os blocos de função em tempo real.


Controle e recursos do drive

O que este capítulo contém

Este capítulo descreve os locais de controle e modos de operação do drive e os recursos do programa aplicativo.

Controle Local vs. controle externo

O drive possui duas localizações de controle principais: externo e local. A localização de controle é selecionada com a ferramenta de PC (botão Take/Release) ou com a tecla LOC/REM instalada no painel de controle.



- 1) Podem ser adicionadas entradas/saídas extras instalando módulos de extensão de I/O opcionais (FIO-xx) no Slot 1/2 do drive.
- 2) Módulo de interface encoder ou resolver, incremental ou absoluto, (FEN-xx) instalado no Slot 1/2 do drive
- 3) Não são permitidos dois módulos de interface do encoder/resolver do mesmo tipo.

Controle Local

Os comandos de controle são dados a partir de um PC equipado com o DriveStudio e/ou DriveSPC ou do teclado do painel de controle quando o drive estiver em controle local. Os modos de controle de velocidade, torque e posição estão disponíveis para controle local.

O controle local é usado principalmente durante o comissionamento e manutenção. O painel de controle sempre sobrepõe as fontes de sinal de controle externo quando usado em controle local. A alteração da localização de controle para local pode ser desabilitada por meio do parâmetro [16.01 LOCAL LOCK](#).

O usuário pode selecionar através de um parâmetro ([46.03 LOCAL CTRL LOSS](#)) como o drive reage a uma interrupção de comunicação do painel de controle ou da ferramenta de PC.

Controle externo

Quando o drive estiver em controle externo, os comandos de controle (start/stop, reset, etc.) são dados através da interface fieldbus (por um módulo adaptador fieldbus opcional), dos terminais de E/S (entradas digitais), dos módulos de extensão de E/S opcionais ou do link Drive to Drive.

Estão disponíveis duas localizações de controle externo, EXT1 e EXT2. O usuário pode selecionar sinais de controle (por exemplo: [Grupo 10 START/STOP](#), [Grupo 24 SPEED REF MOD](#) e [Grupo 32 TORQUE REFERENCE](#)) e modos de controle ([Grupo 34 REFERENCE CTRL](#)) para ambas as localizações de controle externo. Dependendo da seleção do usuário, EXT1 ou EXT2 está ativa de cada vez. A seleção entre EXT1/EXT2 é feita por meio de um parâmetro de ponteiro de bit que pode ser selecionado livremente [34.01 EXT1/EXT2 SEL](#). Além disso, o local de controle EXT1 é dividido em duas partes: EXT1 CTRL MODE1 e EXT1 CTRL MODE2. As duas usam os sinais de controle de EXT1 para a partida/parada, mas o modo de controle pode ser diferente; por exemplo, é possível usar EXT1 CTRL MODE2 no homing.

Modos de operação do drive

O drive pode operar nos modos de controle de velocidade e torque. Um diagrama de bloco da cadeia de controle do drive é apresentado na página [37](#); mais detalhes sobre diagramas são apresentados em [Apêndice C – Diagramas da cadeia de controle e da lógica do drive](#) (página [369](#)).

Modo de controle de velocidade

O motor gira em uma velocidade proporcional à referência de velocidade fornecida ao drive. Este modo pode ser usado com uma velocidade estimada usada como feedback ou com um encoder ou resolver para uma melhor precisão de velocidade.


O modo de controle de velocidade está disponível para o controle externo e local.

Modo de controle de torque

O torque do motor é proporcional à referência de torque fornecida ao drive. Este modo pode ser usado com uma velocidade estimada usada como feedback ou com um encoder ou resolver para um controle do motor mais preciso e dinâmico.

O modo de controle de torque está disponível para o controle externo e local.

Cadeia de controle do drive para controle de velocidade e torque



Recursos de controle do motor

Controle escalar do motor

É possível selecionar o controle escalar como o método de controle do motor em vez do Controle Direto de Torque (DTC). No modo de controle escalar, o drive é controlado com uma referência de frequência. No entanto, o desempenho do DTC não é atingido no controle escalar.

Recomenda-se ativar o modo de controle escalar do motor nas seguintes situações:

- Em drives multimotor: 1) se a carga não for igualmente compartilhada entre os motores, 2) se os motores forem de tamanhos diferentes ou 3) se os motores tiverem que ser alterados depois de sua identificação (ciclo de ID)
- Se a corrente nominal do motor for menor que 1/6 da corrente nominal de saída do drive
- Se o drive for usado sem um motor conectado (por exemplo, para propósitos de teste).
- Se o acionador faz funcionar um motor de tensão média por meio de um transformador de acionamento

No controle escalar, alguns recursos-padrão não estão disponíveis.

Compensação IR para o acionamento de controle escalar


IR significa tensão.

I (corrente) \times R (resistência) = U (tensão).

A IR compensation somente é ativada quando o modo de controle estiver escalar. Quando a IR Compensation estiver ativa, o acionador fornece uma carga extra de tensão quando o motor está em baixa velocidade. A IR Compensation é útil em aplicações que necessitam de um rápido torque inicial.

No modo de controle direto de torque (DTC), o ajuste automático e manual do IR compensation não é necessário.


Tensão do motor



Autophasing

O Autophasing é uma rotina de medição automática para determinar a posição angular do fluxo do ímã de um motor síncrono com ímã permanente ou o eixo magnético de um motor de relutância síncrona. O controle do motor requer uma posição absoluta do fluxo do rotor para controlar o torque do motor precisamente.

Sensores como os resolvers e encoders absolutos indicam a posição do rotor em todos os momentos depois do offset entre o ângulo zero do rotor e o do sensor que foi estabelecido. Um encoder de pulso padrão, por outro lado, determina a posição do rotor quando ele gira, mas a posição inicial não é conhecida. Entretanto, um encoder de pulso pode ser usado como encoder absoluto se estiver equipado com sensores Hall, mas a posição inicial não terá muita precisão. Os sensores Hall geram os chamados pulsos de comutação, que mudam seu estado seis vezes durante uma volta — portanto, só se sabe em qual setor de 60° de uma volta a posição inicial se encontra.



A rotina autophasing é realizada com motores síncronos de ímã permanente nos seguintes casos:

1. Medição única da diferença da posição do rotor e do encoder quando se usa um encoder absoluto, um resolver ou um encoder com sinais de comutação
2. Em todas as ativações quando se usa um encoder incremental
3. Com o controle do motor open-loop, a medição repetitiva da posição do rotor em cada partida.

No modo open-loop, o ângulo zero do rotor é determinado antes da partida. No modo closed loop, o ângulo real do rotor é determinado com fase automática quando o sensor indica o ângulo zero. Deve-se determinar a compensação do ângulo porque os ângulos zeros reais do sensor e do rotor geralmente não correspondem. O modo autophasing determina como se faz essa operação, tanto no modo open loop quanto no closed loop.

Observação: No modo open loop, o motor sempre gira quando dá a partida, já que o eixo é girado na direção do fluxo de remanência.

O usuário também pode fornecer uma compensação da posição do rotor usada no controle do motor. Veja o parâmetro [97.20 POS OFFSET USER](#).

Observação: O mesmo parâmetro é usado pela rotina de autophasing que sempre grava seu resultado no parâmetro [97.20 POS OFFSET USER](#). Os resultados do ciclo de ID de autophasing são atualizados inclusive quando o modo do usuário não está habilitado (consulte o parâmetro [97.01 USE GIVEN PARAMS](#)).

Alguns modos autophasing estão disponíveis (consulte o parâmetro [11.07 AUTOPHASING MODE](#)).

O modo turning é recomendado especialmente com o caso 1 (consulte a lista acima), já que é mais sólido e preciso. No modo turning, o eixo do motor é girado para frente e para trás (± 360 /pares de polo) para determinar a posição do rotor. No caso 3 (controle open-loop), o eixo está virado somente em um sentido e o ângulo é menor.

Os modos standstill podem ser utilizados se o motor não puder ser virado (por exemplo, quando a carga estiver conectada). Como as características dos motores e cargas diferem, deve ser feito um teste, a fim de descobrir o modo standstill mais adequado.

O drive é capaz de determinar a posição do rotor quando se inicia o funcionamento do motor nos modos open-loop ou closed-loop. Nesse estado, a definição do parâmetro [11.07 AUTOPHASING MODE](#) não tem nenhum efeito.

A rotina de autophasing pode falhar. Portanto, é recomendável realizá-la várias vezes e verificar o valor do parâmetro [97.20 POS OFFSET USER](#).

A falha de autophasing poderá ocorrer em um motor em operação se o ângulo estimado do rotor for muito diferente do ângulo medido do rotor. Um dos motivos da diferença entre os ângulos estimados e medidos é um escorregamento na conexão do codificador para o eixo do motor.


Outra causa de defeito de autophasing é a falha na rotina de autophasing. Em outras palavras, há um valor errado no parâmetro [97.20 POS OFFSET USER](#) desde o começo.

O terceiro motivo da falha de autophasing em um motor em operação é um tipo errado de motor no programa de controle ou uma falha na execução de ID do motor.

Além disso, pode ocorrer a falha [0026 AUTOPHASING](#) durante a rotina de autophasing se o parâmetro [11.07 AUTOPHASING MODE](#) estiver configurado como Turning. O modo turning requer que o rotor possa ser girado durante a rotina de autophasing. Se o rotor estiver travado, não puder ser girado com facilidade ou girar por meio de uma força externa, a falha de autophasing é acionada. Independentemente do modo escolhido, a falha de autophasing ocorre se o rotor estiver girando antes do início da rotina de autophasing.

Flux braking

O drive pode fornecer mais desaceleração elevando o nível de magnetização no motor. Ao aumentar o fluxo do motor com [40.10 FLUX BRAKING](#), a energia gerada pelo motor durante a frenagem pode ser convertida para energia térmica do motor.



O drive monitora o status do motor continuamente, também durante a flux braking. Portanto, a flux braking pode ser usada para parar o motor e para mudar a velocidade. Os outros benefícios da flux braking são:

- A frenagem começa imediatamente após a emissão de um comando de parada. A função não precisa aguardar a redução do fluxo para poder iniciar a frenagem.
- O resfriamento do motor de indução é eficiente. A corrente de estator do motor aumenta durante a frenagem de fluxo, não a corrente do rotor. O estator se resfria muito mais eficientemente que o rotor.
- A flux braking pode ser usada com motores de indução e motores síncronos de ímã permanente.

Há dois níveis de potência de frenagem disponíveis:

- A frenagem moderada fornece uma desaceleração mais rápida comparada a uma situação em que a flux braking está desativada. O nível de fluxo do motor é limitado para impedir o aquecimento excessivo do motor.
- A frenagem completa explora quase toda a corrente disponível para converter a energia mecânica da frenagem em energia térmica do motor. O tempo de frenagem é mais curto que o da frenagem moderada. No uso cíclico, o aquecimento do motor pode ser significativo.

Proteção térmica do motor

Com os parâmetros no grupo [45](#), o usuário pode estabelecer a proteção contra excesso de temperatura do motor e configurar a medição de temperatura do motor (se presente). Este bloco também mostra a temperatura estimada e medida do motor.

O motor pode ser protegido contra superaquecimento por meio do

- modelo de proteção térmica do motor
- medição da temperatura do motor com os sensores PTC ou KTY84. Este resultará em um modelo de motor mais preciso.

Modelo de proteção térmica do motor

O drive calcula a temperatura do motor com base nas seguintes suposições:

- 1) Quando a energia elétrica é aplicada ao drive pela primeira vez, o motor está na temperatura ambiente (definida através do parâmetro **45.05 AMBIENT TEMP**). Depois disso, quando a energia elétrica é aplicada ao drive, o motor é considerado estar na temperatura estimada (valor de **1.18 MOTOR TEMP EST** armazenado no desligamento).
- 2) A temperatura do motor é calculada usando o tempo térmico do motor e curva de carga do motor ajustáveis pelo usuário. A curva de carga deve ser ajustada no caso de a temperatura ambiente exceder 30 °C.

É possível ajustar os limites de supervisão da temperatura do motor e selecionar como o drive reage quando detectado excesso de temperatura.


Observação: O modelo térmico do motor pode ser usado quando apenas um motor estiver conectado ao inversor.

Sensores de temperatura


É possível detectar o excesso de temperatura do motor conectando um sensor de temperatura do motor na entrada de termistor TH do drive ou ao módulo de interface de encoder opcional FEN-xx.

A resistência do sensor aumenta conforme a temperatura do motor passa a temperatura de referência do sensor T_{ref} , como ocorre também com a tensão sobre o resistor.

A figura abaixo mostra valores típicos de resistência do sensor PTC como uma função da temperatura de operação do motor.



A figura abaixo mostra valores típicos de resistência do sensor KTY84 como uma função da temperatura de operação do motor.




É possível ajustar os limites de supervisão da temperatura do motor e selecionar como o drive reage quando detectado excesso de temperatura.



ADVERTÊNCIA! Como a entrada do termistor na Unidade de Controle JCU não está isolada de acordo com a recomendação IEC 60664, a conexão do sensor de temperatura do motor requer isolamento duplo ou reforçada entre as partes energizadas do motor e o sensor. Se a montagem não cumprir as exigências, - os terminais da placa de I/O devem ser protegidos contra contato e não devem estar conectados a outro equipamento ou

- o sensor de temperatura deve ser isolado dos terminais de I/O.

A figura abaixo mostra uma medição de temperatura do motor quando utilizada a entrada de termistor TH.



Para conexão do módulo de interface de encoder FEN-XX, consulte o *Manual de Usuário* do módulo de interface de encoder apropriado.

Recursos de controle de tensão CC


Controle de sobretensão

O controle de sobretensão do link CC intermediário é necessário com conversores de linha de dois quadrantes - quando o motor opera dentro do quadrante de geração. Para evitar que a tensão CC exceda o limite de controle de sobretensão, o controlador de sobretensão automaticamente diminui a geração de torque quando o limite é alcançado.

Controle de subtensão

No caso de interrupção da tensão de alimentação de entrada, o drive continuará a operar utilizando a energia cinética da rotação do motor. O drive estará totalmente operacional enquanto o motor rodar e gerar energia para o drive. O drive pode continuar a operação após a interrupção se o contator da rede permanecer fechado.

Observação: Unidades equipadas com a opção de contator da rede devem estar equipadas com um circuito de retenção (por exemplo, UPS), que mantém o circuito de controle do contator fechado durante uma breve interrupção da alimentação.




U_{CC} = tensão de circuito intermediário do drive, f_{out} = frequência de saída do drive, T_M = torque do motor

Perda da tensão de alimentação sob carga nominal ($f_{out} = 40$ Hz). A tensão CC do circuito intermediário cai para o limite mínimo. O controlador mantém a tensão estável enquanto a alimentação está desligada. O drive opera o motor no modo gerador. A velocidade do motor diminui mas o drive permanece operacional enquanto o motor possuir energia cinética suficiente.

Limites de controle e desarme de tensão

Os limites de controle e desarme do regulador de tensão CC intermediário são relativos a um valor de tensão de alimentação fornecido pelo usuário ou para a tensão de alimentação determinada automaticamente. A tensão real usada é apresentada pelo parâmetro **1.19 USED SUPPLY VOLT**. A tensão CC (U_{DC}) iguais a 1,35 vezes este valor.

A identificação automática da tensão de alimentação é executada toda vez que o drive é alimentado. A identificação automática pode ser desabilitada pelo parâmetro [47.03 SUPPLVOLT-AUTO-ID](#); o usuário pode definir a voltagem manualmente no parâmetro [47.04 SUPPLY VOLTAGE](#)



$$U_{DC} = 1,35 \times \text{1.19 USED SUPPLY VOLT}$$

$$U_{DC, \text{ alto}} = 1,25 \times U_{DC}$$

$$U_{DC, \text{ baixo}} = 0,8 \times U_{DC}$$

O circuito intermediário CC é carregado por um resistor interno que é desviado quando se considera que os capacitores estão carregados e a tensão foi estabilizada.

Braking chopper

O braking chopper embutido do drive pode ser usado para manipulação da energia gerada por um motor de desaceleração.

Quando o braking chopper estiver habilitado e um resistor conectado, o chopper iniciará a condução quando a tensão de link CC do drive atingir $U_{DC_BR} - 30 \text{ V}$. A energia de frenagem máxima é alcançada em $U_{DC_BR} + 30 \text{ V}$.

$$U_{DC_BR} = 1,35 \times 1,25 \times \text{1.19 USED SUPPLY VOLT}.$$

Modo Low voltage

Há um modo Low voltage disponível para estender a faixa de supply voltage. Quando o modo é habilitado, o drive pode operar abaixo da faixa nominal — por exemplo, quando precisa ser energizado a partir de uma alimentação de emergência.

A baixa tensão pode ser ativada pelo parâmetro [47.05 LOW VOLT MOD ENA](#). O modo de baixa tensão introduz os parâmetros [47.06 LOW VOLT DC MIN](#) e [47.07 LOW VOLT DC MAX](#) para ajustar os níveis mínimo e máximo do controle da tensão CC. As seguintes regras se aplicam:

- [47.06 LOW VOLT DC MIN](#) = 250 a 450 V
- [47.07 LOW VOLT DC MAX](#) = 350 a 810 V
- [47.07 LOW VOLT DC MAX](#) > [47.06 LOW VOLT DC MIN](#) + 50 V.

O valor do parâmetro **47.08 EXT PU SUPPLY** ou de sua fonte deve ser ajustado para 1 (True) quando uma alimentação inferior a 270 V DC – como uma bateria – é usada. Em uma configuração desse tipo, há necessidade de uma alimentação adicional de CC (JPO-01) para a eletrônica dos principais circuitos. Com uma alimentação CA, o valor do parâmetro **47.08 EXT PU SUPPLY** ou sua origem deve ser ajustado para 0 (false).

Os parâmetros **47.06...47.08** só são efetivos quando o modo de baixa tensão está ativo, ou seja, o valor do parâmetro **47.05 LOW VOLT MOD ENA** (ou sua origem) é 1 (true).

No modo Low voltage, o controle de tensão e os níveis de desarme padrão, bem como os níveis de operação do braking chopper (consulte as seções *Limites de controle e desarme de tensão* e *Braking chopper* em outra parte deste capítulo) são alterados da seguinte forma:

Nível	Valor do parâmetro 47.08 EXT PU SUPPLY	
	FALSE	TRUE
Faixa de supply voltage	200...240 V CA $\pm 10\%$ 270...324 V CC $\pm 10\%$	*48...270 V CC $\pm 10\%$
Nível de desarme de overvoltage	Não afetado	Não afetado
Nível de controle de overvoltage	47.07 LOW VOLT DC MAX	47.07 LOW VOLT DC MAX
Nível de controle de undervoltage	47.06 LOW VOLT DC MIN	Desabilitado
Nível de desarme de undervoltage	47.06 LOW VOLT DC MIN - 50 V	Desabilitado
Nível de ativação do chopper de frenagem	47.07 LOW VOLT DC MAX - 30 V	47.07 LOW VOLT DC MAX - 30 V
Nível máximo de potência do chopper de frenagem	47.07 LOW VOLT DC MAX + 30 V	47.07 LOW VOLT DC MAX + 30 V
*Requer alimentação adicional de energia CC JPO-01		

Diversas configurações de sistema estão detalhadas em *ACSM1 System Engineering Manual* (3AFE68978297 [Inglês]).

Observação: O modo Low voltage não está disponível para carcaças E a G.

Recursos de controle de velocidade


Jogging

Jogging normalmente é usado durante serviços de manutenção ou comissionamento para controlar o maquinário localmente. Envolve girar o motor em pequenos incrementos até atingir a posição desejada.

Estão disponíveis duas funções de jogging (1 ou 2). Quando uma função jogging estiver ativada, o drive inicia e acelera para a velocidade de jogging definida (parâmetros [24.10 SPEED REF JOG1](#) e [24.11 SPEED REF JOG2](#)) ao longo da rampa de aceleração de jogging definida. Quando a função estiver desativada, o drive desacelera para uma parada ao longo da rampa de desaceleração de jogging definida. Um botão de pressão pode ser usado para iniciar e parar o drive durante o jogging.

As funções de jogging 1 e 2 são ativadas por meio de um parâmetro ou através do fieldbus. A fonte do comando de jogging é selecionada pelos parâmetros de ponteiro de bit [10.07 JOG1 START](#) e [10.14 JOG2 START](#). Para ativação por meio do fieldbus, consulte [2.12 FBA MAIN CW](#).

A figura e tabela abaixo descrevem a operação do drive durante o jogging. (Observe que elas não podem ser diretamente aplicadas aos comandos de tranco através do fieldbus pois estes não precisam de sinal de habilitação; consulte o parâmetro [10.15 JOG ENABLE](#).) Elas também representam como o drive passa para operação normal (= jogging inativo) quando o comando de partida do drive é ligado. Jog cmd = Estado da entrada de jogging; Jog enable = Jogging habilitado pelo ajuste da fonte através do parâmetro [10.15 JOG ENABLE](#); Start cmd = Estado do comando de partida do drive.



Fase	Jog cmd	Jog enable	Start cmd	Descrição
1-2	1	1	0	O drive acelera para a velocidade de jogging ao longo da rampa de aceleração da função jogging.
2-3	1	1	0	O drive funciona na velocidade de jogging.
3-4	0	1	0	O drive desacelera para a velocidade zero ao longo da rampa de desaceleração da função jogging.
4-5	0	1	0	Drive parado.
5-6	1	1	0	O drive acelera para a velocidade de jogging ao longo da rampa de aceleração da função jogging.
6-7	1	1	0	O drive funciona na velocidade de jogging.
7-8	x	0	1	A habilitação de jogging não está ativa; a operação normal continua.
8-9	x	0	1	A operação normal sobrepõe o jogging. O drive segue na referência de velocidade.

Fase	Jog cmd	Jog enable	Start cmd	Descrição
9-10	x	0	0	O drive desacelera para a velocidade zero ao longo da rampa de desaceleração ativa.
10-11	x	0	0	Drive parado.
11-12	x	0	1	A operação normal sobrepõe o jogging. O drive acelera para a referência de velocidade ao longo da rampa de aceleração ativa.
12-13	1	1	1	O comando de partida sobrepõe o sinal de habilitação de jogging.
13-14	1	1	0	O drive desacelera para a velocidade de jogging ao longo da rampa de desaceleração da função jogging.
14-15	1	1	0	O drive funciona na velocidade de jogging.
15-16	x	0	0	O drive desacelera para a velocidade zero ao longo da rampa de desaceleração da função jogging.

Observações:

- O jogging não é operacional quando o comando de partida do drive está ligado, ou quando o drive está em controle local.
- A partida normal é inibida quando jog enable está ativo.
- O tempo de contorno de rampa é ajustado para zero durante o jogging.


Regulação do controlador de velocidade

O controlador de velocidade do drive pode ser ajustado automaticamente usando a função de regulação automática (parâmetro [28.16 PI TUNE MODE](#)). A regulação automática se baseia na carga e inércia do motor e da máquina. Entretanto, também é possível ajustar manualmente o ganho do controlador, o tempo de integração e o tempo de derivação. A regulação automática também pode ser realizada a partir de um local de controle externo.

A regulação automática pode ser realizada de quatro formas diferentes, dependendo do ajuste do parâmetro [28.16 PI TUNE MODE](#). As seleções (1) [Smooth](#), (2) [Middle](#) e (3) [Tight](#) definem como a referência de torque do drive deve reagir a uma etapa de referência de velocidade depois da regulação. A seleção (1) [Smooth](#) produzirá uma resposta lenta; (3) [Tight](#) produzirá uma resposta rápida. A seleção (4) [User](#) permite o ajuste da sensibilidade do controle personalizado por meio dos parâmetros [28.17 TUNE BANDWIDTH](#) e [28.18 TUNE DAMPING](#). As informações detalhadas do status de regulação são fornecidas pelo parâmetro [6.03 SPEED CTRL STAT](#).

Depois do ajuste do parâmetro [28.16 PI TUNE MODE](#), será iniciada uma rotina de regulação automática quando a modulação do drive for iniciada pela próxima vez. Se a rotina de regulação falhar, o alarme [SPEED CTRL TUNE FAIL](#) ocorrerá por aproximadamente 15 segundos. Se for emitido um comando de parada para o drive durante a rotina de regulação automática, a rotina será interrompida.

A figura abaixo mostra o comportamento de torque e velocidade do motor durante uma rotina de regulação automática.



Os pré-requisitos para realizar a rotina de regulação automática são os seguintes:


- O ciclo de ID do motor foi concluído com êxito
- Os limites de velocidade, torque, corrente e aceleração (grupos de parâmetros [20](#) e [25](#)) estão ajustados
- A filtragem do speed feedback, a filtragem do speed error e a zero speed estão ajustadas (grupos de parâmetros [22](#) e [26](#))
- O drive está parado.

Os resultados da rotina de regulação automática são transferidos automaticamente para os parâmetros

- **28.02 PROPORT GAIN** (ganho proporcional do controlador de velocidade)
- **28.03 INTEGRATION TIME** (tempo de integração do controlador de velocidade)
- **1.31 MECH TIME CONST** (constante de tempo mecânico do maquinário).


Observação: A rotina de regulação automática acelera e desacelera o motor de acordo com os tempos de rampa ajustados no grupo 25, e esses valores afetam os resultados da regulação automática.

A figura abaixo mostra as respostas de velocidade na etapa de referência de velocidade (normalmente, 1...20%).



- A: Subcompensado
 B: Ajustado normalmente (regulação automática)
 C: Ajustado normalmente (manualmente). Desempenho dinâmico melhor do que com B
 D: Controlador de velocidade sobrecompensado

A figura abaixo é um diagrama de blocos simplificado do controlador de velocidade. A saída do controlador é a referência do controlador de torque.



Para obter mais informações sobre o uso da função de regulação automática, consulte a descrição do parâmetro [28.16 PI TUNE MODE](#).


Recursos de feedback do motor

Função de engrenagem do encoder do motor

O drive fornece a função de engrenagem do encoder do motor para compensação das engrenagens mecânicas entre o eixo do motor, o encoder e a carga.

Exemplo de aplicação de engrenagem do encoder do motor:

O controle de velocidade utiliza a velocidade do motor. Se nenhum encoder estiver instalado no eixo do motor, a função de engrenagem do encoder do motor deve ser aplicada a fim de calcular a velocidade real do motor com base na velocidade da carga medida.



Os parâmetros de engrenagem do encoder do motor [22.03 MOTOR GEAR MUL](#) e [22.04 MOTOR GEAR DIV](#) são ajustados da seguinte forma:

$$\frac{22.03 \text{ MOTOR GEAR MUL}}{22.04 \text{ MOTOR GEAR DIV}} = \frac{\text{Velocidade real}}{\text{Encoder 1/2 velocidade}}$$

Observação: Se a relação de engrenagem do motor diferir de 1, o modelo de motor utiliza a velocidade estimada no lugar do valor do feedback de velocidade.


Controle do freio mecânico

O programa suporta o uso de um freio mecânico para segurar o motor e a carga em velocidade zero quando o drive estiver parado ou não estiver ligado.

O controle do freio mecânico (com ou sem reconhecimento) é ativado pelo parâmetro [35.01 BRAKE CONTROL](#). O sinal de reconhecimento (supervisão) pode ser conectado a uma entrada digital, por exemplo. O valor de freio ligado/desligado é refletido por [3.15 BRAKE COMMAND](#), que deve estar conectado a uma saída de relé (ou digital). O freio abrirá no momento do início do drive, depois que o atraso [35.03 BRAKE OPEN DELAY](#) tenha transcorrido e o torque de partida do motor que foi solicitado [35.06 BRAKE OPEN TORQ](#) esteja disponível. O freio fechará depois que a velocidade do motor caia a um valor abaixo de [35.05 BRAKE CLOSE SPD](#) e o atraso [35.04 BRAKE CLOSE DLY](#) tenha transcorrido. Quando se emite o comando de fechamento do freio, o torque do motor é armazenado em [3.14 BRAKE TORQ MEM](#).

Observação: O freio mecânico deve ser aberto manualmente antes do ciclo de ID do motor.

Diagrama de estado do freio mecânico



Estado (Símbolo NN W/X/Y/Z)

- NN: Nome do estado

- W/X/Y/Z: Saídas/operações de estado

W: 1 = Comando abrir freio ativo. 0 = Comando fechar freio ativo. (Controlado através da saída digital/relé selecionada com o sinal 3.15 BRAKE COMMAND.)

X: 1 = Partida forçada (o inversor está modulando). A função mantém o comando de Partida interna ligada até o freio ser fechado independente do status da Parada externa. Tem efeito somente quando a parada de rampa tiver sido selecionada como modo de parada (11.03 STOP MODE). A habilitação de execução e falhas cancelam a partida forçada. 0 = Nenhuma partida forçada (operação normal).

Y: 1 = O modo de controle do drive é forçado para velocidade/escalar.


Z: 1 = A saída do gerador de rampa é forçada para zero. 0 = A saída do gerador de rampa está habilitada (operação normal).

Condições de mudança de estado (Símbolo)

- 1) O controle do freio está ativo (35.01 BRAKE CONTROL = (1) WITH ACK ou (2) NO ACK) OU a modulação do drive é solicitada a parar. O modo de controle do drive é forçado para velocidade/escalar.
- 2) O comando de partida externo está ligado E a solicitação de freio aberto está ligada (fonte selecionada por 35.07 BRAKE CLOSE REQ = 0).
- 3) O torque de partida requerido na liberação de freio é alcançado (35.06 BRAKE OPEN TORQ) E a retenção de freio não está ativa (35.08 BRAKE OPEN HOLD). **Observação:** Com o controle escalar, o torque de partida definido não tem validade.
- 4) O freio está aberto (reconhecimento = 1, selecionado pelo par. 35.02 BRAKE ACKNOWL) E o atraso de abertura do freio foi passado (35.03 BRAKE OPEN DELAY). Partida = 1.
- 5) 6) Partida = 0 OU o comando de fechamento do freio está ativo E a velocidade real do motor < velocidade de fechamento do freio (35.05 BRAKE CLOSE SPD).
- 7) Freio fechado (reconhecimento = 0) E o atraso de fechamento do freio passou (35.04 BRAKE CLOSE DLY). Partida = 0.
- 8) Partida = 1.
- 9) Freio aberto (reconhecimento = 1) E o atraso de fechamento de freio passou.
- 10) Torque de partida definido na liberação do freio não alcançado.
- 11) Freio fechado (reconhecimento = 0) E o atraso de abertura do freio passou.
- 12) Freio fechado (reconhecimento = 0).
- 13) Freio aberto (reconhecimento = 1) E o atraso de fechamento de freio passou.

Esquema do tempo de operação

O esquema de tempo simplificado abaixo ilustra a operação da função de controle de freio.



T_s	Torque de partida na liberação do freio (parâmetro 35.06 BRAKE OPEN TORQ)
T_{mem}	Valor de torque armazenado no fechamento de freio (sinal 3.14 BRAKE TORQ MEM)
t_{md}	Atraso de magnetização do motor
t_{od}	Atraso de abertura do freio (parâmetro 35.03 BRAKE OPEN DELAY)
n_{cs}	Velocidade de fechamento do freio (parâmetro 35.05 BRAKE CLOSE SPD)
t_{cd}	Atraso de fechamento do freio (parâmetro 35.04 BRAKE CLOSE DLY)

Exemplo:

A figura abaixo mostra um exemplo de aplicação de controle de freio.




ADVERTÊNCIA! Certifique-se de que o maquinário no qual está integrado o drive com a função de controle de freio cumpre as normas de segurança pessoal. Observe que o conversor de frequência (um Módulo Drive Completo ou um Módulo Drive Básico, conforme definido no IEC 61800-2), não é considerado como um dispositivo de segurança mencionado na Diretriz de Maquinário Europeu e padrões de conformidade relacionados. Portanto, a segurança do pessoal do maquinário completa não deve ser baseada em um recurso de conversor de frequência específico (tal como a função de controle de freio), mas deve ser implementada conforme definido nas normas específicas da aplicação.

A operação liga/desliga do freio é controlada através do sinal [3.15 BRAKE COMMAND](#). A fonte para a supervisão do freio é selecionada por meio do parâmetro [35.02 BRAKE ACKNOWL](#).

O hardware de controle de freio e as fiações elétricas precisam ser efetuadas pelo usuário.

- Controle liga/desliga do freio através da saída relé/digital selecionada.
 - Supervisão de freio através da entrada digital selecionada.
 - Comutador de freio de emergência no circuito de controle de freio.
-
- Controle liga/desliga do freio através da saída relé (isto é, o parâmetro [12.12 RO1 OUT PTR](#) é ajustado para P.03.15 = [3.15 BRAKE COMMAND](#)).
 - Supervisão de freio através da entrada digital DI5 (isto é, o parâmetro [35.02 BRAKE ACKNOWL](#) é ajustado para P.02.01.04 = [2.01 DI STATUS](#) bit 4)



Parada de Emergência

Observação: O usuário é responsável pela instalação dos dispositivos de parada de emergência e de todos os dispositivos adicionais necessários para a parada de emergência atender as classes de categoria requeridas da parada de emergência.

O sinal de parada de emergência é conectado à entrada digital que está selecionada como fonte para ativação da parada de emergência (par. [10.10 EM STOP OFF3](#) ou [10.11 EM STOP OFF1](#)). A parada de emergência também pode ser ativada através do fieldbus ([2.12 FBA MAIN CW](#)).

Observação: Quando detectado um sinal de parada de emergência, a função de parada de emergência não pode ser cancelada mesmo se o sinal for cancelado.

Para mais informações, consulte o *Guia de Aplicação Functional Safety Solutions with ACSM1 Drives* (3AUA0000031517 [Inglês]).

Recursos diversos

Backup e restauração do conteúdo do drive

Informações Gerais

O drive oferece a possibilidade de fazer o back-up de vários ajustes e configurações em um armazenamento externo, como um arquivo de PC (usando a ferramenta DriveStudio) e na memória interna do painel de controle. Em seguida, esses ajustes e configurações podem ser restaurados no drive ou em vários drives.

O back-up usando o DriveStudio inclui

- Ajustes de parâmetros
- Ajustes de parâmetro do usuário
- Programa aplicativo..

O backup usando o painel de controle do drive inclui

- Ajustes de parâmetros
- Ajustes de parâmetro do usuário.

Para obter instruções detalhadas para realizar o backup/restauração, consulte a documentação do DriveStudio e do painel de controle.

Limitações

Pode-se fazer um backup sem interferir na operação do drive, mas a restauração de um back-up sempre reinicia e reinicializa a unidade de controle; portanto, não é possível restaurar com o drive em operação.

O backup/restauração entre variantes diferentes do programa (como o Programa de Controle de Movimento e o Programa de Controle de Velocidade e Torque) não é possível.

A restauração de arquivos de backup de uma versão do firmware para outra é considerada arriscada; portanto, os resultados deve, ser observados e verificados cuidadosamente quando isso for feito pela primeira vez. Os parâmetros e o suporte do aplicativo estão sujeitos a mudanças entre as versões do firmware e os backups nem sempre são compatíveis com outras versões de firmware, inclusive se a restauração é permitida pela ferramenta de backup/restauração. Antes de usar as funções de backup/restauração entre versões diferentes do firmware, consulte as notas de release de cada versão.

Os aplicativos não devem ser transferidos entre versões diferentes do firmware. Entre em contato com o fornecedor do aplicativo quando houver necessidade de atualizá-lo para uma nova versão do firmware.

Restauração de parâmetros

Os parâmetros são divididos em três grupos diferentes que podem ser restaurados em conjunto ou individualmente:

- Parâmetros de configuração do motor e resultados do ciclo de identificação (ID)
- Ajustes do adaptador de fieldbus e do encoder

- Outros parâmetros.

Por exemplo, a retenção dos resultados já existentes do ciclo de ID do drive um novo ciclo de ID do motor seja desnecessário.

A restauração de parâmetros individuais pode falhar pelas razões a seguir:

- O valor restaurado não fica entre os limites mínimo e máximo do parâmetro do drive
- O tipo do parâmetro restaurado é diferente do tipo no drive
- O parâmetro restaurado não existe no drive (isso frequentemente acontece ao restaurar os parâmetros de uma nova versão do firmware em um drive com uma versão mais antiga)
- O backup não contém um valor referente ao parâmetro do drive (isso frequentemente acontece ao restaurar os parâmetros de uma versão antiga do firmware em um drive com uma versão mais recente).

Nesses casos, o parâmetro não é restaurado; a ferramenta de backup/restauração avisa o usuário e oferece uma possibilidade de ajustar o parâmetro manualmente.

Ajustes de parâmetro do usuário

O drive tem quatro ajustes de parâmetros do usuário que podem ser salvos na memória permanente e recuperados por meio dos parâmetros do drive. Também é possível usar entradas digitais para trocar entre ajustes de parâmetros de usuário diferentes. Consulte as descrições dos parâmetros [16.09](#)...[16.12](#).

Um ajuste de parâmetro do usuário contém todos os valores dos grupos de parâmetros de 10 a 99 (com exceção dos ajustes de configuração de comunicação do fieldbus).

À medida que os ajustes do motor são incluídos nos ajustes de parâmetros do usuário, certifique-se de que os ajustes correspondam ao motor usado no aplicativo antes de recuperar um ajuste do usuário. Em um aplicativo no qual são usados diversos motores com um drive, o ciclo de ID do motor deve ser realizado em cada motor e salvo em ajustes de usuários diferentes. Em seguida, o ajuste adequado pode ser recuperado quando o motor é trocado.

Link Drive to Drive

O link Drive to Drive é uma linha de transmissão RS-485 conectada em série que permite a comunicação master/follower com uma unidade master e múltiplos followers. Para obter mais informações, consulte [Apêndice B – Link Drive to Drive](#).

Lógica de controle do ventilador

A operação do ventilador pode ser controlada pelo parâmetro [46.13 FAN CTRL MODE](#). O parâmetro disponibiliza os seguintes quatro modos operacionais: Normal, Force OFF, Force ON e Advanced. A lógica de controle (Normal ou Advanced) pode ser substituída forçando a ativação ou desativação do ventilador se este estiver sempre em funcionamento ou sempre parado.

No modo Normal, a operação do ventilador baseia-se no status ON/OFF do modulador. Além disso, o ventilador funciona por um período predeterminado depois da desativação do modulador, o que impede a partida e a parada desnecessária do ventilador quando o modulador fica inativo por um curto período.

No modo de controle do ventilador Advanced, a operação do ventilador baseia-se na temperatura medida do estágio de energia, do chopper de frenagem (BC) e da placa de interface (placa INT), e na tensão da ligação CC. O ventilador inicia quando a temperatura do estágio de energia, da placa INT ou do BC eleva-se acima do nível predeterminado. Adicionalmente, uma tensão de ligação CC de longo período, excepcionalmente alta, gera o comando de funcionamento do ventilador. O ventilador é parado quando o estágio de energia, o chopper de frenagem e a placa INT estão arrefecidos, e a tensão de ligação CC está abaixo do limite.

Com o modo Normal ou Advanced, o nível de ativação da tensão CC para o comando ON do ventilador é de 640 VCC.

O ventilador funciona por um curto período de tempo depois de uma ativação, independentemente do parâmetro [46.13 FAN CTRL MODE](#) para remover umidade e pó do maquinário.

Conexões padrões da unidade de controle

O que este capítulo contém

Este capítulo mostra as conexões de controle padrões da Unidade de Controle JCU.

Mais informações sobre a conectividade da JCU são fornecidas no *Manual de Hardware* do drive.

Observações:

*Corrente máxima total:
200 mA

1) Selecionado pelo par.
[12.01](#) DIO1 CONF.

2) Selecionado pelo par.
[12.02](#) DIO2 CONF.

3) Selecionado pelo par.
[12.03](#) DIO3 CONF.

4) Selecionado pelo
jumper J1.

5) Selecionado pelo
jumper J2.

Corrente:

J1/2  |Alx|

Tensão:

J1/2  |Alx|

X1		
Entrada de alimentação externa 24 V CC, 1,6 A	+24 VI	1
	GND	2

X2		
Saída de relé: Freio fechado/aberto 250 V CA / 30 V CC 2 A	NO	1
	COM	2
	NC	3

X3		
+24 V CC*	+24 VD	1
Terra de I/O Digital	DGND	2
Entrada Digital 1: Parada/partida (par. 10.02 e 10.05)	DI1	3
Entrada Digital 2: EXT1/EXT2 (par. 34.01)	DI2	4
+24 V CC*	+24 VD	5
Terra de I/O Digital	DGND	6
Entrada Digital 3: Reset de falha (par. 10.08)	DI3	7
Entrada Digital 4: Não conectado	DI4	8
+24 V CC*	+24 VD	9
Terra de I/O Digital	DGND	10
Entrada Digital 5: Não conectado	DI5	11
Entrada Digital 6: Não conectado	DI6	12
+24 V CC*	+24 VD	13
Terra de I/O Digital	DGND	14
Entrada/saída digital 1 ¹⁾ : Pronto	DIO1	15
Entrada/saída digital 2 ²⁾ : Funcionamento	DIO2	16
+24 V CC*	+24 VD	17
Terra de I/O Digital	DGND	18
Entrada/saída digital 3 ³⁾ : Falha	DIO3	19

X4		
Tensão de referência (+)	+VREF	1
Tensão de referência (-)	-VREF	2
Terra	AGND	3
Entrada analógica 1 (mA ou V) ⁴⁾ : Referência de velocidade (par. 24.01)	AI1+	4
	AI1-	5
Entrada analógica 2 (mA ou V) ⁵⁾ : Referência de torque (par. 32.01)	AI2+	6
	AI2-	7
Seleção corrente/tensão AI1	J1	
Seleção corrente/tensão AI2	J2	
Entrada de termistor	TH	8
Terra	AGND	9
Saída analógica 1 (mA): Corrente de saída	AO1 (I)	10
Saída analógica 2 (V): Velocidade real	AO2 (U)	11
Terra	AGND	12

X5		
Terminação do link Drive to Drive	J3	
Link Drive to Drive	B	1
	A	2
	BGND	3

X6		
Torque Seguro Desligado. Ambos os circuitos devem ser fechados para o drive iniciar. Consulte o manual de hardware do drive apropriado.	OUT1	1
	OUT2	2
	IN1	3
	IN2	4
Conexão do painel de controle		
Conexão da unidade memória		

Parâmetros e blocos de firmware

O que este capítulo contém

Este capítulo lista e descreve os parâmetros fornecidos pelo firmware.

Tipos de parâmetros

Parâmetros são instruções de operação do drive ajustáveis pelo usuário (grupos 10...99). Existem quatro tipos básicos de parâmetros: Sinais reais, parâmetros de valor, parâmetros de ponteiro de valor e parâmetros de ponteiro de bit.

Sinal real

Tipo de parâmetro que é o resultado de uma medição ou cálculo efetuado pelo drive. Sinais reais podem ser monitorados, mas não ajustados, pelo usuário. Os sinais reais estão normalmente contidos dentro de grupos de parâmetro 1...9.

Para dados de sinal reais adicionais, por exemplo, ciclos de atualização e equivalentes fieldbus, consulte o capítulo [Dados de parâmetros](#).

Parâmetro de valor

Um parâmetro de valor tem um conjunto fixo de escolhas ou uma faixa de ajuste.

Exemplo 1: A supervisão de perda de fase do motor é ativada selecionando (1) [Fault](#) a partir da lista de seleção do parâmetro [46.04 MOT PHASE LOSS](#).

Exemplo 2: A potência nominal do motor (kW) é ajustada escrevendo o valor apropriado para o parâmetro [99.10 MOT NOM POWER](#), por exemplo, 10.

Parâmetro de ponteiro de valor

Um parâmetro de ponteiro de valor aponta para o valor de um outro parâmetro. O parâmetro fonte é dado no formato **P.xx.yy**, onde xx = Grupo de Parâmetro; yy = Índice de parâmetro. Além disso, parâmetros de Pointer de valor podem possuir um conjunto de escolhas pré-selecionadas.

Exemplo: O sinal de corrente do motor, [1.05 CURRENT PERC](#), é conectado na saída analógica AO1 ajustando o parâmetro [15.01 AO1 PTR](#) para o valor P.01.05.

Parâmetro de ponteiro de bit

Um parâmetro de ponteiro de bit aponta para o valor de um bit em um outro parâmetro ou pode ser fixado em 0 (FALSO) ou 1 (VERDADEIRO). Além disso, parâmetros de ponteiro de bit podem possuir um conjunto de escolhas pré-selecionadas.

Ao ajustar um parâmetro de ponteiro de bit no painel de controle opcional, CONST é selecionando para fixar o valor para 0 (exibido como "C.FALSE") ou 1 ("C.TRUE"). POINTER é selecionado para definir uma fonte de outro parâmetro.

Um valor de ponteiro é dado no formato **P.xx.yy.zz**, onde xx = Grupo de Parâmetro, yy = Índice de Parâmetro, zz = Número de bit.

Exemplo: O status da entrada digital DI5, [2.01 DI STATUS](#) bit 4, é usado para supervisão de freio ajustando o parâmetro [35.02 BRAKE ACKNOWL](#) para o valor P.02.01.04.


Observação: Se um bit não existente for apontado, isto será interpretado como 0 (FALSO).

Para dados de parâmetro adicionais, por exemplo, ciclos de atualização e equivalentes fieldbus, consulte o capítulo [Dados de parâmetros](#).

Blocos de Firmware

Os blocos de Firmware acessíveis a partir da ferramenta DriveSPC para PC estão descritos no grupo de parâmetros que contém a maioria das entradas/saídas do bloco. Sempre que um bloco tem entradas ou saídas fora do grupo de parâmetros atual, é dada uma referência. Do mesmo modo, parâmetros possuem referência ao bloco de firmware no qual estão inclusos (se houver algum).

Observação: Nem todos os parâmetros estão disponíveis através de blocos de firmware.




1	Entradas
2	Saídas
3	Valores de parâmetro de entrada
4	Ponteiro indicador de parâmetro "<"
5	O parâmetro 26.01 está ajustado para o valor P.1.1, isto é, o parâmetro 1.01 SPEED ACT. O "7" significa que o parâmetro se encontra na página 7 do DriveSPC.
6	Informações sobre a ordem de execução interna no bloco ("TLF4") e o nível de tempo ("250 μsec"). Nível de tempo, isto é, o ciclo de atualização, é específico da aplicação. Consulte o nível de tempo do bloco no DriveSPC.
7	ID do bloco de firmware no programa de aplicação
8	Ordem de execução do bloco de firmware para a ID do ciclo de atualização selecionado

Grupo 01 ACTUAL VALUES

Este grupo contém os sinais reais básicos para monitoramento do drive.

Bloco de firmware: ACTUAL VALUES (1)		
1.01	SPEED ACT	Bloco FW: SPEED FEEDBACK (página 117)
	Velocidade real filtrada em rpm. O feedback de velocidade usado é definido pelo parâmetro 22.01 SPEED FB SEL . A constante de tempo do filtro pode ser ajustada por meio do parâmetro 22.02 SPEED ACT FTIME .	
1.02	SPEED ACT PERC	Bloco FW: ACTUAL VALUES (ver acima)
	Velocidade real em porcentagem da velocidade de sincronização do motor.	
1.03	FREQUENCY	Bloco FW: ACTUAL VALUES (vide acima)
	Frequência de saída estimada do drive em Hz.	
1.04	CURRENT	Bloco FW: ACTUAL VALUES (vide acima)
	Corrente medida do motor em A.	
1.05	CURRENT PERC	Bloco FW: ACTUAL VALUES (vide acima)
	Corrente do motor em porcentagem da corrente nominal do motor.	
1.06	TORQUE	Bloco FW: ACTUAL VALUES (vide acima)
	Torque do motor em porcentagem do torque nominal do motor.	
1.07	DC-VOLTAGE	Bloco FW: ACTUAL VALUES (vide acima)
	Tensão medida do circuito intermediário em V.	
1.08	ENCODER 1 SPEED	Bloco FW: ENCODER (página 188)
	Velocidade do encoder 1 em rpm.	
1.09	ENCODER 1 POS	Bloco FW: ENCODER (página 188)
	Posição real do encoder 1 dentro de uma volta.	

1.10	ENCODER 2 SPEED	Bloco FW: ENCODER (página 188)
	Velocidade do encoder 2 em rpm.	
1.11	ENCODER 2 POS	Bloco FW: ENCODER (página 188)
	Posição real do encoder 2 dentro de uma volta.	

Bloco de firmware: POS FEEDBACK (60)		
1.12	POS ACT	Bloco FW: POS FEEDBACK (vide acima)
	A posição real do encoder.	
1.13	POS 2ND ENC	Bloco FW: POS FEEDBACK (vide acima)
	Posição real escalada do encoder 2 em voltas.	

1.14	SPEED ESTIMATED	Bloco FW: ACTUAL VALUES (vide acima)
	Velocidade estimada do motor em rpm.	
1.15	TEMP INVERTER	Bloco FW: ACTUAL VALUES (vide acima)
	Temperatura medida do dissipador de calor em graus Celsius.	
1.16	TEMP BC	Bloco FW: ACTUAL VALUES (vide acima)
	Temperatura IGBT do chopper de frenagem em graus Celsius.	
1.17	MOTOR TEMP	Bloco FW: MOT THERM PROT (página 161)
	Medida da temperatura do motor em Celsius quando se usa um sensor KTY. (Com um sensor PTC, o valor é sempre 0.)	
1.18	MOTOR TEMP EST	Bloco FW: MOT THERM PROT (página 161)
	Temperatura estimada do motor em Celsius.	
1.19	USED SUPPLY VOLT	Bloco FW: VOLTAGE CTRL (página 170)
	A tensão de alimentação fornecida pelo usuário (parâmetro 47.04 SUPPLY VOLTAGE) ou, se a identificação automática está habilitada pelo parâmetro 47.03 SUPPLVOLTAUTO-ID , a tensão de alimentação determinada automaticamente.	
1.20	BRAKE RES LOAD	Bloco FW: ACTUAL VALUES (vide acima)
	Temperatura estimada do resistor de frenagem. O valor é dado em porcentagem da temperatura que o resistor alcança quando carregado com a potência definida pelo parâmetro 48.04 BR POWER MAX CNT .	
1.21	CPU USAGE	Bloco FW: Nenhum
	Carga do microprocessador em porcentagem.	

1.22	INVERTER POWER	Bloco FW: ACTUAL VALUES (vide acima)
	Saída de potência do drive em quilowatts.	
1.26	ON TIME COUNTER	Bloco FW: ACTUAL VALUES (vide acima)
	Esse contador funciona quando o drive é alimentado. O contador pode ser reinicializado por meio da ferramenta DriveStudio.	
1.27	RUN TIME COUNTER	Bloco FW: ACTUAL VALUES (vide acima)
	Contador de autonomia do motor. O contador é acionado quando o drive modula. O contador pode ser reinicializado por meio da ferramenta DriveStudio.	
1.28	FAN ON-TIME	Bloco FW: ACTUAL VALUES (vide acima)
	Tempo de operação do ventilador de resfriamento do drive. Pode ser restaurado inserindo 0.	
1.31	MECH TIME CONST	Bloco FW: ACTUAL VALUES (vide acima)
	A constante de tempo mecânico do drive e do maquinário conforme determinada pela função de regulação automática do controlador de velocidade. Consulte o parâmetro 28.16 PI TUNE MODE na página 141 .	
1.38	TEMP INT BOARD	Bloco FW: ACTUAL VALUES (vide acima)
	Medida da temperatura da placa de interface em graus Celsius.	
1.42	FAN START COUNT	Bloco FW: Nenhum
	Número de vezes que o ventilador de resfriamento do drive foi iniciado.	

Grupo 02 I/O VALUES

Este grupo contém informações sobre as E/S do drive.

2.01	DI STATUS	Bloco FW: DI (página 99)
	Palavra de status das entradas digitais. Exemplo: 000001 = DI1 está ligado, DI2 a DI6 estão desligados.	
2.02	RO STATUS	Bloco FW: RO (página 99)
	Status da saída de relé. 1 = RO está energizado.	
2.03	DIO STATUS	Blocos FW: DIO1 (página 97), DIO2 (página 97), DIO3 (página 97)
	Palavra de status para as entradas/saídas digitais DIO1...3. Exemplo: 001 = DIO1 está ligada, DIO2 e DIO3 estão desligadas.	
2.04	AI1	Bloco FW: AI1 (página 101)
	Valor da entrada analógica AI1 em V ou mA. O tipo é selecionado com o jumper J1 na Unidade de Controle JCU.	
2.05	AI1 SCALED	Bloco FW: AI1 (página 101)
	Valor escalado da entrada analógica AI1. Consulte os parâmetros 13.04 AI1 MAX SCALE e 13.05 AI1 MIN SCALE .	
2.06	AI2	Bloco FW: AI2 (página 102)
	Valor da entrada analógica AI2 em V ou mA. O tipo é selecionado com o jumper J2 na Unidade de Controle JCU.	
2.07	AI2 SCALED	Bloco FW: AI2 (página 102)
	Valor escalado da entrada analógica AI2. Consulte os parâmetros 13.09 AI2 MAX SCALE e 13.10 AI2 MIN SCALE .	
2.08	AO1	Bloco FW: AO1 (página 105)
	Valor da saída analógica AO1 em mA	
2.09	AO2	Bloco FW: AO2 (página 106)
	Valor da saída analógica AO2 em V	
2.10	DIO2 FREQ IN	Bloco FW: DIO2 (página 97)
	Valor escalado de DIO2 quando é usado como entrada de frequência. Consulte os parâmetros 12.02 DIO2 CONF e 12.14 DIO2 F MAX...12.17 DIO2 F MIN SCALE .	
2.11	DIO3 FREQ OUT	Bloco FW: DIO3 (página 97)
	Valor de saída de frequência de DIO3 quando é usado como saída de frequência. Consulte os parâmetros 12.03 DIO3 CONF e 12.08 DIO3 F MAX...12.11 DIO3 F MIN SCALE .	

2.12

FBA MAIN CW

Bloco FW: [FIELDBUS](#) (página 174)

Palavra de controle para comunicação fieldbus.

Log. = Combinação lógica (isto é, parâmetro de seleção AND/OR de bit). Par. = Parâmetro de seleção. Consulte [Diagrama de estados](#) na página 356.

Bit	Nome	Val.	Informação	Log.	Par.
0	STOP*	1	Para de acordo com o modo de parada selecionado por 11.03 STOP MODE ou de acordo com o modo de parada solicitado (bits 2...6). Observação: Comandos STOP e START simultâneos resultam em um comando de parada.	OR	10.02 , 10.03 , 10.05 , 10.06
		0	Nenhuma operação		
1	START	1	Partida. Observação: Comandos STOP e START simultâneos resultam em um comando de parada.	OR	10.02 , 10.03 , 10.05 , 10.06
		0	Nenhuma operação		
2	STPMODE EM OFF*	1	Emergência OFF2 (o bit 0 deve ser 1): O drive é parado cortando a fonte de alimentação do motor (os inversores IGBTs são bloqueados). O motor desliza para parar. O drive irá reiniciar apenas na próxima borda de subida do sinal de partida quando o sinal de habilitação de execução estiver ligado.	AND	-
		0	Nenhuma operação		
3	STPMODE EM STOP*	1	Parada de Emergência OFF3 (o bit 0 deve ser 1): Para dentro do tempo definido por 25.11 EM STOP TIME .	AND	10.10
		0	Nenhuma operação		
4	STPMODE OFF1*	1	Parada de Emergência OFF1 (o bit 0 deve ser 1): Para ao longo da rampa de desaceleração atualmente ativa.	AND	10.11
		0	Nenhuma operação		
5	STPMODE RAMP*	1	Para ao longo da rampa de desaceleração atualmente ativa.	-	11.03
		0	Nenhuma operação		
6	STPMODE COAST*	1	Deslizamento para parar.	-	11.03
		0	Nenhuma operação		
7	RUN ENABLE	1	Ativa a habilitação de execução.	AND	10.09
		0	Ativa a desabilitação de execução.		
8	RESET	0->1	Reset de falha se existir uma falha ativa.	OR	10.08
		outro	Nenhuma operação		
9	JOGGING 1	1	Ativa a função jogging 1. Consulte a seção Jogging na página 48.	OR	10.07
		0	Função jogging 1 desabilitada		

* Se todos os bits 2...6 de modo de parada forem 0, o modo de parada é selecionado por [11.03 STOP MODE](#). Parada por deslizamento (bit 6) cancela a parada de emergência (bit 2/3/4). A parada de emergência cancela a parada de rampa normal (bit 5).

2.12	FBA MAIN CW (continuação da página anterior)																																																																																																					
	<table><thead><tr><th>Bit</th><th>Nome</th><th>Val.</th><th>Informação</th><th>Log.</th><th>Par.</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">JOGGING 2</td><td>1</td><td>Ativa a função jogging 2. Consulte a seção <i>Jogging</i> na página 48.</td><td rowspan="2">OR</td><td rowspan="2">10.14</td></tr><tr><td>0</td><td>Função jogging 2 desabilitada</td></tr><tr><td rowspan="2">11</td><td rowspan="2">REMOTE CMD</td><td>1</td><td>Controle de Fieldbus habilitado</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">-</td></tr><tr><td>0</td><td>Controle de Fieldbus desabilitado</td></tr><tr><td rowspan="2">12</td><td rowspan="2">RAMP OUT 0</td><td>1</td><td>Força a saída do Gerador de Função de Rampa para zero. Direciona as rampas para uma parada (limites de corrente e tensão DC em vigor).</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">-</td></tr><tr><td>0</td><td>Nenhuma operação</td></tr><tr><td rowspan="2">13</td><td rowspan="2">RAMP HOLD</td><td>1</td><td>Suspensão da rampa (retenção da saída do Gerador de Função de Rampa).</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">-</td></tr><tr><td>0</td><td>Nenhuma operação</td></tr><tr><td rowspan="2">14</td><td rowspan="2">RAMP IN 0</td><td>1</td><td>Força a entrada do Gerador de Função de Rampa para zero.</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">-</td></tr><tr><td>0</td><td>Nenhuma operação</td></tr><tr><td rowspan="2">15</td><td rowspan="2">EXT1/EXT2</td><td>1</td><td>Muda para a localização de controle externa EXT2.</td><td rowspan="2">OR</td><td rowspan="2">34.01</td></tr><tr><td>0</td><td>Muda para a localização de controle externa EXT1.</td></tr><tr><td rowspan="2">16</td><td rowspan="2">REQ STARTINH</td><td>1</td><td>Ativa a inibição de partida.</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">-</td></tr><tr><td>0</td><td>Nenhuma inibição de partida</td></tr><tr><td rowspan="3">17</td><td rowspan="3">LOCAL CTL</td><td>1</td><td>Solicita controle local para Palavra de Controle. Usado quando o drive é controlado via ferramenta de PC ou painel ou através do fieldbus local. - Fieldbus local: Transfere para o controle local de fieldbus (controle via palavra de controle ou referência de fieldbus). O fieldbus ganha o controle. - Painel ou ferramenta de PC: Transfere para o controle local.</td><td rowspan="3">-</td><td rowspan="3">-</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>Solicita controle externo.</td></tr><tr><td rowspan="2">18</td><td rowspan="2">FBLOCAL REF</td><td>1</td><td>Solicita controle local de fieldbus.</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">-</td></tr><tr><td>0</td><td>Nenhum controle local de fieldbus</td></tr><tr><td>19...27</td><td colspan="4">Não em uso</td><td></td></tr><tr><td>28</td><td>CW B28</td><td></td><td rowspan="4">Bits de controle livremente programáveis.</td><td rowspan="4">-</td><td rowspan="4">-</td></tr><tr><td>29</td><td>CW B29</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>CW B30</td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>CW B31</td><td></td></tr></tbody></table>	Bit	Nome	Val.	Informação	Log.	Par.	10	JOGGING 2	1	Ativa a função jogging 2. Consulte a seção <i>Jogging</i> na página 48.	OR	10.14	0	Função jogging 2 desabilitada	11	REMOTE CMD	1	Controle de Fieldbus habilitado	-	-	0	Controle de Fieldbus desabilitado	12	RAMP OUT 0	1	Força a saída do Gerador de Função de Rampa para zero. Direciona as rampas para uma parada (limites de corrente e tensão DC em vigor).	-	-	0	Nenhuma operação	13	RAMP HOLD	1	Suspensão da rampa (retenção da saída do Gerador de Função de Rampa).	-	-	0	Nenhuma operação	14	RAMP IN 0	1	Força a entrada do Gerador de Função de Rampa para zero.	-	-	0	Nenhuma operação	15	EXT1/EXT2	1	Muda para a localização de controle externa EXT2.	OR	34.01	0	Muda para a localização de controle externa EXT1.	16	REQ STARTINH	1	Ativa a inibição de partida.	-	-	0	Nenhuma inibição de partida	17	LOCAL CTL	1	Solicita controle local para Palavra de Controle. Usado quando o drive é controlado via ferramenta de PC ou painel ou através do fieldbus local. - Fieldbus local: Transfere para o controle local de fieldbus (controle via palavra de controle ou referência de fieldbus). O fieldbus ganha o controle. - Painel ou ferramenta de PC: Transfere para o controle local.	-	-			0	Solicita controle externo.	18	FBLOCAL REF	1	Solicita controle local de fieldbus.	-	-	0	Nenhum controle local de fieldbus	19...27	Não em uso					28	CW B28		Bits de controle livremente programáveis.	-	-	29	CW B29		30	CW B30		31	CW B31	
Bit	Nome	Val.	Informação	Log.	Par.																																																																																																	
10	JOGGING 2	1	Ativa a função jogging 2. Consulte a seção <i>Jogging</i> na página 48.	OR	10.14																																																																																																	
		0	Função jogging 2 desabilitada																																																																																																			
11	REMOTE CMD	1	Controle de Fieldbus habilitado	-	-																																																																																																	
		0	Controle de Fieldbus desabilitado																																																																																																			
12	RAMP OUT 0	1	Força a saída do Gerador de Função de Rampa para zero. Direciona as rampas para uma parada (limites de corrente e tensão DC em vigor).	-	-																																																																																																	
		0	Nenhuma operação																																																																																																			
13	RAMP HOLD	1	Suspensão da rampa (retenção da saída do Gerador de Função de Rampa).	-	-																																																																																																	
		0	Nenhuma operação																																																																																																			
14	RAMP IN 0	1	Força a entrada do Gerador de Função de Rampa para zero.	-	-																																																																																																	
		0	Nenhuma operação																																																																																																			
15	EXT1/EXT2	1	Muda para a localização de controle externa EXT2.	OR	34.01																																																																																																	
		0	Muda para a localização de controle externa EXT1.																																																																																																			
16	REQ STARTINH	1	Ativa a inibição de partida.	-	-																																																																																																	
		0	Nenhuma inibição de partida																																																																																																			
17	LOCAL CTL	1	Solicita controle local para Palavra de Controle. Usado quando o drive é controlado via ferramenta de PC ou painel ou através do fieldbus local. - Fieldbus local: Transfere para o controle local de fieldbus (controle via palavra de controle ou referência de fieldbus). O fieldbus ganha o controle. - Painel ou ferramenta de PC: Transfere para o controle local.	-	-																																																																																																	
		0	Solicita controle externo.																																																																																																			
18	FBLOCAL REF	1	Solicita controle local de fieldbus.	-	-																																																																																																	
		0	Nenhum controle local de fieldbus																																																																																																			
19...27	Não em uso																																																																																																					
28	CW B28		Bits de controle livremente programáveis.	-	-																																																																																																	
29	CW B29																																																																																																					
30	CW B30																																																																																																					
31	CW B31																																																																																																					

2.13

FBA MAIN SW

Bloco FW: [FIELD BUS](#) (página 174)

Palavra de Status para comunicação fieldbus. Consulte [Diagrama de estados](#) na página 356.

Bit	Nome	Valor	Informação
0	READY	1	O drive está pronto para receber o comando de partida.
		0	O drive não está pronto.
1	ENABLED	1	O sinal de habilitação de execução externo é recebido.
		0	Nenhum sinal de habilitação de execução externo é recebido.
2	RUNNING	1	O drive está modulando.
		0	O drive não está modulando.
3	REF RUNNING	1	Operação normal está habilitada. O drive está funcionando e seguindo a referência fornecida.
		0	Operação normal está desabilitada. O drive não está seguindo a referência fornecida (por exemplo, modulando durante a magnetização).
4	EM OFF (OFF2)	1	A emergência OFF2 está ativa.
		0	A emergência OFF2 está inativa.
5	EM STOP (OFF3)	1	A parada de emergência OFF3 (parada de rampa) está ativa.
		0	A emergência OFF3 está inativa.
6	ACK STARTINH	1	A inibição de partida está ativa.
		0	A inibição de partida está inativa.
7	ALARM	1	Um alarme está ativo. Consulte o capítulo Rastreamento de falha .
		0	Nenhum alarme está ativo.
8	AT SETPOINT	1	O drive está no setpoint. O valor real equivale ao valor de referência (ex.: a diferença entre a velocidade real e a velocidade de referência está dentro da janela de velocidade definida por 26.07 SPEED WINDOW).
		0	O drive não alcançou o setpoint.
9	LIMIT	1	A operação é limitada por qualquer limite de torque ou corrente.
		0	A operação está dentro dos limites de torque/corrente.
10	ABOVE LIMIT	1	A velocidade real excede o limite definido, 22.07 ABOVE SPEED LIM.
		0	A velocidade real está dentro dos limites definidos.
11	EXT2 ACT	1	O local do controle externo EXT2 está ativo.
		0	O local do controle externo EXT1 está ativo.
12	LOCAL FB	1	O controle local de fieldbus está ativo.
		0	O controle local de fieldbus está inativo.
13	ZERO SPEED	1	A velocidade do drive está abaixo do limite ajustado através do par. 22.05 ZERO SPEED LIMIT .
		0	O drive não alcançou o limite de velocidade zero.
14	REV ACT	1	O drive está funcionando no sentido inverso.
		0	O drive está funcionando no sentido de avanço.
15	Não em uso		
16	FAULT	1	A falha está ativa. Consulte o capítulo Rastreamento de falha .
		0	Nenhuma falha está ativa.
17	LOCAL PANEL	1	O controle local está ativo, isto é, o drive é controlado a partir da ferramenta de PC ou do painel de controle.
		0	O controle local está inativo.

2.13	FBA MAIN SW (continuação da página anterior)																														
	<table><tr><th>Bit</th><th>Nome</th><th>Valor</th><th>Informação</th></tr><tr><td>18...26</td><td colspan="3">Não usado com o Programa de Controle de Velocidade e Torque</td></tr><tr><td rowspan="2">27</td><td rowspan="2">REQUEST CTL</td><td>1</td><td>A palavra de controle é solicitada do fieldbus.</td></tr><tr><td>0</td><td>A palavra de controle não é solicitada do fieldbus.</td></tr><tr><td>28</td><td>SW B28</td><td></td><td rowspan="4">Bits de status programáveis (a não ser que fixados pelo perfil usado). Consulte o parâmetros 50.08...50.11 e o manual do usuário do adaptador de fieldbus.</td></tr><tr><td>29</td><td>SW B29</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>SW B30</td><td></td></tr><tr><td>31</td><td>SW B31</td><td></td></tr></table>				Bit	Nome	Valor	Informação	18...26	Não usado com o Programa de Controle de Velocidade e Torque			27	REQUEST CTL	1	A palavra de controle é solicitada do fieldbus.	0	A palavra de controle não é solicitada do fieldbus.	28	SW B28		Bits de status programáveis (a não ser que fixados pelo perfil usado). Consulte o parâmetros 50.08...50.11 e o manual do usuário do adaptador de fieldbus.	29	SW B29		30	SW B30		31	SW B31	
Bit	Nome	Valor	Informação																												
18...26	Não usado com o Programa de Controle de Velocidade e Torque																														
27	REQUEST CTL	1	A palavra de controle é solicitada do fieldbus.																												
		0	A palavra de controle não é solicitada do fieldbus.																												
28	SW B28		Bits de status programáveis (a não ser que fixados pelo perfil usado). Consulte o parâmetros 50.08...50.11 e o manual do usuário do adaptador de fieldbus.																												
29	SW B29																														
30	SW B30																														
31	SW B31																														
2.14	FBA MAIN REF1	Bloco FW: FIELDBUS (página 174)																													
	Referência do fieldbus 1 escalada. Consulte o parâmetro 50.04 FBA REF1 MODESEL .																														
2.15	FBA MAIN REF2	Bloco FW: FIELDBUS (página 174)																													
	Referência do fieldbus 2 escalada. Consulte o parâmetro 50.05 FBA REF2 MODESEL .																														
2.16	FEN DI STATUS	Bloco FW: ENCODER (página 188)																													
	<p>Status das entradas digitais das interfaces de encoder FEN-XX nos Slots 1 e 2 do drive opcionais. Exemplos:</p> <p>000001 (01h) = DI1 do FEN-xx no Slot 1 está ON, todos os outros estão OFF.</p> <p>000010 (02h) = DI2 do FEN-xx no Slot 1 está ON, todos os outros estão OFF.</p> <p>010000 (10h) = DI1 do FEN-xx no Slot 2 está ON, todos os outros estão OFF.</p> <p>100000 (20h) = DI2 do FEN-xx no Slot 2 está ON, todos os outros estão OFF.</p>																														
2.17	D2D MAIN CW	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (página 183)																													
	<p>Palavra de controle drive-to-drive recebida pelo link Drive to Drive. Consulte também o sinal real 2.18 abaixo.</p> <table><tr><th>Bit</th><th>Informação</th></tr><tr><td>0</td><td>Parada.</td></tr><tr><td>1</td><td>Partida.</td></tr><tr><td>2...6</td><td>Reservado.</td></tr><tr><td>7</td><td>Habilitação de execução. Por padrão, não conectado em um drive seguidor.</td></tr><tr><td>8</td><td>Reset. Por padrão, não conectado em um drive seguidor.</td></tr><tr><td>9...14</td><td>Livremente atribuível através dos parâmetros de ponteiro de bit.</td></tr><tr><td>15</td><td>Seleção EXT1/EXT2. 0 = EXT1 ativo, 1 = EXT2 ativo. Por padrão, não conectado em um drive seguidor.</td></tr></table>				Bit	Informação	0	Parada.	1	Partida.	2...6	Reservado.	7	Habilitação de execução. Por padrão, não conectado em um drive seguidor.	8	Reset. Por padrão, não conectado em um drive seguidor.	9...14	Livremente atribuível através dos parâmetros de ponteiro de bit.	15	Seleção EXT1/EXT2. 0 = EXT1 ativo, 1 = EXT2 ativo. Por padrão, não conectado em um drive seguidor.											
Bit	Informação																														
0	Parada.																														
1	Partida.																														
2...6	Reservado.																														
7	Habilitação de execução. Por padrão, não conectado em um drive seguidor.																														
8	Reset. Por padrão, não conectado em um drive seguidor.																														
9...14	Livremente atribuível através dos parâmetros de ponteiro de bit.																														
15	Seleção EXT1/EXT2. 0 = EXT1 ativo, 1 = EXT2 ativo. Por padrão, não conectado em um drive seguidor.																														

2.18	D2D FOLLOWER CW	Bloco FW: DRIVE LOGIC (página 88)																
	Palavra de controle Drive to Drive enviada aos seguidores por default. Consulte também o bloco de firmware D2D COMMUNICATION na página 183.																	
	<table><tr><th>Bit</th><th>Informação</th></tr><tr><td>0</td><td>Parada.</td></tr><tr><td>1</td><td>Partida.</td></tr><tr><td>2...6</td><td>Reservado.</td></tr><tr><td>7</td><td>Habilitação de execução.</td></tr><tr><td>8</td><td>Reset.</td></tr><tr><td>9...14</td><td>Reservado.</td></tr><tr><td>15</td><td>Seleção EXT1/EXT2. 0 = EXT1 ativo, 1 = EXT2 ativo.</td></tr></table>		Bit	Informação	0	Parada.	1	Partida.	2...6	Reservado.	7	Habilitação de execução.	8	Reset.	9...14	Reservado.	15	Seleção EXT1/EXT2. 0 = EXT1 ativo, 1 = EXT2 ativo.
Bit	Informação																	
0	Parada.																	
1	Partida.																	
2...6	Reservado.																	
7	Habilitação de execução.																	
8	Reset.																	
9...14	Reservado.																	
15	Seleção EXT1/EXT2. 0 = EXT1 ativo, 1 = EXT2 ativo.																	
2.19	D2D REF1	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (página 183)																
	Referência 1 de drive-to-drive recebida pelo link Drive to Drive.																	
2.20	D2D REF2	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (página 183)																
	Referência 2 de drive-to-drive recebida pelo link Drive to Drive.																	

Grupo 03 CONTROL VALUES

3.01	SPEED REF1	Bloco FW: SPEED REF SEL (página 123)
	Referência de velocidade 1 em rpm.	
3.02	SPEED REF2	Bloco FW: SPEED REF SEL (página 123)
	Referência de velocidade 2 em rpm.	
3.03	SPEEDREF RAMP IN	Bloco FW: SPEED REF MOD (página 124)
	Entrada da rampa de referência de velocidade usada em rpm.	
3.04	SPEEDREF RAMPED	Bloco FW: SPEED REF RAMP (página 127)
	Referência de velocidade para configuração em rampa e modelada em rpm.	
3.05	SPEEDREF USED	Bloco FW: SPEED ERROR (página 131)
	Referência de velocidade usada em rpm (referência antes do cálculo de erro de velocidade).	
3.06	SPEED ERROR FILT	Bloco FW: SPEED ERROR (página 131)
	Valor do erro de velocidade filtrado em rpm.	
3.07	ACC COMP TORQ	Bloco FW: SPEED ERROR (página 131)
	Saída da compensação de aceleração (torque em %).	
3.08	TORQ REF SP CTRL	Bloco FW: SPEED CONTROL (página 136)
	Torque de saída do controlador de velocidade limitado em %.	
3.09	TORQ REF1	Bloco FW: TORQ REF SEL (página 144)
	Referência de torque 1 em %.	
3.10	TORQ REF RAMPED	Bloco FW: TORQ REF MOD (página 145)
	Referência de torque na rampa em %.	
3.11	TORQ REF RUSHLIM	Bloco FW: TORQ REF MOD (página 145)
	Referência de torque limitada através do controle de arrancada (valor em %). O torque é limitado a fim de assegurar que a velocidade esteja entre os limites de velocidade mínimo e máximo definidos (parâmetros 20.01 MAXIMUM SPEED e 20.02 MINIMUM SPEED).	
3.12	TORQUE REF ADD	Bloco FW: TORQ REF SEL (página 144)
	Referência de torque aditiva em %.	
3.13	TORQ REF TO TC	Bloco FW: REFERENCE CTRL (página 152)
	A referência de torque em % para o controle de torque. Quando 99.05 MOTOR CTRL MODE é ajustado para (1) Scalar , esse valor é forçado para 0.	
3.14	BRAKE TORQ MEM	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (página 155)
	Valor de torque (em %) armazenado quando emitido o comando de fechamento de freio mecânico.	

3.15	BRAKE COMMAND	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (página 155)
	Comando liga/desliga freio. 0 = Fecha. 1 = Abre. Para o controle liga/desliga de freio, conecte este sinal a uma saída relé (ou a uma saída digital). Consulte a seção Controle do freio mecânico na página 53.	
3.16	FLUX REF USED	Bloco FW: MOTOR CONTROL (página 158)
	Referência de fluxo usada em porcentagem.	
3.17	TORQUE REF USED	Bloco FW: MOTOR CONTROL (página 158)
	Referência de torque usado/limitado em porcentagem.	
3.20	MAX SPEED REF	Bloco FW: LIMITS (página 113)
	Referência de velocidade máxima.	
3.21	MIN SPEED REF	Bloco FW: LIMITS (página 113)
	Referência de velocidade mínima.	

Grupo 06 DRIVE STATUS

6.01

STATUS WORD 1

Bloco FW: [DRIVE LOGIC](#) (página 88)

Palavra de Status 1.

Bit	Nome	Val.	Informação
0	READY	1	O drive está pronto para receber o comando de partida.
		0	O drive não está pronto.
1	ENABLED	1	O sinal de habilitação de execução externo é recebido.
		0	Nenhum sinal de habilitação de execução externo é recebido.
2	STARTED	1	O drive recebeu o comando de partida.
		0	O drive não recebeu o comando de partida.
3	RUNNING	1	O drive está modulando.
		0	O drive não está modulando.
4	EM OFF (OFF2)	1	A emergência OFF2 está ativa.
		0	A emergência OFF2 está inativa.
5	EM STOP (OFF3)	1	A parada de emergência OFF3 (parada de rampa) está ativa.
		0	A emergência OFF3 está inativa.
6	ACK STARTINH	1	A inibição de partida está ativa.
		0	A inibição de partida está inativa.
7	ALARM	1	Um alarme está ativo. Consulte o capítulo Rastreamento de falha .
		0	Nenhum alarme
8	EXT2 ACT	1	O controle externo EXT2 está ativo.
		0	O controle externo EXT1 está ativo.
9	LOCAL FB	1	O controle local de fieldbus está ativo.
		0	O controle local de fieldbus está inativo.
10	FAULT	1	Uma falha está ativa. Consulte o capítulo Rastreamento de falha .
		0	Nenhuma falha
11	LOCAL PANEL	1	O controle local está ativo, isto é, o drive é controlado a partir da ferramenta de PC ou do painel de controle.
		0	O controle local está inativo.
12	NOT FAULTED	1	Nenhuma falha
		0	Uma falha está ativa. Consulte o capítulo Rastreamento de falha .
13...15	Reservado		

6.02	STATUS WORD 2	Bloco FW: DRIVE LOGIC (página 88)	
Palavra de Status 2.			
Bit	Nome	Val.	Informação
0	START ACT	1	O comando de partida do drive está ativo.
		0	O comando de partida do drive está inativo.
1	STOP ACT	1	O comando de parada do drive está ativo.
		0	O comando de parada do drive está inativo.
2	READY RELAY	1	Pronto para funcionar: sinal de habilitação de execução ligado, nenhuma falha, sinal de parada de emergência desligado, nenhuma inibição do ciclo de ID. Conectado por padrão ao DIO1 pelo par. 12.04 DIO1 OUT PTR . (Pode ser livremente conectado em qualquer lugar.)
		0	Não está pronto para funcionar
3	MODULATING	1	Modulando: IGBTs são controlados, isto é, o drive está FUNCIONANDO.
		0	Nenhuma modulação: IGBTs não são controlados.
4	REF RUNNING	1	A operação normal está habilitada. Funcionando. O drive segue a referência dada
		0	Operação normal está desabilitada, o Drive não está seguindo a referência fornecida (ex.: o drive está modulando na fase de magnetização).
5	JOGGING	1	A função jogging 1 ou 2 está ativa.
		0	A função jogging está inativa.
6	OFF1	1	A parada de emergência OFF1 está ativa.
		0	A parada de emergência OFF1 está inativa.
7	START INH MASK	1	A inibição de partida mascarável (pelo par. 10.12 START INHIBIT) está ativa.
		0	Nenhuma inibição de partida (mascarável)
8	START INH NOMASK	1	A inibição de partida não-mascarável está ativa.
		0	Nenhuma inibição de partida (não-mascarável)
9	CHRG REL CLOSED	1	Relé de carregamento fechado.
		0	Relé de carregamento aberto.
10	STO ACT	1	A função de Torque Seguro Desligado está ativa. Consulte o parâmetro 46.07 STO DIAGNOSTIC .
		0	A função de Torque Seguro Desligado está inativa.
11	Reservado		
12	RAMP IN 0	1	A entrada do Gerador de Função de Rampa está forçada a zero.
		0	Operação normal
13	RAMP HOLD	1	A saída do Gerador de Função de Rampa está mantida.
		0	Operação normal
14	RAMP OUT 0	1	A saída do Gerador de Função de Rampa está forçada a zero.
		0	Operação normal
15	DATA LOGGER ON	1	O histórico de dados do drive está ativado e não foi disparado.
		0	O histórico de dados do drive está desativado ou o tempo pós-disparo não transcorreu ainda. Consulte o manual do usuário do DriveStudio.

6.03	SPEED CTRL STAT	Bloco FW: DRIVE LOGIC (página 88)	
Palavra de status do controle de velocidade.			
Bit	Nome	Val.	Informação
0	SPEED ACT NEG	1	A velocidade real é negativa.
1	ZERO SPEED	1	A velocidade real alcançou o limite de velocidade de zero (22.05 ZERO SPEED LIMIT).
2	ABOVE LIMIT	1	A velocidade real ultrapassou a supervisão (22.07 ABOVE SPEED LIM).
3	AT SETPOINT	1	A diferença entre 1.01 SPEED ACT e 3.03 SPEEDREF RAMP IN (em controle de velocidade) ou 3.05 SPEEDREF USED (em controle de posição) está dentro da janela de velocidade (26.07 SPEED WINDOW).
4	BAL ACTIVE	1	O balanceamento de saída do controlador de velocidade está ativo (28.09 SPEEDCTRL BAL EN).
5	PI TUNE ACTIVE	1	A regulação automática do controlador de velocidade está ativa.
6	PI TUNE REQ	1	A regulação automática do controle de velocidade foi solicitada pelo parâmetro 28.16 PI TUNE MODE .
7	PI TUNE DONE	1	A regulação automática do controlador de velocidade foi concluída com êxito.
8...15	Reservado		

6.05	LIMIT WORD 1	Bloco FW: DRIVE LOGIC (página 88)	
Palavra de Limite 1.			
Bit	Nome	Val.	Informação
0	TORQ LIM	1	O torque do drive está sendo limitado pelo controle do motor (controle de subtensão, controle de sobretensão, limitação de corrente, limitação do ângulo de carga ou limitação de pull-out) ou pelo parâmetro 20.06 MAXIMUM TORQUE ou 20.07 MINIMUM TORQUE . A fonte da limitação é identificada por 6.07 TORQ LIM STATUS .
1	SPD CTL TLIM MIN	1	O limite de torque mínimo de saída do controlador de velocidade está ativo. O limite é definido pelo parâmetro 28.10 MIN TORQ SP CTRL .
2	SPD CTL TLIM MAX	1	O limite de torque máximo de saída do controlador de velocidade está ativo. O limite é definido pelo parâmetro 28.11 MAX TORQ SP CTRL .
3	TORQ REF MAX	1	O limite máximo de referência de torque (3.09 TORQ REF1) está ativo. O limite é definido pelo parâmetro 32.04 MAXIMUM TORQ REF .
4	TORQ REF MIN	1	O limite mínimo de referência de torque (3.09 TORQ REF1) está ativo. O limite é definido pelo parâmetro 32.05 MINIMUM TORQ REF .
5	TLIM MAX SPEED	1	O valor máximo de referência de torque é limitado pelo controle de arrancada, por causa do limite de velocidade máxima 20.01 MAXIMUM SPEED .
6	TLIM MIN SPEED	1	O valor mínimo de referência de torque é limitado pelo controle de arrancada, por causa do limite de velocidade mínima 20.02 MINIMUM SPEED .
7...15	Reservado		

6.07

TORQ LIM STATUS

Bloco FW: [DRIVE LOGIC](#) (página 88)

Palavra de status de limitação do controlador de torque.

Bit	Nome	Val.	Informação
0	UNDERVOLTAGE	1	Subtensão CC do circuito intermediário *
1	OVERVOLTAGE	1	Sobretensão CC do circuito intermediário *
2	MINIMUM TORQUE	1	O limite mínimo de referência de torque está ativo. O limite é definido pelo parâmetro 20.07 MINIMUM TORQUE . *
3	MAXIMUM TORQUE	1	O limite máximo de referência de torque está ativo. O limite é definido pelo parâmetro 20.06 MAXIMUM TORQUE . *
4	INTERNAL CURRENT	1	Um limite da corrente do inversor está ativo. O limite é identificado por bits 8...11.
5	LOAD ANGLE	1	Apenas para motor de ímã permanente: O limite do ângulo de carga está ativo, isto é, o motor não pode produzir mais torque.
6	MOTOR PULLOUT	1	Apenas para motor assíncrono: O limite de pull-out do motor está ativo, isto é, o motor não pode produzir mais torque.
7	Reservado		
8	THERMAL	1	Bit 4 = 0: A corrente de entrada está limitada pelo limite térmico do circuito principal. Bit 4 = 1: A corrente de saída está limitada pelo limite térmico do circuito principal.
9	I2MAX CURRENT	1	Um limite da corrente de saída do inversor está ativo. **
10	USER CURRENT	1	O limite máximo da corrente de saída do inversor está ativo. O limite é definido pelo parâmetro 20.05 MAXIMUM CURRENT . **
11...15	Reservado		
* Apenas um dos bits 0...3 pode estar ativo simultaneamente. O bit normalmente indica o limite que é excedido primeiro.			
** Somente 9 ou 10 podem estar ativados simultaneamente. O bit normalmente indica o limite que é excedido primeiro.			

6.12

OP MODE ACK

Bloco FW: [REFERENCE CTRL](#) (página 152)

Confirmação do modo de operação: 0 = Stopped, 1 = Speed, 2 = Torque, 3 = Min, 4 = Max, 5 = Add, 10 = Scalar, 11 = Forced magn (ou seja, DC Hold).

6.14

SUPERV STATUS

Bloco FW: [SUPERVISION](#) (página 147)

Palavra de status de supervisão. Consulte também o grupo de parâmetro [33](#) (página 147).

Bit	Nome	Val.	Informação
0	SUPERV FUNC1 STATUS	1	A função de supervisão 1 está ativa (abaixo do limite baixo ou acima do limite alto)
1	SUPERV FUNC2 STATUS	1	A função de supervisão 2 está ativa (abaixo do limite baixo ou acima do limite alto)
2	SUPERV FUNC3 STATUS	1	A função de supervisão 3 está ativa (abaixo do limite baixo ou acima do limite alto)
3...15	Reservado		

6.17	BIT INVERTED SW	Bloco FW: Nenhum	
Mostra os valores invertidos dos bits selecionados pelos parâmetros 33.17...33.22.			
Bit	Nome	Val.	Informação
0	INVERTED BIT0	1	Consulte o parâmetro 33.17 BIT0 INVERT SRC.
1	INVERTED BIT1	1	Consulte o parâmetro 33.18 BIT1 INVERT SRC.
2	INVERTED BIT2	1	Consulte o parâmetro 33.19 BIT2 INVERT SRC.
3	INVERTED BIT3		Consulte o parâmetro 33.20 BIT3 INVERT SRC.
4	INVERTED BIT4		Consulte o parâmetro 33.21 BIT4 INVERT SRC.
5	INVERTED BIT5		Consulte o parâmetro 33.22 BIT5 INVERT SRC.

Grupo 08 ALARMS & FAULTS

8.01	ACTIVE FAULT	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (página 165)																																		
	Código da falha mais recente (ativa).																																			
8.02	LAST FAULT	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (página 165)																																		
	Código da 2a falha mais recente.																																			
8.03	FAULT TIME HI	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (página 165)																																		
	Horário (tempo real ou tempo de ativação) em que a falha ativa ocorreu no formato dd.mm.aa (=dia.mês.ano).																																			
8.04	FAULT TIME LO	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (página 165)																																		
	Horário (tempo real ou tempo de ativação) em que a falha ativa ocorreu no formato dd.mm.ss (=horas.minutos.segundos).																																			
8.05	ALARM LOGGER 1	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (página 165)																																		
	<p>Alarm logger 1. Para as causas possíveis e correções, consulte o capítulo Rastreamento de falha. Pode ser restaurado inserindo 0.</p> <table><tr><th>Bit</th><th>Alarme</th></tr><tr><td>0</td><td>BRAKE START TORQUE</td></tr><tr><td>1</td><td>BRAKE NOT CLOSED</td></tr><tr><td>2</td><td>BRAKE NOT OPEN</td></tr><tr><td>3</td><td>SAFE TORQUE OFF</td></tr><tr><td>4</td><td>STO MODE CHANGE</td></tr><tr><td>5</td><td>MOTOR TEMP</td></tr><tr><td>6</td><td>EMERGENCY OFF</td></tr><tr><td>7</td><td>RUN ENABLE</td></tr><tr><td>8</td><td>ID-RUN</td></tr><tr><td>9</td><td>EMERGENCY STOP</td></tr><tr><td>10</td><td>POSITION SCALING</td></tr><tr><td>11</td><td>BR OVERHEAT</td></tr><tr><td>12</td><td>BC OVERHEAT</td></tr><tr><td>13</td><td>DEVICE OVERTEMP</td></tr><tr><td>14</td><td>INTBOARD OVERTEMP</td></tr><tr><td>15</td><td>BC MOD OVERTEMP</td></tr></table>		Bit	Alarme	0	BRAKE START TORQUE	1	BRAKE NOT CLOSED	2	BRAKE NOT OPEN	3	SAFE TORQUE OFF	4	STO MODE CHANGE	5	MOTOR TEMP	6	EMERGENCY OFF	7	RUN ENABLE	8	ID-RUN	9	EMERGENCY STOP	10	POSITION SCALING	11	BR OVERHEAT	12	BC OVERHEAT	13	DEVICE OVERTEMP	14	INTBOARD OVERTEMP	15	BC MOD OVERTEMP
Bit	Alarme																																			
0	BRAKE START TORQUE																																			
1	BRAKE NOT CLOSED																																			
2	BRAKE NOT OPEN																																			
3	SAFE TORQUE OFF																																			
4	STO MODE CHANGE																																			
5	MOTOR TEMP																																			
6	EMERGENCY OFF																																			
7	RUN ENABLE																																			
8	ID-RUN																																			
9	EMERGENCY STOP																																			
10	POSITION SCALING																																			
11	BR OVERHEAT																																			
12	BC OVERHEAT																																			
13	DEVICE OVERTEMP																																			
14	INTBOARD OVERTEMP																																			
15	BC MOD OVERTEMP																																			

8.06	ALARM LOGGER 2	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (página 165)																																		
<p>Alarm logger 2. Para as causas possíveis e correções, consulte o capítulo Rastreamento de falha. Pode ser restaurado inserindo 0.</p> <table><tr><th>Bit</th><th>Alarme</th></tr><tr><td>0</td><td>IGBT OVERTEMP</td></tr><tr><td>1</td><td>FIELD BUS COMM</td></tr><tr><td>2</td><td>LOCAL CTRL LOSS</td></tr><tr><td>3</td><td>AI SUPERVISION</td></tr><tr><td>4</td><td>Reservado</td></tr><tr><td>5</td><td>NO MOTOR DATA</td></tr><tr><td>6</td><td>ENCODER 1 FAIL</td></tr><tr><td>7</td><td>ENCODER 2 FAIL</td></tr><tr><td>8</td><td>LATCH POS 1 FAIL</td></tr><tr><td>9</td><td>LATCH POS 2 FAIL</td></tr><tr><td>10</td><td>ENC EMUL FAILURE</td></tr><tr><td>11</td><td>FEN TEMP FAILURE</td></tr><tr><td>12</td><td>ENC MAX FREQ</td></tr><tr><td>13</td><td>ENC REF ERROR</td></tr><tr><td>14</td><td>RESOLVER ERR</td></tr><tr><td>15</td><td>ENCODER 1 CABLE</td></tr></table>			Bit	Alarme	0	IGBT OVERTEMP	1	FIELD BUS COMM	2	LOCAL CTRL LOSS	3	AI SUPERVISION	4	Reservado	5	NO MOTOR DATA	6	ENCODER 1 FAIL	7	ENCODER 2 FAIL	8	LATCH POS 1 FAIL	9	LATCH POS 2 FAIL	10	ENC EMUL FAILURE	11	FEN TEMP FAILURE	12	ENC MAX FREQ	13	ENC REF ERROR	14	RESOLVER ERR	15	ENCODER 1 CABLE
Bit	Alarme																																			
0	IGBT OVERTEMP																																			
1	FIELD BUS COMM																																			
2	LOCAL CTRL LOSS																																			
3	AI SUPERVISION																																			
4	Reservado																																			
5	NO MOTOR DATA																																			
6	ENCODER 1 FAIL																																			
7	ENCODER 2 FAIL																																			
8	LATCH POS 1 FAIL																																			
9	LATCH POS 2 FAIL																																			
10	ENC EMUL FAILURE																																			
11	FEN TEMP FAILURE																																			
12	ENC MAX FREQ																																			
13	ENC REF ERROR																																			
14	RESOLVER ERR																																			
15	ENCODER 1 CABLE																																			
8.07	ALARM LOGGER 3	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (página 165)																																		
<p>Alarm logger 3. Para as causas possíveis e correções, consulte o capítulo Rastreamento de falha. Pode ser restaurado inserindo 0.</p> <table><tr><th>Bit</th><th>Alarme</th></tr><tr><td>0</td><td>ENCODER 2 CABLE</td></tr><tr><td>1</td><td>D2D COMM</td></tr><tr><td>2</td><td>D2D BUF OVLOAD</td></tr><tr><td>3</td><td>PS COMM</td></tr><tr><td>4</td><td>RESTORE</td></tr><tr><td>5</td><td>CUR MEAS CALIB</td></tr><tr><td>6</td><td>AUTOPHASING</td></tr><tr><td>7</td><td>EARTH FAULT</td></tr><tr><td>8</td><td>Reservado</td></tr><tr><td>9</td><td>MOTOR NOM VALUE</td></tr><tr><td>10</td><td>D2D CONFIG</td></tr><tr><td>11</td><td>STALL</td></tr><tr><td>12...14</td><td>Reservado</td></tr><tr><td>15</td><td>SPEED FEEDBACK</td></tr></table>			Bit	Alarme	0	ENCODER 2 CABLE	1	D2D COMM	2	D2D BUF OVLOAD	3	PS COMM	4	RESTORE	5	CUR MEAS CALIB	6	AUTOPHASING	7	EARTH FAULT	8	Reservado	9	MOTOR NOM VALUE	10	D2D CONFIG	11	STALL	12...14	Reservado	15	SPEED FEEDBACK				
Bit	Alarme																																			
0	ENCODER 2 CABLE																																			
1	D2D COMM																																			
2	D2D BUF OVLOAD																																			
3	PS COMM																																			
4	RESTORE																																			
5	CUR MEAS CALIB																																			
6	AUTOPHASING																																			
7	EARTH FAULT																																			
8	Reservado																																			
9	MOTOR NOM VALUE																																			
10	D2D CONFIG																																			
11	STALL																																			
12...14	Reservado																																			
15	SPEED FEEDBACK																																			

8.08	ALARM LOGGER 4	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (página 165)																		
	<p>Alarm logger 4. Para as causas possíveis e correções, consulte o capítulo Rastreamento de falha. Pode ser restaurado inserindo 0.</p> <table><tr><th>Bit</th><th>Alarme</th></tr><tr><td>0</td><td>OPTION COMM LOSS</td></tr><tr><td>1</td><td>SOLUTION ALARM</td></tr><tr><td>2...5</td><td>Reservado</td></tr><tr><td>6</td><td>PROT. SET PASS</td></tr><tr><td>7...8</td><td>Reservado</td></tr><tr><td>9</td><td>DC NOT CHARGED</td></tr><tr><td>10</td><td>SPEED TUNE FAIL</td></tr><tr><td>11...15</td><td>Reservado</td></tr></table>		Bit	Alarme	0	OPTION COMM LOSS	1	SOLUTION ALARM	2...5	Reservado	6	PROT. SET PASS	7...8	Reservado	9	DC NOT CHARGED	10	SPEED TUNE FAIL	11...15	Reservado
Bit	Alarme																			
0	OPTION COMM LOSS																			
1	SOLUTION ALARM																			
2...5	Reservado																			
6	PROT. SET PASS																			
7...8	Reservado																			
9	DC NOT CHARGED																			
10	SPEED TUNE FAIL																			
11...15	Reservado																			
8.09	ALARM LOGGER 5	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (página 165)																		
	<p>Alarm logger 5. Para as causas possíveis e correções, consulte o capítulo Rastreamento de falha. Pode ser restaurado inserindo 0.</p> <table><tr><th>Bit</th><th>Alarme</th></tr><tr><td>0...15</td><td>Reservado</td></tr></table>		Bit	Alarme	0...15	Reservado														
Bit	Alarme																			
0...15	Reservado																			
8.10	ALARM LOGGER 6	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (página 165)																		
	<p>Alarm logger 6. Para as causas possíveis e correções, consulte o capítulo Rastreamento de falha. Pode ser restaurado inserindo 0.</p> <table><tr><th>Bit</th><th>Alarme</th></tr><tr><td>0...1</td><td>Reservado</td></tr><tr><td>2</td><td>LOW VOLT MOD CON</td></tr><tr><td>3...15</td><td>Reservado</td></tr></table>		Bit	Alarme	0...1	Reservado	2	LOW VOLT MOD CON	3...15	Reservado										
Bit	Alarme																			
0...1	Reservado																			
2	LOW VOLT MOD CON																			
3...15	Reservado																			

8.15

ALARM WORD 1

Bloco FW: [FAULT FUNCTIONS](#) (página 165)

Palavra de alarme 1. Para as causas possíveis e correções, consulte o capítulo [Rastreamento de falha](#). Essa palavra de alarme é renovada, ou seja, quando o alarme é disparado, o bit de alarme correspondente é apagado do sinal.

Bit	Alarme
0	BRAKE START TORQUE
1	BRAKE NOT CLOSED
2	BRAKE NOT OPEN
3	SAFE TORQUE OFF
4	STO MODE CHANGE
5	MOTOR TEMP
6	EMERGENCY OFF
7	RUN ENABLE
8	ID-RUN
9	EMERGENCY STOP
10	POSITION SCALING
11	BR OVERHEAT
12	BC OVERHEAT
13	DEVICE OVERTEMP
14	INTBOARD OVERTEMP
15	BC MOD OVERTEMP

8.16

ALARM WORD 2

Bloco FW: [FAULT FUNCTIONS](#) (página 165)

Alarm word 2. Para as causas possíveis e correções, consulte o capítulo [Rastreamento de falha](#). Essa palavra de alarme é renovada, ou seja, quando o alarme é disparado, o bit de alarme correspondente é apagado do sinal.

Bit	Alarme
0	IGBT OVERTEMP
1	FIELD BUS COMM
2	LOCAL CTRL LOSS
3	AI SUPERVISION
4	Reservado
5	NO MOTOR DATA
6	ENCODER 1 FAIL
7	ENCODER 2 FAIL
8	LATCH POS 1 FAIL
9	LATCH POS 2 FAIL
10	ENC EMUL FAILURE
11	FEN TEMP FAILURE
12	ENC MAX FREQ
13	ENC REF ERROR
14	RESOLVER ERR
15	ENCODER 1 CABLE

8.17	ALARM WORD 3	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (página 165)																														
	<p>Alarm word 3. Para as causas possíveis e correções, consulte o capítulo Rastreamento de falha. Essa palavra de alarme é renovada, ou seja, quando o alarme é disparado, o bit de alarme correspondente é apagado do sinal.</p> <table><tr><th>Bit</th><th>Alarme</th></tr><tr><td>0</td><td>ENCODER 2 CABLE</td></tr><tr><td>1</td><td>D2D COMM</td></tr><tr><td>2</td><td>D2D BUF OVLOAD</td></tr><tr><td>3</td><td>PS COMM</td></tr><tr><td>4</td><td>RESTORE</td></tr><tr><td>5</td><td>CUR MEAS CALIB</td></tr><tr><td>6</td><td>AUTOPHASING</td></tr><tr><td>7</td><td>EARTH FAULT</td></tr><tr><td>8</td><td>Reservado</td></tr><tr><td>9</td><td>MOTOR NOM VALUE</td></tr><tr><td>10</td><td>D2D CONFIG</td></tr><tr><td>11</td><td>STALL</td></tr><tr><td>12...14</td><td>Reservado</td></tr><tr><td>15</td><td>SPEED FEEDBACK</td></tr></table>		Bit	Alarme	0	ENCODER 2 CABLE	1	D2D COMM	2	D2D BUF OVLOAD	3	PS COMM	4	RESTORE	5	CUR MEAS CALIB	6	AUTOPHASING	7	EARTH FAULT	8	Reservado	9	MOTOR NOM VALUE	10	D2D CONFIG	11	STALL	12...14	Reservado	15	SPEED FEEDBACK
Bit	Alarme																															
0	ENCODER 2 CABLE																															
1	D2D COMM																															
2	D2D BUF OVLOAD																															
3	PS COMM																															
4	RESTORE																															
5	CUR MEAS CALIB																															
6	AUTOPHASING																															
7	EARTH FAULT																															
8	Reservado																															
9	MOTOR NOM VALUE																															
10	D2D CONFIG																															
11	STALL																															
12...14	Reservado																															
15	SPEED FEEDBACK																															
8.18	ALARM WORD 4	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (página 165)																														
	<p>Alarm word 4. Para as causas possíveis e correções, consulte o capítulo Rastreamento de falha. Essa palavra de alarme é renovada, ou seja, quando o alarme é disparado, o bit de alarme correspondente é apagado do sinal.</p> <table><tr><th>Bit</th><th>Alarme</th></tr><tr><td>0</td><td>OPTION COMM LOSS</td></tr><tr><td>1</td><td>SOLUTION ALARM</td></tr><tr><td>2...5</td><td>Reservado</td></tr><tr><td>6</td><td>PROT. SET PASS</td></tr><tr><td>7...8</td><td>Reservado</td></tr><tr><td>9</td><td>DC NOT CHARGED</td></tr><tr><td>10</td><td>SPEED TUNE FAIL</td></tr><tr><td>11...15</td><td>Reservado</td></tr></table>		Bit	Alarme	0	OPTION COMM LOSS	1	SOLUTION ALARM	2...5	Reservado	6	PROT. SET PASS	7...8	Reservado	9	DC NOT CHARGED	10	SPEED TUNE FAIL	11...15	Reservado												
Bit	Alarme																															
0	OPTION COMM LOSS																															
1	SOLUTION ALARM																															
2...5	Reservado																															
6	PROT. SET PASS																															
7...8	Reservado																															
9	DC NOT CHARGED																															
10	SPEED TUNE FAIL																															
11...15	Reservado																															

Grupo 09 SYSTEM INFO

9.01	DRIVE TYPE	Bloco FW: Nenhum
	Mostra o tipo de aplicação do drive. (1) ACSM1 Speed: Aplicação de controle de velocidade e torque	
9.02	DRIVE RATING ID	Bloco FW: Nenhum
	Mostra o tipo de inversor do drive. (0) Unconfigured, (1) ACSM1-xxAx-02A5-4, (2) ACSM1-xxAx-03A0-4, (3) ACSM1-xxAx-04A0-4, (4) ACSM1-xxAx-05A0-4, (5) ACSM1-xxAx-07A0-4, (6) ACSM1-xxAx-09A5-4, (7) ACSM1-xxAx-012A-4, (8) ACSM1-xxAx-016A-4, (9) ACSM1-xxAx-024A-4, (10) ACSM1-xxAx-031A-4, (11) ACSM1-xxAx-040A-4, (12) ACSM1-xxAx-046A-4, (13) ACSM1-xxAx-060A-4, (14) ACSM1-xxAx-073A-4, (15) ACSM1-xxAx-090A-4, (20) ACSM1-xxAx-110A-4, (21) ACSM1-xxAx-135A-4, (22) ACSM1-xxAx-175A-4, (23) ACSM1-xxAx-210A-4, (24) ACSM1-xxCx-024A-4, (25) ACSM1-xxCx-031A-4, (26) ACSM1-xxCx-040A-4, (27) ACSM1-xxCx-046A-4, (28) ACSM1-xxCx-060A-4, (29) ACSM1-xxCx-073A-4, (30) ACSM1-xxCx-090A-4, (31) ACSM1-xxLx-110A-4, (32) ACSM1-xxLx-135A-4, (33) ACSM1-xxLx-175A-4, (34) ACSM1-xxLx-210A-4, (35) ACSM1-xxLx-260A-4	
9.03	FIRMWARE ID	Bloco FW: Nenhum
	Mostra o nome de firmware. Por exemplo UMFI.	
9.04	FIRMWARE VER	Bloco FW: Nenhum
	Exibe a versão do pacote de firmware no drive; por exemplo, 0x1510.	
9.05	FIRMWARE PATCH	Bloco FW: Nenhum
	Exibe a versão do patch de firmware na unidade.	
9.10	INT LOGIC VER	Bloco FW: Nenhum
	Exibe a versão da lógica na interface de unidade de energia.	
9.11	SLOT 1 VIE NAME	Bloco FW: Nenhum
	Exibe o tipo de lógica VIE usada no option slot 1 do módulo opcional.	
9.12	SLOT 1 VIE VER	Bloco FW: Nenhum
	Exibe a versão da lógica VIE usada no option slot 1 do módulo opcional.	
9.13	SLOT 2 VIE NAME	Bloco FW: Nenhum
	Exibe o tipo de lógica VIE usada no option slot 2 do módulo opcional.	
9.14	SLOT 2 VIE VER	Bloco FW: Nenhum
	Exibe a versão da lógica VIE usada no option slot 2 do módulo opcional.	

9.20	OPTION SLOT 1	Bloco FW: Nenhum
	Exibe o tipo de módulo opcional no Slot 1 opcional. (0) NO OPTION, (1) NO COMM, (2) UNKNOWN, (3) FEN-01, (4) FEN-11, (5) FEN-21, (6) FIO-01, (7) FIO-11, (8) FPBA-01, (9) FPBA-02, (10) FCAN-01, (11) FDNA-01, (12) FENA-01, (13) FENA-11, (14) FLON-01, (15) FRSA-00, (16) FMBA-01, (17) FFOA-01, (18) FFOA-02, (19) FSEN-01, (20) FEN-31, (21) FIO-21, (22) FSCA-01, (23) FSEA-21, (24) FIO-31, (25) FECA-01, (26) FENA-21, (27) FB COMMON, (28) FMAC-01, (29) FEPL-01, (30) FCNA-01	
9.21	OPTION SLOT 2	Bloco FW: Nenhum
	Exibe o tipo de módulo opcional no Slot 2 opcional. Consulte 9.20 OPTION SLOT 1 .	
9.22	OPTION SLOT 3	Bloco FW: Nenhum
	Exibe o tipo de módulo opcional no Slot 3 opcional. Consulte 9.20 OPTION SLOT 1 .	

Grupo 10 START/STOP

Configurações para

- seleccionar as fontes de sinal de partida/parada/direção para as localizações de controle externo EXT1 e EXT2
- seleccionar as fontes para os sinais de reinicialização de falha externa, habilitação de execução e habilitação de partida
- seleccionar fontes da parada de emergência (OFF1 e OFF3).
- seleccionar a fonte para o sinal de ativação da função jogging
- habilitar a função de inibição de partida.

Consulte também a seção *Jogging* na página 48.

Bloco de firmware:

DRIVE LOGIC

(10)

Este bloco

- selecciona as fontes para os sinais de partida/parada/direção para localizações de controle externo EXT1 e EXT2
- selecciona as fontes dos sinais de reinicialização de falha externa, habilitação de execução e habilitação de partida
- selecciona as fontes da parada de emergência (OFF1 e OFF3)
- selecciona a fonte para o sinal de ativação de jogging
- habilita a função de inibição de partida.

DRIVE LOGIC		21
TLF10 2 msec		(3)
	2.18 D2D FOLLOWER CW	
	6.01 STATUS WORD 1	
	6.02 STATUS WORD 2	
	6.03 SPEED CTRL STAT	
	6.05 LIMIT WORD 1	
	6.07 TORQ LIM STATUS	
	6.09 POS CTRL STATUS	
	6.10 POS CTRL STATUS2	
	6.11 POS CORR STATUS	
[In1]	10.01 EXT1 START FUNC	
[DI STATUS0]	< 10.02 EXT1 START IN1	
(2 / 2.01.D11)	< 10.03 EXT1 START IN2	
[FALSE]	10.04 EXT2 START FUNC	
[In1]	< 10.05 EXT2 START IN1	
[DI STATUS0]	< 10.06 EXT2 START IN2	
(2 / 2.01.D11)	< 10.07 JOG1 START	
[FALSE]	< 10.08 FAULT RESET SEL	
[DI STATUS2]	< 10.09 RUN ENABLE	
(2 / 2.01.D13)	< 10.10 EM STOP OFF3	
[TRUE]	< 10.11 EM STOP OFF1	
[TRUE]	10.12 START INHIBIT	
[Disabled]	< 10.13 FB CW USED	
[FBA MAIN CW]	< 10.14 JOG2 START	
(4 / 2.12)	< 10.15 JOG ENABLE	
[FALSE]	< 10.16 D2D CW USED	
[FBA MAIN CW]	< 10.17 START ENABLE	
(4 / 2.17)		
[TRUE]		

Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		2.18 D2D FOLLOWER CW (página 73) 6.01 STATUS WORD 1 (página 76) 6.02 STATUS WORD 2 (página 77) 6.03 SPEED CTRL STAT (página 78) 6.05 LIMIT WORD 1 (página 78) 6.07 TORQ LIM STATUS (página 79) Saídas 6.09...6.11 não são usadas com o Programa de Controle de Velocidade e Torque.															
10.01	EXT1 START FUNC	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)															
Seleciona a fonte para o controle de partida e parada na localização de controle externo EXT1. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.																	
	(0) Not sel	Nenhuma fonte selecionada.															
	(1) In1	A fonte dos comandos de partida e parada é selecionada pelo parâmetro 10.02 EXT1 START IN1. A partida/parada é controlada da seguinte forma: <table border="1"><tr><th>Par. 10.02</th><th>Comando</th></tr><tr><td>0 -> 1</td><td>Partida</td></tr><tr><td>1 -> 0</td><td>Parada</td></tr></table>	Par. 10.02	Comando	0 -> 1	Partida	1 -> 0	Parada									
Par. 10.02	Comando																
0 -> 1	Partida																
1 -> 0	Parada																
	(2) 3-wire	As fontes dos comandos de partida e parada são selecionadas pelos parâmetros 10.02 EXT1 START IN1 e 10.03 EXT1 START IN2. A partida/parada é controlada da seguinte forma: <table border="1"><tr><th>Par. 10.02</th><th>Par. 10.03</th><th>Comando</th></tr><tr><td>0 -> 1</td><td>1</td><td>Partida</td></tr><tr><td>Qualquer</td><td>1 -> 0</td><td>Parada</td></tr><tr><td>Qualquer</td><td>0</td><td>Parada</td></tr></table>	Par. 10.02	Par. 10.03	Comando	0 -> 1	1	Partida	Qualquer	1 -> 0	Parada	Qualquer	0	Parada			
Par. 10.02	Par. 10.03	Comando															
0 -> 1	1	Partida															
Qualquer	1 -> 0	Parada															
Qualquer	0	Parada															
	(3) FBA	Controle de partida e parada da fonte selecionada pelo parâmetro 10.13 FB CW USED.															
	(4) D2D	Controle de partida e parada de outro drive via Palavra de Controle D2D.															
	(5) IN1 F IN2R	A fonte selecionada por 10.02 EXT1 START IN1 é o sinal de partida de avanço, a fonte selecionada por 10.03 EXT1 START IN2 é o sinal de partida reversa. <table border="1"><tr><th>Par. 10.02</th><th>Par. 10.03</th><th>Comando</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>Parada</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>Partida de avanço</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>Partida reversa</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Parada</td></tr></table>	Par. 10.02	Par. 10.03	Comando	0	0	Parada	1	0	Partida de avanço	0	1	Partida reversa	1	1	Parada
Par. 10.02	Par. 10.03	Comando															
0	0	Parada															
1	0	Partida de avanço															
0	1	Partida reversa															
1	1	Parada															
	(6) IN1S IN2DIR	A fonte selecionada por 10.02 EXT1 START IN1 é o sinal de partida (0 = stop, 1 = start), a fonte selecionada por 10.03 EXT1 START IN2 é o sinal e direção (0 = forward, 1 = reverse).															

10.02	EXT1 START IN1	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)															
	Seleciona a fonte 1 para comandos de partida e parada na localização de controle externa EXT1. Consulte o parâmetro 10.01 EXT1 START FUNC seleções (1) In1 e (2) 3-wire. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.																
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit																
10.03	EXT1 START IN2	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)															
	Seleciona a fonte 2 para comandos de partida e parada na localização de controle externa EXT1. Consulte o parâmetro 10.01 EXT1 START FUNC seleção (2) 3-wire. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.																
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit																
10.04	EXT2 START FUNC	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)															
	Seleciona a fonte para o controle de partida e parada na localização de controle externo EXT2. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.																
	(0) Not sel	Nenhuma fonte selecionada.															
	(1) In1	A fonte dos comandos de partida e parada é selecionada pelo parâmetro 10.05 EXT2 START IN1 . A partida/parada é controlada da seguinte forma: <table border="1"><tr><th>Par. 10.05</th><th>Comando</th></tr><tr><td>0 -> 1</td><td>Partida</td></tr><tr><td>1 -> 0</td><td>Parada</td></tr></table>	Par. 10.05	Comando	0 -> 1	Partida	1 -> 0	Parada									
Par. 10.05	Comando																
0 -> 1	Partida																
1 -> 0	Parada																
	(2) 3-wire	As fontes dos comandos de partida e parada são selecionadas pelos parâmetros 10.05 EXT2 START IN1 e 10.06 EXT2 START IN2 . A partida/parada é controlada da seguinte forma: <table border="1"><tr><th>Par. 10.05</th><th>Par. 10.06</th><th>Comando</th></tr><tr><td>0 -> 1</td><td>1</td><td>Partida</td></tr><tr><td>Qualquer</td><td>1 -> 0</td><td>Parada</td></tr><tr><td>Qualquer</td><td>0</td><td>Parada</td></tr></table>	Par. 10.05	Par. 10.06	Comando	0 -> 1	1	Partida	Qualquer	1 -> 0	Parada	Qualquer	0	Parada			
Par. 10.05	Par. 10.06	Comando															
0 -> 1	1	Partida															
Qualquer	1 -> 0	Parada															
Qualquer	0	Parada															
	(3) FBA	Controle de partida e parada da fonte selecionada pelo parâmetro 10.13 FB CW USED .															
	(4) D2D	Controle de partida e parada de outro drive via Palavra de Controle D2D.															
	(5) IN1 F IN2R	A fonte selecionada por 10.05 EXT2 START IN1 é o sinal de partida de avanço, a fonte selecionada por 10.06 EXT2 START IN2 é o sinal de partida reversa. <table border="1"><tr><th>Par. 10.05</th><th>Par. 10.06</th><th>Comando</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>Parada</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>Partida de avanço</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>Partida reversa</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Parada</td></tr></table>	Par. 10.05	Par. 10.06	Comando	0	0	Parada	1	0	Partida de avanço	0	1	Partida reversa	1	1	Parada
Par. 10.05	Par. 10.06	Comando															
0	0	Parada															
1	0	Partida de avanço															
0	1	Partida reversa															
1	1	Parada															


	(6) IN1S IN2DIR	A fonte selecionada por 10.05 EXT2 START IN1 é o sinal de partida (0 = stop, 1 = start), a fonte selecionada por 10.06 EXT2 START IN2 é o sinal e direção (0 = forward, 1 = reverse).
10.05	EXT2 START IN1	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte 1 para os comandos de partida e parada na localização de controle externa EXT2. Consulte o parâmetro 10.04 EXT2 START FUNC seleções (1) In1 e (2) 3-wire.</p> <p>Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.</p>	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
10.06	EXT2 START IN2	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte 2 para os comandos de partida e parada na localização de controle externa EXT2. Consulte o parâmetro 10.04 EXT2 START FUNC seleção (2) 3-wire.</p> <p>Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.</p>	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
10.07	JOG1 START	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)
	<p>Se habilitado pelo parâmetro 10.15 JOG ENABLE, seleciona a fonte para ativação da função jogging 1. 1 = Ativo. (A função tranco 1 também pode ser ativada através do fieldbus independentemente do parâmetro 10.15.)</p> <p>Consulte a seção Jogging na página 48. Consulte também outros parâmetros da função jogging: 10.14 JOG2 START, 10.15 JOG ENABLE, 24.03 SPEED REF1 IN / 24.04 SPEED REF2 IN, 24.10 SPEED REF JOG1, 24.11 SPEED REF JOG2, 25.09 ACC TIME JOGGING, 25.10 DEC TIME JOGGING e 22.06 ZERO SPEED DELAY.</p> <p>Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.</p>	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
10.08	FAULT RESET SEL	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte para o sinal de reset de falha externo. O sinal reinicializa o drive após um desarme de falha se a causa da falha não mais existir. 1 = Reset de falha.</p>	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
10.09	RUN ENABLE	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte para o sinal de habilitação de execução. Se o sinal de habilitação de execução for desligado, o drive não irá iniciar ou parar se estiver funcionando. 1 = Run enable</p> <p>Consulte também o parâmetro 10.17 START ENABLE.</p> <p>Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.</p>	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
10.10	EM STOP OFF3	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte da parada de emergência OFF3. 0 = OFF3 ativo: O drive é parado ao longo do tempo da rampa de parada de emergência, 25.11 EM STOP TIME.</p> <p>A parada de emergência também pode ser ativada através do fieldbus (2.12 FBA MAIN CW).</p> <p>Consulte a seção Parada de Emergência na página 56.</p> <p>Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.</p>	


	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
10.11	EM STOP OFF1	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte da parada de emergência OFF1. 0 = OFF1 ativo: O drive é parado com o tempo de desaceleração ativo.</p> <p>A parada de emergência também pode ser ativada através do fieldbus (2.12 FBA MAIN CW). Consulte a seção Parada de Emergência na página 56.</p> <p>Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.</p>	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
10.12	START INHIBIT	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)
	<p>Habilita a função de inibição de partida. A função de inibição de partida impede a reinicialização do drive (isto é, protege contra uma partida inesperada) se</p> <ul style="list-style-type: none"> o drive desarmar em uma falha e a falha for reinicializada. o sinal de habilitação de execução ativar enquanto o comando de partida estiver ativo. Consulte o parâmetro 10.09 RUN ENABLE. o controle mudar de local para remoto. o controle externo comutar de EXT1 para EXT2 ou de EXT2 para EXT1. <p>Uma inibição de partida ativa pode ser reinicializada com um comando de parada.</p> <p>Observe que em determinadas aplicações é necessário permitir ao drive reinicializar.</p>	
	(0) Disabled	Função de inibição de partida desabilitada.
	(1) Enabled	Função de inibição de partida habilitada.
10.13	FB CW USED	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte para a palavra de controle quando o fieldbus (FBA) é selecionado como localização de controle de partida e parada externa (consulte os parâmetros 10.01 EXT1 START FUNC e 10.04 EXT2 START FUNC). Por padrão, a fonte é parâmetro 2.12 FBA MAIN CW.</p> <p>Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.</p>	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
10.14	JOG2 START	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)
	<p>Se habilitado pelo parâmetro 10.15 JOG ENABLE, seleciona a fonte para ativação da função jogging 2. 1 = Ativo. (A função jogging 2 também pode ser ativada através do fieldbus independentemente do parâmetro 10.15.)</p> <p>Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.</p>	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
10.15	JOG ENABLE	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte para habilitar os parâmetros 10.07 JOG1 START e 10.14 JOG2 START.</p> <p>Observação: O jogging somente pode ser habilitado usando este parâmetro quando não houver comando de partida ativo proveniente de uma localização de controle externa. Por outro lado, se o jogging já estiver habilitado, o drive não pode ser iniciado de uma localização de controle externa à parte dos comandos de jogging através do fieldbus.</p>	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	


10.16	D2D CW USED	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)
	Seleciona a fonte para a palavra de controle da comunicação Drive to Drive. Por padrão, a fonte é parâmetro 2.17 D2D MAIN CW .	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
10.17	START ENABLE	Bloco FW: DRIVE LOGIC (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte para o sinal de habilitação de partida. Se o sinal de habilitação de partida estiver desligado, o drive não iniciará ou será interrompido se estiver em funcionamento. 1 = Habilitação de partida.</p> <p>Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.</p> <p>Observação: O funcionamento do sinal Start enable é diferente do sinal Run enable.</p> <p>Exemplo: Aplicação de controle externo do amortecedor usando Start enable e Run enable. É possível dar partida no motor apenas depois de o amortecedor estar completamente aberto</p> <p>The diagram illustrates the timing sequence for starting a motor when an external damper is used. It shows the relationship between various control signals and the motor's velocity over time.</p> <ul style="list-style-type: none"> Comandos Start/Stop (grupo 10): A step function that initiates the process. Sinal Start enable (10.17): A signal that becomes active after the start command. Acionado (6.01 STATUS WORD 1 bit 2): A signal that indicates the drive is active. Status do amortecedor: A signal that shows the damper's position, transitioning from closed to open and back to closed. Sinal Run enable da chave fim de curso do amortecedor quando este está totalmente aberto (10.09): A signal that becomes active only when the damper is fully open. Velocidade do motor: A signal that shows the motor's velocity, which increases during acceleration and decreases during deceleration. <p>Key time intervals shown in the diagram:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tempo de abertura do amortecedor: The time taken for the damper to move from closed to open. Tempo de fechamento do amortecedor: The time taken for the damper to move from open to closed. Tempo de aceleração (25.03): The time taken for the motor to reach its maximum velocity. Tempo de desaceleração (25.04): The time taken for the motor to stop. 	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	

Grupo 11 START/STOP MODE

Estes parâmetros selecionam as funções de partida e parada, assim como o modo de fase automática, definem o tempo de magnetização CC do motor e configuram a função DC hold.




Bloco de firmware: START/STOP MODE (11)		<div> <div>START/STOP MODE</div> <div>22</div> <div>TLF10 2 msec (4)</div> <div>11.01 START MODE</div> <div>11.02 DC MAGN TIME</div> <div>11.03 STOP MODE</div> <div>11.04 DC HOLD SPEED</div> <div>11.05 DC HOLD CUR REF</div> <div>11.06 DC HOLD</div> <div>11.07 AUTOPHASING MODE</div> </div> <div> <div>Const time</div> <div>500 ms</div> <div>Ramp</div> <div>5.0 rpm</div> <div>30 %</div> <div>Disabled</div> <div>Turning</div> </div>
11.01	START MODE	Bloco FW: START/STOP MODE (vide acima)
	Seleciona a função de partida do motor. Observações: <ul style="list-style-type: none"> Este parâmetro não tem efeito se o parâmetro 99.05 MOTOR CTRL MODE é ajustado para (1) Scalar. Quando a magnetização CC é selecionada ((0) Fast ou (1) Const time, não é possível acionar uma máquina rotatória. Com motores de imã permanente, deve ser usada a partida automática. Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando. 	
	(0) Fast	A magnetização CC seria selecionada se um torque de arranque elevado fosse requerido. O drive pré-magnetiza o motor antes da partida. O tempo de pré-magnetização é determinado automaticamente, sendo tipicamente de 200 ms a 2 s dependendo do tamanho do motor.
	(1) Const time	A magnetização CC constante seria selecionada no lugar da magnetização FAST CC se o tempo de pré-magnetização constante fosse requerido (por exemplo, se a partida do motor deve ser simultânea com uma liberação de freio mecânica). Esta seleção também garante o torque de arranque mais alto possível quando o tempo de pré-magnetização estiver ajustado em excesso. O tempo de pré-magnetização é definido pelo parâmetro 11.02 DC MAGN TIME . <div>  ADVERTÊNCIA! O drive irá iniciar depois que passado o tempo de magnetização de ajuste mesmo se a magnetização do motor não estiver completada. Em aplicações nas quais for essencial um torque de arranque pleno, assegure que o tempo de magnetização constante seja longo o suficiente para permitir uma geração de magnetização e torque completa. </div>
	(2) Automatic	A partida automática garante uma partida de motor ideal na maioria dos casos. Isto inclui a função de partida veloz (partida para uma máquina em rotação) e a função de reinicialização automática (o motor parado pode ser reiniciado imediatamente sem esperar o enfraquecimento de seu fluxo). O programa de controle do motor do drive identifica o fluxo assim como o estado mecânico do motor e inicia o motor instantaneamente sob todas as condições.

11.02	DC MAGN TIME	Bloco FW: START/STOP MODE (vide acima)										
	<p>Define o tempo de magnetização CC constante. Consulte o parâmetro 11.01 START MODE. Após o comando de partida, o drive automaticamente pré-magnetiza o motor no tempo de ajuste.</p> <p>Para assegurar uma magnetização completa, ajuste este valor para o mesmo ou superior ao valor da constante de tempo do rotor. Se não for conhecido, use o valor da regra-do-polegar dado na tabela abaixo:</p> <table><tr><th>Potência nominal do motor</th><th>Tempo de magnetização constante</th></tr><tr><td>< 1 kW</td><td>≥ 50 a 100 ms</td></tr><tr><td>1 a 10 kW</td><td>≥ 100 a 200 ms</td></tr><tr><td>10 a 200 kW</td><td>≥ 200 a 1000 ms</td></tr><tr><td>200 a 1000 kW</td><td>≥ 1000 a 2000 ms</td></tr></table> <p>Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.</p>		Potência nominal do motor	Tempo de magnetização constante	< 1 kW	≥ 50 a 100 ms	1 a 10 kW	≥ 100 a 200 ms	10 a 200 kW	≥ 200 a 1000 ms	200 a 1000 kW	≥ 1000 a 2000 ms
Potência nominal do motor	Tempo de magnetização constante											
< 1 kW	≥ 50 a 100 ms											
1 a 10 kW	≥ 100 a 200 ms											
10 a 200 kW	≥ 200 a 1000 ms											
200 a 1000 kW	≥ 1000 a 2000 ms											
	0...10000 ms	Tempo de magnetização CC.										
11.03	STOP MODE	Bloco FW: START/STOP MODE (vide acima)										
	Seleciona a função de parada do motor.											
	(1) Coast	<p>Pare cortando a fonte de alimentação do motor. O motor se encaminha para uma parada por deslizamento.</p> <div>ADVERTÊNCIA! Se for usado freio mecânico, certifique-se de que seja seguro parar o drive por deslizamento. Para obter mais informações sobre a função de freio mecânico, consulte o grupo e parâmetro 35.</div>										
	(2) Ramp	Parada ao longo da rampa. Consulte o grupo de parâmetro 25										
11.04	DC HOLD SPEED	Bloco FW: START/STOP MODE (vide acima)										
	Define a velocidade de retenção CC. Consulte o parâmetro 11.06 DC HOLD .											
	0...1000 rpm	Velocidade de retenção CC.										
11.05	DC HOLD CUR REF	Bloco FW: START/STOP MODE (vide acima)										
	Define a corrente de retenção CC em porcentagem da corrente nominal do motor. Consulte o parâmetro 11.06 DC HOLD .											
	0...100%	Corrente de retenção CC.										

11.06	DC HOLD	Bloco FW: START/STOP MODE (vide acima)
	<p>Habilita a função de retenção CC. A função torna possível travar o roto na velocidade zero. Quando a referência e a velocidade ficarem abaixo do valor do parâmetro 11.04 DC HOLD SPEED, o drive irá parar a geração de corrente senoidal e começar a injetar CC no motor. O limite é definido pelo parâmetro 11.05 DC HOLD CUR REF. Quando a velocidade de referência excede o parâmetro 11.04 DC HOLD SPEED, a operação normal do drive continua.</p>  <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A função de retenção CC não tem efeito se o sinal de partida estiver desligado. • A função de retenção CC somente pode ser ativada no modo de controle de velocidade. • A função de retenção CC não pode ser ativada se o par. 99.05 MOTOR CTRL MODE estiver ajustado para (1) Scalar. • A injeção de corrente CC no motor provoca seu aquecimento. Em aplicações onde são requeridos longos tempos de retenção CC, devem ser usados motores ventilados externamente. Se o período de retenção CC for longo, a retenção CC não pode evitar a rotação do eixo do motor se aplicada uma carga constante ao motor. 	
	(0) Disabled	Função de retenção CC desabilitada.
	(1) Enabled	Função de retenção CC habilitada.
11.07	AUTOPHASING MODE	Bloco FW: START/STOP MODE (vide acima)
	Seleciona a forma de realização da rotina de Autophasing. Consulte também a seção Autophasing na página 39 .	
	(0) Turning	Este modo fornece o resultado de fase automática mais preciso. Este modo, que é recomendado, pode ser usado se for permitido ao motor rodar e o start-up não for de tempo crítico. Observação: Este modo fará o motor rodar durante o ciclo de ID.
	(1) Standstill 1	Mais rápido que o modo (0) Turning mas não tão preciso. O motor não roda.
	(2) Standstill 2	Um modo de fase automática de pausa alternativo que pode ser usado se o modo TURNING não puder ser usado e o modo (1) Standstill 1 fornecer resultados errôneos. Entretanto, este modo é consideravelmente mais lento que (1) Standstill 1 .

Grupo 12 DIGITAL IO

Configurações para as entradas e saídas digitais e para a saída de relé.

<p>Bloco de firmware: DIO1 (6)</p> <p>Seleciona se DIO1 é utilizada como entrada digital ou como saída digital e conecta um sinal real na saída digital. O bloco também mostra o status de DIO.</p>	
<p>Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros</p>	<p>2.03 DIO STATUS (página 68)</p>
<p>Bloco de firmware: DIO2 (7)</p> <p>Seleciona se DIO2 é utilizada como entrada digital ou de frequência ou como saída digital e conecta um sinal real na saída digital. O bloco também mostra o status de DIO.</p> <p>A entrada de frequência pode ser escalada com blocos de função padrões. Consulte o capítulo Blocos de função padrões.</p>	
<p>Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros</p>	<p>2.03 DIO STATUS (página 68) 2.10 DIO2 FREQ IN (página 68)</p>
<p>Bloco de firmware: DIO3 (8)</p> <p>Seleciona se DIO3 é utilizada como entrada digital ou como saída de frequência/digital e conecta um sinal real na saída de frequência/digital e escala a saída de frequência. O bloco também mostra o status de DIO.</p>	
<p>Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros</p>	<p>2.03 DIO STATUS (página 68) 2.11 DIO3 FREQ OUT (página 68)</p>
<p>12.01 DIO1 CONF</p>	<p>Bloco FW: DIO1 (vide acima)</p>
<p></p>	<p>Seleciona se DIO1 é usado como uma entrada digital ou como uma saída digital.</p>
<p>(0) Output</p>	<p>DIO1 é usado como uma saída digital.</p>
<p>(1) Input</p>	<p>DIO1 é usado como uma entrada digital.</p>


12.02	DIO2 CONF	Bloco FW: DIO2 (vide acima)
	Seleciona se DIO2 é usado como uma entrada digital, como uma saída digital ou como uma entrada de frequência.	
	(0) Output	DIO2 é usado como uma saída digital.
	(1) Input	DIO2 é usado como uma entrada digital.
	(2) Freq input	DIO2 é usado como uma entrada de frequência.
12.03	DIO3 CONF	Bloco FW: DIO3 (vide acima)
	Seleciona se DIO3 é usado como uma entrada digital, como uma saída digital ou como uma saída de frequência.	
	(0) Output	DIO2 é usado como uma saída digital.
	(1) Input	DIO2 é usado como uma entrada digital.
	(2) Freq output	DIO2 é usado como uma saída de frequência.
12.04	DIO1 OUT PTR	Bloco FW: DIO1 (vide acima)
	Seleciona um sinal do drive a ser conectado na saída digital DIO1 (quando 12.01 DIO1 CONF estiver ajustado para (0) Output).	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
12.05	DIO2 OUT PTR	Bloco FW: DIO2 (vide acima)
	Seleciona um sinal do drive a ser conectado na saída digital DIO2 (quando 12.02 DIO2 CONF estiver ajustado para (0) Output).	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
12.06	DIO3 OUT PTR	Bloco FW: DIO3 (vide acima)
	Seleciona um sinal do drive a ser conectado na saída digital DIO3 (quando 12.03 DIO3 CONF estiver ajustado para (0) Output).	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
12.07	DIO3 F OUT PTR	Bloco FW: DIO3 (vide acima)
	Seleciona um sinal do drive a ser conectado na saída de frequência (quando 12.03 DIO3 CONF estiver ajustado para (2) Freq output).	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
12.08	DIO3 F MAX	Bloco FW: DIO3 (vide acima)
	Quando 12.03 DIO3 CONF está definido como (2) Freq output , define a frequência máxima de saída de DIO3.	
	3...32768 Hz	Frequência de saída máxima de DIO3.
12.09	DIO3 F MIN	Bloco FW: DIO3 (vide acima)
	Quando 12.03 DIO3 CONF está definido como (2) Freq output , define a frequência mínima de saída de DIO3.	

	3...32768 Hz	Frequência de saída mínima de DIO3.
12.10	DIO3 F MAX SCALE	Bloco FW: DIO3 (vide acima)
	<p>Quando 12.03 DIO3 CONF está definido como (2) Freq output, define o valor real do sinal (selecionado pelo parâmetro 12.07 DIO3 F OUT PTR) que corresponde ao valor de saída da frequência máxima de DIO3 (definido pelo parâmetro 12.08 DIO3 F MAX).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>f_{DIO3} (Hz)</p> <p>12.08</p> <p>12.09</p> <p>12.11 12.10</p> <p>Sinal (real) selecionado pelo par. 12.07</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>f_{DIO3} (Hz)</p> <p>12.08</p> <p>12.09</p> <p>12.10 12.11</p> <p>Sinal (real) selecionado pelo par. 12.07</p> </div> </div>	
	0...32768	Valor do sinal real correspondente à frequência de saída máxima DIO3.
12.11	DIO3 F MIN SCALE	Bloco FW: DIO3 (vide acima)
	<p>Quando 12.03 DIO3 CONF está definido como (2) Freq output, define o valor real do sinal (selecionado pelo parâmetro 12.07 DIO3 F OUT PTR) que corresponde ao valor da frequência de saída mínima de DIO3 (definido pelo parâmetro 12.09 DIO3 F MIN).</p>	
	0...32768	Valor do sinal real correspondente à frequência de saída mínima DIO3.

<p>Bloco de firmware:</p> <p>RO (5)</p> <p>Conecta um sinal real ao relé de saída. O bloco também mostra o status da saída de relé.</p>		
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		2.02 RO STATUS (página 68)
12.12	RO1 OUT PTR	Bloco FW: RO (vide acima)
	Seleciona um sinal do drive para ser conectado à saída de relé RO1.	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	

<p>Bloco de firmware:</p> <p>DI (4)</p> <p>Exibe a palavra de status das entradas digitais. Inverte o status de qualquer DI se desejado.</p>		
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		2.01 DI STATUS (página 68)

12.13	DI INVERT MASK	Bloco FW: DI (vide acima)
	Inverte o status das entradas digitais conforme relatado por 2.01 DI STATUS . Por exemplo, um valor de 0b000100 inverte o status de DI3 no sinal.	
	0b000000...0b111111	Máscara de inversão de status DI.

12.14	DIO2 F MAX	Bloco FW: DIO2 (vide acima)
	<p>Define a frequência máxima de entrada para DIO2 quando 12.02 DIO2 CONF está definido como (2) Freq input.</p> <p>O sinal de frequência conectado a DIO2 é escalado em um sinal interno (2.10 DIO2 FREQ IN) pelos parâmetros 12.14...12.17 da seguinte forma:</p> <p>2.10 DIO2 FREQ IN</p>  <p>The graph shows a coordinate system with the vertical axis representing the scaled internal signal and the horizontal axis representing the input frequency f_{DIO2} (Hz). The signal is constant at a value of 12.17 for frequencies from 0 up to 12.15. At 12.15, the signal begins to increase linearly, reaching a value of 12.16 at a frequency of 12.14. For frequencies greater than 12.14, the signal remains constant at 12.16.</p>	
	3...32768 Hz	Frequência máxima DIO2.
12.15	DIO2 F MIN	Bloco FW: DIO2 (vide acima)
	Define a frequência mínima de entrada para DIO2 quando 12.02 DIO2 CONF está definido como (2) Freq input . Consulte o parâmetro 12.14 DIO2 F MAX	
	3...32768 Hz	Frequência mínima DIO2.
12.16	DIO2 F MAX SCALE	Bloco FW: DIO2 (vide acima)
	Define o valor que corresponde à frequência máxima de entrada definida pelo parâmetro 12.14 DIO2 F MAX . Consulte o parâmetro 12.14 DIO2 F MAX .	
	-32768...32768	Valor escalado correspondente à frequência máxima DIO2.
12.17	DIO2 F MIN SCALE	Bloco FW: DIO2 (vide acima)
	Define o valor que corresponde à frequência mínima de input definida pelo parâmetro 12.15 DIO2 F MIN . Consulte o parâmetro 12.14 DIO2 F MAX .	
	-32768...32768	Valor escalado correspondente à frequência mínima DIO2.

Grupo 13 ANALOGUE INPUTS



Configurações para as entradas analógicas.


O drive fornece duas entradas analógicas programáveis, AI1 e AI2. Ambas as entradas podem ser usadas como uma entrada de tensão ou uma entrada de corrente (-11...11 V ou -22...22 mA). O tipo de entrada é selecionado com os jumpers J1 e J2 respectivamente na Unidade de Controle JCU.


A imprecisão das entradas analógicas é de 1% da faixa de fundo de escala e a resolução é de 11 bits (sinal +). A constante de tempo do filtro de hardware é de aproximadamente 0,25 ms.


As entradas analógicas podem ser usadas como fonte para referência de velocidade e torque.



Pode ser adicionada supervisão da entrada analógica com blocos de função padrões. Consulte o capítulo [Blocos de função padrões](#).

<p>Bloco de firmware:</p> <p>AI1 (12)</p> <p>Filtra e escala o sinal de entrada analógica AI1 e seleciona a supervisão AI1. Também exibe o valor da entrada.</p>	
<p>Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros</p>	<p>2.04 AI1 (página 68) 2.05 AI1 SCALED (página 68)</p>
<p>13.01</p>	<p>AI1 FILT TIME</p> <p>Bloco FW: AI1 (vide acima)</p>
	<p>Define a constante de tempo do filtro para a entrada analógica AI1.</p> <div data-bbox="416 1352 790 1592">  </div> <div data-bbox="842 1368 1177 1541"> $O = I \cdot (1 - e^{-t/T})$ <p>I = entrada do filtro (passo) O = saída do filtro t = tempo T = constante de tempo do filtro</p> </div> <p>Observação: O sinal também é filtrado devido ao hardware da interface de sinal (constante de tempo de aproximadamente 0,25 ms). Isto não pode ser alterado por nenhum parâmetro.</p>
	<p>0...30 s</p> <p>Constante de tempo de filtro para AI1.</p>
<p>13.02</p>	<p>AI1 MAX</p> <p>Bloco FW: AI1 (vide acima)</p>
	<p>Define o valor máximo para a entrada analógica AI1. O tipo é selecionado com o jumper J1 na Unidade de Controle JCU.</p>
	<p>-11...11 V / -22...22 mA</p> <p>Valor máximo de entrada AI1.</p>

13.03	AI1 MIN	Bloco FW: AI1 (vide acima)
	Define o valor mínimo para a entrada analógica AI1. O tipo é selecionado com o jumper J1 na Unidade de Controle JCU.	
	-11...11 V / -22...22 mA	Valor mínimo de entrada AI1.
13.04	AI1 MAX SCALE	Bloco FW: AI1 (vide acima)
	Define o valor real que corresponde ao valor máximo da entrada analógica definido pelo parâmetro 13.02 AI1 MAX .	
		
	-32768...32768	Valor real correspondente ao valor do parâmetro 13.02 .
13.05	AI1 MIN SCALE	Bloco FW: AI1 (vide acima)
	Define o valor real que corresponde ao valor mínimo da entrada analógica definido pelo parâmetro 13.03 AI1 MIN . Consulte o parâmetro 13.04 AI1 MAX SCALE .	
	-32768...32768	Valor real correspondente ao valor do parâmetro 13.03 .

Bloco de firmware: AI2 (13) Filtra e escala o sinal de entrada analógica AI2 e seleciona a supervisão AI2. Também exibe o valor da entrada.		
		
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros	2.06 AI2 (página 68) 2.07 AI2 SCALED (página 68)	
13.06	AI2 FILT TIME	Bloco FW: AI2 (vide acima)
	Define a constante de tempo do filtro para a entrada analógica AI2. Consulte o parâmetro 13.01 AI1 FILT TIME .	
	0...30 s	Constante de tempo de filtro para AI2.

13.07	AI2 MAX	Bloco FW: AI2 (vide acima)
	Define o valor máximo para a entrada analógica AI2. O tipo é selecionado com o jumper J2 na Unidade de Controle JCU.	
	-11...11 V / -22...22 mA	Valor máximo de entrada AI2.
13.08	AI2 MIN	Bloco FW: AI2 (vide acima)
	Define o valor mínimo para a entrada analógica AI2. O tipo é selecionado com o jumper J2 na Unidade de Controle JCU.	
	-11...11 V / -22...22 mA	Valor mínimo de entrada AI2.
13.09	AI2 MAX SCALE	Bloco FW: AI2 (vide acima)
	Define o valor real que corresponde ao valor máximo da entrada analógica definido pelo parâmetro 13.07 AI2 MAX . 	
	-32768...32768	Valor real correspondente ao valor do parâmetro 13.07 .
13.10	AI2 MIN SCALE	Bloco FW: AI2 (vide acima)
	Define o valor real que corresponde ao valor mínimo da entrada analógica definido pelo parâmetro 13.08 AI2 MIN . Consulte o parâmetro 13.09 AI2 MAX SCALE .	
	-32768...32768	Valor real correspondente ao valor do parâmetro 13.08 .
13.11	AITUNE	Bloco FW: Nenhum
	Dispara a função de regulação AI. Conecta o sinal na entrada e seleciona a função de regulação apropriada.	
	(0) Nenhuma ação	A regulação AI não está ativada.
	(1) AI1 min tune	O valor da entrada analógica AI1 atual é ajustado como valor mínimo para AI1, parâmetro 13.03 AI1 MIN . O valor retorna a (0) Nenhuma ação automaticamente.
	(2) AI1 max tune	O valor da entrada analógica AI1 atual é ajustado como valor máximo para AI1, parâmetro 13.02 AI1 MAX . O valor retorna a (0) Nenhuma ação automaticamente.

	(3) AI2 min tune	O valor da entrada analógica AI2 atual é ajustado como valor mínimo para AI2, parâmetro 13.08 AI2 MIN. O valor retorna a (0) Nenhuma ação automaticamente.															
	(4) AI2 max tune	O valor da entrada analógica AI2 atual é ajustado como valor máximo para AI2, parâmetro 13.07 AI2 MAX. O valor retorna a (0) Nenhuma ação automaticamente.															
13.12	AI SUPERVISION	Bloco FW: Nenhum															
Seleciona como o drive reage quando o limite do sinal da entrada analógica é alcançado. O limite é se pelo parâmetro 13.13 AI SUPERVIS ACT.																	
	(0) No	Nenhuma ação realizada.															
	(1) Fault	O drive desarma na falha AI SUPERVISION.															
	(2) Spd ref Safe	O drive gera o alarme AI SUPERVISION e ajusta a velocidade para o valor definido pelo parâmetro 46.02 SPEED REF SAFE.  ADVERTÊNCIA! Certifique-se de que seja seguro continuar a operação no caso de uma interrupção da comunicação.															
	(3) Last speed	O drive gera o alarme AI SUPERVISION e congela a velocidade no nível em que ele estava operando. A velocidade é determinada pela velocidade média nos 10 segundos anteriores.  ADVERTÊNCIA! Certifique-se de que seja seguro continuar a operação no caso de uma interrupção da comunicação.															
13.13	AI SUPERVIS ACT	Bloco FW: Nenhum															
Seleciona a limite de supervisão do sinal da entrada analógica.																	
<table><tr><th>Bit</th><th></th><th>A supervisão selecionada pelo parâmetro 13.12 AI SUPERVISION é ativada se</th></tr><tr><td>0</td><td>AI1<min</td><td>o valor do sinal AI1 cair abaixo do valor definido pela equação: par. 13.03 AI1 MIN - 0,5 mA ou V</td></tr><tr><td>1</td><td>AI1>máx</td><td>o valor do sinal AI1 exceder o valor definido pela equação: par. 13.02 AI1 MAX + 0,5 mA ou V</td></tr><tr><td>2</td><td>AI2<min</td><td>o valor do sinal AI2 cair abaixo do valor definido pela equação: par. 13.08 AI2 MIN - 0,5 mA ou V</td></tr><tr><td>3</td><td>AI2>max</td><td>o valor do sinal AI2 exceder o valor definido pela equação: par. 13.07 AI2 MAX + 0,5 mA ou V</td></tr></table>			Bit		A supervisão selecionada pelo parâmetro 13.12 AI SUPERVISION é ativada se	0	AI1<min	o valor do sinal AI1 cair abaixo do valor definido pela equação: par. 13.03 AI1 MIN - 0,5 mA ou V	1	AI1>máx	o valor do sinal AI1 exceder o valor definido pela equação: par. 13.02 AI1 MAX + 0,5 mA ou V	2	AI2<min	o valor do sinal AI2 cair abaixo do valor definido pela equação: par. 13.08 AI2 MIN - 0,5 mA ou V	3	AI2>max	o valor do sinal AI2 exceder o valor definido pela equação: par. 13.07 AI2 MAX + 0,5 mA ou V
Bit		A supervisão selecionada pelo parâmetro 13.12 AI SUPERVISION é ativada se															
0	AI1<min	o valor do sinal AI1 cair abaixo do valor definido pela equação: par. 13.03 AI1 MIN - 0,5 mA ou V															
1	AI1>máx	o valor do sinal AI1 exceder o valor definido pela equação: par. 13.02 AI1 MAX + 0,5 mA ou V															
2	AI2<min	o valor do sinal AI2 cair abaixo do valor definido pela equação: par. 13.08 AI2 MIN - 0,5 mA ou V															
3	AI2>max	o valor do sinal AI2 exceder o valor definido pela equação: par. 13.07 AI2 MAX + 0,5 mA ou V															
Exemplo: Se o valor do parâmetro estiver ajustado para 0010 (bin), bit 1 AI1>máx é selecionado.																	
	0b0000...0b1111	Seleção de supervisão de sinal AI1/AI2.															

Grupo 15 ANALOGUE OUTPUTS


Configurações para as saídas analógicas.


O drive fornece duas saídas analógicas programáveis: uma saída de corrente AO1 (0...20 mA) e uma saída de tensão AO2 (-10...10 V).


A resolução das saídas analógicas é de 11 bits (sinal +) e a imprecisão é de 2% da faixa de fundo de escala.

Os sinais da saída analógica podem ser proporcionais à velocidade do motor, velocidade do processo (velocidade do motor escalada), frequência de saída, corrente de saída, torque do motor, potência do motor, etc. É possível escrever um valor em uma saída analógica através de um link de comunicação serial (por exemplo, link fieldbus).

Bloco de firmware: AO1 (14) Conecta um sinal real à saída analógica AO1, e filtra e escala o sinal e saída. Também exibe o valor da saída.		
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		2.08 AO1 (página 68)
15.01	AO1 PTR	Bloco FW: AO1 (vide acima)
	Seleciona um sinal do drive para ser conectado à saída analógica AO1.	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
15.02	AO1 FILT TIME	Bloco FW: AO1 (vide acima)
	Define a constante de tempo de filtragem para a saída analógica AO1. <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 20px;"> $O = I \cdot (1 - e^{-t/T})$ <p> I = entrada do filtro (passo) O = saída do filtro t = tempo T = constante de tempo do filtro </p> </div> </div> <p>Observação: O sinal também é filtrado devido ao hardware da interface de sinal (constante de tempo de aproximadamente 0,5 ms). Isto não pode ser alterado por nenhum parâmetro.</p>	
	0...30 s	Constante de tempo de filtro para AO1.
15.03	AO1 MAX	Bloco FW: AO1 (vide acima)
	Define o valor máximo para a saída analógica AO1.	
	0...22,7 mA	Valor máximo de saída AO1.


15.04	AO1 MIN	Bloco FW: AO1 (vide acima)
	Define o valor mínimo para a saída analógica AO1.	
	0...22,7 mA	Valor mínimo de saída AO1.
15.05	AO1 MAX SCALE	Bloco FW: AO1 (vide acima)
	Define o valor real que corresponde ao valor máximo da saída analógica definido pelo parâmetro 15.03 AO1 MAX .	
		
	-32768...32767	Valor real correspondente ao valor do parâmetro 15.03 .
15.06	AO1 MIN SCALE	Bloco FW: AO1 (vide acima)
	Define o valor real que corresponde ao valor mínimo da saída analógica definido pelo parâmetro 15.04 AO1 MIN . Consulte o parâmetro 15.05 AO1 MAX SCALE .	
	-32768...32767	Valor real correspondente ao valor do parâmetro 15.04 .

<p>Bloco de firmware:</p> <p>AO2</p> <p>(15)</p> <p>Conecta um sinal real à saída analógica AO2, e filtra e escala o sinal e saída. Também exibe o valor da saída.</p>		
<p>Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros</p>		<p>2.09 AO2 (página 68)</p>
<p>15.07</p>	<p>AO2 PTR</p>	<p>Bloco FW: AO2 (vide acima)</p>
	<p>Seleciona um sinal do drive para ser conectado à saída analógica AO2.</p>	
	<p>Ponteiro de valor: Grupo e índice</p>	
<p>15.08</p>	<p>AO2 FILT TIME</p>	<p>Bloco FW: AO2 (vide acima)</p>
	<p>Define a constante de tempo de filtragem para a saída analógica AO2. Consulte o parâmetro 15.02 AO1 FILT TIME.</p>	
	<p>0...30 s</p>	<p>Constante de tempo de filtro para AO2.</p>

15.09	AO2 MAX	Bloco FW: AO2 (vide acima)
	Define o valor máximo para a saída analógica AO2.	
	-10...10 V	Valor máximo de saída AO2.
15.10	AO2 MIN	Bloco FW: AO2 (vide acima)
	Define o valor mínimo para a saída analógica AO2.	
	-10...10 V	Valor mínimo de saída AO2.
15.11	AO2 MAX SCALE	Bloco FW: AO2 (vide acima)
	Define o valor real que corresponde ao valor máximo da saída analógica definido pelo parâmetro 15.09 AO2 MAX .	
		
	-32768...32767	Valor real correspondente ao valor do parâmetro 15.09 .
15.12	AO2 MIN SCALE	Bloco FW: AO2 (vide acima)
	Define o valor real que corresponde ao valor mínimo da saída analógica definido pelo parâmetro 15.10 AO2 MIN . Consulte o parâmetro 15.11 AO2 MAX SCALE .	
	-32768...32767	Valor real correspondente ao valor do parâmetro 15.10 .

Grupo 16 SYSTEM

Configurações de acesso de parâmetro e controle local, restauração dos valores de parâmetro default, salvamento de parâmetros na memória permanente.

16.01	LOCAL LOCK	Bloco FW: Nenhum
	Seleciona a fonte para desabilitação do controle local (botão Take/Release na ferramenta de PC, tecla LOC/REM do painel). 1 = Controle local desabilitado. 0 = Controle local habilitado.  ADVERTÊNCIA! Antes da ativação, assegure que o painel de controle não seja necessário para parar o drive!	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
16.02	PARAMETER LOCK	Bloco FW: Nenhum
	Seleciona o estado da trava de parâmetro. A trava impede a alteração do parâmetro. Observação: Este parâmetro somente pode ser ajustado depois que o código de passagem correto foi introduzido no parâmetro 16.03 PASS CODE .	
	(0) Locked	Travado. Os valores de parâmetro não podem ser alterados do painel de controle.
	(1) Open	A trava está aberta. Os valores de parâmetro podem ser alterados.
	(2) Not saved	A trava está aberta. Os valores de parâmetro podem ser alterados, mas as alterações não serão armazenadas no desligamento da alimentação.
16.03	PASS CODE	Bloco FW: Nenhum
	Depois de introduzir 358 neste parâmetro, o parâmetro 16.02 PARAMETER LOCK pode ser ajustado. O valor retorna a 0 automaticamente.	
16.04	PARAM RESTORE	Bloco FW: Nenhum
	Restaura os ajustes originais da aplicação, isto é, os valores defaults de fábrica do parâmetro. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
	(0) Done	A restauração está completa.
	(1) Restore defs	Todos os valores de parâmetro são restaurados ao valores defaults, exceto dados do motor, resultados do ciclo de ID, link Drive to Drive e dados de configuração de fieldbus e encoder.
	(2) Clear all	Todos os valores de parâmetro são restaurados ao valores defaults, incluindo dados do motor, resultados do ciclo de ID e dados de configuração de fieldbus e encoder. A comunicação da ferramenta de PC é interrompida durante a restauração. A CPU do drive é reiniciada depois que a restauração for concluída.
16.07	PARAM SAVE	Bloco FW: Nenhum
	Salva os valores de parâmetro válidos na memória permanente. Consulte também a seção Programação por meio de parâmetros na página 30.	
	(0) Done	Gravação completada.
	(1) Save	Gravação em andamento.

16.09	USER SET SEL	Bloco FW: Nenhum
	Permite salvar e restaurar até quatro ajustes personalizados de configurações de parâmetro. O ajuste que estava em uso antes da desativação do drive está em uso depois da próxima ativação. Observação: Alterações de parâmetro realizadas após o carregamento de um ajuste do usuário não são automaticamente armazenadas no conjunto carregado – elas devem ser salvas usando este parâmetro.	
	(1) No request	Operação de carga ou armazenamento completa; operação normal.
	(2) Load set 1	Carrega o ajuste de parâmetro de usuário 1.
	(3) Load set 2	Carrega o ajuste de parâmetro de usuário 2.
	(4) Load set 3	Carrega o ajuste de parâmetro de usuário 3.
	(5) Load set 4	Carrega o ajuste de parâmetro de usuário 4.
	(6) Save set 1	Armazena o ajuste de parâmetro de usuário 1.
	(7) Save set 2	Armazena o ajuste de parâmetro de usuário 2.
	(8) Save set 3	Armazena o ajuste de parâmetro de usuário 3.
	(9) Save set 4	Armazena o ajuste de parâmetro de usuário 4.
	(10) IO mode	Carrega o ajuste de parâmetro de usuário usando os parâmetros 16.11 e 16.12 .
16.10	USER SET LOG	Bloco FW: Nenhum
	Mostra o status dos conjuntos de parâmetro de usuário (Consulte o parâmetro 16.09 USER SET SEL). Apenas leitura.	
	N/A	Nenhum ajuste do usuário foi salvo.
	(1) Loading	Um ajuste do usuário está sendo carregado.
	(2) Saving	Um ajuste do usuário está sendo gravado.
	(4) Faulted	Ajuste de parâmetro inválido ou vazio.
	(8) Set1 IO act	O ajuste de parâmetro de usuário 1 foi selecionado através dos parâmetros 16.11 e 16.12 .
	(16) Set2 IO act	O ajuste de parâmetro de usuário 2 foi selecionado através dos parâmetros 16.11 e 16.12 .
	(32) Set3 IO act	O ajuste de parâmetro de usuário 3 foi selecionado através dos parâmetros 16.11 e 16.12 .
	(64) Set4 IO act	O ajuste de parâmetro de usuário 4 foi selecionado através dos parâmetros 16.11 e 16.12 .
	(128) Set1 par act	O ajuste de parâmetro de usuário 1 foi carregado usando o parâmetro 16.09 .
	(256) Set2 par act	O ajuste de parâmetro de usuário 2 foi carregado usando o parâmetro 16.09 .

	(512) Set3 par act	O ajuste de parâmetro de usuário 3 foi carregado usando o parâmetro 16.09 .															
	(1024) Set4 par act	O ajuste de parâmetro de usuário 4 foi carregado usando o parâmetro 16.09 .															
16.11	USER IO SET LO	Bloco FW: Nenhum															
	<p>Junto com o parâmetro 16.12 USER IO SET HI, seleciona o ajuste de parâmetro de usuário quando o parâmetro 16.09 USER SET SEL estiver ajustado para (10) IO mode. O status da fonte definida por este parâmetro e o parâmetro 16.12 seleciona o ajuste de parâmetro de usuário da seguinte forma:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status da fonte definido pelo par. 16.11</th><th>Status da fonte definido pelo par. 16.12</th><th>Ajuste de parâmetro de usuário selecionado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FALSE</td><td>FALSE</td><td>Ajuste 1</td></tr> <tr> <td>TRUE</td><td>FALSE</td><td>Ajuste 2</td></tr> <tr> <td>FALSE</td><td>TRUE</td><td>Ajuste 3</td></tr> <tr> <td>TRUE</td><td>TRUE</td><td>Ajuste 4</td></tr> </tbody> </table>		Status da fonte definido pelo par. 16.11	Status da fonte definido pelo par. 16.12	Ajuste de parâmetro de usuário selecionado	FALSE	FALSE	Ajuste 1	TRUE	FALSE	Ajuste 2	FALSE	TRUE	Ajuste 3	TRUE	TRUE	Ajuste 4
Status da fonte definido pelo par. 16.11	Status da fonte definido pelo par. 16.12	Ajuste de parâmetro de usuário selecionado															
FALSE	FALSE	Ajuste 1															
TRUE	FALSE	Ajuste 2															
FALSE	TRUE	Ajuste 3															
TRUE	TRUE	Ajuste 4															
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit																
16.12	USER IO SET HI	Bloco FW: Nenhum															
	Consulte o parâmetro 16.11 USER IO SET LO .																
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit																
16.13	TIME SOURCE PRIO	Bloco FW: Nenhum															
	Seleciona qual fonte de clock em tempo real é adotada pelo drive como o clock em tempo real mestre. Algumas seleções especificam múltiplas fontes que ficam em ordem de prioridade.																
	(0) FB_D2D_MMI	Fieldbus (prioridade mais alta); link Drive to Drive; interface homem-máquina (painel de controle ou PC).															
	(1) D2D_FB_MMI	Link Drive to Drive (prioridade mais alta); fieldbus; interface homem-máquina (painel de controle ou PC).															
	(2) FB_D2D	Fieldbus (prioridade mais alta); link Drive to Drive.															
	(3) D2D_FB	Link Drive to Drive (prioridade mais alta); fieldbus.															
	(4) FB Only	Somente fieldbus.															
	(5) D2D Only	Somente link Drive to Drive.															
	(6) MMI_FB_D2D	Interface homem-máquina (painel de controle ou PC) (prioridade mais alta); fieldbus; link Drive to Drive.															
	(7) MMI Only	Somente interface homem-máquina (painel de controle ou PC).															
	(8) Internal	Nenhuma fonte externa é usada como clock em tempo real mestre.															
16.20	DRIVE BOOT	Bloco FW: Nenhum															
	(0) No action	Reinício não solicitado.															
	(1) Reboot drive	Reiniciar a unidade de controle do drive.															

Grupo 17 PANEL DISPLAY

Seleção de sinais para o visor do painel.

17.01	SIGNAL1 PARAM	Bloco FW: Nenhum
	Seleciona o primeiro sinal a ser exibido no painel de controle. O sinal default é 1.03 FREQUENCY .	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
17.02	SIGNAL2 PARAM	Bloco FW: Nenhum
	Seleciona o segundo sinal a ser exibido no painel de controle. O sinal default é 1.04 CURRENT .	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
17.03	SIGNAL3 PARAM	Bloco FW: Nenhum
	Seleciona o terceiro sinal a ser exibido no painel de controle. O sinal default é 1.06 TORQUE .	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
17.04	SIGNAL1 MODE	Bloco FW: Nenhum
	Define o modo que o sinal selecionado pelo parâmetro 17.01 SIGNAL1 PARAM é exibido no painel de controle opcional.	
	(-1) Disabled	Sinal não exibido. Quaisquer outros sinais que não estejam desativados são mostrados juntamente com seu respectivo nome de sinal.
	(0) Normal	Mostra o sinal como um valor numérico seguido pela unidade.
	(1) Bar	Mostra o sinal como uma barra horizontal.
	(2) Drive name	Exibe o nome do acionamento. (O nome do acionamento pode ser definido usando a ferramenta DriveStudio PC.)
	(3) Drive type	Exibe o tipo de acionamento.
17.05	SIGNAL2 MODE	Bloco FW: Nenhum
	Define o modo que o sinal selecionado pelo parâmetro 17.01 SIGNAL1 PARAM é exibido no painel de controle opcional.	
	(-1) Disabled	Sinal não exibido. Quaisquer outros sinais que não estejam desativados são mostrados juntamente com seu respectivo nome de sinal.
	(0) Normal	Mostra o sinal como um valor numérico seguido pela unidade.
	(1) Bar	Mostra o sinal como uma barra horizontal.
	(2) Drive name	Exibe o nome do acionamento. (O nome do acionamento pode ser definido usando a ferramenta DriveStudio PC.)
	(3) Drive type	Exibe o tipo de acionamento.
17.06	SIGNAL3 MODE	Bloco FW: Nenhum

	Define o modo que o sinal selecionado pelo parâmetro 17.01 SIGNAL1 PARAM é exibido no painel de controle opcional.	
	(-1) Disabled	Sinal não exibido. Quaisquer outros sinais que não estejam desativados são mostrados juntamente com seu respectivo nome de sinal.
	(0) Normal	Mostra o sinal como um valor numérico seguido pela unidade.
	(1) Bar	Mostra o sinal como uma barra horizontal.
	(2) Drive name	Exibe o nome do acionamento. (O nome do acionamento pode ser definido usando a ferramenta DriveStudio PC.)
	(3) Drive type	Exibe o tipo de acionamento.

Grupo 20 LIMITS

Definição dos limites operacionais do drive.

Bloco de firmware: LIMITS (20) Ajusta a velocidade do drive, os limites de corrente e torque, seleciona a fonte para o comando de habilitação da referência de velocidade positiva/negativa e habilita a limitação de corrente térmica.		
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		3.20 MAX SPEED REF (página 75) 3.21 MIN SPEED REF (página 75)
20.01	MAXIMUM SPEED	Bloco FW: LIMITS (vide acima)
	Define a velocidade máxima permitida. Consulte também o parâmetro 22.08 SPEED TRIPMARGIN .	
	0...30000 rpm	Velocidade máxima permitida.
20.02	MINIMUM SPEED	Bloco FW: LIMITS (vide acima)
	Define a velocidade mínima permitida. Consulte também o parâmetro 22.08 SPEED TRIPMARGIN .	
	-30000...0 rpm	Velocidade mínima permitida.


20.03	POS SPEED ENA	Bloco FW: LIMITS (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte do comando de habilitação de referência de velocidade positivo.</p> <p>1 = A referência de velocidade positiva está habilitada.</p> <p>0 = A referência de velocidade positiva é interpretada como referência de velocidade zero (Na figura abaixo 3.03 SPEEDREF RAMP IN é ajustado para zero depois que o sinal de habilitação de velocidade positiva for apagado). Ações em diferentes modos de controle:</p> <p>Controle de velocidade: A referência de velocidade é ajustada para zero e o motor é parado ao longo da rampa de desaceleração atualmente ativa.</p> <p>Controle de torque: O limite de torque é ajustado para zero e o controlador de arrancada para o motor.</p> <div data-bbox="343 604 1109 907"> </div> <p>Exemplo: O motor está girando na direção de avanço. Para parar o motor, o sinal de habilitação de velocidade positiva é desativado através de uma chave de limite de hardware (por exemplo, via entrada digital). Se o sinal de habilitação de velocidade positiva permanecer desativado e o sinal de habilitação de velocidade negativa estiver ativo, somente é permitida rotação reversa do motor.</p>	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
20.04	NEG SPEED ENA	Bloco FW: LIMITS (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte do comando de habilitação de referência de velocidade negativa. Consulte o parâmetro 20.03 POS SPEED ENA.</p>	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
20.05	MAXIMUM CURRENT	Bloco FW: LIMITS (vide acima)
	Define a corrente máxima do motor permitida.	
	0...30000 A	Corrente máxima do motor permitida.
20.06	MAXIMUM TORQUE	Bloco FW: LIMITS (vide acima)
	Define o limite de torque máximo para o drive (em porcentagem do torque nominal do motor).	
	0...1600%	Limite máximo de torque.
20.07	MINIMUM TORQUE	Bloco FW: LIMITS (vide acima)
	Define o limite de torque mínimo para o drive (em porcentagem do torque nominal do motor).	
	-1600...0%	Limite mínimo de torque.
20.08	THERM CURR LIM	Bloco FW: Nenhum
	Habilita a limitação de corrente térmica. O limite de corrente térmica é calculado pela função de proteção térmica do inversor.	

	(0) Disable	O limite térmico calculado não é usado. Se a corrente de saída do inversor estiver excessiva, o alarme IGBT OVERTEMP é gerado e, conseqüentemente, o drive desarma na falha IGBT OVERTEMP.
	(1) Enable	O valor da corrente térmica calculado limita a corrente de saída do inversor (isto é, corrente do motor).

Grupo 22 SPEED FEEDBACK

Configurações para


- seleção do feedback de velocidade usado no controle do drive
- filtragem de distúrbios no sinal de velocidade medido
- função de engrenagem do encoder do motor
- função de limite de velocidade zero para parada
- atraso para função Zero Speed Delay
- definição dos limites para supervisão de velocidade real
- perda de proteção do sinal de feedback de velocidade.




Bloco de firmware: SPEED FEEDBACK (22)		
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		1.01 SPEED ACT (página 65)
22.01	SPEED FB SEL	Bloco FW: SPEED FEEDBACK (vide acima)
	Seleciona o valor de feedback de velocidade usado no controle.	
	(0) Estimated	Estimativa de velocidade calculada
	(1) Enc1 speed	Velocidade real medida com o encoder 1. O encoder é selecionado por meio do parâmetro 90.01 ENCODER 1 SEL .
	(2) Enc2 speed	Velocidade real medida com o encoder 2. O encoder é selecionado por meio do parâmetro 90.02 ENCODER 2 SEL .
22.02	SPEED ACT FTIME	Bloco FW: SPEED FEEDBACK (vide acima)
	<p>Define a constante de tempo do filtro de velocidade real, isto é, o tempo na velocidade real alcançou 63% da velocidade nominal (velocidade filtrada = 1.01 SPEED ACT).</p> <p>Se a referência de velocidade usada permanecer constante, as interferências possíveis na medição de velocidade podem ser filtradas com o filtro de velocidade real. A redução do ripple com o filtro pode causar problemas de regulação do controlador de velocidade. Uma constante de tempo de filtro longa e um rápido tempo de aceleração se opõem mutuamente. Um tempo de filtro muito longo resulta num controle instável.</p> <p>Se houver interferências substanciais na medição de velocidade, a constante de tempo de filtro deve ser proporcional à inércia total da carga e motor, nesse caso $10...30\%$ da constante de tempo mecânico $t_{mech} = (n_{nom} / T_{nom}) \times J_{tot} \times 2\pi / 60$, onde J_{tot} = inércia total da carga e motor (a relação de engrenagem entre a carga e o motor deve ser levada em consideração)</p> <p>n_{nom} = velocidade nominal do motor T_{nom} = torque nominal do motor</p> <p>Para obter uma resposta de velocidade ou torque dinâmico rápido com um valor de speed feedback diferente de (0) Estimated (consulte o parâmetro 22.01 SPEED FB SEL), o tempo de filtro de velocidade real deve ser configurado como zero.</p> <p>Consulte também o parâmetro 26.06 SPD ERR FTIME.</p>	
	0...10000 ms	Constante de tempo para o filtro de velocidade real.

22.03	MOTOR GEAR MUL	Bloco FW: SPEED FEEDBACK (vide acima)
	<p>Define o numerador de engrenagem do motor para a função de engrenagem do encoder do motor.</p> $\frac{22.03 \text{ MOTOR GEAR MUL}}{22.04 \text{ MOTOR GEAR DIV}} = \frac{\text{Actual speed}}{\text{Input speed}}$ <p>onde a velocidade de entrada é velocidade do encoder 1/2 (1.08 ENCODER 1 SPEED / 1.10 ENCODER 2 SPEED) ou velocidade estimada (1.14 SPEED ESTIMATED).</p> <p>Observação: Se a relação de engrenagem do motor diferir de 1, o modelo de motor utiliza a velocidade estimada no lugar do valor do feedback de velocidade.</p> <p>Consulte também a seção Função de engrenagem do encoder do motor na página 52.</p>	
	-2 ³¹ ... 2 ³¹ -1	Numerador para engrenagem do encoder do motor. Observação: Um ajuste de 0 é alterado internamente para 1.
22.04	MOTOR GEAR DIV	Bloco FW: SPEED FEEDBACK (vide acima)
	<p>Define o denominador da engrenagem do motor para a função de engrenagem do encoder do motor. Consulte o parâmetro 22.03 MOTOR GEAR MUL.</p>	
	1 ... 2 ³¹ -1	Denominador para engrenagem do encoder do motor.
22.05	ZERO SPEED LIMIT	Bloco FW: SPEED FEEDBACK (vide acima)
	<p>Define o limite da velocidade zero. O motor é parado ao longo de uma rampa de velocidade até o limite da velocidade zero definido ser alcançado. Após o limite, o motor desliza para parar.</p> <p>Observação: De qualquer forma, se uma configuração for muito baixa pode resultar na não parada do drive.</p>	

	0...30000 rpm	Limite de velocidade zero.
22.06	ZERO SPEED DELAY	Bloco FW: SPEED FEEDBACK (vide acima)
<p>Define o atraso da função de atraso da velocidade zero. A função é útil nas aplicações onde for importante uma reinicialização suave e rápida. Durante o atraso o drive reconhece com precisão a posição do rotor.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Nenhum Atraso de Velocidade Zero</p> <p>Controlador de velocidade desligado: O motor desliza para parar.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Com Atraso de Velocidade Zero</p> <p>O controlador de velocidade permanece ativo. O motor é desacelerado para a velocidade 0 verdadeira.</p> </div> </div> <p style="text-align: center; color: blue;">22.05 ZERO SPEED LIMIT</p> <p style="text-align: center; color: blue;">22.06 ZERO SPEED DELAY</p> <p>Nenhum Atraso de Velocidade Zero</p> <p>O drive recebe um comando de parada e desacelera ao longo de uma rampa. Quando a velocidade real do motor fica abaixo do valor do parâmetro 22.05 ZERO SPEED LIMIT, o controlador de velocidade é desligado. A modulação do inversor é parada e o motor desliza para pausa.</p> <p>Com Atraso de Velocidade Zero</p> <p>O drive recebe um comando de parada e desacelera ao longo de uma rampa. Quando a velocidade real do motor fica abaixo do valor do parâmetro 22.05 ZERO SPEED LIMIT, a função zero speed delay é ativada. Durante o atraso a função mantém o controlador de velocidade ativo: o inversor modula, o motor é magnetizado e o drive está pronto para uma reinicialização rápida. O atraso da velocidade zero pode ser usado, por exemplo, com a função jogging.</p>		
	0...30000 ms	Atraso de velocidade zero.
22.07	ABOVE SPEED LIM	Bloco FW: SPEED FEEDBACK (vide acima)
	Define o limite de supervisão para a velocidade real. Consulte também o parâmetro 2.13 FBA MAIN SW , bit 10.	
	0...30000 rpm	Limite de supervisão para a velocidade real.

22.08	SPEED TRIPMARGIN	Bloco FW: SPEED FEEDBACK (vide acima)
	<p>Define junto com os parâmetros 20.01 MAXIMUM SPEED e 20.02 MINIMUM SPEED a velocidade máxima permitida do motor (proteção contra sobrevelocidade). Se a velocidade real (1.01 SPEED ACT) exceder o limite de velocidade definido por meio do parâmetro 20.01 ou 20.02 por mais que 22.08 SPEED TRIPMARGIN o drive desarma na falha OVERSPEED.</p> <p>Exemplo: Se a velocidade máxima for de 1420 rpm e a margem de desarme de velocidade for de 300 rpm, o drive desarma em 1720 rpm.</p> 	
	0...10000 rpm	Margem de desarme de velocidade.
22.09	SPEED FB FAULT	Bloco FW: SPEED FEEDBACK (vide acima)
	<p>Seleciona a ação em caso de perda de dados de feedback de velocidade.</p> <p>Observação: Se o parâmetro é definido como (1) Warning ou (2) No, uma perda de feedback causará um estado interno de falha. Para limpar a falha interna e reativar speed feedback, use o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH.</p>	
	(0) Fault	O drive desarma em uma falha (OPTION COMM LOSS, ENCODER 1/2, ENCODER 1/2 CABLE ou SPEED FEEDBACK dependendo do tipo de problema).
	(1) Warning	O drive continua a operação com o controle de circuito aberto e gera um alarme (OPTION COMM LOSS, ENCODER 1/2 FAILURE, ENCODER 1/2 CABLE ou SPEED FEEDBACK dependendo do tipo de problema).
	(2) No	O drive continua a operação com o controle de circuito aberto. Nenhum alarme ou falha é gerado. A velocidade do encoder é zero até que a operação dele seja reativada com o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH .

22.10	SPD SUPERV EST	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (consulte a página 165)
	<p>Define o nível de ativação para a supervisão do encoder. O drive reage de acordo com 22.09 SPEED FB FAULT quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a velocidade estimada (1.14 SPEED ESTIMATED) é superior a 22.10 SPD SUPERV EST AND a velocidade filtrada do encoder* é inferior a 22.11 SPD SUPERV ENC.  <p>*Resultado filtrado da velocidade do encoder 1/2. O parâmetro 22.12 SPD SUPERV FILT define o coeficiente de filtragem para essa velocidade.</p> <p>**Na operação normal, a velocidade filtrada do encoder é igual ao sinal 1.14 SPEED ESTIMATED.</p> <p>A supervisão do Encoder pode ser desabilitada definindo esse parâmetro como a velocidade máxima.</p>	
	0...30000 rpm	Nível de ativação para a supervisão do encoder.
22.11	SPD SUPERV ENC	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (consulte a página 165)
	Define o nível de ativação para a velocidade do encoder usada na supervisão do encoder. Consulte o parâmetro 22.10 SPD SUPERV EST .	
	0...30000 rpm	Nível de ativação para a velocidade do encoder.
22.12	SPD SUPERV FILT	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (consulte a página 165)
	Define a constante de tempo para a filtragem da velocidade do encoder usada na supervisão do encoder. Consulte o parâmetro 22.10 SPD SUPERV EST .	
	0...10000 ms	Constante de tempo para a filtragem da velocidade do encoder.

Grupo 24 SPEED REF MOD

Configurações para

- seleção de referência de velocidade
- modificação de referência de velocidade (escalação e inversão)
- referências de jogging e velocidade constante
- definição de referência de velocidade mínima absoluta.


Dependendo da seleção do usuário, a referência de velocidade 1 ou a referência de velocidade 2 fica ativa de cada vez.


A referência de velocidade pode ser qualquer uma das seguintes (em ordem de prioridade):

- referência de velocidade de falha (numa interrupção de comunicação do painel de controle ou da ferramenta de PC)
- referência de velocidade local (do painel)
- referência local fieldbus
- referência de jogging 1/2
- referência de velocidade constante 1/2
- referência de velocidade externa.

Observação: A velocidade constante cancela a referência de velocidade externa.


A referência de velocidade é limitada de acordo com os valores de velocidade mínima e máxima de ajuste e configurada na rampa e modelada de acordo com os valores de aceleração e desaceleração definidos. Consulte o grupo de parâmetro 25 (página 127).





Bloco de firmware:
SPEED REF SEL
(23)


Seleciona as fontes para as duas referências de velocidade, REF1 ou REF2, a partir de uma lista de seleção. Também exibe os valores de ambas as referências de velocidade. As fontes podem ser alternativamente selecionadas com parâmetros de ponteiro de valor. Consulte o bloco de firmware **SPEED REF MOD** na página 124.



Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		3.01 SPEED REF1 (página 74) 3.02 SPEED REF2 (página 74)
24.01	SPEED REF1 SEL	Bloco FW: SPEED REF SEL (vide acima)
	Seleciona a fonte para a referência de velocidade 1 (3.01 SPEED REF1). A fonte para referência de velocidade 1/2 também pode ser selecionada pelo parâmetro de ponteiro de valor 24.03 SPEED REF1 IN / 24.04 SPEED REF2 IN.	
	(0) ZERO	Referência de zero.
	(1) AI1	Entrada analógica AI1.
	(2) AI2	Entrada analógica AI2.
	(3) FBA REF1	Referência de fieldbus 1.
	(4) FBA REF2	Referência de fieldbus 2.
	(5) D2D REF1	Referência Drive to Drive 1.

	(6) D2D REF2	Referência Drive to Drive 2.
	(7) ENC1 SPEED	Encoder 1 (1.08 ENCODER 1 SPEED).
	(8) ENC2 SPEED	Encoder 2 (1.10 ENCODER 2 SPEED).
24.02	SPEED REF2 SEL	Bloco FW: SPEED REF SEL (vide acima)
	Seleciona a fonte para a referência de velocidade 2 (3.02 SPEED REF2). Consulte o parâmetro 24.01 SPEED REF1 SEL .	

Bloco de firmware: SPEED REF MOD (24)		<div><div><div><div><div><div>SPEED REF MOD</div><div>4</div></div><div><div>TLF2 500 µsec</div><div>(2)</div></div><div>3.03 SPEEDREF RAMP IN</div><div>< 24.03 SPEED REF1 IN</div><div>< 24.04 SPEED REF2 IN</div><div>< 24.05 SPEED REF 1/2SEL</div><div>24.06 SPEED SHARE</div><div>< 24.07 SPEEDREF NEG ENA</div><div>24.08 CONST SPEED</div><div>< 24.09 CONST SPEED ENA</div><div>24.10 SPEED REF JOG1</div><div>24.11 SPEED REF JOG2</div><div>24.12 SPEED REFMIN ABS</div></div></div><div><div>[ALL SCALED]</div><div>(3 / 2.05)</div><div>[SPEED REF2]</div><div>(6 / 3.02)</div><div>[FALSE]</div><div>[1.000]</div><div>[FALSE]</div><div>[0 rpm]</div><div>[FALSE]</div><div>[0 rpm]</div><div>[0 rpm]</div><div>[0 rpm]</div></div></div></div>
Este Bloco		
<ul style="list-style-type: none">• seleciona fontes para as duas referências de velocidade REF1 ou REF2• escala e inverte a referência de velocidade• define a referência de velocidade constante• define a referência de velocidade para as funções de jogging 1 e 2• define o limite mínimo absoluto da referência de velocidade.		
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		3.03 SPEEDREF RAMP IN (página 74)
24.03	SPEED REF1 IN	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)
	Seleciona a fonte para a referência de velocidade 1 (cancela o ajuste do parâmetro 24.01 SPEED REF1 SEL). O valor default é P.3.1, isto é, 3.01 SPEED REF1, que é a saída do bloco SPEED REF RAMP.	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
24.04	SPEED REF2 IN	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)
	Seleciona a fonte para a referência de velocidade 2 (cancela o ajuste do parâmetro 24.02 SPEED REF2 SEL). O valor default é P.3.2, isto é, 3.02 SPEED REF2, que é a saída do bloco SPEED REF RAMP.	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
24.05	SPEED REF 1/2SEL	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)
	Seleciona entre as referências de velocidade 1 ou 2. A fonte da referência 1/2 é definida pelo parâmetro 24.03 SPEED REF1 IN / 24.04 SPEED REF2 IN. 0 = Velocidade de referência 1.	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
24.06	SPEED SHARE	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)
	Define o fator de escala para a referência de velocidade 1/2 (a referência de velocidade 1 ou 2 é multiplicada pelo valor definido). A referência de velocidade 1 ou 2 é selecionada pelo parâmetro 24.05 SPEED REF 1/2SEL.	


	-8...8	Fator de escala para referência de velocidade 1/2.
24.07	SPEEDREF NEG ENA	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)
	Seleciona a fonte para a inversão da referência de velocidade. 1 = O sinal da referência de velocidade é alterado (inversão ativa).	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
24.08	CONST SPEED	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)
	Define a velocidade constante.	
	-30000...30000 rpm	Velocidade constante.
24.09	CONST SPEED ENA	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)
	Seleciona a fonte para habilitação do uso da referência de velocidade constante definida através do parâmetro 24.08 CONST SPEED . 1 = Habilitado.	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
24.10	SPEED REF JOG1	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)
	Define a referência de velocidade para a função jogging 1. Consulte a seção Jogging na página 48.	
	-30000...30000 rpm	Referência de velocidade para jogging 1.
24.11	SPEED REF JOG2	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)
	Define a referência de velocidade para a função jogging 2. Consulte a seção Jogging na página 48.	
	-30000...30000 rpm	Referência de velocidade para jogging 2.
24.12	SPEED REFMIN ABS	Bloco FW: SPEED REF MOD (vide acima)
	<p>Define o limite mínimo absoluto para a referência de velocidade.</p>  <p>20.01 MAXIMUM SPEED</p> <p>24.12 SPEED REFMIN ABS</p> <p>-(24.12 SPEED REFMIN ABS)</p> <p>20.02 MINIMUM SPEED</p>	
	0...30000 rpm	Limite mínimo absoluto para referência de velocidade.

Grupo 25 SPEED REF RAMP

Configurações de rampa de referência de velocidade, tais como

- seleção da fonte para entrada de rampa de velocidade
- tempos de aceleração e desaceleração (também para jogging)
- formas de rampa de aceleração e desaceleração
- tempo da rampa da parada de emergência OFF3
- a função de balanceamento da referência de velocidade (forçando a saída do gerador de rampa para um valor pré-definido).

Observação: A parada de emergência OFF1 utiliza o tempo de rampa atualmente ativo.




25.04	DEC TIME	Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima)
	<p>Define o tempo de desaceleração, isto é, o tempo requerido para a velocidade mudar do valor de velocidade definido através do parâmetro 25.02 SPEED SCALING para zero.</p> <p>Se a referência de velocidade diminuir de forma mais lenta que a taxa de desaceleração de ajuste, a velocidade do motor seguirá o sinal de referência.</p> <p>Se a referência mudar de forma mais rápida que a taxa de desaceleração de ajuste, a velocidade do motor seguirá a taxa de desaceleração.</p> <p>se o tempo de desaceleração estiver ajustado muito reduzido, o drive prolongará a desaceleração de forma automática a fim de não exceder seus limites de torque. Se houver alguma dúvida caso o período de desaceleração seja muito curto, assegure-se de que o controle de sobretensão CC esteja ligado (parâmetro 47.01 OVERVOLTAGE CTRL).</p> <p>Observação: Se for necessário um tempo de desaceleração curto para uma aplicação de alta inércia, o drive deverá ser equipado com uma opção de frenagem elétrica, por exemplo, com um chopper de frenagem (embutido) e um resistor de frenagem.</p>	
	0...1800 s	Período de desaceleração.
25.05	SHAPE TIME ACC1	Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima)
	<p>Seleciona a forma da rampa de aceleração no começo da aceleração.</p> <p>0,00 s: Rampa linear. Adequado para aceleração ou desaceleração estável e para rampas lentas.</p> <p>0,01...1000,00 s: Rampa em Curva S. As rampas em curva S são ideais para aplicações de transporte e levantamento. A curva S consiste de curvas simétricas em ambas as extremidades da rampa e uma parte linear no meio.</p> <p>Observação: Quando a função jogging ou parada de rampa de emergência estiver ativa, os tempos do modelo de aceleração e desaceleração são forçados a zero.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Velocidade</p> <p>Rampa linear: Par. 25.05 = 0 s</p> <p>Rampa em Curva S: Par. 25.05 > 0 s</p> <p>Tempo</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Velocidade</p> <p>Rampa linear: Par. 25.07 = 0 s</p> <p>Rampa em Curva S: Par. 25.07 > 0 s</p> <p>Tempo</p> </div> </div>	
	0...1000 s	Forma da rampa no início de aceleração.
25.06	SHAPE TIME ACC2	Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima)
	Seleciona a forma da rampa de aceleração no fim da aceleração. Consulte o parâmetro 25.05 SHAPE TIME ACC1 .	
	0...1000 s	Forma da rampa no término de aceleração.
25.07	SHAPE TIME DEC1	Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima)
	Seleciona a forma da rampa de desaceleração no começo da desaceleração. Consulte o parâmetro 25.05 SHAPE TIME ACC1 .	
	0...1000 s	Forma da rampa no início de desaceleração.

25.08	SHAPE TIME DEC2	Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima)
	Seleciona a forma da rampa de desaceleração no fim da desaceleração. Consulte o parâmetro 25.05 SHAPE TIME ACC1 .	
	0...1000 s	Forma da rampa no término de desaceleração.
25.09	ACC TIME JOGGING	Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima)
	Define o tempo de aceleração para a função tranco, isto é, o tempo requerido para a velocidade mudar de zero ao valor de velocidade definido através do parâmetro 25.02 SPEED SCALING .	
	0...1800 s	Tempo de aceleração para jogging.
25.10	DEC TIME JOGGING	Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima)
	Define o tempo de desaceleração para a função jogging, isto é, o tempo requerido para a velocidade mudar do valor de velocidade definido através do parâmetro 25.02 SPEED SCALING para zero.	
	0...1800 s	Tempo de desaceleração para jogging.
25.11	EM STOP TIME	Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima)
	Define o tempo no qual o drive é parado caso seja ativada uma parada de emergência OFF3 (isto é, o tempo requerido para a velocidade mudar do valor de velocidade definido por meio do parâmetro 25.02 SPEED SCALING a zero). A fonte de ativação da parada de emergência é selecionada através do parâmetro 10.10 EM STOP OFF3 . A parada de emergência também pode ser ativada através do fieldbus (2.12 FBA MAIN CW). A parada de emergência OFF1 utiliza o tempo de rampa ativo.	
	0...1800 s	Tempo de desaceleração da parada de emergência OFF3.
25.12	SPEEDREF BAL	Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima)
	Define a referência para o balanceamento da rampa de velocidade, isto é, a saída do bloco de firmware da rampa de referência de velocidade é forçada a um valor definido. A fonte para o sinal de habilitação de balanceamento é selecionada por meio do parâmetro 25.13 SPEEDREF BAL .	
	-30000...30000 rpm	Referência do balanceamento da rampa de velocidade.
25.13	SPEEDREF BAL ENA	Bloco FW: SPEED REF RAMP (vide acima)
	Seleciona a fonte para habilitação do balanceamento da rampa de velocidade. Consulte o parâmetro 25.12 SPEEDREF BAL . 1 = Balanceamento da rampa de velocidade habilitado.	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	

Grupo 26 SPEED ERROR



O erro de velocidade é determinado por meio da comparação entre a referência de velocidade e o feedback de velocidade. O erro pode ser filtrado usando um filtro passa-baixo (low-pass) de primeira ordem se o feedback e a referência tiverem distúrbios. Além disso, um torque extra pode ser aplicado para compensar a aceleração; o torque é relativo à taxa de alteração (derivativa) na referência de velocidade e inércia da carga. O valor do erro de velocidade pode ser supervisionado por meio da função de janela.

- O sinal usado como referência de velocidade é [3.04 SPEEDREF RAMPED](#).



Bloco de firmware: SPEED ERROR (26) Este Bloco <ul style="list-style-type: none"> • seleciona a fonte para o cálculo de erro de velocidade (referência de velocidade - velocidade real) nos diferentes modos de controle • seleciona a fonte para a referência de velocidade • define o tempo de filtragem do erro de velocidade • define uma etapa de velocidade adicional ao erro de velocidade • define a supervisão do erro de velocidade com a função da janela de velocidade • define a compensação de inércia durante a aceleração • mostra a referência de velocidade usada, erro de velocidade filtrado e a saída da compensação de aceleração. 		<p>The diagram shows the SPEED ERROR block with the following internal components and connections:</p> <ul style="list-style-type: none"> TLF3 250 µsec (2) is connected to the 3.05 SPEEDREF USED output. 3.05 SPEEDREF USED is connected to the 3.06 SPEED ERROR FILT output. 3.06 SPEED ERROR FILT is connected to the 3.07 ACC COMP TORQ output. SPEED ACT (7 / 1.01) is connected to 26.01 SPEED ACT NCTRL. SPEEDREF RAMPED (6 / 3.04) is connected to 26.02 SPEED REF NCTRL. SPEEDREF RAMPED (6 / 3.04) is connected to 26.03 SPEED REF PCTRL. SPEEDREF RAMPED (6 / 3.04) is connected to 26.04 SPEED FEED PCTRL. [0.00 rpm] is connected to 26.05 SPEED STEP. [0.0 ms] is connected to 26.06 SPEED ERR FTIME. [100 rpm] is connected to 26.07 SPEED WINDOW. [0.00 s] is connected to 26.08 ACC COMP DERTIME. [8.0 ms] is connected to 26.09 ACC COMP FTIME. [Disabled] is connected to 26.10 SPEED WIN FUNC. [0 rpm] is connected to 26.11 SPEED WIN HI. [0 rpm] is connected to 26.12 SPEED WIN LO.
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		3.05 SPEEDREF USED (página 74) 3.06 SPEED ERROR FILT (página 74) 3.07 ACC COMP TORQ (página 74)
26.01	SPEED ACT NCTRL	Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima)
	Seleciona a fonte para a velocidade real no modo de controle de velocidade. Observação: Este parâmetro foi travado, isto é, nenhum ajuste de usuário é possível.	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
26.02	SPEED REF NCTRL	Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima)
	Seleciona a fonte para a referência de velocidade no modo de controle de velocidade. Observação: Este parâmetro foi travado, isto é, nenhum ajuste de usuário é possível.	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
26.03	SPEED REF PCTRL	Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima)
	Seleciona a fonte para a referência de velocidade nos modos de controle de posição e sincronização. Observação: Este parâmetro é apenas para aplicações de posicionamento.	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
26.04	SPEED FEED PCTRL	Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima)
	Este parâmetro é apenas para aplicações de posicionamento.	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	

26.05	SPEED STEP	Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima)
	Define uma etapa de velocidade adicional fornecida para a entrada do controlador de velocidade (adicionada ao valor de erro de velocidade).	
	-30000...30000 rpm	Etapa de velocidade.
26.06	SPD ERR FTIME	Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima)
	<p>Define a constante de tempo do filtro passa baixo do erro de velocidade.</p> <p>Se a referência de velocidade usada mudar rapidamente (aplicação de servo), as possíveis interferências na medição de velocidade podem ser filtradas com o filtro de erro de velocidade. A redução do ripple com o filtro pode causar problemas de regulação do controlador de velocidade. Uma constante de tempo de filtro longa e um rápido tempo de aceleração se opõem mutuamente. Um tempo de filtro muito longo resulta num controle instável.</p> <p>Consulte também o parâmetro 22.02 SPEED ACT FTIME.</p>	
	0...1000 ms	Constante de tempo para o filtro passa-baixo do erro de velocidade. 0 ms = filtragem desabilitada.
26.07	SPEED WINDOW	Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima)
	<p>Define o valor absoluto para a supervisão da janela de velocidade do motor, isto é, o valor absoluto para a diferença entre a velocidade real e a referência de velocidade não na rampa (1.01 SPEED ACT - 3.03 SPEEDREF RAMP IN). Quando a velocidade do motor estiver dentro dos limites definidos por este parâmetro, o valor do sinal 2.13 bit 8 (AT_SETPOINT) é 1. Se a velocidade do motor não estiver dentro dos limites definidos, o valor do bit 8 é 0.</p>	
	0...30000 rpm	Valor absoluto para a supervisão da janela de velocidade do motor.

26.08	ACC COMP DERTIME	Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima)
	<p>Define o tempo de derivação para compensação de aceleração (desaceleração). Usado para melhorar a mudança de referência dinâmica do controle de velocidade.</p> <p>Para compensar a inércia durante a aceleração, um derivativo da referência de velocidade é adicionado à saída do controlador de velocidade. O princípio de uma ação derivada está descrito para o parâmetro 28.04 DERIVATION TIME.</p> <p>Observação: O valor do parâmetro deve ser proporcional à inércia total da carga e motor, isto é, aproximadamente 50...100% da constante de tempo mecânica (t_{mech}). Consulte a equação da constante de tempo mecânica no parâmetro 22.02 SPEED ACT FTIME.</p> <p>Se o valor do parâmetro estiver ajustado para zero, a função está desativada.</p> <p>A figura abaixo mostra as respostas de velocidade quando uma carga de alta inércia é acelerada ao longo de uma rampa.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Nenhuma compensação de aceleração</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Com compensação de aceleração</p>  </div> </div> <p>Consulte também o parâmetro 26.09 ACC COMP FTIME.</p> <p>A fonte para o torque de compensação de aceleração também pode ser selecionada por meio do parâmetro 28.06 ACC COMPENSATION. Consulte o grupo de parâmetro 28.</p>	
	0...600 s	Tempo de derivação para compensação de aceleração/desaceleração.
26.09	ACC COMP FTIME	Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima)
	Define o tempo de filtro para a compensação de aceleração.	
	0...1000 ms	Tempo do filtro para compensação de aceleração. 0 ms = filtragem desabilitada.

26.10	SPEED WIN FUNC	Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima)
	<p>Habilita ou desabilita o controle da janela de erro de velocidade.</p> <p>O controle da janela de erro de velocidade forma uma função de supervisão de velocidade para um drive controlado por velocidade e torque (modo operacional Add). Ela supervisiona o valor de erro de velocidade (referência de velocidade – velocidade real). Na faixa de operação normal, o controle da janela mantém a entrada do controlador de velocidade em zero. O controlador de velocidade só é chamado se</p> <ul style="list-style-type: none"> • o erro de velocidade excede o limite superior da janela (parâmetro 26.11 SPEED WIN HI) ou • o valor absoluto do erro de velocidade negativa excede o limite inferior da janela (parâmetro 26.12 SPEED WIN LO). <p>Quando o erro de velocidade se move para fora da janela, a parte excedente do valor de erro é conectada ao controlador de velocidade. O controlador de velocidade produz um termo de referência relativo à entrada e ao ganho do controlador de velocidade (parâmetro 28.02 PROPORT GAIN) cujo seletor de torque acrescenta a referência de torque. O resultado é usado como a referência de torque interno para o drive.</p> <p>Exemplo: Em uma condição de perda, a referência de torque interno do drive é diminuída para impedir um aumento excessivo da velocidade do motor. Se o controle da janela estiver inativo, a velocidade do motor aumentará até que o limite de velocidade da unidade seja alcançado.</p>	
	(0) Disabled	Controle da janela de erro de velocidade inativo.
	(1) Absolute	Controle da janela de erro de velocidade ativo. Os limites definidos pelos parâmetros 26.11 e 26.12 são absolutos.
	(2) Relative	Controle da janela de erro de velocidade ativo. Os limites definidos pelos parâmetros 26.11 e 26.12 são relativos à referência de velocidade.
26.11	SPEED WIN HI	Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima)
	Define o limite superior da janela de erro de velocidade. Dependendo do ajuste do parâmetro 26.10 SPEED WIN FUNC , trata-se de um valor absoluto ou relativo à referência de velocidade.	
	0...3000 rpm	Limite superior da janela de erro de velocidade.
26.12	SPEED WIN LO	Bloco FW: SPEED ERROR (vide acima)
	Define o limite inferior da janela de erro de velocidade. Dependendo do ajuste do parâmetro 26.10 SPEED WIN FUNC , trata-se de um valor absoluto ou relativo à referência de velocidade.	
	0...3000 rpm	Limite inferior da janela de erro de velocidade.


Grupo 28 SPEED CONTROL

Configurações do controlador de velocidade, tais como


- seleção da fonte para erro de velocidade
- ajuste das variáveis tipo PID do controlador de velocidade
- limitação do torque de saída do controlador de velocidade
- seleção da fonte para o torque de compensação de aceleração
- forçar um valor externo para a saída do controlador de velocidade (com a função de balanceamento).
- ajuste do compartilhamento de carga em uma execução de aplicação Mestre/seguidor através de vários drives (a função de inclinação).

O controlador de velocidade inclui uma função anti-desfecho (isto é, o termo-I é congelado durante a limitação de referência de torque).


No modo de controle de torque, a saída do controlador de velocidade é congelada.




<p>Bloco de firmware: SPEED CONTROL (28)</p> <p>Este Bloco</p> <ul style="list-style-type: none"> • seleciona a fonte para erro de velocidade • ajusta as variáveis tipo PID do controlador de velocidade • define limites para o torque de saída do controlador de velocidade • seleciona a fonte para o torque de compensação de aceleração • configura a função de balanceamento que força a saída do controlador de velocidade para um valor externo • configura a função de inclinação (ajuste do compartilhamento de carga em uma aplicação Mestre/Seguidor) • mostra o valor limitado do torque de saída do controlador de velocidade. 	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <p>SPEED ERROR FILT (7 / 3.06) [10.00]</p> <p>[0.500 s]</p> <p>[0.000 s]</p> <p>[8.0 ms]</p> <p>ACC COMP TORQ (7 / 3.07) [0.00 %]</p> <p>[0.0 %]</p> <p>[FALSE]</p> <p>[-300.0 %]</p> <p>[300.0 %]</p> <p>[0 rpm]</p> <p>[0 rpm]</p> <p>[1.000]</p> <p>[1.000]</p> </div> <div style="flex: 1; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">SPEED CONTROL</p> <p style="text-align: right;">7</p> <p>TLF3 250 µsec (3)</p> <p style="text-align: center;">3.08 TORQ REF SP CTRL →</p> <ul style="list-style-type: none"> < 28.01 SPEED ERR NCTRL 28.02 PROPORT GAIN 28.03 INTEGRATION TIME 28.04 DERIVATION TIME 28.05 DERIV FILT TIME < 28.06 ACC COMPENSATION 28.07 DROOPING RATE 28.08 BAL REFERENCE < 28.09 SPEEDCTRL BAL EN 28.10 MIN TORQ SP CTRL 28.11 MAX TORQ SP CTRL 28.12 PI ADAPT MAX SPD 28.13 PI ADAPT MIN SPD 28.14 P GAIN ADPT COEF 28.15 I TIME ADPT COEF </div> </div>
<p>Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros</p>	<p>3.08 TORQ REF SP CTRL (página 74)</p>
<p>28.01</p>	<p>SPEED ERR NCTRL</p> <p>Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)</p>
	<p>Seleciona a fonte para o erro de velocidade (referência - real). O valor default é P.3.6, ou seja, o parâmetro 3.06 SPEED ERROR FILT, que é a saída do bloco de firmware SPEED ERROR.</p> <p>Observação: Este parâmetro foi travado, isto é, nenhum ajuste de usuário é possível.</p>
	<p>Ponteiro de valor: Grupo e índice</p>
<p>28.02</p>	<p>PROPORT GAIN</p> <p>Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)</p>
	<p>Define o ganho proporcional (K_p) do controlador de velocidade. Um ganho muito elevado pode causar oscilação de velocidade. A figura abaixo mostra a saída do controlador de velocidade após uma etapa de erro quando o erro permanece constante.</p> <div style="text-align: center;"> <p>Ganho = $K_p = 1$ T_I = Tempo de integração = 0 T_D = Tempo de derivação = 0</p> </div> <p>Se o ganho estiver ajustado para 1, uma alteração de 10% no valor do erro (referência - valor real) faz a saída do controlador de velocidade mudar em 10%.</p> <p>Observação: Esse parâmetro é definido automaticamente pela função de regulação automática do controlador de velocidade. Consulte o parâmetro 28.16 PI TUNE MODE.</p>
<p>0...200</p>	<p>Ganho proporcional do controlador de velocidade.</p>

28.03	INTEGRATION TIME	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)
	<p>Define o tempo de integração do controlador de velocidade. O tempo de integração define a taxa de mudança da saída do controlador quando o valor de erro é constante e o ganho proporcional do controlador de velocidade é 1. Quanto menor for o tempo de integração, mais rápida é a correção do valor de erro contínuo. Um tempo de integração muito curto torna o controle instável.</p> <p>Se o valor do parâmetro estiver ajustado para zero, a parte I do controlador é desabilitada.</p> <p>A função anti-desfecho para o integrador se a saída do controlador estiver limitada. Consulte 6.05 LIMIT WORD 1.</p> <p>A figura abaixo mostra a saída do controlador de velocidade após uma etapa de erro quando o erro permanece constante.</p>  <p>Observação: Esse parâmetro é definido automaticamente pela função de regulação automática do controlador de velocidade. Consulte o parâmetro 28.16 PI TUNE MODE.</p>	
	0...600 s	Tempo de integração do controlador de erro.

28.04	DERIVATION TIME	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)
<p>Define o tempo de derivação do controlador de velocidade. A ação derivada intensifica a saída do controlador em caso de mudança do valor de erro. Quanto mais longo o tempo de derivação, mais a saída do controlador de velocidade é intensificada durante a mudança. Se o tempo de derivação estiver ajustado para zero, o controlador funciona como um controlador PI, caso contrário, como um controlador PID. A derivação torna o controle mais responsivo a distúrbios.</p> <p>A derivada do erro de velocidade deve ser filtrada com um filtro passa baixo para eliminar distúrbios.</p> <p>A figura abaixo mostra a saída do controlador de velocidade após uma etapa de erro quando o erro permanece constante.</p> <div style="text-align: center;"> <p>Ganho = $K_p = 1$ T_I = Tempo de integração > 0 T_D = Tempo de derivação > 0 T_s = Período de tempo de amostra = 250 μs e = Valor de erro Δe = Alteração do valor de erro entre duas amostras</p> </div> <p>Observação: A alteração deste valor de parâmetro é recomendada somente se utilizado um encoder de pulso.</p>		
	0...10 s	Tempo de derivação do controlador de erro.
28.05	DERIV FILT TIME	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)
Define a constante de tempo do filtro de derivação.		
	0...1000 ms	Constante de tempo do filtro de derivação.
28.06	ACC COMPENSATION	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)
<p>Seleciona a fonte para o torque de compensação da aceleração.</p> <p>O valor default é P.3.7, isto é, sinal 3.07 ACC COMP TORQ, que é a saída do bloco de firmware SPEED ERROR.</p> <p>Observação: Este parâmetro foi travado, isto é, nenhum ajuste de usuário é possível.</p>		
Ponteiro de valor: Grupo e índice		

28.07	DROOPING RATE	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)
	<p>Define a taxa de declínio (em porcentagem da velocidade nominal do motor). A inclinação diminui levemente a velocidade do drive na medida em que a carga do mesmo aumenta. A velocidade real diminui num determinado ponto de operação dependendo do ajuste da taxa de declínio e da carga do drive (= referência de torque / saída do controlador de velocidade). Na saída do controlador de 100% da velocidade, a inclinação está no seu nível nominal, isto é, igual ao valor desse parâmetro. O efeito de inclinação diminui linearmente para zero junto com a redução da carga.</p> <p>A taxa de inclinação pode ser usada, por exemplo, para ajustar o compartilhamento de carga em uma execução de aplicação Mestre/seguiror através de vários drives. Em uma aplicação Mestre/seguiror os eixos do motor são acoplados entre si.</p> <p>A taxa de declínio correta para um processo deve ser encontrada caso a caso na prática.</p> <p>Diminuição de velocidade = Saída do controlador de velocidade x Inclinação x Velocidade máx.</p> <p>Exemplo: A saída do controlador de velocidade é de 50%, a taxa de inclinação é de 1%, a velocidade máxima do drive é de 1500 rpm. Diminuição de velocidade = $0,50 \times 0,01 \times 1500 \text{ rpm} = 7,5 \text{ rpm}$.</p> 	
	0...100%	Taxa de inclinação.
28.08	BAL REFERENCE	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)
	<p>Define a referência usada no balanceamento de saída do controle de velocidade, isto é, um valor externo a ser forçado na saída do controlador de velocidade. Para garantir uma operação suave durante o balanceamento de saída, a parte D do controlador de velocidade é desabilitada e o termo de compensação de aceleração é ajustado para zero.</p> <p>A fonte para o sinal de habilitação de balanceamento é selecionada por meio do parâmetro 28.09 SPEEDCTRL BAL EN.</p>	
	-1600...1600%	Referência de balanceamento da saída do controle de velocidade.
28.09	SPEEDCTRL BAL EN	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte para o sinal de habilitação de balanceamento de saída do controle de velocidade. Consulte o parâmetro 28.08 BAL REFERENCE. 1 = Habilitado. 0 = Desabilitado.</p>	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
28.10	MIN TORQ SP CTRL	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)
	Define o torque de saída do controlador de velocidade mínima.	
	-1600...1600%	Torque mínimo de saída do controlador de velocidade.
28.11	MAX TORQ SP CTRL	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)
	Define o torque de saída do controlador de velocidade máxima.	
	-1600...1600%	Torque máximo de saída do controlador de velocidade.

28.12	PI ADAPT MAX SPD	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)
	<p>Velocidade real máxima para adaptação do controlador de velocidade.</p> <p>O ganho e tempo de integração do controlador de velocidade pode ser adaptado de acordo com a velocidade real. Isso é feito multiplicando o ganho (28.02 PROPORT GAIN) e o tempo de integração (28.03 INTEGRATION TIME) por coeficientes em determinadas velocidades. Os coeficientes são definidos individualmente tanto para o ganho como para o tempo de integração.</p> <p>Quando a velocidade real está abaixo ou igual a 28.13 PI ADAPT MIN SPD, 28.02 PROPORT GAIN e 28.03 INTEGRATION TIME são multiplicadas por 28.14 P GAIN ADPT COEF e 28.15 I TIME ADPT COEF respectivamente.</p> <p>Quando a velocidade real for igual ou superior a 28.12 PI ADAPT MAX SPD, nenhuma adaptação ocorre; em outras palavras, 28.02 PROPORT GAIN e 28.03 INTEGRATION TIME são usados de acordo.</p> <p>Entre 28.13 PI ADAPT MIN SPD e 28.12 PI ADAPT MAX SPD, os coeficientes são calculados linearmente na base dos pontos de interrupção (breakpoints).</p> <div style="text-align: center;"> <p>Coeficiente para K_p ou T_i</p> <p>K_p = Ganho proporcional T_i = Tempo e integração</p> <p>1,000</p> <p>28.14 P GAIN ADPT COEF ou 28.15 I TIME ADPT COEF</p> <p>0 28.13 PI ADAPT MIN SPD 28.12 PI ADAPT MAX SPD</p> <p>Velocidade real (rpm)</p> </div>	
	0...30000 rpm	Velocidade real máxima para adaptação do controlador de velocidade.
28.13	PI ADAPT MIN SPD	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)
	Velocidade real mínima para adaptação do controlador de velocidade. Consulte o parâmetro 28.12 PI ADAPT MAX SPD .	
	0...30000 rpm	Velocidade real mínima para adaptação do controlador de velocidade.
28.14	P GAIN ADPT COEF	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)
	Coeficiente de ganho proporcional. Consulte o parâmetro 28.12 PI ADAPT MAX SPD .	
	0,000 ... 10,000	Coeficiente de ganho proporcional.
28.15	I TIME ADPT COEF	Bloco FW: SPEED CONTROL (vide acima)
	Coeficiente de tempo de integração. Consulte o parâmetro 28.12 PI ADAPT MAX SPD .	
	0,000 ... 10,000	Coeficiente de tempo de integração.


28.16	PI TUNE MODE	Bloco FW: Nenhum
	<p>Ativa a função de regulação automática do controlador de velocidade.</p> <p>A regulação automática definirá automaticamente os parâmetros 28.02 PROPORT GAIN e 28.03 INTEGRATION TIME, bem como 1.31 MECH TIME CONST. Se o modo de regulação automática do usuário for escolhido, 26.06 SPD ERR FTIME também é definido automaticamente.</p> <p>O status da rotina de regulação automática é mostrado pelo parâmetro 6.03 SPEED CTRL STAT.</p> <p> ADVERTÊNCIA! O motor alcançará os limites de torque e corrente durante a rotina de regulação automática. CERTIFIQUE-SE DE QUE SEJA SEGURO FUNCIONAR O MOTOR ANTES EXECUTAR A ROTINA DE REGULAÇÃO AUTOMÁTICA!</p> <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antes de usar a função de regulação automática, os seguintes parâmetros devem ser definidos: <ul style="list-style-type: none"> • Todos os parâmetros ajustados durante o start-up, conforme o descrito no capítulo Start-up (página 15) • 22.05 ZERO SPEED LIMIT • As definições de escala e rampa de velocidade de referência no grupo de parâmetros 25 • 26.06 SPD ERR FTIME • Se você deseja o modo de regulação automática pelo usuário: 28.17 TUNE BANDWIDTH e 28.18 TUNE DAMPING. • O drive deve estar no modo de controle local e deve ser parado antes da solicitação de uma regulação automática. • Depois de solicitar uma regulação automática com esse parâmetro, inicie o drive dentro de 20 segundos. • Aguarde até que a rotina de regulação automática esteja concluída (esse parâmetro reverteu para o valor (0) Done). A rotina pode ser interrompida parando o drive. • Verifique os valores dos parâmetros definidos pela função de regulação automática. <p>Consulte também a seção Regulação do controlador de velocidade na página 49.</p>	
	(0) Done	Nenhuma solicitação foi solicitada (operação normal). O parâmetro também reverte para esse valor depois que uma regulação automática é concluída.
	(1) Smooth	Solicite a regulação automática do controlador de velocidade com as definições predefinidas para a operação Smooth.
	(2) Middle	Solicite a regulação automática do controlador de velocidade com as definições predefinidas para a operação medium-tight.
	(3) Tight	Solicite a regulação automática do controlador de velocidade com as definições predefinidas para a operação tight.
	(4) User	Solicite a regulação automática do controlador de velocidade com as definições definidas pelos parâmetros 28.17 TUNE BANDWIDTH e 28.18 TUNE DAMPING .
28.17	TUNE BANDWIDTH	Bloco FW: Nenhum
	<p>A largura de banda do controlador de velocidade para o procedimento de regulação automática, modo User (consulte o parâmetro 28.16 PI TUNE MODE).</p> <p>Uma largura de banda maior tem como resultado definições mais restritas do controlador de velocidade.</p>	
	0,00 ... 2000,00 Hz	Regule a largura de banda para o modo de regulação automática do User.

28.18	TUNE DAMPING	Bloco FW: Nenhum
	Damping do controlador de velocidade para o procedimento de regulação automática, modo User (consulte o parâmetro 28.16 PI TUNE MODE). O damping mais alto tem como resultado uma operação mais segura e estável.	
	0,0 ... 200,0	Damping do controlador de velocidade para o modo de regulação automática do User.

Grupo 32 TORQUE REFERENCE

Configurações de referência para controle de torque.

No controle de torque, a velocidade do drive é confinada entre os limites mínimo e máximo definidos. Os limites de torque relacionados à velocidade são calculados e a referência de torque de entrada é limitada de acordo com estes resultados. Uma falha OVERSPEED é gerada caso a velocidade máxima permitida seja excedida.



<p>Bloco de firmware:</p> <p>TORQ REF SEL (32)</p> <p>Seleciona a fonte para a referência de torque (a partir de uma lista de seleção de parâmetro) e a fonte para referência de adição de torque (usada, por exemplo para compensar interferências mecânicas). Também mostra a referência de torque e os valores de adição de referência.</p>		
<p>Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros</p>		<p>3.09 TORQ REF1 (página 74) 3.12 TORQUE REF ADD (página 74)</p>
32.01	TORQ REF1 SEL	Bloco FW: TORQ REF SEL (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte para a referência de torque 1. Consulte também o parâmetro 32.03 TORQ REF IN.</p>	
	(0) ZERO	Referência de zero.
	(1) AI1	Entrada analógica AI1.
	(2) AI2	Entrada analógica AI2.
	(3) FBA REF1	Referência de fieldbus 1.
	(4) FBA REF2	Referência de fieldbus 2.
	(5) D2D REF1	Referência Drive to Drive 1.
	(6) D2D REF2	Referência Drive to Drive 2.
32.02	TORQ REF ADD SEL	Bloco FW: TORQ REF SEL (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte para adição de referência de torque, 3.12 TORQUE REF ADD. O parâmetro 34.10 TORQ REF ADD SRC está conectado ao sinal 3.12 TORQUE REF ADD por padrão.</p> <p>Como a referência é adicionada após a seleção da referência de torque, este parâmetro pode ser usado nos modo de controle de velocidade e torque. Consulte o diagrama de Bloco no grupo de parâmetro 34 (página 152).</p>	
	(0) ZERO	Referência de adição de zero.
	(1) AI1	Entrada analógica AI1.
	(2) AI2	Entrada analógica AI2.
	(3) FBA REF1	Referência de fieldbus 1.
	(4) FBA REF2	Referência de fieldbus 2.
	(5) D2D REF1	Referência Drive to Drive 1.
	(6) D2D REF2	Referência Drive to Drive 2.

Bloco de firmware: TORQ REF MOD (33)		<div><div><div>TORQ REF MOD2</div><div>TRQREF 500 µsec(2)</div><div>3.10 TORQ REF RAMPED</div><div>3.11 TORQ REF RUSHLIM</div></div><div><div>[TORQ REF1]</div><div>(8 / 3.09)</div><div>(Drive value)</div><div>(Drive value)</div><div>(Drive value)</div><div>(Drive value)</div><div>(Drive value)</div><div>(Drive value)</div><div>(Drive value)</div></div><div>< 32.03 TORQ REF IN</div><div>32.04 MAXIMUM TORQ REF</div><div>32.05 MINIMUM TORQ REF</div><div>32.06 LOAD SHARE</div><div>32.07 TORQ RAMP UP</div><div>32.08 TORQ RAMP DOWN</div><div>32.09 RUSH CTRL GAIN</div><div>32.10 RUSH CTRL TI</div></div>
Este Bloco		
<ul style="list-style-type: none">• seleciona a fonte para a referência de torque• escala a referência de torque de entrada de acordo com o fator de compartilhamento de carga definido• define limites para a referência de torque• define tempos de rampa de subida (ramp-up) e rampa de descida (ramp-down) para a referência de torque• mostra o valor de referência de torque configurado em rampa e o valor de referência de torque limitado através do controle de arrancada.		
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		3.10 TORQ REF RAMPED (página 74) 3.11 TORQ REF RUSHLIM (página 74)
32.03	TORQ REF IN	Bloco FW: TORQ REF MOD (vide acima)
	Seleciona a fonte para a entrada de referência de torque para a função de rampa de torque. O valor default é P.3.9, isto é, sinal 3.09 TORQ REF1, que é a saída do bloco de firmware TORQ REF SEL.	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
32.04	MAXIMUM TORQ REF	Bloco FW: TORQ REF MOD (vide acima)
	Define a referência de torque máximo.	
	0...1000%	Referência de torque máximo.
32.05	MINIMUM TORQ REF	Bloco FW: TORQ REF MOD (vide acima)
	Define a referência de torque mínimo.	
	-1000...0%	Referência de torque mínimo.
32.06	LOAD SHARE	Bloco FW: TORQ REF MOD (vide acima)
	Escala a referência de torque externa para um nível requerido (a referência de torque externa é multiplicada pelo valor selecionado). Observação: Se for usada a referência de torque local, não será aplicada nenhuma escala de compartilhamento de carga.	
	-8...8	Multiplicador de referência de torque externo.
32.07	TORQ RAMP UP	Bloco FW: TORQ REF MOD (vide acima)
	Define o tempo da rampa de subida da referência de torque, isto é, o tempo para a referência aumentar de zero ao torque nominal do motor.	
	0...60 s	Tempo de rampa de subida de referência e torque.

32.08	TORQ RAMP DOWN	Bloco FW: TORQ REF MOD (vide acima)
	Define o tempo da rampa de descida da referência de torque, isto é, o tempo para a referência diminuir do torque nominal do motor para zero.	
	0...60 s	Tempo de rampa de descida de referência e torque.
32.09	RUSH CTRL GAIN	Bloco FW: TORQ REF MOD (vide acima)
	Define o ganho proporcional do controlador de arrancada.	
	1...10000	Ganho proporcional do controlador de arrancada.
32.10	RUSH CTRL TI	Bloco FW: TORQ REF MOD (vide acima)
	Define o tempo de integração do controlador de arrancada.	
	0,1...10 s	Tempo de integração do controlador de arrancada.

Grupo 33 SUPERVISION

Configuração da supervisão de sinal.

Bloco de firmware: SUPERVISION (17)		
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		6.14 SUPERV STATUS (página 79)
33.01	SUPERV1 FUNC	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)
	Seleciona o modo de supervisão 1.	
	(0) Disabled	Supervisão 1 fora de uso.
	(1) Low	Quando o sinal selecionado pelo parâmetro 33.02 SUPERV1 ACT cair abaixo do valor do parâmetro 33.04 SUPERV1 LIM LO , bit 0 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado. Para limpar o bit, o sinal deve exceder o valor do parâmetro 33.03 SUPERV1 LIM HI .
	(2) High	Quando o sinal selecionado pelo parâmetro 33.02 SUPERV1 ACT exceder o valor do parâmetro 33.03 SUPERV1 LIM HI , bit 0 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado. Para limpar o bit, o sinal deve ser inferior ao valor do parâmetro 33.04 SUPERV1 LIM LO .
	(3) Abs Low	Quando o valor absoluto do sinal selecionado pelo parâmetro 33.02 SUPERV1 ACT cair abaixo do valor do parâmetro 33.04 SUPERV1 LIM LO , bit 0 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado. Para limpar o bit, o valor absoluto do sinal deve exceder o valor do parâmetro 33.03 SUPERV1 LIM HI .
	(4) Abs High	Quando o valor absoluto do sinal selecionado pelo parâmetro 33.02 SUPERV1 ACT exceder o valor do parâmetro 33.03 SUPERV1 LIM HI , bit 0 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado. Para limpar o bit, o valor absoluto do sinal deve ser inferior ao valor do parâmetro 33.04 SUPERV1 LIM LO .
33.02	SUPERV1 ACT	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)
	Seleciona o sinal a ser monitorado pela supervisão 1. Consulte o parâmetro 33.01 SUPERV1 FUNC .	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	

33.03	SUPERV1 LIM HI	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)
	Ajusta o limite superior da supervisão 1. Consulte o parâmetro 33.01 SUPERV1 FUNC.	
	-32768...32768	Limite superior para supervisão 1.
33.04	SUPERV1 LIM LO	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)
	Ajusta o limite inferior da supervisão 1. Consulte o parâmetro 33.01 SUPERV1 FUNC.	
	-32768...32768	Limite inferior para supervisão 1.
33.05	SUPERV2 FUNC	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)
	Seleciona o modo de supervisão 2.	
	(0) Disabled	Supervisão 2 fora de uso.
	(1) Low	Quando o sinal selecionado pelo parâmetro 33.06 SUPERV2 ACT cair abaixo do valor do parâmetro 33.08 SUPERV2 LIM LO , bit 1 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado. Para limpar o bit, o sinal deve exceder o valor do parâmetro 33.07 SUPERV2 LIM HI .
	(2) High	Quando o sinal selecionado pelo parâmetro 33.06 SUPERV2 ACT exceder o valor do parâmetro 33.07 SUPERV2 LIM HI , bit 1 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado. Para limpar o bit, o sinal deve ser inferior ao valor do parâmetro 33.08 SUPERV2 LIM LO .
	(3) Abs Low	Quando o valor absoluto do sinal selecionado pelo parâmetro 33.06 SUPERV2 ACT cair abaixo do valor do parâmetro 33.08 SUPERV2 LIM LO , bit 1 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado. Para limpar o bit, o valor absoluto do sinal deve exceder o valor do parâmetro 33.07 SUPERV2 LIM HI .
	(4) Abs High	Quando o valor absoluto do sinal selecionado pelo parâmetro 33.06 SUPERV2 ACT exceder o valor do parâmetro 33.07 SUPERV2 LIM HI , bit 1 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado. Para limpar o bit, o valor absoluto do sinal deve ser inferior ao valor do parâmetro 33.08 SUPERV2 LIM LO .
33.06	SUPERV2 ACT	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)
	Seleciona o sinal a ser monitorado pela supervisão 2. Consulte o parâmetro 33.05 SUPERV2 FUNC.	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
33.07	SUPERV2 LIM HI	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)
	Ajusta o limite superior da supervisão 2. Consulte o parâmetro 33.05 SUPERV2 FUNC.	
	-32768...32768	Limite superior para supervisão 2.
33.08	SUPERV2 LIM LO	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)
	Ajusta o limite inferior da supervisão 2. Consulte o parâmetro 33.05 SUPERV2 FUNC.	
	-32768...32768	Limite inferior para supervisão 2.

33.09	SUPERV3 FUNC	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)
	Seleciona o modo de supervisão 3.	
	(0) Disabled	Supervisão 3 fora de uso.
	(1) Low	Quando o sinal selecionado pelo parâmetro 33.10 SUPERV3 ACT cair abaixo do valor do parâmetro 33.12 SUPERV3 LIM LO , bit 2 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado. Para limpar o bit, o sinal deve exceder o valor do parâmetro 33.11 SUPERV3 LIM HI .
	(2) High	Quando o sinal selecionado pelo parâmetro 33.10 SUPERV3 ACT exceder o valor do parâmetro 33.11 SUPERV3 LIM HI , bit 2 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado. Para limpar o bit, o sinal deve ser inferior ao valor do parâmetro 33.12 SUPERV3 LIM LO .
	(3) Abs Low	Quando o valor absoluto do sinal selecionado pelo parâmetro 33.10 SUPERV3 ACT cair abaixo do valor do parâmetro 33.12 SUPERV3 LIM LO , bit 2 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado. Para limpar o bit, o valor absoluto do sinal deve exceder o valor do parâmetro 33.11 SUPERV3 LIM HI .
	(4) Abs High	Quando o valor absoluto do sinal selecionado pelo parâmetro 33.10 SUPERV3 ACT exceder o valor do parâmetro 33.11 SUPERV3 LIM HI , bit 2 do 6.14 SUPERV STATUS será ativado. Para limpar o bit, o valor absoluto do sinal deve ser inferior ao valor do parâmetro 33.12 SUPERV3 LIM LO .
33.10	SUPERV3 ACT	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)
	Seleciona o sinal a ser monitorado pela supervisão 3. Consulte o parâmetro 33.09 SUPERV3 FUNC .	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
33.11	SUPERV3 LIM HI	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)
	Ajusta o limite superior da supervisão 3. Consulte o parâmetro 33.09 SUPERV3 FUNC .	
	-32768...32768	Limite superior para supervisão 3.
33.12	SUPERV3 LIM LO	Bloco FW: SUPERVISION (vide acima)
	Ajusta o limite inferior da supervisão 3. Consulte o parâmetro 33.09 SUPERV3 FUNC .	
	-32768...32768	Limite inferior para supervisão 3.
33.17	BIT0 INVERT SRC	Bloco FW: Nenhum
	Os parâmetros 33.17...33.22 permitem a inversão dos bits de origem livremente selecionáveis. Os bits invertidos são mostrados pelo parâmetro 6.17 BIT INVERTED SW . Este parâmetro seleciona o bit fonte cujo valor invertido é exibido pelo parâmetro 6.17 BIT INVERTED SW , bit 0.	
	DI1	Entrada digital DI1 (como indicado por 2.01 DI STATUS , bit 0).
	DI2	Entrada digital DI2 (como indicado por 2.01 DI STATUS , bit 1).
	DI3	Entrada digital DI3 (como indicado por 2.01 DI STATUS , bit 2).


	DI4	Entrada digital DI4 (como indicado por 2.01 DI STATUS , bit 3).
	DI5	Entrada digital DI5 (como indicado por 2.01 DI STATUS , bit 4).
	DI6	Entrada digital DI6 (como indicado por 2.01 DI STATUS , bit 5).
	RO1	Saída de relé RO1 (como indicado por 2.02 RO STATUS , bit 0).
	RO2	Saída de relé RO2 (como indicado por 2.02 RO STATUS , bit 1).
	RO3	Saída de relé RO3 (como indicado por 2.02 RO STATUS , bit 2).
	RO4	Saída de relé RO4 (como indicado por 2.02 RO STATUS , bit 3).
	RO5	Saída de relé RO5 (como indicado por 2.02 RO STATUS , bit 4).
	Funcionamento	Bit 3 de 6.01 STATUS WORD 1 (consulte a página 120).
	Const	Ajuste da constante e do ponteiro de bit (consulte Parâmetro de ponteiro de bit na página 63).
	Ponteiro	
33.18	BIT1 INVERT SRC	Bloco FW: Nenhum
	Selecione o bit fonte cujo valor invertido é mostrado por 6.17 BIT INVERTED SW , bit 1. Quanto às seleções, consulte o parâmetro 33.17 BIT0 INVERT SRC .	
33.19	BIT2 INVERT SRC	Bloco FW: Nenhum
	Selecione o bit fonte cujo valor invertido é mostrado por 6.17 BIT INVERTED SW , bit 2. Quanto às seleções, consulte o parâmetro 33.17 BIT0 INVERT SRC .	
33.20	BIT3 INVERT SRC	Bloco FW: Nenhum
	Selecione o bit fonte cujo valor invertido é mostrado por 6.17 BIT INVERTED SW , bit 3. Quanto às seleções, consulte o parâmetro 33.17 BIT0 INVERT SRC .	
33.21	BIT4 INVERT SRC	Bloco FW: Nenhum
	Selecione o bit fonte cujo valor invertido é mostrado por 6.17 BIT INVERTED SW , bit 4. Quanto às seleções, consulte o parâmetro 33.17 BIT0 INVERT SRC .	
33.22	BIT5 INVERT SRC	Bloco FW: Nenhum
	Selecione o bit fonte cujo valor invertido é mostrado por 6.17 BIT INVERTED SW , bit 5. Quanto às seleções, consulte o parâmetro 33.17 BIT0 INVERT SRC .	


Grupo 34 REFERENCE CTRL

Seleção do tipo e fonte de referência.

Usando os parâmetros neste grupo, é possível selecionar se a localização de controle externo EXT1 ou EXT2 será utilizada (ficará ativa uma por vez). Estes parâmetros também selecionam o modo de controle (SPEED/TORQUE/MIN/MAX/ADD) e a referência de torque usada em controle externo e local. É possível selecionar dois modos de controle diferentes para o local EXT1 usando parâmetros [34.03 EXT1 CTRL MODE1](#) e [34.04 EXT1 CTRL MODE2](#); os mesmos comandos de start/stop são usados nos dois modos.

Para mais informações sobre as localizações de controle e os modos de controle, consulte o capítulo [Controle e recursos do drive](#). Para controle de partida/parada nas diferentes localizações de controle, consulte o grupo de parâmetro [10](#) (página [88](#)).





<p>Bloco de firmware:</p> <p>REFERENCE CTRL</p> <p>(34)</p> <p>Este Bloco</p> <ul style="list-style-type: none">• define o método de seleção entre as localizações de controle externo EXT1 e EXT2• configura a seleção do modo de controle (SPEED/TORQUE/MIN/MAX/ADD)• seleciona a referência de torque usada no controle local e externo• mostra a referência de torque (para controle de torque) e o modo operacional.		<div><div>REFERENCE CTRL29</div><div>TLF8 250 μsec(3)</div><div>3.13 TORQ REF TO TC</div><div>6.12 OP MODE ACK</div><div><div>DI STATUS1</div><div>(2 / 2.01.D12)</div><div>DI STATUS5</div><div>(2 / 2.01.D16)</div><div>Speed</div><div>Homing</div><div>Position</div><div>Speed</div><div>TORQ REF SP CTRL</div><div>(7 / 3.08)</div><div>TORQ REF RUSHLIM</div><div>(8 / 3.11)</div><div>TORQUE REF ADD</div><div>(8 / 3.12)</div></div><div><div>< 34.01 EXT1/EXT2 SEL</div><div>< 34.02 EXT1 MODE 1/2SEL</div><div>34.03 EXT1 CTRL MODE1</div><div>34.04 EXT1 CTRL MODE2</div><div>34.05 EXT2 CTRL MODE1</div><div>34.07 LOCAL CTRL MODE</div><div>< 34.08 TREF SPEED SRC</div><div>< 34.09 TREF TORQ SRC</div><div>< 34.10 TORQ REF ADD SRC</div></div></div>
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		3.13 TORQ REF TO TC (página 74) 6.12 OP MODE ACK (página 79)
34.01	EXT1/EXT2 SEL	Bloco FW: REFERENCE CTRL (vide acima)
	Seleciona a fonte para escolha da localização de controle externo EXT1/EXT2. 0 = EXT1. 1 = EXT2.	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
34.02	EXT1 MODE 1/2SEL	Bloco FW: REFERENCE CTRL (vide acima)
	Seleciona a fonte para escolha do modo de controle 1/2 de EXT1. 1 = modo 2. 0 = modo 1. O modo de controle 1/2 é selecionado por meio do parâmetro 34.03 EXT1 CTRL MODE1 / 34.04 EXT1 CTRL MODE2.	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
34.03	EXT1 CTRL MODE1	Bloco FW: REFERENCE CTRL (vide acima)
	Seleciona o modo de controle 1 da localização de controle externa EXT1.	
	(1) Speed	Controle de velocidade. A referência de torque é 3.08 TORQ REF SP CTRL, que é a saída do bloco de firmware SPEED CONTROL. A fonte da referência de torque pode ser alterada através do parâmetro 34.08 TREF SPEED SRC.

	(2) Torque	Controle de torque. A referência de torque é 3.11 TORQ REF RUSHLM , que é a saída do bloco de firmware TORQ REF MOD . A fonte da referência de torque pode ser alterada através do parâmetro 34.09 TREF TORQ SRC .
	(3) Min	Combinação das seleções (1) Speed e (2) Torque : O seletor de torque compara a referência de torque e a saída do controlador de velocidade e a menor destas é usada.
	(4) Max	Combinação das seleções (1) Speed e (2) Torque : O seletor de torque compara a referência de torque e a saída do controlador de velocidade e a maior destas é usada.
	(5) Add	Combinação das seleções (1) Speed e (2) Torque : O seletor de torque adiciona a saída do controlador de velocidade à referência de torque.
34.04	EXT1 CTRL MODE2	Bloco FW: REFERENCE CTRL (vide acima)
	Seleciona o modo de controle 2 da localização de controle externa EXT1. Para seleções, consulte o parâmetro 34.03 EXT1 CTRL MODE1 .	
34.05	EXT2 CTRL MODE1	Bloco FW: REFERENCE CTRL (vide acima)
	Seleciona o modo de controle para a localização de controle externa EXT2. Para seleções, consulte o parâmetro 34.03 EXT1 CTRL MODE1 .	
34.07	LOCAL CTRL MODE	Bloco FW: REFERENCE CTRL (vide acima)
	Seleciona o modo de controle para o controle local. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
	(1) Speed	Controle de velocidade. A referência de torque é 3.08 TORQ REF SP CTRL , que é a saída do bloco de firmware SPEED CONTROL . A fonte da referência de torque pode ser alterada através do parâmetro 34.08 TREF SPEED SRC .
	(2) Torque	Controle de torque. A referência de torque é 3.11 TORQ REF RUSHLM , que é uma saída do bloco de firmware TORQ REF MOD . A fonte da referência de torque pode ser alterada através do parâmetro 34.09 TREF TORQ SRC .
34.08	TREF SPEED SRC	Bloco FW: REFERENCE CTRL (vide acima)
	Seleciona a fonte para a referência de torque (do controlador de velocidade). O valor default é P.3.8, isto é, 3.08 TORQ REF SP CTRL , que é a saída do bloco de firmware SPEED CONTROL . Observação: Este parâmetro foi travado, isto é, nenhum ajuste de usuário é possível.	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
34.09	TREF TORQ SRC	Bloco FW: REFERENCE CTRL (vide acima)
	Seleciona a fonte para a referência de torque (da cadeia de referência de torque). O valor default é P.3.11, isto é, sinal 3.11 TORQ REF RUSHLM , que é uma saída do bloco de firmware TORQ REF MOD . Observação: Este parâmetro foi travado, isto é, nenhum ajuste de usuário é possível.	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	

34.10	TORQ REF ADD SRC	Bloco FW: REFERENCE CTRL (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte para a referência de torque adicionada ao valor de torque após a seleção de torque. O valor default é P.3.12, isto é, sinal 3.12 TORQUE REF ADD, que é uma saída do bloco de firmware TORQ REF SEL.</p> <p>Observação: Este parâmetro foi travado, isto é, nenhum ajuste de usuário é possível.</p>	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	

Grupo 35 MECH BRAKE CTRL

Configurações para controle do freio mecânico. Consulte também a seção [Controle do freio mecânico](#) na página 53.

Bloco de firmware: MECH BRAKE CTRL (35)		
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		3.14 BRAKE TORQ MEM (página 74) 3.15 BRAKE COMMAND (página 75)
35.01	BRAKE CONTROL	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (vide acima)
	Ativa a função de controle de freio com ou sem supervisão. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
	(0) NO	Inativo.
	(1) WITH ACK	O controle de freio com supervisão (a supervisão é ativada por meio do parâmetro 35.02 BRAKE ACKNOWL).
	(2) NO ACK	Controle de freio sem supervisão.
35.02	BRAKE ACKNOWL	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (vide acima)
	Seleciona a fonte para ativação da supervisão liga/desliga do freio externo (quando par. 35.01 BRAKE CONTROL = (1) WITH ACK). O uso do sinal de supervisão de liga/desliga externo é opcional. 1 = O freio está aberto. 0 = O freio está fechado. A supervisão de freio normalmente é controlada com uma entrada digital. Ela também pode ser controlada com um sistema de controle externo, por exemplo, fieldbus. Quando detectado um erro de controle do freio o drive reage como definido pelo parâmetro 35.09 BRAKE FAULT FUNC . Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	

35.03	BRAKE OPEN DELAY	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (vide acima)
	<p>Define o atraso de abertura do freio (= o atraso entre o comando interno de abertura do freio e a liberação do controle de velocidade do motor). O contador de atraso começa quando o drive tiver magnetizado o motor e elevado o torque do motor ao nível requerido na liberação do freio (parâmetro 35.06 BRAKE OPEN TORQ). Simultaneamente com a partida do contador, a função do freio energiza a saída relé controlando o freio e este começa a abrir.</p> <p>Ajuste o atraso com o mesmo valor do atraso de abertura mecânica do freio especificado pelo fabricante do freio.</p>	
	0...5 s	Atraso de abertura do freio.
35.04	BRAKE CLOSE DLY	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (vide acima)
	<p>Define o atraso de fechamento do freio. O contador de atraso começa quando a velocidade real do motor fica abaixo do nível de ajuste (parâmetro 35.05 BRAKE CLOSE SPD) após o drive ter recebido o comando de parada. Simultaneamente com a partida do contador, a função de controle do freio desenergiza a saída relé de controle do freio e este começa a fechar. Durante o atraso, a função do freio mantém o motor ativo impedindo que a velocidade do motor caia até zero.</p> <p>Ajuste o tempo de atraso com o mesmo valor do tempo de composição mecânica do freio (= atraso de operação quando do fechamento) especificado pelo fabricante do freio.</p>	
	0...60 s	Atraso de fechamento do freio.
35.05	BRAKE CLOSE SPD	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (vide acima)
	Define a velocidade de fechamento do freio (um valor absoluto). Consulte o parâmetro 35.04 BRAKE CLOSE DLY .	
	0...1000 rpm	Velocidade de fechamento do freio.
35.06	BRAKE OPEN TORQ	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (vide acima)
	Define o torque de partida do motor na liberação do freio (em porcentagem do torque nominal do motor).	
	0...1000%	Torque de partida do motor na liberação do freio.
35.07	BRAKE CLOSE REQ	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte para a solicitação de fechamento (abertura) do freio. 1 = Solicitação de fechamento do freio. 0 = Solicitação de abertura do freio.</p> <p>Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.</p>	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
35.08	BRAKE OPEN HOLD	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte para a ativação da retenção do comando de abertura do freio. 1 = Retenção ativa. 0 = Operação normal.</p> <p>Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.</p>	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	

35.09	BRAKE FAULT FUNC	Bloco FW: MECH BRAKE CTRL (vide acima)
	Define como o drive reage em caso de erro de controle do freio mecânico. Se a supervisão de controle do freio não tiver sido ativada por meio do parâmetro 35.01 BRAKE CONTROL , este parâmetro está desabilitado.	
	(0) FAULT	O drive desarma na falha BRAKE NOT CLOSED / BRAKE NOT OPEN se o status do sinal de reconhecimento de freio externo opcional não atender o status presumido pela função de controle de freio. O drive desarma na falha BRAKE START TORQUE se o torque de partida do motor requerido na liberação do freio não for alcançado.
	(1) ALARM	O drive gera o alarme BRAKE NOT CLOSED / BRAKE NOT OPEN se o status do sinal de reconhecimento de freio externo opcional não atender o status presumido pela função de controle de freio. O drive gera o alarme BRAKE START TORQUE se o torque de partida do motor requerido na liberação do freio não for alcançado.
	(2) OPEN FLT	O drive gera o alarme BRAKE NOT CLOSED (ao fechar o freio) e desarma na falha BRAKE NOT OPEN (ao abrir o freio) se o status do sinal opcional de reconhecimento externo do freio não corresponder ao status presumido pela função de controle do freio. O drive desarma em BRAKE START TORQUE se o torque de partida do motor requerido na liberação do freio não for alcançado.

Grupo 40 MOTOR CONTROL


Configurações de controle do motor, tais como

- referência de fluxo
- frequência de chaveamento do drive
- compensação de escorregamento do motor
- reserva de tensão
- otimização de fluxo
- compensação de IR para modo de controle escalar.

Otimização de fluxo

A otimização de fluxo reduz o consumo total de energia e o nível de ruído do motor quando o drive opera abaixo da carga nominal. A eficiência total (motor e drive) pode ser melhorada de 1% a 10%, dependendo do torque e velocidade da carga.

Observação: A otimização de fluxo limita o desempenho de controle dinâmico do drive porque com uma pequena referência de fluxo o torque do drive não pode ser aumentado rápido.

<p>Bloco de firmware: MOTOR CONTROL (40)</p> <p>Este bloco define as configurações de controle do motor, tais como</p> <ul style="list-style-type: none"> • referência de fluxo • frequência de chaveamento do drive • compensação de escorregamento do motor • reserva de tensão • otimização de fluxo • Compensação de IR para modo de controle scalar. • flux braking. <p>O bloco também mostra a referência de torque e fluxo usada.</p>		
<p>Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros</p>		<p>3.16 FLUX REF USED (página 75)</p> <p>3.17 TORQUE REF USED (página 75)</p>
40.01	FLUX REF	Bloco FW: MOTOR CONTROL (vide acima)
	Define a referência de fluxo.	
	0...200%	Referência de fluxo.
40.02	SF REF	Bloco FW: MOTOR CONTROL (vide acima)
	<p>Define a frequência de chaveamento do drive.</p> <p>Quando a frequência de chaveamento excede 4 kHz, a corrente de saída permitida do drive é limitada. Consulte informações sobre o derating da frequência de chaveamento no <i>Manual de Hardware</i> apropriado.</p>	
	1/2/3/4/5/8/16 kHz	Frequência de chaveamento.

40.03	SLIP GAIN	Bloco FW: MOTOR CONTROL (vide acima)
	<p>Define o ganho de escorregamento usado para melhorar o escorregamento estimado do motor. 100% significa ganho de escorregamento pleno; 0% significa nenhum ganho de escorregamento. O valor padrão é 100%. Outros valores podem ser usados se um erro de velocidade estático for detectado não obstante o ganho de escorregamento pleno.</p> <p>Exemplo (com carga nominal e escorregamento nominal de 40 rpm): Uma referência de velocidade constante de 1000 rpm é dada ao drive. Não obstante o ganho do escorregamento pleno (= 100%), uma medida do tacômetro manual do eixo do motor fornece um valor de velocidade de 998 rpm. O erro de velocidade estático é de 1000 rpm - 998 rpm = 2 rpm. Para compensar o erro, o ganho de escorregamento deve ser aumentado. No valor de ganho de 105%, não há nenhum erro de velocidade estático (2 rpm / 40 rpm = 5%).</p>	
	0...200%	Ganho de escorregamento.
40.04	VOLTAGE RESERVE	Bloco FW: MOTOR CONTROL (vide acima)
	<p>Define a reserva de tensão mínima permitida. Quando a reserva de tensão tiver diminuído para o valor de ajuste, o drive entra na área de enfraquecimento de campo.</p> <p>Se a tensão CC do circuito intermediário $U_{dc} = 550 \text{ V}$ e a reserva de tensão for 5%, o valor RMS da tensão de saída máxima para operação em regime permanente é</p> $0,95 \times 550 \text{ V} / \sqrt{2} = 369 \text{ V}$ <p>O desempenho dinâmico do controle do motor na área de enfraquecimento de campo pode ser melhorado aumentando o valor da reserva de tensão, porém o drive entra nesta região mais cedo.</p>	
	-4...50%	Reserva de tensão mínima permitida.
40.05	FLUX OPT	Bloco FW: MOTOR CONTROL (vide acima)
	<p>Habilita a função de otimização de fluxo. A otimização de fluxo aprimora a eficiência do motor e reduz o ruído. A otimização de fluxo é usada em drives que normalmente operam abaixo da carga nominal.</p> <p>Observação: Com um motor magnético permanente, a otimização do fluxo está sempre habilitada, independentemente desse parâmetro.</p>	
	(0) Disable	Otimização de fluxo desabilitada.
	(1) Enable	Otimização de fluxo habilitada.
40.06	FORCE OPEN LOOP	Bloco FW: MOTOR CONTROL (vide acima)
	Define a informação de velocidade/posição usada pelo modelo do motor.	
	(0) FALSE	O modelo do motor utiliza o feedback de velocidade selecionado através do parâmetro 22.01 SPEED FB SEL .
	(1) TRUE	O modelo do motor utiliza a estimativa de velocidade interna (mesmo quando a configuração do parâmetro 22.01 SPEED FB SEL para (1) Enc1 speed / (2) Enc2 speed).

40.07	IR COMPENSATION	Bloco FW: MOTOR CONTROL (vide acima)
	<p>Define o auxílio relativo de tensão de saída à velocidade zero (compensação IR). A função é útil em aplicações que requerem um grande torque inicial quando não puder ser aplicado nenhum motor DTC.</p> <p>Este parâmetro será efetivo apenas quando o parâmetro 99.05 MOTOR CTRL MODE for ajustado para (1) Scalar.</p>	
	<p>Tensão de saída relativa. Compensação IR estipulada em 15%.</p> <p>100%</p> <p>15%</p> <p>Tensão de saída relativa. Sem compensação IR.</p> <p>Ponto de fraqueza do campo</p> <p>50% da frequência nominal</p> <p>f (Hz)</p>	
	0...50%	Compensação de IR.
40.10	FLUX BRAKING	Bloco FW: MOTOR CONTROL (vide acima)
	Define o nível da energia de frenagem.	
	(0) Disabled	O Flux braking está desativado.
	(1) Moderate	O nível de fluxo é limitado durante a frenagem. O tempo de desaceleração é mais longo do que o da frenagem completa.
	(2) Full	Potência máxima de frenagem. Quase toda a corrente disponível é usada para converter a energia mecânica da frenagem em energia térmica no motor.



Grupo 45 MOT THERM PROT

Configurações para a proteção térmica do motor. Consulte também a seção [Proteção térmica do motor](#) na página 41.

<div>Bloco de firmware:</div> <div>MOT THERM PROT</div> <div>(45)</div> <div>Configura a proteção de temperatura excessiva do motor e a medição de temperatura. Também mostra as temperaturas do motor estimadas e medidas.</div>		<div><div><div>MOT THERM PROT</div><div>32</div><div>TLF11 10 msec</div><div>(5)</div><div>1.17 MOTOR TEMP</div><div>1.18 MOTOR TEMP EST</div></div><div><div>[No]</div><div>45.01 MOT TEMP PROT</div><div>[ESTIMATED]</div><div>45.02 MOT TEMP SOURCE</div><div>[90 C]</div><div>45.03 MOT TEMP ALM LIM</div><div>[110 C]</div><div>45.04 MOT TEMP FLT LIM</div><div>[20 C]</div><div>45.05 AMBIENT TEMP</div><div>[100 %]</div><div>45.06 MOT LOAD CURVE</div><div>[100 %]</div><div>45.07 ZERO SPEED LOAD</div><div>[45.00 Hz]</div><div>45.08 BREAK POINT</div><div>[80 C]</div><div>45.09 MOTNOM TEMP RISE</div><div>[256 s]</div><div>45.10 MOT THERM TIME</div></div></div>
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		<div>1.17 MOTOR TEMP (página 66)</div> <div>1.18 MOTOR TEMP EST (página 66)</div>
45.01	MOT TEMP PROT	Bloco FW: MOT THERM PROT (vide acima)
	Seleciona como o drive reage quando detectado excesso de temperatura do motor.	
	(0) No	Inativo.
	(1) Alarm	O drive gera o alarme MOTOR TEMPERATURE quando a temperatura excede o nível de alarme definido por meio do parâmetro 45.03 MOT TEMP ALM LIM.
	(2) Fault	O drive gera o alarme MOTOR TEMPERATURE ou desarma na falha MOTOR OVERTEMP quando a temperatura excede o nível de alarme/falha definido através do parâmetro 45.03 MOT TEMP ALM LIM / 45.04 MOT TEMP FLT LIM.
45.02	MOT TEMP SOURCE	Bloco FW: MOT THERM PROT (vide acima)
	Seleciona a proteção de temperatura do motor. Quando for detectada temperatura excessiva, o drive reage conforme definido pelo parâmetro 45.01 MOT TEMP PROT.	
	(0) ESTIMATED	<div>A temperatura é supervisionada com base no modelo de proteção térmica do motor, que usa a constante de tempo térmica do motor (parâmetro 45.10 MOT THERM TIME) e a curva de carga do motor (parâmetros 45.06...45.08). A regulação do usuário normalmente é necessária somente se a temperatura ambiente diferir da temperatura de operação normal especificada para o motor.</div> <div>A temperatura do motor aumenta se ele operar na região acima da curva de carga de motor. A temperatura do motor diminui se ele operar na região abaixo da curva de carga de motor (se o motor estiver superaquecido).</div> <div><div><div></div></div><div>ADVERTÊNCIA! O modelo não protege o motor se ele não esfriar adequadamente devido à presença de poeira e sujeira.</div></div>

	(1) KTY JCU	A temperatura é supervisionada usando um sensor KTY84 conectado na entrada de termistor TH do drive.
	(2) KTY 1st FEN	A temperatura é supervisionada usando um sensor KTY84 conectado no módulo de interface de encoder FEN-XX, instalado no Slot 1/2 do drive. Se forem utilizados dois módulos de interface de encoder, o módulo de encoder conectado no Slot 1 é usado para supervisão de temperatura. Observação: Esta seleção não se aplica para FEN-01. *
	(3) KTY 2nd FEN	A temperatura é supervisionada usando um sensor KTY84 conectado no módulo de interface de encoder FEN-XX, instalado no Slot 1/2 do drive. Se forem usados dois módulos de interface de encoder, o módulo de encoder conectado no Slot 2 é usado para supervisão de temperatura. Observação: Esta seleção não se aplica para FEN-01. *
	(4) PTC JCU	A temperatura é supervisionada usando 1...3 sensores PTC conectados na entrada de termistor TH do drive.
	(5) PTC 1st FEN	A temperatura é supervisionada usando 1...3 sensores PTC conectados no módulo de interface de encoder FEN-XX, instalado no Slot 1/2 do drive. Se forem usados dois módulos de interface de encoder, o módulo de encoder conectado no Slot 1 é usado para supervisão de temperatura. *
	(6) PTC 2nd FEN	A temperatura é supervisionada usando 1...3 sensores PTC conectados no módulo de interface de encoder FEN-XX, instalado no Slot 1/2 do drive. Se forem usados dois módulos de interface de encoder, o módulo de encoder conectado no Slot 2 é usado para supervisão de temperatura. *
	Observação: Se nenhum módulo FEN-xx for usado, a configuração do parâmetro deve ser (2) KTY 1st FEN ou (5) PTC 1st FEN. O módulo FEN-XX pode estar no Slot 1 ou Slot 2.	
45.03	MOT TEMP ALM LIM	Bloco FW: MOT THERM PROT (vide acima)
	Define o limite de alarme para a proteção contra excesso de temperatura do motor (quando o par. 45.01 MOT TEMP PROT = (1) Alarm ou (2) Fault).	
	0...200 °C	Limite de alarme de tempera excessiva do motor.
45.04	MOT TEMP FLT LIM	Bloco FW: MOT THERM PROT (vide acima)
	Define o limite de falha para a proteção contra excesso de temperatura do motor (quando o par. 45.01 MOT TEMP PROT = (2) Fault).	
	0...200 °C	Limite de falha de tempera excessiva do motor.
45.05	AMBIENT TEMP	Bloco FW: MOT THERM PROT (vide acima)
	Define a temperatura ambiente para o modo de proteção térmica.	
	-60...100 °C	Temperatura ambiente.

45.06	MOT LOAD CURVE	Bloco FW: MOT THERM PROT (vide acima)
	<p>Define a curva de carga juntamente com os parâmetros 45.07 ZERO SPEED LOAD e 45.08 BREAK POINT.</p> <p>O valor é fornecido em percentagem da corrente nominal do motor. Quando o parâmetro estiver ajustado para 100%, a carga máxima é igual ao valor do parâmetro 99.06 MOT NOM CURRENT (cargas mais elevadas esquentam o motor). O nível da curva de carga deve ser ajustado se a temperatura ambiente diferir do valor nominal.</p> <p>A curva de carga é usada pelo modelo de proteção térmica do motor quando parâmetro 45.02 MOT TEMP SOURCE for ajustado para (0) ESTIMATED.</p>	
	50...150%	Corrente do motor acima do ponto de ruptura.
45.07	ZERO SPEED LOAD	Bloco FW: MOT THERM PROT (vide acima)
	<p>Define a curva de carga juntamente com os parâmetros 45.06 MOT LOAD CURVE e 45.08 BREAK POINT. Define a carga máxima do motor na velocidade zero da curva de carga. Pode ser usado um valor mais alto se o motor tiver uma ventoinha de motor externa para aumentar a refrigeração. Consulte as recomendações do fabricante do motor.</p> <p>O valor é fornecido em percentagem da corrente nominal do motor.</p> <p>A curva de carga é usada pelo modelo de proteção térmica do motor quando parâmetro 45.02 MOT TEMP SOURCE for ajustado para (0) ESTIMATED.</p>	
	50...150%	Corrente do motor na velocidade zero.
45.08	BREAK POINT	Bloco FW: MOT THERM PROT (vide acima)
	<p>Define a curva de carga juntamente com os parâmetros 45.06 MOT LOAD CURVE e 45.07 ZERO SPEED LOAD. Define a frequência do ponto de ruptura da curva de carga, isto é, o ponto no qual a curva de carga do motor começa a diminuir do valor do parâmetro 45.06 MOT LOAD CURVE para o valor do parâmetro 45.07 ZERO SPEED LOAD.</p> <p>A curva de carga é usada pelo modelo de proteção térmica do motor quando parâmetro 45.02 MOT TEMP SOURCE for ajustado para (0) ESTIMATED.</p>	
	0,01...500 Hz	Ponto de ruptura da curva de carga.



45.09	MOTNOM TEMP RISE	Bloco FW: MOT THERM PROT (vide acima)
	<p>Define a subida de temperatura do motor quando o motor é carregado com a corrente nominal. Consulte as recomendações do fabricante do motor.</p> <p>O valor de aumento de temperatura é usado pelo modelo de proteção térmica do motor quando parâmetro 45.02 MOT TEMP SOURCE for ajustado para (0) ESTIMATED.</p> 	
	0...300 °C	Aumento de temperatura do motor.
45.10	MOT THERM TIME	Bloco FW: MOT THERM PROT (vide acima)
	<p>Define a constante de tempo térmica para o modelo de proteção térmica do motor (isto é, tempo no qual a temperatura alcançou 63% da temperatura nominal). Consulte as recomendações do fabricante do motor.</p> <p>O modelo de proteção térmica do motor é usado quando o parâmetro 45.02 MOT TEMP SOURCE for ajustado para (0) ESTIMATED.</p> 	
	100...10000 s	Tempo térmico do motor.

Grupo 46 FAULT FUNCTIONS

Definição do comportamento do drive em uma situação de falha.

Um alarme ou uma mensagem de falha indica um status do drive anormal. Para as causas prováveis e correções, consulte o capítulo [Rastreamento de falha](#).

<p>Bloco de firmware: FAULT FUNCTIONS (46)</p> <p>Este Bloco</p> <ul style="list-style-type: none"> • configura a supervisão de falhas externas definindo a fonte (por exemplo, uma entrada digital) para o sinal de indicação de falha externa • seleciona a reação do drive (alarme; falha; continuação em velocidade segura em alguns casos) após situações como interrupção da comunicação de controle local, perda de fase do motor/alimentação, falha de aterramento ou ativação da função de Torque Seguro Desligado • mostra os códigos das falhas mais recentes, o horário em que a falha ativa ocorreu, além das palavras de alarme. 	<div data-bbox="932 501 1182 1384"> <p>FAULT FUNCTIONS 33</p> <p>MISC_3 2 msec (10)</p> <ul style="list-style-type: none"> 8.01 ACTIVE FAULT 8.02 LAST FAULT 8.03 FAULT TIME HI 8.04 FAULT TIME LO 8.05 ALARM LOGGER 1 8.06 ALARM LOGGER 2 8.07 ALARM LOGGER 3 8.08 ALARM LOGGER 4 8.09 ALARM LOGGER 5 8.10 ALARM LOGGER 6 8.15 ALARM WORD 1 8.16 ALARM WORD 2 8.17 ALARM WORD 3 8.18 ALARM WORD 4 </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> (Drive value) 22.10 SPD SUPERV EST (Drive value) 22.11 SPD SUPERV ENC (Drive value) 22.12 SPD SUPERV FILT (Drive value) < 46.01 EXTERNAL FAULT (Drive value) 46.02 SPEED REF SAFE (Drive value) 46.03 LOCAL CTRL LOSS (Drive value) 46.04 MOT PHASE LOSS (Drive value) 46.05 EARTH FAULT (Drive value) 46.06 SUPPL PHS LOSS (Drive value) 46.07 STO DIAGNOSTIC (Drive value) 46.08 CROSS CONNECTION (Drive value) 46.09 STALL FUNCTION (Drive value) 46.10 STALL CURR LIM (Drive value) 46.11 STALL FREQ HI (Drive value) 46.12 STALL TIME </div>
<p>Bloqueia entradas localizadas em outros grupos de parâmetros</p>	<p>22.10 SPD SUPERV EST (página 121)</p> <p>22.11 SPD SUPERV ENC (página 121)</p> <p>22.12 SPD SUPERV FILT (página 121)</p>
<p>Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros</p>	<p>8.01 ACTIVE FAULT (página 81)</p> <p>8.02 LAST FAULT (página 81)</p> <p>8.03 FAULT TIME HI (página 81)</p> <p>8.04 FAULT TIME LO (página 81)</p> <p>8.05 ALARM LOGGER 1 (página 81)</p> <p>8.06 ALARM LOGGER 2 (página 82)</p> <p>8.07 ALARM LOGGER 3 (página 82)</p> <p>8.08 ALARM LOGGER 4 (página 83)</p> <p>8.09 ALARM LOGGER 5 (página 83)</p> <p>8.10 ALARM LOGGER 6 (página 83)</p> <p>8.15 ALARM WORD 1 (página 84)</p> <p>8.16 ALARM WORD 2 (página 84)</p> <p>8.17 ALARM WORD 3 (página 85)</p> <p>8.18 ALARM WORD 4 (página 85)</p>

46.01	EXTERNAL FAULT	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)
	Seleciona uma interface para um sinal de falha externo. 0 = Desarme de falha externa. 1 = Nenhuma falha externa.	
	Ponteiro de bit: Grupo, Índice e bit	
46.02	SPEED REF SAFE	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)
	Define a velocidade de falha. Usado como uma referência de velocidade quando ocorre um alarme quando a configuração do parâmetro 13.12 AI SUPERVISION / 46.03 LOCAL CTRL LOSS / 50.02 COMM LOSS FUNC for (2) Spd ref Safe.	
	-30000...30000 rpm	Velocidade de falha.
46.03	LOCAL CTRL LOSS	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)
	Seleciona como o drive reage a uma interrupção de comunicação do painel de controle ou da ferramenta de PC.	
	(0) No	Nenhuma ação.
	(1) Fault	O drive desarma na falha LOCAL CTRL LOSS.
	(2) Spd ref Safe	O drive gera o alarme LOCAL CTRL LOSS e ajusta a velocidade para o valor definido por meio do parâmetro 46.02 SPEED REF SAFE .  ADVERTÊNCIA! Certifique-se de que seja seguro continuar a operação no caso de uma interrupção da comunicação.
	(3) Last speed	O drive gera o alarme LOCAL CTRL LOSS e congela a velocidade no nível em que o drive estava operando. A velocidade é determinada pela velocidade média nos 10 segundos anteriores.  ADVERTÊNCIA! Certifique-se de que seja seguro continuar a operação no caso de uma interrupção da comunicação.
46.04	MOT PHASE LOSS	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)
	Seleciona como o drive reage quando detectada uma perda de fase do motor.	
	(0) No	Nenhuma ação.
	(1) Fault	O drive desarma na falha MOTOR PHASE.
46.05	EARTH FAULT	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)
	Seleciona como o drive reage quando detectada uma falha de aterramento ou desequilíbrio de corrente no motor ou no cabo do motor.	
	(0) No	Nenhuma ação.
	(1) Warning	O drive gera o alarme EARTH FAULT.
	(2) Fault	O drive desarma em EARTH FAULT.

46.06	SUPPL PHS LOSS	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)
	Seleciona como o drive reage quando detectada uma perda de fase de alimentação. Esse parâmetro só é usado com a alimentação de CA.	
	(0) No	Sem reação.
	(1) Fault	O drive desarma na falha SUPPLY PHASE.
46.07	STO DIAGNOSTIC	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)
	<p>Seleciona a forma como o drive reage ao detectar a ausência de um ou de ambos os sinais Safe Torque Off (STO).</p> <p>Observação: Este parâmetro é apenas para supervisão. A função Safe Torque Off pode ativar, até mesmo quando esse parâmetro está definido como (3) No.</p> <p>Para obter informações gerais sobre a função Safe Torque Off, consulte o <i>Manual de Hardware</i> do drive e <i>Guia de aplicação - Função Safe torque off para drives ACSM1, ACS850 e ACQ810</i> (3AFE68929814 [Inglês]).</p>	
	(1) Fault	O drive desarma em SAFE TORQUE OFF quando um ou ambos os sinais de STO é perdido.
	(2) Alarm	<p><u>Drive funcionando:</u></p> <p>O drive desarma em SAFE TORQUE OFF quando um ou ambos os sinais de STO é perdido.</p> <p><u>Drive parado:</u></p> <p>O drive gera um alarme SAFE TORQUE OFF se os dois sinais STO estão ausentes. Se somente um dos sinais for perdido, o drive desarma em STO1 LOST ou STO2 LOST.</p>
	(3) No	<p><u>Drive funcionando:</u></p> <p>O drive desarma em SAFE TORQUE OFF quando um ou ambos os sinais de STO é perdido.</p> <p><u>Drive parado:</u></p> <p>Nenhuma ação se os dois sinais de STO estiverem ausentes. Se somente um dos sinais estiver perdido, o drive desarmará em STO1 LOST ou STO2 LOST.</p>
	(4) Only Alarm	O drive gera um alarme SAFE TORQUE OFF se os dois sinais STO estão ausentes. Se somente um dos sinais estiver perdido, o drive desarmará em STO1 LOST ou STO2 LOST.
46.08	CROSS CONNECTION	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)
	Seleciona como o drive reage a uma conexão incorreta do cabo de alimentação de entrada e do motor (isto é, o cabo de alimentação de entrada está ligado na conexão do motor do drive). Esse parâmetro só é usado com a alimentação de CA.	
	(0) No	Sem reação.
	(1) Fault	O drive desarma na falha CABLE CROSS CON.

46.09	STALL FUNCTION	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)								
	<p>Seleciona como o drive reage a uma condição de parada do motor. A condição de parada é definida da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none">• O drive está no limite de corrente de parada (46.10 STALL CURR LIM) e• a frequência de saída está abaixo do nível definido pelo parâmetro 46.11 STALL FREQ HI e• as condições acima foram válidas por um do período acima do tempo definido pelo parâmetro 46.12 STALL TIME. <table><tr><th>Bit</th><th>Função</th></tr><tr><td>0</td><td>Ena sup (Habilitar supervisão) 0 = Disabled: Supervisão desabilitada. 1 = Enabled: Supervisão habilitada.</td></tr><tr><td>1</td><td>Ena warn (Habilitar advertência) 0 = Disabled 1 = Enabled: O drive gera um alarme quando ocorre uma condição de parada.</td></tr><tr><td>2</td><td>Ena fault (Habilitar fault) 0 = Disabled 1 = Enabled: O drive desarma em uma falha quando há uma condição de parada.</td></tr></table>		Bit	Função	0	Ena sup (Habilitar supervisão) 0 = Disabled: Supervisão desabilitada. 1 = Enabled: Supervisão habilitada.	1	Ena warn (Habilitar advertência) 0 = Disabled 1 = Enabled: O drive gera um alarme quando ocorre uma condição de parada.	2	Ena fault (Habilitar fault) 0 = Disabled 1 = Enabled: O drive desarma em uma falha quando há uma condição de parada.
Bit	Função									
0	Ena sup (Habilitar supervisão) 0 = Disabled: Supervisão desabilitada. 1 = Enabled: Supervisão habilitada.									
1	Ena warn (Habilitar advertência) 0 = Disabled 1 = Enabled: O drive gera um alarme quando ocorre uma condição de parada.									
2	Ena fault (Habilitar fault) 0 = Disabled 1 = Enabled: O drive desarma em uma falha quando há uma condição de parada.									
46.10	STALL CURR LIM	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)								
	<p>Limite de corrente de parada em percentual da corrente nominal do motor. Consulte o parâmetro 46.09 STALL FUNCTION.</p>									
	0 ...1600%	Limite de corrente de parada.								
46.11	STALL FREQ HI	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)								
	<p>Limite de frequência de parada. Consulte o parâmetro 46.09 STALL FUNCTION. Observação: Não é recomendado definir o limite abaixo de 10 Hz.</p>									
	0,5...1000 Hz	Limite de frequência de parada.								
46.12	STALL TIME	Bloco FW: FAULT FUNCTIONS (vide acima)								
	<p>Tempo de parada. Consulte o parâmetro 46.09 STALL FUNCTION.</p>									
	0...3600 s	Tempo de parada.								
46.13	FAN CTRL MODE	Bloco FW: Nenhum								
	<p>Seleciona o modo de controle do ventilador. Disponível nos tamanhos de carcaça A a D. Consulte a seção Lógica de controle do ventilador.</p>									
	(0) Normal	Modo de controle baseado no status ON/OFF do modulador.								
	(1) Force OFF	O ventilador está sempre desligado.								
	(2) Force ON	O ventilador está sempre ligado.								
	(3) Advanced	Modo de controle que se baseia nas temperaturas medidas no estágio de energia, chopper de frenagem e placa de interface.								
46.14	STALL TIME	Bloco FW: Nenhum								

	Seleção de classe das falhas de HW não críticas. Use este parâmetro para configurar as falhas a seguir para o modo de parada: 0003, 0005, 0007, 0008, 0011, 0012, 0015, 0024, 0025, 0029, 0030, 0036, 0038...0045, 0047...0051, 0053, 0054, 0057, 0059...0062, 0073, 0074, 0317.	
	(0) Coast	Parada cortando a fonte de alimentação do motor. O motor desliza para parar.
	(1) Emergency ramp stop	O drive é parado ao longo do tempo da rampa de parada de emergência, 25.11 EM STOP TIME.

Grupo 47 VOLTAGE CTRL

Configurações para controle de sobretensão, subtensão e de tensão de alimentação.

Bloco de firmware: VOLTAGE CTRL (47)		<div><div><div>VOLTAGE CTRL34</div><div>MISC_4 10 msec(1)</div><div>1.19 USED SUPPLY VOLT</div></div><div><div>(Drive value)47.01 OVERVOLTAGE CTRL</div><div>(Drive value)47.02 UNDERVOLT CTRL</div><div>(Drive value)47.03 SUPPLVOLTAUTO-ID</div><div>(Drive value)47.04 SUPPLY VOLTAGE</div><div>(Drive value)< 47.05 LOW VOLT MOD ENA</div><div>(Drive value)47.06 LOW VOLT DC MIN</div><div>(Drive value)47.07 LOW VOLT DC MAX</div><div>(Drive value)< 47.08 EXT PU SUPPLY</div></div></div>
Este Bloco <ul style="list-style-type: none">• habilita/desabilita o controle de sobretensão e subtensão• habilita/desabilita a identificação automática da tensão de alimentação• fornece um parâmetro para definição da tensão e alimentação• mostra o valor da tensão de alimentação usado pelo programa de controle.		
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		1.19 USED SUPPLY VOLT (página 66)
47.01	OVERVOLTAGE CTRL	Bloco FW: VOLTAGE CTRL (vide acima)
	Permite o controle de sobretensão do link de CC intermediário. A frenagem rápida de uma carga de alta inércia faz a tensão subir para o limite de controle de sobretensão. Para evitar que a tensão CC ultrapasse o limite, o controlador de sobretensão diminui o torque de frenagem de forma automática. Observação: Se estiverem incluídos no drive um chopper e resistor de frenagem ou uma seção de alimentação regenerativa, o controlador deve ser desabilitado.	
	(0) Disable	Controle de sobretensão desabilitado.
	(1) Enable	Controle de sobretensão habilitado.
47.02	UNDERVOLT CTRL	Bloco FW: VOLTAGE CTRL (vide acima)
	Permite o controle de subtensão do link de CC intermediário. Se a tensão CC cair devido a um corte da alimentação de entrada, o controlador de subtensão automaticamente diminui o torque do motor a fim de manter a tensão acima do limite inferior. Diminuindo o torque do motor, a inércia da carga provocará um retorno de regeneração para o drive, mantendo o link de CC carregado e evitando um desarme por subtensão até que o motor pare por deslizamento. Isto trabalha como uma funcionalidade de passagem por perda de alimentação nos sistemas com alta inércia, tais como, um centrifugador ou um ventilador.	
	(0) Disable	Controle de subtensão desabilitado.
	(1) Enable	Controle de subtensão habilitado.
47.03	SUPPLVOLTAUTO-ID	Bloco FW: VOLTAGE CTRL (vide acima)
	Permite a identificação automática da tensão de alimentação. Consulte também a seção Limites de controle e desarme de tensão na página 45.	
	(0) Disable	Identificação automática da tensão de alimentação desabilitada. O drive define o controle de tensão e os limites de desarme usando o valor do parâmetro 47.04 SUPPLY VOLTAGE .

	(1) Enable	Identificação automática da tensão de alimentação habilitada. O drive detecta o nível de tensão de alimentação durante o carregamento do circuito intermediário e define o controle de tensão e os limites de desarme de acordo com o mesmo.
47.04	SUPPLY VOLTAGE	Bloco FW: VOLTAGE CTRL (vide acima)
	Define a tensão nominal de alimentação. Usado se a identificação automática da tensão de alimentação não for habilitada pelo parâmetro 47.03 SUPPLVOLTAUTO-ID .	
	0...1000 V	Tensão de alimentação nominal.
47.05	LOW VOLT MOD ENA	Bloco FW: Nenhum
	Habilita/desabilita (ou seleciona uma fonte de sinal que habilita/desabilita) o modo Low voltage. 0 = Modo Low voltage desabilitado, 1 = Modo Low voltage habilitado. Consulte a seção Modo Low voltage na página 46.	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
47.06	LOW VOLT DC MIN	Bloco FW: Nenhum
	Tensão CC mínima para o modo Low voltage. Consulte a seção Modo Low voltage na página 46.	
	250...450 V	Tensão CC mínima para o modo Low voltage.
47.07	LOW VOLT DC MAX	Bloco FW: Nenhum
	Tensão CC máxima para o modo Low voltage. Consulte a seção Modo Low voltage na página 46. Observação: O valor desse parâmetro deve ser superior a (47.06 LOW VOLT DC MIN + 50 V).	
	350...810 V	Tensão CC máxima para o modo Low voltage.
47.08	EXT PU SUPPLY	Bloco FW: Nenhum
	Habilita/desabilita (ou seleciona uma fonte de sinal que habilita/desabilita) a alimentação da unidade de energia externa, usada com tensões baixas de alimentação de CC, como uma bateria. 0 = Alimentação da unidade de energia externa desabilitada, 1 = Alimentação da unidade de energia externa habilitada. Consulte a seção Modo Low voltage na página 46.	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	

Grupo 48 BRAKE CHOPPER

Configuração do chopper de freio interno.



Bloco de firmware: BRAKE CHOPPER (48) Este bloco configura o controle e supervisão do chopper de freio.		
48.01	BC ENABLE	Bloco FW: BRAKE CHOPPER (vide acima)
	Permite o controle do chopper de frenagem. Observação: Antes de habilitar o controle do chopper de frenagem, certifique-se de que o resistor de freio está instalado e que o controle de sobretensão esteja desligado (parâmetro 47.01 OVERVOLTAGE CTRL). O drive possui um chopper de frenagem embutido.	
	(0) Disable	Controle do chopper de frenagem desabilitado.
	(1) EnableTherm	Habilita o chopper de frenagem com a proteção de sobrecarga do resistor.
	(2) Enable	Habilita o chopper de frenagem sem a proteção de sobrecarga do resistor. Essa configuração pode ser usada, por exemplo, caso o resistor seja equipado com um disjuntor térmico que esteja ligado para parar o drive se o resistor superaquecer.
48.02	BC RUN-TIME ENA	Bloco FW: BRAKE CHOPPER (vide acima)
	Seleciona a fonte para o controle de chopper de frenagem de tempo de execução rápido. 0 = Previne a operação do chopper de frenagem. Em outras palavras, embora o chopper de frenagem tenha sido ativado com o parâmetro 48.01 e a tensão CC tenha se elevado acima do nível de ativação, o chopper de frenagem permanece inativo. 1 = O chopper de frenagem está sempre ativo, ou seja, inicia a comutação quando a tensão CC atinge o nível de ativação (mesmo quando o drive não está em funcionamento). Este parâmetro pode ser usado para programar o controle de chopper a funcionar somente quando o drive está operando no modo gerador. Por padrão, este parâmetro está conectado ao parâmetro 06.01 STATUS WORD1 bit3 (RUNNING).	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
48.03	BR THERM TIME CONST	Bloco FW: BRAKE CHOPPER (vide acima)
	Define a constante de tempo térmica do resistor de frenagem para proteção contra sobrecarga.	
	0...10000 s	Constante de tempo térmica do resistor de frenagem.
48.04	BR POWER MAX CNT	Bloco FW: BRAKE CHOPPER (vide acima)
	Define a energia de frenagem contínua máxima que irá elevar a temperatura do resistor até o valor máximo permitido. O valor é usado na proteção contra sobrecarga.	

	0...10000 kW	Potência máxima de frenagem contínua.
48.05	R BR	Bloco FW: BRAKE CHOPPER (vide acima)
	Define o valor de resistência do resistor de frenagem. O valor é usado para proteção do chopper de frenagem.	
	0,1...1000 ohm	Resistência.
48.06	BR TEMP FAULTLIM	Bloco FW: BRAKE CHOPPER (vide acima)
	<p>Seleciona o limite de falha para a supervisão da temperatura do resistor de frenagem. O valor é dado em porcentagem da temperatura que o resistor alcança quando carregado com a potência definida pelo parâmetro 48.04 BR POWER MAX CNT.</p> <p>Assim que excedido o limite, o drive desarma na falha BR OVERHEAT.</p>	
	0...150%	Limite de falha de temperatura do resistor.
48.07	BR TEMP ALARMLIM	Bloco FW: BRAKE CHOPPER (vide acima)
	<p>Seleciona o limite de alarme para a supervisão da temperatura do resistor de frenagem. O valor é dado em porcentagem da temperatura que o resistor alcança quando carregado com a potência definida pelo parâmetro 48.04 BR POWER MAX CNT.</p> <p>Assim que excedido o limite, o drive gera o alarme BR OVERHEAT.</p>	
	0...150%	Limite de alarme de temperatura do resistor.

Grupo 50 FIELDBUS

Configurações básicas para comunicação fieldbus. Consulte também [Apêndice A - Controle Fieldbus](#) na página 349.

Bloco de firmware: FIELDBUS (50) Este Bloco <ul style="list-style-type: none"> • inicializa a comunicação fieldbus • seleciona o método de supervisão de comunicação • define a escala dos valores reais e referências do fieldbus • seleciona fontes para bits de palavras de status programável • mostra as palavras de status e controle do fieldbus e referências. 		
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		2.12 FBA MAIN CW (página 69) 2.13 FBA MAIN SW (página 71) 2.14 FBA MAIN REF1 (página 72) 2.15 FBA MAIN REF2 (página 72)
50.01	FBA ENABLE	Bloco FW: FIELDBUS (vide acima)
	Permite comunicação entre o drive e o adaptador de fieldbus.	
	(0) Disable	Nenhuma comunicação.
	(1) Enable	Comunicação entre o drive e o módulo adaptador de fieldbus habilitada.
50.02	COMM LOSS FUNC	Bloco FW: FIELDBUS (vide acima)
	Seleciona como o drive reage no caso de uma interrupção da comunicação fieldbus. O atraso de tempo é definido pelo parâmetro 50.03 COMM LOSS T OUT .	
	(0) No	Detecção de interrupção de comunicação desabilitada.
	(1) Fault	Detecção de interrupção de comunicação ativa. Em uma interrupção de comunicação, o drive desarma na falha FIELDBUS COMM e se encaminha para uma parada por deslizamento.

	(2) Spd ref Safe	<p>Detecção de interrupção de comunicação ativa. Em uma interrupção de comunicação, o drive gera o alarme FIELDBUS COMM e ajusta a velocidade para o valor definido por meio do parâmetro 46.02 SPEED REF SAFE.</p> <p> ADVERTÊNCIA! Certifique-se de que seja seguro continuar a operação no caso de uma interrupção de comunicação.</p>
	(3) Last speed	<p>Detecção de interrupção de comunicação ativa. Em uma interrupção de comunicação, o drive gera o alarme FIELDBUS COMM e congela a velocidade no nível em que o drive estava operando. A velocidade é determinada pela velocidade média nos 10 segundos anteriores.</p> <p> ADVERTÊNCIA! Certifique-se de que seja seguro continuar a operação no caso de uma interrupção de comunicação.</p>
50.03	COMM LOSS T OUT	Bloco FW: FIELDBUS (vide acima)
	Define o atraso de tempo antes de executar a ação definida através do parâmetro 50.02 COMM LOSS FUNC . A contagem de tempo começa quando o link falha em atualizar a mensagem.	
	0,3...6553,5 s	Atraso para a função de perda de comunicação fieldbus.
50.04	FBA REF1 MODESEL	Bloco FW: FIELDBUS (vide acima)
	Seleciona a escala FBA REF1 de referência do fieldbus e o valor real, que são enviados ao fieldbus (FBA ACT1).	
	(0) Raw data	Nenhuma escala (isto é, os dados são transmitidos sem escala). Fonte do valor real, que é enviado ao fieldbus, é selecionado pelo parâmetro 50.06 FBA ACT1 TR SRC .
	(1) Torque	O módulo adaptador de fieldbus usa a escala de referência de torque. A escala de referência de torque é definida pelo perfil de fieldbus usado (por exemplo, com o perfil ABB Drives, o valor inteiro 10000 corresponde a 100% do valor de torque). O sinal 1.06 TORQUE é enviado ao fieldbus como um valor real. Consulte o <i>Manual do Usuário</i> do módulo adaptador de fieldbus apropriado.
	(2) Speed	O módulo adaptador de fieldbus usa a escala de referência de velocidade. A escala de referência de velocidade é definida pelo perfil de fieldbus usado (por exemplo, com o perfil ABB Drives, o valor inteiro 20000 corresponde ao valor do parâmetro 25.02 SPEED SCALING). O sinal 1.01 SPEED ACT é enviado ao fieldbus como um valor real. Consulte o <i>Manual do Usuário</i> do módulo adaptador de fieldbus apropriado.
	(5) Auto	Uma das seleções acima é automaticamente escolhida de acordo com o modo de controle atualmente ativo. Consulte o grupo de parâmetro 34
50.05	FBA REF2 MODESEL	Bloco FW: FIELDBUS (vide acima)
	Seleciona a escala FBA REF2 para referência de fieldbus. Consulte o parâmetro 50.04 FBA REF1 MODESEL .	

50.06	FBA ACT1 TR SRC	Bloco FW: FIELD BUS (vide acima)
	Seleciona a fonte para o valor real de fieldbus 1 quando o parâmetro 50.04 FBA REF1 MODESEL / 50.05 FBA REF2 MODESEL for ajustado para (0) Raw data .	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
50.07	FBA ACT2 TR SRC	Bloco FW: FIELD BUS (vide acima)
	Seleciona a fonte para o valor real de fieldbus 2 quando o parâmetro 50.04 FBA REF1 MODESEL / 50.05 FBA REF2 MODESEL é ajustado para (0) Raw data .	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
50.08	FBA SW B12 SRC	Bloco FW: FIELD BUS (vide acima)
	Seleciona a fonte para o bit 28 da palavra de status do fieldbus livremente programável (2.13 FBA MAIN SW bit 28). Observe que essa funcionalidade pode não ser suportada pelo perfil de comunicação do fieldbus.	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
50.09	FBA SW B13 SRC	Bloco FW: FIELD BUS (vide acima)
	Seleciona a fonte para o bit 29 da palavra de status do fieldbus livremente programável (2.13 FBA MAIN SW bit 29). Observe que essa funcionalidade pode não ser suportada pelo perfil de comunicação do fieldbus.	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
50.10	FBA SW B14 SRC	Bloco FW: FIELD BUS (vide acima)
	Seleciona a fonte para o bit 30 da palavra de status do fieldbus livremente programável (2.13 FBA MAIN SW bit 30). Observe que essa funcionalidade pode não ser suportada pelo perfil de comunicação do fieldbus.	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	
50.11	FBA SW B15 SRC	Bloco FW: FIELD BUS (vide acima)
	Seleciona a fonte para o bit 31 da palavra de status do fieldbus livremente programável (2.13 FBA MAIN SW bit 31). Observe que essa funcionalidade pode não ser suportada pelo perfil de comunicação do fieldbus.	
	Ponteiro de bit: Grupo, índice e bit	

50.12	FBA CYCLE TIME	Bloco FW: FIELD BUS (vide acima)												
	<p>Seleciona a velocidade de comunicação do fieldbus. A seleção default é (2) Fast. A diminuição da velocidade reduz a carga da CPU.</p> <p>A tabela abaixo mostra os intervalos de leitura/gravação para dados cíclicos e baixos cíclicos com cada definição de parâmetro.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seleção</th><th>Cíclico*</th><th>Cíclico baixo*</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lento</td><td>10 ms</td><td>10 ms</td></tr> <tr> <td>Normal</td><td>2 ms</td><td>10 ms</td></tr> <tr> <td>Rápido</td><td>500 us</td><td>2 ms</td></tr> </tbody> </table> <p>* Os dados cíclicos consistem em CW e SW de fieldbus, Ref1 e Ref2 e Act1 e Act2.</p> <p>**Os dados cíclicos baixos são compostos pelos dados dos parâmetros mapeados aos grupos de parâmetros 52 e 53.</p>		Seleção	Cíclico*	Cíclico baixo*	Lento	10 ms	10 ms	Normal	2 ms	10 ms	Rápido	500 us	2 ms
Seleção	Cíclico*	Cíclico baixo*												
Lento	10 ms	10 ms												
Normal	2 ms	10 ms												
Rápido	500 us	2 ms												
	(0) Slow	Velocidade baixa selecionada.												
	(1) Normal	Velocidade normal selecionada.												
	(2) Fast	Velocidade rápida selecionada.												
50.20	FB MAIN SW FUNC	Bloco FW: FIELD BUS (vide acima)												
	<p>.Contém várias configurações de compatibilidade especialmente para reajustes de drive.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bit</th><th>Nome</th><th>Informação</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>Run enable func</td><td> <p>1 = Parameter only: O drive grava o valor 1 no bit quando o sinal externo de habilitação de execução externo (par. 10.09 RUN ENABLE) tem o valor 1.</p> <p>0 = Param AND Fb cw: O drive grava o valor 1 no bit quando o sinal externo de habilitação de execução externo (par. 10.09 RUN ENABLE) é 1 AND o bit 7 de 2.12 FBA MAIN CW (RUN ENABLE) é 1.</p> </td></tr> <tr> <td>1</td><td>Mech brake func</td><td> <p>1 = Force ramp stop: O drive sempre usa o parada de rampa quando o freio mecânico é usado.</p> <p>0 = Allow coast stop: Parada por deslizamento é permitido quando o freio mecânico é usado.</p> </td></tr> </tbody> </table>		Bit	Nome	Informação	0	Run enable func	<p>1 = Parameter only: O drive grava o valor 1 no bit quando o sinal externo de habilitação de execução externo (par. 10.09 RUN ENABLE) tem o valor 1.</p> <p>0 = Param AND Fb cw: O drive grava o valor 1 no bit quando o sinal externo de habilitação de execução externo (par. 10.09 RUN ENABLE) é 1 AND o bit 7 de 2.12 FBA MAIN CW (RUN ENABLE) é 1.</p>	1	Mech brake func	<p>1 = Force ramp stop: O drive sempre usa o parada de rampa quando o freio mecânico é usado.</p> <p>0 = Allow coast stop: Parada por deslizamento é permitido quando o freio mecânico é usado.</p>			
Bit	Nome	Informação												
0	Run enable func	<p>1 = Parameter only: O drive grava o valor 1 no bit quando o sinal externo de habilitação de execução externo (par. 10.09 RUN ENABLE) tem o valor 1.</p> <p>0 = Param AND Fb cw: O drive grava o valor 1 no bit quando o sinal externo de habilitação de execução externo (par. 10.09 RUN ENABLE) é 1 AND o bit 7 de 2.12 FBA MAIN CW (RUN ENABLE) é 1.</p>												
1	Mech brake func	<p>1 = Force ramp stop: O drive sempre usa o parada de rampa quando o freio mecânico é usado.</p> <p>0 = Allow coast stop: Parada por deslizamento é permitido quando o freio mecânico é usado.</p>												

Grupo 51 FBA SETTINGS

Configuração adicional de comunicação fieldbus. Estes parâmetros precisam ser ajustados se um módulo adaptador de fieldbus for instalado. Consulte também [Apêndice A - Controle Fieldbus](#) na página 349.

Observações:

- Este grupo de parâmetro é apresentado no *Manual do Usuário* do adaptador de fieldbus como grupo de parâmetro 1 ou A.
- As novas configurações entrarão em vigor na próxima vez em que o drive for ligado à energia (antes de desligar o drive, aguarde por pelo menos 1 minuto), ou quando o parâmetro [51.27 FBA PAR REFRESH](#) estiver ativado.

51.01	FBA TYPE	Bloco FW: Nenhum
	Mostra o protocolo de fieldbus com base no módulo de adaptador instalado.	
	Não definido	O módulo adaptador de fieldbus não foi encontrado (conectado de forma incorreta, ou desabilitado pelo parâmetro 50.01 FBA ENABLE).
	(Protocolo de fieldbus)	Adaptador de fieldbus para o protocolo declarado instalado.
51.02	FBA PAR2	Bloco FW: Nenhum
...
51.26	FBA PAR26	Bloco FW: Nenhum
	Os parâmetros 51.02...51.26 são específicos do módulo adaptador. Para mais informações, consulte o <i>Manual do Usuário</i> do módulo adaptador de fieldbus. Observe que nem todos estes parâmetros são necessariamente utilizados.	
51.27	FBA PAR REFRESH	Bloco FW: Nenhum
	Valida quaisquer ajustes alterados de parâmetro de configuração do módulo adaptador. Depois da renovação, o valor reverte automaticamente para (0) DONE . Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
	(0) DONE	Renovação realizada.
	(1) REFRESH	Renovação.
51.28	PAR TABLE VER	Bloco FW: Nenhum
	Mostra a revisão da tabela de parâmetro do arquivo de mapeamento do módulo adaptador de fieldbus armazenado na memória do drive. Em formato xyz, onde x = número de revisão principal; y = número de revisão secundário; z = número de correção.	
51.29	DRIVE TYPE CODE	Bloco FW: Nenhum
	Mostra o código de tipo de drive do arquivo de mapeamento do módulo adaptador de fieldbus armazenado na memória do drive. Exemplo: 520 = Programa de Controle de Velocidade e Torque ACSM1.	

51.30	MAPPING FILE VER	Bloco FW: Nenhum
	Mostra a revisão do arquivo de mapeamento do módulo adaptador de fieldbus armazenada na memória do drive. Em formato hexadecimal. Exemplo: 0x107 = revisão 1,07.	
51.31	D2FBA COMM STA	Bloco FW: Nenhum
	Mostra o status da comunicação do módulo adaptador de fieldbus.	
	(0) IDLE	Adaptador não configurado.
	(1) EXEC. INIT	Adaptador inicializando.
	(2) TIME OUT	Ocorreu um final de temporização na comunicação entre o adaptador e o drive.
	(3) CONFIG ERROR	Erro de configuração do adaptador – o código de revisão principal ou secundário da revisão de programa comum no módulo adaptador de fieldbus não é da revisão requerida pelo módulo (consulte o par. 51.32 FBA COMM SW VER) ou o upload do arquivo de mapeamento falhou mais que três vezes.
	(4) OFF-LINE	O adaptador está off-line.
	(5) ON-LINE	O adaptador está on-line.
	(6) RESET	O adaptador está executando um reset de hardware.
51.32	FBA COMM SW VER	Bloco FW: Nenhum
	Mostra a revisão de programa comum do módulo adaptador. Em formato axyz, onde a = número de revisão principal; xy = números de revisão secundários; z = letra de correção. Exemplo: 190 A = revisão 1,90 A.	
51.33	FBA APPL SW VER	Bloco FW: Nenhum
	Mostra a revisão do programa de aplicação do módulo adaptador. Em formato axyz, onde: a = número de revisão principal, xy = números de revisão secundários, z = letra de correção. Exemplo: 190 A = revisão 1,90 A.	

Grupo 52 FBA DATA IN

Estes parâmetros selecionam os dados a serem enviados pelo drive ao controlador do fieldbus e precisam ser ajustados apenas se um módulo adaptador de fieldbus for instalado. Consulte também [Apêndice A - Controle Fieldbus](#) na página 349.

Observações:

- Este grupo de parâmetro é apresentado no *Manual do Usuário* do adaptador de fieldbus como grupo de parâmetro 3 ou C.
- As novas configurações entrarão em vigor na próxima vez em que o drive for ligado à energia (antes de desligar o drive, aguarde por pelo menos 1 minuto), ou quando o parâmetro [51.27 FBA PAR REFRESH](#) estiver ativado.
- O número máximo de palavras de dados depende do protocolo.

52.01	FBA DATA IN1	Bloco FW: Nenhum
	Seleciona os dados a serem transferidos do drive para o controlador fieldbus.	
	0	Não usado.
	4	Palavra de Status (16 bits).
	5	Valor real 1 (16 bits).
	6	Valor real 2 (16 bits).
	14	Palavra de Status (32 bits).
	15	Valor real 1 (32 bits).
	16	Valor real 2 (32 bits).
	101...9999	Índice de parâmetro.
52.02	FBA DATA IN2	Bloco FW: Nenhum
...	...	
52.12	FBA DATA IN12	Bloco FW: Nenhum
	Consulte 52.01 FBA DATA IN1 .	

Grupo 53 FBA DATA OUT

Estes parâmetros selecionam os dados a serem enviados pelo controlador do fieldbus ao drive e precisam ser ajustados apenas se um módulo adaptador de fieldbus for instalado. Consulte também [Apêndice A - Controle Fieldbus](#) na página 349.

Observações:

- Este grupo de parâmetro é apresentado no *Manual do Usuário* do adaptador de fieldbus como grupo de parâmetro 2 ou B.
- As novas configurações entrarão em vigor na próxima vez em que o drive for ligado à energia (antes de desligar o drive, aguarde por pelo menos 1 minuto), ou quando o parâmetro [51.27 FBA PAR REFRESH](#) estiver ativado.
- O número máximo de palavras de dados depende do protocolo.

53.01	FBA DATA OUT1	Bloco FW: Nenhum
	Seleciona os dados a serem transferidos do controlador fieldbus para o drive.	
	0	Não usado.
	1	Palavra de Controle (16 bits).
	2	Referência REF1 (16 bits).
	3	Referência REF2 (16 bits).
	11	Palavra de Controle (32 bits).
	12	Referência REF1 (32 bits).
	13	Referência REF2 (32 bits).
	1001...9999	Índice de parâmetro.
53.02	FBA DATA OUT2	Bloco FW: Nenhum
...		
53.12	FBA DATA OUT12	Bloco FW: Nenhum
	Consulte 53.01 FBA DATA OUT1 .	

Grupo 55 COMMUNICATION TOOL

Definições para uma rede RS-485 implementada usando adaptadores de comunicação de rede JPC-01 opcionais. A rede permite o uso de um único PC ou painel de controle para controlar vários drives.

Para obter mais informações, consulte o *Manual do usuário do adaptador de comunicação de rede JPC-01* (3AUA0000072233).

55.01	MDB STATION ID	Bloco FW: Nenhum
	Define o ID do drive na rede RS-485. Cada drive deve ter um número de ID dedicado.	
	1...247	Número de ID. Para drives, use um número entre 1 e 31. (o DriveStudio usa o número de ID 247.)
55.02	MDB BAUD RATE	Bloco FW: Nenhum
	Define a taxa de transmissão na rede. Observação: Esse parâmetro deve ser definido como (0) Auto se um painel de controle é usado como dispositivo controlador.	
	(0) Auto	A taxa de transmissão é determinada automaticamente. No start-up, e depois de uma interrupção de comunicação, a taxa inicial é 9600 baud.
	(1) 9600	9600 baud.
	(2) 19200	19200 baud.
	(3) 38400	38400 baud.
	(4) 57600	57600 baud.
55.03	MDB PARITY	Bloco FW: Nenhum
	Define o uso de bits de paridade. A mesma definição deve ser usada em todas as estações on-line.	
	0...3	Número de bits de paridade. • 0 = 8 none 1 • 1 = 8 none 2 • 2 = 8 even 1 • 3 = 8 odd 1

Grupo 57 D2D COMMUNICATION

Configurações de comunicação de Drive to Drive. Consulte [Apêndice B – Link Drive to Drive](#) na página 357.

Bloco de firmware: D2D COMMUNICATION (57)		<p>The diagram shows the D2D COMMUNICATION block with the following internal structure and connections:</p> <ul style="list-style-type: none"> TLF9: 500 µsec (connected to 2.17 D2D MAIN CW) 44: (2) (connected to 2.19 D2D REF1 and 2.20 D2D REF2) 2.17 D2D MAIN CW: Connected to 57.01 LINK MODE 2.19 D2D REF1: Connected to 57.02 COMM LOSS FUNC 2.20 D2D REF2: Connected to 57.03 NODE ADDRESS Disabled: Connected to 57.04 FOLLOWER MASK 1 Alarm: Connected to 57.05 FOLLOWER MASK 2 1: Connected to 57.06 REF 1 SRC 0000 0000: Connected to 57.07 REF 2 SRC 0000 0000: Connected to 57.08 FOLLOWER CW SRC [SPEEDREF RAMPED]: Connected to 57.09 KERNEL SYNC MODE (6 / 3.04): Connected to 57.10 KERNEL SYNC OFFS [TORQ REF TO TC]: Connected to 57.11 REF 1 MSG TYPE (8 / 3.13): Connected to 57.12 REF1 MC GROUP [D2D FOLLOWER CW]: Connected to 57.13 NEXT REF1 MC GRP (4 / 2.18): Connected to 57.14 NR REF1 MC GRPS NoSync: Connected to 57.14 NR REF1 MC GRPS 0.000 ms: Connected to 57.14 NR REF1 MC GRPS Broadcast: Connected to 57.14 NR REF1 MC GRPS 0: Connected to 57.14 NR REF1 MC GRPS 0: Connected to 57.14 NR REF1 MC GRPS 1: Connected to 57.14 NR REF1 MC GRPS
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		2.17 D2D MAIN CW (página 72) 2.19 D2D REF1 (página 73) 2.20 D2D REF2 (página 73)
57.01	LINK MODE	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)
	Ativa a conexão Drive to Drive.	
	(0) Disabled	Conexão Drive to Drive desabilitada.
	(1) Follower	O drive é um seguidor no link Drive to Drive.
	(2) Master	O drive é o mestre no link Drive to Drive. Somente um drive pode ser o mestre por vez.
57.02	COMM LOSS FUNC	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)
	Seleciona como o drive reage quando detectada uma configuração Drive to Drive errônea ou uma interrupção de comunicação.	
	(0) No	Proteção inativa.
	(1) Alarm	O drive gera um alarme.
	(2) Fault	O drive desarma numa falha.
57.03	NODE ADDRESS	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)
	Ajusta o endereço do nó para um drive seguidor. Cada seguidor deve ter um endereço de nó dedicado. Observação: Se o drive estiver ajustado para ser o mestre no link Drive to Drive, este parâmetro não tem efeito (o mestre é designado automaticamente para o endereço de nó 0).	
	1...62	Endereço de nó.

57.04	FOLLOWER MASK 1	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)
	<p>No drive mestre, seleciona os seguidores a serem apurados. Se nenhuma resposta for recebida de um seguidor apurado, é executada a ação selecionada através do parâmetro 57.02 COMM LOSS FUNC.</p> <p>O bit menos significativo representa o seguidor com endereço de nó 1, enquanto que o bit mais significativo representa o seguidor 31. Quando um bit estiver ajustado para 1, o endereço de nó correspondente é apurado. Por exemplo, os seguidores 1 e 2 são apurados quando este parâmetro estiver ajustado para o valor de 0x3.</p>	
	0x00000000...0x7FFFFFFF	Máscara seguidora 1.
57.05	FOLLOWER MASK 2	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)
	<p>No drive master, seleciona os seguidores a serem apurados. Se nenhuma resposta for recebida de um seguidor apurado, é executada a ação selecionada através do parâmetro 57.02 COMM LOSS FUNC.</p> <p>O bit menos significativo representa o seguidor com endereço de nó 32, enquanto que o bit mais significativo representa o seguidor 62. Quando um bit estiver ajustado para 1, o endereço de nó correspondente é apurado. Por exemplo, os seguidores 32 e 33 são apurados quando este parâmetro estiver ajustado para o valor de 0x3.</p>	
	0x00000000...0x7FFFFFFF	Máscara seguidora 2.
57.06	REF 1 SRC	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte da referência D2D 1 enviada aos seguidores. O parâmetro vigora no drive master, assim como nos submasters (57.03 NODE ADDRESS = 57.12 REF1 MC GROUP) em uma cadeia de mensagens multicast (consulte o parâmetro 57.11 REF 1 MSG TYPE).</p> <p>O valor default é P.03.04, isto é, 3.04 SPEEDREF RAMPED.</p>	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice.	
57.07	REF 2 SRC	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)
	<p>No drive mestre, seleciona a fonte da referência D2D 2 transmitida aos seguidores.</p> <p>O valor default é P.03.13, isto é, 3.13 TORQ REF TO TC.</p>	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice.	
57.08	FOLLOWER CW SRC	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)
	<p>Seleciona a fonte da palavra de controle D2D enviada aos seguidores. O parâmetro vigora no drive master, assim como nos submaster em uma cadeia de mensagens multicast (consulte o parâmetro 57.11 REF 1 MSG TYPE).</p> <p>O valor default é P.02.18, isto é, 2.18 D2D FOLLOWER CW.</p>	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice.	
57.09	KERNEL SYNC MODE	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)
	Determina qual sinal os níveis e tempo do drive são sincronizados. Um offset pode ser definido pelo parâmetro 57.10 KERNEL SYNC OFFS se desejado.	
	(0) NoSync	Sem sincronização.
	(1) D2DSync	Se o drive for o mestre no link Drive to Drive, ele transmite um sinal de sincronização para o(s) seguidor(es). Se o drive for um seguidor, ele sincroniza seus níveis de tempo de firmware ao sinal recebido do mestre.

	(2) FBSync	O drive sincroniza seus níveis de tempo de firmware para um sinal de sincronização recebido através de um adaptador de fieldbus.
	(3) FBToD2DSync	Se o drive for o mestre num link Drive to Drive, ele sincroniza seus níveis de tempo de firmware para um sinal de sincronização recebido de um adaptador de fieldbus e transmite o sinal no link Drive to Drive. Se o drive for um seguidor, essa configuração não terá efeito.
57.10	KERNEL SYNC OFFS	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)
	Define um offset em microssegundos entre o sinal de sincronização recebido e os níveis de tempo do drive. Com um valor positivo, os níveis de tempo do drive irão atrasar o sinal de sincronização; com um valor negativo, os níveis de tempo do drive irão adiantar.	
	-4999...5000 us	Offset de sincronização.
57.11	REF 1 MSG TYPE	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)
	<p>Por padrão, na comunicação de Drive to Drive, o mestre transmite a palavra de controle de Drive to Drive e as referências 1 e 2 para todos os seguidores. Este parâmetro habilita a transmissão múltipla (multicasting), isto é, o envio da palavra e controle de Drive to Drive e a referência 1 para um determinado drive ou grupo de drives. A mensagem pode ser então retransmitida para outro grupo de drives para formar uma cadeia multicast.</p> <p>No master, assim como em qualquer submaster (ex.: o seguidor retransmitindo a mensagem a outros seguidores), as fontes para a palavra de controle e a referência 1 são selecionadas pelos parâmetros 57.08 FOLLOWER CW SRC e 57.06 REF 1 SRC respectivamente.</p> <p>Observação: A referência 2 é transmitida por um master a todos os seguidores.</p> <p>Para mais informações, consulte Apêndice B – Link Drive to Drive na página 357.</p>	
	(0) Broadcast	A palavra de controle e referência 1 são enviadas pelo mestre a todos os seguidores. Se o mestre tiver essa configuração, o parâmetro não terá efeito sobre os seguidores.
	(1) Ref1 MC Grps	A palavra de controle e a referência 1 somente serão enviadas para os drives no grupo de multicast especificado pelo parâmetro 57.13 NEXT REF1 MC GRP . Essa definição também pode ser usada em submasters (seguidores nos quais os parâmetros 57.03 NODE ADDRESS e 57.12 REF1 MC GROUP são definidos com o mesmo valor) para formar uma cadeia multicast.
57.12	REF1 MC GROUP	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)
	Seleciona o grupo de multicast ao qual o drive pertence. Consulte o parâmetro 57.11 REF 1 MSG TYPE .	
	0...62	Grupo de multicast (0 = nenhum).
57.13	NEXT REF1 MC GRP	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)
	Especifica o próximo grupo de multicast de drives que a mensagem de multicast é retransmitida. Consulte o parâmetro 57.11 REF 1 MSG TYPE . Esse parâmetro só é efetivo no master ou em submasters (seguidores nos quais os parâmetros 57.03 NODE ADDRESS e 57.12 REF1 MC GROUP são definidos com o mesmo valor).	
	0...62	Próximo grupo de multicast na cadeia de mensagem.

57.14	NR REF1 MC GRPS	Bloco FW: D2D COMMUNICATION (vide acima)
	<p>Define o número de drives que enviam mensagens na cadeia de mensagens. Normalmente, o valor é igual ao número de grupos de multicast na cadeia, pressupondo que o último drive NÃO esteja enviando um reconhecimento ao master. Consulte o parâmetro 57.11 REF 1 MSG TYPE.</p> <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esse parâmetro só é efetivo no master. 	
	1...62	Número total de links na cadeia de mensagens de multicast.
57.15	D2D COMM PORT	Bloco FW: Nenhum
	<p>Define o hardware ao qual o link Drive to Drive é conectado. Em casos especiais (como em condições de operação ruins), a isolamento galvânica fornecida pela interface RS-485 do módulo FMBA pode tornar a comunicação mais robusta do que a conexão de Drive to Drive standard.</p>	
	(0) on-board	O Conector XD2D na Unidade de Controle JCU é usado.
	(1) Slot 1	Um módulo FMBA instalado no slot opcional 1 da JCU é usado.
	(2) Slot 2	Um módulo FMBA instalado no slot opcional 2 da JCU é usado.
	(3) Slot 3	Um módulo FMBA instalado no slot opcional 3 da JCU é usado.

Grupo 90 ENC MODULE SEL

Configurações para ativação do encoder, emulação, eco TTL e detecção de falha no cabo do encoder.

O firmware suporta dois encoders: encoder 1 e 2 (mas apenas um Módulo de Interface Resolver FEN-21). A contagem de voltas só é suportada para o encoder 1. Os módulos de interface opcionais a seguir estão disponíveis:

- Módulo de Interface Encoder FEN-01 TTL: duas entrada TTL, saída TTL (para emulação e eco de encoder) e duas entradas digitais para latching de posição e conexão do sensor de temperatura PTC
- Interface de Encoder Absoluto FEN-11: entrada de encoder absoluto, entrada TTL, saída TTL (para emulação e eco de encoder) e duas entradas digitais para latching de posição, conexão do sensor de temperatura PTC/KTY
- Módulo de Interface Resolver FEN-21: Entrada de resolver, entrada TTL, saída TTL (para emulação e eco de encoder) e duas entradas digitais para latching de posição, conexão do sensor de temperatura PTC/KTY
- Módulo de Interface de Encoder HTL FEN-31: Entrada de encoder HTL, saída TTL (para emulação e eco de encoder) e duas entradas digitais para latching de posição, conexão do sensor de temperatura PTC/KTY

O módulo de interface é conectado ao Slot 1 ou 2 de opção do drive. **Observação:** Não são permitidos dois módulos de interface do encoder do mesmo tipo.

Para a configuração do encoder/resolver, consulte os grupos de parâmetros [91](#) (página [259](#)), [92](#) (página [197](#)) e [93](#) (página [198](#)).

Observação: Os dados de configuração são escritos na registros lógicos do módulo da interface uma vez após a energização. Se os valores de parâmetro forem alterados, salva-os na memória permanente usando *o parâmetro [16.07 PARAM SAVE](#). Os novos ajustes entrarão em vigor assim que o drive for energizado outra vez ou após uma reconfiguração forçada usando o parâmetro [90.10 ENC PAR REFRESH](#).

Bloco de firmware: ENCODER (3) Este Bloco <ul style="list-style-type: none"> • ativa a comunicação para a interface do encoder 1/2 • habilita a emulação/eco do encoder • mostra a velocidade e a posição real do encoder 1/2. 		
Bloqueia entradas localizadas em outros grupos de parâmetros		93.21 EMUL PULSE NR (página 200) 93.22 EMUL POS REF (página 200)
Bloqueia saídas localizadas em outros grupos de parâmetros		1.08 ENCODER 1 SPEED (página 65) 1.09 ENCODER 1 POS (página 65) 1.10 ENCODER 2 SPEED (página 66) 1.11 ENCODER 2 POS (página 66) 2.16 FEN DI STATUS (página 72)
90.01	ENCODER 1 SEL	Bloco FW: ENCODER (vide acima)
	Ativa a comunicação para a interface 1 opcional do encoder/resolver. Observação: Recomenda-se que a interface de encoder 1 seja usada sempre que possível uma vez que os dados recebidos através desta interface são mais recentes que aqueles recebidos através da interface 2. Por outro lado, quando os valores de posição usados na emulação são determinados pelo software do drive, o uso da interface de encoder 2 é recomendado pois os valores são transmitidos mais cedo através da interface 2 do que da interface 1.	
	(0) None	Inativo.
	(1) FEN-01 TTL+	Comunicação ativa. Tipo de módulo: Módulo de Interface Encoder TTL FEN-01. Entrada: Entrada de encoder TTL com suporte de comutação (X32). Consulte o grupo de parâmetro 93
	(2) FEN-01 TTL	Comunicação ativa. Tipo de módulo: Módulo de Interface Encoder TTL FEN-01. Entrada: Entrada de encoder TTL (X31). Consulte o grupo de parâmetro 93
	(3) FEN-11 ABS	Comunicação ativa. Tipo de módulo: Interface de Encoder Absoluto FEN-11. Entrada: Entrada de encoder absoluto (X42). Consulte o grupo de parâmetro 93
	(4) FEN-11 TTL	Comunicação ativa. Tipo de módulo: Interface de Encoder Absoluto FEN-11. Entrada: Entrada de encoder TTL (X41). Consulte o grupo de parâmetro 93
	(5) FEN-21 RES	Comunicação ativa. Tipo de módulo: Interface Resolver FEN-21. Entrada: Entrada de Resolver (X52). Consulte o grupo de parâmetro 92

	(6) FEN-21 TTL	Comunicação ativa. Tipo de módulo: Interface Resolver FEN-21. Entrada: Entrada de encoder TTL (X51). Consulte o grupo de parâmetro 93
	(7) FEN-31 HTL	Comunicação ativa. Tipo de módulo: Interface de Encoder HTL FEN-31. Entrada: Entrada de encoder HTL (X82). Consulte o grupo de parâmetro 93
90.02	ENCODER 2 SEL	Bloco FW: ENCODER (vide acima)
	<p>Ativa a comunicação para a interface 2 de encoder/resolver opcional.</p> <p>Para seleções, consulte o parâmetro 90.01 ENCODER 1 SEL.</p> <p>Observação: A contagem das voltas completas do eixo não é suportada para o encoder 2.</p>	
90.03	EMUL MODE SEL	Bloco FW: ENCODER (vide acima)
	<p>Permite a emulação de encoder e seleciona o valor de posição e a saída de TTL usada no processo de emulação.</p> <p>Na emulação de encoder, uma diferença de posição calculada é transformada em um número de pulsos TTL correspondente para ser transmitida através da saída TTL. A diferença de posição é a diferença entre os valores de posição a mais recentes e os anteriores.</p> <p>O valor de posição usado na emulação pode ser uma posição determinada pelo software do drive ou uma posição medida por meio de um encoder. Se a posição do software do drive for usada, a fonte para a posição usada será selecionada pelo parâmetro 93.22 EMUL POS REF. Como o software provoca um atraso, recomenda-se que a posição real seja sempre tomada de um encoder. Recomenda-se que o software do drive seja usado somente com a emulação de referência de posição.</p> <p>A emulação de encoder pode ser usada para aumentar ou diminuir o número de pulsos quando são transmitidos dados do encoder TTL através da saída TTL, por exemplo, para um outro drive. Se o número de pulsos não requer mudança, use o eco encoder para transformação de dados. Consulte o parâmetro 90.04 TTL ECHO SEL. Observação: Se a emulação e o eco encoder estiverem habilitados para a mesma saída FEN-XX TTL, a emulação cancela o eco.</p> <p>Se uma entrada de encoder for selecionada como fonte de emulação, a seleção correspondente deve ser ativada com os parâmetros 90.01 ENCODER 1 SEL ou 90.02 ENCODER 2 SEL.</p> <p>O número de pulsos do encoder TTL usado na emulação deve ser definido por meio do parâmetro 93.21 EMUL PULSE NR. Consulte o grupo de parâmetro 93</p>	
	(0) Disabled	Emulação desabilitada.
	(1) FEN-01 SWref	Tipo de módulo: Módulo de Interface Encoder TTL FEN-01. Emulação: A posição de software do drive (fonte selecionada através do par. 93.22 EMUL POS REF) é emulada para a saída TTL FEN-01.
	(2) FEN-01 TTL+	Tipo de módulo: Módulo de Interface Encoder TTL FEN-01. Emulação: A posição da entrada (X32) do encoder TTL FEN-01 é emulada para saída TTL FEN-01.
	(3) FEN-01 TTL	Tipo de módulo: Módulo de Interface Encoder TTL FEN-01. Emulação: A posição da entrada (X31) do encoder TTL FEN-01 é emulada para saída TTL FEN-01.
	(4) FEN-11 SWref	Tipo de módulo: Interface de Encoder Absoluto FEN-11. Emulação: A posição de software do drive (fonte selecionada através do par. 93.22 EMUL POS REF) é emulada para a saída TTL FEN-11.
	(5) FEN-11 ABS	Tipo de módulo: Interface de Encoder Absoluto FEN-11. Emulação: A posição da entrada (X42) do encoder absoluto FEN-11 é emulada para a saída TTL FEN-11.

	(6) FEN-11 TTL	Tipo de módulo: Interface de Encoder Absoluto FEN-11. Emulação: A posição da entrada (X41) do encoder FEN-11 é emulada para a saída TTL FEN-11.
	(7) FEN-21 SWref	Tipo de módulo: Interface Resolver FEN-21. Emulação: A posição de software do drive (fonte selecionada através do par. 93.22 EMUL POS REF) é emulada para a saída FEN-21 TTL.
	(8) FEN-21 RES	Tipo de módulo: Interface Resolver FEN-21. Emulação: A posição da entrada (X52) do resolver FEN-21 é emulada para a saída FEN-21 TTL.
	(9) FEN-21 TTL	Tipo de módulo: Interface Resolver FEN-21. Emulação: A posição da entrada (X51) do encoder TTL FEN-21 é emulada para a saída TTL FEN-21.
	(10) FEN-31 SWref	Tipo de módulo: Interface de Encoder HTL FEN-31. Emulação: A posição de software do drive (fonte selecionada através do par. 93.22 EMUL POS REF) é emulada para a saída TTL FEN-31.
	(11) FEN-31 HTL	Tipo de módulo: Interface de Encoder HTL FEN-31. Emulação: A posição da entrada (X82) do encoder HTL FEN-31 é emulada para a saída TTL FEN-31.
90.04	TTL ECHO SEL	Bloco FW: ENCODER (vide acima)
	Habilita e seleciona a interface para o eco de sinal do encoder TTL. Observação: Se a emulação e o eco encoder estiverem habilitados para a mesma saída FEN-XX TTL, a emulação cancela o eco.	
	(0) Disabled	Eco de TTL desabilitado.
	(1) FEN-01 TTL+	Tipo de módulo: Interface de Encoder TTL FEN-01. Eco: Os pulsos da entrada (X32) do encoder TTL são ecoados para a saída TTL.
	(2) FEN-01 TTL	Tipo de módulo: Interface de Encoder TTL FEN-01. Eco: Os pulsos da entrada (X31) do encoder TTL são ecoados para a saída TTL.
	(3) FEN-11 TTL	Tipo de módulo: Interface de Encoder Absoluto FEN-11. Eco: Os pulsos da entrada (X41) do encoder TTL são ecoados para a saída TTL.
	(4) FEN-21 TTL	Tipo de módulo: Interface Resolver FEN-21. Eco: Os pulsos da entrada (X51) do encoder TTL são ecoados para a saída TTL.
	(5) FEN-31 HTL	Tipo de módulo: Interface de Encoder HTL FEN-31. Eco: Os pulsos da entrada (X82) do encoder HTL são ecoados para a saída TTL.
90.05	ENC CABLE FAULT	Bloco FW: ENCODER (vide acima)
	Seleciona a ação no caso de detecção de uma falha do cabo do encoder pela interface de encoder FEN-XX. Observações: <ul style="list-style-type: none"> Esta funcionalidade somente está disponível com a entrada de encoder absoluto de FEN-11 baseada em sinais de incremento na forma de seno/co-seno, e com a entrada HTL de FEN-31. Quando a entrada de encoder é usada para o speed feedback (consulte 22.01 SPEED FB SEL), esse parâmetro pode ser anulado pelo parâmetro 22.09 SPEED FB FAULT. 	
	(0) No	Detecção de falha de cabo inativa.

	(1) Fault	O drive desarma numa falha ENCODER 1/2 CABLE.
	(2) Warning	O drive gera uma advertência ENCODER 1/2 CABLE. Este é o ajuste recomendado se a frequência de pulso máxima dos sinais de incremento na forma de seno/co-seno exceder 100 kHz; em altas frequências, os sinais podem atenuar o suficiente para solicitação da função. A frequência de pulso máxima pode ser calculada da seguinte forma: $\frac{\text{Pulsos por volta (par. 91.01)} \times \text{Velocidade máxima em rpm}}{60}$
90.06	INVERT ENC SIG	Bloco FW: Nenhum
	O sentido de rotação dos sinais do codificador pode ser invertido separadamente sem alteração dos cabos.	
	(0) No	Os sentidos de rotação do codificador não são invertidos.
	(1) Enc1	O sentido de rotação do codificador 1 é invertido.
	(2) Enc2	O sentido de rotação do codificador 2 é invertido.
	(3) Both	Os sentidos de rotação dos codificadores 1 e 2 são invertidos.
90.10	ENC PAR REFRESH	Bloco FW: ENCODER (vide acima)
	O ajuste deste parâmetro para 1 força uma reconfiguração das interfaces FEN-XX, o que é necessário para entrada em vigor de qualquer alteração de parâmetro nos grupos 90...93. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
	(0) Done	Renovação realizada.
	(1) Configure	Reconfigurar. O valor volta para DONE de forma automática.

Grupo 91 ABSOL ENC CONF

Configuração do encoder absoluto; usada quando o parâmetro 90.01 ENCODER 1 SEL /90.02 ENCODER 2 SEL for ajustado para (3) FEN-11 ABS.

O módulo de Interface de Encoder Absoluto FEN-11 opcional suporta os seguintes encoders:

- Encoders de seno/co-seno incrementais com ou sem pulso de zero e com ou sem sinais de comutação seno/co-seno
- Endat 2.1/2.2 com sinais de sin/cos incrementais (parcialmente sem sinais de sin/cos incrementais*)
- Encoders hipерface com sinais de sin/cos incrementais
- SSI (Interface Serial Síncrona) com sinais de seno/co-seno incrementais (parcialmente sem sinais de seno/co-seno incrementais*)
- Encoders digitais Tamagawa 17/33 bits (a resolução dos dados de posição com uma volta é 17 bits; os dados multivolta incluem uma contagem de voltas de 16 bits).

* Encoders EnDat e SSI sem sinais de sin/cos incrementais são parcialmente suportados somente como encoder 1: A velocidade não está disponível e o instante de tempo dos dados de posição (atraso) depende do encoder.

Consulte também o grupo de parâmetro 90 na página 188, e FEN-11 Manual do Usuário de Interface de Encoder Absoluto (3AFE68784841 [Inglês]).

Observação: Os dados de configuração são escritos nos registros lógicos do módulo da interface uma vez após a energização. Se os valores de parâmetro forem alterados, salva-os na memória permanente usando *o parâmetro 16.07 PARAM SAVE. Os novos ajustes entrarão em vigor assim que o drive for energizado outra vez ou após uma reconfiguração forçada usando o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH.

Bloco de firmware:

ABSOL ENC CONF

(91)

Este bloco configura a conexão do encoder absoluto.

ABSOL ENC CONF		42
MISC_4	10 msec	(2)
(Drive value)	91.01 SINE COSINE NR	
(Drive value)	91.02 ABS ENC INTERF	
(Drive value)	91.03 REV COUNT BITS	
(Drive value)	91.04 POS DATA BITS	
(Drive value)	91.05 REFMARK ENA	
(Drive value)	91.06 ABS POS TRACKING	
(Drive value)	91.10 HIPERFACE PARITY	
(Drive value)	91.11 HIPERF BAUDRATE	
(Drive value)	91.12 HIPERF NODE ADDR	
(Drive value)	91.20 SSI CLOCK CYCLES	
(Drive value)	91.21 SSI POSITION MSB	
(Drive value)	91.22 SSI REVOL MSB	
(Drive value)	91.23 SSI DATA FORMAT	
(Drive value)	91.24 SSI BAUD RATE	
(Drive value)	91.25 SSI MODE	
(Drive value)	91.26 SSI TRANSMIT CYC	
(Drive value)	91.27 SSI ZERO PHASE	
(Drive value)	91.30 ENDAT MODE	
(Drive value)	91.31 ENDAT MAX CALC	

91.01	SINE COSINE NR	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	Define o número de ciclos de onda na forma de seno/co-seno em uma volta. Observação: Este parâmetro não precisa ser ajustado quando os encoders EnDat ou SSI são usados no modo contínuo. Consulte o parâmetro 91.25 SSI MODE / 91.30 ENDAT MODE .	
	0...65535	Número de ciclos de onda na forma de seno/co-seno em uma volta.
91.02	ABS ENC INTERF	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	Seleciona a fonte para a posição absoluta do encoder.	
	(0) None	Não selecionado.
	(1) Commut sig	Sinais de comutação.
	(2) EnDat	Interface serial: Encoder EnDat.
	(3) Hiperface	Interface serial: Encoder HIPERFACE.
	(4) SSI	Interface serial: Encoder SSI.
	(5) Tamag. 17/33B	Interface serial: Encoder Tamagawa de 17/33 bits.
91.03	REV COUNT BITS	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	Define o número de bits usados na contagem de voltas com encoders multivolta. Usado quando o parâmetro 91.02 ABS ENC INTERF é definido como (2) EnDat , (3) Hiperface ou (4) SSI . Quando 91.02 ABS ENC INTERF é definido como (5) Tamag. 17/33B , a definição desse parâmetro com um valor diferente de zero ativa a solicitação dos dados de multivolta.	
	0...32	Número de bits usados na contagem de voltas. Por exemplo, 4096 voltas => 12 bits.
91.04	POS DATA BITS	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	Define o número de bits usados dentro de uma volta quando o parâmetro 91.02 ABS ENC INTERF é definido como (2) EnDat , (3) Hiperface ou (4) SSI . Quando 91.02 ABS ENC INTERF é definido como (5) Tamag. 17/33B , esse parâmetro é definido internamente como 17.	
	0...32	Número de bits usados dentro de uma volta. Por exemplo, 32768 posições por volta => 15 bits.
91.05	REFMARK ENA	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	Habilita o pulso zero do encoder para a entrada do encoder absoluto (X42) de um módulo FEN-11 (se houver). O pulso de zero pode ser usado para latching (memorização) de posição. Observação: Com interfaces seriais (isto é, quando o parâmetro 91.02 ABS ENC INTERF estiver ajustado para (2) EnDat , (3) Hiperface , (4) SSI ou (5) Tamag. 17/33B), o pulso de zero é inexistente.	
	(0) FALSE	Pulso de zero desabilitado.
	(1) TRUE	Pulso de zero habilitado.

91.06	ABS POS TRACKING	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	<p>Permite o rastreamento de position, que conta o número de estouros do encoder Absolute (encoder e resolver único e multivolta) para determinar a posição real de forma única e clara depois de uma ativação (ou renovação do encoder), principalmente com uma relação de engrenagem de carga ímpar. A cada vez que o rastreamento de posição é habilitado ou desabilitado, ele também deve ser ativado definindo o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH como (1) Configure.</p> <p>Observação: Se o encoder foi girado por mais da metade de sua faixa enquanto o drive estava desligado, o contador de estouros deve ser apagado. Para limpar o contador, defina 91.06 ABS POS TRACKING como (0) Disable e 90.10 ENC PAR REFRESH como (1) Configure.</p>	
	(0) Disable	Rastreamento de posição desabilitado.
	(1) Enable	Rastreamento de posição habilitado.
91.10	HIPERFACE PARITY	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	<p>Define o uso de bits de paridade e de parada para o encoder HIPERFACE (isto é, quando o parâmetro 91.02 ABS ENC INTERF estiver ajustado para (3) Hiperface). Geralmente este parâmetro não precisa ser ajustado.</p>	
	(0) Odd	Bit de indicação de paridade ímpar, um bit de parada.
	(1) Even	Bit de indicação de paridade par, um bit de parada.
91.11	HIPERF BAUDRATE	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	<p>Define a taxa de transferência do link para o encoder HIPERFACE (isto é, quando o parâmetro 91.02 ABS ENC INTERF estiver ajustado para (3) Hiperface). Geralmente este parâmetro não precisa ser ajustado.</p>	
	(0) 4800	4800 bits/s.
	(1) 9600	9600 bits/s.
	(2) 19200	19200 bits/s.
	(3) 38400	38400 bits/s.
91.12	HIPERF NODE ADDR	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	<p>Define o endereço de nó para o encoder HIPERFACE (isto é, quando o parâmetro 91.02 ABS ENC INTERF estiver ajustado para (3) Hiperface). Geralmente este parâmetro não precisa ser ajustado.</p>	
	0...255	Endereço de nó do encoder HIPERFACE.
91.20	SSI CLOCK CYCLES	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	<p>Define a extensão da mensagem SSI. A extensão é definida como o número de ciclos de clock. O número de ciclos pode ser calculado adicionando 1 ao número de bits em um frame da mensagem SSI.</p> <p>Usado com encoders SSI, isto é, quando o parâmetro 91.02 ABS ENC INTERF estiver ajustado para (4) SSI.</p>	
	2...127	Comprimento de mensagem SSI.

91.21	SSI POSITION MSB	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	Define a localização do MSB (bit mais significativo) dos dados de posição dentro de uma mensagem SSI. Usado com encoders SSI, isto é, quando o parâmetro 91.02 ABS ENC INTERF estiver ajustado para (4) SSI .	
	1...126	Local MSB dos dados de posição (número de bit).
91.22	SSI REVOL MSB	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	Define a localização do MSB (bit mais significativo) da contagem de voltas dentro de uma mensagem SSI. Usado com encoders SSI, isto é, quando o parâmetro 91.02 ABS ENC INTERF estiver ajustado para (4) SSI .	
	1...126	Local MSB da contagem de voltas (número de bit).
91.23	SSI DATA FORMAT	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	Seleciona o formato e dados para o encoder SSI (isto é, quando o parâmetro 91.02 ABS ENC INTERF estiver ajustado para (4) SSI).	
	(0) binary	Código binário.
	(1) gray	Código cinza.
91.24	SSI BAUD RATE	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	Seleciona a taxa de transmissão para o encoder SSI (isto é, quando o parâmetro 91.02 ABS ENC INTERF estiver ajustado para (4) SSI).	
	(0) 10 kbit/s	10 kbit/s.
	(1) 50 kbit/s	50 kbit/s.
	(2) 100 kbit/s	100 kbit/s.
	(3) 200 kbit/s	200 kbit/s.
	(4) 500 kbit/s	500 kbit/s.
	(5) 1000 kbit/s	1000 kbit/s.
91.25	SSI MODE	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	Seleciona o modo de encoder SSI. Observação: O parâmetro precisa ser ajustado somente quando um encoder SSI for usado no modo contínuo, isto é, encoder SSI sem sinais de sin/cos incrementais (suportado somente como encoder 1). O encoder SSI é selecionado pelo parâmetro de ajuste 91.02 ABS ENC INTERF para (4) SSI .	
	(0) Initial pos.	Modo de transferência de posição simples (posição inicial).
	(1) Continuous	Modo de transferência de posição contínua.
91.26	SSI TRANSMIT CYC	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	Seleciona o ciclo de transmissão do encoder SSI. Observação: Este parâmetro precisa ser ajustado somente quando usado um encoder SSI no modo contínuo, isto é, o encoder SSI sem sinais de sin/cos incrementais (suportado somente como encoder 1). O encoder SSI é selecionado pelo parâmetro de ajuste 91.02 ABS ENC INTERF para (4) SSI .	

	(0) 50 us	50 µs.
	(1) 100 us	100 µs.
	(2) 200 us	200 µs.
	(3) 500 us	500 µs.
	(4) 1 ms	1 ms.
	(5) 2 ms	2 ms.
91.27	SSI ZERO PHASE	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	<p>Define o ângulo de fase dentro de um período de sinal na forma de seno/co-seno, que corresponde ao valor de zero nos dados de link serial SSI. O parâmetro é usado para ajustar a sincronização dos dados de posição SSI e a posição baseada em sinais incrementais na forma de seno/co-seno. A sincronização incorreta pode provocar um erro de ± 1 período incremental.</p> <p>Observação: Este parâmetro precisa ser ajustado somente quando usado um encoder SSI com sinais incrementais na forma de seno/co-seno no modo de posição inicial.</p>	
	(0) 315–45 deg	315–45 graus.
	(1) 45–135 deg	45–135 graus.
	(2) 135–225 deg	135–225 graus.
	(3) 225–315 deg	225–315 graus.
91.30	ENDAT MODE	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	<p>Seleciona o modo de encoder EnDat.</p> <p>Observação: Este parâmetro precisa ser ajustado somente quando usado um encoder EnDat no modo contínuo, isto é, encoder EnDat sem sinais sin/cos incrementais (suportado somente como encoder 1). O encoder EnDat é selecionado pelo parâmetro de ajuste 91.02 ABS ENC INTERF para (2) EnDat.</p>	
	(0) Initial pos.	Modo de transferência de posição simples (posição inicial).
	(1) Continuous	Modo de transferência de dados de posição contínua.
91.31	ENDAT MAX CALC	Bloco FW: ABSOL ENC CONF (vide acima)
	<p>Seleciona o tempo de cálculo de encoder máximo para o encoder EnDat.</p> <p>Observação: Este parâmetro precisa ser ajustado somente quando usado um encoder EnDat no modo contínuo, isto é, encoder EnDat sem sinais sin/cos incrementais (suportado somente como encoder 1). O encoder EnDat é selecionado pelo parâmetro de ajuste 91.02 ABS ENC INTERF para (2) EnDat.</p>	
	(0) 10 us	10 µs.
	(1) 100 us	100 µs.
	(2) 1 ms	1 ms.
	(3) 50 ms	50 ms.

Grupo 92 RESOLVER CONF

Configuração do resolver; usada quando o parâmetro [90.01 ENCODER 1 SEL](#) / [90.02 ENCODER 2 SEL](#) for ajustado para [\(5\) FEN-21 RES](#).

O módulo de Interface Resolver FEN-21 opcional é compatível com resolvers que são excitados por tensão senoidal (para o enrolamento do rotor) e que geram sinal na forma de seno e co-seno proporcionais ao ângulo do rotor (para os enrolamentos do estator).

Observação: Os dados de configuração são escritos nos registros lógicos do adaptador uma vez após a energização. Se os valores de parâmetro forem alterados, salvos na memória permanente por meio do parâmetro [16.07 PARAM SAVE](#). Os novos ajustes entrarão em vigor assim que o drive for energizado outra vez ou após uma reconfiguração forçada por meio do parâmetro [90.10 ENC PAR REFRESH](#).

A regulação automática é realizada automaticamente sempre que a entrada do resolver for ativada após alterações nos parâmetros [92.02 EXC SIGNAL AMPL](#) ou [92.03 EXC SIGNAL FREQ](#). A regulação automática deve ser forçada depois de qualquer alteração na conexão de cabo do resolver. Isso pode ser efetuado ajustando [92.02 EXC SIGNAL AMPL](#) ou [92.03 EXC SIGNAL FREQ](#) para o seu valor existente e, em seguida, ajustando os parâmetros [90.10 ENC PAR REFRESH](#) para 1.

Se o resolver (ou encoder absoluto) for usado para feedback a partir de um motor de ímã permanente, um ciclo de ID de AUTOPHASING deve ser executado após a substituição ou quaisquer alterações de parâmetro. Consulte o parâmetro [99.13 IDRUN MODE](#) e a seção *Autophasing* na página [39](#).

Consulte também o grupo de parâmetro [90](#) na página [188](#), e *Manual do Usuário de Interface de Resolver FEN-21* (3AFE68784859 [Inglês]).

Bloco de firmware: RESOLVER CONF (92) Este bloco configura a conexão do resolver.		
92.01	RESOLV POLEPAIRS	Bloco FW: RESOLVER CONF (vide acima)
	Seleciona o número de pares de pólo.	
	1...32	Número de pares de pólo.
92.02	EXC SIGNAL AMPL	Bloco FW: RESOLVER CONF (vide acima)
	Define a amplitude do sinal de excitação.	
	4,0...12,0 Vrms	Amplitude do sinal de excitação.
92.03	EXC SIGNAL FREQ	Bloco FW: RESOLVER CONF (vide acima)
	Define a frequência do sinal de excitação.	
	1...20 kHz	Frequência do sinal de excitação.

	(0) A&B all	Canais A e B: As bordas de subida e descida são usadas para cálculo de velocidade. Canal B: Define o sentido de rotação. * Observação: Quando o modo de trilha simples tiver sido selecionado através do parâmetro 93.02 ENC1 TYPE , o ajuste para 0 funciona como ajuste para 1.															
	(1) A all	Canal A: As bordas de subida e descida são usadas para cálculo de velocidade. Canal B: Define o sentido de rotação. *															
	(2) A rising	Canal A: As bordas de subida são usadas para cálculo de velocidade. Canal B: Define o sentido de rotação. *															
	(3) A falling	Canal A: As bordas de descida são usadas para cálculo de velocidade. Canal B: Define o sentido de rotação. *															
	(4) auto rising (5) auto falling	O modo usado (0, 1, 2 ou 3) é alterado automaticamente dependendo da frequência de pulso de acordo com a tabela a seguir: <table border="1"> <tr> <th>93.03 = 4</th><th>93.03 = 5</th><th>Frequência de pulso do(s) canal(is)</th></tr> <tr> <th colspan="2">Modo usado</th><td></td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>< 2442 Hz</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>2442...4884 Hz</td></tr> <tr> <td>2</td><td>3</td><td>> 4884 Hz</td></tr> </table>	93.03 = 4	93.03 = 5	Frequência de pulso do(s) canal(is)	Modo usado			0	0	< 2442 Hz	1	1	2442...4884 Hz	2	3	> 4884 Hz
93.03 = 4	93.03 = 5	Frequência de pulso do(s) canal(is)															
Modo usado																	
0	0	< 2442 Hz															
1	1	2442...4884 Hz															
2	3	> 4884 Hz															
93.04	ENC1 POS EST ENA	Bloco FW: PULSE ENC CONF (vide acima)															
	Seleciona se a estimativa de Position é usada com o encoder 1 para aumentar a resolução dos dados de posição ou não.																
	(0) FALSE	Posição medida (Resolução: 4 x pulsos por volta para encoders de quadratura, 2 x pulsos por volta para encoders de trilha simples.)															
	(1) TRUE	Posição estimada. (Usa extrapolação de posição. Extrapolado no momento da solicitação de dados.)															
93.05	ENC1 SP EST ENA	Bloco FW: PULSE ENC CONF (vide acima)															
	Seleciona se a velocidade calculada ou estimada é usada com o encoder 1.																
	(0) FALSE	Última velocidade calculada (o intervalo de cálculo é de 62,5 µs...4 ms)															
	(1) TRUE	Velocidade estimada (estimada no momento da solicitação de dados) A estimativa aumenta o ripple de velocidade na operação em regime permanente, mas melhora o comportamento dinâmico.															
93.06	ENC1 OSC LIM	Bloco FW: PULSE ENC CONF (vide acima)															
	Ativa o filtro transiente para o encoder 1. As mudanças de direção de rotação são ignoradas acima da frequência de pulso selecionada.																
	(0) 4880 Hz	Mudança na direção de rotação permitida abaixo de 4880 Hz.															
	(1) 2440 Hz	Mudança na direção de rotação permitida abaixo de 2440 Hz.															
	(2) 1220 Hz	Mudança na direção de rotação permitida abaixo de 1220 Hz.															
	(3) Disabled	Mudança na direção de rotação permitida em qualquer frequência de pulso.															

93.11	ENC2 PULSE NR	Bloco FW: PULSE ENC CONF (vide acima)
	Define o número de pulsos por volta para o encoder 2.	
	0...65535	Pulsos por volta para o encoder 2.
93.12	ENC2 TYPE	Bloco FW: PULSE ENC CONF (vide acima)
	Seleciona o tipo do encoder 2. Para seleções, consulte o parâmetro 93.02 ENC1 TYPE .	
93.13	ENC2 SP CALCMODE	Bloco FW: PULSE ENC CONF (vide acima)
	Seleciona o modo de cálculo de velocidade para o encoder 2. Para seleções, consulte o parâmetro 93.03 ENC1 SP CALCMODE .	
93.14	ENC2 POS EST ENA	Bloco FW: PULSE ENC CONF (vide acima)
	Seleciona se a posição medida ou estimada é usada com o encoder 2. Para seleções, consulte o parâmetro 93.04 ENC1 POS EST ENA .	
93.15	ENC2 SP EST ENA	Bloco FW: PULSE ENC CONF (vide acima)
	Seleciona se a velocidade calculada ou estimada é usada com o encoder 2. Para seleções, consulte o parâmetro 93.05 ENC1 SP EST ENA .	
93.16	ENC2 OSC LIM	Bloco FW: PULSE ENC CONF (vide acima)
	Ativa o filtro transiente para o encoder 2. As mudanças de direção de rotação são ignoradas acima da frequência de pulso selecionada. Para seleções, consulte o parâmetro 93.06 ENC1 OSC LIM .	
93.21	EMUL PULSE NR	Bloco FW: ENCODER (página 188)
	Define o número de pulsos por volta de TTL usados na emulação de encoder. A emulação de encoder é habilitada através do parâmetro 90.03 EMUL MODE SEL .	
	0...65535	Pulsos TTL usados na emulação de encoder.
93.22	EMUL POS REF	Bloco FW: ENCODER (página 188)
	Seleciona a fonte para o valor de posição usado na emulação de encoder quando o parâmetro 90.03 EMUL MODE SEL estiver definido para (1) FEN-01 SWref, (4) FEN-11 SWref, (7) FEN-21 SWref ou (10) FEN-31 SWref. Consulte o grupo de parâmetro 90 A fonte pode ser qualquer valor de posição real ou de referência (exceto 1.09 ENCODER 1 POS e 1.11 ENCODER 2 POS).	
	Ponteiro de valor: Grupo e índice	
93.23	EMUL POS OFFSET	Bloco FW: Nenhum
	Define o ponto zero para a posição emulada em relação ao ponto zero da posição de entrada (dentro de uma volta). A posição de entrada é selecionada por meio do parâmetro 90.03 EMUL MODE SEL . Por exemplo: se o offset é 0, um pulso zero emulado é gerado a cada vez que a posição de entrada passa por 0. Com um offset de 0,5, um pulso zero emulado é gerado a cada vez que a posição de entrada (dentro de uma volta) passa por 0,5.	
	0 ... 0,99998 rev	Offset da posição do pulso zero emulado.

Grupo 95 HW CONFIGURATION

Diversos ajustes relacionados ao hardware.

95.01	CTRL UNIT SUPPLY	Bloco FW: Nenhum
	Define a maneira pela qual a unidade de controle do drive é energizada.	
	(0) Internal 24 V	A unidade de controle do drive é alimentada a partir da unidade de alimentação do drive instalada nesta.
	(1) External 24 V	A unidade de controle do drive é alimentada a partir da uma fonte de alimentação externa.
95.02	EXTERNAL CHOKE	Bloco FW: Nenhum
	Define se o drive está equipado com uma bobina CA ou não.	
	(0) NO	O drive não está equipado com uma bobina CA.
	(1) YES	O drive é equipado com uma bobina CA.

Grupo 97 USER MOTOR PAR

Ajuste do usuário dos valores de modelo do motor estimados durante o ciclo ID do motor. Os valores podem ser inseridos tanto "por unidade" como SI.

97.01	USE GIVEN PARAMS	Bloco FW: Nenhum
	Ativa os parâmetros de modelo do motor 97.02...97.14 e o parâmetro de offset do ângulo do rotor 97.20. Observações: <ul style="list-style-type: none"> O valor do parâmetro é automaticamente ajustado para zero quando o ciclo de ID do motor é selecionado por meio do parâmetro 99.13 IDRUN MODE. Os valores dos parâmetros 97.02...97.20 são atualizados de acordo com as características do motor identificadas durante o ciclo de ID do motor. Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando. 	
	(0) NoUserPars	Parâmetros 97.02...97.20 inativos.
	(1) UserMotPars	Os valores dos parâmetros 97.02...97.14 são usados no modelo de motor.
	(2) UserPosOffs	O valor do parâmetro 97.20 é usado como o offset do ângulo do rotor. Os parâmetros 97.02...97.14 estão inativos.
	(3) AllUserPars	Os valores dos parâmetros 97.02...97.14 são usados no modelo do motor e o valor do parâmetro 97.20 é usado como o offset do ângulo do rotor.
97.02	RS USER	Bloco FW: Nenhum
	Define a resistência do estator R_S do modelo de motor.	
	0...0,5 p.u. (por unidade)	Resistência do estator.
97.03	RR USER	Bloco FW: Nenhum
	Define a resistência do rotor R_R do modelo de motor. Observação: Este parâmetro é válido somente por motores assíncronos.	
	0...0,5 p.u. (por unidade)	Resistência do rotor.
97.04	LM USER	Bloco FW: Nenhum
	Define a indutância principal L_M do modelo de motor. Observação: Este parâmetro é válido somente por motores assíncronos.	
	0...10 p.u. (por unidade)	Indutância principal.
97.05	SIGMAL USER	Bloco FW: Nenhum
	Define a indutância de fuga σL_S . Observação: Este parâmetro é válido somente por motores assíncronos.	
	0...1 p.u. (por unidade)	Indutância de fuga.

97.06	LD USER	Bloco FW: Nenhum
	Define a indutância do eixo direto (síncrono). Observação: Este parâmetro é válido somente por motores de imã permanente.	
	0...10 p.u. (por unidade)	Indutância direta de eixo (síncrona).
97.07	LQ USER	Bloco FW: Nenhum
	Define a indutância do eixo de quadratura (síncrono). Observação: Este parâmetro é válido somente por motores de imã permanente.	
	0...10 p.u. (por unidade)	Indutância de quadratura de eixo (síncrona).
97.08	PM FLUX USER	Bloco FW: Nenhum
	Define o fluxo do imã permanente. Observação: Este parâmetro é válido somente por motores de imã permanente.	
	0...2 p.u. (por unidade)	Fluxo de imã permanente.
97.09	RS USER SI	Bloco FW: Nenhum
	Define a resistência do estator R_S do modelo de motor.	
	0,00000...100,00000 ohm	Resistência do estator.
97.10	RR USER SI	Bloco FW: Nenhum
	Define a resistência do rotor R_R do modelo de motor. Observação: Este parâmetro é válido somente por motores assíncronos.	
	0,00000...100,00000 ohm	Resistência do rotor.
97.11	LM USER SI	Bloco FW: Nenhum
	Define a indutância principal L_M do modelo de motor. Observação: Este parâmetro é válido somente por motores assíncronos.	
	0,00...100000,00 mH	Indutância principal.
97.12	SIGL USER SI	Bloco FW: Nenhum
	Define a indutância de fuga σL_S . Observação: Este parâmetro é válido somente por motores assíncronos.	
	0,00...100000,00 mH	Indutância de fuga.
97.13	LD USER SI	Bloco FW: Nenhum
	Define a indutância do eixo direto (síncrono). Observação: Este parâmetro é válido somente por motores de imã permanente.	
	0,00...100000,00 mH	Indutância direta de eixo (síncrona).

97.14	LQ USER SI	Bloco FW: Nenhum
	Define a indutância do eixo de quadratura (síncrono). Observação: Este parâmetro é válido somente por motores de imã permanente.	
	0,00...100000,00 mH	Indutância de quadratura de eixo (síncrona).
97.18	SIGNAL INJECTION	Bloco FW: Nenhum
	Permite a injeção de sinal. Um sinal alternado de alta frequência é injetado no motor, na região de baixa velocidade, para melhorar a estabilidade do controle de torque. A injeção de sinal pode ser habilitada com diversos níveis de amplitude. Observação: Use o nível mais baixo possível que proporcione um desempenho satisfatório. A injeção de sinal não pode ser aplicada a motores assíncronos.	
	(0) Disabled	A injeção de sinal está desabilitada.
	(1) Enabled5%	A injeção de sinal está habilitada com um nível de amplitude de 5%.
	(2) Enabled10%	A injeção de sinal está habilitada com um nível de amplitude de 10%.
	(3) Enabled15%	A injeção de sinal está habilitada com um nível de amplitude de 15%.
	(4) Enabled20%	A injeção de sinal está habilitada com um nível de amplitude de 20%.
97.20	POS OFFSET USER	Bloco FW: Nenhum
	Define um offset angular entre a posição zero do motor síncrono e a posição zero do sensor de posição. Observações: <ul style="list-style-type: none"> • O valor está em graus elétricos. O ângulo elétrico é igual ao ângulo mecânico multiplicado pelo número de pares de polos do motor. • Este parâmetro é válido somente para motores de imã permanente. 	
	0...360°	Offset angular.

Grupo 98 MOTOR CALC VALUES

Valores calculados do motor.

98.01	TORQ NOM SCALE	Bloco FW: Nenhum
	Torque nominal em N•m que corresponde a 100%. Observação: Este parâmetro é copiado do parâmetro 99.12 MOT NOM TORQUE se dado. Caso contrário, o valor é calculado.	
	0...2147483 Nm	Torque nominal.
98.02	POLEPAIRS	Bloco FW: Nenhum
	Número calculado de pares de pólo do motor. Observação: Este parâmetro não pode ser ajustado pelo usuário.	
	0...1000	Número calculado de pares de pólo do motor.

Grupo 99 START-UP DATA

Ajustes de inicialização como idioma, dados do motor e modo de controle do motor.

Os valores nominais do motor devem ser ajustados antes de o drive ser iniciado (partida); para instruções detalhadas, consulte o capítulo [Start-up](#) na página 15.


Com o modo de controle de motor DTC, os parâmetros 99.06...99.10 devem ser ajustados; uma melhor precisão de controle é obtida ajustando-se também os parâmetros 99.11 e 99.12.



Com o controle scalar, os parâmetros 99.06...99.09 devem ser ajustados.

99.01	LANGUAGE	Bloco FW: Nenhum
	Seleção de idioma. Observação: Nem todos os idiomas listados abaixo são necessariamente suportados.	
	(0809h) ENGLISH	Inglês.
	(0407h) DEUTSCH	Alemão.
	(0410h) ITALIANO	Italiano.
	(040Ah) ESPAÑOL	Espanhol.
	(041Dh) SVENSKA	Sueco.
	(041Fh) TÜRKÇE	Turco.
	(040Ah) CHINESE	Chinês.
99.04	MOTOR TYPE	Bloco FW: Nenhum
	Seleciona o tipo do motor. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
	(0) AM	Motor assíncrono. Tensão CA trifásica fornecida por motor de indução com o rotor de gaiola.
	(1) PMSM	Motor de ímã permanente. Tensão CA trifásica fornecida por motor síncrono com o rotor de ímã permanente e tensão Contra-EMF senoidal.

99.05	MOTOR CTRL MODE	Bloco FW: Nenhum
	<p>Seleciona o modo de controle do motor.</p> <p>O modo DTC (Controle de Torque Direto) é adequado para a maioria das aplicações.</p> <p>O controle escalar é adequado em casos especiais onde o DTC não pode ser aplicado. No Controle Escalar, o drive é controlado com uma referência de frequência. A precisão de controle do motor suportada do DTC não pode ser alcançada no controle escalar. Existem alguns recursos padrões que estão desabilitados no modo de controle escalar, por exemplo, ciclo de identificação do motor (99.13), limites de torque em grupo de parâmetros 20, retenção CC e magnetização de CC (11.04...11.06, 11.01).</p> <p>Observação: Ciclo de motor correto requer que a corrente de magnetização do motor não ultrapasse 90% da corrente nominal do inversor.</p> <p>Observação: O modo de controle escalar deve ser usado</p> <ul style="list-style-type: none"> • com aplicações de múltiplos motores 1) se a carga não for igualmente compartilhada entre os motores, 2) se os motores forem de tamanhos diferentes ou 3) se os motores tiverem que ser alterados depois de sua identificação, • se a corrente nominal do motor for menor que 1/6 da corrente nominal de saída do drive, ou • se o drive for usado sem um motor conectado (por exemplo, para propósitos de teste). 	
	(0) DTC	Modo de controle de torque direto
	(1) Scalar	Modo e controle escalar.
99.06	MOT NOM CURRENT	Bloco FW: Nenhum
	<p>Define a corrente nominal do motor. Deve ser igual ao valor presente na placa de especificação nominal do motor. Se vários motores forem conectados ao inversor, entre a corrente total dos motores.</p> <p>Observação: Ciclo de motor correto requer que a corrente de magnetização do motor não ultrapasse 90% da corrente nominal do inversor.</p> <p>Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.</p>	
	0...32767 A	<p>Corrente nominal do motor.</p> <p>Observação: A faixa permissível é de $1/6 \dots 2 \times I_{2N}$ do drive para o modo de controle direto (parâmetro 99.05 MOTOR CTRL MODE = (0) DTC). Para o modo de controle escalar (parâmetro 99.05 MOTOR CTRL MODE = (1) Scalar), a faixa permissível é de $0 \dots 2 \times I_{2N}$ do drive.</p>
99.07	MOT NOM VOLTAGE	Bloco FW: Nenhum
	<p>Define a tensão nominal do motor. A tensão nominal é uma tensão rms fundamental de fase para fase, que é fornecida ao motor no ponto de operação nominal. Este valor de parâmetro deve ser igual ao valor existente na plaqueta de identificação de motor assíncrono.</p> <p>Observação: Certifique-se de que o motor esteja corretamente conectado (star or delta) de acordo com a placa de classificação.</p> <p>Observação: Com motores de ímã permanente, a tensão nominal é a tensão Contra-EMF (na velocidade nominal do motor). Se a tensão for dada como tensão por rpm, por exemplo, 60 V por 1000 rpm, a tensão para velocidade nominal de 3000 rpm é $3 \times 60 \text{ V} = 180 \text{ V}$. Observe que a tensão nominal não é igual ao valor da tensão do motor CC equivalente (E.D.C.M.) dado por alguns fabricantes de motor. A tensão nominal pode ser calculada dividindo a tensão E.D.C.M. por 1,7 (= raiz quadrada de 3).</p> <p>Observação: O esforço nas isolações do motor é sempre dependente da tensão de alimentação do drive. Isto também se aplica ao caso onde a especificação nominal da tensão do motor é inferior ao valor nominal do drive e da alimentação do drive.</p> <p>Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.</p>	
	0...32767 V	<p>Tensão nominal do motor.</p> <p>Observação: a faixa permissível é de $1/6 \dots 2 \times U_N$ do drive.</p>

99.08	MOT NOM FREQ	Bloco FW: Nenhum
	Define a frequência nominal do motor. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
	5...500 Hz	Frequência nominal do motor.
99.09	MOT NOM SPEED	Bloco FW: Nenhum
	Define a velocidade nominal do motor. Deve ser igual ao valor presente na placa de especificação nominal do motor. Quando o valor do parâmetro for alterado, verifique os limites de velocidade no grupo de parâmetros 20 . Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando. Observação: Por motivos de segurança, depois do ciclo de ID, os limites máximo e mínimo de velocidade (parâmetros 20.01 e 20.02) são definidos automaticamente como um valor 1,2 vez maior que a velocidade nominal do motor.	
	0...30000 rpm	Velocidade nominal do motor.
99.10	MOT NOM POWER	Bloco FW: Nenhum
	Define a potência nominal do motor. Deve ser igual ao valor presente na placa de especificação nominal do motor. Se vários motores forem conectados ao inversor, entre a potência total dos motores. Ajuste também o parâmetro 99.11 MOT NOM COSFII . Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
	0...10000 kW	Potência nominal do motor.
99.11	MOT NOM COSFII	Bloco FW: Nenhum
	Define o cosphi (não aplicável para motores de imã permanente) para um modelo de motor mais preciso. Não obrigatório; se ajustado, deve ser igual ao valor existente na plaqueta de especificação nominal do motor. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
	0...1	Cosphi (0 = parâmetro desabilitado).
99.12	MOT NOM TORQUE	Bloco FW: Nenhum
	Define o torque nominal do eixo do motor para um modelo de motor mais preciso. Não obrigatório. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.	
	0...2147483 Nm	Torque nominal do eixo do motor.

99.13	IDRUN MODE	Bloco FW: Nenhum
	<p>Seleciona o tipo de identificação de motor executada na próxima partida do drive no modo DTC. Durante a identificação, o drive identificará as características do motor para um controle de motor ideal. Após o ciclo de ID, o drive é parado. Observação: Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o drive estiver funcionando.</p> <p>Depois que ativado o ciclo de ID, ele pode ser cancelado parando o drive: Se o ciclo de ID já foi executado uma vez, o parâmetro será automaticamente ajustado para (0) No. Se nenhum ciclo de ID ainda foi executado, o parâmetro será automaticamente ajustado para (3) Standstill. Neste caso, o ciclo de ID deve ser executado.</p> <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O ciclo de ID somente pode ser executado em controle local (isto é, quando o drive é controlado através da ferramenta de PC ou a partir do painel de controle). • O ciclo de ID não poderá ser executado se o parâmetro 99.05 MOTOR CTRL MODE estiver ajustado para (1) Scalar. • O ciclo de ID deve ser executado toda vez que qualquer um dos parâmetros do motor (99.04, 99.06...99.12) tiver sido alterado. O parâmetro é automaticamente ajustado para STANDSTILL depois que os parâmetros do motor forem ajustados. • Com o motor de ímã permanente, o eixo do motor NÃO deve ser travado e o torque de carga deve ser de < 10% durante o ciclo de ID (Normal/Reduzido/Parada). • O freio mecânico (se houver) não é aberto durante o ciclo de ID. • Assegure que os possíveis circuitos de Torque Seguro Desligado e parada de emergência estejam fechados durante o ciclo de ID. 	
	(0) No	<p>Nenhum ciclo de ID do motor é solicitado. Este modo somente pode ser selecionado se o ciclo de ID (Normal/Reduzido/Parada) já tiver sido realizado uma vez.</p>
	(1) Normal	<p>Garante a melhor precisão de controle possível. O ciclo de ID demora cerca de 90 segundos. Este modo deve ser selecionado sempre que possível.</p> <p>Observação: O maquinário acionado deve ser desacoplado do motor com o ciclo de ID Normal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se o torque de carga estiver mais alto que 20%. • se o maquinário não for capaz de suportar o torque nominal transiente durante o ciclo de ID. <p>Observação: Verifique o sentido de rotação do motor antes de iniciar o ciclo de ID. Durante o ciclo, o motor irá girar na direção de avanço.</p> <p> ADVERTÊNCIA! O motor funcionará até cerca de 50...100% da velocidade nominal durante o ciclo de ID. CERTIFIQUE-SE DE QUE SEJA SEGURO FUNCIONAR O MOTOR ANTES EXECUTAR O CICLO DE ID!</p>

	(2) Reduced	<p>Ciclo de ID Reduzido. Este modo deve ser selecionado ao invés do Ciclo de ID Normal</p> <ul style="list-style-type: none"> • se as perdas mecânicas forem superiores a 20% (isto é, o motor não pode ser desacoplado do equipamento acionado), ou • se a redução de fluxo não for permitida enquanto o motor está funcionando (isto é, no caso de um motor com um freio integrado alimentado a partir dos terminais do motor) ou • se forem detectadas vibrações a alta velocidade durante o Ciclo de ID normal. <p>Com o ciclo de ID Reduzido, o controle na área de enfraquecimento de campo ou em torques altos não é necessariamente tão preciso quanto com o ciclo de ID Normal. O ciclo de ID reduzido é completado de forma mais rápida que o ciclo de ID Normal (< 90 segundos).</p> <p>Observação: Verifique o sentido de rotação do motor antes de iniciar o ciclo de ID. Durante o ciclo, o motor irá girar na direção de avanço.</p> <p> ADVERTÊNCIA! O motor funcionará até cerca de 50...100% da velocidade nominal durante o ciclo de ID. CERTIFIQUE-SE DE QUE SEJA SEGURO FUNCIONAR O MOTOR ANTES EXECUTAR O CICLO DE ID!</p>
	(3) Standstill	<p>Ciclo de ID de Parada. O motor é injetado com corrente CC. Com o motor assíncrono, o eixo do motor não está girando (com o motor de ímã permanente o eixo pode rodar < 0,5 revolução).</p> <p>Observação: Este modo deve ser selecionado somente se o ciclo de ID Normal ou Reduzido não for possível devido a restrições causadas pela mecânica conectada (por exemplo, com aplicações de levantamento ou guindaste).</p>
	(4) Autophasing	<p>Durante a fase automática (autophasing), o ângulo de partida do motor é determinado. Observe que outros valores de modelo de motor não são atualizados. Consulte também a seção 11.07 AUTOPHASING MODE e a seção Autophasing na página 39.</p> <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A fase automática somente pode ser selecionada depois que o ciclo de ID Normal/Reduzido/Paralisação foi executado uma vez. A fase automática é usada quando um encoder absoluto, um resolver ou um encoder com sinais de comutação tiver sido adicionado/alterado para um motor de ímã permanente e não for preciso executar o ciclo de ID Normal/Reduzido/Parada outra vez. • Durante a Fase Automática o eixo do motor NÃO deve ser travado e o torque de carga deve ser de < 5%.
	(5) Cur meas cal	<p>Calibração da corrente de offset e da medição de ganho. A calibração será executada na próxima partida.</p>
	(6) Advanced	<p>Ciclo de ID de avançado. Garante a melhor precisão de controle possível. O ciclo de ID pode demorar alguns minutos. Esse modo deve ser selecionado quando houver necessidade de desempenho máximo em toda a área de operação.</p> <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O maquinário acionado deve ser desacoplado do motor por causa dos altos transientes de torque e velocidade que são aplicados. • Durante o ciclo, o motor irá girar na direção de avanço e de reverso. <p> ADVERTÊNCIA! O motor pode não operar à velocidade máxima (positiva) e mínima (negativa) permitida durante o ciclo de ID. São realizadas várias acelerações e desacelerações. Os valores máximos de torque, corrente e velocidade permitidos pelos parâmetros de limite podem ser utilizados. CERTIFIQUE-SE DE QUE SEJA SEGURO FUNCIONAR O MOTOR ANTES EXECUTAR O CICLO DE ID!</p>

99.16	PHASE INVERSION	Bloco FW: Nenhum
	<p>Alterna o sentido de rotação do motor. Este parâmetro poderá ser usado se o motor girar no sentido errado (por exemplo, devido à ordem errada das fases no cabo do motor), e se corrigir o cabeamento for considerado inviável.</p> <p>Observação: Depois de alterar este parâmetro, o sinal de feedback do codificador (se houver) deve ser verificado. Isso pode ser feito comparando o sinal do parâmetro 1.14 SPEED ESTIMATED a 1.08 ENCODER 1 SPEED (ou 1.10 ENCODER 2 SPEED). Se os sinais estiverem em conflito, a fiação do codificador deverá ser corrigida.</p>	
	(0) No	Normal.
	(1) Yes	Sentido de rotação invertido.

Dados de parâmetros

O que este capítulo contém

Este capítulo lista os parâmetros do drive com alguns dados adicionais. Para as descrições de parâmetros, consulte o capítulo [Parâmetros e blocos de firmware](#)

Termos

Termo	Definição
Sinal real	Sinal medido ou calculado pelo drive. Pode ser monitorado pelo usuário. Nenhum ajuste de usuário é possível.
Def	Valor default
enum	Lista enumerada, isto é, lista de seleção
FbEq	Equivalente de fieldbus: A escala entre o valor mostrado no painel e o inteiro usado na comunicação serial.
Nº da página	Número da página para mais informações
INT32	Valor inteiro de 32 bits (31 bits + sinal)
Ponteiro de bit	Ponteiro de bit. Um ponteiro de valor aponta para o valor de um outro parâmetro.
Ponteiro Val	Ponteiro de valor. Um ponteiro de valor aponta para o valor de um outro parâmetro.
Parâmetro	Uma instrução de operação do drive que é frequentemente ajustável pelo usuário. Os parâmetros que são sinais medidos ou calculados pelo drive são denominados sinais reais.
Pb	Booleano empacotado
PT	Tipo de proteção de parâmetro. Consulte WP, WPD e WP0.
REAL	<div> <div>Valor de 16 bits</div> <div>Valor de 16 bits (31 bits + sinal)</div> </div> = valor inteiro = valor fracionário
REAL24	<div> <div>Valor de 8 bits</div> <div>Valor de 24 bits (31 bits + sinal)</div> </div> = valor inteiro = valor fracionário
Armazena PF	A definição de parâmetros é protegida contra interrupções de energia.
Tipo	Tipo de dado. Consulte enum, INT32, Ponteiro de bit, Ponteiro Val, Pb, REAL, REAL24, UINT32.
UINT32	Valor inteiro não sinalizado de 32 bits
WP	Parâmetro protegido contra gravação (isto é, apenas de leitura)
WPD	Parâmetro protegido contra gravação enquanto o drive estiver funcionando
WP0	O parâmetro só pode ser definido como zero.

Equivalente de fieldbus

Dados de comunicação serial entre o adaptador de fieldbus e o drive são transferidos em formato de inteiro. Assim os valores de sinal real e de referência do drive devem ser escalados para valores inteiros de 16/32 bits. O equivalente de fieldbus define a escala entre o valor de sinal e o inteiro usado na comunicação serial.

Todos os valores lidos e enviados estão limitados a 16/32 bits.

Exemplo: Se [32.04 MAXIMUM TORQ REF](#) é ajustado a partir do sistema de controle externo, um valor inteiro de 10 corresponde a 1%.

Formato de parâmetro de ponteiro na comunicação fieldbus

Os parâmetros de valor e ponteiro de bit são transferidos entre o adaptador fieldbus e o drive como valores inteiros de 32 bits.

Ponteiros de valor inteiro de 32 bits

Quando um parâmetro de ponteiro de valor estiver conectado ao valor de um outro parâmetro, o formato é o seguinte:

	Bit			
	30...31	16...29	8...15	0...7
Nome	Tipo de fonte	Não em uso	Grupo	Índice
Valor	1	-	1...255	1...255
Descrição	O ponteiro de valor é conectado ao parâmetro/sinal.	-	Grupo de parâmetro fonte	Índice de parâmetro fonte

Por exemplo, o valor que deve ser gravado no parâmetro [33.02 SUPERV1 ACT](#) para mudar seu valor para [1.07 DC-VOLTAGE](#) é
0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0111 = 1073742087 (inteiro de 32 bits).

Quando um parâmetro de Pointer de valor estiver conectado a um programa aplicativo, o formato é o seguinte:

	Bit		
	30...31	24...29	0...23
Nome	Tipo de fonte	Não em uso	Endereço
Valor	2	-	0 ... 2 ²⁴ -1
Descrição	O ponteiro de valor é conectado ao programa aplicativo.	-	Endereço relativo da variável do programa aplicativo

Observação: Os parâmetros de ponteiro de valores que estão conectados a um programa aplicativo, não podem ser ajustados via fieldbus (isto é, apenas acesso de leitura).

Ponteiros de bit de inteiro de 32 bits

Quando um parâmetro de ponteiro de bit está conectado ao valor 0 ou 1, o formato é o seguinte:

	Bit			
	30...31	16...29	1...15	0
Nome	Tipo de fonte	Não em uso	Não em uso	Valor
Valor	0	-	-	0...1
Descrição	O ponteiro de bit é conectado a 0/1.	-	-	0 = Falso, 1 = Verdadeiro

Quando um ponteiro de bit está conectado a um valor de bit de outro parâmetro, o formato é o seguinte:

	Bit				
	30...31	24...29	16...23	8...15	0...7
Nome	Tipo de fonte	Não em uso	Sel bit	Grupo	Índice
Valor	1	-	0...31	2...255	1...255
Descrição	O ponteiro de bit é conectado ao valor de bit de sinal.	-	Seleção de bit	Grupo de parâmetro fonte	Índice de parâmetro fonte

Quando o parâmetro de Pointer de bit está conectado a um programa aplicativo, o formato é o seguinte:

	Bit		
	30...31	24...29	0...23
Nome	Tipo de fonte	Sel bit	Endereço
Valor	2	0...31	0 ... $2^{24}-1$
Descrição	O ponteiro de bit está conectado ao programa aplicativo.	Seleção de bit	Endereço relativo da variável do programa aplicativo

Observação: Os parâmetros de ponteiro de bits que estão conectados a um programa aplicativo, não podem ser ajustados via fieldbus (isto é, apenas acesso de leitura).

Sinais reais (Grupos de parâmetros 1...9)

Índice	Nome	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	PT	Arma-zena PF	Nº da página
01	ACTUAL VALUES									
1.01	SPEED ACT	REAL	-30000...30000	rpm	1 = 100	250 µs	32	WP		65
1.02	SPEED ACT PERC	REAL	-1000...1000	%	1 = 100	2 ms	32	WP		65
1.03	FREQUENCY	REAL	-30000...30000	Hz	1 = 100	2 ms	32	WP		65
1.04	CURRENT	REAL	0...30000	A	1 = 100	10 ms	32	WP		65
1.05	CURRENT PERC	REAL	0...1000	%	1 = 10	2 ms	16	WP		65
1.06	TORQUE	REAL	-1600...1600	%	1 = 10	2 ms	16	WP		65
1.07	DC-VOLTAGE	REAL	-	V	1 = 100	2 ms	32	WP		65
1.08	ENCODER 1 SPEED	REAL	-	rpm	1 = 100	250 µs	32	WP		65
1.09	ENCODER 1 POS	REAL24	-	rev	1=100000000	250 µs	32	WP		65
1.10	ENCODER 2 SPEED	REAL	-	rpm	1 = 100	250 µs	32	WP		66
1.11	ENCODER 2 POS	REAL24	-	rev	1=100000000	250 µs	32	WP		66
1.12	POS ACT	REAL	-32768...32767	rev	1 = 1000	250 µs	32	WP		66
1.13	POS 2ND ENC	REAL	-32768...32767	revs	1 = 1	250 µs	32	WP		66
1.14	SPEED ESTIMATED	REAL	-30000...30000	rpm	1 = 100	2 ms	32	WP		66
1.15	TEMP INVERTER	REAL24	-40...160	°C	1 = 10	2 ms	16	WP		66
1.16	TEMP BC	REAL24	-40...160	°C	1 = 10	2 ms	16	WP		66
1.17	MOTOR TEMP	REAL	-10...250	°C	1 = 10	10 ms	16	WP		66
1.18	MOTOR TEMP EST	INT32	-60...1000	°C	1 = 1	10 ms	16	WP	x	66
1.19	USED SUPPLY VOLT	REAL	0...1000	V	1 = 10	10 ms	16	WP		66
1.20	BRAKE RES LOAD	REAL24	0...1000	%	1 = 1	50 ms	16	WP		66
1.21	CPU USAGE	UINT32	0...100	%	1 = 1	100 ms	16	WP		66
1.22	INVERTER POWER	REAL	-2 ³¹ ...2 ³¹ - 1	kW	1 = 100	10 ms	32	WP		67
1.26	ON TIME COUNTER	INT32	0...35791394,1	h	1 = 100	10 ms	32	WP0	x	67
1.27	RUN TIME COUNTER	INT32	0...35791394,1	h	1 = 100	10 ms	32	WP0	x	67
1.28	FAN ON-TIME	INT32	0...35791394,1	h	1 = 100	10 ms	32	WP0	x	67
1.31	MECH TIME CONST	REAL	0...32767	s	1 = 1000	10 ms	32	WP	x	67
1.38	TEMP INT BOARD	REAL24	-40...160	°C	1 = 10	2 ms	16	WP		67
1.42	FAN START COUNT	INT32	0...2147483647	-	1 = 1	10 ms	32	WP	x	67
02	I/O VALUES									
2.01	DI STATUS	Pb	0...0x3F	-	1 = 1	2 ms	16	WP		68
2.02	RO STATUS	Pb	-	-	1 = 1	2 ms	16	WP		68
2.03	DIO STATUS	Pb	-	-	1 = 1	2 ms	16	WP		68
2.04	AI1	REAL	-	V ou mA	1 = 1000	2 ms	16	WP		68
2.05	AI1 SCALED	REAL	-	-	1 = 1000	250 µs	32	WP		68
2.06	AI2	REAL	-	V ou mA	1 = 1000	2 ms	16	WP		68
2.07	AI2 SCALED	REAL	-	-	1 = 1000	250 µs	32	WP		68
2.08	AO1	REAL	-	mA	1 = 1000	2 ms	16	WP		68
2.09	AO2	REAL	-	V	1 = 1000	2 ms	16	WP		68
2.10	DIO2 FREQ IN	REAL	-32768...32768	-	1 = 1000	2 ms	32	WP		68
2.11	DIO3 FREQ OUT	REAL	-32768...32768	Hz	1 = 1000	2 ms	32	WP		68

Índice	Nome	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	PT	Arma-zena PF	Nº da página
2.12	FBA MAIN CW	Pb	0 ... 0xFFFFFFFF	-	1 = 1	500 µs	32	WP		69
2.13	FBA MAIN SW	Pb	0 ... 0xFFFFFFFF	-	1 = 1	500 µs.	32	WP		71
2.14	FBA MAIN REF1	INT32	$-2^{31} \dots 2^{31} - 1$	-	1 = 1	500 µs	32	WP		72
2.15	FBA MAIN REF2	INT32	$-2^{31} \dots 2^{31} - 1$	-	1 = 1	500 µs	32	WP		72
2.16	FEN DI STATUS	Pb	0...0x33	-	1 = 1	500 µs	16	WP		72
2.17	D2D MAIN CW	Pb	0...0xFFFF	-	1 = 1	500 µs	16	WP		72
2.18	D2D FOLLOWER CW	Pb	0...0xFFFF	-	1 = 1	2 ms	16	WP		73
2.19	D2D REF1	REAL	$-2^{31} \dots 2^{31} - 1$	-	1 = 1	500 µs	32	WP		73
2.20	D2D REF2	REAL	$-2^{31} \dots 2^{31} - 1$	-	1 = 1	2 ms	32	WP		73
03	CONTROL VALUES									
3.01	SPEED REF1	REAL	-30000...30000	rpm	1 = 100	500 µs	32	WP		74
3.02	SPEED REF2	REAL	-30000...30000	rpm	1 = 100	500 µs	32	WP		74
3.03	SPEEDREF RAMP IN	REAL	-30000...30000	rpm	1 = 100	500 µs	32	WP		74
3.04	SPEEDREF RAMPED	REAL	-30000...30000	rpm	1 = 100	500 µs	32	WP		74
3.05	SPEEDREF USED	REAL	-30000...30000	rpm	1 = 100	250 µs	32	WP		74
3.06	SPEED ERROR FILT	REAL	-30000...30000	rpm	1 = 100	250 µs	32	WP		74
3.07	ACC COMP TORQ	REAL	-1600...1600	%	1 = 10	250 µs	16	WP		74
3.08	TORQ REF SP CTRL	REAL	-1600...1600	%	1 = 10	250 µs	16	WP		74
3.09	TORQ REF1	REAL	-1000...1000	%	1 = 10	500 µs	16	WP		74
3.10	TORQ REF RAMPED	REAL	-1000...1000	%	1 = 10	500 µs	16	WP		74
3.11	TORQ REF RUSHLIM	REAL	-1000...1000	%	1 = 10	250 µs	16	WP		74
3.12	TORQUE REF ADD	REAL	-1000...1000	%	1 = 10	250 µs	16	WP		74
3.13	TORQ REF TO TC	REAL	-1600...1600	%	1 = 10	250 µs	16	WP		74
3.14	BRAKE TORQ MEM	REAL	-1000...1000	%	1 = 10	2 ms	16	WP	x	74
3.15	BRAKE COMMAND	enum	0...1	-	1 = 1	2 ms	16	WP		75
3.16	FLUX REF USED	REAL24	0...200	%	1 = 1	2 ms	16	WP		75
3.17	TORQUE REF USED	REAL	-1600...1600	%	1 = 10	250 µs	32	WP		75
3.20	MAX SPEED REF	REAL	0...30000	rpm	1 = 100	2 ms	16	WP		75
3.21	MIN SPEED REF	REAL	-30000...0	rpm	1 = 100	2 ms	16	WP		75
06	DRIVE STATUS									
6.01	STATUS WORD 1	Pb	0...65535	-	1 = 1	2 ms	16	WP		76
6.02	STATUS WORD 2	Pb	0...65535	-	1 = 1	2 ms	16	WP		77
6.03	SPEED CTRL STAT	Pb	0...31	-	1 = 1	250 µs	16	WP		78
6.05	LIMIT WORD 1	Pb	0...255	-	1 = 1	250 µs	16	WP		78
6.07	TORQ LIM STATUS	Pb	0...65535	-	1 = 1	250 µs	16	WP		79
6.12	OP MODE ACK	enum	0...11	-	1 = 1	2 ms	16	WP		79
6.14	SUPERV STATUS	Pb	0...65535	-	1 = 1	2 ms	16	WP		79
6.17	BIT INVERTER SW	Pb	0b000000... 0b111111	-	1 = 1	2 ms	16	WP		80
08	ALARMS & FAULTS									
8.01	ACTIVE FAULT	enum	0...65535	-	1 = 1	-	16	WP		81
8.02	LAST FAULT	enum	0...65535	-	1 = 1	-	16	WP		81

Índice	Nome	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	PT	Armazena PF	Nº da página
8.03	FAULT TIME HI	INT32	$-2^{31} \dots 2^{31} - 1$	dias	1 = 1	-	32	WP		81
8.04	FAULT TIME LO	INT32	$-2^{31} \dots 2^{31} - 1$	tempo	1 = 1	-	32	WP		81
8.05	ALARM LOGGER 1	UINT32	-	-	1 = 1	2 ms	16	WP0		81
8.06	ALARM LOGGER 2	UINT32	-	-	1 = 1	2 ms	16	WP0		82
8.07	ALARM LOGGER 3	UINT32	-	-	1 = 1	2 ms	16	WP0		82
8.08	ALARM LOGGER 4	UINT32	-	-	1 = 1	2 ms	16	WP0		83
8.09	ALARM LOGGER 5	UINT32	-	-	1 = 1	2 ms	16	WP0		83
8.10	ALARM LOGGER 6	UINT32	-	-	1 = 1	2 ms	16	WP0		83
8.15	ALARM WORD 1	UINT32	-	-	1 = 1	2 ms	16	WP0		84
8.16	ALARM WORD 2	UINT32	-	-	1 = 1	2 ms	16	WP0		84
8.17	ALARM WORD 3	UINT32	-	-	1 = 1	2 ms	16	WP0		85
8.18	ALARM WORD 4	UINT32	-	-	1 = 1	2 ms	16	WP0		85
09	SYSTEM INFO									
9.01	DRIVE TYPE	INT32	0...65535	-	1 = 1	-	16	WP		86
9.02	DRIVE RATING ID	INT32	0...65535	-	1 = 1	-	16	WP		86
9.03	FIRMWARE ID	Pb	-	-	1 = 1	-	16	WP		86
9.04	FIRMWARE VER	Pb	-	-	1 = 1	-	16	WP		86
9.05	FIRMWARE PATCH	Pb	-	-	1 = 1	-	16	WP		86
9.10	INT LOGIC VER	Pb	-	-	1 = 1	-	32	WP		86
9.11	SLOT 1 VIE NAME	INT32	0x0000...0xFFFF	-	1 = 1	-	16	WP		86
9.12	SLOT 1 VIE VER	INT32	0x0000...0xFFFF	-	1 = 1	-	16	WP		86
9.13	SLOT 2 VIE NAME	INT32	0x0000...0xFFFF	-	1 = 1	-	16	WP		86
9.14	SLOT 2 VIE VER	INT32	0x0000...0xFFFF	-	1 = 1	-	16	WP		86
9.20	OPTION SLOT 1	INT32	0...18	-	1 = 1	-	16	WP		87
9.21	OPTION SLOT 2	INT32	0...18	-	1 = 1	-	16	WP		87
9.22	OPTION SLOT 3	INT32	0...18	-	1 = 1	-	16	WP		87

Grupos de parâmetros 10...99

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Armazena PF	Nº da página
10	START/STOP										
10.01	EXT1 START FUNC	enum	0...6	-	-	2 ms	16	1	WPD		89
10.02	EXT1 START IN1	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	P.02.01.00	WPD		90
10.03	EXT1 START IN2	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False	WPD		90
10.04	EXT2 START FUNC	enum	0...6	-	-	2 ms	16	1	WPD		90
10.05	EXT2 START IN1	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	P.02.01.00	WPD		91
10.06	EXT2 START IN2	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False	WPD		91
10.07	JOG1 START	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False	WPD		91

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Arma-zena PF	Nº da página
10.08	FAULT RESET SEL	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	P.02.01.02			91
10.09	RUN ENABLE	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.True	WPD		91
10.10	EM STOP OFF3	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.True	WPD		91
10.11	EM STOP OFF1	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.True	WPD		92
10.12	START INHIBIT	enum	0...1	-	1 = 1	2 ms	16	0			92
10.13	FB CW USED	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.02.12	WPD		92
10.14	JOG2 START	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False	WPD		92
10.15	JOG ENABLE	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False	WPD		92
10.16	D2D CW USED	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.02.17	WPD		93
10.17	START ENABLE	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.True	WPD		93
11	START/STOP MODE										
11.01	START MODE	enum	0...2	-	1 = 1	-	16	1	WPD		94
11.02	DC MAGN TIME	UINT32	0...10000	ms	1 = 1	-	16	500	WPD		95
11.03	STOP MODE	enum	1...2	-	1 = 1	2 ms	16	2			95
11.04	DC HOLD SPEED	REAL	0...1000	rpm	1 = 10	2 ms	16	5			95
11.05	DC HOLD CUR REF	UINT32	0...100	%	1 = 1	2 ms	16	30			95
11.06	DC HOLD	enum	0...1	-	1 = 1	2 ms	16	0			96
11.07	AUTOPHASING MODE	enum	0...2	-	1 = 1	-	16	0			96
12	DIGITAL IO										
12.01	DIO1 CONF	enum	0...1	-	1 = 1	10 ms	16	0			97
12.02	DIO2 CONF	enum	0...2	-	1 = 1	10 ms	16	0			98
12.03	DIO3 CONF	enum	0...3	-	1 = 1	10 ms	16	0			98
12.04	DIO1 OUT PTR	Ponteiro de bit		-		10 ms	32	P.06.02.02			98
12.05	DIO2 OUT PTR	Ponteiro de bit		-		10 ms	32	P.06.02.03			98
12.06	DIO3 OUT PTR	Ponteiro de bit		-		10 ms	32	P.06.01.10			98
12.07	DIO3 F OUT PTR	Ponteiro Val		-		10 ms	32	P.01.01			98
12.08	DIO3 F MAX	REAL	3...32768	Hz	1 = 1	10 ms	16	1000			98
12.09	DIO3 F MIN	REAL	3...32768	Hz	1 = 1	10 ms	16	3			98
12.10	DIO3 F MAX SCALE	REAL	0...32768	-	1 = 1	10 ms	16	1500			99
12.11	DIO3 F MIN SCALE	REAL	0...32768	-	1 = 1	10 ms	16	0			99
12.12	RO1 OUT PTR	Ponteiro de bit		-		10 ms	32	P.03.15.00			99
12.13	DI INVERT MASK	UINT32	0...63	-	1 = 1	10 ms	16	0			100

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Arma-zena PF	Nº da página
12.14	DIO2 F MAX	REAL	3...32768	Hz	1 = 1	10 ms	16	1000			100
12.15	DIO2 F MIN	REAL	3...32768	Hz	1 = 1	10 ms	16	3			100
12.16	DIO2 F MAX SCALE	REAL	-32768...32768	-	1 = 1	10 ms	16	1500			100
12.17	DIO2 F MIN SCALE	REAL	-32768...32768	-	1 = 1	10 ms	16	0			100
13	ANALOGUE INPUTS										
13.01	AI1 FILT TIME	REAL	0...30	s	1 = 1000	10 ms	16	0			101
13.02	AI1 MAX	REAL	-11...11/-22...22	V ou mA	1 = 1000	10 ms	16	10			101
13.03	AI1 MIN	REAL	-11...11/-22...22	V ou mA	1 = 1000	10 ms	16	-10			102
13.04	AI1 MAX SCALE	REAL	-32768...32767	-	1 = 1000	10 ms	32	1500			102
13.05	AI1 MIN SCALE	REAL	-32768...32767	-	1 = 1000	10 ms	32	-1500			102
13.06	AI2 FILT TIME	REAL	0...30	s	1 = 1000	10 ms	16	0			102
13.07	AI2 MAX	REAL	-11...11/-22...22	V ou mA	1 = 1000	10 ms	16	10			103
13.08	AI2 MIN	REAL	-11...11/-22...22	V ou mA	1 = 1000	10 ms	16	-10			103
13.09	AI2 MAX SCALE	REAL	-32768...32767	-	1 = 1000	10 ms	32	100			103
13.10	AI2 MIN SCALE	REAL	-32768...32767	-	1 = 1000	10 ms	32	-100			103
13.11	AITUNE	enum	0...4	-	1 = 1	10 ms	16	0			103
13.12	AI SUPERVISION	enum	0...3	-	1 = 1	2 ms	16	0			104
13.13	AI SUPERVIS ACT	UINT32	0000...1111	-	1 = 1	2 ms	32	0			104
15	ANALOGUE OUTPUTS										
15.01	AO1 PTR	Ponteiro Val		-		-	32	P.01.05			105
15.02	AO1 FILT TIME	REAL	0...30	s	1 = 1000	10 ms	16	0.1			105
15.03	AO1 MAX	REAL	0...22.7	mA	1 = 1000	10 ms	16	20			105
15.04	AO1 MIN	REAL	0...22.7	mA	1 = 1000	10 ms	16	4			106
15.05	AO1 MAX SCALE	REAL	-32768...32767	-	1 = 1000	10 ms	32	100			106
15.06	AO1 MIN SCALE	REAL	-32768...32767	-	1 = 1000	10 ms	32	0			106
15.07	AO2 PTR	Ponteiro Val		-		-	32	P.01.02			106
15.08	AO2 FILT TIME	REAL	0...30	s	1 = 1000	10 ms	16	0.1			106
15.09	AO2 MAX	REAL	-10...10	V	1 = 1000	10 ms	16	10			107
15.10	AO2 MIN	REAL	-10...10	V	1 = 1000	10 ms	16	-10			107
15.11	AO2 MAX SCALE	REAL	-32768...32767	-	1 = 1000	10 ms	32	100			107

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Arma-zena PF	Nº da página
15.12	AO2 MIN SCALE	REAL	-32768...32767	-	1 = 1000	10 ms	32	-100			107
16	SYSTEM										
16.01	LOCAL LOCK	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False			108
16.02	PARAMETER LOCK	enum	0...2	-	1 = 1	2 ms	16	1			108
16.03	PASS CODE	INT32	0...2 ³¹ -1	-	1 = 1	-	32	0			108
16.04	PARAM RESTORE	enum	0...2	-	1 = 1	-	16	0	WPD		108
16.07	PARAM SAVE	enum	0...1	-	1 = 1	-	16	0			108
16.09	USER SET SEL	enum	1...10	-	1 = 1	-	32	1	WPD		109
16.10	USER SET LOG	Pb	0...0x7FF	-	1 = 1	-	32	0	WP		109
16.11	USER IO SET LO	Ponteiro de bit		-		-	32	C.False			110
16.12	USER IO SET HI	Ponteiro de bit		-		-	32	C.False			110
16.13	TIME SOURCE PRIO	enum	0...8	-	1 = 1	-	16	0			110
16.20	DRIVE BOOT	enum	0...1	-	1 = 1	-	32	0	WPD		110
17	PANEL DISPLAY										
17.01	SIGNAL1 PARAM	INT32	00.00...255.255	-	1 = 1		16	01.03			111
17.02	SIGNAL2 PARAM	INT32	00.00...255.255	-	1 = 1		16	01.04			111
17.03	SIGNAL3 PARAM	INT32	00.00...255.255	-	1 = 1		16	01.06			111
17.04	SIGNAL1 MODE	INT32	-1...3	-	1 = 1	-	16	0			111
17.05	SIGNAL2 MODE	INT32	1...3	-	1 = 1	-	16	0			111
17.06	SIGNAL3 MODE	INT32	1...3	-	1 = 1	-	16	0			111
20	LIMITS										
20.01	MAXIMUM SPEED	REAL	0...30000	rpm	1 = 1	2 ms	32	1500			113
20.02	MINIMUM SPEED	REAL	-30000...0	rpm	1 = 1	2 ms	32	-1500			113
20.03	POS SPEED ENA	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.True			114
20.04	NEG SPEED ENA	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.True			114
20.05	MAXIMUM CURRENT	REAL	0...30000	A	1 = 100	10 ms	32	$2\sqrt{2} \times [99.06]$			114
20.06	MAXIMUM TORQUE	REAL	0...1600	%	1 = 10	2 ms	16	300			114
20.07	MINIMUM TORQUE	REAL	-1600...0	%	1 = 10	2 ms	16	-300			114
20.08	THERM CURR LIM	enum	0...1	-	1 = 1	-	16	1			114
22	SPEED FEEDBACK										
22.01	SPEED FB SEL	enum	0...2	-	1 = 1	10 ms	16	0			117
22.02	SPEED ACT FTIME	REAL	0...10000	ms	1 = 1000	10 ms	32	3			117
22.03	MOTOR GEAR MUL	INT32	-2 ³¹ ...2 ³¹ -1	-	1 = 1	10 ms	32	1			118
22.04	MOTOR GEAR DIV	UINT32	1...2 ³¹ -1	-	1 = 1	10 ms	32	1			118
22.05	ZERO SPEED LIMIT	REAL	0...30000	rpm	1 = 1000	2 ms	32	30			118
22.06	ZERO SPEED DELAY	UINT32	0...30000	ms	1 = 1	2 ms	16	0			119

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Arma-zena PF	Nº da página
22.07	ABOVE SPEED LIM	REAL	0...30000	rpm	1 = 1	2 ms	16	0			119
22.08	SPEED TRIPMARGIN	REAL	0...10000	rpm	1 = 10	2 ms	32	500			120
22.09	SPEED FB FAULT	enum	0...2	-	1 = 1	10 ms	16	0			120
22.10	SPD SUPERV EST	REAL	0...30000	rpm	1 = 1	250 µs	32	450			121
22.11	SPD SUPERV ENC	REAL	0...30000	rpm	1 = 1	250 µs	32	15			121
22.12	SPD SUPERV FILT	REAL	0...10000	ms	1 = 1	250 µs	32	15			121
24	SPEED REF MOD										
24.01	SPEED REF1 SEL	enum	0...8	-	1 = 1	10 ms	16	1			123
24.02	SPEED REF2 SEL	enum	0...8	-	1 = 1	10 ms	16	0			124
24.03	SPEED REF1 IN	Ponteiro Val		-		10 ms	32	P.03.01			124
24.04	SPEED REF2 IN	Ponteiro Val		-		10 ms	32	P.03.02			124
24.05	SPEED REF 1/2SEL	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False			124
24.06	SPEED SHARE	REAL	-8...8	-	1 = 1000	2 ms	16	1			124
24.07	SPEEDREF NEG ENA	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False			125
24.08	CONST SPEED	REAL	-30000....30000	rpm	1 = 1	2 ms	16	0			125
24.09	CONST SPEED ENA	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False			125
24.10	SPEED REF JOG1	REAL	-30000....30000	rpm	1 = 1	2 ms	16	0			125
24.11	SPEED REF JOG2	REAL	-30000....30000	rpm	1 = 1	2 ms	16	0			125
24.12	SPEED REFMIN ABS	REAL	0...30000	rpm	1 = 1	2 ms	16	0			125
25	SPEED REF RAMP										
25.01	SPEED RAMP IN	Ponteiro Val		-		10 ms	32	P.03.03	WP		127
25.02	SPEED SCALING	REAL	0...30000	rpm	1 = 1	10 ms	16	1500			127
25.03	ACC TIME	REAL	0...1800	s	1 = 1000	10 ms	32	1			127
25.04	DEC TIME	REAL	0...1800	s	1 = 1000	10 ms	32	1			128
25.05	SHAPE TIME ACC1	REAL	0...1000	s	1 = 1000	10 ms	32	0			128
25.06	SHAPE TIME ACC2	REAL	0...1000	s	1 = 1000	10 ms	32	0			128
25.07	SHAPE TIME DEC1	REAL	0...1000	s	1 = 1000	10 ms	32	0			128
25.08	SHAPE TIME DEC2	REAL	0...1000	s	1 = 1000	10 ms	32	0			129
25.09	ACC TIME JOGGING	REAL	0...1800	s	1 = 1000	10 ms	32	0			129
25.10	DEC TIME JOGGING	REAL	0...1800	s	1 = 1000	10 ms	32	0			129
25.11	EM STOP TIME	REAL	0...1800	s	1 = 1000	10 ms	32	1			129
25.12	SPEEDREF BAL	REAL	-30000...30000	rpm	1 = 1000	2 ms	32	0			129
25.13	SPEEDREF BAL ENA	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False			129

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Arma-zena PF	Nº da página
26	SPEED ERROR										
26.01	SPEED ACT NCTRL	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.01.01	WP		131
26.02	SPEED REF NCTRL	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.03.04	WP		131
26.03	SPEED REF PCTRL	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.04.01			131
26.04	SPEED FEED PCTRL	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.04.20			131
26.05	SPEED STEP	REAL	-30000...30000	rpm	1 = 100	2 ms	32	0			132
26.06	SPD ERR FTIME	REAL	0...1000	ms	1 = 10	2 ms	16	0			132
26.07	SPEED WINDOW	REAL	0...30000	rpm	1 = 1	250 µs	16	100			132
26.08	ACC COMP DERTIME	REAL	0...600	s	1 = 100	2 ms	32	0			133
26.09	ACC COMP FTIME	REAL	0...1000	ms	1 = 10	2 ms	16	8			133
26.10	SPEED WIN FUNC	UINT32	0...2	-	1 = 1	250 µs	16	0			134
26.11	SPEED WIN HI	REAL	0...3000	rpm	1 = 1	250 µs	16	0		x	134
26.12	SPEED WIN LO	REAL	0...3000	rpm	1 = 1	250 µs	16	0		x	134
28	SPEED CONTROL										
28.01	SPEED ERR NCTRL	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.03.06	WP		136
28.02	PROPORT GAIN	REAL	0...200	-	1 = 100	2 ms	16	10			136
28.03	INTEGRATION TIME	REAL	0...600	s	1 = 1000	2 ms	32	0.5			137
28.04	DERIVATION TIME	REAL	0...10	s	1 = 1000	2 ms	16	0			138
28.05	DERIV FILT TIME	REAL	0...1000	ms	1 = 10	2 ms	16	8			138
28.06	ACC COMPENSATION	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.03.07	WP		138
28.07	DROOPING RATE	REAL	0...100	%	1 = 100	2 ms	16	0			139
28.08	BAL REFERENCE	REAL	-1600...1600	%	1 = 10	2 ms	16	0			139
28.09	SPEEDCTRL BAL EN	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False			139
28.10	MIN TORQ SP CTRL	REAL	-1600...1600	%	1 = 10	2 ms	16	-300			139
28.11	MAX TORQ SP CTRL	REAL	-1600...1600	%	1 = 10	2 ms	16	300			139
28.12	PI ADAPT MAX SPD	REAL	0...30000	rpm	1 = 1	10 ms	16	0			140
28.13	PI ADAPT MIN SPD	REAL	0...30000	rpm	1 = 1	10 ms	16	0			140
28.14	P GAIN ADPT COEF	REAL	0...10	-	1 = 1000	10 ms	16	0			140
28.15	I TIME ADPT COEF	REAL	0...10	-	1 = 1000	10 ms	16	0			140
28.16	PI TUNE MODE	enum	0...4	-	1 = 1		16	0			141
28.17	TUNE BANDWIDTH	REAL	0...2000	Hz	1 = 100		16	100			141
28.18	TUNE DAMPING	REAL	0...200	-	1 = 10		16	0.5			142
32	TORQUE REFERENCE										

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Arma-zena PF	Nº da página
32.01	TORQ REF1 SEL	enum	0...4	-	1 = 1	10 ms	16	2			144
32.02	TORQ REF ADD SEL	enum	0...4	-	1 = 1	10 ms	16	0			144
32.03	TORQ REF IN	Ponteiro Val		-		250 µs	32	P.03.09			145
32.04	MAXIMUM TORQ REF	REAL	0...1000	%	1 = 10	250 µs	16	300			145
32.05	MINIMUM TORQ REF	REAL	-1000...0	%	1 = 10	250 µs	16	-300			145
32.06	LOAD SHARE	REAL	-8...8	-	1 = 1000	250 µs	16	1			145
32.07	TORQ RAMP UP	UINT32	0...60	s	1 = 1000	10 ms	32	0			145
32.08	TORQ RAMP DOWN	UINT32	0...60	s	1 = 1000	10 ms	32	0			146
32.09	RUSH CTRL GAIN	REAL	1...10000	-	1 = 10	10 ms	32	1000			146
32.10	RUSH CTRL TI	REAL	0.1...10	s	1 = 10	10 ms	32	2			146
33	SUPERVISION										
33.01	SUPERV1 FUNC	UINT32	0...4	-	1 = 1	2 ms	16	0			147
33.02	SUPERV1 ACT	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.01.01			147
33.03	SUPERV1 LIM HI	REAL	-32768...32768	-	1 = 100	2 ms	32	0			148
33.04	SUPERV1 LIM LO	REAL	-32768...32768	-	1 = 100	2 ms	32	0			148
33.05	SUPERV2 FUNC	UINT32	0...4	-	1 = 1	2 ms	16	0			148
33.06	SUPERV2 ACT	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.01.04			148
33.07	SUPERV2 LIM HI	REAL	-32768...32768	-	1 = 100	2 ms	32	0			148
33.08	SUPERV2 LIM LO	REAL	-32768...32768	-	1 = 100	2 ms	32	0			148
33.09	SUPERV3 FUNC	UINT32	0...4	-	1 = 1	2 ms	16	0			149
33.10	SUPERV3 ACT	Ponteiro Val		-		2 ms	32	P.01.06			149
33.11	SUPERV3 LIM HI	REAL	-32768...32768	-	1 = 100	2 ms	32	0			149
33.12	SUPERV3 LIM LO	REAL	-32768...32768	-	1 = 100	2 ms	32	0			149
33.17	BIT0 INVERT SRC	Ponteiro de bit	-	-	-	2 ms	32	DI1			149
33.18	BIT1 INVERT SRC	Ponteiro de bit	-	-	-	2 ms	32	DI2			150
33.19	BIT2 INVERT SRC	Ponteiro de bit	-	-	-	2 ms	32	DI3			150
33.20	BIT3 INVERT SRC	Ponteiro de bit	-	-	-	2 ms	32	DI4			150
33.21	BIT4 INVERT SRC	Ponteiro de bit	-	-	-	2 ms	32	DI5			150
33.22	BIT5 INVERT SRC	Ponteiro de bit	-	-	-	2 ms	32	DI6			150
34	REFERENCE CTRL										

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Arma-zena PF	Nº da página
34.01	EXT1/EXT2 SEL	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	P.02.01.01			152
34.02	EXT1 MODE 1/2SEL	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False (P.02.01.05 para aplic. de pos.)			152
34.03	EXT1 CTRL MODE1	enum	1...5 (1...9 para aplicação de pos.)	-	1 = 1	2 ms	16	1			152
34.04	EXT1 CTRL MODE2	enum	1...5 (1...9 para aplicação de pos.)	-	1 = 1	2 ms	16	2 (8 para aplic. de pos.)			153
34.05	EXT2 CTRL MODE1	enum	1...5 (1...9 para aplicação de pos.)	-	1 = 1	2 ms	16	2 (6 para aplic. de pos.)			153
34.07	LOCAL CTRL MODE	enum	1...2 (1...6 para aplicação de pos.)	-	1 = 1	2 ms	16	1	WPD		153
34.08	TREF SPEED SRC	Ponteiro Val		-		250 µs	32	P.03.08	WP		153
34.09	TREF TORQ SRC	Ponteiro Val		-		250 µs	32	P.03.11	WP		153
34.10	TORQ REF ADD SRC	Ponteiro Val		-		250 µs	32	P.03.12	WP		154
35	MECH BRAKE CTRL										
35.01	BRAKE CONTROL	enum	0...2	-	1 = 1	2 ms	16	0	WPD		155
35.02	BRAKE ACKNOWL	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False	WPD		155
35.03	BRAKE OPEN DELAY	UINT32	0...5	s	1 = 100	2 ms	16	0			156
35.04	BRAKE CLOSE DLY	UINT32	0...60	s	1 = 100	2 ms	16	0			156
35.05	BRAKE CLOSE SPD	REAL	0...1000	rpm	1 = 10	2 ms	16	100			156
35.06	BRAKE OPEN TORQ	REAL	0...1000	%	1 = 10	2 ms	16	0			156
35.07	BRAKE CLOSE REQ	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False	WPD		156
35.08	BRAKE OPEN HOLD	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.False	WPD		156
35.09	BRAKE FAULT FUNC	enum	0...2	-	1 = 1	2 ms	16	0			157
40	MOTOR CONTROL										
40.01	FLUX REF	REAL	0...200	%	1 = 1	10 ms	16	100			158
40.02	SF REF	enum	0...16	kHz	1 = 1	-	16	4			158
40.03	SLIP GAIN	REAL	0...200	%	1 = 1	-		100			159
40.04	VOLTAGE RESERVE	REAL		V/%	1 = 1	-		-			159
40.05	FLUX OPT	enum	0...1	-	1 = 1	-		-			159
40.06	FORCE OPEN LOOP	enum	0...1	-	1 = 1	250 µs	16	0			159

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Arma-zena PF	Nº da página
40.07	IR COMPENSATION	REAL24	0...50	%	1 = 100	2 ms	32	0			160
40.10	FLUX BRAKING	enum	0...2	-	1 = 1	-	16	0			160
45	MOT THERM PROT										
45.01	MOT TEMP PROT	enum	0...2	-	1 = 1	10 ms	16	2			161
45.02	MOT TEMP SOURCE	enum	0...6	-	1 = 1	10 ms	16	0			161
45.03	MOT TEMP ALM LIM	INT32	0...200	°C	1 = 1	-	16	90			162
45.04	MOT TEMP FLT LIM	INT32	0...200	°C	1 = 1	-	16	110			162
45.05	AMBIENT TEMP	INT32	-60...100	°C	1 = 1	-	16	20			162
45.06	MOT LOAD CURVE	INT32	50...150	%	1 = 1	-	16	100			163
45.07	ZERO SPEED LOAD	INT32	50...150	%	1 = 1	-	16	100			163
45.08	BREAK POINT	INT32	0.01...500	Hz	1 = 100	-	16	45			163
45.09	MOTNOM TEMP RISE	INT32	0...300	°C	1 = 1	-	16	80			164
45.10	MOT THERM TIME	INT32	100...10000	s	1 = 1	-	16	256			164
46	FAULT FUNCTIONS										
46.01	EXTERNAL FAULT	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	C.True			166
46.02	SPEED REF SAFE	REAL	-30000...30000	rpm	1 = 1	2 ms	16	0			166
46.03	LOCAL CTRL LOSS	enum	0...3	-	1 = 1	-	16	1			166
46.04	MOT PHASE LOSS	enum	0...1	-	1 = 1	2 ms	16	1			166
46.05	EARTH FAULT	enum	0...2	-	1 = 1	-	16	2			166
46.06	SUPPL PHS LOSS	enum	0...1	-	1 = 1	2 ms	16	1			167
46.07	STO DIAGNOSTIC	enum	1...4	-	1 = 1	10 ms	16	1			167
46.08	CROSS CONNECTION	enum	0...1	-	1 = 1	-	16	1			167
46.09	STALL FUNCTION	Pb	0b000...0b111	-	1 = 1	10 ms	16	0b111			168
46.10	STALL CURR LIM	REAL	0...1600	%	1 = 10	10 ms	16	200			168
46.11	STALL FREQ HI	REAL	0.5...1000	Hz	1 = 10	10 ms	16	15			168
46.12	STALL TIME	UINT32	0...3600	s	1 = 1	10 ms	16	20			168
46.13	FAN CTRL MODE	enum	0...3	-	1 = 1	-	16	0			168
46.14	FAULT STOP MODE	enum	0...1	-	1 = 1	-	16	0			168
47	VOLTAGE CTRL										
47.01	OVERVOLTAGE CTRL	enum	0...1	-	1 = 1	10 ms	16	1			170
47.02	UNDERVOLT CTRL	enum	0...1	-	1 = 1	10 ms	16	1			170
47.03	SUPPLVOLT AUTO-ID	enum	0...1	-	1 = 1	10 ms	16	1			170
47.04	SUPPLY VOLTAGE	REAL	0...1000	V	1 = 10	2 ms	16	400			171
47.05	LOW VOLT MOD ENA	Ponteiro de bit		-			32	C.False			171
47.06	LOW VOLT DC MIN	REAL	250...450	V	1 = 1	10 ms	16	250			171
47.07	LOW VOLT DC MAX	REAL	350...810	V	1 = 1	10 ms	16	810			171
47.08	EXT PU SUPPLY	Ponteiro de bit		-			32	C.False			171
48	BRAKE CHOPPER										
48.01	BC ENABLE	enum	0...2	-	1 = 1	-	16	0			172

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Arma-zena PF	Nº da página
48.02	BC RUN-TIME ENA	Ponteiro de bit		-		2 ms	32	P.06.01.03			172
48.03	BR THERM TIME-CONST	REAL24	0...10000	s	1 = 1	-	32	0			172
48.04	BR POWER MAX CNT	REAL24	0...10000	kW	1 = 10000	-	32	0			172
48.05	R BR	REAL24	0.1...1000	ohm	1 = 10000	-	32	-			173
48.06	BR TEMP FAULT LIM	REAL24	0...150	%	1 = 1	-	16	105			173
48.07	BR TEMP ALARM LIM	REAL24	0...150	%	1 = 1	-	16	95			173
50	FIELD BUS										
50.01	FBA ENABLE	enum	0...1	-	1 = 1	-	16	0			174
50.02	COMM LOSS FUNC	enum	0...3	-	1 = 1	-	16	0			174
50.03	COMM LOSS T OUT	UINT32	0.3...6553.5	s	1 = 10	-	16	0.3			175
50.04	FBA REF1 MODESEL	enum	0...2 (0...4 para aplicação de pos.)	-	1 = 1	10 ms	16	2			175
50.05	FBA REF2 MODESEL	enum	0...2 (0...4 para aplicação de pos.)	-	1 = 1	10 ms	16	3			175
50.06	FBA ACT1 TR SRC	Ponteiro Val		-		10 ms	32	P.01.01			176
50.07	FBA ACT2 TR SRC	Ponteiro Val		-		10 ms	32	P.01.06			176
50.08	FBA SW B12 SRC	Ponteiro de bit		-		500 µs	32	C.False			176
50.09	FBA SW B13 SRC	Ponteiro de bit		-		500 µs	32	C.False			176
50.10	FBA SW B14 SRC	Ponteiro de bit		-		500 µs	32	C.False			176
50.11	FBA SW B15 SRC	Ponteiro de bit		-		500 µs	32	C.False			176
50.12	FBA CYCLE TIME	enum	0...2	-	1 = 1	10 ms	16	2			177
50.20	FB MAIN SW FUNC	Pb	0b000...0b111	-	1 = 1	10 ms	16	0b001			177
51	FBA SETTINGS										
51.01	FBA TYPE	UINT32	0...65536	-	1 = 1		16	0			178
51.02	FBA PAR2	UINT32	0...65536	-	1 = 1		16	0		x	178
...			
51.26	FBA PAR26	UINT32	0...65536	-	1 = 1		16	0		x	178
51.27	FBA PAR REFRESH	UINT32	0...1	-	1 = 1		16	0	WPD	x	178
51.28	PAR TABLE VER	UINT32	0...65536	-	1 = 1		16	0		x	178
51.29	DRIVE TYPE CODE	UINT32	0...65536	-	1 = 1		16	0		x	178
51.30	MAPPING FILE VER	UINT32	0...65536	-	1 = 1		16	0		x	179
51.31	D2FBA COMM STA	UINT32	0...6	-	1 = 1		16	0		x	179
51.32	FBA COMM SW VER	UINT32	0...65536	-	1 = 1		16	0		x	179
51.33	FBA APPL SW VER	UINT32	0...65536	-	1 = 1		16	0		x	179

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Arma-zena PF	Nº da página
52	FBA DATA IN										
52.01	FBA DATA IN1	UINT32	0...9999	-	1 = 1		16	0		x	180
...			-
52.12	FBA DATA IN12	UINT32	0...9999	-	1 = 1		16	0		x	180
53	FBA DATA OUT										
53.01	FBA DATA OUT1	UINT32	0...9999	-	1 = 1		16	0		x	181
...			
53.12	FBA DATA OUT12	UINT32	0...9999	-	1 = 1		16	0		x	181
55	COMMUNICATION TOOL										
55.01	MDB STATION ID	UINT32	1...247	-	1 = 1		16	1			182
55.02	MDB BAUD RATE	UINT32	0...4	-	1 = 1		16	0			182
55.03	MDB PARITY	UINT32	0...3	-	1 = 1		16	0			182
57	D2D COMMUNICATION										
57.01	LINK MODE	UINT32	0...2	-	1 = 1	10 ms	16	0	WPD		183
57.02	COMM LOSS FUNC	UINT32	0...2	-	1 = 1	10 ms	16	1			183
57.03	NODE ADDRESS	UINT32	1...62	-	1 = 1	10 ms	16	1	WPD		183
57.04	FOLLOWER MASK 1	UINT32	0...2 ³¹	-	1 = 1	10 ms	32	0	WPD		184
57.05	FOLLOWER MASK 2	UINT32	0...2 ³¹	-	1 = 1	10 ms	32	0	WPD		184
57.06	REF 1 SRC	Ponteiro Val		-		10 ms	32	P.03.04			184
57.07	REF 2 SRC	Ponteiro Val		-		10 ms	32	P.03.13			184
57.08	FOLLOWER CW SRC	Ponteiro Val		-		10 ms	32	P.02.18			184
57.09	KERNEL SYNC MODE	enum	0...3	-	1 = 1	10 ms	16	0	WPD		184
57.10	KERNEL SYNC OFFS	REAL	-4999...5000	ms	1 = 1	10 ms	16	0	WPD		185
57.11	REF 1 MSG TYPE	UINT32	0...1	-	1 = 1	10 ms	16	0			185
57.12	REF1 MC GROUP	UINT32	0...62	-	1 = 1	10 ms	16	0			185
57.13	NEXT REF1 MC GRP	UINT32	0...62	-	1 = 1	10 ms	16	0			185
57.14	NR REF1 MC GRPS	UINT32	1...62	-	1 = 1	10 ms	16	1			186
57.15	D2D COMM PORT	UINT32	0...3	-	1 = 1		16	0	WPD		186
90	ENC MODULE SEL										
90.01	ENCODER 1 SEL	enum	0...6	-	1 = 1		16	0			188
90.02	ENCODER 2 SEL	enum	0...6	-	1 = 1		16	0			189
90.03	EMUL MODE SEL	enum	0...9	-	1 = 1		16	0			189
90.04	TTL ECHO SEL	enum	0...4	-	1 = 1		16	0			190
90.05	ENC CABLE FAULT	UINT32	0...2	-	1 = 1		16	1			190
90.06	INVERT ENC SIG	enum	0...3	-	1 = 1	-	16	0			191
90.10	ENC PAR REFRESH	UINT32	0...1	-	1 = 1		16	0	WPD		191
91	ABSOL ENC CONF										
91.01	SINE COSINE NR	UINT32	0...65535	-	1 = 1		16	0			193
91.02	ABS ENC INTERF	UINT32	0...4	-	1 = 1		16	0			193

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Arma-zena PF	Nº da página
91.03	REV COUNT BITS	UINT32	0...32	-	1 = 1		16	0			193
91.04	POS DATA BITS	UINT32	0...32	-	1 = 1		16	0			193
91.05	REFMARK ENA	UINT32	0...1	-	1 = 1		16	0			193
91.06	ABS POS TRACKING	UINT32	0...1	-	1 = 1		16	0			194
91.10	HIPERFACE PARITY	UINT32	0...1	-	1 = 1		16	0			194
91.11	HIPERF BAUDRATE	UINT32	0...3	-	1 = 1		16	1			194
91.12	HIPERF NODE ADDR	UINT32	0...255	-	1 = 1		16	64			194
91.20	SSI CLOCK CYCLES	UINT32	2...127	-	1 = 1		16	2			194
91.21	SSI POSITION MSB	UINT32	1...126	-	1 = 1		16	1			195
91.22	SSI REVOL MSB	UINT32	1...126	-	1 = 1		16	1			195
91.23	SSI DATA FORMAT	UINT32	0...1	-	1 = 1		16	0			195
91.24	SSI BAUD RATE	UINT32	0...5	-	1 = 1		16	2			195
91.25	SSI MODE	UINT32	0...1	-	1 = 1		16	0			195
91.26	SSI TRANSMIT CYC	UINT32	0...5	-	1 = 1		16	1			195
91.27	SSI ZERO PHASE	UINT32	0...3	-	1 = 1		16	0			196
91.30	ENDAT MODE	UINT32	0...1	-	1 = 1		16	0			196
91.31	ENDAT MAX CALC	UINT32	0...3	-	1 = 1		16	3			196
92	RESOLVER CONF										
92.01	RESOLV POLEPAIRS	UINT32	1...32	-	1 = 1		16	1			197
92.02	EXC SIGNAL AMPL	UINT32	4...12	Vrms	1 = 10		16	4			197
92.03	EXC SIGNAL FREQ	UINT32	1...20	kHz	1 = 1		16	1			197
93	PULSE ENC CONF										
93.01	ENC1 PULSE NR	UINT32	0...65535	-	1 = 1		16	0			198
93.02	ENC1 TYPE	enum	0...1	-	1 = 1		16	0			198
93.03	ENC1 SP CALCMODE	enum	0...5	-	1 = 1		16	4			198
93.04	ENC1 POS EST ENA	enum	0...1	-	1 = 1		16	1			199
93.05	ENC1 SP EST ENA	enum	0...1	-	1 = 1		16	0			199
93.06	ENC1 OSC LIM	enum	0...3	-	1 = 1		16	0			199
93.11	ENC2 PULSE NR	UINT32	0...65535	-	1 = 1		16	0			200
93.12	ENC2 TYPE	enum	0...1	-	1 = 1		16	0			200
93.13	ENC2 SP CALCMODE	enum	0...5	-	1 = 1		16	4			200
93.14	ENC2 POS EST ENA	enum	0...1	-	1 = 1		16	1			200
93.15	ENC2 SP EST ENA	enum	0...1	-	1 = 1		16	0			200
93.16	ENC2 OSC LIM	enum	0...3	-	1 = 1		16	0			200
93.21	EMUL PULSE NR	UINT32	0...65535	-	1 = 1		16	0			200
93.22	EMUL POS REF	Ponteiro Val		-			32	P.01.12 (P.04.17 para apl. de pos.)			200
93.23	EMUL POS OFFSET	REAL	0 ... 0.99998	rev	1 = 100000		32	0			200

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Arma-zena PF	Nº da página
95	HW CONFIGURATION										
95.01	CTRL UNIT SUPPLY	enum	0...1	-	1 = 1		16	0			201
95.02	EXTERNAL CHOKE	enum	0...1	-	1 = 1		16	0			201
97	USER MOTOR PAR										
97.01	USE GIVEN PARAMS	enum	0...3	-	1 = 1		16	0	WPD		202
97.02	RS USER	REAL24	0...0.5	p.u.	1 = 100000		32	0			202
97.03	RR USER	REAL24	0...0.5	p.u.	1 = 100000		32	0			202
97.04	LM USER	REAL24	0...10	p.u.	1 = 100000		32	0			202
97.05	SIGNAL USER	REAL24	0...1	p.u.	1 = 100000		32	0			202
97.06	LD USER	REAL24	0...10	p.u.	1 = 100000		32	0			203
97.07	LQ USER	REAL24	0...10	p.u.	1 = 100000		32	0			203
97.08	PM FLUX USER	REAL24	0...2	p.u.	1 = 100000		32	0			203
97.09	RS USER SI	REAL24	0...100	ohm	1 = 100000		32	0			203
97.10	RR USER SI	REAL24	0...100	ohm	1 = 100000		32	0			203
97.11	LM USER SI	REAL24	0...100000	mH	1 = 100000		32	0			203
97.12	SIGL USER SI	REAL24	0...100000	mH	1 = 100000		32	0			203
97.13	LD USER SI	REAL24	0...100000	mH	1 = 100000		32	0			203
97.14	LQ USER SI	REAL24	0...100000	mH	1 = 100000		32	0			204
97.18	SIGNAL INJECTION	UINT32	0...4	-	1 = 1		16	0			204
97.20	POS OFFSET USER	REAL	0...360	° (el.)	1 = 1		32	0			204
98	MOTOR CALC VALUES										
98.01	TORQ NOM SCALE	UINT32	0...2147483	Nm	1 = 1000		32	0	WP		205
98.02	POLEPAIRS	UINT32	0...1000	-	1 = 1		16	0	WP		205
99	START-UP DATA										
99.01	LANGUAGE	enum		-	1 = 1		16				206
99.04	MOTOR TYPE	enum	0...1	-	1 = 1		16	0	WPD		206
99.05	MOTOR CTRL MODE	enum	0...1	-	1 = 1		16	0			207
99.06	MOT NOM CURRENT	REAL	0...6400	A	1 = 10		32	0	WPD		207
99.07	MOT NOM VOLTAGE	REAL	80...960	V	1 = 10		32	0	WPD		207

Índice	Parâmetro	Tipo	Faixa	Unidade	FbEq	Tempo de atualização	Comp. de dados	Def	PT	Armazena PF	Nº da página
99.08	MOT NOM FREQ	REAL	0...500	Hz	1 = 10		32	0	WPD		208
99.09	MOT NOM SPEED	REAL	0...30000	rpm	1 = 1		32	0	WPD		208
99.10	MOT NOM POWER	REAL	0...10000	kW	1 = 100		32	0	WPD		208
99.11	MOT NOM COSFII	REAL24	0...1	-	1 = 100		32	0	WPD		208
99.12	MOT NOM TORQUE	INT32	0...2147483	Nm	1 = 1000		32	0	WPD		208
99.13	IDRUN MODE	enum	0...6	-	1 = 1		16	0	WPD		209
99.16	PHASE INVERSION	UINT32	0...1	-	1 = 1		32	0	WPD		211

Rastreamento de falha

O que este capítulo contém

Este capítulo apresenta todas as mensagens de alarme e falha incluindo a causa possível e as ações corretivas.

Segurança



ADVERTÊNCIA! Somente eletricitistas qualificados estão autorizados a reparar o drive. As *Instruções de Segurança* descritas nas primeiras páginas do manual de hardware apropriado devem ser lidas antes de você começar a trabalhar com o drive.

Indicações de Alarme e Falha


O código de alarme/falha é exibido no painel de controle do drive, assim como na ferramenta de PC DriveStudio. Um alarme ou uma mensagem de falha indica um status do drive anormal. As principais causas de alarme e falha podem ser identificadas e corrigidas usando esta informação. Caso contrário, deve ser contatado um representante da ABB.

O número código de quatro dígitos entre parênteses localizado depois da mensagem é para comunicação fieldbus.

O código de alarme/falha é exibido no display de 7 segmentos do drive. A tabela a seguir descreve as indicações fornecidas pelo display de 7 segmentos.

Display	Significado
"E-" seguido pelo código de erro	<p>Erro de sistema.</p> <p>9001...9002 = Falha de hardware na unidade de controle.</p> <p>9003 = Não há unidade de memória conectada.</p> <p>9004 = Falha na unidade de memória.</p> <p>9007...9008 = Falha no carregamento do firmware da unidade de memória.</p> <p>9009...9018 = Erro interno. Entre em contato com um representante ABB.</p> <p>9019 = Conteúdo da unidade de memória corrompido.</p> <p>9020 = Erro interno. Entre em contato com um representante ABB.</p> <p>9021 = Versões do programa da unidade de memória e unidade incompatíveis.</p> <p>9022...9026 = Erro interno. Entre em contato com um representante ABB.</p> <p>9027 = Falta de memória na unidade de memória.</p> <p>9102...9106 = Erro interno. Entre em contato com um representante ABB.</p> <p>9107...9108 = Falha na inicialização da aplicação.</p> <p>9109...9111 = Erro interno. Entre em contato com um representante ABB.</p> <p>9112 = Problema com dados Variant do ACSM1 (Velocidade/Movimento).</p>
"A-" seguido pelo código de erro	Alarme. Consulte a seção Mensagens de alarme geradas pelo drive na página 235.
"F"- seguido pelo código de erro	Falha. Consulte a seção Mensagens de falha geradas pelo drive na página 244.

Como reinicializar

O drive pode ser reinicializado pressionando a tecla de reset na ferramenta de PC () ou no painel de controle (**RESET**) ou desligando a tensão de alimentação por um momento. Assim que a falha tiver sido removida, o motor pode ser reiniciado.

Uma falha também pode ser reinicializada a partir de uma fonte externa através do parâmetro [10.08 FAULT RESET SEL](#).

Histórico de falha

Quando que uma falha é detectada, ela é armazenada no histórico de falha com uma marcação de horário. O histórico de falha armazena informações sobre as 16 últimas falhas do drive. Três das falhas mais recentes são armazenadas no começo de um desligamento.

Os sinais [8.01 ACTIVE FAULT](#) e [8.02 LAST FAULT](#) armazenam os códigos das falhas mais recentes.

Os alarmes podem ser monitorados via palavras de bit [8.05 ALARM LOGGER 1...8.10 ALARM LOGGER 6](#) e [8.15 ALARM WORD 1...8.18 ALARM WORD 4](#). A informação de alarme é perdida no desligamento ou na reinicialização da falha.

Mensagens de alarme geradas pelo drive

Código	Alarme (código fieldbus)	Causa	O que fazer
2000	BRAKE START TORQUE (0x7185) Falha programável: 35.09 BRAKE FAULT FUNC	Alarme de freio mecânico. O alarme é ativado se não for alcançado o torque de partida requerido do motor 35.06 BRAKE OPEN TORQ.	Verifique o ajuste do torque de abertura de freio, parâmetro 35.06 . Verifique os limites de torque e corrente do drive. Consulte o bloco de firmware LIMITS na página 113 .
2001	BRAKE NOT CLOSED (0x7186) Falha programável: 35.09 BRAKE FAULT FUNC	Alarme de controle de freio mecânico. O alarme é ativado, por exemplo, se o reconhecimento de freio não for como esperado durante o fechamento de freio.	Verifique a conexão de freio mecânico. Verifique os ajustes do freio mecânico, parâmetros 35.01...35.09 . Para determinar se o problema refere-se ao sinal de reconhecimento ou freio: Verifique o se o freio está fechado ou aberto.
2002	BRAKE NOT OPEN (0x7187) Falha programável: 35.09 BRAKE FAULT FUNC	Alarme de controle de freio mecânico. O alarme é ativado, por exemplo, se o reconhecimento do freio não for como esperado durante a abertura do freio.	Verifique a conexão de freio mecânico. Verifique os ajustes do freio mecânico, parâmetros 35.01...35.08 . Para determinar se o problema refere-se ao sinal de reconhecimento ou freio: Verifique o se o freio está fechado ou aberto.
2003	SAFE TORQUE OFF (0xFF7A) Falha programável: 46.07 STO DIAGNOSTIC	A função de Torque Seguro Desligado está ativa, isto é, o(s) sinal do circuito de segurança ligado ao conector X6 é perdido enquanto o drive estiver parado e o ajuste do parâmetro 46.07 STO DIAGNOSTIC for (2) Alarm.	Verifique as conexões do circuito de segurança. Para obter mais informações, consulte o manual de hardware do drive correspondente e <i>Guia de aplicação - Função Safe torque off para drives ACSM1, ACS850 e ACQ810</i> (3AFE68929814 [Inglês]).
2005	MOTOR TEMPERATURE (0x4310) Falha programável: 45.01 MOT TEMP PROT	A temperatura estimada do motor (baseada no modelo térmico do motor) ultrapassou o limite de alarme definido por meio do parâmetro 45.03 MOT TEMP ALM LIM .	Verifique os valores nominais e a carga do motor. Deixe o motor esfriar. Assegure um resfriamento adequado do motor: Verifique o ventilador de refrigeração, limpe as superfícies de resfriamento, etc. Verifique o valor do limite de alarme. Verifique os ajustes do modelo térmico do motor, parâmetros 45.06...45.08 e 45.10 MOT THERM TIME .
		A temperatura medida do motor excedeu o limite de alarme estabelecido pelo parâmetro 45.03 MOT TEMP ALM LIM .	Verifique se o número real de sensores corresponde ao valor estabelecido pelo parâmetro 45.02 MOT TEMP SOURCE . Verifique os valores nominais e a carga do motor. Deixe o motor esfriar. Assegure um resfriamento adequado do motor: Verifique o ventilador de refrigeração, limpe as superfícies de resfriamento, etc. Verifique o valor do limite de alarme.

Código	Alarme (código fieldbus)	Causa	O que fazer
2006	EMERGENCY OFF (0xF083)	O drive recebeu o comando emergência OFF2.	Para reiniciar o drive, ative o sinal RUN ENABLE (fonte selecionada pelo parâmetro 10.09 RUN ENABLE) e inicie o drive.
2007	RUN ENABLE (0xFF54)	Nenhum sinal de habilitação de Execução é recebido.	Verifique os ajustes de parâmetro 10.09 RUN ENABLE . Ligue o sinal (por exemplo, na Palavra de Controle fieldbus) ou verifique a fiação elétrica da fonte selecionada.
2008	ID-RUN (0xFF84)	O ciclo de identificação do motor está ligado.	Este alarme pertence ao procedimento de start-up normal. Espere até o drive indicar que a identificação do motor está completa.
		A identificação do motor é requerida.	Este alarme pertence ao procedimento de start-up normal. Selecione como a identificação do motor deve ser realizada, parâmetro 99.13 IDRUN MODE . Inicie as rotinas de identificação pressionando a tecla Start.
2009	EMERGENCY STOP (0xF081)	O drive recebeu um comando de parada de emergência (OFF1/OFF3).	Verifique se é seguro continuar a operação. Volte o botão de pressão da parada de emergência para a posição normal (ou ajuste a Palavra de Controle de fieldbus de maneira adequada). Reinicie o drive.
2011	BR OVERHEAT (0x7112)	A temperatura medida do motor excedeu o limite de alarme estabelecido pelo parâmetro 48.07 BR TEMP ALARMLIM .	Pare o drive. Deixe o resistor esfriar. Verifique os ajustes da função de proteção contra sobrecarga do resistor, parâmetros 48.01...48.05 . Verifique o ajuste de limite de alarme, parâmetro 48.07 . Verifique se o ciclo de frenagem atende os limites permitidos.
2012	BC OVERHEAT (0x7181)	A temperatura do chopper IGBT do freio excedeu o limite de alarme interno.	Deixe o chopper esfriar. Verifique se a temperatura ambiente é excessiva. Verifique se houve falha no ventilador de resfriamento. Verifique se há obstruções no fluxo de ar. Verifique o dimensionamento e resfriamento do gabinete. Verifique os ajustes da função de proteção contra sobrecarga do resistor, parâmetros 48.01...48.05 . Verifique se o ciclo de frenagem atende os limites permitidos. Verifique se a tensão de alimentação CA do drive não é excessiva.

Código	Alarme (código fieldbus)	Causa	O que fazer
2013	DEVICE OVERTEMP (0x4210)	A temperatura medida do drive excedeu o limite de alarme interno.	Verifique as condições ambiente. Verifique o fluxo de ar e o funcionamento do ventilador. Verifique as aletas do dissipador de calor quanto a presença de poeira. Verifique a potência do motor em comparação com a potência da unidade.
2014	INTBOARD OVERTEMP (0x7182)	A temperatura da placa de interface (entre a unidade de alimentação e a unidade de controle) excedeu o limite de alarme interno.	Deixe o drive esfriar. Verifique se a temperatura ambiente é excessiva. Verifique se houve falha no ventilador de resfriamento. Verifique se há obstruções no fluxo de ar. Verifique o dimensionamento e resfriamento do gabinete.
2015	BC MOD OVERTEMP (0x7183)	A temperatura da ponte de entrada ou do chopper do freio excedeu o limite de alarme interno.	Deixe o drive esfriar. Verifique se a temperatura ambiente é excessiva. Verifique se houve falha no ventilador de resfriamento. Verifique se há obstruções no fluxo de ar. Verifique o dimensionamento e resfriamento do gabinete.
2016	IGBT OVERTEMP (0x7184)	A temperatura do drive baseada no modelo térmico ultrapassou o limite de alarme interno.	Verifique as condições ambiente. Verifique o fluxo de ar e o funcionamento do ventilador. Verifique as aletas do dissipador de calor quanto à presença de poeira. Verifique a potência do motor em comparação com a potência da unidade.
2017	FIELD BUS COMM (0x7510) Falha programável: 50.02 COMM LOSS FUNC	Foi perdida a comunicação do cíclica entre o drive e o módulo adaptador de fieldbus ou entre o PLC e o módulo adaptador de fieldbus.	Verifique o status da comunicação fieldbus. Consulte o Manual de Usuário apropriado do módulo adaptador de fieldbus. Verifique os ajustes de parâmetro do fieldbus. Consulte o grupo de parâmetro 50 na página 174 . Verifique as conexões de cabo. Verifique se o mestre de comunicação pode se comunicar.
2018	LOCAL CTRL LOSS (0x5300) Falha programável: 46.03 LOCAL CTRL LOSS	O painel de controle ou a ferramenta de PC selecionada como localização de controle ativa para o drive interrompeu a comunicação.	Verifique a ferramenta de PC ou a conexão do painel de controle. Verifique o conector do painel de controle. Substitua o painel de controle na plataforma de montagem.

Código	Alarme (código fieldbus)	Causa	O que fazer
2019	AI SUPERVISION (0x8110) Falha programável: 13.12 AI SUPERVISION	O sinal de entrada analógico AI1 ou AI2 alcançou o limite definido pelo parâmetro 13.13 AI SUPERVIS ACT .	Verifique a fonte e as conexões da entrada analógica AI1/2. Verifique os ajustes dos limites de mínimo e máximo da entrada analógica AI1/2, parâmetros 13.02 e 13.03 / 13.07 e 13.08 .
2020	FB PAR CONF (0x6320)	O drive não apresenta a funcionalidade requerida pelo PLC ou a funcionalidade requerida não foi ativada.	Verifique a programação do PLC. Verifique os ajustes de parâmetro do fieldbus. Consulte o grupo de parâmetro 50 na página 174 .
2021	NO MOTOR DATA (0x6381)	Os parâmetros no grupo 99 não foram estabelecidos.	Verifique se todos os parâmetros requeridos no grupo 99 foram estabelecidos. Observação: É normal que esse alarme apareça durante a partida, até que os dados do motor sejam inseridos.
2022	ENCODER 1 FAILURE (0x7301)	O encoder 1 foi ativado através do parâmetro mas a interface de encoder (FEN-XX) não pôde ser encontrada.	Verifique se os ajustes do parâmetro 90.01 ENCODER 1 SEL correspondem à interface de encoder 1 (FEN-XX) instalada no Slot 1/2 do drive (sinal 9.20 OPTION SLOT 1 / 9.21 OPTION SLOT 2). Observação: O novo ajuste somente terá efeito depois que usado o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH ou depois que a Unidade de Controle JCU for alimentada da próxima vez.
2023	ENCODER 2 FAILURE (0x7381)	O encoder 2 foi ativado através do parâmetro mas a interface de encoder (FEN-XX) não pôde ser encontrada.	Verifique se os ajustes do parâmetro 90.02 ENCODER 2 SEL correspondem à interface de encoder 2 (FEN-XX) instalada no Slot 1/2 do drive (sinal 9.20 OPTION SLOT 1 / 9.21 OPTION SLOT 2). Observação: O novo ajuste somente terá efeito depois que usado o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH ou depois que a Unidade de Controle JCU for alimentada da próxima vez.
		O encoder EnDat ou SSI é usado no modo contínuo como encoder 2. [Ou seja 90.02 ENCODER 2 SEL = (3) FEN-11 ABS e 91.02 ABS ENC INTERF = (2) EnDat ou (4) SSI] e 91.30 ENDAT MODE = (1) Continuous (ou 91.25 SSI MODE = (1) Continuous).]	Se possível, use a transferência de posição simples ao invés da transferência de posição contínua (isto é, se o encoder tiver sinais sen/cos incrementais): - Mude o parâmetro 91.25 SSI MODE / 91.30 ENDAT MODE para o valor (0) Initial pos.. Caso contrário, use o encoder EnDat/SSI como encoder 1: - Mude o parâmetro 90.01 ENCODER 1 SEL para o valor (3) FEN-11 ABS e parâmetro 90.02 ENCODER 2 SEL para valor (0) None. Observação: O novo ajuste somente terá efeito depois que usado o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH ou depois que a Unidade de Controle JCU for alimentada da próxima vez.

Código	Alarme (código fieldbus)	Causa	O que fazer
2026	ENC EMULATION FAILURE (0x7384)	Erro de emulação de encoder	<p>Se o valor de posição usado na emulação for medido através do encoder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifique se o encoder FEN-XX usado na emulação (90.03 EMUL MODE SEL) corresponde à interface de encoder 1 ou (e) 2 FEN-XX ativada por meio do parâmetro 90.01 ENCODER 1 SEL / 90.02 ENCODER 2 SEL. (O parâmetro 90.01/90.02 ativa o cálculo de posição da entrada FEN-XX usada)). <p>Se o valor de posição usado na emulação for determinado pelo software do drive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifique se o encoder FEN-XX usado na emulação (90.03 EMUL MODE SEL) corresponde à interface de encoder 1 ou (e) 2 FEN-XX ativada através do parâmetro 90.01 ENCODER 1 SEL / 90.02 ENCODER 2 SEL (porque os dados de posição usados na emulação são gravados no FEN-XX durante a solicitação de dados do encoder). A interface de encoder 2 é recomendada. <p>Observação: O novo ajuste somente terá efeito depois que usado o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH ou depois que a Unidade de Controle JCU for alimentada da próxima vez.</p>
2027	FEN TEMP MEAS FAILURE (0x7385)	Erro na medição de temperatura quando usado o sensor de temperatura (KTY ou PTC) conectado na interface de encoder FEN-XX.	<p>Verifique se os ajustes do parâmetro 45.02 MOT TEMP SOURCE correspondem à instalação da interface de encoder 9.20 OPTION SLOT 1 / 9.21 OPTION SLOT 2:</p> <p>Se for usado um módulo FEN-XX:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O ajuste do parâmetro 45.02 MOT TEMP SOURCE deve ser (2) KTY 1st FEN ou (5) PTC 1st FEN. O módulo FEN-xx pode estar no Slot 1 ou Slot 2. <p>Se forem usados dois módulos FEN-XX:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quando o ajuste do parâmetro 45.02 MOT TEMP SOURCE for (2) KTY 1st FEN ou (5) PTC 1st FEN, o encoder instalado no Slot 1 do drive é usado. - Quando o ajuste do parâmetro 45.02 MOT TEMP SOURCE for (3) KTY 2nd FEN ou (6) PTC 2nd FEN, o encoder instalado no Slot 2 do drive é usado.
		Erro na medição de temperatura quando usado o sensor KTY conectado à interface de encoder FEN-01.	A FEN-01 não suporta medição de temperatura com o sensor KTY. Use o sensor PTC ou um outro módulo de interface de encoder.

Código	Alarme (código fieldbus)	Causa	O que fazer
2028	ENC EMUL MAX FREQ (0x7386)	A frequência de pulso TTL usada na emulação de encoder ultrapassa o limite máximo permitido (500 kHz).	Diminua o valor do parâmetro 93.21 EMUL PULSE NR . Observação: O novo ajuste somente terá efeito depois que usado o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH ou depois que a Unidade de Controle JCU for alimentada da próxima vez.
2029	ENC EMUL REF ERROR (0x7387)	A emulação de encoder não foi bem-sucedida devido a uma falha na gravação da nova referência (posição) para emulação.	Entre em contato com seu representante ABB local.
2030	RESOLVER AUTOTUNE ERR (0x7388)	Falha das rotinas de regulação automática (autotuning) do resolver, que são automaticamente iniciadas quando a entrada do resolver é ativada pela primeira vez.	Verifique o cabo entre o resolver e o módulo de interface do resolver (FEN-21) e a ordem dos fios de sinal do conector em ambas as extremidades do cabo. Verifique os ajustes de parâmetro do resolver. Para informações e parâmetros do resolver, consulte o grupo de parâmetro 92 na página 197 . Observação: As rotinas de regulação automática do resolver sempre devem ser executadas depois que modificada a conexão do cabo do resolver. As rotinas de regulação automática podem ser ativadas ajustando o parâmetro 92.02 EXC SIGNAL AMPL ou 92.03 EXC SIGNAL FREQ , e depois ajustando o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH para (1) Configure .
2031	ENCODER 1 CABLE (0x7389)	Falha detectada no cabo do encoder 1.	Verifique o cabo localizado entre a interface FEN-XX e o encoder 1. Depois de quaisquer modificações no cabeamento, reconfigure a interface desligando e ligando a alimentação do drive ou ativando o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH .
2032	ENCODER 2 CABLE (0x738A)	Falha detectada no cabo do encoder 2.	Verifique o cabo localizado entre a interface FEN-XX e o encoder 2. Depois de quaisquer modificações no cabeamento, reconfigure a interface desligando e ligando a alimentação do drive ou ativando o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH .

Código	Alarme (código fieldbus)	Causa	O que fazer
2033	D2D COMMUNICATION (0x7520) Falha programável: 57.02 COMM LOSS FUNC	No drive mestre O drive não foi respondido por um seguidor ativado por cinco ciclos pooling (apuração) consecutivos.	Verifique se todos os drives são apurados (parâmetros 57.04 e 57.05) no link Drive to Drive estão alimentados, conectados ao link corretamente e possuem o endereço de nó correto. Verifique o cabeamento de link Drive to Drive.
		Em um drive seguidor: O drive não recebeu nova referência 1 e/ou 2 para cinco ciclos de manipulação de referências consecutivas	Verifique o ajuste de parâmetros 57.06 e 57.07 no drive mestre. Verifique o cabeamento de link Drive to Drive.
2034	D2D BUFFER OVERLOAD (0x7520) Falha programável: 57.02 COMM LOSS FUNC	As referências de transmissão de Drive to Drive falharam devido estouro do buffer de mensagem.	Entre em contato com seu representante ABB local.
2035	PS COMM (0x5480)	Erros de comunicação detectados entre a Unidade de Controle JCU e a unidade de alimentação do drive.	Verifique as conexões entre a Unidade de Controle JCU e a unidade de alimentação. Se o JCU tem uma alimentação externa, certifique-se de que o parâmetro 95.01 CTRL UNIT SUPPLY esteja definido como (1) External 24 V .
2036	RESTORE (0x630D)	Falha de restauração dos parâmetros de backup.	Entre em contato com seu representante ABB local.
2037	CUR MEAS CALIBRATION (0x2280)	Ocorrerá uma calibração da medição de corrente na próxima partida.	Alarme informativo.
2038	AUTOPHASING (0x3187)	A execução de fase automática (autophasing) ocorrerá na próxima partida.	Alarme informativo.
2039	EARTH FAULT (0x2330) Falha programável: 46.05 EARTH FAULT	O drive detectou desequilíbrio de carga normalmente devido a falha de aterramento no motor ou no cabo do motor.	Verifique se não há capacitores de correção de fator de potência ou atenuadores de surto no cabo do motor. Verifique se não há falha de aterramento no motor ou nos cabos do motor: - meça as resistências de isolamento do motor e do cabo do motor. Se nenhuma falha de aterramento for detectada, entre em contato com seu representante ABB local.
2041	MOTOR NOM VALUE (0x6383)	Os parâmetros de configuração do motor estão configurados de forma incorreta.	Verifique os ajustes dos parâmetros de configuração do motor no grupo 99 .
		O drive não está dimensionado corretamente.	Verifique se o drive é do tamanho correto do motor.

Código	Alarme (código fieldbus)	Causa	O que fazer
2042	D2D CONFIG (0x7583)	Os ajustes dos parâmetros de configuração do link Drive to Drive (grupo 57) são incompatíveis.	Verifique os ajustes dos parâmetros no grupo 57 .
2043	STALL (0x7121) Falha programável: 46.09 STALL FUNCTION	O motor está operando na região de stall por causa de carga excessiva ou energia insuficiente no motor, por exemplo.	Verifique a carga do motor e as classificações do drive. Verifique os parâmetros da função de falha.
2047	SPEED FEEDBACK (0x8480)	O feedback de velocidade não é recebido.	Verifique os ajustes dos parâmetros no grupo 22 . Verifique a instalação do encoder. Consulte a descrição de falha 0039 (ENCODER1) para mais informações. Verifique o cabeamento do encoder. Consulte as descrições dos alarmes 2031 (ENCODER 1 CABLE) e 2032 (ENCODER 2 CABLE) para obter mais informações.
2048	OPTION COMM LOSS (0x7000)	Perda da comunicação entre o drive e o módulo de opção (FEN-XX e/ou FIO-XX).	Verifique se os módulos de opção estão conectados corretamente ao Slot 1 e (ou) Slot 2. Verifique se os módulos de opção ou conectores Slot 1/2 não estão danificados. Para determinar se o módulo ou conector está danificado: Teste cada módulo individualmente nos Slots 1 e 2.
2072	DC NOT CHARGED (0x3250)	A tensão do circuito intermediário CC ainda não subiu até o nível operacional.	Aguarde a elevação da tensão CC.
2073	SPEED CTRL TUNE FAIL (0x8481)	A rotina de regulação automática do controlador de velocidade não foi concluída com êxito.	Consulte o parâmetro 28.16 PI TUNE MODE .
2075	LOW VOLT MODE CONFIG (0xC015)	O modo Low voltage foi ativado, mas as definições de parâmetro estão fora dos limites permitidos.	Verifique os parâmetros do modo Low voltage no grupo 47 . Consulte também a seção Modo Low voltage na página 46 .
2079	ENC 1 PULSE FREQUENCY (0x738B)	O encoder 1 está recebendo um fluxo de dados alto demais (frequência de pulsos).	Verifique as definições do encoder. Altere os parâmetros 93.03 ENC1 SP CALCMODE e 93.13 ENC2 SP CALCMODE para usar pulsos/bordas de somente um canal.
2080	ENC 2 PULSE FREQUENCY (0x738C)	O encoder 2 está recebendo um fluxo de dados alto demais (frequência de pulsos).	Verifique as definições do encoder. Altere os parâmetros 93.03 ENC1 SP CALCMODE e 93.13 ENC2 SP CALCMODE para usar pulsos/bordas de somente um canal.

Código	Alarme (código fieldbus)	Causa	O que fazer
2082	BR DATA (0x7113)	Erro de configurações do chopper de frenagem.	Verifique os configurações dos parâmetros no grupo 48 .

Mensagens de falha geradas pelo drive

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0001	OVERCURRENT (0x2310)	A corrente de saída excedeu o limite de falha interno.	<p>Verifique a carga do motor.</p> <p>Verifique o tempo de aceleração. Consulte o grupo de parâmetros 25 na página 127.</p> <p>Verifique o motor e o cabo do motor (incluindo as conexões de fase e delta/estrela).</p> <p>Verifique se os dados de partida no grupo de parâmetro 99 correspondem com as informações da plaqueta de especificação nominal do motor.</p> <p>Verifique se não há capacitores de correção de fator de potência ou atenuadores de surto no cabo do motor.</p> <p>Verifique o cabo do encoder (incluindo a conexão de fase - phasing).</p>
0002	DC OVERVOLTAGE (0x3210)	Tensão CC do circuito intermediário excessiva	<p>Verifique se o controlador de sobretensão está ligado, parâmetro 47.01 OVERVOLTAGE CTRL.</p> <p>Verifique a rede elétrica quanto a sobretensão transiente ou estática.</p> <p>Verifique o resistor e o chopper de frenagem (se usados).</p> <p>Verifique o tempo de desaceleração.</p> <p>Use a função de deslizamento-para-parada (se aplicável).</p> <p>Reajuste o conversor de frequência com o chopper de frenagem e resistor de frenagem.</p>
0003	DEVICE OVERTEMP (0x4210)	A temperatura medida do drive excedeu o limite de falha interno.	<p>Verifique as condições ambiente.</p> <p>Verifique o fluxo de ar e o funcionamento do ventilador.</p> <p>Verifique as aletas do dissipador de calor quanto à presença de poeira.</p> <p>Verifique a potência do motor em comparação com a potência da unidade.</p>
0004	SHORT CIRCUIT (0x2340)	Curto-circuito no cabo(s) do motor ou no motor	<p>Verifique o motor e o cabo do motor.</p> <p>Verifique se não há capacitores de correção de fator de potência ou atenuadores de surto no cabo do motor.</p> <p>Verifique o cabeamento do chopper de freio.</p>
	Extensão: 1	Curto-circuito no transistor superior da fase U.	Entre em contato com seu representante ABB local.
	Extensão: 2	Curto-circuito no transistor inferior da fase U.	Entre em contato com seu representante ABB local.
	Extensão: 4	Curto-circuito no transistor superior da fase V.	Entre em contato com seu representante ABB local.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
	Extensão: 8	Curto-circuito no transistor inferior da fase V.	Entre em contato com seu representante ABB local.
	Extensão: 16	Curto-circuito no transistor superior da fase W.	Entre em contato com seu representante ABB local.
	Extensão: 32	Curto-circuito no transistor inferior da fase W.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0005	DC UNDERVOLTAGE (0x3220)	A tensão CC do circuito intermediário não é suficiente devido a ausência de fase da rede elétrica, queima de fusível ou falha da ponte retificadora interna.	Verifique a tensão de alimentação e os fusíveis da rede elétrica.
0006	EARTH FAULT (0x2330) Falha programável: 46.05 EARTH FAULT	O drive detectou desequilíbrio de carga normalmente devido à falha de aterramento no motor ou no cabo do motor.	Verifique se não há capacitores de correção de fator de potência ou atenuadores de surto no cabo do motor. Verifique se não há falha de aterramento no motor ou nos cabos do motor: - meça as resistências de isolamento do motor e do cabo do motor. Se nenhuma falha de aterramento for detectada, entre em contato com seu representante ABB local.
0007	FAN FAULT (0xFF83)	O ventilador não é capaz de girar livremente ou está desconectado. A operação do ventilador é monitorada medindo sua corrente elétrica.	Verifique a conexão e a operação do ventilador.
0008	IGBT OVERTEMP (0x7184)	A temperatura do drive baseada no modelo térmico ultrapassou o limite de falha interno.	Verifique as condições ambiente. Verifique o fluxo de ar e o funcionamento do ventilador. Verifique as aletas do dissipador de calor quanto à presença de poeira. Verifique a potência do motor em comparação com a potência da unidade.
0009	BR SHORT CIRCUIT (0x7111)	Curto-circuito do resistor do freio ou falha de controle do chopper do freio	Verifique a conexão do chopper do freio e do resistor do freio. Certifique-se que o resistor de frenagem não esteja danificado.
0010	BR MISSING (0x7113)	Curto-circuito no chopper IGBT do freio	Certifique-se de que o resistor do freio esteja conectado e não esteja danificado.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0011	BC OVERHEAT (0x7181)	A temperatura do chopper IGBT do freio excedeu o limite de falha interno.	<p>Deixe o chopper esfriar.</p> <p>Verifique se a temperatura ambiente é excessiva.</p> <p>Verifique se houve falha no ventilador de resfriamento.</p> <p>Verifique se há obstruções no fluxo de ar.</p> <p>Verifique o dimensionamento e resfriamento do gabinete.</p> <p>Verifique os ajustes da função de proteção contra sobrecarga do resistor, parâmetros 48.03...48.05.</p> <p>Verifique se o ciclo de frenagem atende os limites permitidos.</p> <p>Verifique se a tensão de alimentação CA do drive não é excessiva.</p>
0012	BR OVERHEAT (0x7112)	A temperatura medida do motor excedeu o limite de alarme estabelecido pelo parâmetro 48.06 BR TEMP FAULTLM .	<p>Pare o drive. Deixe o resistor esfriar.</p> <p>Verifique os ajustes da função de proteção contra sobrecarga do resistor, parâmetros 48.01...48.05.</p> <p>Verifique o ajuste do limite de falha, parâmetro 48.06.</p> <p>Verifique se o ciclo de frenagem atende os limites permitidos.</p>
0013	CURR MEAS GAIN (0x3183)	A diferença entre a fase de saída U2 e o ganho de medição de corrente W2 está muito grande.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0014	CABLE CROSS CON (0x3181) Falha programável: 46.08 CROSS CONNECTION	Conexão incorreta do cabo de entrada de alimentação e do motor (isto é, o cabo de alimentação de entrada está ligado na conexão do motor do drive).	Verifique as conexões de alimentação de entrada.
0015	SUPPLY PHASE (0x3130) Falha programável: 46.06 SUPPL PHS LOSS	A tensão CC do circuito intermediário está oscilando devido a ausência de fase da linha de alimentação de entrada ou em virtude de um fusível queimado.	<p>Verifique os fusíveis da linha de alimentação de entrada.</p> <p>Verifique a fonte de alimentação de entrada quanto a desequilíbrios.</p>
0016	MOTOR PHASE (0x3182) Falha programável: 46.04 MOT PHASE LOSS	Falha do circuito do motor devido a ausência de conexão do motor (nenhuma das três fases está conectada).	Conecte o cabo do motor.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0017	ID-RUN FAULT (0xFF84)	O Ciclo de ID do motor não é realizado de forma bem-sucedida.	Verifique o registrador de falhas para uma extensão de código de falha. Consulte as ações adequadas para cada extensão abaixo.
	Extensão: 1	O ciclo de ID não ser completado devido a configuração de corrente máxima e/ou o limite de corrente interna do drive é muito baixa.	Verifique os ajustes de parâmetro 99.06 MOT NOM CURRENT e 20.05 MAXIMUM CURRENT . Certifique-se de que 20.05 MAXIMUM CURRENT > 99.06 MOT NOM CURRENT . Verifique se o drive é dimensionado corretamente de acordo com o motor.
	Extensão: 2	O ciclo de ID não pode ser completado devido a configuração de velocidade máxima e/ou o ponto de fraqueza calculado do campo é muito baixo.	Verifique os ajustes de parâmetros 99.07 MOT NOM VOLTAGE , 99.08 MOT NOM FREQ , 99.09 MOT NOM SPEED , 20.01 MAXIMUM SPEED e 20.02 MINIMUM SPEED . Certifique-se de que <ul style="list-style-type: none"> • 20.01 MAXIMUM SPEED > (0,55 × 99.09 MOT NOM SPEED) > (0,50 × velocidade síncrona), • 20.02 MINIMUM SPEED ≤ 0, e • supply voltage ≥ (0,66 × 99.07 MOT NOM VOLTAGE).
	Extensão: 3	O ciclo de ID não pode ser completado devido ao ajuste máximo do torque ser muito baixo.	Verifique os ajustes de parâmetro 99.12 MOT NOM TORQUE e 20.06 MAXIMUM TORQUE . Certifique-se de que 20.06 MAXIMUM TORQUE > 100% .
	Extensão: 5...8	Erro interno.	Entre em contato com seu representante ABB local.
	Extensão: 9	Somente para motores assíncronos: A aceleração não terminou dentro de um tempo razoável.	Entre em contato com seu representante ABB local.
	Extensão: 10	Somente para motores assíncronos: A desaceleração não terminou dentro de um tempo razoável.	Entre em contato com seu representante ABB local.
	Extensão: 11	Somente para motores assíncronos: A velocidade caiu a zero durante o ciclo de ID.	Entre em contato com seu representante ABB local.
	Extensão: 12	Somente para motores de ímã permanente: A primeira aceleração não terminou dentro de um tempo razoável.	Entre em contato com seu representante ABB local.
	Extensão: 13	Somente para motores de ímã permanente: A segunda aceleração não terminou dentro de um tempo razoável.	Entre em contato com seu representante ABB local.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
	Extensão: 14...16	Erro interno.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0018	CURR U2 MEAS (0x3184)	O erro de offset da medição da corrente de fase de saída U2 está muito grande. (O valor de offset é atualizado durante a calibração de corrente.)	Entre em contato com seu representante ABB local.
0019	CURR V2 MEAS (0x3185)	O erro de offset da medição da corrente de fase de saída V2 está muito grande. (O valor de offset é atualizado durante a calibração de corrente.)	Entre em contato com seu representante ABB local.
0020	CURR W2 MEAS (0x3186)	O erro de offset da medição da corrente de fase de saída W2 está muito grande. (O valor de offset é atualizado durante a calibração de corrente.)	Entre em contato com seu representante ABB local.
0021	STO1 LOST (0x8182)	A função de Torque Seguro Desligado está ativa, isto é, o sinal 1 do circuito de segurança conectado entre X6:1 e X6:3 foi perdido enquanto o drive está no estado parado e o ajuste do parâmetro 46.07 STO DIAGNOSTIC está em (2) Alarm ou (3) No .	Verifique as conexões do circuito de segurança. Para obter mais informações, consulte o manual de hardware do drive correspondente e <i>Guia de aplicação - Função Safe torque off para drives ACSM1, ACS850 e ACQ810</i> (3AFE68929814 [Inglês]).
0022	STO2 LOST (0x8183)	A função Safe Torque Off está ativa, isto é, o sinal 2 do circuito de segurança conectado entre X6:2 e X6:4 foi perdido enquanto o drive está no estado parado e o ajuste do parâmetro 46.07 STO DIAGNOSTIC está em (2) Alarm ou (3) No .	Verifique as conexões do circuito de segurança. Para obter mais informações, consulte o manual de hardware do drive correspondente e <i>Guia de aplicação - Função Safe torque off para drives ACSM1, ACS850 e ACQ810</i> (3AFE68929814 [Inglês]).
0024	INTBOARD OVERTEMP (0x7182)	A temperatura da placa de interface (entre a unidade de alimentação e a unidade de controle) excedeu o limite de falha interno.	Deixe o drive esfriar. Verifique se a temperatura ambiente é excessiva. Verifique se houve falha no ventilador de resfriamento. Verifique se há obstruções no fluxo de ar. Verifique o dimensionamento e resfriamento do gabinete.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0025	BC MOD OVERTEMP (0x7183)	A temperatura da ponte de entrada ou do chopper de frenagem excedeu o limite de falha interno.	Deixe o drive esfriar. Verifique se a temperatura ambiente é excessiva. Verifique se houve falha no ventilador de resfriamento. Verifique se há obstruções no fluxo de ar. Verifique o dimensionamento e resfriamento do gabinete.
0026	AUTOPHASING (0x3187)	Rotina de fase automática (consulte a seção Autophasing na página 39) falhou.	Tente outros modos de fase automática (consulte o parâmetro 11.07 AUTOPHASING MODE) se possível.
0027	PU LOST (0x5400)	Perda da conexão entre a unidade de controle JCU e a unidade de alimentação do drive.	Verifique as conexões entre a Unidade de Controle JCU e a unidade de alimentação. Se o JCU tem uma alimentação externa, certifique-se de que o parâmetro 95.01 CTRL UNIT SUPPLY esteja definido como (1) External 24 V.
0028	PS COMM (0x5480)	Erros de comunicação detectados entre a Unidade de Controle JCU e a unidade de alimentação do drive.	Verifique as conexões entre a Unidade de Controle JCU e a unidade de alimentação. Se o JCU tem uma alimentação externa, certifique-se de que o parâmetro 95.01 CTRL UNIT SUPPLY esteja definido como (1) External 24 V.
0029	IN CHOKE TEMP (0xFF81)	Temperatura excessiva de obstrução interna AC.	Verifique a ventoinha resfriadora.
0030	EXTERNAL (0x9000)	Falha em dispositivo externo. (Esta informação é configurada através de uma das entradas digitais programáveis.)	Verifique os dispositivos externos quanto a falhas. Verifique os ajustes de parâmetro 46.01 EXTERNAL FAULT .
0031	SAFE TORQUE OFF (0xFF7A) Falha programável: 46.07 STO DIAGNOSTIC	A função Safe Torque Off está ativa, isto é, o(s) sinal do circuito de segurança ligado ao conector X6 foi perdido - durante a partida do drive ou execução do drive ou - enquanto o drive está parado e o ajuste do parâmetro 46.07 STO DIAGNOSTIC está em (1) Fault.	Verifique as conexões do circuito de segurança. Para obter mais informações, consulte o manual de hardware do drive correspondente e <i>Guia de aplicação - Função Safe torque off para drives ACSM1, ACS850 e ACQ810</i> (3AFE68929814 [Inglês]).

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0032	OVERSPEED (0x7310)	O motor está girando mais rápido do que a velocidade mais alta permitida devido a uma velocidade mínima/máxima ajustada de forma incorreta, torque de frenagem insuficiente ou mudanças na carga ao utilizar a referência de torque.	Verifique as configurações mínimas/máximas de velocidade, parâmetros 20.01 MAXIMUM SPEED e 20.02 MINIMUM SPEED . Verifique a adequação do torque de frenagem do motor. Verifique a aplicabilidade do controle de torque. Verifique a necessidade de um chopper do freio e resistor.
0033	BRAKE START TORQUE (0x7185) Falha programável: 35.09 BRAKE FAULT FUNC	Falha do freio mecânico. A falha é ativada se não for alcançado o torque de partida requerido do motor 35.06 BRAKE OPEN TORQ .	Verifique o ajuste do torque de abertura de freio, parâmetro 35.06 . Verifique os limites de torque e corrente do drive. Consulte o grupo de parâmetros 20 na página 113 .
0034	BRAKE NOT CLOSED (0x7186) Falha programável: 35.09 BRAKE FAULT FUNC	Falha de controle do freio mecânico. A falha é ativada se o reconhecimento do freio não for como esperado durante o fechamento do freio.	Verifique a conexão de freio mecânico. Verifique os ajustes do freio mecânico, parâmetros 35.01 ... 35.09 . Para determinar se o problema refere-se ao sinal de reconhecimento ou freio: Verifique o se o freio está fechado ou aberto.
0035	BRAKE NOT OPEN (0x7187) Falha programável: 35.09 BRAKE FAULT FUNC	Falha de controle do freio mecânico. A falha é ativada se o reconhecimento do freio não for como esperado durante a abertura do freio.	Verifique a conexão de freio mecânico. Verifique os ajustes do freio mecânico, parâmetros 35.01 ... 35.08 . Para determinar se o problema refere-se ao sinal de reconhecimento ou freio: Verifique o se o freio está fechado ou aberto.
0036	LOCAL CTRL LOSS (0x5300) Falha programável: 46.03 LOCAL CTRL LOSS	O painel de controle ou a ferramenta de PC selecionada como localização de controle ativa para o drive interrompeu a comunicação.	Verifique a ferramenta de PC ou a conexão do painel de controle. Verifique o conector do painel de controle. Substitua o painel de controle na plataforma de montagem.
0037	NVMEMCORRUPTED (0x6320)	Falha interna do drive Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Verifique o registrador de falhas para uma extensão de código de falha. Consulte as ações adequadas para cada extensão abaixo.
	Extensão de código de falha: 2051	Número total de parâmetros (incluindo o espaço não utilizado entre parâmetros) excede o valor máximo do firmware.	Mova os parâmetros dos grupos de firmware para os grupos de aplicativo. Reduza o número de parâmetros.
	Extensão de código de falha: Outro	Falha interna do drive.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0038	OPTION COMM LOSS (0x7000)	Perda da comunicação entre o drive e o módulo de opção (FEN-XX e/ou FIO-XX).	Verifique se os módulos de opção estão conectados corretamente ao Slot 1 e (ou) Slot 2. Verifique se os módulos de opção ou conectores Slot 1/2 não estão danificados. Para determinar se o módulo ou conector está danificado: Teste cada módulo individualmente nos Slots 1 e 2.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0039	ENCODER1 (0x7301)	Falha de feedback do encoder 1	<p>Se a falha surgir durante a primeira partida antes do feedback do encoder ser usado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifique o cabo entre o encoder e o módulo de interface de encoder (FEN-XX) e a ordem dos fios de sinal do conector em ambas as extremidades do cabo. <p>Se usado o encoder absoluto, EnDat/Hiperface/SSI, com pulsos sen/cos incrementais, uma fiação elétrica incorreta pode ser localizada da seguinte forma: Desabilite o link serial (posição zero) ajustando o parâmetro 91.02 ABS ENC INTERF para (0) None e teste a operação do encoder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se a falha do encoder não for ativada, verifique a fiação elétrica de dados do link serial. Observe que a posição zero não é levada em consideração quando o link serial está desabilitado. - Se a falha do encoder estiver ativada, verifique o link serial e a fiação do sinal sen/cos. <p>Observação: Como somente a posição zero é solicitada através do link serial e durante a execução, a posição é atualizada de acordo com os pulsos de sen/cos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifique os ajustes de parâmetro do encoder. <p>Se a falha surgir após o feedback do encoder já ter sido usado ou durante a execução do drive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifique se a fiação elétrica de conexão do encoder ou o encoder não está danificado. - Verifique se a conexão ou o módulo de interface de encoder (FEN-XX) não está danificado. - Verifique os aterramentos (quando forem detectados distúrbios na comunicação entre o módulo de interface de encoder e o encoder). <p>Observação: Os novos ajustes somente (ou o cabeamento consertado) terão efeito depois que o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH for usado ou depois que a Unidade de Controle JCU for alimentada da próxima vez.</p> <p>Para mais informações sobre encoders, consulte os grupos de parâmetros 90 (página 188), 91 (página 192), 92 (página 197) e 93 (página 198).</p>

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0040	ENCODER2 (0x7381)	Falha de feedback do encoder 2	Consulte a falha ENCODER1.
		<p>O encoder EnDat ou SSI é usado no modo contínuo como encoder 2.</p> <p>[Ou seja 90.02 ENCODER 2 SEL = (3) FEN-11 ABS e 91.02 ABS ENC INTERF = (2) EnDat ou (4) SSI e 91.30 ENDAT MODE = (1) Continuous (ou 91.25 SSI MODE = (1) Continuous).]</p>	<p>Se possível, use a transferência de posição simples ao invés da transferência de posição contínua (isto é, se o encoder tiver sinais sen/cos incrementais):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mude o parâmetro 91.25 SSI MODE / 91.30 ENDAT MODE para o valor (0) Initial pos. <p>Caso contrário, use o encoder Endat/SSI como encoder 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mude o parâmetro 90.01 ENCODER 1 SEL para o valor (3) FEN-11 ABS e parâmetro 90.02 ENCODER 2 SEL para valor (0) None. <p>Observação: O novo ajuste somente terá efeito depois que usado o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH ou depois que a Unidade de Controle JCU for alimentada da próxima vez.</p>
0045	FIELDBUS COMM (0x7510) Falha programável: 50.02 COMM LOSS FUNC	Foi perdida a comunicação cíclica entre o drive e o módulo adaptador de fieldbus ou entre o PLC e o módulo adaptador de fieldbus.	<p>Verifique o status da comunicação fieldbus. Consulte o Manual de Usuário apropriado do módulo adaptador de fieldbus.</p> <p>Verifique os ajustes de parâmetro do fieldbus. Consulte o grupo de parâmetro 50 na página 174.</p> <p>Verifique as conexões de cabo.</p> <p>Verifique se o mestre de comunicação pode se comunicar.</p>
0046	FB MAPPING FILE (0x6306)	Falha interna do drive	Entre em contato com seu representante ABB local.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0047	MOTOR OVERTEMP (0x4310) Falha programável: 45.01 MOT TEMP PROT	A temperatura estimada do motor (baseada no modelo térmico do motor) ultrapassou o limite de falha definido por meio do parâmetro 45.04 MOT TEMP FLT LIM .	Verifique os valores nominais e a carga do motor. Deixe o motor esfriar. Assegure um resfriamento adequado do motor: Verifique o ventilador de refrigeração, limpe as superfícies de resfriamento, etc. Verifique o valor do limite de falha. Verifique os ajustes do modelo térmico do motor, parâmetros 45.06... 45.08 e 45.10 MOT THERM TIME .
		A temperatura medida do motor excedeu o limite de falha estabelecido pelo parâmetro 45.04 MOT TEMP FLT LIM .	Verifique se o número real de sensores corresponde ao valor estabelecido pelo parâmetro 45.02 MOT TEMP SOURCE . Verifique os valores nominais e a carga do motor. Deixe o motor esfriar. Assegure um resfriamento adequado do motor: Verifique o ventilador de refrigeração, limpe as superfícies de resfriamento, etc. Verifique o valor do limite de falha.
0049	AI SUPERVISION (0x8110) Falha programável: 13.12 AI SUPERVISION	O sinal de entrada analógico AI1 ou AI2 alcançou o limite definido pelo parâmetro 13.13 AI SUPERVIS ACT .	Verifique a fonte e as conexões da entrada analógica AI1/2. Verifique os ajustes dos limites de mínimo e máximo da entrada analógica AI1/2, parâmetros 13.02 e 13.03 / 13.07 e 13.08 .
0050	ENCODER 1 CABLE (0x7389) Falha programável: 90.05 ENC CABLE FAULT	Falha detectada no cabo do encoder 1.	Verifique o cabo localizado entre a interface FEN-XX e o encoder 1. Depois de quaisquer modificações no cabeamento, reconfigure a interface desligando e ligando a alimentação do drive ou ativando o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH .
0051	ENCODER 2 CABLE (0x738A) Falha programável: 90.05 ENC CABLE FAULT	Falha detectada no cabo do encoder 2.	Verifique o cabo localizado entre a interface FEN-XX e o encoder 2. Depois de quaisquer modificações no cabeamento, reconfigure a interface desligando e ligando a alimentação do drive ou ativando o parâmetro 90.10 ENC PAR REFRESH .
0052	D2D CONFIG (0x7583)	A configuração do link Drive to Drive falhou por um motivo exceto aquele indicado pelo alarme 2042 , por exemplo a inibição inicial é solicitado mas não concedida.	Entre em contato com seu representante ABB local.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0053	D2D COMM (0x7520) Falha programável: 57.02 COMM LOSS FUNC	No drive mestre O drive não foi respondido por um seguidor ativado por cinco ciclos pooling (apuração) consecutivos.	Verifique se todos os drives são apurados (parâmetros 57.04 FOLLOWER MASK 1 e 57.05 FOLLOWER MASK 2) no link Drive to Drive estão alimentados, conectados ao link corretamente e possuem o endereço de nó correto. Verifique o cabeamento de link Drive to Drive.
		Em um drive seguidor: O drive não recebeu nova referência 1 e/ou 2 para cinco ciclos de manipulação de referências consecutivas	Verifique o ajuste de parâmetros 57.06 REF 1 SRC e 57.07 REF 2 SRC no drive mestre. Verifique o cabeamento de link Drive to Drive.
0054	D2D BUF OVLOAD (0x7520) Falha programável: 57.02 COMM LOSS FUNC	As referências de transmissão de Drive to Drive falharam devido estouro do buffer de mensagem.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0055	TECH LIB (0x6382)	Falha reinicializável gerada por uma biblioteca de tecnologia.	Consulte a documentação da biblioteca de tecnologia.
0056	TECH LIB CRITICAL (0x6382)	Falha permanente gerada por uma biblioteca de tecnologia.	Consulte a documentação da biblioteca de tecnologia.
0057	FORCED TRIP (0xFF90)	Comando de desarme do Perfil de Comunicação de Drive Genérico.	Verifique o status do PLC.
0058	FIELD BUS PAR ERROR (0x6320)	O drive não apresenta a funcionalidade requerida pelo PLC ou a funcionalidade requerida não foi ativada.	Verifique a programação do PLC. Verifique os ajustes de parâmetro do fieldbus. Consulte o grupo de parâmetro 50 na página 174 .
0059	STALL (0x7121) Falha programável: 46.09 STALL FUNCTION	O motor está operando na região de stall por causa de carga excessiva ou energia insuficiente no motor, por exemplo.	Verifique a carga do motor e as classificações do drive. Verifique os parâmetros da função de falha.
0061	SPEED FEEDBACK (0x8480)	O feedback de velocidade não é recebido.	Verifique os ajustes dos parâmetros no grupo 22 . Verifique a instalação do encoder. Consulte a descrição de falha 0039 (ENCODER1) para mais informações. Verifique o cabeamento do encoder. Consulte as descrições de falha 0050 (ENCODER1) e 0051 (ENCODER2) para obter mais informações.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0062	D2D SLOT COMM (0x7584)	O link Drive to Drive é configurado para uso em módulo FMBA para comunicação, porém, o módulo não é detectado no slot especificado.	Verifique os ajustes de parâmetros 57.01 LINK MODE e 57.15 D2D COMM PORT . Certifique-se de que o módulo FMBA foi detectado pelos parâmetros de verificação 9.20...9.22 . Verifique se o módulo FMBA está corretamente ligado. Tente instalar o módulo FMBA em outro slot. Se o problema persistir, entre em contato com seu representante ABB local.
0067	FPGA ERROR1 (0x5401)	Falha interna do drive	Entre em contato com seu representante ABB local.
0068	FPGA ERROR2 (0x5402)	Falha interna do drive	Entre em contato com seu representante ABB local.
0069	ADC ERROR (0x5403)	Falha interna do drive	Entre em contato com seu representante ABB local.
0073	ENC 1 PULSE FREQUENCY (0x738B)	O encoder 1 está recebendo um fluxo de dados alto demais (frequência de pulsos).	Verifique as definições do encoder. Altere os parâmetros 93.03 ENC1 SP CALCMODE e 93.13 ENC2 SP CALCMODE para usar pulsos/bordas de somente um canal.
0074	ENC 2 PULSE FREQUENCY (0x738C)	O encoder 2 está recebendo um fluxo de dados alto demais (frequência de pulsos).	Verifique as definições do encoder. Altere os parâmetros 93.03 ENC1 SP CALCMODE e 93.13 ENC2 SP CALCMODE para usar pulsos/bordas de somente um canal.
0201	T2 OVERLOAD (0x0201)	Sobrecarga de Nível 2 do tempo de Firmware Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0202	T3 OVERLOAD (0x6100)	Sobrecarga de Nível 3 do tempo de Firmware Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0203	T4 OVERLOAD (0x6100)	Sobrecarga de Nível 4 do tempo de Firmware Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0204	T5 OVERLOAD (0x6100)	Sobrecarga de Nível 5 do tempo de Firmware Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0205	A1 OVERLOAD (0x6100)	Falha de Nível 1 do tempo de aplicação Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Entre em contato com seu representante ABB local.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0206	A2 OVERLOAD (0x6100)	Falha de Nível 2 do tempo de aplicação Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0207	A1 INIT FAULT (0x6100)	Falha de criação de tarefa de aplicação Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0208	A2 INIT FAULT (0x6100)	Falha de criação de tarefa de aplicação Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0209	STACK ERROR (0x6100)	Falha interna do drive Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0210	JMU MISSING (0xFF61)	A Unidade de Memória JMU está ausente ou quebrada.	Certifique-se de que a JMU esteja instalada adequadamente. Se o problema continuar, substitua a JMU.
0301	UFF FILE READ (0x6300)	Erro de leitura de arquivo Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0302	APPL DIR CREATION (0x6100)	Falha interna do drive Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0303	FPGA CONFIG DIR (0x6100)	Falha interna do drive Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0304	PU RATING ID (0x5483)	Falha interna do drive Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0305	RATING DATABASE (0x6100)	Falha interna do drive Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0306	LICENSING (0x6100)	Falha interna do drive Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0307	DEFAULT FILE (0x6100)	Falha interna do drive Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0308	APPL FILE PAR CONF (0x6300)	Arquivo de aplicação corrompido Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Aplicação de recarga. Se a falha ainda estiver ativa, entre em contato com seu representante ABB local.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0309	APPL LOADING (0x6300)	Arquivo de aplicativo incompatível ou corrompido. Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Verifique o registrador de falhas para uma extensão de código de falha. Consulte as ações adequadas para cada extensão abaixo.
	Extensão de código de falha: 8	O modelo usado no aplicativo é incompatível com o firmware do drive.	Altere o modelo do aplicativo no DriveSPC.
	Extensão de código de falha: 10	Os parâmetros definidos no aplicativo entram em conflito com os parâmetros já existentes no drive.	Verifique se há parâmetros conflitantes no aplicativo.
	Extensão de código de falha: 35	A memória do aplicativo está cheia.	Entre em contato com seu representante ABB local.
	Extensão de código de falha: Outro	Arquivo de aplicação corrompido	Aplicação de recarga. Se a falha ainda estiver ativa, entre em contato com seu representante ABB local.
0310	USERSET LOAD (0xFF69)	O carregamento de ajuste do usuário não foi completado com êxito porque: - o ajuste de usuário solicitado não existe - o ajuste de usuário não é compatível com o programa do drive - o drive foi desligado durante o carregamento.	Recarregue.
0311	USERSET SAVE (0xFF69)	O ajuste de usuário não foi salvo por causa de uma corrupção de memória.	Verifique os ajustes de parâmetro 95.01 CTRL UNIT SUPPLY . Se a falha ainda ocorrer, entre em contato com seu representante ABB local.
0312	UFF OVERSIZE (0x6300)	O arquivo UFF é muito grande.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0313	UFF EOF (0x6300)	Falha da estrutura de arquivo UFF	Entre em contato com seu representante ABB local.
0314	TECH LIB INTERFACE (0x6100)	Interface de firmware incompatível Observação: Esta falha não pode ser reiniciada.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0315	RESTORE FILE (0x630D)	Falha de restauração dos parâmetros de backup.	Entre em contato com seu representante ABB local. A falha é restaurada depois de uma restauração bem-sucedida por meio do painel de controle ou DriveStudio.

Código	Falha (código fieldbus)	Causa	O que fazer
0316	DAPS MISMATCH (0x5484)	Falta de compatibilidade entre o firmware da Unidade de Controle JCU e as versões lógicas da unidade de alimentação.	Entre em contato com seu representante ABB local.
0317	SOLUTION FAULT (0x6200)	Falha gerada pelo bloco de função SOLUTION_FAULT no programa aplicativo.	Verifique o uso do bloco SOLUTION_FAULT no programa aplicativo.
0319	APPL LICENCE (0x6300)	A unidade de energia do drive (JPU) não tem a licença de aplicativo correta para usar o aplicativo transferido.	<p>Designa a licença de aplicativo correta à unidade de energia do drive usando a ferramenta DriveSPC para PC ou remova a proteção do aplicativo utilizado.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a seção Licenciamento e proteção do programa aplicativo na página 32.</p>

Blocos de função padrões

O que este capítulo contém

Este capítulo descreve os blocos de função padrões. Os blocos são agrupados de acordo com o agrupamento na ferramenta DriveSPC.

O número entre parênteses no título do bloco padrão é o número do bloco.

Observação: Os tempos de execução fornecidos podem variar dependendo da aplicação de drive usada. O tempo de execução do bloco descreve a quantidade de carga da CPU ([1.21 CPU USAGE](#)) que o bloco reserva. Por exemplo, se um bloco com o tempo de execução de 2,33 μ s estiver definido com um nível de tempo de 1 ms, o aumento na carga de CPU será de 0,23%.

Termos

Tipo de dado	Descrição	Faixa
Booleano	Booleano	0 ou 1
DINT	Valor inteiro de 32 bits (31 bits + sinal)	-2147483648...2147483647
INT	Valor inteiro de 16 bits (15 bits + sinal)	-32768...32767
PB	Booleano Empacotado	0 ou 1 para cada bit individual
REAL	<div> <div>Valor de 16 bits</div> <div>Valor de 16 bits (31 bits + sinal)</div> <div>= valor inteiro</div> <div>= valor fracionário</div> </div>	-32768,99998...32767,9998
REAL24	<div> <div>Valor de 8 bits</div> <div>Valor de 24 bits (31 bits + sinal)</div> <div>= valor inteiro</div> <div>= valor fracionário</div> </div>	-128,0...127,999

Índice alfabético


ABS	261	EXPT	262	OR	270
ADD	261	FILT1	328	PARRD	329
AND	269	FIO_01_slot1	307	PARRDINTR	330
BGET	265	FIO_01_slot2	308	PARRDPTR	330
BITAND	265	FIO_11_AI_slot1	309	PARWR	331
BITOR	266	FIO_11_AI_slot2	311	PID	322
BOOL_TO_DINT	295	FIO_11_AO_slot1	313	RAMP	324
BOOL_TO_INT	296	FIO_11_AO_slot2	314	REAL_TO_REAL24	301
BOP	304	FIO_11_DIO_slot1	316	REAL24_TO_REAL	301
BSET	266	FIO_11_DIO_slot2	317	REALn_TO_DINT	302
CTD	288	FTRIG	274	REALn_TO_DINT_SIMP.	302
CTD_DINT	288	FUNG-1V	319	REG	267
CTU	289	GE	280	REG-G	325
CTU_DINT	290	GetBitPtr	329	ROL	270
CTUD	291	GetValPtr	329	ROR	271
CTUD_DINT	293	GT	280	RS	274
CYCLET	318	IF	305	RTRIG	275
D2D_Conf	283	INT	320	SEL	333
D2D_McastToken	284	INT_TO_BOOL	300	SHL	271
D2D_SendMessage	284	INT_TO_DINT	300	SHR	272
DATA CONTAINER	318	LE	281	SOLUTION_FAULT	327
DEMUX-I	277	LIMIT	332	SQRT	264
DEMUX-MI	277	LT	281	SR	276
DINT_TO_BOOL	297	MAX	332	SR-D	268
DINT_TO_INT	298	MIN	332	SUB	264
DINT_TO_REALn	298	MOD	262	SWITCH	278
DINT_TO_REALn_SIMP	299	MONO	334	SWITCHC	279
DIV	261	MOTPOT	321	TOF	335
DS_ReadLocal	286	MOVE	263	TON	335
DS_WriteLocal	287	MUL	263	TP	336
ELSE	304	MULDIV	263	XOR	273
ELSEIF	304	MUX	333		
ENDIF	305	NE	282		
EQ	280	NOT	269		

Aritmético

ABS

(10001)

Ilustração



Tempo de execução

0,53 µs

Operação

A saída (OUT) é o valor absoluto da entrada (IN).

$$OUT = | IN |$$

Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada (IN): DINT, INT, REAL ou REAL24


Saídas

Saída (OUT): DINT, INT, REAL ou REAL24

ADD

(10000)

Ilustração



Tempo de execução

3,36 µs (quando duas entradas são usadas) +0,52 µs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 18,87 µs.

Operação

A saída (OUT) é a soma das entradas (IN1...IN32).

$$OUT = IN1 + IN2 + \dots + IN32$$

O valor da saída está limitado aos valores de máximo e mínimo definidos pela faixa de tipo de dado selecionada.

Entradas

O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são selecionados pelo usuário.

Entrada (IN1...IN32): DINT, INT, REAL ou REAL24


Saídas

Saída (OUT): DINT, INT, REAL ou REAL24

DIV

(10002)

Ilustração




Tempo de execução

2,55 µs

Operação	<p>A saída (OUT) é a entrada IN1 dividida pela entrada IN2.</p> <p>$OUT = IN1/IN2$</p> <p>O valor da saída está limitado aos valores de máximo e mínimo definidos pela faixa de tipo de dado selecionada.</p> <p>Se o divisor (IN2) for 0, a saída é 0.</p>
Entradas	<p>O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.</p> <p>Entrada (IN1, IN2): INT, DINT, REAL, REAL24</p>
Saídas	<p>Saída (OUT): INT, DINT, REAL, REAL24</p>

EXPT


(10003)



Tempo de execução	<p>81,90 µs</p>
Operação	<p>A saída (OUT) é a entrada IN1 elevada à potência da entrada IN2:</p> <p>$OUT = IN1^{IN2}$</p> <p>Se a entrada IN1 for 0, a saída é 0.</p> <p>O valor da saída está limitado ao valor máximo definido pela faixa de tipo de dado selecionada.</p> <p>Observação: A execução da função EXPT é lenta.</p>
Entradas	<p>O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.</p> <p>Entrada (IN1): REAL, REAL24</p> <p>Entrada (IN2): REAL</p>
Saídas	<p>Saída (OUT): REAL, REAL24</p>

MOD


(10004)



Tempo de execução	<p>1,67 µs</p>
Operação	<p>A saída (OUT) é o resto da divisão das entradas IN1 e IN2.</p> <p>$OUT = \text{resto de } IN1/IN2$</p> <p>Se a entrada IN2 for zero, a saída é zero.</p>
Entradas	<p>O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.</p> <p>Entrada (IN1, IN2): INT, DINT</p>
Saídas	<p>Saída (OUT): INT, DINT</p>

MOVE
(10005)


Ilustração



- Tempo de execução** 2,10 µs (quando duas entradas são usadas) +0,42 µs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 14,55 µs.
- Operação** Cópia os ajustes de entrada (IN1...32) para as saídas correspondentes (OUT1...32).
- Entradas** O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são selecionados pelo usuário.
Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24, Booleano
- Saídas** Output (OUT1...OUT32): INT, DINT, REAL, REAL24, Booleano

MUL
(10006)


Ilustração



- Tempo de execução** 3,47 µs (quando duas entradas são usadas) +2,28 µs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 71,73 µs.
- Operação** A saída (OUT) é o produto das entradas (IN).
 $O = IN1 \times IN2 \times \dots \times IN32$
O valor da saída está limitado aos valores de máximo e mínimo definidos pela faixa de tipo de dado selecionada.
- Entradas** O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são selecionados pelo usuário.
Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24
- Saídas** Saída (OUT): INT, DINT, REAL, REAL24

MULDIV
(10007)

Ilustração




- Tempo de execução** 7,10 µs

Operação	<p>A saída (O) é o produto da entrada IN e entrada MUL dividido pela entrada DIV.</p> <p>Saída = (I × MUL) / DIV</p> <p>O = valor inteiro. REM = valor de resto.</p> <p>Exemplo: I = 2, MUL = 16 e DIV = 10:</p> <p>(2 × 16) / 10 = 3,2, isto é, O = 3 e REM = 2</p> <p>O valor da saída está limitado aos valores máximo e mínimo definidos pela faixa de tipo de dado.</p>
Entradas	<p>Entrada (I): DINT</p> <p>Entrada de multiplicador (MUL): DINT</p> <p>Entrada de divisor (DIV): DINT</p>
Saídas	<p>Saída (O): DINT</p> <p>Saída de resto (REM): DINT</p>

SQRT


(10008)



Tempo de execução	2,09 µs
Operação	<p>A saída (OUT) é a raiz quadrada da entrada (IN).</p> <p>OUT = sqrt(IN)</p> <p>A saída é 0 se o valor de entrada for negativo.</p>
Entradas	<p>O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.</p> <p>Entrada (IN): REAL, REAL24</p>
Saídas	<p>Saída (OUT): REAL, REAL24</p>

SUB -

(10009)




Tempo de execução	2,33 µs
Operação	<p>A saída (OUT) é a diferença entre os sinais de entrada (IN):</p> <p>OUT = IN1 - IN2</p> <p>O valor da saída está limitado aos valores de máximo e mínimo definidos pela faixa de tipo de dado selecionada.</p>
Entradas	<p>O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.</p> <p>Entrada (IN1, IN2): INT, DINT, REAL, REAL24</p>
Saídas	<p>Saída (OUT): INT, DINT, REAL, REAL24</p>

Binário

BGET

(10034)

Ilustração



Tempo de execução

0,88 µs

Operação

A saída (O) é o valor do bit selecionado (BITNR) da entrada (I).
BITNR: Número de bit (0 = número de bit 0, 31 = número de bit 31)
Se o número de bit não estiver na faixa de 0...31 (para DINT) ou 0...15 (para INT), a saída será 0.

Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.
Número de bit (BITNR): DINT
Entrada (I): DINT, INT


Saídas

Saída (O): Booleano

BITAND

(10035)

Ilustração



Tempo de execução

0,32 µs

Operação

O valor de bit da saída (O) é 1 se os ajustes de bit correspondentes das entradas (I1 e I2) forem 1. Caso contrário, o valor de bit da saída é 0.
Exemplo:

I1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1
I2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1
O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1

Entradas


Entrada (I1, I2): DINT

Saídas

Saída (O): DINT

BITOR
(10036)

Ilustração



Tempo de execução

0,32 µs

Operação

O valor de bit da saída (O) é 1 se o valor de bit correspondente de qualquer uma das entradas (I1 ou I2) for 1. Caso contrário, o valor de bit da saída é 0.
Exemplo:

I1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
I2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
O	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1

Entrada


Entrada (I1, I2): DINT

Saída

Saída (O): DINT

BSET
(10037)

Ilustração



Tempo de execução

1,36 µs

Operação

O valor de um bit selecionado (BITNR) da entrada (I) é ajustado como definido pela entrada de valor de bit (BIT). A função deve ser habilitada através da entrada de habilitação (EN).
BITNR: Número de bit (0 = número de bit 0, 31 = número de bit 31)
Se BITNR não estiver na faixa de 0...31 (para DINT) ou 0...15 (para INT) ou se EN for reinicializado a zero, o valor de entrada é armazenado para a saída como ele é (isto é, não ocorre nenhum ajuste de bit).
Exemplo:
EN = 1, BITNR = 3, BIT = 0
IN = 0000 0000 1111 1111
O = 0000 0000 1111 0111


Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.
Entrada de habilitação (EN): Booleano
Número de bit (BITNR): DINT
Entrada de valor de bit (BIT): Booleano
Entrada (I): INT, DINT

REG
(10038)

Saídas Saída (O): INT, DINT

Ilustração



Tempo de execução 2,27 µs (quando duas entradas são usadas) +1,02 µs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 32,87 µs.

Operação O valor da entrada (I1...I32) é armazenado na saída correspondente (O1...O32) se a entrada da carga (L) estiver ajustada para 1 ou a entrada de ajuste (S) for 1. Quando a entrada da carga está ajustada para 1, o valor de entrada é armazenado na saída somente uma vez. Quando a entrada de ajuste for 1, o valor da entrada é armazenado na saída toda vez que o bloco for executado. A entrada de ajuste sobrepõe a entrada de carga.

Se a entrada de reset (R) for 1, todas as saídas conectadas são 0.

Exemplo:

S	R	L	I	O1 _{anterior}	O1
0	0	0	10	15	15
0	0	0->1	20	15	20
0	1	0	30	20	0
0	1	0->1	40	0	0
1	0	0	50	0	50
1	0	0->1	60	50	60
1	1	0	70	60	0
1	1	0->1	80	0	0

O1_{anterior} é o valor de saída do ciclo anterior.

Entradas O tipo de dado de entrada e o número de entradas (1...32) são selecionados pelo usuário.

Entrada de ajuste (S): Booleano

Entrada de carga (L): Booleano


Entrada de reset (R): Booleano

Entrada (I1...I32): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24

Saídas Saída (O1...O32): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24

SR-D
(10039)

Ilustração



Tempo de execução 1,04 µs

Operação

Quando a entrada de clock (C) estiver ajustada para 1, o valor da entrada de dados (D) é armazenado na saída (O). Quando a entrada de reset (R) estiver ajustada para 1, a saída está ajustada para 0.

Se apenas as entradas de ajuste (S) e reset (R) forem usadas o bloco SR-D age como um [SR](#) bloco:

A saída será 1 se a entrada de ajuste (S) for 1. A saída irá reter o estado de prévios saída se a entrada de ajuste (S) e a entrada de reset (R) forem 0. A saída será 0 se a entrada de ajuste 0 e a entrada de reset forem 1.

Tabela da verdade:

S	R	D	C	O _{anterior}	O
0	0	0	0	0	0 (= Valor de saída anterior)
0	0	0	0 -> 1	0	0 (= Valor de entrada de dados)
0	0	1	0	0	0 (= Valor de saída anterior)
0	0	1	0 -> 1	0	1 (= Valor de entrada de dados)
0	1	0	0	1	0 (Reset)
0	1	0	0 -> 1	0	0 (Reset)
0	1	1	0	0	0 (Reset)
0	1	1	0 -> 1	0	0 (Reset)
1	0	0	0	0	1 (= Valor de ajuste)
1	0	0	0 -> 1	1	0 (= Valor de entrada de dados) para um ciclo de execução, então muda para 1 de acordo com a entrada de ajuste (S = 1).
1	0	1	0	1	1 (= Valor de ajuste)
1	0	1	0 -> 1	1	1 (= Valor de entrada de dados)
1	1	0	0	1	0 (Reset)
1	1	0	0 -> 1	0	0 (Reset)
1	1	1	0	0	0 (Reset)
1	1	1	0 -> 1	0	0 (Reset)
O _{anterior} é o valor da saída de ciclo anterior.					

Entradas

Entrada de ajuste (S): Booleano
Entrada de dados (D): Booleano
Entrada de clock (C): Booleano
Entrada de reset (R): Booleano

Saídas


Saída (O): Booleano

Bitstring

AND

(10010)

Ilustração



Tempo de execução

1,55 μ s (quando duas entradas são usadas) +0,60 μ s (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 19,55 μ s.

Operação

A saída (OUT) é 1 se todas as entradas conectadas (IN1...IN32) forem 1. Caso contrário a saída é 0.

Tabela da verdade:

IN1	IN2	OUT
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

As entradas podem ser invertidas.

Entradas

O número de entradas é selecionado pelo usuário.

Entrada (IN1...IN32): Booleano


Saídas

Saída (OUT): Booleano

NOT

(10011)

Ilustração



Tempo de execução

0,32 μ s

Operação

A saída (O) é 1 se a entrada (I) for 0. A saída é 0 se a entrada for 1.

Entradas


Entrada (I): Booleano

Saídas

Saída (O): Booleano

OR
(10012)

Ilustração



Tempo de execução 1,55 μ s (quando duas entradas são usadas) +0,60 μ s (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 19,55 μ s.

Operação A saída (OUT) é 0, se todas as entradas conectadas (IN) forem 0. Caso contrário, a saída é 1.

Tabela da verdade:

IN1	IN2	OUT
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


As entradas podem ser invertidas.

Entradas O número de entradas (2...32) é selecionado pelo usuário.
Entrada (IN1...IN32): Booleano

Saídas Saída (OUT): Booleano

ROL
(10013)

Ilustração



Tempo de execução 1,28 μ s

Operação Os bits de entrada (I) são rodados para a esquerda pelo número (N) de bits definidos por BITCNT. Os N bits mais significativos (MSB) da entrada são armazenados como N bits menos significativos (LSB) da saída.

Exemplo: Se BITCNT = 3
3 MSB

I	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1
O	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1


3 LSB

Entradas O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.
Entrada do número de bits (BITCNT): INT, DINT
Entrada (I): INT, DINT

Saídas Saída (O): INT, DINT

ROR
(10014)

Ilustração



Tempo de execução 1,28 µs

Operação Os bits de entrada (I) são rodados para a direita pelo número (N) de bits definido por BITCNT. Os N bits menos significativos (LSB) da entrada são armazenados como N bits mais significativos (MSB) da saída.
Exemplo: Se BITCNT = 3


		3 LSB		
I	1	1	1	0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
O	1	0	1	1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
		3 MSB		

Entradas O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.
Entrada do número de bits (BITCNT): INT, DINT
Entrada (I): INT, DINT

Saídas Saída (O): INT, DINT

SHL
(10015)

Ilustração



Tempo de execução 0,80 µs

Operação Os bits de entrada (I) são rodados para a esquerda pelo número (N) de bits definidos por BITCNT. Os N bits mais significativos (MSB) da entrada são perdidos e os N bits menos significativos (LSB) da saída são ajustados para 0.
Exemplo: Se BITCNT = 3

		3 MSB		
I	1	1	1	0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
O	0	0	0	0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
		3 LSB		

Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.
Número de bits (BITCNT): INT; DINT
Entrada (I): INT, DINT


Saídas

Saída (O): INT; DINT

SHR

(10016)

Ilustração



Tempo de execução

0,80 µs

Operação

Os bits de entrada (I) são rodados para a direita pelo número (N) de bits definido por BITCNT. Os N bits menos significativos (LSB) da entrada são perdidos e os N bits mais significativos (MSB) da saída são ajustados para 0.
Exemplo: Se BITCNT = 3

		3 LSB																											
I	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	
O	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
	3 MSB																												

Entradas


O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.
Número de bits (BITCNT): INT; DINT
Entrada (I): INT, DINT

Saídas

Saída (O): INT; DINT

XOR
(10017)

Ilustração



Tempo de execução

1,24 µs (quando duas entradas são usadas) +0,72 µs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 22,85 µs.

Operação

A saída (OUT) é 1 se uma das entradas conectadas (IN1...IN32) for 1. A saída é zero se todas as entradas tiverem o mesmo valor.

Exemplo:

IN1	IN2	OUT
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

As entradas podem ser invertidas.

Entradas

O número de entradas (2...32) é selecionado pelo usuário.
Entrada (IN1...IN32): Booleano

Saídas


Saída (OUT): Booleano

Borda e biestável

FTRIG

(10030)

Ilustração



Tempo de execução

0,38 µs

Operação

A saída (Q) é ajustada para 1 quando a entrada de clock (CLK) muda de 1 para 0. A saída é reajustada para 0 com a próxima execução do bloco. Caso contrário, a saída é 0.

CLK _{anterior}	CLK	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	1 (para um tempo de ciclo de execução, volta para 0 na próxima execução)
1	1	0
CLK _{anterior} é o valor da saída de ciclo anterior.		

Entradas

Entrada de clock (CLK): Booleano


Saídas

Saída (Q): Booleano

RS

(10032)

Ilustração



Tempo de execução

0,38 µs

Operação A saída (Q1) será 1 se a entrada de ajuste (S) for 1 e a entrada de reset (R1) for 0. A saída reterá o estado da saída anterior se a entrada de ajuste (S) e a entrada de reset (R1) forem 0. A saída será 0 se a entrada de reset for 1.

Tabela da verdade:

S	R1	Q1 _{anterior}	Q1
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0


Q_{anterior} é o valor de saída do ciclo anterior.

Entradas Entrada de ajuste (S): Booleano
Entrada de reset (R1): Booleano

Saídas Saída (Q1): Booleano

RTRIG
(10031)

Ilustração



Tempo de execução 0,38 µs

Operação A saída (Q) é ajustada para 1 quando a entrada de clock (CLK) muda de 0 para 1. A saída é reajustada para 0 com a próxima execução do bloco. Caso contrário, a saída é 0.

CLK _{anterior}	CLK	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

CLK_{anterior} é o valor da saída de ciclo anterior.


Observação: A saída (Q) é 1 depois da primeira execução do bloco, depois da reinicialização a frio, quando a entrada de clock (CLK) é 1. Do contrário, a saída é sempre 0 quando a entrada de clock é 1.

Entradas Entrada de clock (CLK): Booleano

Saídas Saída (Q): Booleano

SR
(10033)

Ilustração



Tempo de
execução

0,38 µs

Operação

A saída (Q1) é 1 se a entrada de ajuste (S1) for 1. A saída reterá o estado anterior da saída se a entrada de ajuste (S1) e a entrada de reset (R) forem 0. A saída será 0 se a entrada de ajuste for 0 e a entrada de reset for 1.

Tabela da verdade:

S1	R	Q1 _{anterior}	Q1
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1
Q1 _{anterior} é o valor de saída do ciclo anterior.			

Entradas

Entrada de ajuste (S1): Booleano
Entrada de reset (R): Booleano

Saídas


Saída (Q1): Booleano

Chave e Demux

DEMUX-I

(10061)

Ilustração



Tempo de execução

1,38 μ s (quando duas saídas são usadas) +0,30 μ s (para toda saída adicional). Quando todas as saídas são usadas, o tempo de execução é 10,38 μ s.

Operação

O valor de entrada (I) é armazenado na saída (OA1...OA32) selecionada pela entrada de endereço (A). Todas as outras saídas são 0.
Se a entrada de endereço for 0, negativa ou exceder o número de saídas, todas as saídas são 0.

Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.
Entrada de endereço (A): DINT
Entrada (I): INT, DINT, Booleano, REAL, REAL24


Saídas

O número de canais de saída (1...32) é selecionado pelo usuário.
Saída (OA1...OA32): INT, DINT, REAL, REAL24, Booleano

DEMUX-MI

(10062)

Ilustração



Tempo de execução

0,99 μ s (quando duas saídas são usadas) +0,25 μ s (para toda saída adicional). Quando todas as saídas são usadas, o tempo de execução é 8,4 μ s.

Operação O valor de entrada (I) é armazenado na saída (OA1...OA32) selecionada pela entrada de endereço (A) se a entrada da carga (L) ou a entrada de ajuste (S) for 1. Quando a entrada da carga estiver ajustada para 1, o valor de entrada (I) é armazenado na saída somente uma vez. Quando a entrada de ajuste estiver ajustada para 1, o valor de entrada (I) é armazenado na saída toda vez que o bloco for executado. A entrada de ajuste sobrepõe a entrada de carga.

Se a entrada de reset (R) for 1, todas as saídas conectadas são 0.

Se a entrada de endereço for 0, negativa ou exceder o número de saídas, todas as saídas são 0.

Exemplo:

S	L	R	A	I	OA1	OA2	OA3	OA4
1	0	0	2	150	0	150	0	0
0	0	0	2	120	0	150	0	0
0	1	0	3	100	0	150	100	0
1	0	0	1	200	200	150	100	0
1	1	0	4	250	200	150	100	250
1	1	1	2	300	0	0	0	0

Entradas O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada de endereço (A): DINT

Entrada de reset (R): Booleano

Entrada de carga (L): Booleano

Entrada de ajuste (S): Booleano

Entrada (I): DINT, INT, REAL, REAL24, Booleano


Saídas O número de canais de saída (1...32) é selecionado pelo usuário.

Saída (OA1...OA32): DINT, INT, REAL, REAL24, Booleano

SWITCH

(10063)

Ilustração



Tempo de execução 0,68 µs (quando duas entradas são usadas) +0,50 µs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 15,80 µs.

Operação A saída (OUT) é igual à entrada correspondente (IN) se a entrada ativada (ACT) for 1. Caso contrário, a saída será 0.

Entradas O tipo de dado de entrada e o número de entradas (1...32) são selecionados pelo usuário.


Entrada ativada (ACT): Booleano

Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24, Booleano

Saídas Saída (OUT1...OUT32): INT, DINT, REAL, REAL24, Booleano

SWITCHC
(10064)

Ilustração




- Tempo de execução** 1,53 μ s (quando duas entradas são usadas) +0,73 μ s (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 23,31 μ s.
- Operação** A saída (OUT) é igual à entrada do canal A correspondente (CH A1...32) se a entrada ativada (ACT) for 0. A saída é igual à entrada do canal B correspondente (CH B1...32) se a entrada ativada (ACT) for 1.
- Entradas** O tipo de dado de entrada e o número de entradas (1...32) são selecionados pelo usuário.
Entrada ativada (ACT): Booleano
Input (CH A1...CH A32, CH B1...CH B32): INT, DINT, REAL, REAL24, Booleano
- Saídas** Saída (OUT1...OUT32): INT, DINT, REAL, REAL24, Booleano

Comparação

EQ

(10040)

Ilustração



Tempo de execução 0,89 µs (quando duas entradas são usadas) +0,43 µs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 13,87 µs.

Operação A saída (OUT) é 1 se todos os valores de entrada conectados forem iguais (IN1 = IN2 = ... = IN32). Caso contrário, a saída é 0.

Entradas O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são seleccionados pelo usuário.
Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24


Saídas Saída (OUT): Booleano

GE

>=

(10041)

Ilustração



Tempo de execução 0,89 µs (quando duas entradas são usadas) +0,43 µs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 13,87 µs.

Operação A saída (OUT) é 1 se (IN1 ≥ IN2) & (IN2 ≥ IN3) & ... & (IN31 ≥ IN32). Caso contrário, a saída é 0.

Entradas O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são seleccionados pelo usuário.
Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24


Saídas Saída (OUT): Booleano

GT

>

(10042)

Ilustração



Tempo de execução 0,89 µs (quando duas entradas são usadas) +0,43 µs (para toda entrada adicional). Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 13,87 µs.

LE**(10043)****Operação**


A saída (OUT) é 1 se $(IN1 > IN2) \& (IN2 > IN3) \& \dots \& (IN31 > IN32)$. Caso contrário, a saída é 0.

Entradas

O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são seleccionados pelo usuário.
Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24

Saídas

Saída (OUT): Booleano

<=**Ilustração****Tempo de execução**

0,89 μ s (quando duas entradas são usadas) +0,43 μ s (para toda entrada adicional).
Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 13,87 μ s.

Operação


A saída (OUT) é 1 se $(IN1 \leq IN2) \& (IN2 \leq IN3) \& \dots \& (IN31 \leq IN32)$. Caso contrário, a saída é 0.

Entradas

O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são seleccionados pelo usuário.
Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24

Saídas

Saída (OUT): Booleano

<**LT****(10044)****Ilustração****Tempo de execução**

0,89 μ s (quando duas entradas são usadas) +0,43 μ s (para toda entrada adicional).
Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 13,87 μ s.

Operação

A saída (OUT) é 1 se $(IN1 < IN2) \& (IN2 < IN3) \& \dots \& (IN31 < IN32)$. Caso contrário, a saída é 0.

Entradas


O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são seleccionados pelo usuário.
Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24

Saídas

Saída (OUT): Booleano

NE <>
(10045)

Ilustração



Tempo de execução	0,44 µs
Operação	A saída (O) é 1 se I1 <> I2. Caso contrário, a saída é 0.
Entradas	O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário. Entrada (I1, I2): INT, DINT, REAL, REAL24
Saídas	Saída (O): Booleano


Comunicação

Consulte também [Apêndice B – Link Drive to Drive](#) (página 357).

D2D_Conf

(10092)

Ilustração



Tempo de execução

-

Operação

Define o intervalo de manipulação para as referências de Drive to Drive 1 e 2, e o endereço (número do grupo) para mensagens multidifusão padrão (fora de cadeia) enviadas.

Os valores das entradas Ref1/2 Cycle Sel correspondem aos seguintes intervalos:

Valor	Intervalo de manipulação
0	Default (500 μ s para referência 1; 2 ms para referência 2)
1	250 μ s
2	500 μ s
3	2 ms

Observação: Valor negativo do Ref2 Cycle Sel desabilita a manipulação do Ref2 (se estiver disabled no master, deve estar disabled em todos os drives follower).

Os valores permissíveis para a entrada Std Mcast Group são 0 (= transmissão de multidifusão não usada) e 1...62 (grupo de multicast).

Uma entrada não conectada, ou uma entrada em um estado de erro, é interpretada como tendo valor 0.

Os códigos de erro são indicados pela saída de Erro da seguinte forma:

Bit	Descrição
0	REF1_CYCLE_ERR: Valor da entrada Ref1 Cycle Sel fora da faixa
1	REF2_CYCLE_ERR: Valor da entrada Ref2 Cycle Sel fora da faixa
2	STD_MCAST_ERR: Valor da entrada Std Mcast Group fora da faixa

Consulte também a seção [Exemplos de uso de blocos de funções padrão em comunicação Drive to Drive](#) que começa na página 365.

Entradas

Intervalo de manipulação da referência Drive to Drive 1 (Ref1 Cycle Sel): INT
Intervalo de manipulação da referência Drive to Drive 2 (Ref2 Cycle Sel): INT
Endereço de multidifusão standard (Std Mcast Group): INT


Saídas

Saída de erro (Erro): PB

D2D_McastToken

(10096)

Ilustração



Tempo de execução

-

Operação

Configura a transmissão de mensagens de token enviadas a um seguidor. Cada token autoriza o seguidor a enviar uma mensagem para outro seguidor do grupo de seguidores. Para os tipos de mensagem, consulte o bloco [D2D_SendMessage](#).

Observação: Este bloco é suportado somente no mestre.

A entrada de Nó Alvo (Target Node) define o endereço do nó que o mestre envia tokens para os demais; a faixa é 1...62.

O Ciclo de Multidifusão (Mcast Cycle) especifica o intervalo entre as mensagens de token na faixa de 2...1000 milissegundos. Ajustar essa entrada para 0 desabilita o envio de tokens.

Os códigos de erro são indicados pela saída de Erro da seguinte forma:

Bit	Descrição
0	D2D_MODE_ERR: O drive não é mestre
5	TOO_SHORT_CYCLE: O intervalo do token é muito curto, causando sobrecarga
6	INVALID_INPUT_VAL: Um valor de entrada está fora da faixa
7	GENERAL_D2D_ERR: O driver de comunicação de Drive to Drive falhou ao inicializar a mensagem

Consulte também a seção [Exemplos de uso de blocos de funções padrão em comunicação Drive to Drive](#) que começa na página 365.

Entradas

Recipiente de token (Nó Alvo): INT
Intervalo de token (Ciclo de Multidifusão): INT


Saídas

Saída de erro (Erro): DINT

D2D_SendMessage

(10095)

Ilustração



Tempo de execução

-

Operação

Configura a transmissão entre as tabelas de dataset dos drives.

A entrada Msg Type (Tipo de Mensagem) define o tipo de mensagem da seguinte forma:

Valor	Tipo de mensagem
0	Desabilitado
1	<p>Mestre P2P:</p> <p>O mestre envia os conteúdos de um dataset local (especificado pela entrada LocalDsNr) para a tabela de dataset (número do dataset especificado pela entrada RemoteDsNr) de um seguidor (especificado pela entrada Target Node/Grp).</p> <p>O seguidor responde enviando o próximo dataset (RemoteDsNr + 1) para o mestre (LocalDsNr + 1).</p> <p>O número do nó de um drive é definido pelo parâmetro 57.03.</p> <p>Observação: Suportado somente no drive mestre.</p>
2	<p>Leitura Remota:</p> <p>O mestre lê um dataset (especificado pela entrada RemoteDsNr) de um seguidor (especificado pela entrada Target Node/Grp) e o armazena em uma tabela de dataset local (número do dataset especificado pela entrada LocalDsNr).</p> <p>O número do nó de um drive é definido pelo parâmetro 57.03.</p> <p>Observação: Suportado somente no drive mestre.</p>
3	<p>Seguidor P2P:</p> <p>O seguidor envia os conteúdos de um dataset local (especificado pela entrada LocalDsNr) para a tabela de dataset (número do dataset especificado pela entrada RemoteDsNr) de um outro seguidor (especificado pela entrada Target Node/Grp).</p> <p>O número do nó de um drive é definido pelo parâmetro 57.03.</p> <p>Observação: Suportado somente em um drive seguidor. Um token de um drive mestre é exigido para que o seguidor seja capaz de enviar a mensagem. Consulte o bloco D2D_McastToken.</p>
4	<p>Multidifusão Standard:</p> <p>O drive envia os conteúdos de um dataset local (especificado pela entrada LocalDsNr) para a tabela de dataset (número do dataset especificado pela entrada RemoteDsNr) de um grupo de seguidores (especificado pela entrada Target Node/Grp).</p> <p>O grupo de multidifusão ao qual um drive pertence é definido pela entrada Std Mcast Group no bloco D2D_Conf.</p> <p>Um token de um drive mestre é exigido para que um seguidor seja capaz de enviar a mensagem. Consulte o bloco D2D_McastToken.</p>
5	<p>Difusão:</p> <p>O drive envia os conteúdos de um dataset local (especificado pela entrada LocalDsNr) para a tabela de dataset (número do dataset especificado pela entrada RemoteDsNr) de todos os seguidores.</p> <p>Um token de um drive mestre é exigido para que um seguidor seja capaz de enviar a mensagem. Consulte o bloco D2D_McastToken.</p> <p>Observação: Com esse tipo de mensagem, a entrada Target Node/Grp deve ser conectada ao DriveSPC mesmo se não for usada.</p>

Consulte também a seção [Exemplos de uso de blocos de funções padrão em comunicação Drive to Drive](#) que começa na página 365.

A entrada Target Node/Grp especifica o drive alvo ou grupo de multidifusão de drives dependendo do tipo e mensagem. Consulte as explicações acima sobre o tipo de mensagem.

Observação: A entrada não deve ser conectada ao DriveSPC mesmo que não seja utilizada.

A entrada LocalDsNr especifica o número do dataset local usado como a fonte ou o destino da mensagem.

A entrada RemoteDsNr especifica o número do dataset remoto usado como o estino ou a fonte da mensagem.

A saída Sent msg count é um contador integrado das mensagens enviadas com sucesso.


Os códigos de erro são indicados pela saída de Erro da seguinte forma:

Bit	Descrição
0	D2D_MODE_ERR: Comunicação de Drive to Drive desativada, ou tipo de mensagem não suportado no modo de Drive to Drive (mestre/seguidor) atual.
1	LOCAL_DS_ERR: Entrada LocalDsNr fora da faixa (16...199)
2	TARGET_NODE_ERR: Entrada Target Node/Grp fora da faixa (1...62)
3	REMOTE_DS_ERR: Número do dataset rmoto fora da faixa (16...199)
4	MSG_TYPE_ERR: Entrada Msg Type fora da faixa (0...5)
5...6	Reservado
7	GENERAL_D2D_ERR: Erro não especificado no driver D2D
8	RESPONSE_ERR: Erro de sintaxe na resposta recebida
9	TRA_PENDING: A mensagem ainda não foi enviada
10	TRA_PENDING: A resposta ainda não foi recebida
11	REC_TIMEOUT: Nenhuma resposta recebida
12	REC_ERROR: Erro de estrutura na mensagem recebida
13	REJECTED: A mensagem foi removida do buffer de transmissão
14	BUFFER_FULL: O buffer de transmissão está cheio

Entradas	Tipo de mensagem (Msg Type): INT
	Nó ou grupo de multidifusão de destino (Target Node/Grp): INT
	Número do dataset local (LocalDsNr): INT
	Número do dataset remoto (RemoteDsNr): INT
Saídas	Contador de mensagens enviado com sucesso (Sent msg count): DINT
	Saída de erro (Erro): PB

DS_ReadLocal
(10094)

Ilustração



Tempo de execução -

Operação

Lê o dataset definido pela entrada LocalDsNr da tabela de dataset local. Um dataset contém uma palavra de 16-bit e uma de 32-bit que são direcionadas para as saídas Data1 16B e Data2 32B respectivamente.

A entrada LocalDsNr define o número do dataset a ser lido.

Os códigos de erro são indicados pela saída de Erro da seguinte forma:

Bit	Descrição
1	LOCAL_DS_ERR: LocalDsNr fora da faixa (16...199)

Consulte também a seção [Exemplos de uso de blocos de funções padrão em comunicação Drive to Drive](#) que começa na página 365.

Entradas

Número do dataset local (LocalDsNr): INT


Saídas

Conteúdo do dataset (Data1 16B): INT

Conteúdo do dataset (Data2 32B): DINT

Saída de erro (Erro): DINT

DS_WriteLocal (10093)

Ilustração**Tempo de execução**

-

Operação

Grava dados na tabela de dataset local. Cada dataset contém 48 bits; os dados são inseridos através das entradas Data1 16B (16 bits) e Data2 32B (32 bits). O número do dataset é definido pela entrada LocalDsNr.

Os códigos de erro são indicados pela saída de Erro da seguinte forma:

Bit	Descrição
1	LOCAL_DS_ERR: LocalDsNr fora da faixa (16...199)

Consulte também a seção [Exemplos de uso de blocos de funções padrão em comunicação Drive to Drive](#) que começa na página 365.

Entradas

Número do dataset local (LocalDsNr): INT

Conteúdo do dataset (Data1 16B): INT

Conteúdo do dataset (Data2 32B): DINT

Saídas


Saída de erro (Erro): DINT

Contadores

CTD

(10047)

Ilustração



Tempo de execução

0,92 µs

Operação

O valor de saída do contador (CV) é diminuído de uma unidade se o valor de entrada do contador (CD) mudar de 0 -> 1 e o valor de entrada da carga (LD) for 0. Se o valor de entrada da carga for 1, o valor da entrada de preset (PV) é armazenado como valor de saída do contador (CV). Se a saída do contador alcançou seu valor mínimo -32768, a saída do contador permanece inalterada.

A saída de status (Q) é 1 se o valor de saída do contador (CV) ≤ 0.

Exemplo:

LD	CD	PV	Q	CV _{prev}	CV
0	1 -> 0	10	0	5	5
0	0 -> 1	10	0	5	5 - 1 = 4
1	1 -> 0	-2	1	4	-2
1	0 -> 1	1	0	-2	1
0	0 -> 1	5	1	1	1 - 1 = 0
1	1 -> 0	-32768	1	0	-32768
0	0 -> 1	10	1	-32768	-32768
CV _{prev} é o valor de saída do contador do ciclo anterior.					

Entradas

Entrada de carga (LD): Booleano
Entrada do contador (CD): Booleano
Entrada de preset (PV): INT


Saídas

Saída do contador (CV): INT
Saída de status (Q): Booleano

CTD_DINT

(10046)

Ilustração



Tempo de execução

0,92 µs

Operação O valor da saída do contador (CV) é diminuído de uma unidade se o valor da entrada do contador (CD) mudar de 0 -> 1 e o valor da entrada de carga (LD) for 0. Se o valor da entrada de carga (LD) for 1, o valor da entrada de preset (PV) é armazenado como valor da saída do contador (CV). Se a saída do contador alcançou seu valor mínimo - 2147483648, a saída do contador permanece inalterada.

A saída de status (Q) é 1 se o valor de saída do contador (CV) \leq 0.

Exemplo:


LD	CD	PV	Q	CV _{prev}	CV
0	1 -> 0	10	0	5	5
0	0 -> 1	10	0	5	5 - 1 = 4
1	1 -> 0	-2	1	4	-2
1	0 -> 1	1	0	-2	1
0	0 -> 1	5	1	1	1 - 1 = 0
1	1 -> 0	-2147483648	1	0	-2147483648
0	0 -> 1	10	1	-2147483648	-2147483648
CV _{prev} é o valor de saída do contador do ciclo anterior.					

Entradas Entrada de carga (LD): Booleano
Entrada do contador (CD): Booleano
Entrada de preset (PV): DINT

Saídas Saída do contador (CV): DINT
Saída de status (Q): Booleano

CTU
(10049)

Ilustração



Tempo de execução 0,92 μ s

Operação

O valor da saída do contador (CV) é aumentado de uma unidade se o valor de entrada do contador (CU) mudar de 0 -> 1 e o valor de entrada de reset (R) for 0. Se a saída do contador alcançou seu valor máximo 32767, a saída do contador permanece inalterada.

A saída do contador (CV) é reinicializada para 0 se a entrada de reset (R) for 1.

A saída de status (Q) é 1 se o valor da saída do contador (CV) ≥ valor da entrada de preset (PV).

Exemplo:

R	CU	PV	Q	CV _{prev}	CV
0	1 -> 0	20	0	10	10
0	0 -> 1	11	1	10	10 + 1 = 11
1	1 -> 0	20	0	11	0
1	0 -> 1	5	0	0	0
0	0 -> 1	20	0	0	0 + 1 = 1
0	0 -> 1	30	1	32767	32767
CV _{prev} é o valor de saída do contador do ciclo anterior.					

Entradas

Entrada do contador (CU): Booleano

Entrada de reset (R): Booleano

Entrada de preset (PV): INT

Saídas


Saída do contador (CV): INT

Saída de status (Q): Booleano

CTU_DINT

(10048)

Ilustração



Tempo de execução

0,92 µs

Operação

O valor da saída do contador (CV) é aumentado de uma unidade se o valor de entrada do contador (CU) mudar de 0 -> 1 e o valor de entrada de reset (R) for 0. Se a saída do contador alcançou seu valor máximo 2147483647, a saída do contador permanece inalterada.

A saída do contador (CV) é reinicializada para 0 se a entrada de reset (R) for 1.

A saída de status (Q) é 1 se o valor da saída do contador (CV) ≥ valor da entrada de preset (PV).

Exemplo:

R	CU	PV	Q	CV _{prev}	CV
0	1 -> 0	20	0	10	10
0	0 -> 1	11	1	10	10 + 1 = 11
1	1 -> 0	20	0	11	0
1	0 -> 1	5	0	0	0
0	0 -> 1	20	0	0	0 + 1 = 1
0	0 -> 1	30	1	2147483647	2147483647
CV _{prev} é o valor de saída do contador do ciclo anterior.					

- Entradas


Entrada do contador (CU): Booleano
Entrada de reset (R): Booleano
Entrada de preset (PV): DINT
- Saídas

Saída do contador (CV): DINT
Saída de status (Q): Booleano

CTUD

(10051)

Ilustração



Tempo de execução

1,40 µs

Operação

O valor da saída do contador (CV) é aumentado de uma unidade se o valor de entrada do contador (CU) mudar de 0 → 1, o valor de entrada de reset (R) for 0 e a entrada de carga (LD) for 0.

O valor da saída do contador (CV) é diminuído de uma unidade se o valor de entrada do contador (CU) mudar de 0 → 1, o valor de entrada de carga (LD) for 0 e o valor de reset (R) for 0.

Se a entrada de carga (LD) for 1, a entrada de preset (PV) é armazenada como valor saída do contador (CV).

A saída do contador (CV) é reinicializada para 0 se a entrada de reset (R) for 1.

Se a saída do contador alcançou seu valor mínimo ou máximo, -32768 ou +32767, a saída do contador permanece inalterada até que seja reinicializada (R) ou até que a entrada da carga (LD) seja ajustada para 1.

A saída de status do contador crescente (QU) é 1 se o valor de saída do contador (CV) \geq valor de entrada de preset (PV).

A saída de status do contador decrescente (QD) é 1 se o valor de saída do contador (CV) \leq 0.

Exemplo:

CU	CD	R	LD	PV	QU	QD	CV _{prev}	CV
0 → 0	0 → 0	0	0	2	0	1	0	0
0 → 0	0 → 0	0	1	2	1	0	0	2
0 → 0	0 → 0	1	0	2	0	1	2	0
0 → 0	0 → 0	1	1	2	0	1	0	0
0 → 0	0 → 1	0	0	2	0	1	0	0 - 1 = -1
0 → 0	1 → 1	0	1	2	1	0	-1	2
0 → 0	1 → 1	1	0	2	0	1	2	0
0 → 0	1 → 1	1	1	2	0	1	0	0
0 → 1	1 → 0	0	0	2	0	0	0	0 + 1 = 1
1 → 1	0 → 0	0	1	2	1	0	1	2
1 → 1	0 → 0	1	0	2	0	1	2	0
1 → 1	0 → 0	1	1	2	0	1	0	0
1 → 1	0 → 1	0	0	2	0	1	0	0 - 1 = -1
1 → 1	1 → 1	0	1	2	1	0	-1	2
1 → 1	1 → 1	1	0	2	0	1	2	0
1 → 1	1 → 1	1	1	2	0	1	0	0

CV_{prev} é o valor de saída do contador do ciclo anterior.

Entradas

Entrada do contador crescente (CU): Booleano

Entrada do contador decrescente (CD): Booleano

Entrada de reset (R): Booleano

Entrada de carga (LD): Booleano

Entrada de preset (PV): INT

Saídas


Saída do contador (CV): INT

Saída de status do contador crescente (QU): Booleano

Saída de status do contador decrescente (QD): Booleano

CTUD_DINT
(10050)

Ilustração



Tempo de execução 1,40 µs

Operação

O valor da saída do contador (CV) é aumentado de uma unidade se o valor de entrada do contador (CU) mudar de 0 -> 1, o valor de entrada de reset (R) for 0 e a entrada de carga (LD) forem 0.

O valor da saída do contador (CV) é diminuído de uma unidade se o valor de entrada do contador (CU) mudar de 0 -> 1, o valor de entrada de carga (LD) for 0 e o valor de reset (R) for 0.

Se a saída do contador alcançou seu valor mínimo ou máximo, -2147483648 ou +2147483647, ela permanece inalterada até ser reiniciada (R) ou até que a entrada da carga (LD) seja ajustada para 1.

Se o valor da entrada de carga (LD) for 1, o valor da entrada de preset (PV) é armazenado como valor de saída do contador (CV).

A saída do contador (CV) é reiniciada para 0 se a entrada de reset (R) for 1.

A saída de status do contador crescente (QU) é 1 se o valor de saída do contador (CV) \geq valor de entrada de preset (PV).

A saída de status do contador decrescente (QD) é 1 se o valor de saída do contador (CV) \leq 0.

Exemplo:

CU	CD	R	LD	PV	QU	QD	CV _{prev}	CV
0 -> 0	0 -> 0	0	0	2	0	1	0	0
0 -> 0	0 -> 0	0	1	2	1	0	0	2
0 -> 0	0 -> 0	1	0	2	0	1	2	0
0 -> 0	0 -> 0	1	1	2	0	1	0	0
0 -> 0	0 -> 1	0	0	2	0	1	0	0 - 1 = -1
0 -> 0	1 -> 1	0	1	2	1	0	-1	2
0 -> 0	1 -> 1	1	0	2	0	1	2	0
0 -> 0	1 -> 1	1	1	2	0	1	0	0
0 -> 1	1 -> 0	0	0	2	0	0	0	0 + 1 = 1
1 -> 1	0 -> 0	0	1	2	1	0	1	2
1 -> 1	0 -> 0	1	0	2	0	1	2	0
1 -> 1	0 -> 0	1	1	2	0	1	0	0
1 -> 1	0 -> 1	0	0	2	0	1	0	0 - 1 = -1
1 -> 1	1 -> 1	0	1	2	1	0	-1	2
1 -> 1	1 -> 1	1	0	2	0	1	2	0
1 -> 1	1 -> 1	1	1	2	0	1	0	0


CV_{prev} é o valor de saída do contador do ciclo anterior.

Entradas	Entrada do contador crescente (CU): Booleano
	Entrada do contador decrescente (CD): Booleano
	Entrada de reset (R): Booleano
	Entrada de carga (LD): Booleano
	Entrada de preset (PV): DINT
Saídas	Saída do contador (CV): DINT
	Saída de status do contador crescente (QU): Booleano
	Saída de status do contador decrescente (QD): Booleano

Conversão

BOOL_TO_DINT
(10018)

Ilustração



Tempo de execução 13,47 µs

Operação O valor da saída (OUT) é um valor inteiro de 32 bits formado a partir dos valores de entrada do inteiro booleano (IN1...IN31 e SIGN). IN1 = bit 0 e IN31 = bit 30.

Exemplo:

IN1 = 1, IN2 = 0, IN3...IN31 = 1, SIGN = 1


OUT = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101

SIGN IN31...IN1

Entrada	Entrada de sinal (SIGN): Booleano Entrada (IN1...IN31): Booleano
Saída	Saída (OUT): DINT (31 bits + sinal)

BOOL_TO_INT
(10019)


Ilustração



Tempo de execução	5,00 µs
Operação	O valor da saída (OUT) é um valor inteiro de 16 bits formado a partir dos valores de entrada do inteiro booleano (IN1...IN15 e SIGN). IN1 = bit 0 e IN15 = bit 14. Exemplo: IN1...IN15 = 1, SIGN = 0 OUT = 0111 1111 1111 1111 SIGN IN15...IN1
Entradas	Entrada (IN1...IN15): Booleano Entrada de sinal (SIGN): Booleano
Saídas	Saída (OUT): DINT (15 bits + sinal)

DINT_TO_BOOL
(10020)


Ilustração



Tempo de execução	11,98 µs
Operação	Os valores da saída booleana (OUT1...OUT32) são formados a partir do valor da entrada inteiro de 32 bits (IN). Exemplo: IN = 0 111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 SIGN OUT32...OUT1
Entradas	Entrada (IN): DINT
Saídas	Output (OUT1...OUT32): Booleano Saída de sinal (SIGN): Booleano

DINT_TO_INT
(10021)

Ilustração



Tempo de execução 0,53 µs

Operação O valor de saída (O) é um valor inteiro de 16 bits do valor de entrada inteiro (I) de 32 bits.
Exemplos:


I (31 bits + sinal)	O (15 bits + sinal)
2147483647	32767
-2147483648	-32767
0	0

Entradas Entrada (I): DINT

Saídas Saída (O): INT

DINT_TO_REALn
(10023)

Ilustração



Tempo de execução 7,25 µs


Operação A saída (OUT) é o equivalente REAL/REAL24 da entrada (IN). A entrada IN1 é o valor inteiro e a entrada IN2 é o valor fracionário.
Se um (ou ambos) os ajustes de entrada for negativo, o valor de saída é negativo.
Exemplo (do DINT para REAL):
Quando IN1 = 2 e IN2 = 3276, OUT = 2.04999.
O valor de saída está limitado ao valor máximo da faixa de tipo de dado selecionada.

Entradas Entrada (IN1, IN2): DINT

Saídas O tipo de dado de saída é selecionado pelo usuário.
Saída (OUT): REAL, REAL24

DINT_TO_REALn_SIMP
(10022)

Ilustração



Tempo de execução 6,53 µs

Operação A saída (O) é o equivalente REAL/REAL24 da entrada (I) dividido pela entrada de escala (SCALE).
Os códigos de erro indicados na saída de erro (ERRC) são os seguintes:

Código de erro	Descrição
0	Nenhum erro
1001	O valor REAL/REAL24 calculado excede o valor mínimo da faixa de tipo de dado selecionada. A saída é ajustada para o valor mínimo.
1002	O valor REAL/REAL24 calculado excede o valor máximo da faixa de tipo de dado selecionada. A saída é ajustada para o valor máximo.
1003	A entrada SCALE é 0. A saída é ajustada para 0.
1004	Entrada SCALE incorreta, isto é, a entrada de escala é < 0 ou não é um fator de 10.


Exemplo (de DINT a REAL24):
Quando I = 205 e SCALE = 100, I/SCALE = 205 /100 = 2,05 e O = 2,04999.

Entradas Entrada (I): DINT
Entrada de escala (SCALE): DINT

Saídas O tipo de dado de saída é selecionado pelo usuário.
Saída (O): REAL, REAL24
Saída de erro (ERRC): DINT

INT_TO_BOOL
(10024)

Ilustração



Tempo de execução

4,31 µs

Operação

Os valores da saída booleana (OUT1...OUT16) são formados a partir do valor da entrada inteiro de 16 bits (IN).

Exemplo:

IN = 0111 1111 1111 1111
 └──┬──┘
 OUT16...OUT1
SIGN

Entradas

Entrada (IN): INT


Saídas

Saída (OUT1...OUT16): Booleano

Saída de sinal (SIGN): Booleano

INT_TO_DINT
(10025)

Ilustração



Tempo de execução

0,33 µs

Operação O valor de saída (O) é um valor inteiro de 32 bits do valor de entrada inteiro (I) de 16 bits.

I	O
32767	32767
-32767	-32767
0	0


Entradas Entrada (I): INT

Saídas Saída (O): DINT

REAL_TO_REAL24

(10026)

Ilustração



Tempo de execução 1,35 µs

Operação A saída (O) é o equivalente REAL24 da entrada REAL (I).
O valor da saída está limitado ao valor máximo do tipo de dado.
Exemplo:

I = 0000 0000 0010 0110 1111 1111 1111 1111
 Valor inteiro Valor fracionário

O = 0010 0110 1111 1111 1111 1111 0000 0000
 Valor inteiro Valor fracionário


Entradas Entrada (I): REAL

Saídas Saída (O): REAL24

REAL24_TO_REAL

(10027)

Ilustração




Tempo de execução 1,20 µs

Operação	<p>A saída (O) é o equivalente REAL da entrada REAL24 (I).</p> <p>O valor da saída está limitado ao valor máximo da faixa de tipo de dado.</p> <p>Exemplo:</p> <p>I = <u>0010 0110</u> <u>1111 1111 1111 1111 0000 0000</u></p> <p>Valor inteiro Valor fracionário</p> <p>O = <u>0000 0000 0010 0110</u> <u>1111 1111 1111 1111</u></p> <p>Valor inteiro Valor fracionário</p>
Entradas	Entrada (I): REAL24
Saídas	Saída (O): REAL

REALn_TO_DINT


(10029)



Tempo de execução	6,45 µs
Operação	<p>A saída (O) é o equivalente inteiro de 32 bits da entrada REAL/REAL24 (I). A saída O1 é o valor inteiro e a saída O2 é o valor fracionário.</p> <p>O valor da saída está limitado ao valor máximo da faixa de tipo de dado.</p> <p>Exemplo (de REAL para DINT):</p> <p>Quando I = 2.04998779297, O1 = 2 e O2 = 3276.</p>
Entradas	<p>O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.</p> <p>Entrada (I): REAL, REAL24</p>
Saídas	Saída (O1, O2): DINT

REALn_TO_DINT_SIMP

(10028)



Tempo de execução	5,54 µs
-------------------	---------

Operação

A saída (O) é o equivalente inteiro de 32 bits da entrada REAL/REAL24 (I) multiplicada pela entrada de escala (SCALE).

Os códigos de erro são indicados pela saída de erro (ERRC) da seguinte forma:

Código de erro	Descrição
0	Nenhum erro
1001	O valor inteiro calculado excede o valor mínimo. A saída é ajustada para o valor mínimo.
1002	O valor inteiro calculado excede o valor máximo. A saída é ajustada para o valor máximo.
1003	A entrada de escala é 0. A saída é ajustada para 0.
1004	Entrada de escala incorreta, isto é, a entrada de escala é < 0 ou não é um fator de 10.

Exemplo (de REAL para DINT):

Quando $I = 2,04998779297$ e $SCALE = 100$, $O = 204$.

Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.

Entrada (I): REAL, REAL24

Entrada de escala (SCALE): DINT

Saídas

Saída (O): DINT


Saída de erro (ERRC): DINT

Estrutura do programa

BOP

(10105)

Ilustração



Tempo de execução

-

Operação

O bloco BOP (Bundle OutPut) coleta as saídas de várias fontes diferentes. As fontes são conectadas aos pinos B_Output. O pino B_Output que mudou por último é retransmitido para o pino de saída.
O bloco se destina a ser usado com estruturas condicionais IF-ENDIF. Veja o exemplo sob o bloco IF.

Entradas


Valores de ramificações condicionais diferentes (B_Output1...B_OutputN): INT, DINT, Booleano, REAL, REAL24

Saídas

Saída da ramificação atualmente ativa da estrutura IF-ELSEIF ou o valor de entrada atualizado pela última vez (Saída): INT, DINT, Booleano, REAL, REAL24

ELSE

Ilustração



Tempo de execução

-

Operação

Consulte a descrição do bloco IF.

Entradas


-

Saídas

-

ELSEIF

Ilustração



Tempo de execução

-

Operação

Consulte a descrição do bloco IF.

Entradas


Input (COND): Booleano

Saídas

-

ENDIF

Ilustração



Tempo de execução

-

Operação

Consulte a descrição do bloco [IF](#).

Entradas

-


Saídas

-

IF

(10103)

Ilustração



Tempo de execução

-

Operação


Os blocos IF, ELSE, ELSEIF e ENDIF definem, pela lógica booleana, quais partes do aplicativo são executadas.

Se a entrada de condição (COND) é verdadeira, os blocos entre o bloco IF e o bloco ELSEIF, ELSE ou ENDIF seguinte (na ordem de execução) são executados. Se a entrada de condição (COND) é falsa, os blocos entre o bloco IF e o bloco ELSEIF, ELSE ou ENDIF seguinte são ignorados.

As saídas das "ramificações" são coletadas e selecionadas usando o bloco BOP.

Exemplo:

O bit 4 da 2.01 DI STATUS (entrada digital DI5) controla a ramificação do aplicativo. Se a entrada é 0, os blocos entre os blocos IF e ELSE são saltados, mas os blocos entre ELSE e ENDIF são executados. Se a entrada é 1, os blocos entre IF e ELSE são executados. Em seguida, a execução do programa salta para o bloco que vem depois de ENDIF, que é um BOP. O bloco BOP realiza a saída da ramificação que foi executada. Se a entrada digital é 0, a saída do bloco BOP é 2; se a entrada digital é 1, a saída do bloco BOP é 1.




Entradas Input (COND): Booleano

Saídas -

Extensões

FIO_01_slot1
(10084)

Ilustração



Tempo de execução 8,6 µs

Operação

O bloco controla as quatro entradas/saídas digitais (DIO1...DIO4) e as duas saídas relé (RO1, RO2) de uma Extensão de I/O Digital FIO-01 montada no Slot 1 da unidade de controle do drive.

O estado de uma entrada DIOx conf do bloco determina se a DIO correspondente na FIO-01 é uma entrada ou uma saída (0 = entrada, 1 = saída). Se a DIO for uma saída, a entrada DOx do bloco define seu estado.

As entradas RO1 e RO2 definem o estado das saídas relé da FIO-01 (0 = não energizado, 1 = energizado).

As saídas DIx mostram o estado das DIOs.

Entradas

Seleção do modo entrada/saída digital (DIO1 conf ... DIO4 conf): Booleano

Seleção de estado da saída digital (DO1...DO4): Booleano

Seleção do estado da saída relé (RO1, RO2): Booleano


Saídas

Estado da entrada/saída digital (DI1...DI4): Booleano

Saída de erro (Erro): DINT (0 = Nenhum erro; 1 = Memória de programa de aplicação completa)

FIO_01_slot2
(10085)

Ilustração



Tempo de execução 8,6 µs

Operação

O bloco controla as quatro entradas/saídas digitais (DIO1...DIO4) e as duas saídas relé (RO1, RO2) de uma Extensão de I/O Digital FIO-01 montada no Slot 2 da unidade de controle do drive.

O estado de uma entrada DIOx conf do bloco determina se a DIO correspondente na FIO-01 é uma entrada ou uma saída (0 = entrada, 1 = saída). Se a DIO for uma saída, a entrada DOx do bloco define seu estado.

As entradas RO1 e RO2 definem o estado das saídas relé da FIO-01 (0 = não energizado, 1 = energizado).

As saídas DIx mostram o estado das DIOs.

Entradas

Seleção do modo entrada/saída digital (DIO1 conf ... DIO4 conf): Booleano

Seleção de estado da saída digital (DO1...DO4): Booleano

Seleção do estado da saída relé (RO1, RO2): Booleano


Saídas

Estado da entrada/saída digital (DI1...DI4): Booleano

Saída de erro (Erro): DINT (0 = Nenhum erro; 1 = Memória de programa de aplicação completa)

FIO_11_AI_slot1
(10088)

Ilustração




Tempo de execução 11,1 µs


Operação

O bloco controla as três entradas analógicas (AI1...AI3) de uma Extensão de I/O Analógica FIO-11 montada no Slot 1 da unidade de controle do drive.

O bloco libera valores reais não em escala (Alx) e em escala (Alx escalado) de cada entrada analógica. A escala está baseada na relação entre as faixas de escala Alx min ... Alx max e Alx min ... Alx max.

Alx Min deve ser menor que Alx Max; a Escala Alx Max pode ser maior ou menor que a Escala Alx Min.





As entradas Ganho filt determinam um tempo de filtragem para cada entrada da seguinte forma:


Ganho filt Alx	Tempo de filtragem	Observações
0	Sem filtragem	
1	125 µs	Ajuste recomendado
2	250 µs	
3	500 µs.	
4	1 ms	
5	2 ms	
6	4 ms	
7	7,9375 ms	

As saídas do modo Alx mostram se a entrada correspondente é de tensão (0) ou de corrente (1). A seleção tensão/corrente é efetuada usando as chaves de hardware na FIO-11.

Entradas	Seleção de ganho de filtro da entrada analógica (Al1 filt ganho ... Al3 filt ganho): INT Valor mínimo do sinal de entrada (Al1 Min ... Al3 Min): REAL (≥ -11 V ou -22 mA) Valor máximo do sinal de entrada (Al1 Max ... Al3 Max): REAL (≤ 11 V ou 22 mA) Valor mínimo do sinal de saída em escala (Escola Al1 Min ... Escola Al3 Min): REAL Valor máximo do sinal de saída em escala (Al1 Escola Max ... Al3 Escola Max): REAL
Saídas	Modo de entrada analógico (tensão ou corrente) (Modo Al1 ... Modo Al3): Booleano Valor da entrada analógica (Al1 ... Al3): REAL Valor em escala da entrada analógica (Al1 em escala ... Al3 em escala): REAL Saída de erro (Erro): DINT (0 = Nenhum erro; 1 = Memória de programa de aplicação completa)

FIO_11_AI_slot2
(10089)

Ilustração




Tempo de execução 11,1 µs


Operação

O bloco controla as três entradas analógicas (AI1...AI3) de uma Extensão de I/O Analógica FIO-11 montada no Slot 2 da unidade de controle do drive.

O bloco libera valores reais não em escala (Alx) e em escala (Alx escalado) de cada entrada analógica. A escala está baseada na relação entre as faixas de escala Alx min ... Alx max e Alx min ... Alx max.

Alx Min deve ser menor que Alx Max; a Escala Alx Max pode ser maior ou menor que a Escala Alx Min.





As entradas Ganho filt determinam um tempo de filtragem para cada entrada da seguinte forma:


Ganho filt Alx	Tempo de filtragem	Observações
0	Sem filtragem	
1	125 µs	Ajuste recomendado
2	250 µs	
3	500 µs.	
4	1 ms	
5	2 ms	
6	4 ms	
7	7,9375 ms	

As saídas do modo Alx mostram se a entrada correspondente é de tensão (0) ou de corrente (1). A seleção tensão/corrente é efetuada usando as chaves de hardware na FIO-11.

Entradas	Seleção de ganho de filtro da entrada analógica (Al1 filt ganho ... Al3 filt ganho): INT Valor mínimo do sinal de entrada (Al1 Min ... Al3 Min): REAL (≥ -11 V ou -22 mA) Valor máximo do sinal de entrada (Al1 Max ... Al3 Max): REAL (≤ 11 V ou 22 mA) Valor mínimo do sinal de saída em escala (Escala Al1 Min ... Escala Al3 Min): REAL Valor máximo do sinal de saída em escala (Al1 Escala Max ... Al3 Escala Max): REAL
Saídas	Modo de entrada analógico (tensão ou corrente) (Modo Al1 ... Modo Al3): Booleano Valor da entrada analógica (Al1 ... Al3): REAL Valor em escala da entrada analógica (Al1 em escala ... Al3 em escala): REAL Saída de erro (Erro): DINT (0 = Nenhum erro; 1 = Memória de programa de aplicação completa)

FIO_11_AO_slot1
(10090)

Ilustração



Tempo de execução 4,9 µs


Operação

O bloco controla a saída analógica (AO1) de uma Extensão de I/O Analógica FIO-11 montada no Slot 1 da unidade de controle do drive.


O bloco converte o sinal de entrada (AO em escala) para um sinal de 0...20 mA (AO) que aciona a saída analógica; a faixa de entrada Escala AO Min ... Escala AO Max corresponde à faixa de sinal de corrente de AO Min ... AO Max.

A Escala AO Min deve ser menor que a Escala AO Max; AO Max pode ser maior ou menor que AO Min.

$AO\ Min < AO\ Max$




AO Min > AO Max



Entradas	Sinal de corrente mínimo (AO Min):	REAL (0...20 mA)
	Sinal de corrente máximo (AO Max):	REAL (0...20 mA)
	Sinal de entrada mínimo (AO Escala Min):	REAL
	Sinal de entrada máximo (AO Escala Max):	REAL
	Sinal de entrada (AO em escala):	REAL
Saídas	Valor da corrente de saída analógica (AO):	REAL
	Saída de erro (Erro):	DINT (0 = Nenhum erro; 1 = Memória de programa de aplicação completa)

FIO_11_AO_slot2
(10091)

Ilustração



Tempo de execução	4,9 µs
-------------------	--------


Operação

O bloco controla a saída analógica (AO1) de uma Extensão de I/O Analógica FIO-11 montada no Slot 2 da unidade de controle do drive.


O bloco converte o sinal de entrada (AO em escala) para um sinal de 0...20 mA (AO) que aciona a saída analógica; a faixa de entrada Escala AO Min ... Escala AO Max corresponde à faixa de sinal de corrente de AO Min ... AO Max.

A Escala AO Min deve ser menor que a Escala AO Max; AO Max pode ser maior ou menor que AO Min.

AO Min < AO Max



AO Min > AO Max

**Entradas**


Sinal de corrente mínimo (AO Min): REAL (0...20 mA)
 Sinal de corrente máximo (AO Max): REAL (0...20 mA)
 Sinal de entrada mínimo (AO Escala Min): REAL
 Sinal de entrada máximo (AO Escala Max): REAL
 Sinal de entrada (AO em escala): REAL

Saídas

Valor da corrente de saída analógica (AO): REAL
 Saída de erro (Erro): DINT (0 = Nenhum erro; 1 = Memória de programa de aplicação completa)

FIO_11_DIO_slot1
(10086)

Ilustração



Tempo de execução 6,0 µs

Operação

O bloco controla as duas entradas/saídas digitais (DIO1, DIO2) de uma Extensão de I/O Digital FIO-11 montada no Slot 1 da unidade de controle do drive.

O estado de uma entrada DIOx conf do bloco determina se a DIO correspondente na FIO-11 é uma entrada ou uma saída (0 = entrada, 1 = saída). Se a DIO for uma saída, a entrada DOx do bloco define seu estado.

As saídas DIx mostram o estado das DIOs.

As entradas de ganho DIx filt determinam um tempo de filtragem para cada entrada da seguinte forma:

Ganho DIx filt	Tempo de filtragem
0	7,5 µs
1	195 µs
2	780 µs
3	4,680 ms

Entradas

Seleção do modo de entrada/saída digital (DIO1 conf, DIO2 conf): Booleano

Seleção de estado da saída digital (DO1, DO2): Booleano

Seleção de ganho do filtro de entrada digital (ganho DI1 filt , ganho DI2 filt): INT


Saídas

Estado da entrada/saída digital (DI1, DI2): Booleano

Saída de erro (Erro): DINT (0 = Nenhum erro; 1 = Memória de programa de aplicação completa)

FIO_11_DIO_slot2
(10087)

Ilustração



Tempo de execução 6,0 µs

Operação

O bloco controla as duas entradas/saídas digitais (DIO1, DIO2) de uma Extensão de I/O Digital FIO-11 montada no Slot 2 da unidade de controle do drive.

O estado de uma entrada DIOx conf do bloco determina se a DIO correspondente na FIO-11 é uma entrada ou uma saída (0 = entrada, 1 = saída). Se a DIO for uma saída, a entrada DOx do bloco define seu estado.

As saídas Dlx mostram o estado das DIOs.

As entradas de ganho Dlx filt determinam um tempo de filtragem para cada entrada da seguinte forma:

Ganho Dlx filt	Tempo de filtragem
0	7,5 µs
1	195 µs
2	780 µs
3	4,680 ms

Entradas

Seleção do modo de entrada/saída digital (DIO1 conf, DIO2 conf): Booleano

Seleção de estado da saída digital (DO1, DO2): Booleano

Seleção de ganho do filtro de entrada digital (ganho DI1 filt , ganho DI2 filt): INT

Saídas

Estado da entrada/saída digital (DI1, DI2): Booleano


Saída de erro (Erro): DINT (0 = Nenhum erro; 1 = Memória de programa de aplicação completa)

Feedback e algoritmos

Saídas

Saída de referência (REFOUTPUT): REAL
Estado de saída (OUTSTATE): REAL
Saída ativa (OUTACTIVE): Booleano

CYCLET
(10074)



Tempo de execução

0,00 μ s

Operação

A saída (OUT) é o nível de tempo do bloco de função CYCLET.


Entradas

-

Saídas

Saída (OUT): DINT. 1 = 1 μ s

DATA CONTAINER
(10073)




Tempo de execução

0,00 μ s

Operação

A saída (OUT) é uma matriz de dados com valores 1...99. A matriz pode ser usada pelas tabelas de XTAB e YTAB no bloco [FUNG-1V](#) (página 319). A matriz é definida selecionando “Define Pin Array Data” no pino de saída no DriveSPC. Cada valor da matriz deve estar em uma linha separada. Também é possível ler os dados a partir de um arquivo *.arr.
Exemplo:




Entradas

-

Saídas O tipo de dado de saída e o número de pares coordenados são selecionados pelo usuário.
Saída (OUT): DINT, INT, REAL ou REAL24

FUNG-1V
(10072)


Ilustração



Tempo de execução 9,29 µs

Operação A saída (Y) no valor da entrada (X) é calculada com interpolação linear a partir de uma função linear em etapas.
$$Y = Y_k + (X - X_k)(Y_{k+1} - Y_k) / (X_{k+1} - X_k)$$

A função linear em etapas é definida pelas tabelas vetoriais X e Y (XTAB e YTAB). Para cada valor X na tabela XTAB, há um valor Y correspondente na tabela YTAB. Os valores em XTAB e YTAB deve estar em ordem crescente (isto é, de baixo para cima). Os valores XTAB e YTAB são definidos com a ferramenta DriveSPC.



A função de balanceamento (BAL) permite ao sinal de saída seguir uma referência externa e fornecer um retorno suave para a operação normal. Se BAL estiver ajustado para 1, a saída Y é ajustada para o valor da entrada de referência de balanço (BALREF). O valor X que corresponde a este valor Y é calculado com interpolação linear, sendo indicado pela saída de referência de balanço (BALREFO).

Se a entrada X estiver fora da faixa definida pela tabela XTAB, a saída Y é ajustada para o valor mais alto ou mais baixo na tabela YTAB.

Se BALREF estiver fora da faixa definida pela tabela YTAB quando o balanceamento é ativado (BAL: 0 -> 1), a saída Y é ajustada para o valor da entrada BALREF e a saída BALREFO é ajustada para o valor mais alto ou mais baixo na tabela XTAB.


A saída ERROR é ajustada para 1 quando os números das entradas XTAB e YTAB forem diferentes. Quando ERROR for 1, o bloco FUNG-1V não funcionará. As tabelas XTAB e YTAB podem ser definidas no bloco [DATA CONTAINER](#) (página 318) ou no bloco [REG-G](#) (página 325).

Entradas	O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.
	Entrada de balanço (BAL): Booleano
	Entrada de referência de balanço (BALREF): DINT, INT, REAL, REAL24.
	Entrada de valor X (X): DINT, INT, REAL, REAL24
	Entrada da tabela X (XTAB): DINT, INT, REAL, REAL24
Saídas	Entrada da tabela Y (YTAB): DINT, INT, REAL, REAL24
	Saída do valor Y (Y): DINT, INT, REAL, REAL24
	Saída de referência de balanço (BALREFO): DINT, INT, REAL, REAL24
	Saída de erro (ERROR): Booleano

INT

(10065)

Ilustração



Tempo de execução 4,73 µs


Operação

A saída (O) é o valor integrado da entrada (I):
 $O(t) = K/TI \left(\int I(t) dt \right)$
Onde TI é a constante de tempo de integração e K é o ganho de integração.
A resposta de passo para a integração é:
 $O(t) = K \times I(t) \times t/TI$
A função de transferência da integração é:
 $G(s) = K \ 1/sTI$
O valor de saída é limitado de acordo com os limites de mínimo e máximo definidos (OLL e OHL). Se o valor estiver abaixo do valor mínimo, a saída O = LL é ajustada para 1. Se o valor exceder o valor máximo, a saída O = HL é ajustada para 1. A saída (O) retém seu valor quando o sinal de entrada I(t) = 0.
A constante de tempo de integração é limitada ao valor de 2147483 ms. Se a constante de tempo for negativa, é usada a constante de tempo zero.
Se a relação entre o tempo de ciclo e a constante de tempo de integração $Ts/TI < 1$, Ts/TI é ajustado para 1.
O integrador é limpo quando a entrada de reset (RINT) for ajustada para 1.
Se BAL for ajustado para 1, a saída O é ajustada para o valor da BALREF de entrada. Quando BAL retornar para 0, a operação de integração normal continua.

Entradas	Entrada (I): REAL
	Entrada de ganho (K): REAL
	Entrada da constante de tempo de integração (TI): DINT, 0...2147483 ms
	Entrada de reset do integrador (RINT): Booleano
	Entrada de balanço (BAL): Booleano
	Entrada de referência de balanço (BALREF): REAL
	Entrada do limite superior de saída (OHL): REAL
	Entrada do limite inferior de saída (OHL): REAL
Saídas	Saída (O): REAL
	Saída do limite superior (O=HL): Booleano
	Saída do limite inferior (O=LL): Booleano

MOTPOT
(10067)

Ilustração



Tempo de execução 2,92 µs

Operação

A função de potenciômetro do motor controla a taxa de mudança da saída do valor mínimo para máximo e vice-versa.

A função é habilitada ajustando a entrada ENABLE para 1. Se a entrada para cima (UP) for 1, a referência de saída (OUTPUT) é aumentada para o valor máximo (MAXVAL) com o tempo de rampa definido (RAMPTIME). Se a entrada para baixo (DOWN) for 1, o valor da saída é reduzido para o valor mínimo (MINVAL) com o tempo de rampa definido. Se as entradas para cima e para baixo forem ativadas/desativadas simultaneamente, o valor de saída não é aumentado/diminuído.

Se a entrada RESET for 1, a saída será reinicializada para o valor definido pela entrada de valor de reset (RESETVAL) ou para o valor definido pela entrada de mínimo (MINVAL), o mais alto prevalecendo.

Se a entrada ENABLE for 0, a saída é zero.


As entradas digitais normalmente são usadas como entradas para cima e para baixo.

Entradas	Entrada de habilitação de função (ENABLE):	Booleano
	Entrada Para Cima (UP):	Booleano
	Entrada Para Baixo (DOWN):	Booleano
	Entrada de tempo de rampa (RAMPTIME):	REAL (segundos) (isto é, o tempo requerido para a saída mudar do valor mínimo para o máximo ou valor máximo para o mínimo)
	Entrada de referência de máximo (MAXVAL):	REAL
	Entrada de referência de mínimo (MINVAL):	REAL
	Entrada de valor de reset (RESETVAL):	REAL
	Entrada de reset (RESET):	Booleano
Saídas	Saída (OUTPUT)	REAL

PID

(10075)

Ilustração



Tempo de execução	15,75 µs
-------------------	----------

Operação

O controlador PID pode ser usado para sistemas de controle de malha fechada. O controlador inclui correção anti-desfecho e limitação de saída.

A saída do controlador PID (Out) antes da limitação é a soma dos termos proporcional (U_P), integral (U_I) e derivativo (U_D):

$$\text{Out}_{\text{ilimitado}}(t) = U_P(t) + U_I(t) + U_D(t)$$

$$U_P(t) = P \times \text{Dev}(t)$$

$$U_I(t) = P/tI \times \left[\int \text{Dev}(\tau) d\tau + tC \times (\text{Out}(t) - \text{Out}_{\text{ilimitado}}(t)) \right]$$

$$U_D(t) = P \times tD \times d(\text{Dev}(t))/dt$$

Integrador:

O termo integral pode ser eliminado ajustando I_reset para 1. Observe que a correção anti-desfecho é desabilitada simultaneamente. Quando I_reset for 1, o controlador funciona como um controlador PD.

Se a constante de tempo de integração tI for 0, o termo integral não será atualizado.

Um retorno suave para a operação normal é garantido após erros ou mudanças abruptas do valor de entrada. Isto é obtido ajustando o termo integral para a saída reter seu valor anterior durante tais situações.

Limitação:

A saída é limitada pelos valores mínimo e máximo definidos, OLL e OHL:

Se o valor real da saída atingir o limite mínimo especificado, a saída $O = LL$ é ajustada para 1.

Se o valor real da saída atingir o limite máximo especificado, a saída $O = HL$ é ajustada para 1.

O retorno suave para a operação normal após a limitação é requerido se e somente se a correção anti-desfecho não for usada, isto é, quando $tI = 0$ ou $tC = 0$.

Códigos de erro:

Os códigos de erro são indicados pela saída de erro (ERROR) da seguinte forma

Código de erro	Descrição
1	O limite mínimo (OLL) excede o limite máximo (OHL).
2	Estouro com cálculo de U_P , U_I , ou U_D

Balanceamento:

A função de balanceamento (BAL) permite ao sinal de saída seguir uma referência externa e fornecer um retorno suave para a operação normal. Se BAL estiver ajustada para 1, a saída (Out) é ajustada para o valor da entrada de referência de balanço (BAL_ref). A referência de balanço é limitada pelos limites de mínimo e máximo definidos (OLL e OHL).


Anti-desfecho:

A constante de tempo de correção antidesfecho é definida pela entrada tC , que define o tempo depois do qual a diferença entre as saídas limitadas e ilimitadas é subtraída do termo I durante a limitação. Se $tC = 0$ ou $tI = 0$, a correção anti-desfecho é desabilitada.

Entradas	Entrada real (IN_act): REAL
	Entrada de referência (IN_ref): REAL
	Entrada do ganho proporcional (P): REAL
	Entrada da constante de tempo de integração (tI): REAL. 1 = 1 ms
	Entrada da constante de tempo de derivação (tD): REAL. 1 = 1 ms
	Entrada da constante de tempo de correção anti-desfecho (tC): IQ6. 1 = 1 ms
	Entrada de reset do integrador (I_reset): Booleano
	Entrada de balanço (BAL): Booleano
	Entrada de referência de balanço (BAL_ref): REAL
	Entrada do limite superior de saída (OHL): REAL
Saídas	Entrada do limite inferior de saída (OLL): REAL
	Saída (Out): REAL
	Saída de desvio (Dev): REAL (= real - referência = IN_act - IN_ref)
	Saída do limite superior (O=HL): Booleano
	Saída do limite inferior (O=LL): Booleano
	Saída de código de erro (ERROR): INT32

RAMP
(10066)

Ilustração



Tempo de execução	4,23 µs
Operação	Limita a taxa de alteração do sinal.

O sinal de entrada (IN) é conectado diretamente à saída (O) se este sinal não exceder os limites de alteração de passo definidos (STEP+ e STEP-). Se a mudança do sinal de entrada exceder esses limites, a mudança do sinal de saída é limitada pela mudança de passo máxima (STEP+/STEP- dependendo do sentido de rotação). Depois disso o sinal de saída é acelerado/desacelerado pelo valor de rampa definido (SLOPE+/SLOPE-) por segundo até que os valores do sinal de entrada e saída sejam iguais.


A saída é limitada pelos valores de mínimo e máximo definidos (OLL e OHL). Se o valor real da saída fica abaixo do limite mínimo especificado (OLL), a saída O=LL é definida como 1. Se o valor real da saída excede o limite máximo especificado (OHL), a saída O=HL é definida como 1.

Se a entrada de balanceamento (BAL) estiver ajustada para 1, a saída (O) é ajustada para o valor da entrada de referência de balanço (BAL_ref). A referência de balanceamento também é limitada pelos valores de mínimo e máximo (OLL e OHL).

Entradas	Entrada (IN):	REAL
	Entrada de mudança de passo positiva máxima (STEP+):	REAL
	Entrada de mudança de passo negativa máxima (STEP-):	REAL
	Entrada do valor da rampa de subida por segundo (SLOPE+):	REAL
	Entrada do valor da rampa de descida por segundo (SLOPE-):	REAL
	Entrada de balanço (BAL):	Booleano
	Entrada de referência de balanço (BALREF):	REAL
	Entrada de limite superior de saída (OHL):	REAL
	Entrada do limite inferior de saída (OHL):	REAL
Saídas	Saída (O):	REAL
	Saída do limite superior (O=HL):	Booleano
	Saída de limite inferior (O=LL):	Booleano

REG-G
(10102)

Ilustração



Tempo de execução -

Operação

Combina a matriz (grupo de variáveis) (se houver) na entrada EXP com os valores dos pinos I1...I32 para produzir uma matriz de saída. O tipo de dado das matrizes pode ser INT, DINT, REAL16, REAL24 ou Boolean. A matriz de saída consiste nos dados da entrada EXP e nos valores de I1...In (nessa ordem).

Quando a entrada S é 1, os dados são montados continuamente na matriz de saída. O elemento age como latch quando a entrada S é 0; o último dado montado então permanece na saída.

Se S é 0 e L muda de estado de 0 para 1, a matriz da entrada EXP e os valores das entradas I1...In são copiados para a saída O durante esse ciclo do programa. Se S ou R foram 1, L não terá efeito.

WR e AWR são usados para alterar células individuais da matriz de saída. AWR indica a entrada cujo valor é movido para a matriz de saída. Se AWR é 0, somente a matriz da entrada EXP é movida para a saída. Se AWR não é 0, a entrada I correspondente é movida para a saída. Isso é realizado quando WR passa de 0 a 1.

Quando a entrada R é 1, a matriz de saída é apagada e todas as entradas de dados posteriores são impedidas. R cancela tanto S quanto L. Se WR é 1, o endereço em AWR é verificado; se é ilegal (negativo ou maior que o número de entradas), a saída de erro (ERR) é ajustada para 2. Do contrário, ERR é 0.

Sempre que for detectado um erro, ERR será ajustado dentro de um ciclo. Nenhum local no registro é afetado quando ocorre um erro.

Exemplo:




No diagrama, o bloco DATA CONTAINER inclui uma matriz com valores [1,2,3,4]. No início, a matriz de saída é [0,0,0,0,0,0,0]. Quando WR muda para 1 e retorna para 0, o valor 0 de AWR significa que somente EXP é movido para a matriz de saída, que agora é [1,2,3,4,0,0,0]. Depois disso, AWR é mudado para 3. Isso significa que as entradas EXP e I3 são movidas para a saída. Depois de uma mudança de WR, a matriz de saída é [1,2,3,4,0,0,7,0].

- Entradas**
- Ajuste (S): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24
 - Carga (L): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24
 - Gravar (WR): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24
 - Endereço de gravação (AWR): INT
 - Reset (R): Booleano
 - Expansor (EXP): IMatriz
 - Entrada de dados (I1...I32): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24
- Saídas**
- Erro (ERR): INT
 - Saída dos dados da matriz (O): OC1

SOLUTION_FAULT
(10097)

Ilustração



Tempo de execução -

Operação Quando o bloco for habilitado (ao ajustar a entrada Enable para 1), uma falha (F-0317 SOLUTION FAULT) será gerada pelo drive. O valor da entrada Flt code ext é gravado pelo registrador de falhas.


Entradas Extensão de código de falha (Flt code ext): DINT
Gerar falha (Habilitar): Booleano

Saídas -

Filtros

FILT1
(10069)

Ilustração



Tempo de execução 7,59 µs

Operação A saída (O) é o valor filtrado do valor de entrada (I) e do valor de saída anterior (O_{prev}). O bloco FILT1 funciona como um filtro passa baixo de 1a ordem.

Observação: A constante de tempo do filtro (T1) deve ser seleccionada para que T1/Ts < 32767. Se a relação exceder 32767, ele é considerado como 32767. Ts é o tempo de ciclo do programa em ms.

Se T1 < Ts, o valor de saída é o valor de entrada.

A resposta de passo para um filtro passa baixo de pólo único é:

$O(t) = I(t) \times (1 - e^{-t/T1})$

A função de transferência para um filtro passa baixo de pólo único é:

$G(s) = 1 / (1 + sT1)$

Entradas Entrada (I): REAL
Entrada de constante de tempo do filtro (T1): DINT, 1 = 1 ms


Saídas Saída (O): REAL

Parâmetros

GetBitPtr

(10099)

Ilustração



Tempo de execução

-

Operação

Lê de forma cíclica o status de um bit dentro de um valor de parâmetro. A entrada Bit ptr especifica o grupo de parâmetros, índice e bit a ser lido. A saída (Out) fornece o valor do bit.

Entradas

Grupo de parâmetro, índice e bit (Bit ptr): DINT


Saídas

Status de Bit (Out): DINT

GetValPtr

(10098)

Ilustração



Tempo de execução

-

Operação

Lê de forma cíclica o valor de um parâmetro. A entrada Bit ptr especifica o grupo de parâmetros, índice e bit a ser lido. A saída (Out) fornece o valor do parâmetro.

Entradas

Grupo de parâmetro e índice (Par ptr): DINT


Saídas

Valor de parâmetro (Out): DINT

PARRD

(10082)

Ilustração



Tempo de execução

6,00 µs

Operação Lê o valor escalado de um parâmetro (especificado pelas entradas Group e Index). Se o parâmetro for um parâmetro de ponteiro, o pino de Output fornece o número do parâmetro fonte no lugar desse valor.
Os códigos de erro são indicados pela saída de erro (Error) da seguinte forma:

Código de erro	Descrição
0	Nenhum erro
<> 0	Erro


Consulte também os blocos [PARRDINTR](#) e [PARRDPTR](#).

Entradas Entrada de grupo de parâmetro (Grupo): DINT
Entrada de índice de parâmetro (Índice): DINT

Saídas Saída (Saída): DINT
Saída de erro (Erro): DINT

PARRDINTR
(10101)

Ilustração



Tempo de execução -

Operação Lê o valor interno (não escalado) de um parâmetro (especificado pelas entradas Group e Index). O valor é fornecido pelo pino de Output.
Os códigos de erro são indicados pela saída de erro (Error) da seguinte forma:

Código de erro	Descrição
0	Nenhum erro ou ocupado
<> 0	Erro


Observação: O uso desse bloco pode causar problemas de incompatibilidade ao fazer o upgrade do aplicativo para outra versão do firmware.

Entradas Grupo de parâmetro (Group): DINT
Índice de parâmetro (Index): DINT

Saídas Saída (Saída): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24
Saída de erro (Erro): DINT

PARRDPTR
(10100)

Ilustração



Tempo de execução -

Operação Lê o valor interno (não escalado) da fonte de um parâmetro de ponteiro. O parâmetro de ponteiro é especificado por meio das entradas Group e Index.

O valor da fonte selecionada pelo parâmetro de ponteiro é fornecido pelo pino de Output.

Os códigos de erro são indicados pela saída de erro (Error) da seguinte forma:


Código de erro	Descrição
0	Nenhum erro ou ocupado
<> 0	Erro

Entradas Grupo de parâmetro (Group): DINT
Índice de parâmetro (Index): DINT

Saídas Saída (Saída): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24
Saída de erro (Erro): DINT

PARWR (10080)

Ilustração



Tempo de execução 14,50 µs

Operação O valor de entrada (IN) é escrito no parâmetro definido (Grupo e Índice).

O novo valor de parâmetro é armazenado na memória flash se a entrada store (Store) for 1. **Observação:** O armazenamento de um valor de parâmetro cíclico pode danificar a unidade de memória. Os valores de parâmetro devem ser armazenados somente quando necessário.

Os códigos de erro são indicados pela saída de erro (Error) da seguinte forma:

Código de erro	Descrição
0	Nenhum erro
<> 0	Erro

Entradas Entrada (IN): DINT
Entrada de grupo de parâmetro (Grupo): DINT
Entrada de índice de parâmetro (Índice): DINT
Entrada store (Store): Booleano


Saídas Saída de erro (Erro): DINT

Seleção

LIMIT

(10052)

Ilustração



Tempo de execução

0,53 µs

Operação

A saída (OUT) é o valor de entrada limitado (IN). A entrada é limitada de acordo com os valores mínimo (MN) e máximo (MX).

Entradas

O tipo de dado de entrada é selecionado pelo usuário.
Limite de entrada mínimo (MN): INT, DINT, REAL, REAL24
Entrada (IN): INT, DINT, REAL, REAL24
Limite de entrada máximo (MX): INT, DINT, REAL, REAL24


Saídas

Saída (OUT): INT, DINT, REAL, REAL24

MAX

(10053)

Ilustração



Tempo de execução

0,81 µs (quando duas entradas são usadas) +0,53 µs (para toda entrada adicional).
Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 16,73 µs.

Operação

A saída (OUT) é o valor de entrada mais alto (IN).

Entradas

O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são selecionados pelo usuário.
Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24


Saídas

Saída (OUT): INT, DINT, REAL, REAL24

MIN

(10054)

Ilustração




Tempo de execução

0,81 µs (quando duas entradas são usadas) +0,52 µs (para toda entrada adicional).
Quando todas as entradas são usadas, o tempo de execução é 16,50 µs.

Operação	A saída (OUT) é o valor de entrada mais baixo (IN).
Entradas	O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são seleccionados pelo usuário. Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24
Saídas	Saída (OUT): INT, DINT, REAL, REAL24

MUX
(10055)


Ilustração



Tempo de execução	0,70 µs
Operação	O valor de uma entrada (IN) seleccionada pela entrada de endereço (K) é armazenado na saída (OUT). Se a entrada de endereço for 0, negativa ou excede o número de entradas, a saída será 0.
Entradas	O tipo de dado de entrada e o número de entradas (2...32) são seleccionados pelo usuário. Entrada de endereço (K): DINT Entrada (IN1...IN32): INT, DINT, REAL, REAL24
Saídas	Saída (OUT): INT, DINT, REAL, REAL24

SEL
(10056)

Ilustração




Tempo de execução	1,53 µs
Operação	A saída (OUT) é o valor da entrada (IN) seleccionada pela entrada de seleção (G). If G = 0: OUT = IN A. If G = 1: OUT = IN B.
Entradas	O tipo de dado de entrada é seleccionado pelo usuário. Entrada de seleção (G): Booleano Entrada (IN A, IN B): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24
Saídas	Saída (OUT): Booleano, INT, DINT, REAL, REAL24

Timers

MONO
(10057)

Ilustração



Tempo de execução

1,46 μ s


Operação

A saída (O) é ajustada para 1 e o temporizador é iniciado, se a entrada (I) for ajustada para 1. A saída é reinicializada para 0 quando o tempo definido pela entrada de pulso de tempo (TP) tiver transcorrido. A contagem de tempo transcorrido (TE) começa quando a saída estiver ajustada para 1 e para quando a saída estiver ajustada para 0.


Se RTG for 0, um novo pulso de entrada durante o tempo definido por TP não terá nenhum efeito sobre a função. A função pode ser reiniciada apenas depois que transcorrido o tempo definido por TP.

Se RTG for 1, um novo pulso de entrada durante o tempo definido por TP reinicia o temporizador e ajusta o tempo transcorrido (TE) para 0.

Exemplo 1: MONO não é re-disparável, isto é, RTG = 0.



Exemplo 2: MONO é re-disparável, isto é, RTG = 1.



Entradas


Entrada de Re-disparo (RTG): Booleano
Entrada de pulso de tempo (TP): DINT (1 = μ s)
Entrada (I): Booleano

Saídas

Saída (O): Booleano
Saída de tempo transcorrido (TE): DINT (1 = 1 μ s)

TOF
(10058)


Ilustração



Tempo de execução 1,10 μ s

Operação A saída (Q) é ajustada para 1, quando a entrada (IN) estiver ajustada para 1. A saída é reinicializada a zero quando a entrada tiver sido 0 por um tempo definido pela entrada de tempo de pulso (PT).
A contagem do tempo transcorrido (ET) começa quando a entrada é ajustada para 0 e para quando a entrada for ajustada para 1.

Exemplo:




Entradas Entrada (IN): Booleano
Entrada de tempo de pulso (PT): DINT (1 = 1 μ s)

Saídas Saída do tempo transcorrido (ET): DINT (1 = 1 μ s)
Saída (Q): Booleano

TON
(10059)

Ilustração




Tempo de execução 1,22 μ s

Operação A saída (Q) é ajustada para 1 quando a entrada (IN) tiver sido 1 por um tempo definido pela entrada do tempo de pulso (PT). A saída é colocada em 0, quando a entrada for ajustada para 0.

A contagem do tempo transcorrido (ET) começa quando a entrada é ajustada para 1 e para quando a entrada for ajustada para 0.

Exemplo:




Entradas Entrada (IN): Booleano
Entrada de tempo de pulso (PT): DINT (1 = 1 µs)

Saídas Saída do tempo transcorrido (ET): DINT (1 = 1 µs)
Saída (Q): Booleano

TP
(10060)


Ilustração



Tempo de execução 1,46 µs

Operação A saída (Q) é colocada em 1 quando a entrada (IN) for ajustada para 1. A saída é colocada em 0, quando ela tiver sido 1 por um tempo definido pela entrada do tempo de pulso (PT).

A contagem do tempo transcorrido (ET) começa quando a entrada é ajustada para 1 e para quando a entrada for ajustada para 0.



Entradas Entrada de tempo de pulso (PT): DINT (1 = 1 µs)
Entrada (IN): Booleano

Saídas Saída (Q): Booleano
Saída do tempo transcorrido (ET): DINT (1 = 1 µs)

Programa de aplicação modelo

O que este capítulo contém

Este capítulo apresenta o modelo do aplicativo da forma que ele é exibido pela ferramenta DriveSPC depois do upload do modelo vazio (Drive - Upload Template from Drive).

ACTUAL VALUES

MSC 2 2 msc

8

(1)

1.02 -100000

1.03 FREQUENCY

1.04 CURRENT

1.05 CURRENT PERC

1.06 TORQUE

1.07 DC-VOLTAGE

1.14 SPEED ESTIMATED

1.15 TEMP INVERTER

1.16 TEMP BC

1.20 BRAKE RES LOAD

1.22 INVERTER POWER

1.26 ON TIME COUNTER

1.27 RUN TIME COUNTER

1.31 MECH TIME CONST

1.38 TEMP INT BOARD

POS FEEDBACK

POSCTR 500 JUNE

36

(1)

1.12 POS ACT

1.13 POS 2ND ENC

Page 1: Sample
Firmware Library ID = 1, ver = 1.0
Standard Library ID = 1000, ver = 1.1

Based on
Customer

Approved
Project name

Date

Doc. No.

Doc. No.

Doc. No.


File

Doc. No.

Doc. No.

Programa de aplicação modelo





Page 3 Analog I/O

Firmware Library ID = 1.10

Firmware Library ID = 1.10

Standard Library ID = 10000, ver = 1.1

Based on

Customer

Cut Doc No.

AWP

Prepared

Project name

Title

AI1

Doc. des.

Reg. des.


Doc. No.





BRAKE CHOPPER	
TLF ID	35
	(11)
(Drive value)	48.01 BC ENABLE
(Drive value)	< 48.02 BC RUN-TIME ENA
(Drive value)	48.03 BR THERM TIMECONST
(Drive value)	48.04 BR POWER MAX CNT
(Drive value)	48.05 R BR
(Drive value)	48.06 BR TEMP FAULT LIM
(Drive value)	48.07 BR TEMP ALARM LIM

VOLTAGE CTRL	
TLF ID	34
	(1)
(Drive value)	1.19 USED SUPPLY VOLT
(Drive value)	47.01 OVERVOLTAGE CTRL
(Drive value)	47.02 UNDERVOLT CTRL
(Drive value)	47.03 SUPPLYVOLT/AUTO-ID
(Drive value)	47.04 SUPPLY VOLTAGE
(Drive value)	< 47.05 LOW VOLT MOD ENA
(Drive value)	47.06 LOW VOLT DC MIN
(Drive value)	47.07 LOW VOLT DC MAX
(Drive value)	< 47.08 EXT PU SUPPLY

Page 5 DriveControl	Based on	Prepared	Title	Doc. des.
Firmware version: 1.39	Customer	Customer		Regis. date
Firmware Library ID = 1, ver = 1.0	Ctrl Doc. No.	Project name	ALL	Doc. No.
Standard Library ID = 10000, ver = 1.1	AWP			







ENCODER		15
TTL 200 µsec		(1)
1.08 ENCODER 1 SPEED		
1.09 ENCODER 1 POS		
1.10 ENCODER 2 SPEED		
1.11 ENCODER 2 POS		
2.16 FEN DI STATUS		
90.01 ENCODER 1 SEL	(Drive value)	
90.02 ENCODER 2 SEL	(Drive value)	
90.03 EMUL MODE SEL	(Drive value)	
90.04 TTL ECHO SEL	(Drive value)	
90.05 ENC CABLE FAULT	(Drive value)	
90.10 ENC PAR REFRESH	(Drive value)	
93.21 EMUL PULSE NR	(Drive value)	
< 93.22 EMUL POS REF	(POS REF LIMITED)	
(11 / 4.17)		

PULSE ENC CONF		43
TTL 10 msec		(4)
93.01 ENCI PULSE NR	(Drive value)	
93.02 ENCI TYPE	(Drive value)	
93.03 ENCI SP CALCMODE	(Drive value)	
93.04 ENCI POS EST ENA	(Drive value)	
93.05 ENCI SP EST ENA	(Drive value)	
93.06 ENCI OSC LIM	(Drive value)	
93.11 ENC2 PULSE NR	(Drive value)	
93.12 ENC2 TYPE	(Drive value)	
93.13 ENC2 SP CALCMODE	(Drive value)	
93.14 ENC2 POS EST ENA	(Drive value)	
93.15 ENC2 SP EST ENA	(Drive value)	
93.16 ENC2 OSC LIM	(Drive value)	

ABSOL ENC CONF		43
TTL 10 msec		(2)
91.01 SINE COSINE NR	(Drive value)	
91.02 ABS ENC INTERF	(Drive value)	
91.03 REV COUNT BITS	(Drive value)	
91.04 POS DATA BITS	(Drive value)	
91.05 REFMARK ENA	(Drive value)	
91.06 ABS POS TRACKING	(Drive value)	
91.10 HIPERFACE PARITY	(Drive value)	
91.11 HIPERF BAUDRATE	(Drive value)	
91.12 HIPERF NODE ADDR	(Drive value)	
91.20 SSI CLOCK CYCLES	(Drive value)	
91.21 SSI POSITION MSB	(Drive value)	
91.22 SSI REVOL MSB	(Drive value)	
91.23 SSI DATA FORMAT	(Drive value)	
91.24 SSI BAUD RATE	(Drive value)	
91.25 SSI MODE	(Drive value)	
91.26 SSI TRANSMIT CYC	(Drive value)	
91.27 SSI ZERO PHASE	(Drive value)	
91.30 ENDAT MODE	(Drive value)	
91.31 ENDAT MAX CALC	(Drive value)	

RESOLVER CONF		43
TTL 10 msec		(2)
92.01 RESOLV POLEPAIRS	(Drive value)	
92.02 EXC SIGNAL AMPL	(Drive value)	
92.03 EXC SIGNAL FREQ	(Drive value)	

Page 12 Encoder

File compatibility = 1.0

Standard Library ID = 10000, ver = 1.1

Based on

Customer

Cust. Doc. No.

Date

Prepared

Approved


Project name

Title

Doc. des.

Revis. drift.

Doc. No.



LIMITS	
TUF10 2 msec	27 (5)
3.20 MAX SPEED REF	
3.21 MIN SPEED REF	
20.01 MAXIMUM SPEED	(Drive value)
20.02 MINIMUM SPEED	(Drive value)
< 20.03 POS SPEED ENA	(Drive value)
< 20.04 NEG SPEED ENA	(Drive value)
20.05 MAXIMUM CURRENT	(Drive value)
20.06 MAXIMUM TORQUE	(Drive value)
20.07 MINIMUM TORQUE	(Drive value)

MOT THERM PROT	
TUF11 10 msec	32 (5)
1.17 MOTOR TEMP	
1.18 MOTOR TEMP EST	
45.01 MOT TEMP PROT	(Drive value)
45.02 MOT TEMP SOURCE	(Drive value)
45.03 MOT TEMP ALM LIM	(Drive value)
45.04 MOT TEMP FLT LIM	(Drive value)
45.05 AMBIENT TEMP	(Drive value)
45.06 MOT LOAD CURVE	(Drive value)
45.07 ZERO SPEED LOAD	(Drive value)
45.08 BREAK POINT	(Drive value)
45.09 MOTNOM TEMP RISE	(Drive value)
45.10 MOT THERM TIME	(Drive value)

FAULT FUNCTIONS	
TUF10 2 msec	33 (10)
8.01 ACTIVE FAULT	
8.02 LAST FAULT	
8.03 FAULT TIME HI	
8.04 FAULT TIME LO	
8.05 ALARM LOGGER 1	
8.06 ALARM LOGGER 2	
8.07 ALARM LOGGER 3	
8.08 ALARM LOGGER 4	
8.09 ALARM LOGGER 5	
8.10 ALARM LOGGER 6	
8.15 ALARM WORD 1	
8.16 ALARM WORD 2	
8.17 ALARM WORD 3	
8.18 ALARM WORD 4	
22.10 SPD SUPERV EST	(Drive value)
22.11 SPD SUPERV ENC	(Drive value)
22.12 SPD SUPERV FILT	(Drive value)
< 46.01 EXTERNAL FAULT	(Drive value)
46.02 SPEED REF SAFE	(Drive value)
46.03 LOCAL CTRL LOSS	(Drive value)
46.04 MOT PHASE LOSS	(Drive value)
46.05 EARTH FAULT	(Drive value)
46.06 SUPPL PHS LOSS	(Drive value)
46.07 STO DIAGNOSTIC	(Drive value)
46.08 CROSS CONNECTION	(Drive value)
46.09 STALL FUNCTION	(Drive value)
46.10 STALL CURR LIM	(Drive value)
46.11 STALL FREQ HI	(Drive value)
46.12 STALL TIME	(Drive value)

SUPERVISION	
TUF11 10 msec	45 (6)
6.14 SUPERV STATUS	
33.01 SUPERV1 FUNC	(Drive value)
< 33.02 SUPERV1 ACT	(Torque)
33.03 SUPERV1 LIM HI	(Drive value)
33.04 SUPERV1 LIM LO	(Drive value)
33.05 SUPERV2 FUNC	(Drive value)
< 33.06 SUPERV2 ACT	(Torque)
33.07 SUPERV2 LIM HI	(Drive value)
33.08 SUPERV2 LIM LO	(Drive value)
33.09 SUPERV3 FUNC	(Drive value)
< 33.10 SUPERV3 ACT	(Torque)
33.11 SUPERV3 LIM HI	(Drive value)
33.12 SUPERV3 LIM LO	(Drive value)


Apêndice A - Controle Fieldbus

O que este capítulo contém

O capítulo descreve como o drive pode ser controlado por dispositivos externos em uma rede de comunicações (fieldbus) por meio de um módulo de adaptador de fieldbus opcional.

Visão geral do sistema

O drive pode ser conectado a um sistema de controle externo por meio de um módulo adaptador de fieldbus. O módulo adaptador é instalado no Slot 3 do drive.



O drive pode ser configurado para receber todas as suas informações de controle por meio da interface fieldbus ou pode ser distribuído entre a interface fieldbus e outras fontes disponíveis, por exemplo, entradas digitais e analógicas.

Há adaptadores de fieldbus disponíveis para vários protocolos de comunicação — por exemplo:

- PROFIBUS DP (adaptador FPBA-xx)
- CANopen (adaptador FCAN-xx)
- DeviceNet™ (adaptador FDNA-xx)
- Modbus/RTU (adaptador FSCTA-xx)
- Modbus/TCP, EtherNet/IP™, PROFINET IO (adaptador FENA-xx)

- EtherCAT® (adaptador FECA-xx)
- MACRO (adaptador FMAC-xx)
- ControlNet™ (adaptador FCNA-xx)
- EthernetPOWERLINK (adaptador FEPL-xx)
- Sercos II (adaptador FSEA-xx).

Configuração da comunicação através de um módulo adaptador de fieldbus

Antes de configurar o drive para o controle de fieldbus, o módulo adaptador deve ser instalado mecânica e eletricamente de acordo com as instruções fornecidas no *Manual de Usuário* do módulo adaptador de fieldbus apropriado.

A comunicação entre o drive e o módulo adaptador de fieldbus é ativada ajustando o parâmetro **50.01 FBA ENABLE** para **(1) Enable**. Também devem ser ajustados os parâmetros específicos do adaptador. Consulte a tabela abaixo.

Parâmetro	Configuração do Controle fieldbus	Função/Informação
INICIALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE COMUNICAÇÃO		
50.01 FBA ENABLE	(1) Enable	Inicializa a comunicação entre o drive e o módulo adaptador de fieldbus.
50.02 COMM LOSS FUNC	(0) No (1) Fault (2) Spd ref Safe (3) Last speed	Seleciona como o drive reage no caso de uma interrupção da comunicação fieldbus.
50.03 COMM LOSS T OUT	0,3...6553,5 s	Define o tempo entre a detecção de uma interrupção de comunicação e a ação selecionada por meio do parâmetro 50.02 COMM LOSS FUNC .
50.04 FBA REF1 MODESEL e 50.05 FBA REF2 MODESEL	(0) Raw data (1) Torque (2) Speed (3) Position (4) Velocity (5) Auto	Define a escala de referência do fieldbus. Quando selecionado (0) Raw data , consulte também os parâmetros 50.06...50.11 . Quando os dois parâmetros são ajustados para (5) Auto , as escalas para as referências do fieldbus são ajustadas automaticamente de acordo com o parâmetro 34.03 EXT1 CTRL MODE1 , da seguinte forma: FBA REF1 = Velocidade, FBA REF2 = Torque
ADAPTER MODULE CONFIGURATION		
51.01 FBA TYPE	–	Mostra o tipo de módulo adaptador de fieldbus.
51.02 FBA PAR2	Esses parâmetros são específicos do módulo adaptador. Para mais informações, consulte o <i>Manual do Usuário</i> do módulo adaptador de fieldbus. Observe que nem todos estes parâmetros são necessariamente utilizados.	
...		
51.26 FBA PAR26		
51.27 FBA PAR REFRESH	(0) DONE (1) REFRESH	Valida quaisquer ajustes alterados de parâmetro de configuração do módulo adaptador.
51.28 PAR TABLE VER	–	Mostra a revisão da tabela de parâmetro do arquivo de mapeamento do módulo adaptador de fieldbus armazenado na memória do drive.
51.29 DRIVE TYPE CODE	–	Mostra o código de tipo de drive do arquivo de mapeamento do módulo adaptador de fieldbus armazenado na memória do drive.
51.30 MAPPING FILE VER	–	Mostra a revisão do arquivo de mapeamento do módulo adaptador de fieldbus armazenada na memória do drive.

Parâmetro	Configuração do Controle fieldbus	Função/Informação
51.31 D2FBA COMM STA	–	Mostra o status da comunicação do módulo adaptador de fieldbus.
51.32 FBA COMM SW VER	–	Mostra a revisão de programa comum do módulo adaptador.
51.33 FBA APPL SW VER	–	Mostra a revisão do programa de aplicação do módulo adaptador.
Observação: No <i>Manual do Usuário</i> do módulo adaptador de fieldbus, o número do grupo de parâmetros é 1 ou A para os parâmetros 51.01...51.26 .		
SELEÇÃO DE DADOS TRANSMITIDOS		
52.01 FBA DATA IN1 ... 52.12 FBA DATA IN12	0 4...6 14...16 101...9999	Define os dados transmitidos do drive para o controlador fieldbus. Observação: Se os dados selecionados tiverem 32 bits de extensão, dois parâmetros são reservados para a transmissão.
53.01 FBA DATA OUT1 ... 53.12 FBA DATA OUT12	0 1...3 11...13 1001...9999	Define os dados transmitidos do controlador fieldbus para o drive. Observação: Se os dados selecionados tiverem 32 bits de extensão, dois parâmetros são reservados para a transmissão.
Observação: No <i>Manual do Usuário</i> do módulo adaptador de fieldbus, o número de grupo de parâmetro é 2 ou B para os parâmetros 52.01...52.12 e 3 ou C para os parâmetros 53.01...53.12 .		

Depois que estabelecidos os parâmetros de configuração do módulo, os parâmetros de controle do drive (consulte a seção [Ajustando os parâmetros de controle do drive](#) a seguir) devem ser verificados e ajustados assim que necessário.

Os novos ajustes entrarão em vigor quando o drive for ligado da próxima vez ou quando o parâmetro [51.27 FBA PAR REFRESH](#) for ativado.

Ajustando os parâmetros de controle do drive


A coluna **Configuração para controle de fieldbus** fornece o valor a ser usado quando a interface fieldbus é a fonte ou destino desejado para aquele sinal em particular. A coluna **Função/Informação** descreve uma descrição do parâmetro.

Parâmetro	Configuração do Controle fieldbus	Função/Informação
SELEÇÃO DA FONTE DO COMANDO DE CONTROLE		
10.01 EXT1 START FUNC	(3) FBA	Seleciona o fieldbus como fonte para os comandos de partida e parada quando EXT1 estiver selecionado como localização de controle ativa.
10.04 EXT2 START FUNC	(3) FBA	Seleciona o fieldbus como fonte para os comandos de partida e parada quando EXT2 estiver selecionado como localização de controle ativa.
24.01 SPEED REF1 SEL	(3) FBA REF1 (4) FBA REF2	A referência de fieldbus REF1 ou REF2 é usada como referência de velocidade 1.
24.02 SPEED REF2 SEL	(3) FBA REF1 (4) FBA REF2	A referência de fieldbus REF1 ou REF2 é usada como referência de velocidade 2.
32.01 TORQ REF1 SEL	(3) FBA REF1 (4) FBA REF2	A referência de fieldbus REF1 ou REF2 é usada como referência de torque 1.
32.02 TORQ REF ADD SEL	(3) FBA REF1 (4) FBA REF2	A referência de fieldbus REF1 ou REF2 é usada para adição da referência de torque.
ENTRADAS DE CONTROLE DO SISTEMA		
16.07 PARAM SAVE	(0) Done (1) Save	Grava as alterações de valor do parâmetro (incluindo aquelas realizadas através do controle de fieldbus) na memória permanente.

Fundamentos da interface do adaptador de fieldbus

A comunicação cíclica entre um sistema fieldbus e o drive consiste de palavras de dados de entrada e saída de 16/32 bits. O drive suporta, no máximo, o uso de 12 palavras de dados (16 bits) em cada direção.

Os dados transmitidos do drive para o controlador fieldbus são definidos através dos parâmetros [52.01 FBA DATA IN1](#)...[52.12 FBA DATA IN12](#) e os dados transmitidos do controlador fieldbus para o drive são definidos pelos parâmetros [53.01 FBA DATA OUT1](#)...[53.12 FBA DATA OUT12](#).



Palavra de Controle e Palavra de Status

A Palavra de Controle (CW) é o principal meio de controlar o drive a partir de um sistema fieldbus. A Palavra de Controle é enviada pelo controlador fieldbus para o drive. O drive comuta entre seus estados de acordo com as instruções bit-codificadas da Palavra de Controle.

A Palavra de Status (SW) é uma palavra que contém informações de status, enviada pelo drive ao controlador fieldbus.

Valores reais

Os valores reais (ACT) são palavras de 16/32 bits que contêm informações sobre as operações selecionadas do drive.

Perfil de comunicação FBA

O perfil de comunicação FBA é um modelo de máquina de estado que descreve os estados gerais e as transições de estado do drive. A seção [Diagrama de estados](#) na página [356](#) apresenta os estados mais importantes (incluindo os nomes de estado do perfil FBA). A Palavra de Controle FBA ([2.12 FBA MAIN CW](#) página [69](#)) comanda as transições entre esses estados e a Palavra de Status FBA ([2.13 FBA MAIN SW](#) página [71](#)) indica o status do drive.

O perfil do módulo adaptador de fieldbus (selecionado por meio do parâmetro do módulo adaptador) define como a palavra de controle e a palavra de status são transmitidas em um sistema que consiste do controlador fieldbus, módulo adaptador de fieldbus e drive. Com os modos transparentes, a palavra de controle e a palavra de status são transmitidas sem qualquer conversão entre o controlador fieldbus e o drive. Com outros perfis (por exemplo, PROFIdrive para FPBA-01, drive AC/DC para FDNA-01, DS-402 para FCAN-01 e perfil ABB Drives para todos os módulos adaptadores de fieldbus), o módulo adaptador de fieldbus converte a palavra de controle específica para fieldbus para o perfil de comunicação FBA e a palavra de status do perfil de comunicação FBA para a palavra de status específica para fieldbus.

Para descrições de outros perfis, consulte o *Manual de Usuário* do módulo adaptador de fieldbus apropriado.

Referências de Fieldbus


As referências (FBA REF) são inteiros sinalizados de 16/32 bits. Uma referência negativa é formada calculando o complemento de dois do valor de referência positivo correspondente. O conteúdo de cada palavra de referência pode ser usado como referência a speed ou torque.

Quando a escala de referência de torque ou speed é selecionada (por meio do parâmetro [50.04 FBA REF1 MODESEL](#) / [50.05 FBA REF2 MODESEL](#)), as referências do fieldbus são inteiros de 32 bits. O valor consiste em um valor inteiro de 16 bits e um valor fracionário de 16 bits. A escala de referência de velocidade/torque é da seguinte forma:

Referência	Escala	Observações
Referência de torque	FBA REF / 65536 (valor em %)	A referência final é limitada pelos parâmetros 20.06 MAXIMUM TORQUE e 20.07 MINIMUM TORQUE .
Referência de velocidade	FBA REF / 65536 (valor em rpm)	A referência final é limitada pelos parâmetros 20.01 MAXIMUM SPEED , 20.02 MINIMUM SPEED e 24.12 SPEED REFMIN ABS .

Diagrama de estados

A seguir é apresentado o diagrama de estados do perfil de comunicação FBA. Para verificar outros perfis, consulte o *Manual de Usuário* do módulo adaptador de fieldbus apropriado.



Apêndice B – Link Drive to Drive

O que este capítulo contém

Este capítulo descreve o cabeamento de, e os métodos de comunicação disponível no link Drive to Drive. Os exemplos de uso dos blocos de função padrão na comunicação também são fornecidos a partir da página [365](#).

Informações Gerais

O link Drive to Drive é uma linha de transmissão RS-485 feita por ligação em cadeia, construída conectando os blocos terminais X5 das Unidades de Controle JCU de vários drives. Também é possível usar um módulo de extensão FMBA Modbus instalado em um slot opcional no JCU. Os suportes para firmware até 63 nós no link.

O link possui um drive master; o resto dos drives são followers. Por padrão, o master transmite comandos de controle, bem como referências de velocidade e torque para todos followers. O master pode enviar 8 mensagens por milissegundos em intervalos de 100/150 microssegundos. O envio de uma mensagem leva aproximadamente 15 microssegundos, que resultam em uma capacidade de link teórico de aproximadamente 6 mensagens por 100 microssegundos.

É possível a multidifusão de controle de dados e referência 1 a um grupo pré-definido dos drives como é a mensagem multidifusão em cadeia. A referência 2 é sempre transmitida por um master a todos os followers. Consulte os parâmetros [57.11...57.14](#).

Fiação

Deve ser usado para a fiação elétrica um cabo de par trançado blindado (~100 ohm, por exemplo, cabo PROFIBUS compatível). O comprimento máximo do link é de 50 metros (164 pés).


A Unidade de Controle JCU tem um jumper (J3, "T") próximo ao bloco terminal X5 para terminação de barramento. A terminação deve estar ON nos drives nas extremidades do link Drive to Drive; nos drives intermediários, a terminação deve estar OFF.

Em vez do conector X5, pode ser usado um módulo de extensão Modbus FMBA

Para uma melhor imunidade, recomenda-se a utilização de um cabo de alta qualidade. O cabo deve ser mantido o mais curto possível. Devem ser evitados laços desnecessários e a passagem do cabo nas proximidades de fios de energia elétrica (tais como cabos do motor).

Observação: As blindagens de cabo devem ser aterradas na placa de fixação do cabo de controle no drive. Siga as instruções apresentadas no *Manual de Hardware* do drive.

O diagrama a seguir mostra a fiação elétrica do link Drive to Drive.



Conjunto de Dados

A comunicação Drive to Drive usa mensagens DDCS (Sistema de Comunicação de Drive Distribuído) e tabelas dataset para transferência de dados. Cada drive possui uma tabela dataset de 256 datasets, numerados de 0...255. Cada dataset contém 48 bits de dados.

Por padrão, os datasets 0... 15 e 200...255 são reservados para o firmware do drive; datasets 16... 199 estão disponíveis para o programa aplicativo do usuário.

O conteúdo dos dois datasets de comunicação do firmware pode ser configurado livremente com parâmetros de ponteiro e/ou programação do aplicativo com a ferramenta DriveSPC. A palavra de controle de 16 bits e a referência de Drive to Drive de 32 bits 1 são transmitidas de um dataset em um nível de tempo de 500 microssegundos (por default); a referência de Drive to Drive 2 (32 bits) é transmitida a partir do outro dataset em um nível de tempo de 2 milissegundos (por default). Dependendo do modo de controle do drive, os followers podem ser configurados para usar referências e comandos Drive to Drive com os seguintes parâmetros:

Dados de controle	Parâmetro	Configuração para comunicação Drive to Drive
Comando de Partida/Parada	10.01 EXT1 START FUNC 10.04 EXT2 START FUNC	(4) D2D
Referência de velocidade	24.01 SPEED REF1 SEL 24.02 SPEED REF2 SEL	(5) D2D REF1 ou (6) D2D REF2
Referência de torque	32.01 TORQ REF1 SEL 32.02 TORQ REF ADD SEL	(5) D2D REF1 ou (6) D2D REF2

O status da comunicação dos followers pode ser supervisionado por uma mensagem de supervisão periódica enviada do master para os followers individuais (consulte os parâmetros 57.04 FOLLOWER MASK 1 e 57.05 FOLLOWER MASK 2).

Podem ser usados blocos de função Drive to Drive na ferramenta DriveSPC a fim de permitir métodos de comunicação adicionais (tais como mensagem follower a

follower) e para modificar o uso dos datasets entre os drives. Consulte os blocos de função sob *Borda e biestável* (página 274).

Tipos de mensagens

Cada drive no link possui um endereço de nó exclusivo permitindo uma comunicação ponto-a-ponto entre dois drives. O endereço do nó 0 é automaticamente designado para o drive master; em outros drives, o endereço do nó é definido pelo parâmetro [57.03 NODE ADDRESS](#).

O endereçamento de multidifusão é suportado, permitindo a composição dos grupos de drives. O envio de dados a um endereço multidifusão é recebido por todos os drives que tem esse endereço. Um grupo de multidifusão pode ser formado por 1...62 drives.

Em transmissão de mensagem, os dados podem ser enviados para todos os drives (efetivamente, a todos os followers) no link.

Tanto a comunicação master a follower(s) e follower a follower(s) é suportado. Um follower pode enviar uma mensagem para outro follower (ou um grupo de followers) após receber um mensagem de indicação a partir do master.


Tipo de mensagem		Observação
Ponto-a-Ponto	Master ponto a ponto	Suportado somente no master
	Leitura remota	Suportado somente no master
	Follower ponto a ponto	Suportado somente no follower
Multidifusão padrão		Para master e follower
Transmissão		Para master e follower
Mensagem de indicação para comunicação follower a follower		–
Multidifusão em cadeia		Somente suportado para referência 1 de Drive to Drive e palavra de controle

Mensagem master ponto a ponto

Neste tipo de mensagem, o master envia um dataset (LocalDsNr) de sua própria tabela dataset para a do follower. O TargetNode significa o endereço do nó do follower; RemoteDsNr especifica o número do dataset-alvo.

O follower responde retornando o conteúdo do próximo dataset. A resposta é armazenada no dataset LocalDsNr+1 no master.


Observação: A mensagem master ponto a ponto somente é suportada no master porque a resposta é sempre enviada para endereço do nó 0 (o master).



Mensagem de leitura remota

O master pode ler um dataset (RemoteDsNr) a partir de um follower especificado pelo TargetNode. O follower retorna o conteúdo do dataset solicitado no master. A resposta é armazenada no dataset LocalDsNr no master.


Observação: A mensagem de leitura remota somente é suportada no master porque a resposta é sempre enviada para endereço do nó 0 (o master).



Mensagem de follower ponto a ponto

Este tipo de mensagem é para comunicação ponto a ponto entre followers. Após o recebimento de um sinal do master, um follower pode enviar um dataset a outro follower com uma mensagem de ponto a ponto de follower. O drive alvo é especificado usando o endereço do nó.

Observação: Os dados não são enviados ao master.




Mensagem de multidifusão padrão

Em mensagem multidifusão padrão, um dataset pode ser enviado a um grupo de drives tendo o mesmo endereço de grupo multidifusão padrão. O grupo alvo é definido pelo bloco de função padrão **D2D_Conf** (consulte a página 283).


O envio do drive pode ser o master, ou um follower após receber um sinal do master.

Observação: O master não recebe os dados enviados mesmo sendo um membro do grupo-alvo de multidifusão.

Multidifusão master a follower(s)



Multidifusão follower a follower(s)




Mensagem de transmissão

Na transmissão, o master envia um dataset a todos followers ou um follower envia um dataset a todos outros followers (depois de recebe um sinal do master).


O alvo (Target Grp) é automaticamente ajustado para 255 de designando todos os followers.

Observação: O master não recebe nenhuma transmissão de dados pelos followers.

Transmissão master a follower(s)



Transmissão follower a follower(s)




Mensagem multidifusão em cadeia

A multidifusão em cadeia é suportada somente por referência 1 de Drive to Drive pelo firmware.

A cadeia de mensagem sempre é iniciada pelo master. O grupo alvo é definido pelo parâmetro [57.13 NEXT REF1 MC GRP](#). A mensagem é recebida por todos os followers que tenham o ajuste de parâmetro [57.12 REF1 MC GROUP](#) para o mesmo valor como parâmetro [57.13 NEXT REF1 MC GRP](#) no master.

Se um follower tiver ajustes de parâmetros [57.03 NODE ADDRESS](#) e [57.12 REF1 MC GROUP](#) para o mesmo valor, isto o torna um submaster. Imediatamente após um submaster receber a mensagem de multidifusão, ele envia sua própria mensagem para o próximo grupo de multidifusão definido pelo parâmetro [57.13 NEXT REF1 MC GRP](#).

A duração de toda cadeia de mensagem é de aproximadamente 15 microssegundos multiplicado pelo número de links na cadeia (definida pelo parâmetro [57.14 NR REF1 MC GRPS](#) no master).



* O reconhecimento do último follower para o master pode ser impedido ajustando o parâmetro 57.11 REF 1 MSG TYPE para (0) Broadcast (necessário porque os parâmetros 57.03 NODE ADDRESS e 57.12 REF1 MC GROUP são ajustados para o mesmo valor). Como alternativa, os endereços nó/grupo (parâmetros 57.03 NODE ADDRESS e 57.12 REF1 MC GROUP) poderiam ser ajustados para valores não iguais.


Exemplos de uso de blocos de funções padrão em comunicação Drive to Drive

Consulte também as descrições dos blocos de função Drive to Drive no início da página 274.

Exemplo de mensagem master ponto a ponto

Master


Follower (nó 1)




1. O master envia uma constante (1) e o valor do contador de mensagem no dataset follower 20. Os dados são preparados para e enviado a partir do dataset 16.
2. O follower envia um contador recebido e uma constante (21) como uma réplica ao master.
3. O master calcula a diferença do número de mensagem mais recente e dos dados recebidos.

Exemplo de mensagem de leitura remota

Master




Follower (nó 1)



- 1. O master lê o conteúdo do dataset follower 22 em seu próprio dataset 18. Os dados são acessados usando o bloco **DS_ReadLocal**.
- 2. No follower, os dados constantes são preparados no dataset 22.

Indicações de liberação para comunicação follower a follower


Master




- 1. Este link Drive to Drive consiste de três drives (master e dois followers).
- 2. O master funciona com um "presidente". O follower 1 (nó 1) permite-se enviar uma mensagem a cada 3 milissegundos. O follower 2 (nó 2) tem permissão para enviar uma mensagem a cada 6 milissegundos.

Exemplo de mensagem de follower ponto a ponto

Follower 1 (nó 1)




Follower 2 (nó 2)




1. O follower 1 grava o dataset local 24 para o follower 2 ao dataset 30 (intervalo 3 ms).
2. O follower 2 grava o dataset local 33 para o follower 1 ao dataset 28 (intervalo 6 ms).
3. Além disso, ambos os followers leem os dados recebidos a partir dos datasets locais.

Exemplo de mensagem multidifusão de master a follower(s) padrão

Master



Follower(s) em Grupo Std Mcast 10




- 1. O master envia uma constante (9876) e o valor do contador de mensagem para todos os followers em grupo de multidifusão 10. Os dados são preparados dentro e enviado para o dataset master 19 para o dataset follower 23.
- 2. Os dados recebidos são lidos a partir do dataset 23 dos followers recebidos.


Observação: A aplicação de exemplo mostra para o Master acima também aplicações para o envio do follower na multidifusão follower a follower padrão.

Exemplo de mensagem de transmissão

Master



Follower(s)



- 1. O master envia uma constante (9876) e o valor do contador de mensagem a todos os followers. Os dados são preparados dentro e enviado a partir do dataset master 19 para o dataset follower 23.
- 2. Os dados recebidos são lidos a partir do dataset 23 dos followers.


Observação: A aplicação de exemplo mostra para o Master acima também se aplica ao envio do follower na multidifusão follower a follower.

Apêndice C – Diagramas da cadeia de controle e da lógica do drive


O que este capítulo contém


Este capítulo apresenta a lógica e a cadeia de controle do drive.

Cadeia de controle de velocidade




Cadeia de controle de torque






Lógica do drive 2 (interface Fieldbus)



Controle de motor DTC



Informações adicionais

Consultas de produtos e serviços

Encaminhe quaisquer perguntas sobre o produto para seu representante ABB local, citando a designação de tipo e o número de série da unidade em questão. Uma lista dos contatos de venda, suporte e serviço da ABB pode ser encontrada visitando o site www.abb.com/drives e selecionando *Sales, Support and Service network*.

Treinamento do produto

Para obter informações sobre treinamentos de produtos ABB, visite o site www.abb.com/drives e selecione *Training courses*.

Fornecendo feedback sobre manuais de Drives ABB

Seus comentários a respeito de nossos manuais são bem-vindos. Acesse www.abb.com/drives e selecione *Document Library – Manuals feedback form (LV AC drives)*.

Biblioteca de documentos na Internet

Os manuais e outros documentos sobre os produtos podem ser baixados da Internet no formato PDF. Acesse www.abb.com/drives e selecione *Document Library*. É possível navegar pela biblioteca ou digitar critérios de busca, por exemplo, o código de um documento, no campo de pesquisa.

Entre em contato conosco

www.abb.com/drives

www.abb.com/drivespartners

3AUA0000036014 REV I / PT(Brazil) 26/06/2015

Power and productivity
for a better world™

