适用于 ABB 变频器、变流器和逆变器的选件

用户手册 FENA-01/-11/-21 以太网适配器模块



Power and productivity for a better world™



相关手册列表

变频器手册和指南

	(英语/多语言)	
ACS355 <i>变频器(</i> 0.37…22 kW, 0.5…30 hp)用户手册	3AUA0000066143	
ACS580-01 手册	9AKK105713A8085	
ACSM1 手册	00578051	
ACS850-04 <i>手册</i>	00592009	
ACQ810 <i>手册</i>	00598718	
ACS880-01 <i>手册</i>	9AKK105408A7004	
ACS880-04 <i>手册</i>	9AKK105713A4819	
ACS880-07 <i>手册</i>	9AKK105408A8149	

份码

选件手册和指南

FENA-01/-11/-21 以太网适配器模 3AUA0000093568 块用户手册

您可以从互联网上找到 PDF 格式的手册和其他产品文档。参见封底内侧的 <u>可</u> 联网文档库一节。对于无法从文档库获取的手册,请联系您所在地区的 ABB 代表。

用户手册

FENA-01/-11/-21 以太网适配器 模块



© 2017 北京 ABB 电气传动系统有限公司 保留所有权利。

3AXD50000030222 中文 版本 A 基于: 3AUA0000093568 英文 版本 C 生效日期: 2017/05/25

目录

相关手册列表 2	
1. 安全须知 本章内容 17 警告的使用 18 安装中的安全 19 2. 美丽葉本	
2. 了加用/// 本章内容 21 本章内容 21 适用性 21 兼容性 21 变频器 21 协议 22 工具 23 网络安全免责声明 23 暂向的读者 23 手册用途 24 内容 24 术语和缩略语 26 一般术语和缩写 26 MODBUS/TCP 术语和缩略语 27 EtherNet/IP 术语和缩略语 27 PROFINET IO 术语和缩略语 28	
3. 以太网网络和 FENA-01/-11/-21 模块概述 本章内容 33 以太网网络 33 以太网链路拓扑示例 34 FENA-01/-11/-21 以太网适配器模块 35 适配器模块的布局 36 4. 机械安装	
本章内容	

6 目录

必需的工具和说明												 	 			. :	39
开箱并检查交付物												 	 			. :	39
安装适配器模块 .			 									 	 			. 4	40

5. 电气安装

本	章内	容													 										 43
謷	告														 		 								 43
必	需的	JI.	具	和	说	明									 										 43
	般接	銭	说	明											 		 								 44
将	适酯	1器	模:	块:	连	接	到	以	大	٦Þ	X	X)	₹Į\$	各			 								 44
	连	接ì	过利	呈											 										 45

Modbus/TCP 协议

6. Modbus/TCP – 启动

本章内容	49
警告	49
变频器配置	50
Modbus/TCP 连接配置	50
FENA-01/-11-/21 配置参数 – A 组 (第 1 组)	51
FENA-01/-11/-21 配置参数 – B 组 (第 2 组)	61
FENA-01/-11-/-21 配置参数 – C 组 (第 3 组)	62
控制地	63
启动 ACS355 变频器的现场总线通讯	64
参数设置示例 – ACS355	65
使用 ABB 变频器 – 增强通讯配置文件的速度和	
转矩控制	65
启动 ACSM1 变频器的现场总线通讯	68
参数设置示例 – ACSM1	69
使用 ABB 变频器 – 增强通讯配置文件的速度和	
转矩控制	69
启动 ACS850 和 ACQ810 变频器的现场总线通讯	73
参数设置示例 – ACS850 和 ACQ810	74
使用 ABB 变频器 – 增强进行速度控制通讯配置文件	74
启动 ACS880 和 ACS580 变频器的现场总线通讯	77
参数设置示例 – ACS880	79
使用 ABB 变频器 – 增强进行速度控制通讯配置文件	79

参数设置示例 – ACS580	81
使用 ABB 变频器 – 增强进行频率控制通讯配置文件	81
客户端配置	84
Modbus 寄存器映射	84

7. Modbus/TCP – 通讯配置文件

本章内容	
通讯配置文件	
ABB 变频器通讯配置文件 87	
控制字和状态字 87	
控制字内容87	
状态字内容89	
状态机	
给定值	
换算	ſ
实际值	L
换算	

8. Modbus/TCP – 通讯协议

5
5
5
6
7
8
8
9
0
2
4

9. Modbus/TCP - 诊断

本章内容	107
故障和警告消息	107
LED	108
内部错误代码寄存器	110

 \prod

EtherNet/IP 协议

10. EtherNet/IP - 启动

	本章内容	115
	警告	115
	变频器配置	116
	EtherNet/IP 连接配置	116
	FENA-01/-11/-21 配置参数 – A 组 (第 1 组)	117
	FENA-01/-11/-21 配置参数 – B 组 (第 2 组)	129
	FENA-01/-11-/-21 配置参数 – C 组 (第 3 组)	130
	控制地	131
	启动 ACS355 变频器的现场总线通讯	132
	参数设置示例 – ACS355	133
	使用 ODVA AC/DC 变频器配置文件扩展速度	
1	控制集合	133
	启动 ACSM1 变频器的现场总线通讯	136
	参数设置示例 – ACSM1	137
	使用 ODVA AC/DC 变频器配置文件扩展速度	
	控制集合	137
	启动 ACS850 和 ACQ810 变频器的现场总线通讯	140
	参数设置示例 – ACS850 和 ACQ810	141
	使用 ODVA AC/DC 变频器配置文件扩展速度	
	控制集合	141
	启动 ACS880 和 ACS580 变频器的现场总线通讯	144
	参数设置示例 – ACS880 和 ACS580	145
	使用 ODVA AC/DC 变频器配置文件扩展速度	
	控制集合	145
	配置客户端	148
	开始之前	148
	选择协议 / 配置文件	148
	选择输出和输入集合实例	148
	选择连接方法	150
	EDS 文件	150
	配置 Allen-Bradley ® PLC	152
	示例 1: RSLogix 5000	152
	示例 2: Studio 5000	158

为 FENA-21 配置 DLR 拓扑	166
使用 Logix Desinger 进行设置	166
使用 RSLinx® Classic 进行设置	168

11. EtherNet/IP - 通讯配置文件

本章内容171
通讯配置文件 171
ODVA AC/DC 变频器配置文件 173
ODVA 输出属性
正向运行和反向运行 (控制监视器对象) 174
故障复位 (控制监视器对象)
Net Ctrl (控制监视器对象) 174
Net Ref (AC/DC 变频器对象) 174
速度给定 (AC/DC 变频器对象) 175
转矩给定(AC/DC 变频器对象) 177
ODVA 输入属性
故障 (控制监视器对象)178
警告 (控制监视器对象)178
正向运行 (控制监视器对象) 178
反向运行 (控制监视器对象)
就绪 (控制监视器对象)178
Ctrl From Net (控制监视器对象) 178
Ref From Net (AC/DC 变频器对象) 178
达到给定(AC/DC 变频器对象) 178
状态 (控制监视器对象)179
速度实际值 (AC/DC 变频器对象)180
转矩实际值 (AC/DC 变频器对象) 182
ABB 变频器通讯配置文件 183
控制字和状态字 183
控制字内容183
状态字内容185
状态机
给定值
换算 188
实际值
换算

12. EtherNet/IP – 通讯协议

本章内容	191
EtherNet/IP	191
对象建模和功能配置文件	192
集合对象	192
基本速度控制集合	192
基本速度控制加变频器参数集合	193
扩展速度控制集合	195
扩展速度控制加变频器参数集合	196
基本速度和转矩控制集合	199
基本速度和转矩控制加变频器	
参数集合	200
扩展速度和转矩控制集合	202
扩展速度和转矩控制加变频器	
参数集合	203
带设置速度的 ABB 变频器配置文件集合	206
带设置速度的 ABB 变频器配置文件加变频器参数集合	207
带设置速度和设置转矩的 ABB 变频器配置文件集合	209
带设置速度和设置转矩的 ABB 变频器配置文件加变频器	
参数集合	210
带一透明 16 集合	213
带一透明 16 集合加变频器参数	214
带二透明 16 集合	216
带二透明 16 集合加变频器参数	217
带一透明 32 集合	219
带一透明 32 集合加变频器参数	220
带二透明 32 集合	223
带二透明 32 集合加变频器参数	224
类对象	227
标识对象, 01h 类	228
类属性 (实例 #0)	228
实例属性 (实例 #1)实例属性 (实例 #1)	228
复位服务 (服务代码 05h)	229
属性说明	229
电机数据对象, 28h 类	231
类属性 (实例 #0)	231

目录 11

实例属性 (实例 #1)	231
控制监视器对象, 29h 类	232
类属性 (实例 #0)	232
实例属性(实例 #1)	233
AC/DC 变频器对象, 2Ah 类	234
类属性 (实例 #0)	234
实例属性(实例 #1)	235
变频器参数对象, 90h 类	236
现场总线配置对象, 91h 类	237
类属性	237
实例 1:FENA-01/-11/-21 配置参数 A 组	
(第1组)	237
实例 2: FENA-01/-11/-21 配置参数 B 组	
(第 2 组)	240
实例 3: FENA-01/-11/-21 配置参数 C 组	
实例 3: FENA-01/-11/-21 配置参数 C 组 (第 3 组)	242
 实例 3: FENA-01/-11/-21 配置参数 C 组 (第 3 组) TCP/IP 接口对象, F5h 类 	242 244
 实例 3: FENA-01/-11/-21 配置参数 C 组 (第 3 组) TCP/IP 接口对象, F5h 类 类属性 (实例 #0) 	242 244 244
 实例 3: FENA-01/-11/-21 配置参数 C 组 (第 3 组) TCP/IP 接口对象, F5h 类 类属性 (实例 #0) 属性说明 	242 244 244 245
 实例 3: FENA-01/-11/-21 配置参数 C 组 (第 3 组) TCP/IP 接口对象, F5h 类 类属性 (实例 #0) 属性说明 以太网链路对象, F6h 类 	242 244 244 245 246
 实例 3: FENA-01/-11/-21 配置参数 C 组 (第 3 组) TCP/IP 接口对象, F5h 类 类属性 (实例 #0) 属性说明 以太网链路对象, F6h 类 类属性 (实例 #0) ☆ 周星 ((实例 #0) 	242 244 244 245 246 247
 实例 3: FENA-01/-11/-21 配置参数 C 组 (第 3 组) TCP/IP 接口对象, F5h 类 类属性(实例 #0) 属性说明 以太网链路对象, F6h 类 类属性(实例 #0) 实例属性(实例 #1) 	
实例 3: FENA-01/-11/-21 配置参数 C 组 (第 3 组) TCP/IP 接口对象, F5h 类 类属性(实例 #0) 属性说明 以太网链路对象, F6h 类 类属性(实例 #0) 实例属性(实例 #1) 连接对象, 05h 类	242 244 244 245 245 246 247 247 247 247 247
实例 3: FENA-01/-11/-21 配置参数 C 组 (第 3 组) TCP/IP 接口对象, F5h 类 类属性(实例 #0) 属性说明 以太网链路对象, F6h 类 类属性(实例 #0) 实例属性(实例 #1) 连接对象, 05h 类 实网目世	242 244 244 245 246 247 247 247 247 248 248
实例 3: FENA-01/-11/-21 配置参数 C 组 (第 3 组) TCP/IP 接口对象, F5h 类 类属性(实例 #0) 属性说明 以太网链路对象, F6h 类 类属性(实例 #0) 实例属性(实例 #1) 连接对象, 05h 类 类属性 实例属性	242 244 244 245 246 247 247 247 247 248 248 248
 实例 3: FENA-01/-11/-21 配置参数 C 组 (第 3 组) TCP/IP 接口对象, F5h 类 类属性(实例 #0) 属性说明 以太网链路对象, F6h 类 类属性(实例 #0) 实例属性(实例 #1) 连接对象, 05h 类 类属性 实例属性 实例属性 实例属性 实例属性 	242 244 244 245 246 247 247 247 247 248 248 248 248
实例 3: FENA-01/-11/-21 配置参数 C 组 (第 3 组) TCP/IP 接口对象, F5h 类 类属性(实例 #0) 属性说明 以太网链路对象, F6h 类 类属性(实例 #0) 实例属性(实例 #1) 连接对象, 05h 类 类属性 实例属性(实例 #1) 连接对象, 05h 类 类属性 实例属性(实例 #1)	242 244 244 245 246 247 247 247 247 248 248 248 249 249

13. EtherNet/IP - 诊断

本章内容	251
故障和警告消息	251
LED	252

PROFINET IO 协议

14. PROFINET IO – 启动

本章内容	. 257
警告	. 257
变频器配置	. 258
PROFINET IO 连接配置	. 258
FENA-01/-11-/-21 配置参数 – A 组 (第 1 组)	. 259
FENA-01/-11/-21 配置参数 – B 组 (第 2 组)	. 269
FENA-01/-11-/-21 配置参数 – C 组 (第 3 组)	. 271
针对 ACSM1 的虚拟地址区域分配	. 272
控制地	. 273
启动 ACS355 变频器的现场总线通讯	. 274
参数设置示例 – ACS355	. 275
使用具有 PPO 类型 4 的 PROFIdrive 通讯配置	
文件进行速度控制	. 275
使用具有 PPO 类型 4 的 ABB 变频器通讯配置	
文件进行速度和转矩控制	. 277
启动 ACSM1 变频器的现场总线通讯	. 280
参数设置示例 – ACSM1	. 281
使用具有 PPO 类型 4 的 PROFIdrive 通讯配置	
文件进行速度控制	. 281
使用具有 PPO 类型 4 的 PROFIdrive 通讯配置	
文件进行位置控制	. 283
使用具有 PPO 类型 4 的 ABB 变频器通讯配置	
文件进行速度和转矩控制	. 287
启动 ACS850 和 ACQ810 变频器的现场总线通讯	. 290
参数设置示例 – ACS850 和 ACQ810	. 291
使用具有 PPO 类型 4 的 PROFIdrive 通讯配置	
文件进行速度控制	. 291
启动 ACS880 和 ACS580 变频器的现场总线通讯	. 293
参数设置示例 – ACS880	. 294
使用具有 PPO 类型 4 的 PROFIdrive 通讯配置	
文件进行速度控制	. 294
参数设置示例 – ACS580	. 296
使用具有 PPO 类型 4 的 PROFIdrive 通讯配置	

文件进行频率控制	296
配置主站	299
下载 GSD 文件	299
配置 ABB AC500 PLC	299
配置 Siemens SIMATIC S7 PLC	305
通过 S7 将 PROFINET IO 恢复工厂默认	314

15. PROFINET IO - 通讯配置文件

本章内容
通讯配置文件
PROFIdrive 通讯协议 319
控制字和状态字 319
控制字内容
状态字内容
所有操作模式的状态机
定位模式的状态机 325
给定值
速度控制模式中的给定值 326
定位模式中的给定值 (仅限 ACSM1) 326
实际值
速度控制模式下的实际值 327
定位模式中的实际值 (仅限 ACSM1) 327
ABB 变频器通讯配置文件 328
控制字和状态字 328
控制字内容 328
状态字内容 33 0
状态机 332
给定值
换算
实际值
换算

16. PROFINET IO – 通讯协议

本章内容		 	 	335
PROFINET I	О	 	 	
PROFINET 🕅	网络设置	 	 	

FENA 中的 PROFINET IO	. 338
循环消息类型	. 339
PPO 类型	. 339
标准报文 (ST) 类型 (DP-V1)	. 340
使用非循环参数访问机制 (DP-V1) 处理参数	. 340
报头和帧结构	. 341
ErrorCode1	. 342
DP-V1 读取 / 写入请求序列	. 343
读取和写入块	. 344
数据块	. 345
用于发送 DP-V1 消息的功能块 (Siemens S7)	. 350
参数数据传输示例	. 351
示例 1a: 读取变频器参数 (数组元素)	. 352
示例 1b: 读取 3 个变频器参数 (多参数)	. 354
示例 2a: 写入变频器参数 (一个数组元素)	. 356
示例 2b: 写入 2 个变频器参数 (多参数)	. 357
示例 3. 读取 PROFIdrive 参数	. 359
示例 4: 配置写入变频器的过程数据	. 360
示例 5: 确定从变频器读取的过程数据的源	. 362
诊断和警报机制	. 363
警报机制	. 364
故障代码映射	. 364
故障缓冲区机制	. 366
17 PROFINET IO - 诊断	
	000
平早内谷	. 309
	. 309
LED	. 370
18. 技术数据	
本章内容	. 373
FENA-01/-11/-21	. 373
以太网链路	. 374
19. 附录 A – PROFINET IO 的 PROFIdrive 参数和 I&M	记录
大音山宏	275
中早内台	. 315 271
FRUFIUIIVE	. 3/6

目录 15

I&M 记录		2
用于以读/写方式	访问 I&M 记录 38	52
I&M0 的响应结构	(只读)	3
I&M1 的响应结构	(读/写)	3
I&M2 的响应结构	(读/写)	3
I&M3 的响应结构	(读/写)	\$4
I&M4 的响应结构	(读/写)	4

20. 附录 B – 适用于 FENA 的 ABB IP 配置工具

本章内	容.									 								385
安装										 								385
查找网	络中	□的	适西	己器	模均	夬												386
重新写	i 入词	鱾配	器植	莫块	的I	Ρ	西	1置	Ĺ	 								387

21. 附录 C – FENA 配置网页

本章内容	89
浏览器要求	89
兼容性	89
登录	90
菜单概述	92
状态页	93
配置页	94
通过网页更改 PROFINET IO 站名称	96
服务配置页面	98
支持页面3	99
密码页面	00
将 FENA 网页密码复位为默认设置4	01
启用被禁用后的网页访问权限4	02

更多信息

ABB 传动授权服务站 为 ABB 变频器提供专业的维修、	
服务	403
产品和服务查询	403
产品培训	403
提供有关 ABB 传动手册的反馈	403
互联网文档库	403

16 目录



安全须知

本章内容

本章包括本手册中使用的警告符号,以及在将可选模块安装或连接 到变频器、变流器或逆变器时必须遵守的安全说明。如果忽略安全 须知,则可能导致受伤、死亡或设备损坏。请在开始安装之前阅读 🔨 本章。



18 安全须知

警告的使用

警告信息将告知您可能导致受伤、死亡或设备损坏的情况。此外, 它们还将告知您如何防范危险。本手册使用下列警告符号:







 \wedge

安装中的安全

这些说明适用于将可选模块安装或连接至变频器、变流器或逆变 器,以及需要打开其前盖或柜门进行作业的所有人员。



- 无资质人员不得执行安装或维护作业。
- 断开变频器、变流器或逆变器的所有可能的电压。在断开变频器、变流器或逆变器的连接后,务必等待5分钟以便中间电路电容器放电,然后再继续操作。
- 断开连接到可触及的其他控制信号连接端子的所有危险电压。
 例如,可能已从外部将 230V AC 连接到变频器、变流器或逆变器的继电器输出。
- 始终使用万用表确保没有任何可触及部件带有电压。万用表的 阻抗必须至少为1 Mohm。

20 安全须知



2

手册简介

本章内容

本章介绍此手册。

适用性

本手册适用于 FENA-01/-11/-21 以太网适配器模块, 软件版本 3.10 及更高版本。

兼容性

FENA-01/-11/-21 以太网适配器模块兼容不同 ABB 变频器和太阳能 逆变器。

注意: 在本手册的后面部分,术语"变频器"也用于指变流器和逆 变器。

▶ 变频器

该表显示了带有不同 ABB 变频器的 FENA 适配器模块的兼容性。

	ACS355	ACSM1	ACS850	ACQ810	ACS880	ACS580
FENA-01	х					
FENA-11	х	х	х	х	х	х
FENA-21	х	х	х	х	х	х

协议

FENA 适配器模块与以太网标准 IEEE802.3 及 IEEE802.3u 兼容。 该表显示了 0.290 及更高软件版本的 FENA 适配器模块支持的协议。

	Modbus/TCP ¹⁾	EtherNet/IP™	PROFINET IO
FENA-01	х	х	х
FENA-11	х	х	х
FENA-21	х	х	х

1) 除了 Modbus/TCP 外, FENA-01/-11/-21 还支持 Modbus over UDP。

该表指定了与支持的协议兼容的客户端/主站。

协议	兼容客户端 / 主站
Modbus/TCP ¹⁾	支持下列项的所有 Modbus/TCP 客户端: • Modbus 应用协议规范 v1.1b • TCP/IP 上的 Modbus 消息传递实施指南 v1.0b
EtherNet/IP	 支持下列项的所有 EtherNet/IP 客户端: CIP 网络库,第1卷,通用工业协议 (CIP),第3.0 版,2006 年 5 月 CIP 网络库,第2卷,CIP 的 EtherNet/IP 改编,第1.2 版,2006 年 5 月 推荐的 EtherNet/IP 设备功能,第1.2 版,2006 年 2 月
PROFINET IO	 支持下列项的所有 PROFINET IO 主站: GSDML 文件版本 2.31 基于 IEC 标准 61158 和 61784 的 PROFINET IO 协议 PROFINET-IO 符合性 B 类

■ 工具

FENA-11/-21 适配器模块可用于针对 ACS880 的以太网工具网络中。以太网工具网络支持通过使用 Drive composer pro PC 工具从单个位置调试和监视多个单传动变频器,或多传动的逆变器和供电单元。

注意: 当 FENA-11/-21 适配器模块只在以太网工具网络中使用时, 参数 "50.21 FBA A 通讯时间选择"和 "50.51 FBA B 通讯时间选择" 参数的推荐设置为 / 便或 *监测*。

有关以太网工具网络的更多信息,请参阅:

- ACS880 变频器的以太网工具网络应用指南 (3AUA0000125635 [英语])
- Drive composer 用户手册 (3AUA0000094606 [英语])。

网络安全免责声明

本产品设计用于连接到网络接口并通过网络接口传输信息和数据。 客户负责在产品和客户网络或任何其他网络 (视具体情况而定)之 间提供并持续确保安全连接。客户应制定并维持任何适当的措施 (例如但不限于安装防火墙、应用身份验证措施、为数据加密、安 装杀毒程序等)来保护产品、网络、系统和接口,防止出现任何类 型的安全违规、未经授权的访问、干扰、入侵、泄露和/或数据或 信息失窃。对于由上述安全违规、任何未经授权的访问、干扰、入 侵、泄露和/或数据或信息失窃引起的损坏和/或损失, ABB 及其 附属公司概不承担任何责任。

面向的读者

本手册适用于适配器模块的安装规划、安装、启动、使用和维修人员。在模块上作业之前,请阅读本手册以及包含相关产品的硬件和 安全说明的适用变频器手册。

您应当了解电气、接线、电气部件和电气图解符号方面的基本知识。 本手册的编写面向全球读者。本手册同时采用国际标准单位和英制 单位。

手册用途

手册提供了关于安装、调试和使用 FENA-01/-11/-21 以太网适配器 模块的信息。

内容

本手册由以下几章组成:

- 安全须知提供当您安装现场总线适配器模块时必须遵守的安全 说明。
- 以太网网络和FENA-01/-11/-21 模块概述包含以太网网络和适 配器模块的简要描述。
- 机械安装包含交付检查清单以及适配器模块安装说明。
- *电气安装*包含关于为适配器模块接线以及将其连接到以太网网 络的说明。
- 技术数据包含适配器模块和以太网链路的技术数据。
- *附录 A PROFINET IO 的 PROFIdrive 参数和 I&M 记录*包含
 PROFINET IO 协议的 I&M 记录的 PROFIdrive 配置文件参数和
 电报及响应结构。
- *附录 B 适用于 FENA 的 ABB IP 配置工具*介绍如何为 FENA 使用 APP IP 配置工具。
- *附录* C FENA 配置网页显示了 FENA 配置网页。

Modbus/TCP 协议

- Modbus/TCP 启动显示了带适配器模块的变频器启动期间要 执行的步骤,并给出了关于配置 Modbus/TCP 客户端的信息。
- Modbus/TCP 通訊配置文件描述了在客户端、适配器模块和 变频器之间的通讯中使用的通讯配置文件。
- Modbus/TCP 通讯协议描述了用于适配器模块的 Modbus/TCP 通讯协议。
- Modbus/TCP 诊断介绍如何使用适配器模块上的状态 LED 跟踪故障。

EtherNet/IP 协议

- *EtherNet/IP 启动*显示了带适配器模块的变频器启动期间要执行的步骤,并给出了关于配置 EtherNet/IP 客户端的示例。
- *EtherNet/IP 通讯配置文件*描述了在客户端、适配器模块和变频器之间的通讯中使用的通讯配置文件。
- EtherNet/IP 通讯协议描述了用于适配器模块的 EtherNet/IP 通讯协议。
- EtherNet/IP 诊断介绍如何使用适配器模块上的状态 LED 跟 踪故障。

PROFINET IO 协议

- PROFINET IO 启动显示了带适配器模块的变频器启动期间要 执行的步骤,并给出了关于配置 PROFINET 主站的示例。
- **PROFINET IO 通讯配置文件**描述了在主站、适配器模块和变频器之间的通讯中使用的通讯配置文件。
- PROFINET IO 通讯协议 PROFINET IO 通讯协议。
- PROFINET IO 诊断介绍如何使用适配器模块上的状态 LED 跟踪故障。

术语和缩略语

■ 一般术语和缩写

术语	定义
命令字	请参阅控制字。
控制字	从主站到从站的 16 位或 32 位字,包含按位编 码的控制信号(有时称为命令字)。
变频器	用于控制交流电机的变流器。传动中包含通过直流回路连接到一起的整流器和逆变器。在最高约 500 kW 的变频器中,这些装置集成到单个模块 (变频器模块)中。较大的传动通常包含单独的 供电和逆变器单元。 本手册也使用术语"变频器"来指变流器和逆变 器。
FENA-01/-11/-21 以太网 适配器模块	可用于 ABB 变频器的一种可选现场总线适配器 模块。FENA-01/-11/-21 是用于将 ABB 变频器 连接到以太网网络的设备。
总线适配器模块	用于将变频器连接到外部通讯网络(即现场总 线)的设备。使用变频器参数激活与模块的通 讯。
MAC 地址	媒体访问控制地址。 用于在以太网网络中对节点进行寻址的、工厂编 程的独特标识符。
配置文件	针对特定应用领域(如变频器)的协议改编。 在本手册中,变频器内部配置文件(例如, DCU或FBA)称为原生配置文件。
状态字	由从站到主站的 16 位或 32 位字,带按位编码 的状态消息。

缩略语	说明
DHCP	动态主机控制协议。用于自动配置 IP 设备的协议。可使用 DHCP 来自动分配 IP 地址和相关网络信息。
EMC	电磁兼容性
FBA	现场总线适配器
LSB	最低有效位
MSB	最高有效位
PLC	可编程逻辑控制器

MODBUS/TCP 术语和缩略语

术语	说明
例外代码	如果发生与所请求 Modbus 功能相关的错误,则 数据字段中包含例外代码,服务器应用程序可使 用该代码来确定要采取的下一个操作。
功能代码	客户端发送的第二个字节。该功能将向服务器指 示要执行的操作类型。
保持寄存器	保存之后将由应用程序执行的数据。

EtherNet/IP 术语和缩略语

术语	说明
DLR	设备级环网。 DLR 网络是用于自动设备的互联的单故障容限 环网拓扑。FENA-21 支持 DLR。
EDS 文件	用于向 EtherNet/IP 客户端确定设备属性的电子 数据表 (EDS) 文件。每个型号的变频器和应用 程序都需要自己的 EDS 文件。
输入	在 ODVA EtherNet/IP 规范中,字"输入"用于 描述从设备(如适配器模块)发送至网络的数 据流。

术语	说明
₩O 集合选择	智能联网设备(如 FENA)可生成和/或消耗一 个以上的 I/O 值。通常情况下,它们会生成和/ 或消耗一个或多个 I/O 值,以及状态和诊断信 息。设备所传输的每一条数据都由设备其中一个 内部对象的属性表示。 要在单个 I/O 连接上传输多条数据(属性),必 须将属性分组或组装到单个块中。
ODVA™	ODVA 代表开放设备网制造商协会。ODVA 是一个独立的组织,旨在促进不同制造商的 EtherNet/IP 产品之间的互操作。ABB 是 ODVA 的准会员。
输出	在 ODVA EtherNet/IP 规范中,单词"输出"用 于描述从网络发送至设备 (如适配器模块)的 数据流。

PROFINET IO 术语和缩略语

术语	说明
非周期性通讯	一种通讯,其中只在请求时发送一次消息
数组	由相同数据类型的数据字段构成的参数
周期性通讯	一种通讯,其中按预定义的间隔循环发送参数/ 过程数据对象
DCP	发现控制协议。一种协议,允许主控制器查找子 网中的每个 PROFINET IO 设备。
故障	导致设备跳闸的事件
GSD 文件	指定形式的 ASCII 格式设备描述文件。 PROFINET IO 网络上的每种不同从站类型都需 要具有自己的 GSD 文件。PROFINET IO 中的 GSD 文件在 GSDML 中写入。
索引	PROFINET IO 中的对象的访问参考
I/O 控制器	具有总线计划的控制系统。在 PROFINET IO 术 语中, I/O 控制器也称为主站。
主站	具有总线计划的控制系统。在 PROFINET IO 术 语中,主站也称为活动站。
名称	参数的符号名称

术语	说明
参数	可作为对象(如变量、常量、信号)访问的值
参数编号	参数地址
参数/过程	包含参数和过程的特殊对象
数据对象	包含参数和过程数据的特殊对象
过程数据	包含控制字和给定值或者状态字和实际值的数 据。还可以包含其他 (用户定义的)控制信息。
从站	被动总线参与者。在 PROFINET IO 术语中,从 站也称为被动站。还称为节点。
警告	由不会导致设备跳闸的现有报警产生的信号

斜体文本为原始德语术语。

缩略语	说明
ACT	实际值 <i>Istwert</i>
DAP	设备访问点
DP	分布式周边设备 Dezentrale Peripherie
DP-V0	EN50170 标准的 PROFINET IO 扩展,提供 DP 基本功能,包括循环数据交换
DP-V1	EN50170 标准的 PROFINET IO 扩展,包括非循环数据交换等
GSDML	常规站描述标记语言
ISW	请参见 ACT。
MAP	模块访问点
PAP	参数访问点
PD	过程数据 Prozessdaten
PKE	参数标识 Parameter-Kennung
PKW	参数标识值 Parameter-Kennung-Wert
PNU	参数编号 Parameternummer
PPO	参数 / 过程数据对象 Parameter-/Prozessdaten-Objekt
PWE	参数值 Parameter-Wert
PZD	请参见 PD。
PZDO	过程数据对象 Prozessdatenobjekt
SAP	服务访问点
SOW	给定 Sollwert

缩略语	说明
STW	控制字 <i>Steuerwort</i>
ZSW	状态字 Zustandswort

3

以太网网络和 FENA-01/-11/-21 模块概述

本章内容

本章包含以太网网络和 FENA 适配器模块的简要描述。

以太网网络

以太网标准支持多种物理介质 (同轴电缆、双绞线、光纤)和拓扑 结构 (总线和星形)。FENA-01/-11/-21 适配器模块支持使用双绞 线作为星形拓扑中的物理介质。此外,FENA-21 还支持采用所有协 议的菊花链拓扑以及采用 Ethernet/IP 协议的 DLR。

双绞线介质上的以太网网段的最大长度为 100 米。以太网节点和交换机或路由器之间的所有双绞线介质必须短于 100 米 (包括插线控制盘中的介质)。有关详细信息,请参见*技术数据*一章。

以太网链路拓扑示例

此图显示了可用于带 FENA-01/-11 的以太网网络的允许拓扑结构示例。



此图显示了可用于带 FENA-21 的以太网网络的允许拓扑结构示例。



FENA-01/-11/-21 以太网适配器模块

FENA-01/-11/-21 以太网适配器模块是用于 ABB 变频器的可选设备,通过它可将变频器连接到以太网网络。

通过此适配器模块,您可以:

- 向变频器发出控制指令(例如,"启动"、"停止"、"运行允许")
- 向变频器馈送电机速度和转矩给定
- 向变频器的 PID 控制器提供过程实际值或过程给定
- 从变频器读取状态信息和实际值
- 复位变频器故障。

下列各章中描述了用于通过以太网访问这些功能的协议:

- Modbus/TCP 通讯协议
- EtherNet/IP 通讯协议
- PROFINET IO 通讯协议的设置。

此适配器模块支持 10 Mbit/s 和 100 Mbit/s 数据传输速率,并会自动检测网络中使用的数据传输速率。

注意: PROFINET IO 只会在全双工模式下使用 100 Mbit/s。

此适配器模块安装在变频器控制单元上的选件插槽中。请参见变频 器手册以了解模块布置选项。 36 以太网网络和 FENA-01/-11/-21 模块概述

适配器模块的布局

此图显示了 FENA-01/-11 的布局。



EtherNet/IP – 诊断 PROFINET IO – 诊断
此图显示了 FENA-21 的布局。



4

机械安装

本章内容

本章包含交付检查清单以及适配器模块安装说明。

必需的工具和说明

需要 Torx TX10 螺丝刀才能将 FENA 适配器模块固定到变频器。另 请参见相应变频器硬件手册。

开箱并检查交付物

- 1. 打开选件包。
- 2. 确保包装中包含:
 - 以太网适配器模块, FENA-01/-11/-21 型
 - 本手册。
- 3. 确保无损坏迹象。

40 机械安装

安装适配器模块



适配器模块在变频器中具有特定的位置。一些塑料销、一个锁和一 个螺钉用于将适配器模块安装到位。螺钉还在模块和变频器框架之 间建立电气连接,用于电缆屏蔽层封端。

安装适配器模块后,它将通过 20 针连接端子建立至变频器的信号 和电源连接。

在控制单元中安装或移除适配器模块时:

1. 拉出锁。



机械安装 41

2. 将适配器模块小心地置于变频器上的相应位置。

3. 推入锁。



使用 Torx TX10 螺丝刀将螺钉紧固至 0.8 N·m。
 注意:太高的紧固力矩可能会损坏螺丝。必须正确拧紧螺钉,

注意: 太高的系面刀起可能会预坏繁丝。必须正确行系繁钓, 才能满足 EMC 的要求并确保模块正常工作。

请参见相应变频器手册,了解关于如何将适配器模块安装到变频器的进一步说明。

42 机械安装

1

电气安装 43

5

电气安装

本章内容

本章包括:

- 一般接线说明
- 关于将适配器模块连接到以太网网络的说明。

警告



警告! 遵守安全说明。请参见第 17 页的 安全须知一章。如 果忽略安全须知,则可能导致受伤或死亡。不合格的电工 不得执行电气作业。

必需的工具和说明

请参见相应变频器硬件手册。

44 电气安装

一般接线说明

- 将总线电缆布置在尽可能远离电机电缆的位置。
- 避免平行布线。
- 在电缆入口位置使用套管。

将适配器模块连接到以太网网络

网络电缆可以是 CAT5 更高类的电缆,并且可以是 UTP、 FTP 或 STP 型。

使用 CAT5 FTP 或 STP 时,电缆屏蔽层通过 RC 网络连接到变频 器框架。在 FENA-01 中,可通过使用 X1 连接端子旁的跳线 J1 更 改该连接。

- 位置 1-2 会将电缆屏蔽层直接连接到变频器框架。
- 位置 2-3 会将电缆屏蔽层通过 RC 网络连接到变频器框架。这 是跳线的默认设置。

下图显示了 FENA-01 适配器模块上的跳线针脚 1 的位置。



■ 连接过程

- 1. 将网络电缆连接到适配器模块上的 RJ-45 连接端子 (X1)。
- 如果要使用 FENA-21 适配器模块创建菊花链,请将第一个适配 器模块的 X2 连接端子连接到下一个适配器模块的 X1,以此类 推。

注意:如果菊花链中的设备关闭和出现故障,链中的其他设备会从 网络断开连接。在无法接受这种情况的应用中,请考虑使用环形拓 扑。使用 DLR 的 Ethernet/IP 协议支持环形拓扑。 46 电气安装

Modbus/TCP 协议

Modbus/TCP – 启动								49
Modbus/TCP – 通讯配置文件								85
Modbus/TCP – 通讯协议								95
Modbus/TCP – 诊断								107

Μ

М

6

Modbus/TCP - 启动

本章内容

本章包括:

- 关于配置变频器以与适配器模块一起操作的信息
- 关于启动带适配器模块的变频器的、特定于变频器的说明
- 关于配置客户端以与适配器模块通讯的信息。

警告

警告! 请遵循本手册以及变频器文档中给出的安全说明。



变频器配置

除非另有说明,否则本节中的信息适用于与适配器模块兼容的所有 变频器型号。

Modbus/TCP 连接配置

在根据*机械安装和电气安装*这些章中的说明完成适配器模块的机械 和电气安装后,必须设置变频器以与模块通讯。

激活模块以进行与变频器的 Modbus/TCP 通讯的详细过程取决于变频器型号。通常情况下,必须调整参数以激活通讯。请参见第 64 页开始的、特定于变频器的启动部分。

一旦在变频器和适配器模块之间建立通讯,便会将多个配置参数复制到变频器。下表显示了这些参数;必须首先检查它们,并在必要时进行调整。可以通过变频器控制盘、PC工具或Web用户界面调整这些参数。有关Web用户界面的详细信息,请参见*附录C*-FENA 配置网页。

注意:

- 并非所有变频器都会显示配置参数的描述性名称。为了帮助您 识别不同变频器中的参数,每个变频器显示的名称在表中的灰 色框中给出。
- 只有在您下一次为模块上电或激活现场总线适配器刷新参数
 后,新参数设置才会生效。



FENA-01/-11-/21 配置参数 – A 组 (第1组)

注意: 实际参数组编号取决于变频器型号。A组(第1组)对应于:

- ACS355、ACSM1、ACS580、ACS850 和 ACQ810 中的参数 组 51
- 如果将适配器安装为现场总线适配器 A/B,则 ACS880 中的参数组通常为 51/54 (在某些型号中为组 151/154)。

编 号	名称/值	说明	默认值
01	FBA TYPE	只读。 将总线适配器类型显示为变频器检测到 的类型。该值不能由用户调整。 如果该值为 0 = 无,则表示变频器和模块之间 的通讯尚未建立。	128 = ETHERN ET
02	PROTOCOL/ PROFILE	选择网络连接的应用程序协议和通讯配置文件。 下面列出了可用于 Modbus 通讯的选择项。	0 = MB/TCP
	ACS355: FB PAR 2		
	ACSM1: FBA PAR2		
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 2		
	ACS880/ACS580: 协议/配置文件		
	0 = MB/TCP ABB C	Modbus/TCP: ABB 变频器配置文件 - 经典	
	1 = MB/TCP ABB E	Modbus/TCP: ABB 变频器配置文件 - 增强	
	2 = MB/TCP T16	Modbus/TCP: 透明 16 位配置文件	
	3 = MB/TCP T32	Modbus/TCP: 透明 32 位配置文件	
	4 = MB/UDP ABB C	Modbus over UDP: ABB 变频器配置文件 - 经 典	
	5 = MB/UDP ABB E	Modbus over UDP: ABB 变频器配置文件 - 增强	
	6 = MB/UDP T16	Modbus over UDP: 透明 16 位配置文件	
	7 = MB/UDP T32	Modbus over UDP: 透明 32 位配置文件	

(1

编号	名称/值	说明	默认值
03	COMM RATE	设置以太网接口的位速率。	0=自动
	ACS355: FB PAR 3		
	ACSM1: FBA PAR3		
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 3		
	ACS880/ACS580: 通讯速率		
	0 = 自动	自动协商	
	1 = 100 Mbps FD	100 Mbps, 全双工	
	2 = 100 Mbps HD	100 Mbps, 半双工	
	3 = 10 Mbps FD	10 Mbps, 全双工	
	4 = 10 Mbps HD	10 Mbps, 半双工	
04	IP CONFIGURATION	设置为模块配置 IP 地址、子网掩码和网关地址 的方法。	1 = 动态 IP DHCP
	ACS355: FB PAR 4		
	ACSM1: FBA PAR4		
	ACS850/ACQ810:		
	ACS880/ACS580: IP 配置		
	0 = 静态 IP	将从参数 0513 获得配置。	
	1 = 动态 IP DHCP	将通过 DHCP 获得配置。	
05	IP ADDRESS 1	为网络上的每个 IP 节点分配 IP 地址。 IP 地址	0
	ACS355: FB PAR 5	是 32 位数, 迪常表示为" 点分十进制" 形式 (由 0255 范围的四个十进制整数组成, 用句 点分隔)。每个整数表示 IP 地址中的一个字节	
	ACSM1: FBA PAR5	(8位)的值。参数 0508 定义了 IP 地址的四个字节。	
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 5		
	ACS880/ACS580: IP 地址 1		
	0255	IP 地址	

Т

编号	名称/值	说明			默认值		
08	IP ADDRESS 4	请参见参数	05 IP ADDRESS 1。		0		
	ACS355: FB PAR 8						
	ACSM1: FBA PAR8						
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 8						
	ACS880/ACS580: IP 地址 4						
	0255	IP 地址	P 地址				
09	SUBNET CIDR	子网掩码用	于将网络划分为称为子网	的更小网	0		
	ACS355: FB PAR 9	络。子网掩 址划分为网 子网栋印通	码是 32 位二进制数,用 络地址和主机地址。	于将 IP 地			
	ACSM1: FBA PAR9	宁网掩码通 的 CIDR 表	子网掩码通常采用点分十进制表示法或更紧凑的 CIDR表示法,如下表中所示。				
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 9						
	ACS880/ACS580: 子网 CIDR						
					•		
	点分十进制	CIDR	点分十进制	CIDR			
	255.255.255.254	31	255.254.0.0	15			
	255.255.255.252	30	255.252.0.0	14			
	255.255.255.248	29	255.248.0.0	13			
	255.255.255.240	28	255.240.0.0	12			
	255.255.255.224	27	255.224.0.0	11			
	255.255.255.192	26	255.224.0.0	10			
	255.255.255.128	25	255.128.0.0	9			
	255.255.255.0	24	255.0.0.0	8			
	255.255.254.0	23	254.0.0.0	7			
	255.255.252.0	22	252.0.0.0	6			
	255.255.248.0	21	248.0.0.0	5			
	255.255.240.0	20	240.0.0.0	4			
	255.255.224.0	19	224.0.0.0	3			
	255.255.192.0	18	192.0.0.0	2			
	255.255.128.0 17 128.0.0.0 1						
	255.255.0.0	16					
	4 04						
	131	CIDR 表示	法甲的子网掩码				

编号	名称/值	说明	默认值
10	GW ADDRESS 1	IP 网关将各个物理 IP 子网连接到统一的 IP 网	0
	ACS355: FB PAR 10	络。当IP节点需要与另一子网中的IP节点通 讯时,此IP节点将数据发送到IP网关以进行 转发 参数 10 13 京义了网关地址的四个字	
	ACSM1: FBA PAR10	节。	
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 10		
	ACS880/ACS580: 网关地址 1		
	0255	网关地址	
13	GW ADDRESS 4	请参见参数 10 GW ADDRESS 1。	0
	ACS355: FB PAR 13		
	ACSM1: FBA PAR13		
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 13		
	ACS880/ACS580: 网关地址 4		
	0255	网关地址	
14	COMM RATE PORT2	设置以太网端口2的位速率。 此参数只用于	0 = 自动
	ACS355: FB PAR 14	FENA-21。	
	ACSM1: FBA PAR14		
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 14		
	ACS880/ACS580: 通讯端口 2		
	0 = 自动	自动协商	
	1 = 100 Mbps FD	100 Mbps, 全双工	
	2 = 100 Mbps HD	100 Mbps, 半双工	
	3 = 10 Mbps FD	10 Mbps, 全双工	
	4 = 10 Mbps HD	10 Mbps, 半双工	
15 18	保留	当为模块配置的是 Modbus/TCP 时,适配器模 块不使用这些参数。	N/A

 $\widehat{}$

编号	名称/值	说明	默认值
19	T16 SCALE AC\$355: FB PAR 19 AC\$80/AC Q810: FBA PAR19 AC\$850/AC Q810: FBA 参数 19 AC\$880/AC\$580: T16 换算	为适配器模块定义给定值乘数 / 实际值除数。仅 在选择了透明 16 配置文件,并且变频器正在使 用原生通讯配置文件(如 DCU 或 FBA)和 16 位透明给定 1/ 实际值 1 时,此参数才有效。 参考值 1 乘以此参数的值再加一,实际值 1 除 以此参数的值再加一。对于值 0,适配器模块中 的给定值 1/ 实际值 1 的按算为 1=1。 对于 ACS355 变频器。例如,如果参数的值为 99,并且主站给出的给定值为 1000,则给定值 乘以 100 (即 99 +1),并作为 100000 转发给 变频器。 根据 DCU 配置文件,速度换算为 1000=1 rpm。在变频器中,该值被解释为给定值 100 rpm。 对于 ACSM1, ACS850 和 ACQ810, DCU 配 置文件速度换算约为 65535=1rpm. 对于 ACSM1 A ACS580,透明模式中的给定 值 1 约素际值 1 的基础换算为 100=1,但此给定 值 1 约素际值 1 的基础换算为 100=1,但此给定 值 1 约素际值 1 的基础换算为 100=1,但此给定 值的使用取决于变频器的应用。	99
	065535	给定值乘数 / 实际值除数	
20	MODBUS/TCP TIMEOUT ACS355: FB PAR 20 ACSM1: FBA PAR20 ACS850/ACQ810: FBA 参数 20 ACS880/ACS580: 超时	定义 Modbus/TCP 超时值。 Modbus 协议不会为应用程序层指定超时机制。 在控制变频器时,可能需要超时机制,因此适 配器模块提供了用于实现此用途的方法。 • 如果参数值为零,此功能将被禁用。 • 如果参数值不为零,则超时值为: (MODBUS/TCP 超时值) • 100 毫秒 例如,值 22 将使得超时为: 22 * 100 毫秒 = 2.2 秒 如果发生超时,适配器模块将向变频器发出信 号,指示与客户端的通讯已断开。然后,变频 器配置将决定如何响应。 示例: 如果 Modbus/TCP 超时为 250ms,并且 变频器被配置为在出现 500 ms 延迟的通讯失败 时发生故障,则变频器将在通讯断开 750 ms 后 发生故障。则变频器将在通讯断开 750 ms 后 发生故障。则变频器将在通讯断开 750 ms 后	20
	065535	Modbus/TCP 超时值	

1

编号	名称/值	说明	默认值
21	TIMEOUT MODE	选择复位超时计数器的 Modbus/TCP 寄存器访	2=控制
	ACS355: FB PAR 21	اً آ ،	RW
	ACSM1: FBA PAR21		
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 21		
	ACS880/ACS580: 超时模式		
	0 = 无	Modbus/TCP 超时功能被禁用。	
	1 = 任何消息	访问变频器的任何 Modbus 寄存器时,将复位 超时计数器。	
	2 = 控制 RW	当变频器从 Modbus/TCP 客户端接收到新控制 字或新给定值(REF1 或 REF2)时,将复位 超时计数器。	
22	WORD ORDER	选择 32 位参数的 16 位寄存器的传输顺序。	1 = HILO
	ACS355: FB PAR 22	对于母个奇存器(16 位),第一个字节包含高顺序字节,第二个字节包含低顺序字节。	
	ACSM1: FBA PAR22		
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 22		
	ACS880/ACS580: 传输字序		
	0 = LoHi	第一个寄存器包含低位字,第二个寄存器包含 高位字。	
	1 = HiLo	第一个寄存器包含高位字,第二个寄存器包含 低位字。	
23	ADDRESS MODE	在 065535 Modbus 寄存器范围内定义参数和	0 = 模式
	ACS355: FB PAR 23	保持奇仔器乙间的映射。	0
	ACSM1: FBA PAR23		
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 23		
	ACS880/ACS580: 地址模式		

编号	名称/值	说明	默认值
	0 = 模式 0	当不需要访问大于 99 的参数索引时使用。 允许由旧版 Modbus 主站使用 5 位寻址 ¹⁾ 。 模式与 FENA-XX 的旧固件版本以及 ACx550 等向后兼容。 16 位访问: ¹⁾ 寄存器地址 ²⁾ = 100 * 参数组 + 参数索引 (16 位值, 组 1199, 索引 199) 32 位访问: 寄存器地址 = 20000 + 200 * 参数组 + 2 * 参数 索引 (32 位值, 组 1199, 索引 199)	
	1 = 模式 1	16 位访问: 寄存器地址 = 256 * 参数组 + 参数索引 (16 位值,组 1255,索引 1255) 示例: 13057 (0x3301) 为组 51 索引 1 不能访问 32 位参数值。	
	2 = 模式 2	32 位访问: 寄存器地址 = 512 * 参数组 + 2 * 参数索引 (32 位值, 组 1127, 索引 1255) 示例: 26114 (0x6602) 为组 51 索引 1 当需要 32 位参数值并且无需访问 128 或更高组 时使用。	
	3 = 模式 3	32 位访问: 寄存器地址 = 256 * 参数组 + 2 * 参数索引 (32 位值, 组 1255, 索引 1127) 示例: 13058 (0x3302) 为组 51 索引 1 当需要 32 位参数值并且无需访问 128 或更高参 数索引时使用。	
24 26	保留用于网页功能。 有关详细信息,请 参见 <i>附录C-FENA</i> <u>配置网页</u> 。	当为模块配置的是 Modbus/TCP 时,适配器模 块不使用这些参数。	N/A
27	FBA PAR REFRESH	验证任何发生更改的适配器模块配置参数设置。 刷新后,值将自动变回 0= 完成。	0 = 完成
	ACS355/ACSM1: FBA PAR REFRESH ACS850/ACQ810:	注意: 变频器运行时,此参数不能修改。	
	FBA 参数刷新 ACS880/ACS580-		
	FBA A/B 参数刷新		
	0 = 完成	刷新完成	
	1 = 刷新	正在刷新	

1

编号	名称 / 值	说明	默认值
28	PAR TABLE VER AC\$355: FILE CPI FW REV AC\$M1: PAR TABLE VER AC\$850/ACQ810: 参数表版本 AC\$880/AC\$580: FBA A/B 参数表版 本	只读。显示总线适配器模块映射文件(保存在变频器存储器中)参数表修订。 容频器存储器中)参数表修订。 格式为xyz,其中 x= と修订版本号 x= 定正号 OR 格式为axyz,其中 a = ±修订版本号 xy ; 次级修订版本号 xy ; 次级修订版本号 xy ; 次级修订版本号 x = 更正号或字母。	N/A
		参数表修订	
29	DRIVE TYPE CODE	只读。 显示保存在变频器存储器中的总线适配 器模块映射文件的变频器型号代码。	N/A
	ACS355: FILE CONFIG ID		
	ACSM1: DRIVE TYPE CODE		
	ACS850/ACQ810: 变频器型号代码		
	ACS880/ACS580: FBA A/B 变频器型 号代码		
		现场总线适配器模块映射文件的变频器型号代 码	
30	MAPPING FILE VER	只读。 显示以十进制格式存储在变频器存储器 中的总线适配器模块映射文件修订。	N/A
	ACS355: FILE CONFIG REV		
	ACSM1: MAPPING FILE VER		
	ACS850/ACQ810: 映射文件版本		
	ACS880/ACS580: FBA A/B 映射文件 版本		
		映射文件版本	

编号	名称 / 值	说明	默认值
31	D2FBA COMM STA	只读。 显示总线适配器模块通讯的状态。	0=空闲
	ACS355: FBA STATUS	注意 :值的名称可能会随变频器而有所不同。	或 4 = 离线 OR
	ACSM1: D2FBA COMM STA		2 = 超时
	ACS850/ACQ810: D2FBA 通讯状态		
	ACS880/ACS580: D2FBA A/B 通讯状 态		
	0 = 空闲	未配置适配器。	
	1=执行初始化	适配器正在初始化。	
	2 = 超时	适配器和变频器之间的通讯超时。	
	3 = 配置错误	适配器配置错误:总线适配器模块内共用程序 修订版本的主修订代码或次级修订代码并非模 块所需的修订版本,或是映射文件上传失败已 超过三次。	
	4 = 离线	适配器处于离线状态。	
	5 = 联机	适配器处于联机状态。	
	6=复位	适配器正在执行硬件复位。	
32	FBA COMM SW VER AC3355: FBA CPI FW REV AC3M1: FBA COMM SW VER AC3850/ACQ810: FBA 通讯软件版本 AC3880/ACS580: FBA A/B 通讯软件 版本	只读。显示固件补丁和适配器模块的构建编号, 其格式为 xxyy,其中: xx = 补丁编号 yy = 版本编号 示例: C80D ≥ 200.13 或 0 ≥ 0.0	N/A
		适配器模块的共用程序版本	

编号	名称/值	说明	默认值
33	FBA APPL SW VER	只读。 显示适配器模块的固件版本,其格式为 xxyy,其中:	N/A
	ACS355: FBA APPL FW REV	xx = 主修订版本号 yy = 次修订版本号 示例・310 = 3 10	
	ACSM1: FBA APPL SW VER	CSM1: ////////////////////////////////////	
	ACS850/ACQ810: FBA 应用软件版本		
	ACS880/ACS580: FBA A/B 应用软件 版本		
		适配器模块的应用程序修订版本	

 使用 6 位寄存器寻址 (400001) 而非 5 位寄存器寻址 (40001) 来描述寄存器映射。
 ²⁾ 寄存器地址 = 寄存器地址 + 40000 (0) (如果应使用保持寄存器区域指示)。 有关更多信息,请参见第 95 页的*寄存器寻址*一节。



FENA-01/-11/-21 配置参数 – B 组 (第2组)

注意: 实际参数组编号取决于变频器型号。B组(第2组)对应于:

- ACS355 中的参数组 55
- ACSM1、ACS580、ACS850 和 ACQ810 中的参数组 53
- 如果将适配器安装为现场总线适配器 A/B,则 ACS880 中的参数组通常为 53/56 (在某些型号中为组 153/156)。

编号	名称 / 值	说明		默认值	
01	DATA OUT 1 (客户端至变频 器) ACS355: FBA DATA OUT 1	选器寄存中内下	申其写入 DATA OUT 1 寄存器值的变频 b址(从客户端到服务器)。Modbus b址(映射在 Modbus/TCP - 通訊协议 → F了说明。 10 到 9999 范围中的十进制数定义, €;	0 = 无	
	FBA DATA OUT1	0	未使用		
	ACS850/ACQ810: FBA 数据输出 1	199	变频器控制的虚拟地址区域。使用 Modbus/TCP 协议时不使用它。		
	ACS880/ACS580: FBA A/B 数据输出 1	101 9999	变频器的参数区域		
	0 = 无	未使用			
	1019999	格式为ン ・ xx 为 ・ yy 为 注意: 在 显示可明	格式为 xxyy 的参数索引,其中 • xx 为参数组编号 (199) • yy 为参数在该组中的编号索引 (0199)。 注意:在 CS880 和 ACS580 中,选择 其他 将 显示可映射变频器参数的列表。		
02 12	DATA OUT 2 DATA OUT 12	请参见参	≽数 01 DATA OUT 1。	0 = 无	

1) 该组中的参数编号可随变频器型号和变频器固件而有所不同。

FENA-01/-11-/-21 配置参数 - C 组 (第3组)

注意:实际参数组编号取决于变频器型号。C组(第3组)对应于:

- ACS355 中的参数组 54
- ACSM1、ACS580、ACS850 和 ACQ810 中的参数组 52
- 如果将适配器安装为现场总线适配器 A/B,则 ACS880 中的参数组通常为 52/55 (在某些型号中为组 152/155)。

编号 ¹⁾	名称/值	说明		默认值
01	DATA IN 1 (变频器至客户 端)	选择要从中读取数据到 DATA IN 1 寄存器 (从服务器到客户端)的变频器参数地址。 Modbus 寄存器地址映射在 Modbus/TCP – <i>通讯协议</i> 一章中进行了说明。 此内容由 0 到 9999 范围中的十进制数定义, 如下所示: 0 未使用		0 = None
	ACS355: FBA DATA IN 1			
	ACSM1: FBA DATA IN1			
	ACS850/ACQ810: FBA 数据输入 1	199	变频器控制的虚拟地址区域。使用 Modbus/TCP 协议时不使用它。	
	ACS880/ACS580: FBA A/B 数据输入 1	101 9999	变频器的参数区域	
	0 = 无	未使用		
	1019999	格式为 xxyy 的参数索引,其中 • xx 为参数组编号 (199) • yy 为参数在该组中的编号索引 (0199)。 注意:在 ACS880 和 ACS580 中,选择其他 将显示可映射变频器参数的列表。		
021 2	DATA IN 2 DATA IN 12	请参见参数 01 DATA IN 1。		0 = 无

1) 该组中的参数编号可随变频器型号和变频器固件而有所不同。

 \bigcirc

■ 控制地

ABB 变频器可以从多个源接收控制信息,包括数字输入、模拟输入、变频器控制盘和总线适配器模块。ABB 变频器允许用户单独确定每个控制信息类型的源(启动、停止、方向、给定、故障复位等)。

要向现场总线客户端提供最完整的变频器控制功能,您必须选择适 配器模块作为此信息的源。下列特定于变频器的参数设置示例包含 这些示例中的相关变频器控制参数。有关完整的参数列表,请参见 变频器文档。

启动 ACS355 变频器的现场总线通讯

- 1. 将变频器通电。
- 2. 使用参数 9802 COMM PROT SEL 允许适配器模块和变频器之间的通讯。
- 3. 设置组 51 中的模块配置参数。
 - 使用参数 5102 选择通讯协议和配置文件,并使用参数 5103...5113 配置网络设置。
 - 使用参数 5120 和 5121 选择适配器模块检测现场总线通讯
 丢失的方式。
- 使用参数 3018 COMM FAULT FUNC 选择变频器对现场总线通 讯丢失的响应方式。
- 5. 使用参数 3019 COMM FAULT TIME 定义通讯丢失检测与所选 操作之间的间隔时间。
- 在参数组 54 和 55 中定义从变频器传出和传入的过程数据。
 注意: 适配器模块向 Modbus 寄存器自动分配控制字、状态 字、给定值 1...2 和实际值 1...2。过程数据组不可用于 ABB 变 频器 - 经典通讯配置文件。
- 7. 使用参数 5127 FBA PAR REFRESH 验证在参数组 51、54 和 55 中进行的设置。
- 8. 根据应用,设置相关变频器控制参数以控制变频器。
 适当值的示例请参见下面表格。

参数设置示例 – ACS355

使用 ABB 变频器 - 增强通讯配置文件的速度和转矩控制

此示例说明如何配置使用 ABB 变频器 - 增强配置文件的速度和转矩 控制应用。此外,向通讯中添加了一些特定于应用的数据。

启动 / 停止命令和给定值取决于 ABB 变频器配置文件。更多信息, 请参见第 87 页的 ABB 变频器通讯配置文件一节。

使用给定值 1 (REF1)时, ±20000 (十进制)的给定值对应于通过 参数 1105 REF1 MAX 在正向和反向上设置的给定值。

使用给定值 2 (REF2) 时, ±10000 (十进制)的给定值对应于通过 参数 1108 REF2 MAX 在正向和反向上设置的给定值。

可通过现场总线给出的最小和最大 16 位整数值分别为 -32768 和 32767。

输出数据	Modbus 寄存器	输入数据	Modbus 寄存器
控制字	(4)00001	状态字	(4)00051
速度给定	(4)00002	速度实际值	(4)00052
转矩给定	(4)00003	转矩实际值	(4)00053
恒速 1 ¹⁾	(4)00004	功率 ¹⁾	(4)00054
恒速 2 ¹⁾	(4)00005	DC 总线电压 ¹⁾	(4)00055

1)示例

下表显示了推荐的变频器参数设置。



 $\hat{\mathbf{U}}$

1

变频器参数	ACS355 传动设置	说明
5105 FB PAR 5 (IP ADDRESS 1)	192 ²⁾	IP 地址的第一部分
5106 FB PAR 6 (IP ADDRESS 2)	168 ²⁾	IP 地址的第二部分
5107 FB PAR 7 (IP ADDRESS 3)	0 ²⁾	IP 地址的第三部分
5108 FB PAR 8 (IP ADDRESS 4)	16 ²⁾	IP 地址的最后一部分
5109 FBA PAR 9 (SUBNET CIDR)	24 ²⁾	将网络掩码设置为 255.255.255.0,从而只允许访问 最后一个子网。
5120 FB PAR 20 (MODBUS/TCP TIMEOUT)	10 ²⁾	将通讯超时设置为1秒。
5121 FB PAR 21 (TIMEOUT MODE)	2 (= 控制 RW) ²⁾	超时功能将监控控制字和给定值 1的更新。
3018 COMM FAULT FUNC	1 = FAULT ²⁾	允许现场总线通讯故障监控。
3019 COMM FAULT TIME	3.0 s ²⁾	定义现场总线通讯丢失监控时 间。
5401 FBA DATA IN 1	106 ²⁾	功率
5402 FBA DATA IN 2	107 ²⁾	直流母线电压
5501 FBA DATA OUT 1	1202 ²⁾	恒速 1
5502 FBA DATA OUT 2	1203 ²⁾	恒速 2
5127 FBA PAR REFRESH	1 = REFRESH	验证 FENA-01/-11/-21 配置参数 设置。
9904 MOTOR CTRL MODE	2 = VECTOR: TORQ	选择矢量控制模式作为电机控制 模式。
1001 EXT1 COMMANDS	10 = COMM	为外部控制地 1 选择总线接口作 为启动和停止命令的源。
1002 EXT2 COMMANDS	10 = COMM	为外部控制地 2选择总线接口作 为启动和停止命令的源。
1102 EXT1/EXT2 SEL	8 = COMM	通过现场总线允许外部控制地 1/2选择。
1103 REF1 SELECT	8 = COMM	选择现场总线给定1作为速度给 定1的源。

变频器参数	ACS355 传动设置	说明
1106 REF2 SELECT	8 = COMM	选择现场总线给定2作为速度给 定1的源。
1601 RUN ENABLE	7 = COMM	选择现场总线接口作为反相"运 行允许"信号(运行禁用)的 源。
1604 FAULT RESET SEL	8 = COMM	选择现场总线接口作为故障复位 信号的源。

1) 只读或自动检测 / 设置

2) 示例

上面示例参数的启动顺序如下所示。

控制字:

- 复位现场总线通讯故障 (如果已激活)。
- 输入 47Eh (1150 十字制) \rightarrow READY TO SWITCH ON。
- 输入 47Fh (1151 十字制) → OPERATING (速度模式)。
 或

C7Fh (3199 十字制) → OPERATING (转矩模式)。

启动 ACSM1 变频器的现场总线通讯

- 1. 将变频器通电。
- 2. 使用参数 50.01 FBA ENABLE 允许适配器模块和变频器之间的 通讯。
- 使用参数 50.02 COMM LOSS FUNC 选择变频器对现场总线通 讯丢失的响应方式。
 请注意,该功能同时监控现场总线主站和适配器模块之间的通 讯,以及适配器模块和变频器之间的通讯。
- 4. 使用参数 50.03 COMM LOSS T OUT 定义通讯丢失检测与所选 操作之间的间隔时间。
- 5. 为参数 50.04...50.11 选择特定于应用的值。 适当值的示例请参见下面表格。
- 6. 设置组 51 中的模块配置参数。
 - 使用参数 51.02 选择通讯协议和配置文件,并使用参数 51.03...51.13 配置网络设置。
 - 使用参数 51.20 和 51.21 选择适配器模块检测现场总线通 讯丢失的方式。



- 在参数组 52 和 53 中定义从变频器传出和传入的过程数据。
 注意: 适配器模块向 Modbus 寄存器自动分配控制字、状态 字、给定值 1...2 和实际值 1...2。过程数据组不可用于 ABB 变 频器 - 经典通讯配置文件。
- 使用参数 51.27 FBA PAR REFRESH 验证在参数组 51、52 和 53 中进行的设置。
- 根据应用,设置相关变频器控制参数以控制变频器。 适当值的示例请参见下面表格。

参数设置示例 – ACSM1

使用 ABB 变频器 - 增强通讯配置文件的速度和转矩控制

此示例说明如何配置使用 ABB 变频器 - 增强配置文件的速度和转矩 控制应用。此外,向通讯中添加了一些特定于应用的数据。

启动 / 停止命令和给定值取决于 ABB 变频器配置文件。更多信息, 请参见第 87 页的 ABB 变频器通讯配置文件一节。

使用给定值 1 (REF1) 时, ±20000 (4E20h) 的给定值对应于通过参数 25.02 SPEED SCALING 在正向和反向上设置的给定值。

使用给定值 2 (REF2) 时, ±10000 (2710h) 的给定值对应于通过参数 32.04 TORQUE REF 1 MAX 在正向和反向上设置的给定值。

可通过现场总线给出的最小和最大 16 位整数值分别为 -32768 和 32767。

输出数据	Modbus 寄存器	输入数据	Modbus 寄存器
控制字	(4)00001	状态字	(4)00051
速度给定	(4)00002	速度实际值	(4)00052
转矩给定	(4)00003	转矩实际值	(4)00053
恒速 ¹⁾	(4)00004 (4)00005	功率 ¹⁾	(4)00054 (4)00055
点动功能1的速度给定 1)	(4)00006 (4)00007	DC 总线电压 1)	(4)00056 (4)00057

¹⁾示例

下表显示了推荐的变频器参数设置。

变频器参数	ACSM1 传动设置	说明
50.01 FBA ENABLE	启用	允许传动和总线适配器模块间的 通讯。
50.02 COMM LOSS FUNC	故障 2)	允许现场总线通讯故障监控。
50.03 COMM LOSS T OUT	3.0 s ²⁾	定义现场总线通讯丢失监控时 间。
50.04 FBA REF1 MODESEL	速度	选择现场总线给定1换算。
50.05 FBA REF2 MODESEL	转矩	选择现场总线给定2换算。
51 01 FBA TYPE	FTHERNET ¹⁾	显示肖绪活配哭楷也米刑
51.02 FBA PAR2 (PROTOCOL/PROFILE)	1 (= MB/TCP ABB E)	选择 Modbus/TCP 协议和 ABB 变频器 - 增强配置文件。
51.03 FBA PAR3 (COMMRATE)	0 (= 自动) ²⁾	以太网通讯速率由设备自动协 商。
51.04 FBA PAR4 (IP CONFIGURATION)	0 (=静态 IP) ²⁾	将从参数 0513 获得配置。
51.05 FBA PAR5 (IP ADDRESS 1)	192 ²⁾	IP 地址的第一部分
51.06 FBA PAR6 (IP ADDRESS 2)	168 ²⁾	IP 地址的第二部分
51.07 FBA PAR7 (IP ADDRESS 3)	0 ²⁾	IP 地址的第三部分

Т

变频器参数	ACSM1 传动设置	说明
51.08 FBA PAR8 (IP ADDRESS 4)	16 ²⁾	IP 地址的最后一部分
51.09 FBA PAR9 (SUBNET CIDR)	24 ²⁾	将网络掩码设置为 255.255.255.0,从而只允许访问 最后一个子网。
51.20 FBA PAR20 (MODBUS/TCP TIMEOUT)	10 ²⁾	将通讯超时设置为1秒。
51.21 FBA PAR21 (TIMEOUT MODE)	2 (= 控制 RW) ²⁾	超时功能将监控控制字和给定值 1的更新。
52.01 FBA DATA IN1	122 ²⁾	功率
52.03 FBA DATA IN3	107 ²⁾	直流母线电压
53.01 FBA DATA OUT1	2408 ²⁾	恒速
53.03 FBA DATA OUT3	2410 ²⁾	点动功能 1 的速度给定
51.27 FBA PAR REFRESH	REFRESH	验证 FENA-11/-21 配置参数设置。
10.01 EXT1 START FUNC	FBA	为外部控制地 1 选择总线接口作 为启动和停止命令的源。
10.04 EXT2 START FUNC	FBA	为外部控制地 2 选择总线接口作 为启动和停止命令的源。
10.08 FAULT RESET SEL	P.FBA MAIN CW.8	选择现场总线接口作为 故障复位信号的 源。
24.01 SPEED REF1 SEL	FBA REF1	选择现场总线给定1作为速度给 定1的源。
32.02 TORQ REF ADD SEL	FBA REF2	选择现场总线给定2作为转矩给 定1的源。
34.01 EXT1/EXT2 SEL	P.FBA MAIN CW.15	仅通过现场总线(现场总线控制 字中的位 15)允许外部控制地 1/2选择。
34.03 EXT1 CTRL MODE1	速度	为外部控制地 1 选择速度控制作 为控制模式 1。
34.05 EXT2 CTRL MODE1	转矩	为外部控制地 2 选择转矩控制作 为控制模式 1。

1) 只读或自动检测 / 设置

2) 示例

上面示例参数的启动顺序如下所示。

控制字:

ſì

- 复位现场总线通讯故障 (如果已激活)。
- 输入 47Eh (1150 十字制) → READY TO SWITCH ON。
- 输入 47Fh (1151 十字制) → OPERATING (速度模式)。
 或

C7Fh (3199 十字制) → OPERATING (转矩模式)。
启动 ACS850 和 ACQ810 变频器的现场总线通讯

- 1. 将变频器通电。
- 使用参数 "50.01 FBA 允许" 允许适配器模块和变频器之间的通讯。
- 使用参数 "50.02 通讯丢失功能"选择变频器对现场总线通讯丢 失的响应方式。

注意:

- 该功能同时监控现场总线主站和适配器模块之间的通讯, 以及适配器模块和变频器之间的通讯。
- 在 ACQ810 中,您可以使用参数 "50.21 通讯丢失功能"选择要监控的控制地。默认情况下,将在两个控制地(EXT1和 EXT2) 启用监控。
- 使用参数 "50.03 通讯丢失超时" 定义通讯丢失检测与所选操作 之间的间隔时间。
- 为参数 50.04...50.11 选择特定于应用的值。
 适当值的示例请参见下面表格。
- 6. 设置组 51 中的模块配置参数。
 - 使用参数 51.02 选择通讯协议和配置文件,并使用参数 51.03...51.13 配置网络设置。
 - 使用参数 51.20 和 51.21 选择适配器模块检测现场总线通 讯丢失的方式。



- 74 Modbus/TCP 启动
- 在参数组 52 和 53 中定义从变频器传出和传入的过程数据。
 注意: 适配器模块向 Modbus 寄存器自动分配控制字、状态 字、给定值 1...2 和实际值 1...2。过程数据组不可用于 ABB 变 频器 - 经典通讯配置文件。
- 使用参数 "51.27 FBA 参数刷新" 验证在参数组 51、52 和 53 中 进行的设置。
- 根据应用,设置相关变频器控制参数以控制变频器。 适当值的示例请参见下面表格。

■ 参数设置示例 – ACS850 和 ACQ810

使用 ABB 变频器 - 增强进行速度控制通讯配置文件

此示例说明如何配置使用 ABB 变频器 - 增强配置文件的速度控制应 用。此外,向通讯中添加了一些特定于应用的数据。

启动 / 停止命令和给定值取决于 ABB 变频器配置文件。更多信息, 请参见第 87 页的 ABB 变频器通讯配置文件一节。

使用给定值 1 (REF1)时, ±20000 (4E20h)的给定值对应于通过参数 "19.01 速度换算"在正向和反向上设置的给定值。



可通过现场总线给出的最小和最大 16 位整数值分别为 -32768 和 32767。

输出数据	Modbus 寄存器	输入数据	Modbus 寄存器
控制字	(4)00001	状态字	(4)00051
速度给定	(4)00002	速度实际值	(4)00052
给定值2(未使用)	(4)00003	实际值2(未使用)	(4)00053
恒速 1 ¹⁾	(4)00004 (4)00005	功率 1)	(4)00054 (4)00055
恒速 2 ¹⁾	(4)00006 (4)00007	DC 总线电压 ¹⁾	(4)00056 (4)00057

1) 示例

下表显示了推荐的变频器参数设置。

变频器参数	ACS850/ACQ810 变 频器设置	说明
50.01 Fba enable	Enable	允许传动和总线适配器模块间的 通讯。
50.02 通讯丢失功能	故障 2)	允许现场总线通讯故障监控。
50.03 通讯丢失超时	3.0 s ²⁾	定义现场总线通讯丢失监控时间。
50.04 Fb ref1 modesel	Speed	选择现场总线给定1换算。
51.01 FBA type	以太网 ¹⁾	显示总线适配器模块类型。
51.02 FBA 参数 2 (PROTOCOL/ PROFILE)	1 (= MB/TCP ABB E)	选择 Modbus/TCP 协议和 ABB 变频器 - 增强配置文件。
51.03 FBA par3 (COMMRATE)	0 (= 自动) ²⁾	以太网通讯速率由设备自动协商。
51.04 FBA par4 (IP CONFIGURATION)	0 (= 静态 IP) ²⁾	将从参数 05…13 获得配置。
51.05 FBA par5 (IP ADDRESS 1)	192 ²⁾	IP 地址的第一部分
51.06 FBA par6 (IP ADDRESS 2)	168 ²⁾	IP 地址的第二部分
51.07 FBA par7 (IP ADDRESS 3)	0 ²⁾	IP 地址的第三部分
51.08 FBA par8 (IP ADDRESS 4)	16 ²⁾	IP 地址的最后一部分

 \Diamond

76 Modbus/TCP – 启动

变频器参数	ACS850/ACQ810 变 频器设置	说明
51.09 FBA par9 (SUBNET CIDR)	24 ²)	将网络掩码设置为 255.255.255.0,从而只允许访问 最后一个子网。
51.20 FBA par20 (MODBUS/TCP TIMEOUT)	10 ²⁾	将通讯超时设置为1秒。
51.21 FBA par21 (TIMEOUT MODE)	2 (= 控制 RW) ²⁾	超时功能将监控控制字和给定值1的更新。
52.01 FBA data in1	122 ²⁾	功率
52.03 FBA data in3	107 ²⁾	直流母线电压
53.01 FBA data out1	2606 ²⁾	恒速 1
53.03 FBA data out3	2607 ²⁾	恒速 2
51.27 FBA 参数刷新	刷新	验证 FENA-11/-21 配置参数设 置。
10.01 Ext1 start func	FB	为外部控制地 1 选择总线接口作 为启动和停止命令的源。
10.10 故障复位选择	P.FBA 主控制字 8	选择现场总线接口作为 故障复位信号的源。
21.01 Speed ref1 sel	FBA ref1	选择现场总线给定1作为速度给
(ACQ850) 21.01 Speed ref sel (ACQ810)	FBA ref1	足「的源。

¹⁾ 只读或自动检测 / 设置 ²⁾ Example

上面示例参数的启动顺序如下所示。

控制字:

- 复位现场总线通讯故障 (如果已激活)。
- 输入 47Eh (1150 十字制) → READY TO SWITCH ON。
- 输入 47Fh (1151 十字制) → OPERATING (速度模式)。

启动 ACS880 和 ACS580 变频器的现场总线通讯

- 1. 将变频器通电。
- 通过在参数 "50.01 FBA A 允许"中选择正确的插槽编号,允许 适配器模块和变频器之间的通讯。
 选择内容必须对应于安装适配器模块的插槽。例如,如果适配 器模块安装在插槽 1 中,则必须选择插槽 1。
- 使用参数 "50.02 FBA A 通讯丢失功能"选择变频器对现场总线 通讯丢失的响应方式。
 请注意,该功能同时监控现场总线主站和适配器模块之间的通讯,以及适配器模块和变频器之间的通讯。
- 使用参数 "50.03 FBA A 通讯丢失超时" 定义通讯丢失检测与所 选操作之间的间隔时间。

78 Modbus/TCP – 启动

- 为参数组 50 中的剩余参数选择特殊应用值,从 50.04 开始。 适当值的示例请参见下面表格。
- 6. 设置组 51 中的模块配置参数。
 - 使用参数 51.02 选择通讯协议和配置文件,并使用参数 51.03...51.13 配置网络设置。
 - 使用参数 51.20 和 51.21 选择适配器模块检测现场总线通 讯丢失的方式。
- 在参数组 52 和 53 中定义从变频器传出和传入的过程数据。
 注意: 适配器模块向 Modbus 寄存器自动分配控制字、状态 字、给定值 1...2 和实际值 1...2。过程数据组不可用于 ABB 变频器 - 经典通讯配置文件。
- 8. 使用参数 "96.07 手动保存参数" 将有效参数值保存到永久存储器。
- 9. 使用参数 "51.27 FBA A 参数刷新" 验证在参数组 51、52 和 53 中进行的设置。
- 10. 根据应用,设置相关变频器控制参数以控制变频器。 适当值的示例请参见下面表格。



参数设置示例 – ACS880

使用 ABB 变频器 - 增强进行速度控制通讯配置文件

此示例说明如何配置使用 ABB 变频器 - 增强配置文件的速度控制应 用。此外,向通讯中添加了一些特定于应用的数据。

启动 / 停止命令和给定值取决于 ABB 变频器配置文件。更多信息, 请参见第 87 页的 ABB 变频器通讯配置文件一节。

使用给定值 1 (REF1) 时, ±20000 (4E20h) 的给定值对应于通过参数 "46.01 速度换算"在正向和反向上设置的给定值。

可通过现场总线给出的最小和最大 16 位整数值分别为 -32768 和 32767。

输出数据	Modbus 寄存器	输入数据	Modbus 寄存器
控制字	(4)00001	状态字	(4)00051
速度给定	(4)00002	速度实际值	(4)00052
给定值2(未使用)	(4)00003	实际值2(未使用)	(4)00053
恒速 1 [32] ¹⁾	(4)00004 (4)00005	输出功率 [32] ¹⁾	(4)00054 (4)00055
恒速 2 [32] ¹⁾	(4)00006 (4)00007	DC 电压 [32] ¹⁾	(4)00056 (4)00057

1) 示例

下表显示了推荐的变频器参数设置。

变频器参数	ACS880 传动设置	说明
50.01 FBA A enable	1 = 选件插槽 1 ²⁾	允许传动和总线适配器模块间的 通讯。
50.02 FBA A 通讯中断功 能	1 = 故障 ²⁾	允许现场总线 A 通讯故障监控。
50.03 FBA A 通讯中断超 时	3.0 s ²⁾	定义现场总线 A 通讯丢失监控时间。
50.04 FBA A ref1 类型	4 = Speed	选择现场总线 A 给定 1 的类型和 换算。
51.01 FBA A 类型	128 = ETHERNET'	显示总线适配器模块类型。
51.02 协议 / 配置文件	1 = MB/TCP ABB E	选择 Modbus/TCP 协议和 ABB 变 频器 - 增强配置文件。

 \bigcirc

80 Modbus/TCP - 启动

变频器参数	ACS880 传动设置	说明
51.03 通讯速率	0 = 自动 ²⁾	以太网通讯速率由设备自动协商。
51.04 IP 配置	0 = 静态 IP ²⁾	将从参数 0513 获得配置。
51.05 IP 地址 1	192 ²⁾	IP 地址的第一部分
51.06 IP 地址 2	168 ²⁾	IP 地址的第二部分
51.07 IP 地址 3	0 ²⁾	IP 地址的第三部分
51.08 IP 地址 4	16 ²⁾	IP 地址的最后一部分
51.09 子网 CIDR	24 ²⁾	将网络掩码设置为 255.255.255.0,从而只允许访问 最后一个子网。
51.20 超时	10 ²⁾	将通讯超时设置为1秒。
51.21 超时模式	2 = 控制 RW ²⁾	超时功能将监控控制字和给定值1的更新。
52 01 FBA A data in1	01 14 ²⁾	输出功率
52.03 FBA a data in3	01 11 ²⁾	
53 01 FBA A data out1	22.26 ²⁾	且,机电压 相读 1
53.03 FBA A data out3	22.27 ²⁾	恒速 2
51.27 FBA A 参数刷新	1 = 刷新	验证 FENA-11/-21 配置参数设置。
20.01 Ext1 命令	12 = 总线 A	为外部控制地1选择总线接口A 作为启动和停止命令的源。
22.11 速度给定 1 源	4 = FB A ref1	选择现场总线 A 给定 1 作为速度 给定 1 的源。
31.11 故障复位选择	30 = FBA A MCW bit 7	选择现场总线接口作为 故障复位信号的 源。

1) 只读或自动检测 / 设置

2) 示例

1

上面示例参数的启动顺序如下所示。

控制字:

- 复位现场总线通讯故障 (如果已激活)。
- 输入 47Eh (1150 十字制) \rightarrow READY TO SWITCH ON。
- 输入 47Fh (1151 十字制) → OPERATING (速度模式)。

参数设置示例 – ACS580

使用 ABB 变频器 - 增强进行频率控制通讯配置文件

此示例说明如何配置使用 ABB 变频器 - 增强配置文件的频率控制应 用。此外,向通讯中添加了一些特定于应用的数据。

启动 / 停止命令和给定值取决于 ABB 变频器配置文件。更多信息, 请参见第 87 页的 ABB 变频器通讯配置文件一节。

在频率控制模式中,使用给定值 1 (REF1)时, ±20000 (4E20h)的 给定值对应于通过参数 "46.02 频率换算"在正向和反向上设置的给定值。

可通过现场总线给出的最小和最大 16 位整数值分别为 -32768 和 32767。

输出数据	Modbus 寄存器	输入数据	Modbus 寄存器
控制字	(4)00001	状态字	(4)00051
频率给定	(4)00002	频率实际值	(4)00052
给定值2(未使用)	(4)00003	实际值2(未使用)	(4)00053
恒频 1 ¹⁾	(4)00004 (4)00005	功率 ¹⁾	(4)00054 (4)00055
恒频 2 ¹⁾	(4)00006 (4)00007	DC 总线电压 ¹⁾	(4)00056 (4)00057

1) 示例

下表显示了推荐的变频器参数设置。

变频器参数	ACS580 变频器设置	说明
50.01 FBA A enable	1 = 选件插槽 1 ²⁾	允许传动和总线适配器模块间的 通讯。
50.02 FBA A 通讯中断功 能	1 = 故障 ²⁾	允许现场总线 A 通讯故障监控。
50.03 FBA A 通讯中断超 时	3.0 s ²⁾	定义现场总线 A 通讯丢失监控时间。
50.04 FBA A ref1 类型	0 = Speed 或频率	选择现场总线 A 给定 1 的类型和 换算。
51.01 FBA A 类型	128 = ETHERNET ¹⁾	显示总线适配器模块类型。

 \bigcirc

变频器参数	ACS580 变频器设置	说明
51.02 协议 / 配置文件	1 = MB/TCP ABB E	选择 Modbus/TCP 协议和 ABB 变频器 - 增强配置文件。
51.03 通讯速率	0 = 自动 ²⁾	以太网通讯速率由设备自动协商。
51.04 IP 配置	0 = 静态 IP ²⁾	将从参数 05…13 获得配置。
51.05 IP 地址 1	192 ²⁾	IP 地址的第一部分
51.06 IP 地址 2	168 ²⁾	IP 地址的第二部分
51.07 IP 地址 3	0 ²⁾	IP 地址的第三部分
51.08 IP 地址 4	16 ²⁾	IP 地址的最后一部分
51.09 子网 CIDR	24 ²⁾	将网络掩码设置为 255.255.255.0,从而只允许访问 最后一个子网。
51.20 超时	10 ²⁾	将通讯超时设置为1秒。
51.21 超时模式	2 = 控制 RW ²⁾	超时功能将监控控制字和给定值1的更新。
52.01 FBA A data in1	01.14 ²⁾	输出功率
52.03 FBA a data in3	01.11 ²⁾	直流电压
53.01 FBA A data out1	28.26 ²⁾	恒频 1
53.03 FBA A data out3	28.27 ²⁾	恒频 2
51.27 FBA A 参数刷新	1 = 刷新	验证 FENA-11/-21 配置参数设置。
20.01 Ext1 命令	12 = 总线 A	为外部控制地 1 选择总线接口 A 作为启动和停止命令的源。
22.11 速度给定 1 源	4 = FB A ref1	选择现场总线 A 给定 1 作为速度 给定 1 的源。
31.11 故障复位选择	06.1.7	选择现场总线接口作为 故障复位信号的 源。

1) 只读或自动检测 / 设置

2) 示例

上面示例参数的启动顺序如下所示。

控制字:

- 复位现场总线通讯故障 (如果已激活)。
- 输入 47Eh (1150 十字制) → READY TO SWITCH ON。
- 输入 **47Fh** (1151 十字制) → **OPERATING** (标量电机控制 模式)。

客户端配置

在适配器模块被变频器初始化后,您必须准备好客户端以与模块通 讯。由于存在大量不同的 Modbus 客户端,因此无法在此处提供特 定说明。请参阅您的客户端的文档,以获取更多信息。

Modbus 寄存器映射

使用参数 02 PROTOCOL/ PROFILE (参见第 51 页)选择由适配 器模块提供给 Modbus 客户端的 Modbus 寄存器映射。

有关 Modbus 寄存器映射定义,请参见 *Modbus/TCP – 通讯协议*一章。

有关给定通讯配置文件的控制字、状态字、给定值和实际值的定义,请参见 *Modbus/TCP – 通讯配置文件*一章。



6

Modbus/TCP - 通讯配置文件

本章内容

本章描述了在 Modbus/TCP 客户端、适配器模块和变频器之间的通 讯中使用的通讯配置文件。

通讯配置文件

通讯配置文件用于在 Modbus 客户端和变频器之间传输控制命令 (控制字、状态字、给定值和实际值)。

使用 FENA 适配器模块, Modbus/TCP 网络可采用 ABB 变频器配置文件,或分别对 16 位和 32 位字采用两种透明模式中的一种。对于 ABB 变频器配置文件,数据由适配器模块转换为原生配置文件(如 DCU 或 FBA)。对于透明模式,不进行数据转换。

86 Modbus/TCP – 通讯配置文件

下图示出了配置文件选择:



下列各节描述 ABB 变频器通讯配置文件的控制字、状态字、给定值 和实际值。请参阅变频器手册了解关于原生配置文件的详细信息。

м

ABB 变频器通讯配置文件

■ 控制字和状态字

控制字是现场总线系统控制变频器的主要方式。现场总线客户端通 过适配器模块将其发送到变频器。变频器根据控制字中的位码指令 在各状态间切换,并在状态字中将状态信息发回客户端。

下面详细说明了控制字和状态字的内容。在第 91 页上介绍了变频 器状态。

控制字内容

下表显示了 ABB 变频器通讯配置文件的控制字的内容。大写黑体 字文本是在第 91 页上的状态机中显示的状态。

位	名称	值	状态 / 描述
0	0 OFF1_	1	进入 READY TO OPERATE。
	CONTROL	0	沿当前激活减速斜坡停止。进入 OFF1 ACTIVE;进入 READY TO SWITCH ON 除非其他互锁(OFF2、OFF3)被激活。
1	OFF2_	1	继续运行(OFF2停止)。
	CONTROL	0	紧急关闭,惯性停止。 进入 OFF2 ACTIVE,进入 SWITCH-ON INHIBITED。
2 OFF3_	1	继续运行(OFF3 停止)。	
	CONTROL	0	急停,在变频器参数定义的时间内停止。 进入 OFF3 ACTIVE;进入 WITCH-ON INHIBITED。 警告:确保电机和变频器机械可以通过这 种停机模式停止。
3	INHIBIT_ 操作	1	进入 OPERATION ENABLED 。 注意: 运行允许信号必须有效;参见变频 器文件。如果变频器设置为从现场总线接 收运行允许信号,该位激活信号。
		0	禁止运行。进入 OPERATION INHIBITED。

位	名称	值	状态 / 描述
4	RAMP_OUT_ ZERO	1	正常运行。进入 RAMP FUNCTION GENERATOR: OUTPUT ENABLED。
		0	强制斜坡函数发生器输出为零。变频器斜 坡停止(强制电流和直流电压限值)。
5	RAMP_HOLD	1	激活斜坡函数。
			进入 RAMP FUNCTION GENERATOR; ACCELERATOR ENABLED。
		0	中断斜坡 (斜坡函数发生器输出保持)。
6	RAMP_IN_	1	正常运行。进入 OPERATION。
ZERO		注意: 只有通过变频器参数设置现场总线 接口为该信号的源时,该位有效。	
		0	强制斜坡函数发生器输入为零。
7	7 RESET	$0 \rightarrow 1$	如果激活的故障存在,故障复位。进入 SWITCH-ON INHIBITED。
			注意: 只有通过变频器参数设置现场总线 接口为该信号的源时,该位有效。
		0	继续正常运行。
89	保留。		
10	REMOTE_	1	现场总线控制启用。
	CMD	0	除了 CW 位 OFF1、OFF2 和 OFF3, 变频 器没有接收到控制字和给定值。
11	11 EXT_CTRL_ LOC	1	选择外部控制地 EXT2。如果控制地设置 为通过现场总线选择,该控制字有效。
		0	选择外部控制地 EXT1。如果控制地设置 为通过现场总线选择,该控制字有效。
12 15	保留,或为可自	由编程的	的控制位 (在 ACS355 中不支持)

状态字内容

下表显示了 ABB 变频器通讯配置文件的状态字的内容。大写黑体 字文本是在第 91 页上的状态机中显示的状态。

位	名称	值	状态 / 描述
0	RDY_ON	1	READY TO SWITCH ON
		0	NOT READY TO SWITCH ON
1	RDY_RUN	1	READY TO OPERATE
		0	OFF1 ACTIVE
2	RDY_REF	1	OPERATION ENABLED
		0	OPERATION INHIBITED
3	TRIPPED	1	FAULT
		0	无故障
4	OFF_2_STA	1	OFF2 失效
		0	OFF2 ACTIVE
5	OFF_3_STA	1	OFF3 失效
		0	OFF3 ACTIVE
6	SWC_ON_	1	SWITCH-ON INHIBITED
	INHIB	0	-
7	ALARM	1	警告 / 报警
		0	无警告/报警
8	AT_ SETPOINT	1	OPERATION。 实际值等于参考值(=表示 在容许极限以内,即在速度控制下,速度误 差最大为标称电机速度的 10%)。
		0	实际值与给定值不同 (即超出容限范围)。
9	REMOTE	1	变频器控制地: REMOTE (EXT1 或 EXT2)
		0	变频器控制地: LOCAL
10	ABOVE_ LIMIT	1	实际频率或速度等于或超出监控限值 (由变 频器参数设置)。适用于两个方向的旋转。
		0	监控限值内的实际频率或速度
11	EXT_CTRL_ LOC	1	选择外部控制地 EXT2。 关于 AC5880 的说明: 只有通过变频器参数 设置现场总线接口为该信号的目标时,该位 才有效。用户位 0 选择 (06.33)
1		U	现≇2↑前指前地 ►Λ11

90 Modbus/TCP – 通讯配置文件

位	名称	值	状态/描述
12	EXT_RUN_ ENABLE	1	接收到"外部运行允许"信号。 关于 ACS880 的说明: 只有通过变频器参数 设置现场总线接口为该信号的目标时,该位 才有效。用户位1选择 (06.34)
		0	未接收到"外部运行允许"信号
13 14	保留,或为可日 (在 ACS355 □	自由编程 中不支持	程的状态位 手)
15	FBA_ERROR	1	现场总线适配器模块检测到通讯错误
		0	总线适配器通讯正常

状态机

用于 ABB 变频器通讯配置文件的状态机如下所示。



■ 给定值

给定值是一个 16 位字,包含一个符号位和一个 15 位的整数。负给 定值 (表明旋转方向相反)通过计算对应正给定值的补码得出。

ABB 变频器可以从多个来源接收控制信息,包括模拟和数字输入、 变频器控制盘和总线适配器模块(如 FENA)。要通过现场总线控 制变频器,必须选择模块作为控制信息源(如给定值)。

换算

给定值的换算如下所示。

注意: REF1 MAX 和 REF2 MAX 的值由变频器参数设置。请参见 变频器手册获取更多信息。

在 ACSM1、ACS850、ACQ810、ACS880 和 ACS580 中,速度 给定值 (REFx) (十进制, 0...20000) 对应于速度换算值的 0...100% (由变频器参数定义)。

在 ACS355 中,变频器参数 REFx MIN 可能会限制实际最小给定值。



实际值

实际值是一个 16 位字,包含变频器操作的有关信息。使用变频器 参数选择要监控的功能。

换算

实际值的换算如下所示。

注意: REF1 MAX 和 REF2 MAX 的值由变频器参数设置。请参见 变频器手册获取更多信息。



94 Modbus/TCP – 通讯配置文件

6

Modbus/TCP – 通讯协议

本章内容

本章描述了用于适配器模块的 Modbus/TCP 通讯协议。

Modbus/TCP

Modbus/TCP 是独立于厂商的 Modbus 系列简单通讯协议的一个变体,用于监视及控制自动设备。具体而言,它涵盖在 IP 网络上的 TCP 连接中使用 Modbus 消息传递功能。

FENA 适配器模块充当 Modbus/TCP 服务器,支持 ABB 变频器和 透明配置文件。适配器模块还支持 Modbus over UDP。 Modbus/TCP 与 Modbus/UDP 之间的唯一差别在于,在 Modbus/UDP 中,传输层协议是 UDP 而非 TCP。

第 96 页的 *功能代码*一节中列出了支持的 Modbus 命令。同时支持 两个 Modbus/TCP 连接,即可以同时将两个客户端连接到适配器模 块。

www.modbus.org 上提供了关于 Modbus/TCP 协议的更多信息。

寄存器寻址

用于访问保持寄存器的 Modbus 请求的地址字段为 16 位。这使得 Modbus 协议能够支持对 65536 个保持寄存器进行寻址。

96 Modbus/TCP – 通讯协议

历史上, Modbus 客户端设备使用 5 位的十进制地址, 范围从 40001 到 49999, 以代表保持寄存器地址。

5 位的十进制寻址限制为 9999,这是可进行寻址的保持寄存器数 量。

现代 Modbus 客户端设备通常提供访问 65536 个 Modbus 保持寄存 器这一完整范围的方法。其中一种方法是使用 6 位的十进制地址, 范围从 400001 到 465536。该手册使用 6 位的十进制寻址,以代 表 Modbus 保持寄存器地址。

限制为 5 位十进制寻址的 Modbus 客户端设备仍可访问寄存器 400001 至 409999,方法是使用 5 位十进制地址 40001 至 49999。 这些客户端无法访问寄存器 410000-465536。

功能代码

适配器模块支持如下所示的 Modbus 功能代码。

	功能代码	名称	说明
	03h	读取保持寄存器	读取服务器设备中保持寄存器的相邻块的内容。
	06h	写入单一寄存器	将单个保持寄存器写入服务器设 备。
	10h	写入多寄存器	写入服务器设备中保持寄存器的相 邻块的内容。
м	17h	读取/写入多寄存器	写入服务器设备中保持寄存器的相 邻块的内容,然后读取服务器设备 中保持寄存器(与写入的寄存器 相同或不同)的相邻块的内容。
	2Bh/0Eh	封装接口传输/读取设 备标识	 允许读取服务器的标识和其他信息。 参数"读取设备 ID 代码"允许定义三种访问类型: 01:要求获得基本设备辨识(流访问) 02:要求获得普通设备辨识(流访问) 04:要求获得一个特定的辨识对象(单个访问)。

封装接口传输/读取设备标识

适配器模块支持如下所示的 Modbus EIT/RDI 对象。

对象 ID	名称
00h	供应商名称
01h	产品代码
02h	主要 / 次要修订
03h	供应商 URL
04h	产品名称

98 Modbus/TCP - 通讯协议

例外代码

适配器模块支持如下所示的 Modbus 例外代码。

例外代码	名称	说明
01h	ILLEGAL FUNCTION	查询中收到的功能代码不是服务器 允许的操作。
02h	ILLEGAL DATA ADDRESSS	查询中收到的数据地址是服务器允 许的地址。
03h	ILLEGAL DATA VALUE	查询数据字段中包含的值不是服务 器允许的值。
04h	SLAVE DEVICE FAILURE	服务器试图执行要求的操作时出现 了不可恢复的错误。
06h	SLAVE DEVICE BUSY	服务器正在处理持续时间较长的命 令。客户端应在以后服务器空闲时 重新传输消息。

通讯配置文件

Modbus 是一种应用层消息传递协议。它描述数据在客户端和服务 器之间的传输方式,但不描述数据的含义。通讯配置文件用于定义 数据的含义。

Μ

ABB 变频器配置文件 - 经典

ABB 变频器配置 - 经典通讯配置文件提供对经典格式 ABB 变频器 配置文件中控制、状态、给定和实际值的寄存器映射访问,以实现 向后兼容性。

寄存器地址 ¹⁾	寄存器数据(16 位)
(4)00001	ABB 变频器配置文件控制
(4)00002	ABB 变频器配置文件给定值 1
(4)00003	ABB 变频器配置文件给定值 2
(4)00004	ABB 变频器配置文件状态
(4)00005	ABB 变频器配置文件实际值 1
(4)00006	ABB 变频器配置文件实际值 2
(4)00101(4)09999	変频器参数访问(16位) 寄存器地址=(4)00000+100×组+索引 変频器参数3.18示例: (4)00000+100×3+18=400318 注意:寻址取决于使用A组(51/151、 54/154)中参数组23选择的地址模式。
(4)20000(4)29999	变频器参数访问(32位) (在 ACS355 中不支持): 寄存器地址 = (4)20000 + 200 × 组 + 2 × 索引 变频器参数 1.27 示例: (4)20000 + 200 × 1 + 2 × 27 = 420254 注意:寻址取决于使用 A 组(51/151、54/154) 中参数组 23 选择的地址模式。

¹⁾使用 6 位寄存器寻址 ([4]00001) 而非 5 位寄存器寻址 ([4]0001) 来描述 寄存器映射。请参见第 95 页上的寄存器寻址一节了解更多信息。 Μ

100 Modbus/TCP – 通讯协议

ABB 变频器配置文件 - 增强

ABB 变频器配置 - 增强通讯配置文件提供对 ABB 变频器配置文件 中控制、状态、给定和实际值的寄存器映射访问。寄存器映射已增 强,允许在单个读取 / 写入多寄存器请求中进行控制写入和状态读 取。

寄存器地址 ^{1)、 2)}	寄存器数据(16 位)
(4)00001	ABB 变频器配置文件控制
(4)00002	ABB 变频器配置文件给定值 1
(4)00003	ABB 变频器配置文件给定值 2
(4)00004	DATA OUT 1
(4)00005	DATA OUT 2
(4)00006	DATA OUT 3
(4)00007	DATA OUT 4
(4)00008	DATA OUT 5
(4)00009	DATA OUT 6
(4)00010	DATA OUT 7
(4)00011	DATA OUT 8
(4)00012	DATA OUT 9
(4)00013	DATA OUT 10
(4)00014	DATA OUT 11
(4)00015	DATA OUT 12
(4)00051	ABB 变频器配置文件状态
(4)00052	ABB 变频器配置文件实际值 1
(4)00053	ABB 变频器配置文件实际值 2
(4)00054	DATA IN 1
(4)00055	DATA IN 2
(4)00056	DATA IN 3
(4)00057	DATA IN 4
(4)00058	DATA IN 5
(4)00059	DATA IN 6

寄存器地址 ^{1)、2)}	寄存器数据 (16 位)
(4)00060	DATA IN 7
(4)00061	DATA IN 8
(4)00062	DATA IN 9
(4)00063	DATA IN 10
(4)00064	DATA IN 11
(4)00065	DATA IN 12
(4)00101(4)09999	变频器参数访问(16位) 寄存器地址 = (4)00000 + 100 × 组 + 索引 变频器参数 3.18 示例: (4)00000 + 100 × 3 + 18 = 400318 注意:寻址取决于使用 A 组(51/151、54/154) 中参数组 23 选择的地址模式。
(4)20000(4)29999	 变频器参数访问(32位) (在ACS355中不支持): 寄存器地址 = (4)20000 + 200 × 组 + 2 × 索引 变频器参数 1.27 示例: (4)20000 + 200 × 1 + 2 × 27 = 420254 注意:寻址取决于使用A组(51/151、54/154) 中参数组23选择的地址模式。

¹⁾使用 6 位寄存器寻址 ([4]00001)而非 5 位寄存器寻址 ([4]0001)来描述 寄存器映射。请参见第 95 页上的寄存器寻址一节了解更多信息。

2) 无法使用 5 位寄存器数字访问 32 位参数的寄存器地址。

102 Modbus/TCP – 通讯协议

■ 透明 16 位

透明 16 位通讯配置文件提供对己配置变频器配置文件的未转换 16 位访问。

寄存器地址 ^{1)、 2)}	寄存器数据 (16 位)	
(4)00001	原生变频器配置文件控制	
(4)00002	原生变频器配置文件给定值 1	
(4)00003	原生变频器配置文件给定值 2	
(4)00004	DATA OUT 1	
(4)00005	DATA OUT 2	
(4)00006	DATA OUT 3	
(4)00007	DATA OUT 4	
(4)00008	DATA OUT 5	
(4)00009	DATA OUT 6	
(4)00010	DATA OUT 7	
(4)00011	DATA OUT 8	
(4)00012	DATA OUT 9	
(4)00013	DATA OUT 10	
(4)00014	DATA OUT 11	
(4)00015	(4)00015 DATA OUT 12	
(4)00051	原生变频器配置文件状态	
(4)00052	原生变频器配置文件实际值 1	
(4)00053	原生变频器配置文件实际值 2	
(4)00054	DATA IN 1	
(4)00055	DATA IN 2	
(4)00056	DATA IN 3	
(4)00057	DATA IN 4	
(4)00058	DATA IN 5	
(4)00059	DATA IN 6	
(4)00060	DATA IN 7	
(4)00061	DATA IN 8	

寄存器地址 ^{1)、2)}	寄存器数据(16 位)
(4)00062	DATA IN 9
(4)00063	DATA IN 10
(4)00064	DATA IN 11
(4)00065	DATA IN 12
(4)00101(4)19999	 变频器参数访问(16位) 寄存器地址 = 400000 + 100 × 组 + 索引 变频器参数 3.18 示例: (4)00000 + 100 × 3 + 18 = 400318 注意:寻址取决于使用 A 组(51/151、54/154) 中参数组 23 选择的地址模式。
(4)20000(4)29999	 变频器参数访问(32位) (在ACS355中不支持): 寄存器地址 = (4)20000 + 200 × 组 + 2 × 索引 变频器参数 1.27 示例: (4)20000 + 200 × 1 + 2 × 27 = 420254 注意:寻址取决于使用A组(51/151、54/154) 中参数组 23 选择的地址模式。

¹⁾使用 6 位寄存器寻址 ([4]00001)而非 5 位寄存器寻址 ([4]0001)来描述 寄存器映射。请参见第 95 页上的寄存器寻址一节了解更多信息。

2) 无法使用 5 位寄存器数字访问 32 位参数的寄存器地址。

104 Modbus/TCP – 通讯协议

■ 透明 32 位

透明 32 位通讯配置文件提供对己配置变频器配置文件的未转换 32 位访问。

寄存器地址 ^{1)、 2)}	寄存器数据 (16 位)
(4)00001	原生变频器配置文件控制 - 低 16 位
(4)00002	原生变频器配置文件控制 - 高 16 位
(4)00003	原生变频器配置文件给定值 1 - 低 16 位
(4)00004	原生变频器配置文件给定 1 - 高 16 位
(4)00005	原生变频器配置文件给定值 2 - 低 16 位
(4)00006	原生变频器配置文件给定 2 - 高 16 位
(4)00007	DATA OUT 1
(4)00008	DATA OUT 2
(4)00009	DATA OUT 3
(4)00010	DATA OUT 4
(4)00011	DATA OUT 5
(4)00012	DATA OUT 6
(4)00013	DATA OUT 7
(4)00014	DATA OUT 8
(4)00015	DATA OUT 9
(4)00016	DATA OUT 10
(4)00017	DATA OUT 11
(4)00018	DATA OUT 12
(4)00051	原生变频器配置文件状态 - 低 16 位
(4)00052	原生变频器配置文件状态 - 高 16 位
(4)00053	原生变频器配置文件实际值 1-低 16 位
(4)00054	原生变频器配置文件实际值 1 - 高 16 位
(4)00055	原生变频器配置文件实际值 2 - 低 16 位
(4)00056	原生变频器配置文件实际值 2 - 高 16 位
(4)00057	DATA IN 1
(4)00058	DATA IN 2

寄存器地址 ^{1)、2)}	寄存器数据(16 位)
(4)00059	DATA IN 3
(4)00060	DATA IN 4
(4)00061	DATA IN 5
(4)00062	DATA IN 6
(4)00063	DATA IN 7
(4)00064	DATA IN 8
(4)00065	DATA IN 9
(4)00066	DATA IN 10
(4)00067	DATA IN 11
(4)00068	DATA IN 12
(4)00101(4)09999	变频器参数访问(16位) 寄存器地址 = (4)00000 + 100 × 组 + 索引 变频器参数 3.18 示例: (4)00000 + 100 × 3 + 18 = 400318 注意:寻址取决于使用 A 组(51/151、54/154) 中参数组 23 选择的地址模式。
(4)20000(4)29999	变频器参数访问 (32 位) (在 ACS355 中不支持):在 A 组内 (51/151, 54/154) 寄存器地址 = (4)20000 + 200 × 组 + 2 × 索引 变频器参数 1.27 示例: (4)20000 + 200 × 1 + 2 × 27 = 420254 注意:寻址取决于使用 A 组 (51/151、54/154) 中参数组 23 选择的地址模式。

¹⁾使用 6 位寄存器寻址 ([4]00001) 而非 5 位寄存器寻址 ([4]0001) 来描述 寄存器映射。请参见第 95 页上的*寄存器寻址*一节了解更多信息。

2) 无法使用 5 位寄存器数字访问 32 位参数的寄存器地址。

106 Modbus/TCP – 通讯协议

9

Modbus/TCP - 诊断

本章内容

本章介绍在将适配器模块用于 Modbus/TCP 通讯时,如何使用模块上的状态 LED 跟踪故障。

故障和警告消息

有关涉及适配器模块的故障和警告消息,请参见变频器固件手册。

Μ

108 Modbus/TCP - 诊断

LED

适配器模块配备有三个双色诊断 LED。这些 LED 描述如下。

	名称	颜色	功能	
		绿色闪烁	正在建立与主机的通讯	
		绿色	主机连接正常	
	HOST	红色闪烁	与主机的通讯暂时丢失	
		橙色闪烁,与 MODULE 橙色闪 烁交替	内部文件系统错误。可通过重新启动变频 器电源来消除该错误。如果错误依然存 在,请联系当地的 ABB 代表。	
		关	未向设备接通电源。	
		橙色闪烁	设备正尝试从 DHCP 服务器获取 IP 配置。	
		橙色	设备正在执行重复地址检测。	
		绿色闪烁	设备正在等待 Modbus 请求。	
		绿色	设备已在 Modbus/TCP 超时期间接收到 Modbus 请求。	
MODUL	MODULL	红色闪烁	以太网链路断开。	
		红色	以太网接口被禁用。重复地址检测可能己 检测到重复地址。请检查 IP 配置,并启 动现场总线适配器参数刷新或重新接通变 频器的电源。	
		橙色闪烁,与 HOST 橙色闪烁	内部文件系统错误。可通过重新启动变频 器电源来消除该错误。如果错误依然存	

在,请联系当地的 ABB 代表。

M

交替
名称	颜色	功能
NETWORK	关	以太网链路断开。
/NE I	绿色闪烁	以太网链路建立,速度为 100 Mbps。 闪烁表示接口上的活动。
	橙色闪烁	以太网链路建立,速度为 10 Mbps。 闪烁表示接口上的活动。

М

М

内部错误代码寄存器

Modbus 查询在变频器中可能会以多种方式发生故障。 Modbus 标 准未指定详细的错误描述。除了标准错误代码外, FENA 适配器模 块还提供内部错误寄存器区域,用于进行更详细的诊断。

如果发生 Modbus 错误代码 0x04,将使用内部错误寄存器区域。这 些寄存器包含关于最后执行的查询的信息。您可以通过读取寄存器 来找出故障原因。当查询成功完成时,内部错误寄存器将被清除。

地址	寄存器 (16 位字)
(4)00090	复位内部错误寄存器(0=不执行任何操作,1=复位)
(4)00091	失败查询的功能代码
(4)00092	内部错误代码;请参见错误编号。
(4)00093	寄存器失败
(4)00094	最后一次成功写入的寄存器
(4)00095	最后一次成功读取的寄存器

错误代码	说明	情形
0x00	无错误	Modbus 查询成功时使用
0x02	超出上限或下限	使用超出限值的值更改访问
0x03	故障子索引	访问数组参数的不可用子索引
0x05	数据类型错误	使用与参数数据类型不匹配的值 更改访问
0x65	变频器通讯中发生一 般错误	处理 Modbus 查询时发生未定义 错误
0x66	超时	处理 Modbus 查询时变频器通讯 发生超时
0x70	只读	尝试将非零值写入只读变频器参 数
0x71	参数组结束	尝试写入多个参数组
0x72	MSB 不为零	尝试使用 32 寄存器地址写入 16 位参数,并且 MSB 字节不为零
0x73	LSB 查询开始	尝试仅访问 32 位参数的 LSB 寄 存器

Modbus/TCP - 诊断 111

错误代码	说明	情形
0x74	MSB 查询结束	尝试仅访问 32 位参数的 MSB 寄 存器

112 Modbus/TCP - 诊断

EtherNet/IP 协议

EtherNet/IP	- '	启动	7											115
EtherNet/IP	-	通讯	HE.	置	文	14								171
EtherNet/IP	- '	通讯	协	iX										191
EtherNet/IP	-	诊断	ŕ											251

Е

6

EtherNet/IP - 启动

本章内容

本章包括:

- 关于配置变频器以与适配器模块一起操作的信息
- 关于启动带适配器模块的变频器的、特定于变频器的说明
- 关于配置客户端以与适配器模块通讯的示例。

警告

警告! 请遵循本手册以及变频器文档中给出的安全说明。



变频器配置

除非另有说明,否则本节中的信息适用于与适配器模块兼容的所有 变频器型号。

EtherNet/IP 连接配置

在根据*机械安装和电气安装*这些章中的说明完成适配器模块的机械 和电气安装后,必须设置变频器以与模块通讯。

激活模块以进行与变频器的 EtherNet/IP 通讯的详细过程取决于变频器型号。通常情况下,必须调整参数以激活通讯。请参见第 132 页开始的、特定于变频器的启动部分。

一旦在变频器和适配器模块之间建立通讯,便会将多个配置参数复制到变频器。下表显示了这些参数;必须首先检查它们,并在必要时进行调整。可以通过变频器控制盘、PC工具或Web用户界面调整这些参数。有关Web用户界面的详细信息,请参见*附录C*-FENA 配置网页。

注意:

- 并非所有变频器都会显示配置参数的描述性名称。为了帮助您 识别不同变频器中的参数,每个变频器显示的名称在表中的灰 色框中给出。
- 只有在您下一次为模块上电或激活现场总线适配器刷新参数
 后,新参数设置才会生效。



FENA-01/-11/-21 配置参数 – A 组 (第1组)

注意: 实际参数组编号取决于变频器型号。A组(第1组)对应于:

- ACS355、ACSM1、ACS580、ACS850 和 ACQ810 中的参数 组 51
- 如果将适配器安装为现场总线适配器 A/B,则 ACS880 中的参数组通常为 51/54 (在某些型号中为组 151/154)。

编 号	名称/值	说明	默认值
01	FBA TYPE	只读。 将总线适配器类型显示为变频器检测到 的类型。该值不能由用户调整。 如果该值为 0 = 无,则表示变频器和模块之间的 通讯尚未建立。	128 = ETHERN ET
02	PROTOCOL/ PROFILE	选择网络连接的应用程序协议和通讯配置文件。 下面列出了可用于 EtherNet/IP 通讯的选择项。	0 ¹⁾
	ACS355: FB PAR 2 ACSM1:	¹⁾ 0 = Modbus/TCP: ABB 变频器配置文件 - 经 典	
	FBA PAR2		
	FBA 参数 2		
	ACS880/ACS580: 协议/配置文件		
	100 = EIP AC/DC	EtherNet/IP 协议: ODVA AC/DC 变频器配置文件	
	101 = EIP ABB Pro	EtherNet/IP 协议: ABB 变频器配置文件	
	102 = EIP T16	EtherNet/IP 协议:透明 16 位配置文件	
	103 = EIP T32	EtherNet/IP 协议:透明 32 位配置文件	
03	COMM RATE	设置以太网接口的位速率。	0 = Auto
	ACS355: FB PAR 3	对于 FENA-21, 该参数用于配置端口 1。有关 端口 2 的配置,参考参数 14。	
	ACSM1: FBA PAR3		
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 3		
	ACS880/ACS580: 通讯速率		
	0 = 自动	自动协商	
	1 = 100 Mbps FD	100 Mbps, 全双工	

<î

	编号	名称/值	说明	默认值
		2 = 100 Mbps HD	100 Mbps, 半双工	
		3 = 10 Mbps FD	10 Mbps, 全双工	
		4 = 10 Mbps HD	10 Mbps, 半双工	
	04	IP CONFIGURATION	设置为适配器模块配置 IP 地址、子网掩码和网 关地址的方法。	1 = 动态 IP DHCP
		ACS355: FB PAR 4		
		ACSM1: FBA PAR4		
		ACS850/ACQ810: FBA 参数 4		
		ACS880/ACS580: IP 配置		
		0 = 静态 IP	将从参数 05…13 获得配置。	
		1 = 动态 IP DHCP	将通过 DHCP 获得配置。	
	05	IP ADDRESS 1	为网络上的每个 IP 节点分配 IP 地址。 IP 地址	0
		ACS355: FB PAR 5	是 32 位数, 迪常表示为"点分十进制"形式 (由 0255 范围的四个十进制整数组成,用句 占分隔), 每个整数表示 IP 地址中的一个字节	
		ACSM1: FBA PAR5	(8位)的值。参数 0508 定义了 IP 地址的四个字节。	
		ACS850/ACQ810: FBA 参数 5		
		ACS880/ACS580: IP 地址 1		
		0255	IP 地址	
•				
	08	IP ADDRESS 4	请参见参数 05 IP ADDRESS 1。	0
		ACS355: FB PAR 8		
		ACSM1: FBA PAR8		
		ACS850/ACQ810: FBA 参数 8		
		ACS880/ACS580: IP 地址 4		
		0255	IP 地址	

编号	名称 / 值	说明]			默认值
09	SUBNET CIDR AC3355: FB PAR 9 ACSM1: FBA PAR9 AC5850/ACQ810: FBA 参数 9 AC5880/ACS580: 子网 CIDR	子络址子的(0			
	点分十进制		CIDR	点分十进制	CIDR	
	255.255.255.254		31	255.254.0.0	15	
	255.255.255.252		30	255.252.0.0	14	
	255.255.255.248		29	255.248.0.0	13	
	255.255.255.240		28	255.240.0.0	12	
	255.255.255.224		27	255.224.0.0	11	
	255.255.255.192		26	255.224.0.0	10	
	255.255.255.128		25	255.128.0.0	9	
	255.255.255.0		24	255.0.0.0	8	
	255.255.254.0		23	254.0.0.0	7	
	255.255.252.0		22	252.0.0.0	6	
	255.255.248.0		21	248.0.0.0	5	
	255.255.240.0		20	240.0.0.0	4	
	255.255.224.0		19	224.0.0.0	3	
	255.255.192.0		18	192.0.0.0	2	
	255.255.128.0		17	128.0.0.0	1	
	255.255.0.0		16			
	131	CID	R 表示法	中的子网掩码		
10	GW ADDRESS 1	IP 🖗	0			
	ACS355: 时 FB PAR 10 发		当IP节 此IP节 参数 10	点需要与另一子网中的 IF 点将数据发送到 IP 网关I …13 定义了网关地址的I	•节点通讯 以进行转 叫个字节。	
	ACSM1: FBA PAR10					
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 10					
	ACS880/ACS580: 网关地址 1					
	0255	网关	:地址			

 \bigcirc

<

编号	名称/值	说明	默认值
13	GW ADDRESS 4	请参见参数 10 GW ADDRESS 1。	0
	ACS355: FB PAR 13		
	ACSM1: FBA PAR13		
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 13		
	ACS880/ACS580: 网关地址 4		
	0255	网关地址	
14	COMM RATE PORT 2	设置以太网端口 2 的位速率。 此参数只用于 FENA-21。	0 = Auto
	ACS355: FB PAR 3		
	ACSM1: FBA PAR3		
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 3		
	ACS880/ACS580: 通讯端口 2		
	0 = 自动	自动协商	
	1 = 100 Mbps FD	100 Mbps, 全双工	
	2 = 100 Mbps HD	100 Mbps, 半双工	
	3 = 10 Mbps FD	10 Mbps, 全双工	
	4 = 10 Mbps HD	10 Mbps, 半双工	
15 18	保留	当为模块配置的是 EtherNet/TCP 时,适配器模 块不使用这些参数。	N/A

编号	名称 / 值	说明	默认值
19	T16 SCALE AC\$355: FB PAR 19 AC\$M1: FBA PAR19 AC\$850/ACQ810: FBA 参数 19	为适配器模块定义给定值乘数/实际值除数。仅 在选择了透明 16 配置文件,并且变频器正在使 用原生通讯配置文件(如DCU或FBA)和 16 位透明给定 11 实际值 1 时,此参数有效。 参考值 1 乘以此参数的值再加一,实际值 1 除 以此参数的值再加一。对于值 0,适配器模块中 的给定值 1/实际值 1 的换算为 1=1。	99
	ACS880/ACS580: T16 换算	对于 ACS355 变频器:例如,如果参数的值为 99,并且主站给出的给定值为 1000,则给定值 乘以 100 (即 99 +1),并作为 100000 转发给 变频器。 根据 DCU 配置文件,速度换算为 1000=1 rpm。 在变频器中,该值被解释为给定值 100 rpm。 对于 ACS810,ACS850 和 ACQ810,DCU 配 置文件速度换算约为 65535=1rpm。 对于 ACS880 和 ACS580,透明模式中的给定 值 1/ 实际值 1 的基础换算为 100=1,但此给定 值的使用取决于变频器的应用。	
	065535	给定值乘数 / 实际值除数	



编 号	名称/值	说明	默认值
20	CONTROL TIMEOUT	定义控制超时值。 EtherNet/IP 协议指定了"I/O 消息"(第1类)	0
	ACS355: FB PAR 20	和"已连接显式消息"(第3类)的连接超时, 但不指定"未连接显式消息"的连接超时。 此参数提供了"未连接显式消息"的超时,以及	
ACSM1: FBA PAR20		"已连接显式消息"(第3类)实例的超时(客 户端中断请求之间的连接时)。	
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 20		
	ACS880/ACS580: 控制超时		

连接类型	控制 超时	超时源
I/O 消息(第 1 类)	065535	(请求的数据包回隔) X (连接超时乘数) 注意:可通过连接对象的"看门狗超时动作" 属性修改超时行为。
已连接显式消息 (第3类)	0	(请求的数据包回隔) X (连接超时乘数) 注意:可通过连接对象的"看门狗超时动作" 属性修改超时行为。
	165534	100ms X (控制超时值)(自上一个控制事件以来)
	65535	从不超时
未连接显式消息	0	始终超时 注意: "控制超时"必须大于零,才能使用" 未连接显式消息"控制变频器。
	165534	100ms X (控制超时值)(自上一个控制事件以来)
	65535	从不超时



编号	名称/值	说明	默认值
		控制超时事件: • 写入输出集合对象实例 • 写入控制位 (Run1、Run2、NetCtrl、 NetRef 和 FaultReset) • 写入速度给定值 • 写入转矩给定值 • 复位控制监视器对象 • 通过控制监视器对象与入强制故障 如果发生超时,适配器模块将向变频器发出信 号,指示与客户端的通讯已断开。然后,变频 器配置将决定如何响应。 示例:如果超时为250ms,并且变频器被配置 为在出现 500 ms 延迟的通讯失败时发生故障, 则变频器将在通讯断开 750 ms 后发生故障。	
	065535	控制超时值	
21	IDLE ACTION	I/O 连接可包含"运行 / 空闲"通知。此参数决	0 =
	ACS355: FB PAR 21	定受频器为响应至困逋知而执行的操作。	离线
	ACSM1: FBA PAR21		
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 21		
	ACS880/ACS580: 空闲操作		
	0 = 离线	如果发生空闲通知,适配器模块将向变频器发 出信号,指示与客户端的通讯已断开。然后, 变频器配置将决定如何响应。 示例:如果超时为250ms,并且变频器被配置 为在出现500 ms延迟的通讯失败时发生故障, 则变频器将在通讯断开 750 ms 后发生故障。	
	1 = 联机	如果发生空闲通知,变频器将使用接收到的最 后一个命令和给定值继续运行。	
22	ODVA STOP FUNCTION	确定在通过 EtherNet/IP 接收到停止命令时如何 停止电机。	0 = Ramp
	ACS355: FB PAR 22	此参数议运用于 ODVA AC/DC 受频器配置文件。	
	ACSM1: FBA PAR22		
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 22		
	ACS880/ACS580: 停止功能		

 $\widehat{}$

编号	名称/值	说明	默认值
	0 = 斜坡	电机沿激活减速斜坡减速。	
	1 = 自由停车	电机通过自由停车停止。	
23	ODVA SPEED SCALE	此参数仅适用于 ODVA AC/DC 变频器配置文件。以下公式给出了 ODVA AC/DC 变频器配置	128
	ACS355: FB PAR 23	文件的给定速度和实际速度的单位。 速度单位=RPM×2 ^(-1×ODVA速度换算值) 注意: 目然可以配置范围广泛的分辨率,但是	
	ACSM1: FBA PAR23		
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 23	实际性能受限于受频器的性能容量。 下表显示了变频器 ODVA 速度换算参数值和 ODVA 速度换算单位的对应关系	
	ACS880/ACS580: 速度换算	UDVA 还反决并半世的对应入示。	

ODVA 速度换算值 ¹⁾	变频器参数的速度换算 值 ²⁾	单位
-5	123	32 RPM
-4	124	16 RPM
-3	125	8 RPM
-2	126	4 RPM
-1	127	2 RPM
0 (默认)	128	1 RPM
1	129	0.5 RPM
2	130	0.25 RPM
3	131	0.125 RPM
4	132	0.0625 RPM
5	133	0.03125 RPM

 \Diamond

¹⁾ 在通过 AC/DC 变频器对象, 2Ah 类读取 / 写入参数 ODVA SPEED SCALE 时使用 ODVA 速度换算值。通过 AC/DC 变频器对象进行写入时,新值将 立即生效。

2)在通过变频器控制盘、变频器参数对象,90h 类和现场总线配置对象,91h 类读取/写入参数 ODVA SPEED SCALE 时,使用变频器参数的速度换 算值。通过这些方法进行写入时,新值将在重新启动变频器或在给定"现 场总线适配器参数刷新"后生效。

0...255 变频器参数的速度换算值

编号	名称/值	说明			默认值
24	ODVA TORQUE SCALE	此参数仅适用于 ODVA AC/DC 变频器配置文件。以下公式给出了 ODVA AC/DC 变频器配置 文件的给定转矩和实际转矩的单位。			128
	ACS355: FB PAR 24	转销单位:	转矩单位 = N·m × 2 ^(-1 × ODVA 转矩换算) 其中: (N·m = 牛顿 × 米)		
	ACSM1:	其中,			
	ACS850/ACQ810:	(N·m =			
	FBA par24	注意: 国	虽然可以配置范围广泛的分	辨率,但是	
	ACS880/ACS580: 起行協會	实际性能	送受限于变频器的性能容量 之主任职。2014年4月20日	。 、	
	+7 AL1X #	下衣並示 ODVA 转	5] 变列器 ODVA 转起换异 转矩换算单位的对应关系。	1. 奓奴但和	
		1)	亦新學会對的結婚為質	苗谷	
	00VA 将龙铁昇值		立观描望或的将冲获算值 ²⁾	平位	
	-5		123	32 N·m	
	-4		124	16 N·m	
	-3		125	8 N∙m	
	-2		126	4 N∙m	
-1 0(默认)		127	2 N∙m		
		128	1 N·m		
	1 2		129	0.5 N·m	
			130	0.25 N·m	
	3		131	0.125 N·m	
	4		132	0.0625 N·m	
	5		133	0.03125 N·m	
 在通过 AC/DC 变频器对象, 2Ah 类 读取 / 写入参数 ODVA T SCALE 时使用 ODVA 转矩换算值。通过 AC/DC 变频器对象 新值将立即生效。 2) 在通过变频器控制盘、变频器参数对象, 90h 类和现场点线配。 		ODVA TORC 频器对象进行: 场总线配置对	UE 写入时, 象,91h		
	<u>券</u> 读取/写入○ 算值。通过这些 场总线适配器参	ODVA TORQUE SCALE 参数时,使用变频器参数的转矩打 这些方法进行写入时,新值将在重新启动变频器或在给定"功器参数刷新"后生效。			的转矩换 ì定"现
	0255	变频器参	数的转矩换算值		
25 26	保留用于网页功 能。	当为模块 块不使用	配置的是 EtherNet/TCP 目 过些参数。	时,适配器模	N/A
	有关详细信息,请 参见 <i>附录C-FENA</i> 配置网页。				



۲ì

编号	名称/值	说明	默认值
27	FBA PAR REFRESH	验证任何发生更改的适配器模块配置参数设置。 刷新后,值将自动变回 0= 完成。	0 = 完成
	ACS355/ACSM1: FBA PAR REFRESH	注意: 变频器运行时,此参数个能改变。	
	ACS850/ACQ810: FBA 参数刷新		
	ACS880/ACS580: FBA A/B 参数刷新		
	0 = 完成	刷新完成	
	1 = 刷新	正在刷新	
28	PAR TABLE VER	只读。 显示总线适配器模块映射文件 (保存在	N/A
	ACS355: FILE CPI FW REV	变频器存储器中)参数表修订。 格式为 xyz ,其中	
	ACSM1: PAR TABLE VER	x = 主修订版本号 x = 次级修订版本号 z = 更正号	
	ACS850/ACQ810: 余数表版本	OR to to	
	ACS880/ACS580: FBA A/B 参数表版本	$m_{A,y}$ $a_{y,z}$, x_{YT} a = z i & T 版本 号 xy = 次级修订版本 号 z = 更正号或字母。	
		参数表修订	
29	DRIVE TYPE CODE	只读。显示保存在变频器存储器中的总线适配 器模块映射文件的变频器型号代码。	N/A
	ACS355: FILE CONFIG ID		
	ACSM1: DRIVE TYPE CODE		
	ACS850/ACQ810: 变频器型号代码		
	ACS880/ACS580: FBA A/B 变频器型号 代码		
		现场总线适配器模块映射文件的变频器型号代 码	

编号	名称/值	说明	默认值
30	MAPPING FILE VER	只读。 显示以十进制格式存储在变频器存储器 中的总线适配器模块映射文件修订。	N/A
	ACS355: FILE CONFIG REV		
	ACSM1: MAPPING FILE VER		
	ACS850/ACQ810: 映射文件版本		
	ACS880/ACS580: FBA A/B 映射文件版 本		
		映射文件版本	
31	D2FBA COMM STA	只读。显示总线适配器模块通讯的状态。 注意:值的名称可能会随变频器而有所不同。	0 = 空闲 或
	ACS355: FBA STATUS		4 = 禺线
	ACSM1: D2FBA COMM STA		
	ACS850/ACQ810: D2FBA 通讯状态		
	ACS880/ACS580: D2FBA A/B 通讯状 态		
	0 = 空闲	未配置适配器。	
	1 = 执行初始化	适配器正在初始化。	
	2=超时	适配器和变频器之间的通讯超时。	
	3 = 配置错误	适配器配置错误:总线适配器模块内共用程序 修订版本的主修订代码或次级修订代码并非模 块所需的修订版本,或是映射文件上传失败已 超过三次。	
	4 = 离线	适配器处于离线状态。	
	5 = 联机	适配器处于联机状态。	
	6=复位	适配器正在执行硬件复位。	

编号	名称/值	说明	默认值
32	FBA COMM SW VER	只读。 显示固件补丁和适配器模块的构建编号, 其格式为 xxyy,其中:	N/A
	ACS355: FBA CPI FW REV	xx = 补丁编号 yy = 构建编号 三侧200_13	
	ACSM1: FBA COMM SW VER	or $0 \ge 0.0$	
	ACS850/ACQ810: FBA 通讯软件版本		
	ACS880/ACS580: FBA A/B 通讯软件版 本		
		适配器模块的共用程序版本	
33	FBA APPL SW VER	只读。 显示适配器模块的固件版本,其格式为 xxyy,其中:	N/A
	ACS355: FBA APPL FW REV	xx = 主修订版本号 yy = 次修订版本号 元例 - 310 = 310	
	ACSM1: FBA APPL SW VER	版本号的格式为: < 主修订版本号 >.< 次修订版本号 >.< 补丁编号	
	ACS850/ACQ810: FBA 应用软件版本	>.< 构建编号 > 示例: 3.10.200.13	
	ACS880/ACS580: FBA A/B 应用软件版 本	或 3.10.0.0	
		适配器模块的应用程序修订版本	



FENA-01/-11/-21 配置参数 – B 组 (第2组)

注意: 实际参数组编号取决于变频器型号。B组(第2组)对应于:

- ACS355 中的参数组 55
- ACSM1、ACS580、ACS850 和 ACQ810 中的参数组 53
- 如果将适配器安装为现场总线适配器 A/B,则 ACS880 中的参数组通常为 53/56 (在某些型号中为组 153/156)。

编号	名称 / 值	说明	说明		
01	DATA OUT 1 (客户端至变频 器) ACS355: FBA DATA OUT 1	在包含变 指定将明 EtherNe 值中。 此内容由 如下所示	0 = 无		
	ACSM1: FBA DATA OUT1	0	未使用		
	ACS850/ACQ810: FBA 数据输出 1	199	变频器控制的虚拟地址区域。使用 EtherNet/IP 协议时不使用它。		
	ACS880/ACS580: FBA A/B 数据输出 1	101 9999	变频器的参数区域		
	0 = 无	未使用	未使用		
	1019999	格式为x ・ xx 为 ・ yy 为 注意: 在 显示可明			
02 10	DATA OUT 2 DATA OUT 10	请参见参	请参见参数 01 DATA OUT 1。		

1) 该组中的参数编号可随变频器型号和变频器固件而有所不同。

FENA-01/-11-/-21 配置参数 - C 组 (第3组)

注意: 实际参数组编号取决于变频器型号。C组 (第3组)对应于:

- ACS355 中的参数组 54
- ACSM1、ACS580、ACS850 和 ACQ810 中的参数组 52
- 如果将适配器安装为现场总线适配器 A/B,则 ACS880 中的参数组通常为 52/55 (在某些型号中为组 152/155)。

I	编号	名称 / 值	说明		默认值
	01	DATA IN 1 (变频器至客户 端) ACS355: FBA DATA IN 1	在包含变 指定将明 EtherNe 此内容由 如下所示	0 = 无	
		ACSM1:	0	未使用	
	FBA DATA IN1 ACS850/ACQ810:		199	变频器控制的虚拟地址区域。使用 EtherNet/IP协议时不使用它。	
		FBA 数据输入 1 ACS880/ACS580: FBA A/B 数据输入 1	101 9999	变频器的参数区域	
ľ		0 = 无	未使用		
		10199999	格式为 xxyy 的参数索引,其中 • xx 为参数组编号 (199) • yy 为参数在该组中的编号索引 (0199)。 注意:在 ACS880 和 ACS580 中,选择其他将 显示可映射变频器参数的列表。		
	02 10	DATA IN 2 DATA IN 10	请参见参	请参见参数 01 DATA IN 1。	

1) 该组中的参数编号可随变频器型号和变频器固件而有所不同。

■ 控制地

ABB 变频器可以从多个源接收控制信息,包括数字输入、模拟输入、变频器控制盘和总线适配器模块。ABB 变频器允许用户单独确定每个控制信息类型的源(启动、停止、方向、给定、故障复位等)。

要向现场总线客户端提供最完整的变频器控制功能,您必须选择适 配器模块作为此信息的源。下列特定于变频器的参数设置示例包含 这些示例中的相关变频器控制参数。有关完整的参数列表,请参见 变频器文档。

启动 ACS355 变频器的现场总线通讯

- 1. 将变频器通电。
- 2. 使用参数 9802 COMM PROT SEL 允许适配器模块和变频器之间的通讯。
- 设置组 51 中的模块配置参数。
 至少使用参数 5102 选择通讯协议和配置文件,并使用参数 5103...5113 配置网络设置。
- 4. 使用参数 3018 COMM FAULT FUNC 选择变频器对现场总线通 讯丢失的响应方式。
- 5. 使用参数 3019 COMM FAULT TIME 定义通讯丢失检测与所选 操作之间的间隔时间。
- 在参数组 54 和 55 中定义从变频器传出和传入的过程数据。
 注意:适配器模块根据所选集合实例,向循环通讯自动分配控制字、状态字、给定值 1...2 和实际值 1...2。
- 7. 使用参数 5127 FBA PAR REFRESH 验证在参数组 51、54 和 55 中进行的设置。
- 根据应用,设置相关变频器控制参数以控制变频器。 适当值的示例请参见下面表格。



参数设置示例 – ACS355

使用 ODVA AC/DC 变频器配置文件扩展速度控制集合

此示例说明如何配置使用 ODVA AC/DC 变频器配置文件"扩展速度控制集合"的速度控制应用。此外,向通讯中添加了一些特定于应用的数据。

启动 / 停止命令和给定换算取决于 ODVA AC/DC 变频器配置文件。 更多信息,请参见第 173页的 ODVA AC/DC 变频器配置文件一节。

给定值 1 (REF1) 用于速度控制且参数 5123 值为 128 时, ±30000 (十进制)的 ODVA 速度给定值对应于变频器中的相等数量的 rpm。从 PLC 发送的给定值在正向和反向上受参数 1105 REF1 MAX 的限制。

可通过现场总线给出的最小和最大 16 位整数值分别为 -32768 和 32767。

字节	实例 121	实例 171
01	控制字	状态字
23	速度给定	速度实际值
45	恒速 1 ¹⁾	功率 ¹⁾
67	恒速 2 ¹⁾	DC 总线电压 ¹⁾

1)示例

下表显示了推荐的变频器参数设置。

变频器参数	ACS355 传动设置	说明
9802 COMM PROT SEL	4 = EXT FBA	允许传动和总线适配器模块间的通 讯。
5101 FBA TYPE	ETHERNET ¹⁾	显示总线适配器模块类型。
5102 FB PAR 2 (PROTOCOL/PROFILE)	100 (= EIP AC/DC)	选择 EtherNet/IP 协议和 ODVA AC/DC 变频器配置文件。
5103 FB PAR 3 (COMMRATE)	0 (= 自动) ²⁾	以太网通讯速率由设备自动协商。
5104 FB PAR 4 (IP CONFIGURATION)	0 (=静态 IP) ²⁾	将从参数 0513 获得配置。

 \bigcirc

变频器参数	ACS355 传动设置	说明
5105 FB PAR 5 (IP ADDRESS 1)	192 ²⁾	IP 地址的第一部分
5106 FB PAR 6 (IP ADDRESS 2)	168 ²⁾	IP 地址的第二部分
5107 FB PAR 7 (IP ADDRESS 3)	0 ²⁾	IP 地址的第三部分
5108 FB PAR 8 (IP ADDRESS 4)	16 ²⁾	IP 地址的最后一部分
5123 FB PAR 23 (ODVA SPEED SCALE)	128 ²⁾	设置 ODVA 速度给定值的换算。
3018 COMM FAULT FUNC	1 = FAULT ²⁾	允许现场总线通讯故障监控。
3019 COMM FAULT TIME	3.0 s ²⁾	定义现场总线通讯丢失监控时间。
5401 FBA DATA IN 1	106 ²⁾	功率
5402 FBA DATA IN 2	107 ²⁾	直流母线电压
5501 FBA DATA OUT 1	1202 ²⁾	恒速 1
5502 FBA DATA OUT 2	1203 ²⁾	恒速 2
5127 FBA PAR REFRESH	1 = REFRESH	验证 FENA-01/-11/-21 配置参数设置。
9904 MOTOR CTRL MODE	1 = VECTOR: 速度	选择速度控制模式作为电机控制模式。
1001 EXT1 COMMANDS	10 = COMM	为外部控制地 1 选择总线接口作为 启动和停止命令的源。
1103 REF1 SELECT	8 = COMM	选择现场总线给定1作为速度给定 1的源。
1601 RUN ENABLE	7 = COMM	选择现场总线接口作为反相"运行 允许"信号(运行禁用)的源。
1604 FAULT RESET SEL	8 = COMM	选择现场总线接口作为故障复位信 号的源。

1) 只读或自动检测 / 设置

2) 示例

上面示例参数的启动顺序如下所示。

控制字:

- 复位现场总线通讯故障 (如果已激活)。
- 输入 0h (0 十进制) → READY.
- 输入 1h (1 十进制) → ENABLED (正向运行) OR

输入 2h (2 十进制) → ENABLED (反向运行)。



启动 ACSM1 变频器的现场总线通讯

- 1. 将变频器通电。
- 使用参数 50.01 FBA ENABLE 允许适配器模块和变频器之间的 通讯。
- 使用参数 50.02 COMM LOSS FUNC 选择变频器对现场总线通 讯丢失的响应方式。
 请注意,该功能同时监控现场总线主站和适配器模块之间的通 讯,以及适配器模块和变频器之间的通讯。
- 4. 使用参数 50.03 COMM LOSS T OUT 定义通讯丢失检测与所选 操作之间的间隔时间。
- 5. 为参数 50.04...50.11 选择特定于应用的值。 适当值的示例请参见下面表格。
- 6. 设置组 51 中的模块配置参数。
 至少使用参数 51.02 选择通讯协议和配置文件,并使用参数 51.03...51.13 配置网络设置。
- 在参数组 52 和 53 中定义从变频器传出和传入的过程数据。
 注意:适配器模块根据所选集合实例,向循环通讯自动分配控制字、状态字、给定值 1...2 和实际值 1...2。
- 8. 使用参数 51.27 FBA PAR REFRESH 验证在参数组 51、52 和 53 中进行的设置。



 根据应用,设置相关变频器控制参数以控制变频器。 适当值的示例请参见下面表格。

参数设置示例 – ACSM1

使用 ODVA AC/DC 变频器配置文件扩展速度控制集合

此示例说明如何配置使用 ODVA AC/DC 变频器配置文件"扩展速度控制集合"的速度控制应用。此外,向通讯中添加了一些特定于应用的数据。

启动 / 停止命令和给定换算取决于 ODVA AC/DC 变频器配置文件。 更多信息,请参见第 173 页的 ODVA AC/DC 变频器配置文件一 节。

给定值 1 (REF1) 用于速度控制且参数 51.23 的值为 128 时,±30000 (十进制)的 ODVA 速度给定值对应于变频器中的相 等数量的 rpm。由 PLC 发送的速度给定值在正向上受参数 20.01 MAXIMUM SPEED 的限制,在反向上受参数 20.02 MINIMUM SPEED 的限制。

可通过现场总线给出的最小和最大 16 位整数值分别为 -32768 和 32767。

字节	实例 121	实例 171
01	控制字	状态字
23	速度给定	速度实际值
47	恒速 1 ¹⁾	功率 ¹⁾
811	点动功能 1 的速度给定 ¹⁾	DC 总线电压 ¹⁾

1) 示例

下表显示了推荐的变频器参数设置。

变频器参数	ACSM1 传动设置	说明
50.01 FBA ENABLE	启用	允许传动和总线适配器模块间的通 讯。
50.02 COMM LOSS FUNC	故障 2)	允许现场总线通讯故障监控。
50.03 COMM LOSS T OUT	3.0 s ²⁾	定义现场总线通讯丢失监控时间。
50.04 FBA REF1 MODESEL	速度	选择现场总线给定1换算。
51.01 FBA TYPE	ETHERNET ¹⁾	显示总线适配器模块类型。
51.02 FBA PAR2 (PROTOCOL/PROFILE)	100 (= EIP AC/DC)	选择 EtherNet/IP 协议和 ODVA AC/DC 变频器配置文件。
51.03 FBA PAR3 (COMMRATE)	0 (= 自动) ²⁾	以太网通讯速率由设备自动协商。
51.04 FBA PAR4 (IP CONFIGURATION)	0 (= 静态 IP) ²⁾	将从参数 0513 获得配置。
51.05 FBA PAR5 (IP ADDRESS 1)	192 ²⁾	IP 地址的第一部分
51.06 FBA PAR6 (IP ADDRESS 2)	168 ²⁾	IP 地址的第二部分
51.07 FBA PAR7 (IP ADDRESS 3)	0 ²⁾	IP 地址的第三部分
51.08 FBA PAR8 (IP ADDRESS 4)	16 ²⁾	IP 地址的最后一部分
51.09 FBA PAR9 (SUBNET CIDR)	24 ²⁾	将网络掩码设置为 255.255.255.0,从而只允许访问 最后一个子网。
51.23 FBA PAR23 (ODVA SPEED SCALE)	128 ²⁾	设置 ODVA 速度给定值的换算。
52.01 FBA DATA IN1	122 ²⁾	功率
52.03 FBA DATA IN3	107 ²⁾	直流母线电压
53.01 FBA DATA OUT1	2408 ²⁾	恒速
53.03 FBA DATA OUT3	2410 ²⁾	点动功能 1 的速度给定
51.27 FBA PAR REFRESH	REFRESH	验证 FENA-11/-21 配置参数设置。

变频器参数	ACSM1 传动设置	说明
10.01 EXT1 START FUNC	FBA	为外部控制地 1 选择总线接口作 为启动和停止命令的源。
24.01 SPEED REF1 SEL	FBA REF1	选择现场总线给定1作为速度给 定1的源。
34.01 EXT1/EXT2 SEL	C.FALSE	选择外部控制地始终为 EXT1。
34.03 EXT1 CTRL MODE1	速度	为外部控制地 1 选择速度控制作 为控制模式 1。

1) 只读或自动检测 / 设置

2) 示例

上面示例参数的启动顺序如下所示。

控制字:

- 复位现场总线通讯故障 (如果已激活)。
- 输入 0h (0 十进制) → READY.
- 输入 1h (1 十进制) → ENABLED (正向运行)。
- 输入 2h (2 十进制) → ENABLED (反向运行)。



启动 ACS850 和 ACQ810 变频器的现场总线通讯

- 1. 将变频器通电。
- 2. 使用参数 "50.01 FBA 允许" 允许适配器模块和变频器之间的通讯。
- 使用参数 "50.02 通讯丢失功能"选择变频器对现场总线通讯丢 失的响应方式。

注意:

- 该功能同时监控现场总线主站和适配器模块之间的通讯, 以及适配器模块和变频器之间的通讯。
- 在 ACQ810 中,您可以使用参数 "50.21 通讯丢失功能"选择要监控的控制地。默认情况下,将在两个控制地(EXT1和 EXT2)启用监控。
- 使用参数 "50.03 通讯丢失超时" 定义通讯丢失检测与所选操作 之间的间隔时间。
- 为参数 50.04...50.11 选择特定于应用的值。
 适当值的示例请参见下面表格。
- 6. 设置组 51 中的模块配置参数。
 至少使用参数 51.02 选择通讯协议和配置文件,并使用参数 51.03...51.13 配置网络设置。



- 在参数组 52 和 53 中定义从变频器传出和传入的过程数据。
 注意:适配器模块根据所选集合实例,向循环通讯自动分配控制字、状态字、给定值 1...2 和实际值 1...2。
- 使用参数 "51.27 FBA 参数刷新" 验证在参数组 51、52 和 53 中进行的设置。
- 根据应用,设置相关变频器控制参数以控制变频器。 适当值的示例请参见下面表格。

参数设置示例 – ACS850 和 ACQ810

使用 ODVA AC/DC 变频器配置文件扩展速度控制集合

此示例说明如何配置使用 ODVA AC/DC 变频器配置文件"扩展速度控制集合"的速度控制应用。此外,向通讯中添加了一些特定于应用的数据。

启动 / 停止命令和给定换算取决于 ODVA AC/DC 变频器配置文件。 更多信息,请参见第 173页的 ODVA AC/DC 变频器配置文件一节。

给定值 1 (REF1) 用于速度控制且参数 51.23 的值为 128 时, ±30000 (十进制)的 ODVA 速度给定值对应于变频器中的相等数 量的 rpm。从 PLC 发送的速度给定值在正向上受参数 "20.01 最大 速度"的限制,在反向上受参数 "20.02 最小速度"的限制。



可通过现场总线给出的最小和最大 16 位整数值分别为 -32768 和 32767。

字节	实例 121	实例 171
01	控制字	状态字
23	速度给定	速度实际值
47	恒速 1 ¹⁾	功率 ¹⁾
811	恒速 2 ¹⁾	DC 总线电压 ¹⁾

1) 示例

下表显示了推荐的变频器参数设置。

变频器参数	ACS850/ACQ810 变 频器设置	说明
50.01 Fba enable	Enable	允许传动和总线适配器模块间的通 讯。
50.02 通讯丢失功能	故障 2)	允许现场总线通讯故障监控。
50.03 通讯丢失超时	3.0 s ²⁾	定义现场总线通讯丢失监控时间。
50.04 Fb ref1 modesel	Speed	选择现场总线给定1换算。
51.01 FBA type	以太网 ¹⁾	显示总线适配器模块类型。
51.02 FBA par2 (PROTOCOL/PROFILE)	100 (= EIP AC/DC)	选择 EtherNet/IP 协议和 ODVA AC/DC 变频器配置文件。
51.03 FBA par3 (COMMRATE)	0 (= 自动) ²⁾	以太网通讯速率由设备自动协商。
51.04 FBA par4 (IP CONFIGURATION)	0 (=静态 IP) ²⁾	将从参数 05…13 获得配置。
51.05 FBA par5 (IP ADDRESS 1)	192 ²⁾	IP 地址的第一部分
51.06 FBA par6 (IP ADDRESS 2)	168 ²⁾	IP 地址的第二部分
51.07 FBA par7 (IP ADDRESS 3)	0 ²⁾	IP 地址的第三部分
51.08 FBA par8 (IP ADDRESS 4)	16 ²⁾	IP 地址的最后一部分
51.09 FBA par9 (SUBNET CIDR)	24 ²⁾	将网络掩码设置为 255.255.255.0,从而只允许访问 最后一个子网。

变频器参数	ACS850/ACQ810 变 频器设置	说明
51.23 FBA par23 (ODVA SPEED SCALE)	128 ²⁾	设置 ODVA 速度给定值的换算。
52.01 FBA data in1	122 ²⁾	功率
52.03 FBA data in3	107 ²⁾	直流母线电压
53.01 FBA data out1	2606 ²⁾	恒速 1
53.03 FBA data out3	2607 ²⁾	恒速 2
51.27 FBA 参数刷新	刷新	验证 FENA-11/-21 配置参数设置。
10.01 Ext1 start func	FB	为外部控制地1选择总线接口作为 启动和停止命令的源。
21.01 Speed ref1 sel (ACS850) 21.01 Speed ref sel (ACQ810)	FBA ref1 FBA ref1	选择现场总线给定1作为速度给定 1的源。

1) 只读或自动检测 / 设置

2) 示例

上面示例参数的启动顺序如下所示。

控制字:

- 复位现场总线通讯故障 (如果已激活)。
- 输入 0h (0 十进制) → READY。
- 输入 1h (1 十进制) → ENABLED (正向运行)。
- 输入 2h (2 十进制) → ENABLED (反向运行)。



启动 ACS880 和 ACS580 变频器的现场总线通讯

- 1. 将变频器通电。
- 通过在参数 "50.01 FBA A 允许"中选择正确的插槽编号,允许 适配器模块和变频器之间的通讯。
 选择内容必须对应于安装适配器模块的插槽。例如,如果适配 器模块安装在插槽 1 中,则必须选择插槽 1。
- 使用参数 "50.02 FBA A 通讯丢失功能"选择变频器对现场总线 通讯丢失的响应方式。
 请注意,该功能同时监控现场总线主站和适配器模块之间的通讯,以及适配器模块和变频器之间的通讯。
- 使用参数 "50.03 FBA A 通讯丢失超时" 定义通讯丢失检测与所 选操作之间的间隔时间。
- 为参数组 50 中的剩余参数选择特殊应用值,从 50.04 开始。 适当值的示例请参见下面表格。
- 6. 设置组 51 中的模块配置参数。
 至少使用参数 51.02 选择通讯协议和配置文件,并使用参数 51.03...51.13 配置网络设置。
- 在参数组 52 和 53 中定义从变频器传出和传入的过程数据。
 注意: 适配器模块根据所选集合实例,向循环通讯自动分配控制字、状态字、给定值 1...2 和实际值 1...2。
- - 9. 使用参数 "51.27 FBA A 参数刷新" 验证在参数组 51、52 和 53 中进行的设置。
 - 10. 根据应用,设置相关变频器控制参数以控制变频器。 适当值的示例请参见下面表格。
■ 参数设置示例 – ACS880 和 ACS580

使用 ODVA AC/DC 变频器配置文件扩展速度控制集合

此示例说明如何配置使用 ODVA AC/DC 变频器配置文件"扩展速度控制集合"的速度控制应用。此外,向通讯中添加了一些特定于应用的数据。

启动 / 停止命令和给定换算取决于 ODVA AC/DC 变频器配置文件。 更多信息,请参见第 173 页的 ODVA AC/DC 变频器配置文件一 节。

给定值 1 (REF1) 用于速度控制且参数 51.23 的值为 128 时,±30000 (十进制)的 ODVA 速度给定值对应于变频器中的相 等数量的 rpm。从 PLC 发送的速度给定值在正向上受参数 "30.12 最大速度"的限制,在反向上受参数 "30.11 最小速度"的限制。

可通过现场总线给出的最小和最大 16 位整数值分别为 -32768 和 32767。

字节	实例 121	实例 171
01	控制字	状态字
23	速度给定	速度实际值
47	恒速 1 [32] ¹⁾	输出功率 [32] ¹⁾
811	恒速 2 [32] ¹⁾	DC 电压 [32] ¹⁾

¹⁾示例



146 EtherNet/IP - 启动

∕î

下表显示了	了推荐的变频器参数设置。	上面示例参数的启动顺序如下
-------	--------------	---------------

变频器参数	ACS880/ACS580 变 频器设置	说明	
50.01 FBA A enable	1 = 选件插槽 1 ²⁾	允许传动和总线适配器模块间的 通讯。	
50.02 FBA A 通讯中断功 能	1 = 故障 ²⁾	允许现场总线 A 通讯故障监控。	
50.03 FBA A 通讯中断超 时	3.0 s ²⁾	定义现场总线 A 通讯丢失监控时间。	
50.04 FBA A ref1 类型	4 = Speed	选择现场总线 A 给定 1 的类型和换算。	
51.01 FBA A type	128 = ETHERNET ¹⁾	显示总线适配器模块类型。	
51.02 协议 / 配置文件	100 = EIP AC/DC	选择 EtherNet/IP 协议和 ODVA AC/DC 变频器配置文件。	
51.03 通讯速率	0 = 自动 ²⁾	以太网通讯速率由设备自动协商。	
51.04 IP 配置	0 = 静态 IP ²⁾	将从配置参数 05…13 获得配置。	
51.05 IP 地址 1	192 ²⁾	IP 地址的第一部分	
51.06 IP 地址 2	168 ²⁾	IP 地址的第二部分	
51.07 IP 地址 3	0 ²⁾	IP 地址的第三部分	
51.08 IP 地址 4	16 ²⁾	IP 地址的最后一部分	
51.09 子网 CIDR	24 ²⁾	将网络掩码设置为 255.255.255.0,从而只允许访问 最后一个子网。	
51.23 ODVA 速度换算	128 ²⁾	设置 ODVA 速度给定值的换算。	
52.01 FBA data in1	01.14 ²⁾	输出功率	
52.03 FBA data in3	01.11 ²⁾	直流电压	
53.01 FBA data out1	22.26 ²⁾	恒速 1	
53.03 FBA data out3	22.27 ²⁾	恒速 2	
51.27 FBA A 参数刷新	1 = 刷新	验证 FENA-11/-21 配置参数设 置。	
20.01 Ext1 命令	12 = 现场总线 A	为外部控制地 1 选择总线接口 A 作为启动和停止命令的源。	
22.11 速度给定 1 源 4 = FB A ref1		选择现场总线 A 给定 1 作为速度 给定 1 的源。	

变频器参数	t	ACS880/ACS580 变 频器设置	说明
		WITH WITH	

¹⁾ 只读或自动检测 / 设置 2) 示例

. 11/14

所示。

控制字:

- 复位现场总线通讯故障 (如果已激活)。
- 输入 0h (0 十进制) → READY。
- 输入 1h (1 十进制) → ENABLED (正向运行)。
- 输入 2h (2 十进制) → ENABLED (反向运行)。



配置客户端

在适配器模块被变频器初始化后,您必须准备好客户端以与模块通讯。下面给出了 Allen-Bradley® PLC 的示例。如果使用其他客户端系统,请参见其文档了解详细信息。

此示例适用于与模块兼容的所有变频器型号。

▶ 开始之前

在开始客户端配置之前确定以下几点。

选择协议 / 配置文件

在变频器和客户端配置期间,必须选择通讯协议(在此示例中为 EtherNet/IP)和通讯配置文件。通讯配置文件决定了可用的 I/O 集 合和对象。有关详细信息,请参见 EtherNet/IP – 通讯配置文件一 章。

选择输出和输入集合实例

EtherNet/IP 设备用于实施多个对象,其中每个对象都具有许多属性。虽然可以单独写入或读取每个属性来控制变频器,但是这很低效。集合对象实例提供了用于为属性的读取或写入分组的方法。集合对象的选择项受通讯配置文件选项的限制。此表给出了输出和输入集合的列表。

名称	输出实例	输入实例	大小 (字 节)	配置文件
基本速度控制	20	70	4	ODVA AC/DC 变 频器
增强速度控制	21	71	4	ODVA AC/DC 变 频器
基本速度和转矩控制	22	72	6	ODVA AC/DC 变 频器
增强速度和转矩控制	23	73	6	ODVA AC/DC 变 频器
基本速度控制加变频器参数	120	170	24	ODVA AC/DC 变 频器
增强速度控制加变频器参数	121	171	24	ODVA AC/DC 变 频器

名称	输出实例	输入实例	大小 (字 节)	配置文件
基本速度和转矩控制加变频 器参数	122	172	26	ODVA AC/DC 变 频器
增强速度和 转矩控制 加变频器参数	123	173	26	ODVA AC/DC 变 频器
ABB 变频器配置文件 (带设置速度)	1	51	4	ABB 变频器配置 文件
ABB 变频器配置文件 (带设置速度和设置转矩)	2	52	6	ABB 变频器配置 文件
ABB 变频器配置文件 (带设置速度)加变频器参 数	101	151	24	ABB 变频器配置 文件
ABB 变频器配置文件 (带设置速度和设置转矩) 加变频器参数	102	152	26	ABB 变频器配置 文件
带一透明 16	11	61	4	透明 16 配置文件
带二透明 16	12	62	6	透明 16 配置文件
带一透明 16 加变频器参数	111	161	24	透明 16 配置文件
带二透明 16 加变频器参数	112	162	26	透明 16 配置文件
带一透明 32	21	71	8	透明 32 配置文件
带二透明 32	22	72	12	透明 32 配置文件
带一透明 32 加变频器参数	121	171	28	透明 32 配置文件
带二透明 32 加变频器参数	122	172	32	透明 32 配置文件



选择连接方法

EtherNet/IP 提供了多种连接方法用于在设备之间通讯。并非所有 设备都支持所有方法。请参见客户端文档确定客户端支持的方法。

注意:选择的连接方法将对超时行为产生重大影响。请参见配置参数 20 CONTROL TIMEOUT 和 21 IDLE ACTION 了解详细信息。

FENA 适配器模块支持以下连接方法:

1/0 连接

适配器模块支持第 1 类 I/O 连接。I/O 连接通常也称为"隐式消息"。 通常通过配置 I/O 扫描器来建立 I/O 连接,以写入和读取集合对象 实例。

己连接显式消息

适配器模块支持第3类"已连接显式消息"。通常通过使用"消息指令"建立第3类"已连接显式消息"以写入或读取属性。

注意: 使用第 3 类显式消息时,一些 EtherNet/IP 客户端可能会在 完成 MSG 指令后关闭连接。这将导致模块的行为如同是由未连接 显式消息控制一样。

未连接显式消息

<u>(</u>)

适配器模块支持"未连接显式消息"。通常通过使用"消息指令"建 立"未连接显式消息"以写入或读取属性。

注意: EtherNet/IP 不提供针对"未连接显式消息"的超时方法。要将"未连接显式消息"用于控制,请参见配置参数 20 CONTROL TIMEOUT。

■ EDS 文件

电子数据表 (EDS) 文件用于指定 EtherNet/IP 客户端的设备属性。 客户端通过产品代码、设备类型和主要版本属性来标识设备。

为了能够在相同 EtherNet/IP 网络上使用不同的 ABB 变频器型号, 己向每个变频器型号和应用组合给定唯一的产品代码。 可从文档库 (*http://new.abb.com/drives/ethernet-ip*) 获取 EDS 文件。

注意: 一次只能在 PLC 中安装具有相同 EtherNet/IP 产品代码的一 个 EDS 文件。



配置 Allen-Bradley ® PLC

示例 1: RSLogix 5000

£

此示例说明如何准备 Allen-Bradley® Control-Logix5555™ PLC 以 与适配器模块通讯 (通过使用 RSLogix 5000® 软件作为配置工 具)。

- 启动 RSLogix 软件,然后打开 / 创建 RSLogix 项目。
 注意:假定已在 RSLogix 项目中建立 PLC 配置。
- 在 RSLogix I/O 中,右键单击以太网 /IP 通讯模块,然后选择 New Module (新建模块)。



3. 在 Select Module (选择模块) 窗口中,选择 ETHERNET-MODULE。

Select Module × Module Description - 1788-EN2DN/A 1788 Ethernet to DeviceNet Linking Device ٠ - 1788-ENBT/A 1788 10/100 Mbps Ethernet Bridge, Twisted-Pair Media 1788-EWEB/A 1788 10/100 Mbps Ethernet Bridge w/Enhanced Web Services 1794 10/100 Mbps Ethernet Adapter, Twisted-Pair Media 1794-AENT/A - 1794-AENT/B 1794 10/100 Mbps Ethernet Adapter, Twisted-Pair Media 2364F RGU-EN1 2364F Regen Bus Supply via 1203-EN1 Drivelogix5730 Ethernet... 10/100 Mbps Ethernet Port on DriveLogix5730 ETHERNET-BRIDGE Generic EtherNet/IP CIP Bridge ETHERNET-MODULE Generic Ethernet Module ETHERNET-PANELVIEW Ethernet/IP Panelview SoftLogix5800 EtherNet/IP -- EtherNet/IP --- PowerFlex 4-E PowerFlex 4 Drive via 22-COMM-E - PowerFlex 4M-E PowerFlex 4M Drive via 22-COMM-E Þ 4 Add Favorite Find... By Category Favorites By Vendor OK. Cancel Help



154 EtherNet/IP - 启动

 选择要使用的输入和输出集合实例和 PLC I/O 内存大小。 下表示出了可用的组合。下面的示例使用了 ODVA AC/DC 集合 实例 121 和 171。

输入集合实例	输出集合实例	PLC 字设置
70	20	2
71	21	2
72	22	3
73	23	3
170	120	12
171	121	12
172	122	13
173	123	13
51	1	2
52	2	3
151	101	12
152	102	13
61	11	2
62	12	3
161	111	12
162	112	13

有关输入 / 输出集合实例的详细信息, 请参见第 148 页的选择 输出和输入集合实例一章。



 \bigcirc

5. 输入以下信息。

下面的示例使用了 ODVA AC/DC 集合实例 121 和 171。 PLC 将发送和接收 12 个字。



6. 单击 OK (确定)。

适配器模块现已添加到 PLC I/O。



7. 单击 FENA 模块以打开 Module Properties (模块属性) 窗口。



8. 在 Connection (连接)选项卡上,选择用于适配器模块 I/O 通讯的请求数据包间隔 (RPI)。

Module Properties: EthernetIP (ETHERNET-MODULE 1.1)
General Connection Module Info
Bequested Packet Interval (RPI). 10.0
Major Fault On Controller If Connection Fails While in Run Mode
Module Fault
Status: Running OK Cancel Apply Help

将新配置下载到 PLC。
 PLC 现可用于与适配器模块通讯。



158 EtherNet/IP - 启动

示例 2: Studio 5000

此示例说明如何准备 Allen-Bradley[®] CompactLogix[™] PLC 以与适 配器模块通讯 (通过使用 Studio 5000[®] 软件作为配置工具)。

- 启动 RSLogix 软件,然后打开/创建 RSLogix 项目。
 注意:假定已在 Studio 5000® 项目中建立 PLC 配置。
- 2. 如果没有为正确设备安装 EDS 文件,请使用 EDS 硬件安装工具。要注册新 EDS 文件:
 - 选择工具 → EDS 硬件安装工具。



• 选择 Register an EDS file(s) (注册 EDS 文件)选项。单



击 Next (下一步)。

• 浏览到 FENA EDS 文件,并选择该文件。单击 Next (下 一步)以注册 EDS 文件。

Rockwell Automation's EDS Wizard				
Registration Bectronic Data Sheet file(s) will be added to your system for use in Rockwell Automation applications.				
Register a single file				
C Register a directory of EDS files 🔲 Look in subfolders				
Named:				
C:\temp\ACS880_(ZCU-xx)_FENA21_appl3.xx_ODVA_filerev3.0.EDS				
If there is an icon file (ico) with the same name as the file(s) you are registering then this image will be associated with the device. To perform an installation test on the file(s), click Next				
< Back Next > Cancel				

• 单击 Next (下一步)和 Finish (完成)以完成注册。在 成功注册 EDS 文件之后,即可在 PLC 项目中使用设备。

Rockwell Automation's EDS Wizard				
EDS File Installation Test Results This test evaluates each EDS file for errors in the EDS file. This test does not guarantee EDS file validity.				
<u>Vi</u> ew fie				
< Back Cancel Cancel				



160 EtherNet/IP - 启动

 通过在 I/O Configuration (I/O 配置)下右键单击 Ethernet (以太网)并选择 New Module (新模块),向以太网 /IP 总线 添加新设备。



4. 在 Select Module Type (选择模块类型)窗口中,选择 ACS880 模块 (AC 变频器装置)。您可以使用过滤器很方便地



查找 ABB 设备。单击 Create (创建) 添加新的模块。

Select Mod	lule Type						
Catalog	Module Discovery Favor	ites					
Ente	r Search Text for Module Tj	ре	<u>C</u> lear I	Filter	5		Hide Filters
	Module Typ	e Category Filters	<u>^</u>		Mc	dule Type Vendor I	ilters 🔺
	AC Drive Device Analog Communication Communications Adapter				Allen-Bradley ABB, Inc. Danfoss Endress+Hauser		-
				1.6			
-	Catalog Number	Description				Vendor	Category
<	ACS880	ACS880 with FENA				ABB, Inc.	AC Drive Device
•			m				,
1 of 3	392 Module Types Found						Agd to Favorites
E C	lose on Create					Create	Close Help



- 162 EtherNet/IP-启动
- 5. 输入以下信息来配置 IP 地址和模块名称。

Type a the ada	name for apter module.		Type the IP address of the adapter module
New Module General* Conne Type: Vendor: Parent: Name:	ction Module Info Internet Prot ACS880 ACS880 with FENA ABB. Inc. Local ditve1	ocol Port Configuration	Network
Descrigtion:		•	Pyvate Network: 192.168.1. IP Address: 192.168.0. B IP Address: 192.168.0. B IP Address: 192.168.0.
Module Definit Revision: Bectronic Key Connections:	ion 3.016 /mg: Competible Module 20/70 Basic speed contro	Change	
Status: Creating			OK Cancel <u>H</u> elp

6. 单击 Change (更改),选择要使用的输入和输出集合实例和 PLC I/O 内存大小。下表示出了可用的组合。

输入集合实例	输出集合实例	PLC 字设置
70	20	2
71	21	2
72	22	3
73	23	3
170	120	12
171	121	12
172	122	13
173	123	13
51	1	2
52	2	3
151	101	12
152	102	13



输入集合实例	输出集合实例	PLC 字设置
61	11	2
62	12	3
161	111	12
162	112	13

有关输入 / 输出集合实例的详细信息,请参见第 148 页的选择 输出和输入集合实例。

FENA 使用 16 位字。将大小更改为 INT (16 位)。下面的示例使用了 ODVA AC/DC 集合实例 121 和 171。 PLC 发送和接收 12 个字。

Module Definition*			
Revision: 3 -	016 🚔		
Electronic Keying: Compatible M	lodule •	•	
Connections:			
Name	Size	Tag Suffix	
121/171 Enhanced S Input:	12	drive1:11	
Outpu	it 12	drive1:01	
Select a connection			
	ОК	Cancel	Help



7. 单击 OK (确定),并确认选择以更改模块数据类型。

RSLogix	5000
<u> </u>	These changes will cause module data types and properties to change. Data will be set to default values unless it can be recovered from the existing module properties. Verify module properties before Applying changes.
	Change module definition?
	<u>Y</u> es <u>N</u> o

8. 在 Connection (连接)选项卡上,选择用于适配器模块 I/O 通 讯的请求数据包间隔 (RPI)。

ſ	General Connection	Module Info Internet Protocol	Port Configuration Network		
		Name	Requested Packet Interval (RPI) (ms)	Connection over EtherNet/IP	Input Trigger
I	121/171 Enhance	ed Speed Control plus Drive Parame	20.0 🗢 1.0 - 3200.0	Multicast 👤	Cyclic 🗶
1					

9. 单击 OK (确定)。适配器模块现已添加到 PLC I/O。你可以选 择创建添加更多模块,或选择关闭退出窗口。



10. 将新配置下载到 PLC。 PLC 现可用于与适配器模块通讯。

A Lonix Designer - AC\$880, FENA, FIP (1769-12458-08FC18 2612)	
File Edit View Search Logic Communications Tools Window Help	
🖹 🗃 🖨 🖇 🕅 🛍 🕫 🕫 🔹 🔹 👘 🗽 🖓 🔍 🔍 Select Inguage	- 🧶
Rean Prog I Program Node No Forces > If Correct OK Path: USB 115* If Ball No Edits If Correct Society If C	
Controller Organizer ● 9 × 0 = 0 controller Collignettion ● 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0	
Type 1769-L24ER-QBFC1B CompactLogix™ 5370 Controller	
Site 0	
Major Fault	
Minor Fault	
۲ <u> </u>	
📴 Controller Organizer 🍡 Logical Organizer	
Create Output Unlatch instruction	a 2



■ 为 FENA-21 配置 DLR 拓扑

此示例说明如何准备 Allen-Bradley® CompactLogix[™] PLC 以在 FENA-21 适配器模块中配置 DLR 拓扑。在 DLR 网络上安装设备 后,必须至少配置一个监视器节点。可以通过使用 Studio 5000[®] Logix Designer 或 RSLinx[®] Classic Lite 软件执行配置。

使用 Logix Desinger 进行设置

 打开 Studio 5000[®] 软件。测试设置采用以环形拓扑结构连接的 Allen Bradley PLC,包含两个 FENA-21 以太网现场总线模块。 此示例中所用的拓扑结构如下所示。可以增加更多设备,但建 议在单个 DLR 网络上使用的最大节点数量为 50。



注意: 假定已在 Studio 5000[®] 中建立 PLC 配置、已安装 EDS 文件,并且至少向项目添加了两个 FENA-21 模块。

有关如何向项目添加模块以及如何安装 EDS 文件的详细信息, 请参阅 <u>配置 Allen-Bradley ® PLC</u>一章。



- 2. 将项目下载到 PLC。
- 3. 使 PLC 联机,并使其处于编程模式。
- 在 I/O Configuration (I/O 配置) 中双击模块。在 Controller Properties (控制器属性)窗口中,打开 Network (网络)选 项卡,并选择 Enable Supervisor Mode (启用监视器模式)。 单击 OK (确定)。



168 EtherNet/IP - 启动

使用 RSLinx[®] Classic 进行设置

您可以通过 RSLinx[®]Classic 配置并启用 DLR 监视器。

- 1. 打开 RSLinx[®]Classic 软件。
- 2. 浏览到 DLR 网络。



3. 通过在列表中右键单击环监视器来打开 Module Configuration (模块配置)。





 在 Network (网络)选项卡上,选择 Enable Ring Supervisor (启用环监视器),以在环中启用 DLR 消息。

USB\16 1769-L24ER-QBFC1B/A LOGIX5324ER Configuration				
General Port Configuration	Advanced Port Configuration Network			
Network Topology:	Ring Advanced			
Network Status:	Nomal			
Active Ring Supervisor:	192.168.6.10			
Active Supervisor Precedence:	0			
Enable Ring Supervisor				
Ring Faults Detected:	0 Reset Counter			
Supervisor Status:	Active			
- Ring Fault				
Last Active Node on Port	: Not Applicable			
Last Active Node on Port 2	2: Not Applicable			
	Verify Fault Location			
Status: Normal	Refresh communication			
	OK Cancel Apply Help			

- 点击高级...以配置 DLR 参数,如信标间隔和信标超时。 注意:建议使用默认值。
- 6. 返回 Logix Designer,并确保没有任何 FENA-21 模块出现故 障,即,没有显示警告符号。

ACS880 drive1



170 EtherNet/IP - 启动





EtherNet/IP - 通讯配置文件

本章内容

本章描述了在 EtherNet/IP 客户端、适配器模块和变频器之间的通 讯中使用的通讯配置文件。

通讯配置文件

通讯配置文件用于在主站和变频器之间传输控制命令 (控制字、状 态字、给定值和实际值)。

借助 FENA 适配器模块, EtherNet/IP 网络可采用 ODVA AC/DC 变频器配置文件或 ABB 变频器配置文件。它们均由适配器模块转换为 原生配置文件 (如 DCU 或 FBA)。此外,还提供了分别适用于 16 位和 32 位字的两个透明模式。对于透明模式,不进行数据转换。

Е

172 EtherNet/IP - 通讯配置文件

下图示出了配置文件选择:



下列各节描述 ODVA AC/DC 变频器和 ABB 变频器通讯配置文件的 控制字、状态字、给定值和实际值。请参阅变频器手册了解关于原 **E** 生配置文件的详细信息。

ODVA AC/DC 变频器配置文件

本节简要介绍 ODVA AC/DC 变频器配置文件。可从 <u>www.odva.org</u> 获取更多信息。

EtherNet/IP 节点被模拟为一组抽象对象。每个对象代表产品中部件的接口和行为。ODVA AC/DC 变频器配置文件定义了适用于控制AC 和 DC 变频器的一组对象。第 227 页的*类对象*一节列出了适配器模块支持的对象。

对象由下列项定义:

- 服务
- 类
- 实例
- 属性
- 行为。

例如,要设置变频器速度给定值,可为 AC/DC 变频器对象类的 SpeedRef 属性请求 Set_Attribute_Single 服务。产生的行为是将变 频器的给定速度设置为请求的值。

这是显式消息的示例,其中类的每个属性均单独设置。虽然这是允许的,但效率较低。相反,建议使用输入和输出集合实例的隐式消息。隐式消息使得 EtherNet/IP 客户端能够在单次消息交换中设置 或获取预定义的属性组。第 192页的 *集合对象*一节列出并定义了适 配器模块支持的集合实例。

Е

174 EtherNet/IP - 通讯配置文件

ODVA 输出属性

本节简要介绍 ODVA AC/DC 变频器配置文件的输出集合中的实例。 请注意,并非所有输出集合实例不一定支持这里列出的所有属性。

正向运行和反向运行 (控制监视器对象)

这些属性用于根据以下运行 / 停止事件矩阵来断言控制监视器对象 状态机的运行和停止命令。参考第 179 页的 状态 (控制监视器对 象)。

RunFwd (Run1)	RunRev (Run2)	触发事件	运行类型
0	0	停止	N/A
$0 \rightarrow 1$	0	运行	RunFwd
0	$0 \rightarrow 1$	运行	RunRev
$0 \rightarrow 1$	$0 \rightarrow 1$	无动作	N/A
1	1	无动作	N/A
$0 \rightarrow 1$	1	运行	RunRev
1	$1 \rightarrow 0$	运行	RunFwd

故障复位 (控制监视器对象)

如果造成故障的情况已被清除,此属性会将转换中的变频器故障从 零复位到一。

Net Ctrl (控制监视器对象)

E 此属性请求在本地 (Net Ctrl = 0) 或在网络 (Net Ctrl = 1) 上提供变频器运行 / 停止命令。

Net Ref (AC/DC 变频器对象)

此属性请求在本地 (Net Ctrl = 0) 或在网络 (Net Ctrl = 1) 上提供变频 器速度和转矩给定值。

速度给定(AC/DC 变频器对象)

此属性是变频器的速度给定值。单位由 AC/DC 变频器对象的"速度换算"属性进行换算。参见参数 23 ODVA SPEED SCALE 了解详细信息。

标量模式

当变频器在标量模式下运行时,适配器模块为变频器提供频率给定 值。ODVA AC/DC 变频器配置文件为速度给定值使用 rpm 单位。 变频器频率给定值的计算方法如下:

$$Dfr = \frac{Osr \times Us \times Mf}{Mss}$$

其中

Dfr = 变频器频率给定值 (Hz)

Osr = ODVA 速度给定值

Us = ODVA 速度单位 (请参见第 124 页的 23 ODVA SPEED SCALE)。

Mf = 电机额定频率 (Hz)

Mss = 电机同步速度 (rpm) (非电机额定速度)。

例如,对于 4 极 60 Hz 电机 (Mss = 1800 rpm),如果单位为 1 rpm 并且 ODVA 速度给定值为 900,则变频器频率给定值为:

$$Dfr = \frac{Osr \times Us \times Mf}{Mss} = \frac{900 \times 1 \text{ rpm} \times 60 \text{ Hz}}{1800 \text{ rpm}} = 30 \text{ Hz}$$

Е

176 EtherNet/IP - 通讯配置文件

矢量模式

当变频器在矢量模式下运行时,适配器模块为变频器提供速度给定 值。ODVA AC/DC 变频器配置文件为速度给定值使用 rpm 单位。 变频器速度给定值的计算方法如下:

$$Dsr = Osr \times Us$$

其中

Dsr = 变频器速度给定值 (rpm)

Osr = ODVA 速度给定值

Us = ODVA 速度单位 (请参见第 124 页的 23 ODVA SPEED SCALE)。

例如,对于 ODVA 速度给定值 900 rpm,如果单位为 0.5rpm,则 变频器速度给定值为:

 $Dsr = Osr \times Us = 900 \times 0.5rpm = 450rpm$

转矩给定(AC/DC 变频器对象)

此属性是变频器的转矩给定值。单位由 AC/DC 变频器对象的"转 矩换算"属性进行换算。参见参数 24 ODVA TORQUE SCALE 了 解详细信息。

适配器模块为变频器提供以占电机额定转矩的百分比表示的转矩给 定值。ODVA AC/DC 变频器配置文件为转矩给定值使用牛顿米 (N·m) 单位。变频器转矩给定值的计算方法如下:

$$Dtr = \frac{100 \times Otr \times Ut}{Mt}$$

其中

Dtr = 变频器转矩给定值 (以占电机额定转矩的百分比表示)

Otr = ODVA 转矩给定值

Ut = ODVA 转矩单位(请参见第 125 页的 24 ODVA TORQUE SCALE)

Mt = 电机额定转矩 (N·m)。

例如,对于电机额定转矩 1000 N·m,如果单位为 1N·m 并且 ODVA 转矩给定值为 500,则变频器转矩给定值为:

 $Dtr = \frac{100 \times Otr \times Ut}{Mt} = \frac{100 \times 500 \times 1Nm}{1000 Nm} = 50$

Е

178 EtherNet/IP - 通讯配置文件

ODVA 输入属性

本节简要介绍 ODVA AC/DC 变频器配置文件的输入集合中的实例。 请注意,并非所有输入集合实例都支持这里列出的所有属性。

故障(控制监视器对象)

此属性表示变频器出现故障。可从控制监视器对象的 FaultCode 属 性读取故障代码。

警告 (控制监视器对象)

此属性表示变频器出现警告情况。可从控制监视器对象的 WarnCode 属性读取警告代码。

正向运行 (控制监视器对象)

此属性表示变频器在正向运行。

反向运行 (控制监视器对象)

此属性表示变频器在反向运行。

就绪(控制监视器对象)

此属性表示控制监视器对象状态机处于就绪、运行或停止状态。请参见第179页的状态(控制监视器对象)。

Ctrl From Net (控制监视器对象)

此属性表示是在本地 (Ctrl From Net = 0) 还是在网络 (Ctrl From Net = 1) 上提供运行 / 停止命令。

Е

Ref From Net (AC/DC 变频器对象)

此属性表示是在本地 (Ref From Net = 0) 还是在网络 (Ref From Net = 1) 上提供速度和转矩给定值。

达到给定(AC/DC 变频器对象)

此属性表示变频器是否以指定的速度或转矩给定运行。

状态 (控制监视器对象)

状态	说明	状态	说明
0	特定于供应商	4	允许
1	启动	5	正在停止
2	未就绪	6	故障停止
3	就绪	7	故障

此属性表示控制监视器对象的当前状态。

ODVA 状态转换图如下所示:



Е

180 EtherNet/IP - 通讯配置文件

速度实际值 (AC/DC 变频器对象)

此属性指示变频器运行时的实际速度。单位由 AC/DC 变频器对象 的 "SpeedScale" 属性进行换算。参见参数 230DVA SPEED SCALE 了解详细信息。

标量模式

当变频器在标量模式下运行时,变频器为适配器模块提供频率实际 值。ODVA AC/DC 变频器配置文件对速度实际值使用 rpm 单位。 ODVA 速度实际值的计算方法如下:

$$Osa = \frac{Dfa \times Mss}{Mf \times Us}$$

其中

 Osa
 = ODVA 速度实际值

 Dfa
 = 变频器频率实际值 (Hz)

 Us
 = ODVA 速度单位 (请参见第 124 页的 23 ODVA SPEED SCALE)

 Mf
 = 电机额定频率 (Hz)

 Mss
 = 电机同步速度 (rpm) (非电机额定速度)。

例如,对于 4 极 60 Hz 电机 (Mss = 1800 rpm),如果单位为 1 rpm 并且变频器频率实际值为 30 Hz,则 ODVA 速度实际值为:

 $Osa = \frac{Dfa \times Mss}{Mf \times Us} = \frac{30Hz \times 1800rpm}{60Hz \times 1rpm} = 900$

Е
矢量模式

当变频器在矢量模式下运行时,变频器为适配器模块提供速度实际 值。ODVA AC/DC 变频器配置文件对速度实际值使用 rpm 单位。 ODVA 速度实际值的计算方法如下:

$$Osa = \frac{Dsa}{Us}$$

其中

Dsa = 变频器速度实际值 (rpm)

Osa = ODVA 速度实际值

Us = ODVA 速度单位 (请参见第 124 页的 23 ODVA SPEED SCALE)。

例如,对于变频器速度实际值 900 rpm,如果单位为 0.5rpm,则 ODVA 速度实际值为:

$$Osa = \frac{Dsa}{Us} = \frac{450 \text{ rpm}}{0.5 \text{ rpm}} = 900$$

182 EtherNet/IP – 通讯配置文件

转矩实际值 (AC/DC 变频器对象)

此属性指示变频器运行时的实际转矩。单位由 AC/DC 变频器对象的"转矩换算"属性进行换算。参见参数 24 ODVA TORQUE SCALE 了解详细信息。

变频器为适配器模块提供以占电机额定转矩的百分比表示的转矩实际值。 ODVA AC/DC 变频器配置文件为转矩实际值使用牛顿米 (N·m) 单位。 ODVA 转矩实际值的计算方法如下:

$Ota = \frac{Dta \times Mt}{100 \times Ut}$

其中

Dta = 变频器转矩实际值 (以占电机额定转矩的百分比表示)

Ota = ODVA 转矩实际值

Ut = ODVA 转矩单位 (请参见第 125 页的 24 ODVA TORQUE SCALE)

Mt = 电机额定转矩 (N·m)。

例如,对于电机额定转矩 1000 N·m,如果单位为 1N·m 并且变频 器转矩实际值为 50%,则 ODVA 转矩实际值为:

 $Ota = \frac{Dta \times Mt}{100 \times Ut} = \frac{50 \times 1000 \text{ Nm}}{100 \times 100} = 500$

ABB 变频器通讯配置文件

■ 控制字和状态字

控制字是现场总线系统控制变频器的主要方式。现场总线客户端通 过适配器模块将其发送到变频器。变频器根据控制字中的位码指令 在各状态间切换,并在状态字中将状态信息发回客户端。

下面详细说明了控制字和状态字的内容。在第 187 页上介绍了变频器状态。

控制字内容

下表显示了 ABB 变频器通讯配置文件的控制字的内容。大写黑体 字文本是在第 187 页上的状态机中显示的状态。

位	名称	值	状态 / 描述
0	OFF1_	1	进入 READY TO OPERATE。
	CONTROL	0	沿当前激活减速斜坡停止。进入 OFF1 ACTIVE;进入 READY TO SWITCH ON 除非其他互锁(OFF2、OFF3)被激活。
1	OFF2_	1	继续运行(OFF2 停止)。
	CONTROL	0	紧急关闭,惯性停止。 进入 OFF2 ACTIVE,进入 SWITCH-ON INHIBITED。
2	OFF3_	1	继续运行(OFF3 停止)。
	CONTROL	0	急停,在变频器参数定义的时间内停止。 进入 OFF3 ACTIVE;进入 SWITCH-ON INHIBITED。 警告:确保电机和变频器机械可以通过这 种停机模式停止。
3	INHIBIT_ 操作	1	进入 OPERATION ENABLED 。 注意: 运行允许信号必须有效:参见变频 器文件。如果变频器设置为从现场总线接 收运行允许信号,该位激活信号。
		0	禁止运行。进入 OPERATION INHIBITED。

位	名称	值	状态 / 描述
4	RAMP_OUT_ ZERO	1	正常运行。进入 RAMP FUNCTION GENERATOR: OUTPUT ENABLED。
		0	强制斜坡函数发生器输出为零。变频器斜 坡停止(强制电流和直流电压限值)。
5	RAMP_HOLD	1	激活斜坡函数。 进入 BAMP FUNCTION GENERATOR。
			ACCELERATOR ENABLED.
		0	中断斜坡 (斜坡函数发生器输出保持)。
6	RAMP_IN_	1	正常运行。进入 OPERATION。
ZERU			注意: 只有通过变频器参数设置现场总线 接口为该信号的源时,该位有效。
		0	强制斜坡函数发生器输入为零。
7	RESET	$0 \rightarrow 1$	如果激活的故障存在,故障复位。进入 SWITCH-ON INHIBITED。
			注意: 只有通过变频器参数设置现场总线 接口为该信号的源时,该位有效。
		0	继续正常运行。
89	特定于变频器	(有关信	息,请参见变频器文档。)
10	REMOTE_	1	现场总线控制启用。
	CMD	0	除了 CW 位 OFF1、OFF2 和 OFF3,变频 器没有接收到控制字和给定值。
11	EXT_CTRL_ LOC	1	选择外部控制地 EXT2。如果控制地设置为 通过现场总线选择,该控制字有效。
		0	选择外部控制地 EXT1。如果控制地设置为 通过现场总线选择,该控制字有效。
12 15	保留		

状态字内容

下表显示了 ABB 变频器通讯配置文件的状态字的内容。大写黑体 字文本是在第 187 页上的状态机中显示的状态。

位	名称	值	状态 / 描述					
0	RDY_ON	1	READY TO SWITCH ON					
		0	NOT READY TO SWITCH ON					
1	RDY_RUN	1	READY TO OPERATE					
		0	OFF1 ACTIVE					
2	RDY_REF	1	OPERATION ENABLED					
		0	OPERATION INHIBITED					
3	TRIPPED	1	FAULT					
		0	无故障					
4	OFF_2_STA	1	OFF2 失效					
		0	OFF2 ACTIVE					
5	OFF_3_STA	1	OFF3 失效					
		0	OFF3 ACTIVE					
6	SWC_ON_	1	SWITCH-ON INHIBITED					
	INHIB	0	-					
7	ALARM	1	警告/报警					
		0	无警告 / 报警					
8	AT_ SETPOINT	1	OPERATION。 实际值等于参考值(=表示 在容许极限以内,即在速度控制下,速度误 差最大为标称电机速度的 10%)。					
		0	实际值与给定值不同 (即超出容限)。					
9	REMOTE	1	变频器控制地:REMOTE (EXT1 或 EXT2)					
		0	变频器控制地: LOCAL					
10	ABOVE_ LIMIT	1	实际频率或速度等于或超出监控限值(由变频器参数设置)。适用于两个方向的旋转。					
		0	监控限值内的实际频率或速度					

位	名称	值	状态 / 描述
11	EXT_CTRL_ LOC	1	选择外部控制地 EXT2。关于 ACS880 的说明:只有通过变频器参数设置现场总线接口 为该信号的目标时,该位才有效。用户位 0 选择(06.33)
		0	选择外部控制地 EXT1
12	EXT_RUN_ ENABLE	1	接收到"外部运行允许"信号。 关于 ACS880 的说明:只有通过变频器参数 设置现场总线接口为该信号的目标时,该位 才有效。用户位1选择(06.34)
		0	未接收到"外部运行允许"信号
13 14	保留		
15	FBA_	1	现场总线适配器模块检测到通讯错误
	ERROR	0	总线适配器通讯正常

状态机

用于 ABB 变频器通讯配置文件的状态机如下所示。



■ 给定值

给定值是一个 16 位字,包含一个符号位和一个 15 位的整数。负给 定值 (表明旋转方向相反)通过计算对应正给定值的补码得出。

ABB 变频器可以从多个来源接收控制信息,包括模拟和数字输入、 变频器控制盘和总线适配器模块(如 FENA)。要通过现场总线控 制变频器,必须选择模块作为控制信息源(如给定值)。

换算

给定值的换算如下所示。

注意: REF1 MAX 和 REF2 MAX 的值由变频器参数设置。请参见 变频器手册获取更多信息。

在 ACSM1、ACS850、ACQ810、ACS880 和 ACS580 中,速度 给定值 (REFx) (十进制, 0...20000) 对应于速度换算值的 0...100% (由变频器参数定义)。

在 ACS355 中,变频器参数 REFx MIN 可能会限制实际最小给定 值。



E

实际值

实际值是一个 16 位字,包含变频器操作的有关信息。使用变频器 参数选择要监控的功能。

换算

实际值的换算如下所示。

注意: REF1 MAX 和 REF2 MAX 的值由变频器参数设置。请参见 变频器手册获取更多信息。



190 EtherNet/IP - 通讯配置文件

12

EtherNet/IP - 通讯协议

本章内容

本章描述了用于适配器模块的 EtherNet/IP 通讯协议。

EtherNet/IP

EtherNet/IP 是通用工业协议 (CIP) 通讯协议系列的一个变体,用于监视及控制自动设备。具体而言,它包含通过 IP 网络使用 CIP 消息服务 (通常使用以太网作为介质)。

FENA 适配器模块充当 EtherNet/IP 网络上的服务器,支持 ODVA AC/DC 变频器、ABB 变频器和透明配置文件。

同时支持两个 EtherNet/IP 连接,即可以同时将两个客户端连接到 适配器模块。

www.odva.org 上提供了关于 EtherNet/IP 协议的更多信息。

对象建模和功能配置文件

EtherNet/IP的其中一个主要功能是对象建模。可使用功能配置文件来描述一组对象。FENA适配器模块可实现具有附加功能的 ODVA AC/DC 变频器功能配置文件。

集合对象

I/O 集合实例也称为数据块传输。实现了功能配置文件的智能设备 (如 FENA)具有多个对象。由于无法通过单个连接来传输一个以 上的对象数据,因此,通过使用集合对象将来自不同对象的多个属 性分组到单个 I/O 连接中具有可行性而且更高效。集合对象充当用 于为这些属性分组的工具。

实际上,以上所述集合选择是集合对象类的实例。适配器模块使用 静态集合(即,只针对不同对象数据的固定分组)。下表描述了适 配器模块支持的集合实例。

基本速度控制集合

基本速度控制集合由 ODVA AC/DC 变频器配置文件定义。输出集合的格式为:

实例 20 (ODVA AC/DC 配置文件)											
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0			
0						故障复 位		正向运行			
1											
2	速度给	速度给定值 (低字节)									
3	速度给	定值(高字节)								

实例 70 (ODVA AC/DC 配置文件)											
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0			
0						运行 1 (正向)		故障			
1											
2	速度实际值 (低字节)										
3	速度实	际值(高字节))							

基本速度控制加变频器参数集合

基本速度控制加变频器参数集合(由 ABB 定义)向 ODVA AC/DC 变频器配置文件的基本速度控制集合添加了可配置的变频器参数。

输出集合的格式为:

实例 1	实例 120 (ODVA AC/DC 配置文件)												
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0					
0						故障复位		正向运 行					
1													
2	速度给	定值(低字节))									
3	速度给	定值(高字节))									
4	DATA	OUT 1 (值(低 "	字节)									
5	DATA	OUT 1 (值(高·	字节)									
6	DATA	OUT 2 (值(低 "	字节)									
7	DATA	OUT 2 (值(高 1	字节)									
8	DATA	OUT 3 (值(低 "	字节)									
9	DATA	OUT 3 (值(高·	字节)									
10	DATA	OUT 4 (值(低 "	字节)									
11	DATA	DATA OUT 4 值(高字节)											
12	DATA	OUT 5 (直(低4	字节)									
13	DATA	OUT 5 (值 (高·	字节)									

实例 120 (ODVA AC/DC 配置文件)												
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位0				
14	DATA	OUT 6 {	直(低:	字节)								
15	DATA	OUT 6 {	直(高4	字节)								
16	DATA OUT 7 值 (低字节)											
17	DATA OUT 7 值(高字节)											
18	DATA	OUT 8 {	直(低:	字节)								
19	DATA	OUT 8 {	直(高4	字节)								
20	DATA	OUT 9 {	直(低:	字节)								
21	DATA	OUT 9 {	直(高4	字节)								
22	DATA	OUT 10	值(低	(字节)								
23	DATA	OUT 10	值(高	(字节)								

实例 170 (ODVA AC/DC 配置文件)												
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0				
0						运行 1 (正向)		故障				
1												
2	速度实际值 (低字节)											
3	速度实	际值(高字节))								
4	DATA	IN 1 值	(低字	节)								
5	DATA	IN 1 值	(高字	节)								
6	DATA	IN 2 值	(低字	节)								
7	DATA	IN 2 值	(高字	节)								
8	DATA	IN 3 值	(低字	节)								
9	DATA	IN 3 值	(高字	节)								
10	DATA	IN 4 值	(低字	节)								
11	DATA	IN 4 值	(高字	节)								
12	DATA	IN 5 值	(低字	节)								

实例 170 (ODVA AC/DC 配置文件)											
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0			
13	DATA	IN 5 值	(高字1	古)							
14	DATA	IN 6 值	(低字†	古)							
15	DATA	IN 6 值	(高字1	古)							
16	DATA	IN 7 值	(低字†	古)							
17	DATA	IN 7 值	(高字1	古)							
18	DATA	IN 8 值	(低字†	古)							
19	DATA	IN 8 值	(高字1	古)							
20	DATA	IN 9 值	(低字†	古)							
21	DATA	IN 9 值	(高字1	古)							
22	DATA	IN 10 值	(低字	节)							
23	DATA	IN 10 值	(高字	节)							

■ 扩展速度控制集合

扩展速度控制集合由 ODVA AC/DC 变频器配置文件定义输出集合 的格式为:

实例 21 (ODVA AC/DC 配置文件)											
字节	位7	位6	位 5	位4	位 3	位 2	位1	位 0			
0		网络给 定	网络控 制			故障复 位	反向运 行	正向运 行			
1											
2	速度给定值 (低字节)										
3	速度给	定值(高	5字节)								

实例 7	实例 71 (ODVA AC/DC 配置文件)												
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0					
0	处于 给定	从网给 定	从网 络控 制	就绪	运行 2 (反 向)	运行 1 (正 向)	敬生口	故障					
1	变频器状态。 请参见第 179页的 <i>状态(控制监视器对象)一</i> 节。												
2	速度实	际值 (1	低字节)										
3	速度实际	际值(高字节)										

扩展速度控制加变频器参数集合

扩展速度控制加变频器参数集合(由 ABB 定义)向 ODVA AC/DC 变频器配置文件的扩展速度控制集合添加了可配置的变频器参数。

输出集合的格式为:

实例 121 (ODVA AC/DC 配置文件)											
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0			
0		网络 给定	网络 控制			故障复 位	反向运 行	正向运 行			
1											
2	速度给	定值(低字节))							
3	速度给	定值(高字节〉)							
4	DATA	OUT 1 (直(低台	字节)							
5	DATA	OUT 1 (直(高台	字节)							
6	DATA	OUT 2 (直(低台	字节)							
7	DATA	OUT 2 (直(高台	字节)							
8	DATA	OUT 3 (直(低台	字节)							
9	DATA	OUT 3 (直(高台	字节)							
10	DATA	OUT 4 (直(低台	字节)							
11	DATA	OUT 4 (直(高生	字节)							
12	DATA	OUT 5 (直(低台	字节)							

实例 1	实例 121 (ODVA AC/DC 配置文件)											
字节	位 7	位6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0				
13	DATA	OUT 5 (直(高台	字节)								
14	DATA	OUT 6 (直(低台	字节)								
15	DATA	OUT 6 (直(高台	字节)								
16	DATA	OUT 7 {	直(低台	字节)								
17	DATA	OUT 7 {	直(高台	字节)								
18	DATA	OUT 8 (直(低台	字节)								
19	DATA	OUT 8 (直(高台	字节)								
20	DATA	OUT 9 {	直(低台	字节)								
21	DATA	OUT 9 {	直(高台	字节)								
22	DATA	OUT 10	值(低	字节)								
23	DATA	OUT 10	值(高	(字节)								

实例 1	71 (OD	VA AC	/DC 配貨	【 文件)				
字节	位7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0
0	处于 给定	从网 络给 定	从网 络控 制	就绪	运行 2 (反 向)	运行 1 (正 向)	敬 凸 百口	故障
1	变频器 请参见\$	伏态 第 179	页的 <i>状态</i>	<i>、(控制)</i>	监视器对	<i>象)</i> 一节	•	
2	速度实际	际值 (亻	氐字节)					
3	速度实际	际值 (福	高字节)					
4	DATA II	∀1值	(低字节	i)				
5	DATA II	∀1值	(高字节	i)				
6	DATA II	ላ2值	(低字节	i)				
7	DATA II	ላ2值	(高字节	i)				
8	DATA II	∖3值	(低字节	i)				
9	DATA II	∖3值	(高字节	i)				
10	DATA II	₩4值	(低字节	î)				

实例 171 (ODVA AC/DC 配置文件)											
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0			
11	DATA II	∀4值	(高字节)							
12	DATA II	∀5值	(低字节)							
13	DATA II	∀5值	(高字节)							
14	DATA II	№6值	(低字节)							
15	DATA II	№6值	(高字节)							
16	DATA II	∀7值	(低字节)							
17	DATA II	∀7值	(高字节)							
18	DATA II	₩8值	(低字节)							
19	DATA II	₩8值	(高字节)							
20	DATA II	∀9值	(低字节)							
21	DATA II	∀9值	(高字节)							
22	DATA II	№ 10 值	(低字	节)							
23	DATA II	№ 10 值	(高字	节)							

基本速度和转矩控制集合

基本速度和转矩控制集合由 ODVA AC/DC 变频器配置文件定义。输出集合的格式为:

实例 22 (ODVA AC/DC 配置文件)											
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0			
0						故障复 位		正向运 行			
1											
2	速度给	速度给定值 (低字节)									
3	速度给	定值(高字节))							
4	转矩给定值 (低字节)										
5	转矩给	定值(高字节))							

输入集合的格式为:

实例 7	实例 72 (ODVA AC/DC 配置文件)											
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0				
0						运行 1 (正向)		故障				
1												
2	速度实	速度实际值 (低字节)										
3	速度实	际值(高字节))								
4	转矩实际值 (低字节)											
5	转矩实	际值(高字节))								

基本速度和转矩控制加变频器 参数集合

基本速度和转矩控制加变频器参数集合(由 ABB 定义)向 ODVA AC/DC 变频器配置文件的基本速度和转矩控制集合添加了可配置的 变频器参数。

输出集合的格式为:

实例 1	22 (OD	VA AC/	DC 配置:	文件)				
字节	位 7	位6	位 5	位4	位 3	位 2	位 1	位 0
0						故障复 位		正向运 行
1								
2	速度给知	定值 (低	字节)					
3	速度给知	定值 (高	字节)					
4	转矩给郑	定值 (低	字节)					
5	转矩给郑	定值 (高	字节)					
6	DATA C	DUT 1 值	(低字节	5)				
7	DATA C	DUT 1 值	(高字节	5)				
8	DATA C	DUT 2 值	(低字节	5)				
9	DATA C	DUT 2 值	(高字节	5)				
10	DATA C	DUT 3 值	(低字节	5)				
11	DATA C	DUT 3 值	(高字节	5)				
12	DATA C	DUT 4 值	(低字节	5)				
13	DATA C	DUT 4 值	(高字节	5)				
14	DATA C	DUT 5 值	(低字节	5)				
15	DATA C	DUT 5 值	(高字节	5)				
16	DATA C	DUT 6 值	(低字节	5)				
17	DATA C	DUT 6 值	(高字节	5)				
18	DATA C	DUT 7 值	(低字节	古)				
19	DATA C	DUT 7 值	(高字节	古)				
20	DATA C	DUT 8 值	(低字节	5)				

实例 122 (ODVA AC/DC 配置文件)											
字节	位7	位6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0			
21	DATA C	DUT 8 值	(高字节	5)							
22	DATA C	DATA OUT 9 值 (低字节)									
23	DATA C	DUT 9 值	(高字节	5)							
24	DATA C	DUT 10 值	〔 低字	节)							
25	DATA C	DUT 10 值	〔 (高字	节)							

实例 1	实例 172 (ODVA AC/DC 配置文件)											
字节	位7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0				
0						运行 1 (正向)		故障				
1												
2	速度实	际值(低字节))								
3	速度实	际值(高字节))								
4	转矩实	际值(低字节))								
5	转矩实	际值(高字节))								
6	DATA	IN 1 值	(低字1	古)								
7	DATA	IN 1 值	(高字1	古)								
8	DATA	IN 2 值	(低字1	古)								
9	DATA	IN 2 值	(高字1	古)								
10	DATA	IN 3 值	(低字1	古)								
11	DATA	IN 3 值	(高字1	古)								
12	DATA	IN 4 值	(低字1	古)								
13	DATA	IN 4 值	(高字1	古)								
14	DATA	IN 5 值	(低字1	古)								
15	DATA	IN 5 值	(高字1	古)								
16	DATA	IN 6 值	(低字1	古)								
17	DATA	IN 6 值	(高字1	古)								

实例 1	实例 172 (ODVA AC/DC 配置文件)										
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0			
18	DATA	IN 7 值	(低字*	古)							
19	DATA	IN 7 值	(高字*	古)							
20	DATA	IN 8 值	(低字1	古)							
21	DATA	IN 8 值	(高字*	古)							
22	DATA	IN 9 值	(低字*	古)							
23	DATA	IN 9 值	(高字*	古)							
24	DATA	IN 10 值	i (低字	节)							
25	DATA	IN 10 值	[(高字	节)							

扩展速度和转矩控制集合

扩展速度和转矩控制集合由 ODVA AC/DC 变频器配置文件定义。输出集合的格式为:

实例 23 (ODVA AC/DC 配置文件)											
字节	位7	位6	位 5	位4	位 3	位 2	位1	位 0			
0		网络 网络 故障复 反向运 正向运 给定 控制 位 行 行									
1											
2	速度给	定值(低字节))							
3	速度给	定值(高字节))							
4	转矩给定值(低字节)										
5	转矩给	定值(高字节))							

输入集合的格式为:

实例 7	实例 73 (ODVA AC/DC 配置文件)											
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0				
0	处于 给定	从网 络给 定	从网 络控 制	就绪	运行 2 (反 向)	运行 1 (正 向)	螯 凸	故障				
1	变频器料 请参见纾	变频器状态 请参见第 179 页的 <i>状态(控制监视器对象)</i> 一节。										
2	速度实际	际值 (亻	氐字节)									
3	速度实际	际值 (副	高字节)									
4	转矩实际值 (低字节)											
5	转矩实际	际值 (副	高字节)									

扩展速度和转矩控制加变频器 参数集合

扩展速度和转矩控制加变频器参数集合(由 ABB 定义)向 ODVA AC/DC 变频器配置文件的扩展速度和转矩控制集合添加了可配置的 变频器参数。

输出集合的格式为:

实例 1	23 (C	DVA AC	/DC 配置	(文件)						
字节	位 7	位6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0		
0		网络给 网络 故障复 反向运 正向运 定 控制 位 行 行								
1										
2	速度绐	定值 (亻	氐字节)							
3	速度绐	定值 (译	高字节)							
4	转矩绐	定值 (亻	氐字节)							
5	转矩绐	定值 (译	高字节)							
6	DATA OUT 1 值 (低字节)									
7	DATA OUT 1 值 (高字节)									
8	DATA	OUT 2 值	〔 低字	节)						

实例 1	实例 123 (ODVA AC/DC 配置文件)											
字节	位7	位6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0				
9	DATA	OUT 2 值	ī (高字	节)								
10	DATA	OUT 3 值	ī (低字	节)								
11	DATA	OUT 3 值	ī (高字	节)								
12	DATA	OUT 4 值	ī (低字	节)								
13	DATA	OUT 4 值	ī (高字	节)								
14	DATA	OUT 5 值	ī (低字	节)								
15	DATA	OUT 5 值	ī (高字	节)								
16	DATA	OUT 6 值	ī (低字	节)								
17	DATA	OUT 6 值	ī (高字	节)								
18	DATA	OUT 7 值	ī (低字	节)								
19	DATA	OUT 7 值	ī (高字	节)								
20	DATA	OUT 8 值	ī (低字	节)								
21	DATA	OUT 8 值	ī (高字	节)								
22	DATA	OUT 9 值	ī (低字	节)								
23	DATA	OUT 9 借	ī (高字	节)								
24	DATA	OUT 10	值(低当	字节)								
25	DATA	OUT 10	值(高字	字节)								

实例 1	实例 173 (ODVA AC/DC 配置文件)										
字节	位7	位6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0			
0	处于 给定 值	处开 从网 从网 就绪 运行 2 运行 1 警告 故障 合定 络给 络控 (反 (正									
1	变频器 请参见	变频器状态 请参见第 179 页的 <i>状态(控制监视器对象)</i> 一节。									
2	速度实	际值 (伯	〔字节〕								
3	速度实际值 (高字节)										
4	转矩实	际值 (伯	〔余节〕								

实例 173 (ODVA AC/DC 配置文件)											
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0			
5	转矩实	际值(高	寄字节)								
6	DATA I	N1值	(低字节	î)							
7	DATA I	N1值	(高字节	î)							
8	DATA I	N 2 值	(低字节	î)							
9	DATA I	N 2 值	(高字节	î)							
10	DATA I	N3值	(低字节	î)							
11	DATA I	N3值	(高字节	î)							
12	DATA I	N4值	(低字节	î)							
13	DATA I	N4值	(高字节	î)							
14	DATA I	N5值	(低字节	î)							
15	DATA I	N 5 值	(高字节	i)							
16	DATA I	N6值	(低字节	î)							
17	DATA I	N6值	(高字节	î)							
18	DATA I	N7值	(低字节	î)							
19	DATA I	N7值	(高字节	î)							
20	DATA I	N8值	(低字节	î)							
21	DATA I	N8值	(高字节	î)							
22	DATA I	N9值	(低字节	i)							
23	DATA I	N9值	(高字节	i)							
24	DATA I	N 10 值	(低字	节)							
25	DATA I	N 10 值	(高字)	节)							

带设置速度的 ABB 变频器配置文件集合

带设置速度的 ABB 变频器配置文件集合由 ABB 定义。输出集合的格式为:

实例1	实例1(ABB 配置文件)											
字节	位7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0				
0	复位	斜坡 输入 为零	斜坡 保持	斜 輸 出 零	禁止 运行	关闭 3 控制	关闭 2 控制	关闭 1 控制				
1					外部 控制 地	远程命 令						
2	设置速度 (低字节)											
3	设置速	度(高手	字节)									

输入集合的格式为:

实例:	实例 51 (ABB 配置文件)										
字节	位7	位6	位 5	位4	位 3	位 2	位1	位0			
0	警报	开启 禁止	关闭 3状 态	关闭 2 状态	已跳闸	给定就 绪	运行 就绪	开启就 绪			
1	现场 总线 错误			外部运 行允许	外部控 制地	高于限 值	远程	位于设 定点			
2	实际速度 (低字节)										
3	实际速	度(高	字节)								

带设置速度的 ABB 变频器配置文件加变频器参数集合

带设置速度的 ABB 变频器配置文件加变频器参数集合 (由 ABB 定 义) 向带 ABB 变频器配置文件设置速度的 ABB 变频器配置文件添 加了可配置的变频器参数。

输出集合的格式为:

实例 1	01 (AE	B 配置ス	文件)					
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位0
0	复位	斜坡 输入 为零	斜坡 保持	斜坡 输出 为零	禁止 运行	关闭 3 控制	关闭 2 控制	关闭 1 控制
1					外部 控制 地	远程命 令		
2	设置速	度(低	字节)					
3	设置速	度(高	字节)					
4	DATA	OUT 1 值	〔 低字	;节)				
5	DATA	OUT 1 值	〔 (高字	;节)				
6	DATA	OUT 2 值	〔 低字	节)				
7	DATA	OUT 2 值	〔 高字	节)				
8	DATA	OUT 3 值	〔 低字	节)				
9	DATA (OUT 3 值	〔 高字	节)				
10	DATA	OUT 4 值	〔 低字	节)				
11	DATA	OUT 4 值	〔 (高字	节)				
12	DATA	OUT 5 值	〔 低字	节)				
13	DATA (OUT 5 值	〔 高字	节)				
14	DATA (OUT 6 值	〔 低字	节)				
15	DATA (OUT 6 值	〔 高字	节)				
16	DATA (OUT 7 值	〔 低字	节)				
17	DATA (OUT 7 值	〔 高字	节)				
18	DATA	OUT 8 值	〔 低字	节)				
19	DATA	OUT 8 值	〔 高字	:节)				

实例 101 (ABB 配置文件)										
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0		
20	DATA (OUT 9 值	〔 低字	:节)						
21	DATA (DATA OUT 9 值 (高字节)								
22	DATA (OUT 10	值(低	字节)						
23	DATA (OUT 10	值(高	字节)						

实例 1	51 (AB	B配置	文件)					
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0
0	警报	开启 禁止	关闭 3 状 态	关闭 2 状态	已跳闸	给定 就绪	运行就 绪	开启 就绪
1	现场 总线 错误			外部运 行允许	外部控 制地	高于 限值	远程	位于 设定 点
2	实际速	度(低	字节)					
3	实际速	度(高	字节)					
4	DATA I	N1值	(低字节	(1				
5	DATA I	N1值	(高字节	ï)				
6	DATA I	N 2 值	(低字节	ï)				
7	DATA I	N 2 值	(高字节	ī)				
8	DATA I	N3值	(低字节	j)				
9	DATA I	N3值	(高字节	j)				
10	DATA I	N4值	(低字节	j)				
11	DATA I	N4值	(高字节	j)				
12	DATA I	N 5 值	(低字节	ï)				
13	DATA I	N 5 值	(高字节	ï)				
14	DATA I	N6值	(低字节	(1				
15	DATA I	N6值	(高字节	(1				
16	DATA I	N7值	(低字节	ī)				

实例 1	实例 151 (ABB 配置文件)											
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0				
17	DATA I	N7值	(高字节	i)								
18	DATA I	N8值	(低字节	i)								
19	DATA I	DATA IN 8 值 (高字节)										
20	DATA I	N9值	(低字节	i)								
21	DATA I	N9值	(高字节	i)								
22	DATA I	DATA IN 10 值(低字节)										
23	DATA I	N 10 值	(高字	节)								

带设置速度和设置转矩的 ABB 变频器配置文件集合

带设置速度和设置转矩的 ABB 变频器配置文件集合由 ABB 定义。输出集合的格式为:

实例 2	实例 2 (ABB 配置文件)											
字节	位7	位6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0				
0	复位	斜坡 输入 为零	斜坡 保持	斜坡 输出 为零	禁止 运行	关闭 3 控制	关闭 2 控制	关闭 1 控制				
1					外部 控制 地	远程命 令						
2	设置速	度(低;	字节)									
3	设置速	度(高宇	字节)									
4	设置转	设置转矩 (低字节)										
5	设置转	矩(高宇	字节)									

实例:	52 (AB	B 配置文	て件)						
字节	位7	位 6	位 5	位4	位 3	位 2	位1	位 0	
0	警报	开启 禁止	关闭 3 状 态	关闭 2 状态	已跳闸	给定 就绪	运行就 绪	开启 就绪	
1	现场 总线 错误			外部运 行允许	外部控 制地	高于 限值	远程	位于 设定 点	
2	实际速	度(低	字节)						
3	实际速	实际速度 (高字节)							
4	实际转矩 (低字节)								
5	实际转	矩(高	字节)						

带设置速度和设置转矩的 ABB 变频器配置文件加变频器 参数集合

带设置速度和设置转矩的 ABB 变频器配置文件加变频器参数集合 (由 ABB 定义)向带 ABB 变频器配置文件设置速度和设置转矩的 ABB 变频器配置文件添加了可配置的变频器参数。

输出集合的格式为:

实例 1	实例 102 (ABB 配置文件)											
字节	位7	位6	位5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0				
0	复位	斜坡 输入 为零	斜坡 保持	斜坡输 出为零	禁止 运行	关闭3 控制	关闭2 控制	关闭 1 控制				
1					外部 控制 地	远程 命令						
2	设置速度	度 (低字	(节)									
3	设置速	度 (高字	(节)									
4	设置转行	设置转矩 (低字节)										
5	设置转行	钜 (高字	:节)									

实例 102 (ABB 配置文件)											
字节	位 7	位6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0			
6	DATA (DUT 1 值	(低字	节)							
7	DATA (DUT 1 值	(高字	节)							
8	DATA (OUT 2 值	(低字	节)							
9	DATA (OUT 2 值	(高字	节)							
10	DATA (OUT 3 值	(低字	节)							
11	DATA (OUT 3 值	(高字	节)							
12	DATA (OUT 4 值	(低字	节)							
13	DATA (OUT 4 值	(高字	节)							
14	DATA (OUT 5 值	(低字	节)							
15	DATA (DUT 5 值	(高字	节)							
16	DATA (OUT 6 值	(低字	节)							
17	DATA (OUT 6 值	(高字	节)							
18	DATA (OUT 7 值	(低字	节)							
19	DATA (OUT 7 值	(高字	节)							
20	DATA (DUT 8 值	(低字	节)							
21	DATA (OUT 8 值	(高字	节)							
22	DATA (OUT 9 值	(低字	节)							
23	DATA (OUT 9 值	(高字	节)							
24	DATA (DUT 10 位	直(低字	2节)							
25	DATA (DUT 10 位	直(高字	(节)							

实例1	列 152 (ABB 配置文件)										
字节	位7	位6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0			
0	警报	开启 禁止	关闭 3 状 态	关闭 2 状态	已跳闸	给定 就绪	运行就 绪	开启 就绪			
1	现场 总线 错误			外部运 行允许	外部控 制地	高于 限值	远程	位于 设定 点			
2	实际速度	度 (低字	≤节)								
3	实际速度	度 (高字	≤节)								
4	实际转行	钜 (低字	≤节)								
5	实际转行	钜 (高字	≤节)								
6	DATA II	N1值 (低字节)							
7	DATA II	N1值 (高字节)							
8	DATA II	N2值(低字节)							
9	DATA II	N2值(〔高字节)							
10	DATA II	N3值(低字节)							
11	DATA II	N3值(高字节)							
12	DATA II	N4值(低字节)							
13	DATA II	N4值(、高字节)							
14	DATA II	N5值(低字节)							
15	DATA II	N5值(高字节)							
16	DATA II	N6值(低字节)							
17	DATA II	N6值(高字节)							
18	DATA II	N7值(低字节)							
19	DATA II	N7值(高字节)							
20	DATA II	N8值(低字节)							
21	DATA II	N8值(高字节)							
22	DATA II	N9值(低字节)							
23	DATA II	N9值(〔高字节)							

实例 152 (ABB 配置文件)										
字节	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0		
24	DATA I	N 10 值	(低字1	古)						
25	DATA I	N 10 值	(高字1	古)						

■ 带一透明 16 集合

带一透明 16 集合 (由 ABB 定义)提供对已配置变频器配置文件的 未转换 16 位访问。

输出集合的格式为:

实例 11 (透明 16 配置文件)										
字节	位7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0		
0	变频器配置文件 16 位控制字 (低字节)									
1	变频器配置文件 16 位控制字(高字节)									
2	变频器配置文件 16 位给定值 1 字(低字节)									
3	变频器	配置文件	- 16 位给	定值1	字 (高勻	2节)				

输入集合的格式为:

实例 61 (透明 16 配置文件)										
字节	位7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0		
0	变频器	·····································								
1	变频器配置文件 16 位状态字(高字节)									
2	变频器	配置文件	- 16 位实	、际值1	字 (低勻	字节)				
3	变频器	配置文件	- 16 位实	宗际值1	字 (高勻	字节)				

带一透明 16 集合加变频器参数

带一透明 16 集合加变频器参数 (由 ABB 定义)向带一透明 16 集 合添加了可配置的变频器参数。

输出集合的格式为:

实例 111 (透明 16 配置文件)											
字节	位7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0			
0	变频器	配置文件	+ 16 位持	空制字(低字节)						
1	变频器	配置文件	+ 16 位持	空制字(高字节)						
2	变频器	配置文件	+ 16 位绰	合定值 1	字(低音	字节)					
3	变频器	配置文件	+ 16 位约	合定值 1	字(高語	字节)					
4	DATA	OUT 1 值	ī (低字	:节)							
5	DATA	OUT 1 值	ī (高字	:节)							
6	DATA	OUT 2 值	ī (低字	:节)							
7	DATA	OUT 2 值	〔(高字	:节)							
8	DATA	OUT 3 值	ī (低字	:节)							
9	DATA	OUT 3 值	〔(高字	:节)							
10	DATA	OUT 4 值	ī (低字	:节)							
11	DATA	OUT 4 值	ī (高字	:节)							
12	DATA	OUT 5 值	ī (低字	:节)							
13	DATA	OUT 5 值	ī (高字	:节)							
14	DATA	OUT 6 值	ī (低字	:节)							
15	DATA	OUT 6 值	ī (高字	:节)							
16	DATA	OUT 7 值	ī (低字	:节)							
17	DATA	OUT 7 值	ī (高字	:节)							
18	DATA	OUT 8 值	ī (低字	:节)							
19	DATA	OUT 8 值	ī (高字	:节)							
20	DATA	OUT 9 值	ī (低字	:节)							
21	DATA	OUT 9 值	ī (高字	:节)							
22	DATA	OUT 10	值(低音	字节)							

实例 111 (透明 16 配置文件)										
字节	位7 位6 位5 位4 位3 位2 位1 位0									
23	DATA (OUT 10	值(高	字节)						

实例 161 (透明 16 配置文件)											
字节	位 7	位 6	位 5	位4	位 3	位 2	位 1	位 0			
0	变频器	配置文件	+ 16 位壮	代态字(低字节)	1					
1	变频器	配置文件	+ 16 位壮	代态字(高字节)	1					
2	变频器	配置文件	+ 16 位享	转际值 1	字(低4	字节)					
3	变频器	配置文件	+ 16 位享	转际值 1	字(高	字节)					
4	DATA I	N1值	(低字节)							
5	DATA I	N1值	(高字节)							
6	DATA I	N 2 值	(低字节)							
7	DATA I	N2值	(高字节)							
8	DATA I	N3值	(低字节)							
9	DATA I	N3值	(高字节)							
10	DATA I	N4值	(低字节)							
11	DATA I	N4值	(高字节)							
12	DATA I	N5值	(低字节)							
13	DATA I	N5值	(高字节)							
14	DATA I	N6值	(低字节)							
15	DATA I	N6值	(高字节)							
16	DATA	N7值	(低字节)							
17	DATA I	N7值	(高字节)							
18	DATA I	N8值	(低字节)							
19	DATA I	N8值	(高字节)							
20	DATA I	N9值	(低字节)							
21	DATA	N9值	(高字节)							
22	DATA I	N 10 值	(低字1	古)							

实例 161 (透明 16 配置文件)										
字节	位7 位6 位5 位4 位3 位2 位1 位0									
23	23 DATA IN 10 值(高字节)									

■ 带二透明 16 集合

带二透明 16 集合 (由 ABB 定义)提供对已配置变频器配置文件的 未转换 16 位访问。

输出集合的格式为:

实例 12 (透明 16 配置文件)										
字节	位7	位6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0		
0	变频器	变频器配置文件 16 位控制字 (低字节)								
1	变频器	配置文件	16 位控	制字(高字节)					
2	变频器	变频器配置文件 16 位给定值 1 字 (低字节)								
3	变频器	配置文件	16 位给	定值 1 -	字 (高字	=节)				
4	变频器	配置文件	16 位给	定值 2 -	字 (低字	=节)				
5	变频器	配置文件	16 位给	定值 2 -	字 (高字	=节)				

输入集合的格式为:

实例 62 (透明 16 配置文件)												
字节	位 7	位7 位6 位5 位4 位3 位2 位1 位0										
0	变频器	变频器配置文件 16 位状态字 (低字节)										
1	变频器	配置文件	- 16 位状	(态字 (高字节)							
2	变频器	配置文件	- 16 位实	;际值14	字 (低字	≤节)						
3	变频器	配置文件	- 16 位实	;际值14	字 (高宇	≤节)						
4	变频器	配置文件	- 16 位实	;际值 2 -	字 (低字	≤节)						
5	变频器	配置文件	- 16 位实	;际值 2 -	字 (高宇	≤节)						
■ 带二透明 16 集合加变频器参数

带二透明 16 集合加变频器参数 (由 ABB 定义)向带二透明 16 集 合添加了可配置的变频器参数。

输出集合的格式为:

实例 1	实例 112 (透明 16 配置文件)											
字节	位 7	位6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0				
0	变频器	配置文件	16 位控	制字(伯	〔字节〕							
1	变频器	配置文件	16 位控	制字(高	5字节)							
2	变频器	配置文件	16 位给	定值1字	: (低字=	节)						
3	变频器	配置文件	16 位给	定值1字	: (高字*	节)						
4	变频器	配置文件	16 位给	定值 2 字	:(低字*	节)						
5	变频器配置文件 16 位给定值 2 字 (高字节)											
6	DATA (DUT 1 值	(低字	节)								
7	DATA (DUT 1 值	(高字	节)								
8	DATA C	OUT 2 值	(低字	片)								
9	DATA (DUT 2 值	(高字)	节)								
10	DATA (OUT 3 值	(低字)	节)								
11	DATA (DUT 3 值	(高字)	节)								
12	DATA (DUT 4 值	(低字:	节)								
13	DATA (DUT 4 值	(高字)	节)								
14	DATA (DUT 5 值	(低字:	节)								
15	DATA (OUT 5 值	(高字	节)								
16	DATA (OUT 6 值	(低字:	节)								
17	DATA (DUT 6 值	(高字)	节)								
18	DATA (OUT 7 值	(低字:	节)								
19	DATA (DUT 7 值	(高字)	节)								
20	DATA (OUT 8 值	(低字:	节)								
21	DATA (OUT 8 值	(高字)	节)								
22	DATA (DUT 9 值	(低字	节)								

实例 112 (透明 16 配置文件)										
字节	位7 位6 位5 位4 位3 位2 位1 位0									
23	DATA OUT 9 值 (高字节)									
24	DATA OUT 10 值 (低字节)									
25	DATA C	DUT 10 值	〔 高字	:节)						

输入集合的格式为:

实例 162 (透明 16 配置文件)										
字节	位7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0		
0	变频器	配置文件	16 位状	态字(低	〔字节〕					
1	变频器	配置文件	16 位状	态字(高	5字节)					
2	变频器	配置文件	16 位实	际值1字	(低字=	节)				
3	变频器	配置文件	16 位实	际值1字	(高字	节)				
4	变频器	配置文件	16 位实	际值 2 字	(低字=	节)				
5	变频器	配置文件	16 位实	际值 2 字	(高字	节)				
6	DATA I	N1值(低字节)							
7	DATA I	N1值(高字节)							
8	DATA I	N2值(低字节)							
ŋ	DATA I	N2值(高字节)							
10	DATA I	N3值(低字节)							
11	DATA I	N3值(高字节)							
12	DATA I	N4值(低字节)							
13	DATA I	N4值(高字节)							
14	DATA I	N5值(低字节)							
15	DATA I	N5值(高字节)							
16	DATA I	N6值(低字节)							
17	DATA I	N6值(高字节)							
18	DATA I	N7值(低字节)							
19	DATA I	N7值(高字节)							
20	DATA I	N8值(低字节)							

实例 162 (透明 16 配置文件)											
字节	位7 位6 位5 位4 位3 位2 位1 位0										
21	DATA II	N8值(高字节)								
22	DATA IN 9 值 (低字节)										
23	DATA II	№9值(高字节)								
24	DATA IN 10 值 (低字节)										
25	DATA II	N 10 值	(高字节)							

■ 带一透明 32 集合

带一透明 32 集合 (由 ABB 定义)提供对已配置变频器配置文件的 未转换 32 位访问。

输出集合的格式为:

实例 21 (透明 32 配置文件)											
字节	位7	位7 位6 位5 位4 位3 位2 位1 位0									
0	变频器配置文件 32 位控制字 (低字节)										
1	变频器配置文件 32 位控制字										
2	变频器配置文件 32 位控制字										
3	变频器	变频器配置文件 32 位控制字(高字节)									
4	变频器	配置文件	32 位给	定值 1	字 (低字	≤节)					
5	变频器	配置文件	32 位给	定值 1	字						
6	变频器	配置文件	32 位给	定值 1	字						
7	变频器	配置文件	32 位给	定值14	字 (高字	≤节)					

输入集合的格式为:

实例 71 (透明 32 配置文件)											
字节	位7 位6 位5 位4 位3 位2 位1 位0										
0	变频器配置文件 32 位状态字 (低字节)										
1	变频器	变频器配置文件 32 位状态字									
2	变频器	变频器配置文件 32 位状态字									
3	变频器	配置文件	32 位状	、态字(高字节)						
4	变频器	配置文件	- 32 位实	;际值 1 -	字 (低字	롣节)					
5	变频器	配置文件	- 32 位实	;际值 1 -	字						
6	变频器配置文件 32 位实际值 1 字										
7	变频器	配置文件	· 32 位实	;际值 1 -	字 (高字	≥节)					

■ 带一透明 32 集合加变频器参数

带一透明 32 集合加变频器参数 (由 ABB 定义)向带一透明 32 集 合添加了可配置的变频器参数。

输出集合的格式为:

实例 1	实例 121 (透明 32 配置文件)										
字节	位7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0			
0	变频器	配置文件	32 位控	制字(伯	(字节)						
1	变频器	配置文件	32 位控	制字							
2	变频器	配置文件	32 位控	制字							
3	变频器	配置文件	32 位控	制字(高	5字节)						
4	变频器	配置文件	32 位给	定值1字	(低字	节)					
5	变频器	配置文件	32 位给	定值1字	:						
6	变频器	配置文件	32 位给	定值1字	:						
7	变频器	配置文件	32 位给	定值 1 字	(高字音	节)					
8	DATA OUT 1 值 (低字节)										
9	DATA OUT 1 值 (高字节)										
10	DATA C	DUT 2 值	(低字)	节)							

实例 121 (透明 32 配置文件)											
字节	位 7	位6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0			
11	DATA (DUT 2 值	(高字)	节)							
12	DATA (DUT 3 值	(低字:	节)							
13	DATA (DUT 3 值	(高字)	节)							
14	DATA (DUT 4 值	(低字:	节)							
15	DATA (DUT 4 值	(高字)	节)							
16	DATA (DUT 5 值	(低字:	节)							
17	DATA (DUT 5 值	(高字)	节)							
18	DATA (DUT 6 值	(低字:	节)							
19	DATA (DUT 6 值	(高字)	节)							
20	DATA (DUT 7 值	(低字:	节)							
21	DATA (DUT 7 值	(高字)	节)							
22	DATA (DUT 8 值	(低字:	节)							
23	DATA (DUT 8 值	(高字)	节)							
24	DATA (DUT 9 值	(低字:	节)							
25	DATA (DUT 9 值	(高字)	节)							
26	DATA (OUT 10 伯	直 (低字	:节)							
27	DATA (OUT 10 伯	直 (高字	(节)							

输入集合的格式为:

实例 171 (透明 32 配置文件)										
字节	位 7	位 6	位 5	位4	位 3	位 2	位 1	位 0		
0	变频器配置文件 32 位状态字 (低字节)									
1	变频器	变频器配置文件 32 位状态字								
2	变频器	变频器配置文件 32 位状态字								
3	变频器	配置文件	32 位状	态字(高	(字节)					
4	变频器	配置文件	32 位实	际值1字	(低字	古)				
5	变频器配置文件 32 位实际值 1 字 (高字节)									
6	变频器	配置文件	32 位实	际值1字						

实例 171 (透明 32 配置文件)										
字节	位7	位	6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0	
7	变频器	配置	文件	32 位实	际值1字	(高字)	节)			
8	DATA II	N 1	值(低字节)						
9	DATA II	N 1	值(高字节)						
10	DATA II	۷2	值(低字节)						
11	DATA II	۷2	值(高字节)						
12	DATA II	۷3	值(低字节)						
13	DATA II	۷3	值(高字节)						
14	DATA II	٧4	值(低字节)						
15	DATA II	٧4	值(高字节)						
16	DATA II	۷5	值(低字节)						
17	DATA II	۷5	值(高字节)						
18	DATA II	۷6	值(低字节)						
19	DATA II	۷6	值(高字节)						
20	DATA II	۷7	值(低字节)						
21	DATA II	۷7	值(高字节)						
22	DATA II	N 8	值(低字节)						
23	DATA II	N 8	值(高字节)						
24	DATA II	۷9	值(低字节)						
25	DATA II	۷9	值 (高字节)						
26	DATA II	N 1	0值	(低字节)					
27	DATA II	N 1	0值	(高字节)					

■ 带二透明 32 集合

带二透明 32 集合(由 ABB 定义)提供对己配置变频器配置文件的 未转换 32 位访问。

输出集合的格式为:

实例 2	实例 22 (透明 32 配置文件)											
字节	位7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0				
0	变频器	配置文件	- 32 位招	刮字(低字节)							
1	变频器	配置文件	- 32 位招	制字								
2	变频器	配置文件	- 32 位招	制字								
3	变频器	配置文件	- 32 位招	制字(高字节)							
4	变频器	配置文件	- 32 位华	定值14	字 (低;	早节)						
5	变频器	配置文件	- 32 位华	定值14	字							
6	变频器	配置文件	- 32 位华	定值14	字							
7	变频器	配置文件	- 32 位华	定值14	字 (高勻	字节)						
8	变频器	配置文件	- 32 位华	定值24	字 (低勻	字节)						
9	变频器	配置文件	- 32 位华	定值24	字							
10	变频器	配置文件	- 32 位华	定值24	字							
11	变频器	配置文件	- 32 位华	定值24	字 (高勻	2节)						

输入集合的格式为:

实例 72 (透明 32 配置文件)										
字节	位7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0		
0	变频器配置文件 32 位状态字 (低字节)									
1	变频器	变频器配置文件 32 位状态字								
2	变频器	变频器配置文件 32 位状态字								
3	变频器	配置文件	32 位状	、态字(高字节)					
4	变频器	配置文件	32 位实	;际值14	字 (低;	字节)				
5	变频器	变频器配置文件 32 位实际值 1 字								
6	变频器	配置文件	32 位实	;际值1:	字					

实例 7	实例 72 (透明 32 配置文件)				
7	变频器配置文件 32 位实际值 1 字 (高字节)				
8	变频器配置文件 32 位实际值 2 字 (低字节)				
9	变频器配置文件 32 位实际值 2 字				
10	变频器配置文件 32 位实际值 2 字				
11	变频器配置文件 32 位实际值 2 字 (高字节)				

■ 带二透明 32 集合加变频器参数

带二透明 32 集合加变频器参数 (由 ABB 定义)向带二透明 32 集 合添加了可配置的变频器参数。

输出集合的格式为:

实例1	实例 122 (透明 32 配置文件)							
字节	位7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0
0	变频器	配置文件	32 位控	制字(俄	(字节)			
1	变频器	配置文件	32 位控	制字				
2	变频器	配置文件	32 位控	制字				
3	变频器	配置文件	32 位控	制字(高	「字节)			
4	变频器	配置文件	32 位给	定值 1 字	(低字	片)		
5	变频器	变频器配置文件 32 位给定值 1 字						
6	变频器配置文件 32 位给定值 1 字							
7	变频器配置文件 32 位给定值 1 字 (高字节)							
8	变频器	配置文件	32 位给	定值 2 字	(低字	节)		
9	变频器	变频器配置文件 32 位给定值 2 字						
10	变频器	配置文件	32 位给	定值 2 字				
11	变频器	配置文件	32 位给	定值 2 字	(高字	节)		
12	DATA OUT 1 值 (低字节)							
13	DATA OUT 1 值 (高字节)							
14	DATA (OUT 2 值	(低字)	节)				
15	DATA (OUT 2 值	(高字)	节)				

实例 1	实例 122 (透明 32 配置文件)							
字节	位 7	位6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0
16	DATA C	OUT 3 值	(低字:	节)				
17	DATA C	OUT 3 值	(高字)	节)				
18	DATA C	OUT 4 值	(低字:	节)				
19	DATA C	OUT 4 值	(高字)	节)				
20	DATA C	OUT 5 值	(低字:	节)				
21	DATA C	OUT 5 值	(高字)	节)				
22	DATA OUT 6 值 (低字节)							
23	DATA C	OUT 6 值	(高字)	节)				
24	DATA OUT 7 值 (低字节)							
25	DATA OUT 7 值 (高字节)							
26	DATA OUT 8 值 (低字节)							
27	DATA OUT 8 值 (高字节)							
28	DATA C	OUT 9 值	(低字:	节)				
29	DATA C	OUT 9 值	(高字)	节)				
30	DATA C	OUT 10 伯	直 (低字	(节)				
31	DATA C	OUT 10 伯	直 (高字	(节)				

输入集合的格式为:

 实例 172 (透明 32 配置文件)								
字节	位 7	位6	位 5	位4	位 3	位 2	位 1	位 0
0	变频器配置文件 32 位状态字 (低字节)							
1	变频器配置文件 32 位状态字							
2	变频器配置文件 32 位状态字							
3	变频器配置文件 32 位状态字 (高字节)							
4	变频器配置文件 32 位实际值 1 字 (低字节)							
5	变频器配置文件 32 位实际值 1 字							
6	变频器配置文件 32 位实际值 1 字							
7	变频器	配置文件	32 位实	际值1字	(高字	古)		

实例 172 (透明 32 配置文件)								
字节	位 7	位6	位 5	位4	位 3	位 2	位 1	位 0
8	变频器	配置文件	32 位实	际值2字	(低字	节)		
9	变频器	变频器配置文件 32 位实际值 2 字						
10	变频器	配置文件	32 位实	际值2字				
11	变频器	配置文件	32 位实	际值 2 字	(高字)	节)		
12	DATA II	N1值(低字节)					
13	DATA II	N1值(高字节)					
14	DATA II	N2值(低字节)					
15	DATA II	N2值(高字节)					
16	DATA II	N3值(低字节)					
17	DATA II	N3值(高字节)					
18	DATA II	N4值(低字节)					
19	DATA II	N4值(高字节)					
20	DATA II	N5值(低字节)					
21	DATA II	N5值(高字节)					
22	DATA II	N6值(低字节)					
23	DATA II	N6值(高字节)					
24	DATA II	N7值(低字节)					
25	DATA II	N7值(高字节)					
26	DATA II	N8值(低字节)					
27	DATA II	N8值(高字节)					
28	DATA II	N9 值(低字节)					
29	DATA II	N9 值(高字节)					
30	DATA II	N 10 值	(低字节)				
31	DATA II	N 10 值	(高字节)				

类对象

下表列出了在本手册的类对象描述中使用的数据类型。

图例	数据类型
UINT8	无符号 8 位整数
UINT16	无符号 16 位整数
SINT16	有符号 16 位整数
UINT32	无符号 32 位整数
BOOL	布尔值

注意:适配器模块设计旨在为具有不同功能的多种变频器提供 EtherNet/IP 通讯。默认情况下,属性的最大值和最小值必须根据 模块所连接变频器的功能而有所不同,因此此处未记录。默认情况 下,可在以下位置找到属性的最大值和最小值:

- 变频器手册
- 变频器的电子数据表文件 (EDS)。

请注意,属性的单位可能与其他位置记录的参数的单位不同;在通 过模块与变频器交互时,必须考虑这些差异。

服务	名称
GET	0x0E Get_Attribute_Single
SET	0x10 Set_Attribute_Single
SET ALL	0x02 Set_Attribute_All
GET ALL	0x01 Get_Attribute_All

下表显示了类对象的服务名称。

标识对象,01h 类

此对象提供设备的标识和一般信息。

类属性 (实例 #0)

#	属性名称	服务	说明	数据类型
1	修订	获取	标识对象的修订	UINT8 数组

实例属性 (实例 #1) 实例属性 (实例 #1)

#	属性名称	服务	说明	数据类型
1	供应商 ID	获取	设备供应商的标识	UINT16
2	设备类型	获取	一般产品类型的标识	UINT16
3	产品代码	获取	指定的供应商代码,用于描述 设备	UINT16
4	修订	获取	标识对象代表的项的修订	数组 [UINT8 UINT8]
5	状态	获取	设备的状态摘要	UINT16
6	ODVA 序 列号	获取	EtherNet/IP 模块的序列号	UINT32
7	产品名称	获取	产品标识。最多 32 个字符。	短字符串

复位服务 (服务代码 05h)

值 (复位类型)	复位类型
0	复位适配器
1	复位适配器(*和出厂默认配置)
2	复位适配器(*并使用通讯链路参数的例外设置即用配置)

* 未实施

属性说明

供应商ID

供应商 ID 由 Open DeviceNet Vendor Association, Inc. (ODVA) 管理。 ABB 的供应商 ID 是 46。

设备类型

设备类型列表由 ODVA 管理。它用于标识特定产品使用的设备配置 文件。

变频器型号	配置文件	设备类型	值
AC	ODVA AC/DC 变频器	ODVA AC 变频器	02h
	ABB 变频器配置文件	ABB AC 变频器	64h
	透明 16	ABB AC 变频器	64h
	透明 32	ABB AC 变频器	64h
DC	ODVA AC/DC 变频器	ODVA DC 变频器	13h
	ABB 变频器配置文件	ABB DC 变频器	65h
	透明 16	ABB DC 变频器	65h
	透明 32	ABB DC 变频器	65h

产品代码

每个 ABB 变频器型号或变频器应用程序都有专用产品代码。产品 代码为 100 + 参数 29 DRIVE TYPE CODE 的值。

修订

修订属性,其中包括主要和次要修订,用于确定标识对象所代表项 目的修订版本。

状态

此属性表示整个设备的当前状态。当设备状态更改时,它的值将发 生更改。状态属性是一个字,具有以下位定义:

位	类型/名称	定义
0	拥有	TRUE 表示设备(或设备中的对象)具有所 有者。在主1从模式中,该位的设置意味着 预定义的主1从连接组已分配给主站。在主1 从模式之外,将定义该位的含义。
1		保留,设置为0
2	己配置	TRUE 表示设备的应用程序已配置为执行与" 预置"默认行为不同的行为。这不包括通讯配 置。
3		保留,设置为0
4, 5, 6, 7		特定于供应商
8	次要可恢复故障	TRUE 表示设备检测到可恢复的问题。问题 不会导致设备故障状态。
9	次要不可恢复故 障	TRUE 表示设备检测到不可恢复的问题。问题不会导致设备故障状态。
10	主要可恢复故障	TRUE 表示设备检测到导致设备转变为"主要可恢复故障"状态的问题。
11	主要不可恢复故 障	TRUE 表示设备检测到导致设备转变为"主要不可恢复故障"状态的问题。
12, 13, 14, 15		保留,设置为0

Е

ODVA 序列号

该属性是一个数字,与供应商 ID 一起形成 EtherNet/IP 上的每个设备的唯一标识符。此属性的值为 02000000h 加上设备标签中的 SERNO 值。

产品名称

此文本字符串提供属性 3 中产品代码所代表产品 / 产品系列的简短 说明。

电机数据对象, 28h 类

只有正在使用 ODVA AC/DC 变频器配置文件时,才能使用电机数 据对象。

对象用作电机参数的数据库。不同的电机类型需要不同的数据来描述电机。例如,与 DC 电机不同, AC 感应电机不需要励磁电流数 据来描述电机。

电机类	类中的电机类型
AC 电机	3 - PM 同步 6 - 绕线转子感应 7 - 鼠笼型感应电机
DC 电机	1 - PM DC 电机 2 - FC DC 电机

类属性 (实例 #0)

#	属性名称	服务	说明	数据类型
1	修订	获取	作为实施基础的 CIP 对象类定义 的修订	UINT8 数 组

实例属性 (实例 #1)

#	属性名称	服务	说明	电机类 型	数据类型	
3	电机类型	获取	参见上表。	AC	UINT8	
6	额定电流	获取、设 置	电机铭牌中的额定定子 电流 单位: [100mA]	AC/DC	UINT16	
7	额定电压	获取、设 置	电机铭牌中的额定基本 电压 单位: [V]	AC/DC	UINT16	

#	属性名称	服务	说明	电机类 型	数据类型
8	额定功率	获取、设 置	额定频率下的额定功率 单位: [W]	AC/DC	UINT32
9	额定频率	获取、设 置	额定电频率 单位: [Hz]	AC	UINT16
12	极数	获取	电机中的极数	AC	UINT16
15	基本速度	获取、设 置	铭牌中的、额定频率下 的额定速度 单位 [RPM]	AC/DC	UINT16

控制监视器对象, 29h 类

只有正在使用 ODVA AC/DC 变频器配置文件时,才能使用控制监视器对象。

此对象模拟"电机控制设备层次"内的所有设备的管理功能。电机 控制设备的行为在以下位置进行了描述:

- AC/DC 变频器对象, 2Ah 类 (第 234 页) 和
- 正向运行和反向运行(控制监视器对象)(第174页)下的"运行/停止事件"矩阵。

另请参见第 179 页的状态 (控制监视器对象)一节。

注意:如果集合实例已在使用,它们将覆盖此对象 (例如,在变频 器上电后)。

类属性 (实例 #0)

E	#	属性名称	服务	说明	数据类型
	1	修订	获取	作为实施基础的 CIP 对象类定义 的修订	UINT8 数 组

实例属性 (实例 #1)

#	属性名称	服务	说明	数据类 型
3	运行 1 (RunFwd)	获取、设 置	0=停止,1=运行。 参见第174页的"运行/停止" 事件矩阵。	BOOL
4	运行 2 (RunRev)	获取、设 置	0=停止, 1=运行。 参见第 174页的"运行/停止" 事件矩阵。	BOOL
5	网络控制	获取、设 置	0 = 本地控制, 1 = 网络控制	BOOL
6	状态	获取	对象的状态。 请参见第 179 页的 <i>状态(控制 监视器对象)</i> 一节。	UINT8
7	运行 1 (Fwd)	获取	0 = 已停止, 1 = 正在运行	BOOL
8	运行 2 (Rev)	获取	0 = 已停止, 1 = 正在运行	BOOL
9	就绪	获取	1= 就绪、已启用或正在停止; 0 = 其他状态	BOOL
10	故障	获取	0=未发生故障,1=发生故障	BOOL
11	藝告	获取	0 = 不存在警告, 1 = 警告	BOOL
12	FaultRst	获取、设 置	0→1故障复位	BOOL
13	故障代码	获取	导致最后转变为"故障"状态的故障。报告 DRIVECOMM 代码。请参见变频器手册以获 取有关 DRIVECOMM 代码的 更多信息。	UINT16
14	警告代码	获取	指示存在警告的代码字。如果 存在多个警告,将显示最低代 码值。报告 DRIVECOMM 代 码。请参见变频器手册以获取 有关 DRIVECOMM 代码的更 多信息。	UINT16
15	CtlFromNet	获取	0 = NetControl 禁用 1 = NetControl 启用	BOOL
16	DNFaultMode	获取、设 置	2=供应商指定	UINT8

#	属性名称	服务	说明	数据类 型
17	ForceFault	获取、设 置	0→1 强制变频器变为故障状 态	BOOL

AC/DC 变频器对象, 2Ah 类

只有正在使用 ODVA AC/DC 变频器配置文件时,才能使用 AC/DC 变频器对象。

此对象模拟特定于 AC 或 DC 变频器的功能。

类属性 (实例 #0)

#	属性名称	服务	说明	数据类 型
1	修订	获取	作为实施基础的 CIP 对象类定 义的修订	UINT8 数组

实例属性(实例 #1)

#	属性名称	服务	说明	数据类 型
3	处于给定值	获取	到达频率	BOOL
4	网络给定	获取、设 置	请求在本地或从网络提供转矩 或速度给定值。 0=将给定值设置为不采用 DN 控制 1=将给定值设置为采用 DN 控制 请注意,转矩或速度给定值的 实际状态体现在属性 29 从网 络给定中。	BOOL
6	变频器模式	获取、设 置	0=特定于供应商	UINT8
7	速度实际值	获取	单位 = 参见参数 23 ODVA SPEED SCALE。	SINT16
8	速度给定	获取、设 置	单位 = 参见参数 23 ODVA SPEED SCALE。	SINT16
11	转矩实际值	获取	单位 = 参见参数 24 ODVA TORQUE SCALE。	SINT16
12	转矩给定	获取、设 置	单位 = 参见参数 24 ODVA TORQUE SCALE。	SINT16
18	加速时间	获取、设 置	单位 = 毫秒	UINT16
19	减速时间	获取、设 置	单位 = 毫秒	UINT16
22	速度换算	获取、设 置	速度换算系数。请参见参数 23 ODVA SPEED SCALE。	UINT8
24	转矩换算	获取、设 置	转矩换算系数。请参见参数 24 ODVA TORQUE SCALE。	UINT8
29	从网络给定	获取	反映属性4	BOOL

• 变频器参数对象, 90h 类

借助 FENA 适配器模块,也可以通过显式消息访问变频器参数。显 式消息使用由以下三部分组成的对象: *类、实例*和*属性*。

注意: 使用变频器参数对象更新现场总线配置组时,对现场总线配置的更改只会在模块下一次上电或者在给出"现场总线适配器参数刷新"时生效。

*类*始终为 144 (90h)。*实例和属性*按以下方式对应于变频器参数组和素引:

- *实例* = 参数组 (0...99) (ACx880/580: 0...255)
- *属性* = 参数索引 (01...99) (ACx880/580: 0...255)

例如,按如下所示访问参数 99.01:

- *类* = 144 = 90h
- *实例* = 99 = 63h
- *属性* = 1 = 01h

现场总线配置对象, 91h 类

现场总线配置对象允许配置现场总线配置组,而不需要知道与配置 组相关的特定于变频器的组。

注意: 使用现场总线配置对象更新现场总线配置组时,对现场总线 配置的更改只会在请求了标识对象的复位服务、模块下一次上电或 者在给出"现场总线适配器参数刷新"时生效。

类属性

#	属性名称	服务	说明	数据类 型
1	修订	获取	配置对象的修订	UINT8 数组

实例 1: FENA-01/-11/-21 配置参数 A 组 (第1组)

实际参数组编号取决于变频器型号。A组(第1组)对应于:

- ACS355、ACSM1、ACS580、ACS850 和 ACQ810 中的参数 组 51
- 如果将适配器安装为现场总线适配器 A/B,则 ACS880 中的参数组通常为 51/54 (在某些型号中为组 151/154)。

#	属性名称	服务	说明	数据类 型
1	配置组 A (第 1 组) - 参数 1	获取、设 置	请参见第 117 页的 01 FBA TYPE。	UINT16
2	配置组 A (第1组)- 参数 2	获取、设 置	请参见第 117 页的 02 PROTOCOL/ PROFILE。	UINT16
3	配置组 A (第1组)- 参数 3	获取、设 置	请参见第 117 页的 03 COMM RATE。	UINT16
4	配置组 A (第1组) - 参数 4	获取、设 置	请参见第 118页的 04 IP CONFIGURATION。	UINT16
5	配置组 A (第1组) - 参数 5	获取、设 置	参见 05 IP ADDRESS 1 … 08 IP ADDRESS 4。	UINT16

238 EtherNet/IP-迪讯协议	erNet/IP – <i>通讯协</i>	议	
----------------------	-----------------------	---	--

#	属性名称	服务	说明	数据类 型
6	配置组 A (第 1 组) - 参数 6	获取、设 置	参见 05 IP ADDRESS 1 … 08 IP ADDRESS 4。	UINT16
7	配置组 A (第 1 组) - 参数 7	获取、设 置	参见 05 IP ADDRESS 1 … 08 IP ADDRESS 4。	UINT16
8	配置组 A (第1组)- 参数 8	获取、设 置	参见 05 IP ADDRESS 1 … 08 IP ADDRESS 4。	UINT16
9	配置组 A (第1组)- 参数 9	获取、设 置	请参见第 119 页的 09 SUBNET CIDR。	UINT16
10	配置组 A(第 1 组)- 参数 10	获取、设 置	See 10 GW ADDRESS 113 GW ADDRESS 4.	UINT16
11	配置组 A(第 1 组)- 参数 11	获取、设 置	参见 10 GW ADDRESS 1 13 GW ADDRESS 4。	UINT16
12	配置组 A(第 1 组)- 参数 12	获取、设 置	参见 10 GW ADDRESS 1 13 GW ADDRESS 4。	UINT16
13	配置组 A (第 1 组) - 参数 13	获取、设 置	参见 10 GW ADDRESS 1 13 GW ADDRESS 4。	UINT16
14	配置组 A(第 1 组)- 参数 14	获取、设 置	请参见第 120 页的 15… 18 <i>保留</i> 。	UINT16
15	配置组 A(第 1 组)- 参数 15	获取、设 置	请参见第 120页的 15… 18 <i>保留</i> 。	UINT16
16	配置组 A(第 1 组)- 参数 16	获取、设 置	请参见第 120页的 15… 18 <i>保留</i> 。	UINT16
17	配置组 A(第 1 组)- 参数 17	获取、设 置	请参见第 120页的 15… 18 <i>保留</i> 。	UINT16
18	配置组 A(第 1 组)- 参数 18	获取、设 置	请参见第 120页的 15… 18 <i>保留</i> 。	UINT16
19	配置组 A(第 1 组)- 参数 19	获取、设 置	请参见第 121 页的 19 T16 SCALE。	UINT16
20	配置组 A (第1组) - 参数 20	获取、设 置	请参见第 122 页的 20 CONTROL TIMEOUT。	UINT16

#	属性名称	服务	说明	数据类 型
21	配置组 A (第 1 组) - 参数 21	获取、设 置	请参见第 123 页的 21 IDLE ACTION。	UINT16
22	配置组 A (第 1 组) - 参数 22	获取、设 置	请参见第 123 页的 22 ODVA STOP FUNCTION。	UINT16
23	配置组 A(第 1 组)- 参数 23	获取、设 置	请参见第 124 页的 23 ODVA SPEED SCALE。	UINT16
24	配置组 A(第 1 组)- 参数 24	获取、设 置	请参见第 125 页的 24 ODVA TORQUE SCALE。	UINT16
25	配置组 A(第 1 组)- 参数 25	获取、设 置	请参见第 125 页的 25 … 26 <i>保留用于网页功 能。</i> 。	UINT16
26	配置组 A (第 1 组) - 参数 26	获取、设 置	请参见第 125 页的 25 … 26 <i>保留用于网页功 能。</i> 。	UINT16
27	配置组 A (第 1 组) - 参数 27	获取、设 置	请参见第 126 页的 27 FBA PAR REFRESH。	UINT16
28	配置组 A (第 1 组) - 参数 28	获取	请参见第 126 页的 28 PAR TABLE VER。	UINT16
29	配置组 A (第 1 组) - 参数 29	获取	请参见第 126 页的 29 DRIVE TYPE CODE。	UINT16
30	配置组 A (第 1 组) - 参数 30	获取	请参见第 127 页的 30 MAPPING FILE VER。	UINT16
31	配置组 A (第 1 组) - 参数 31	获取	请参见第 127 页的 31 D2FBA COMM STA。	UINT16
32	配置组 A (第 1 组) - 参数 32	获取	请参见第 128 页的 32 FBA COMM SW VER。	UINT16
33	配置组 A (第1组)- 参数 33	获取	请参见第 128 页的 33 FBA APPL SW VER。	UINT16

实例 2: FENA-01/-11/-21 配置参数 B 组 (第2组)

实际参数组编号取决于变频器型号。B组(第2组)对应于:

- ACS355 中的参数组 55
- ACSM1、ACS580、ACS850 和 ACQ810 中的参数组 53
- 如果将适配器安装为现场总线适配器 A/B,则 ACS880 中的参数组通常为 53/56 (在某些型号中为组 153/156)。

	#	属性名称	服务	说明	数据类 型
	1	配置组 B(第 2 组)- 参 数 1	获取、设 置	请参见第 129 页的 01 DATA OUT 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880 /580
	2	配置组 B(第2组)-参数2	获取、设 置	请参见第 129 页的 01 DATA OUT 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880 /580
	3	配置组 B(第2组)-参数3	获取、设 置	请参见第 129 页的 01 DATA OUT 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880 /580
	4	配置组 B (第2组)-参数4	获取、设 置	请参见第 129 页的 01 DATA OUT 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880 /580
	5	配置组 B(第2组)-参数5	获取、设 置	请参见第 129 页的 01 DATA OUT 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880 /580
E	6	配置组 B(第2组)-参数6	获取、设 置	请参见第 129 页的 01 DATA OUT 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880 /580
	7	配置组 B(第 2 组)- 参 数 7	获取、设 置	请参见第 129 页的 01 DATA OUT 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880 /580

#	属性名称	服务	说明	数据类 型
8	配置组 B(第2组)-参数8	获取、设 置	请参见第 129 页的 01 DATA OUT 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880 /580
9	配置组 B(第2组)-参数9	获取、设 置	请参见第 129 页的 01 DATA OUT 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880 /580
10	配置组 B(第 2 组)- 参 数 10	获取、设 置	请参见第 129 页的 01 DATA OUT 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880 /580

实例 3: FENA-01/-11/-21 配置参数 C 组 (第3组)

实际参数组编号取决于变频器型号。C组(第3组)对应于:

• ACS355 中的参数组 54

- ACSM1、ACS580、ACS850 和 ACQ810 中的参数组 52
- 如果将适配器安装为现场总线适配器 A/B,则 ACS880 中的参数组通常为 52/55 (在某些型号中为组 152/155)。

#	属性名称	服务	说明	数据类型
1	配置C组(第3组)- 参数1	获取、设 置	请参见第 130 页的 01 DATA IN 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880/ 580
2	配置C组(第3组)- 参数2	获取、设 置	请参见第 130 页的 01 DATA IN 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880/ 580
3	配置 C 组 (第 3 组) - 参数 3	获取、设 置	请参见第 130 页的 01 DATA IN 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880/ 580
4	配置 C 组 (第 3 组) - 参数 4	获取、设 置	请参见第 130 页的 01 DATA IN 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880/ 580
5	配置 C 组 (第 3 组) - 参数 5	获取、设 置	请参见第 130 页的 01 DATA IN 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880/ 580
6	配置C组(第3组)- 参数6	获取、设 置	请参见第 130 页的 01 DATA IN 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880/ 580
7	配置C组(第3组)- 参数7	获取、设 置	请参见第 130 页的 01 DATA IN 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880/ 580

#	属性名称	服务	说明	数据类型
8	配置C组(第3组)- 参数8	获取、设 置	请参见第 130 页的 01 DATA IN 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880/ 580
9	配置 C 组 (第3组) - 参数 9	获取、设 置	请参见第 130 页的 01 DATA IN 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880/ 580
10	配置 C 组 (第 3 组) - 参数 10	获取、设 置	请参见第 130 页的 01 DATA IN 1。	UINT16/ UNIT32 ACx880/ 580

TCP/IP 接口对象, F5h 类

此对象提供用于配置设备的 TCP/IP 网络接口的机制。

类属性 (实例 #0)

#	属性名称	服务	说明	数据类型
1	修订	获取	作为实施基础的 TCP/IP 接 口对象类定义的修订	UINT8 数 组

实例属性 (实例 #1)

#	属性名称	服务	说明	数据类型
1	接口状态	获取	请参见第 245 页的 <i>接口状</i> 态属性 (#1) 位。	DWORD
2	配置功能	获取	请参见第 245 页的 <i>配置功</i> 能属性 (#2) 位。	DWORD
3	配置控制	获取	请参见第 246 页的 <i>配置控</i> <i>制属性 (</i> #3) <i>位</i> 。	DWORD
4	物理链路对象	获取	物理链接对象的路径	此项的结 构:
	路径大小		路径大小	UINT
	路径		用于标识物理链接对象的 逻辑网段	填充的 EPATH
5	接口配置	获取		此项的结 构:
	IP 地址		IP 地址	UDINT
	网络掩码		网络掩码	UDINT
	网关地址		网关地址	UDINT
	未使用			UDINT
	未使用			UDINT
	默认域名		未限定主机名的默认域名。	STRING
6	主机名	获取 / 设 置	主机名	STRING
8	TTL 值	获取 / 设 置	Ethernet/IP 多播数据包的 TTL 值	USINT 1255

#	属性名称	服务	说明	数据类型
13	NV 封装非活动	获取 / 设 置	封装非活动超时	UINT 0 = 禁用 13600
				超时 (秒)

属性说明

接口状态属性(#1) 位

位	名称	说明	
03	接口配置状态	指示接	口配置属性的状态。
		值	说明
		0	接口配置属性尚未配置。
		1	接口配置属性包含从 BOOTP、DHCP 或 非易失性存储设备获取的有效配置。
		2	接口配置属性的 IP 地址组成部分包含从 硬件设置 (如指轮、拇指轮)获取的有 效配置。
		315	保留
4	Mcast 待确定	指示 T 配置更 该位在 设备	TL 值和/或 MCAST 配置属性中待确定的 改。 设置 TTL 值或 MCAST 配置属性时置位, 下次启动时清除。
531		保留,	设置为 0

配置功能属性 (#2) 位

位	名称	说明
0	BOOTP 客户 端	1 (True) = 设备能够通过 BOOTP 获取其网络配置。
1	DNS 客户端	1 (True) = 设备能够通过查询 DNS 服务器来解析 主机名。
2	DHCP 客户端	1 (True) = 设备能够通过 DHCP 获取其网络配置。

位	名称	说明
3	DCHP-DNS 更 新	1 (True) = 设备能够在 DHCP 请求中发送其主机 名 (如互联网草案 <draft-ietf-dhc-dhcp-dnc- 12.txt> 中所述)</draft-ietf-dhc-dhcp-dnc-
4	配置可设置	1 (True) = 接口配置属性可设置。某些设备(如 PC 或工作站)可能不允许通过 TCP/IP 接口对象 设置接口配置。
5	硬件可配置	1 (True) = 可从硬件设置 (如指轮、拇指轮)获 取接口配置属性的 IP 地址组成部分。
		0 (False) = 状态实例属性 (1) 接口配置状态字 段值始终不应为 2。(接口配置属性包含来自硬 件设置的有效配置。)
631		保留,设置为0

配置控制属性(#3) 位

位	名称	说明		
03	启动配置	确定设备如何获得其初始配置并启动。		
		值	说明	
		0	设备使用以前存储(例如,在非易失性存 储器中或通过硬件开关存储)的接口配置 值。	
		1	设备通过 BOOTP 获取其接口配置值。	
		2	设备在启动时通过 DHCP 获取其接口配置 值。	
		315	保留	
4	DNS 允许	1 (True 名。	:) = 设备通过查询 DNS 服务器来解析主机	
531		保留,	设置为 0。	

Е

以太网链路对象, F6h 类

此对象用于维护特定于链路的计数器以及以太网通讯接口的状态信息。

类属性 (实例 #0)

#	属性名称	服务	说明	数据类型
1	修订	获取	作为实施基础的以太网链路对象 类定义的修订	UINT8 数 组

实例属性 (实例 #1)

#	属性名称	服务	说明		数据 类型
1	接口速度	获取、设 置	10 或 10	0 Mbps	UDINT
2	接口标志	获取、设	接口状态	标志:	DWORD
		置	位	说明	
			0	链路状态	
			1	半双工/全双工	
			24	协商状态	
			5	手动设置需要复位	
			6	本地硬件故障	
			731	保留	
3	物理地址	获取	模块的以	太网 MAC 地址	ARRAY 6XUSINT

连接对象, 05h 类

勿修改此对象。仅当在适配器模块和 PLC 之间建立连接时才使用 此对象。

连接类用于分配和管理同时与 I/O 和显式消息连接关联的内部资源。连接类生成的特定实例被称为连接实例或连接对象。下表显示 了连接对象状态。

状态	说明	状态	说明
00	不存在	03	已建立
01	正在配置	04	超时

状态	说明	状态	说明
02	等待连接 ID	05	延迟删除

类属性

#	属性名称	服务	说明	数据类型
1	修订	获取	连接对象的修订	UINT8 数 组

实例属性

实例编号	说明
1	显式消息连接
2	轮询的 I/O 连接
4	状态更改 / 循环 I/O 连接

#	属性名称	服务	说明	数据类型
1	状态	获取	对象的状态。 请参见第 247 页的状态表。	UINT8
2	实例类型	获取	表示 I/O (1) 或消息连接 (0)。	UINT8
3	传输类触 发	获取	定义连接行为。	UINT8
4	生成的 Cnxn Id	获取	连接进行传输时置于 CAN 标识 符字段中。	UINT16
5	消耗的 Cnxn ld	获取	用于表示要接收的消息的 CAN 标识符字段值	UINT16
6	通讯特征	获取	定义在此连接中通过其关联生成 和消耗操作的消息组。	UINT8
7	生成的连 接大小	获取	通过该连接发送的最大字节数	UINT16
8	消耗的连 接大小	获取	通过该连接接收的最大字节数	UINT16
9	预期数据 包速率	获取、设 置	定义与此连接关联的定时(毫秒)。值0将禁用关联的定时器。	UINT16

#	属性名称	服务	说明	数据类型
12	看门狗超 时动作	获取、设 置	定义如何处理非活动 / 看门狗超 时。	UINT8
13	生成的连 接路径长 度	获取	produced_connection_path 长度 属性中的字节数	UINT16
14	生成的连 接路径	获取	应用对象在该连接上生成数据	UINT8 数 组
15	消耗的连 接路径长 度	获取	consumed_connection_path 长 度属性中的字节数	UINT16
16	消耗的连 接长度	获取	指定将接收此连接对象所消耗的 数据的应用对象。	UINT8 数 组
17	生成禁用 时间	获取	定义新数据生成操作之间的最短 时间(毫秒)。	UINT16

确认处理对象, 2Bh 类

确认处理对象用于管理消息确认的接收。此对象与设备内的消息生 成应用程序对象通讯。确认处理对象用于向消息生成应用程序通知 确认接收、确认超时和生成重试限值。

类属性 (实例 #0)

#	属性名称	服务	说明	数据类型
1	修订	获取	作为实施基础的 CIP 对象类定义 的修订	UINT8 数 组

实例属性 (实例 #1)

#	属性名称	服务	说明	数据类型
1	确认定时 器	获取、设 置	在重新发送前等待确认的时间 (毫秒)	UINT16
2	重试限值	获取、设 置	在向消息生成应用程序通知 Retry-Limit_Reached 事件之前 等待的确认超时数	UINT8

#	属性名称	服务	说明	数据类型
3	COS 生成 连接实例	获取	连接实例 ID, 其中包含将向其通 知确认处理事件的生成 I/O 应用 程序对象的路径	UINT16



EtherNet/IP - 诊断

本章内容

本章介绍在将适配器模块用于 EtherNet/IP 通讯时,如何使用模块 上的状态 LED 跟踪故障。

故障和警告消息

有关涉及适配器模块的故障和警告消息,请参见变频器固件手册。

LED

适配器模块配备有三个双色诊断 LED。这些 LED 描述如下。

HOBT O KORK MODULE O 1 NETWORK O							
名称	颜色	功能					
HOST	绿色闪烁	正在建立与主机的通讯					
	绿色	主机连接正常					
	红色闪烁	与主机的通讯暂时丢失					
	橙色闪烁,与 MODULE 橙色闪 烁交替	内部文件系统错误。可通过重新启动变频 器电源来消除该错误。如果错误依然存 在,请联系当地的 ABB 代表。					
MODULE	关	未向设备接通电源。					
	绿色	设备在正常状态下运行。					
	绿色闪烁	由于配置缺失、不完整或不正确,需要调 试设备。设备可能处于待机状态。这可能 由于适配器等待 DHCP 服务器响应或者 等待重复地址检测完成而导致。					
	红色闪烁	以太网接口被禁用。重复地址检测可能已 检测到重复地址。请检查 IP 配置,并启 动现场总线适配器参数刷新或重新接通变 频器的电源。					
	红色-绿色闪烁	设备处于自检状态。					
	橙色闪烁,与 HOST 橙色闪烁 交替	内部文件系统错误。可通过重新启动变频 器电源来消除该错误。如果错误依然存 在,请联系当地的 ABB 代表。					
名称	颜色	功能					
-----------------	------	---	--	--	--	--	--
NETWORK /NET	关	设备未处于联机状态。 • 设备尚未完成重复地址检测。 • 设备可能未上电;请查看 MODULE 状态 LED。					
	绿色闪烁	设备已联机,但没有建立连接。 • 设备已通过重复地址检测并已联机, 但未与其他节点建立连接。					
	绿色	设备已联机,并且已建立连接。					
	红色闪烁	一个或多个 I/O 连接处于超时状态。					
	红色	通讯设备发生故障。设备已检测到导致其 无法在网络上通讯的错误(检测到重复的 MAC ID 或 IP 地址)。					

254 EtherNet/IP - 诊断

PROFINET IO 协议

PROFINET	10 -	启动											257
PROFINET	10 -	通讯	忆置	Ż	14								317
PROFINET	10 -	通讯	协议	<u>.</u>									335
PROFINET	10 -	诊断											369



本章内容

本章包括:

- 关于配置变频器以与适配器模块一起操作的信息
- 关于启动带适配器模块的变频器的、特定于变频器的说明
- 关于配置主站以与适配器模块通讯的示例。

警告

警告! 请遵循本手册以及变频器文档中给出的安全说明。



变频器配置

除非另有说明,否则本节中的信息适用于与适配器模块兼容的所有 变频器型号。

PROFINET IO 连接配置

在根据*机械安装和电气安装*这些章中的说明完成适配器模块的机械 和电气安装后,必须设置变频器以与模块通讯。

激活模块以进行与变频器的 PROFINET IO 通讯的详细过程取决于 变频器型号。通常情况下,必须激活参数以激活通讯。请参见第 274 页开始的、特定于变频器的启动说明。

一旦在变频器和适配器模块之间建立通讯,便会将多个配置参数复制到变频器。下表显示了这些参数;必须首先检查它们,并在必要时进行调整。可以通过变频器控制盘、PC工具或Web用户界面调整这些参数。有关Web用户界面的详细信息,请参见*附录C*-FENA 配置网页。

注意:

- 并非所有变频器都会显示配置参数的描述性名称。为了帮助您 识别不同变频器中的参数,每个变频器显示的名称在下表中的 灰色框中给出。
- 只有在您下一次为模块上电或激活现场总线适配器刷新参数
 后,新参数设置才会生效。

FENA-01/-11-/-21 配置参数 – A 组 (第1组)

注意: 实际参数组编号取决于变频器型号。A组(第1组)对应于:

- ACS355、ACSM1、ACS580、ACS850 和 ACQ810 中的参数 组 51
- 如果将适配器安装为现场总线适配器 A/B,则 ACS880 中的参数组通常为 51/54 (在某些型号中为组 151/154)。

编号	名称/值	说明	默认值
01	FBA TYPE	只读。 将总线适配器类型显示为变频器检测到 的类型。该值不能由用户调整。 如果该值为 0 = 无,则表示变频器和模块之间 的通讯尚未建立。	128 = ETHERN ET
02	PROTOCOL/ PROFILE	选择网络连接的应用程序协议和通讯配置文 件。	0 ¹⁾
	ACS355: FB PAR 2	下面列出了可用于 PROFINET IO 通讯的选择 项。	
	ACSM1: FBA PAR2	¹⁾ 0 = Modbus/TCP: ABB 变频器配置文件 - 经典	
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 2		
	ACS880/ACS580: 协议/配置文件		
	10 = PNIO Pdrive	PROFINET IO 协议: PROFIdrive 配置文件	
	11 = PNIO ABB Pro	PROFINET IO 协议: ABB 变频器配置文件	
	12 = PNIO T16	PROFINET IO 协议:透明 16 位配置文件	
	13 = PNIO T32	PROFINET IO 协议:透明 32 位配置文件	
	14 = PNIO PdriveM	PROFINET IO 协议: PROFIdrive 定位模式	
03	COMM RATE	设置以太网接口的波特率。	0 = 自动
	ACS355: FB PAR 3	对于 FENA-21, 该参数用于配置端口 1。	
	ACSM1: FBA PAR3		
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 3		
	ACS880/ACS580: 通讯速率		
	0 = 自动	自动协商	
	1 = 100 Mbps FD	100 Mbps, 全双工	

くい

编号	名称/值	说明	默认值
	2 = 100 Mbps HD	100 Mbps, 半双工	
	3 = 10 Mbps FD	10 Mbps, 全双工	
	4 = 10 Mbps HD	10 Mbps, 半双工	
04	IP CONFIGURATION	设置为模块配置 IP 地址、子网掩码和网关地址的方法。	1 = 动态 IP DHCP
	ACS355: FB PAR 4	在 PROFINET IO 网络甲, 王控制器具有重复 地址检测机制。 注音, 建议使用 PROFINET 的 IP 设置作为静	
	ACSM1: FBA PAR4	态 IP, 并使用地址 0.0.0.0。使用 PLC 硬件组 态为网络中的每个设备设置 IP 地址。	
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 4		
	ACS880/ACS580: IP 配置		
	0 = 静态 IP	将从参数 0513 获取配置, 或通过 DCP 从 PLC 获取配置。 DCP 协议允许主控制器查找子网中的每个 PROFINET IO 设备。在为适配器模块配置 PROFINET IO 询讯堆载。 如果有必要更改通过 DCP 配置的 IP 地址, 应 使用 DCP 工具(如 Siemens Step7)完成。 如果使用一些其他方法来更改IP 地址,则必须 重新启动模块以启用任何更改。	
	1 = 动态 IP DHCP	将通过 DHCP 获得配置。	
	2 = 临时 IP	IP 地址由控制器通过 DCP 设置为临时 IP。 参数 0513 显示了设置的 IP。在重启后,该 设置将恢复为静态 IP,并且将使用地址 0.0.0.0。此设置不允许用户设置。	
05	IP ADDRESS 1	为网络上的每个 IP 节点分配 IP 地址。 IP 地址	0
	ACS355: FB PAR 5	是 32 位数, 迪常表示为"点分十进制"形式 (由 0255 范围的四个十进制整数组成, 用句 点分隔)。每个整数表示 IP 地址中的一个字节	
	ACSM1: FBA PAR5	(8位)的值。参数 0508 定义了 IP 地址的 四个字节。	
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 5		
	ACS880/ACS580: IP 地址 1		
	0255	IP 地址	

 \bigcirc

编号	名称/值	说明	月			默认值				
08	IP ADDRESS 4	请参	请参见参数 05 IP ADDRESS 1。							
	ACS355: FB PAR 8									
	ACSM1: FBA PAR8									
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 8									
	ACS880/ACS580: IP 地址 4									
	0255	IP 🗄	地址							
09	SUBNET CIDR	子网	N 掩码用	于将网络划分为称为子网	的更小网	0				
	ACS355: FB PAR 9	络。 址戈	子网掩码 到分为网络 风	马是 32 位二进制数,用于 各地址和主机地址。 党平田占分士进制表示注	于将 IP 地 动雨竖凑					
	ACSM1: FBA PAR9	, 的(CIDR 表述	示法,如下表中所示。	风之形厌					
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 9									
	ACS880/ACS580: 子网 CIDR									
	占分十进制		CIDR	占分十 准制	CIDR					
	255.255.255.254		31	255.254.0.0	15					
	255.255.255.252		30	255.252.0.0	14					
	255.255.255.248		29	255.248.0.0	13					
	255.255.255.240		28	255.240.0.0	12					
	255.255.255.224		27	255.224.0.0	11					
	255.255.255.192		26	255.224.0.0	10					
	255.255.255.128		25	255.128.0.0	9					
	255.255.255.0		24	255.0.0.0	8					
	255.255.254.0		23	254.0.0.0	7					
	255.255.252.0		22	252.0.0.0	6					
	255.255.248.0		21	248.0.0.0	5					
	255.255.240.0		20	240.0.0.0	4					
	255.255.224.0		19	224.0.0.0	3					
	255.255.192.0		18	192.0.0.0	2					
	255.255.128.0		17	128.0.0.0	1					
	255.255.0.0		16							
<u> </u>	131	CID	R 表示法	去中的子网掩码						

编号	名称 / 值	说明	默认值
10	GW ADDRESS 1	IP 网关将各个物理 IP 子网连接到统一的 IP 网	0
	ACS355: FB PAR 10	络。当 IP 节点需要与另一子网中的 IP 节点通 讯时,此 IP 节点将数据发送到 IP 网关以进行 转发 参数 10 13 定义了网关地址的四个字	
	ACSM1: FBA PAR10	节。	
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 10		
	ACS880/ACS580: 网关地址 1		
	0255	网关地址	
13	GW ADDRESS 4	请参见参数 10 GW ADDRESS 1。	0
	ACS355: FB PAR 13		
	ACSM1: FBA PAR13		
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 13		
	ACS880/ACS580: 网关地址 4		
	0255	网关地址	
14	COMM RATE PORT 2	设置以太网端口 2 的波特率。 此参数只用于 FENA-21。	0 = 自动
	ACS355: FB PAR 14		
	ACSM1: FBA PAR14		
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 14		
	ACS880/ACS580: 通讯端口 2		
	0 = 自动	自动协商	
	1 = 100 Mbps FD	100 Mbps, 全双工	
	2 = 100 Mbps HD	100 Mbps, 半双工	
	3 = 10 Mbps FD	10 Mbps, 全双工	
	4 = 10 Mbps HD	10 Mbps, 半双工	
14 18	保留	当为模块配置的是 PROFINET IO 时,适配器 模块不使用这些参数。	N/A

编号	名称/值	说明	默认值
19	T16 SCALE AC\$355: FB PAR 19 AC\$851, FBA PAR19 AC\$850/ACQ810: FBA 參数 19 AC\$880/ACQ8580: T16 换算	为适配器模块定义给定值乘数 / 实际值除数。 仅在选择了透明 16 配置文件,并且变频器正 在使用原生通讯配置文件(如 DCU 或 FBA) 和 16 位透明给定 1/ 实际值 1 时,此参数才有 效。 参考值 1 乘以此参数的值再加一,实际值 1 除 以此参数的值再加一。买际值 0. 适配器模块 中的给定值 1/ 实际值 1 的换算为 1=1。 对于 ACS355 变频器:例如,如果参数的值为 99,并且主站给出的给定值为 1000,则给定 值乘以 100 (即 99 +1),并作为 100000 转 发给变频器。 根据 DCU 配置文件,速度换算为 1000=1 rpm。在变频器中,该值被解释为给定值 100 rpm。 对于 ACS810,ACS850和ACQ810,速度换 算约为 65535=1rpm。 对于 ACS811、ACS850和ACQ810,速度换 算约为 65535=1rpm。	99
	065535	给定值乘数 / 实际值除数	
20	TELEGRAM TYPE ACS355: FB PAR 20 ACSM1: FBA PAR20 ACS850/ACQ810: FBA 参数 20 ACS880/ACS580: 报文类型	只读。 表示被选择用于 PROFINET IO 通讯的 报文类型。适配器模块会自动检测在 PLC 中定 义的报文类型。 有关支持的 PPO 消息类型的详细信息,请参 见第 339 页的 PPO <u>类型</u> 。	0 = 未知
	0 = 未知	尚未在主机和模块之间建立循环通讯。	
	1 = PPO1	不支持	
	2 = PPO2	不支持	
	3 = PPO3	已选择 PPO3	
	4 = PPO4	已选择 PPO4	
	5 = PPO5	不支持	
	6 = PPO6	已选择 PPO6	
	7 = PPO7	已选择 PPO7。在 ACS355 中不支持。	
	8 = ST1	已选择 ST1	

 $\langle \rangle$

编号	名称/值	说明	默认值
	9 = ST2	已选择 ST2。在 ACS355 中不支持。	
21	ALARM DISABLE	禁用 PROFINET IO 警报。	0 = 允许
	ACS355: FB PAR 21	有关适用于 PROFINET IO 的诊断和报警机制 的更多信息,请参见第 363 页的 诊断和警报机 制。	
	ACSM1: FBA PAR21	1930	
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 21		
	ACS880/ACS580: 报警禁用		
	0 = 允许	PROFINET IO 报警已允许。	
	1 = 禁用	PROFINET IO 报警已禁用。	
22	MAP SELECTION	ELECTION 定义通过 PROFIdrive 参数的映射完成时,所	
	ACS355: FB PAR 22	映射参数的首选数据类型。在 ACS880 和 ACS580 变频器中支持。	
	ACSM1: FBA PAR22		
	ACS850/ACQ810: FBA 参数 22		
	ACS880/ACS580: 映射选择		
	0 = 32bit	32 位	
	1 = 16bit	16 位	
23 24	保留	当为模块配置的是 PROFINET IO 时,适配器 模块不使用这些参数。	N/A



编号	名称/值	说明	默认值
25	PN NAME INDEX AC\$355; FB PAR 25 AC\$M1: FBA PAR25 AC\$850/ACQ810; FBA 参数 25 AC\$880/AC\$580; PN Name Index	 允许定义具有以下格式的 PROFINET 站名 称: "abbdrive-xx",其中 xx 是参数 24 的值。示例:值 12 会生成名称 "abbdrive-12" 值 0 代表這转开关处于禁用状态,其他值代表 旋转开关处于激活状态。 注意:在每次启动 FENA 期间检查 PN 名称索引的值 如果值不为零,则激活的 PN 名称索引将覆 盖 Profinet 站名称。 如果新名称由 DCP Set 命令设置为永久名称,则将使用新名称,并将其存储到闪存中。PN 名称索引参数值不更改,因此在下次启动 FENA 后,将根据 PN 名称索引使用该名称。 如果新名称由 DCP Set 命令设置为永切的书名称。 如果新名称由 DCP Set 命令设置为永贞名称。 如果新名称由 DCP Set 命令设置为永贞名称,则将使用新名称,并将至名称存储到闪存中。PN 名称索引参数值不更改,因此在下次启动 FENA 后,将根据 PN 名称索引使用该名称。 Profinet DCP 出厂设置程序也会将 PN 名称索引值复位为默认值 (0)。 	0
	065535		
26	保留	当为模块配置的是 PROFINET IO 时,适配器 模块不使用此参数。	N/A
27	FBA PAR REFRESH AC\$355/AC\$M1. FBA PAR REFRESH AC\$850/ACQ810: FBA 参数刷新 AC\$880/AC\$580: FBA A/B 参数刷新	验证任何发生更改的适配器模块配置参数设置。刷新后,值将自动变回 0= 完成。 置。刷新后,值将自动变回 0= 完成。 注意:变频器运行时,此参数不会改变。	0 = 完成
	0 = 完成	刷新完成	
	1 = 刷新	正在刷新	

 $\langle \rangle$

编号	名称/值	说明	默认值
28	PAR TABLE VER AC\$355: FILE CPI FW REV AC\$81: PAR TABLE VER AC\$850/AC\$10: 参数表版本 AC\$880/AC\$580: FBA AB 参数表版本	只读。显示总线适配器模块映射文件(保存在变频器存储器中)参数表修订。 格式为 xyz,其中 x = 注修订版本号 x = 次级修订版本号 Z = 更正号 OR 格式为 axyz,其中 a = 主修订版本号 xy = 次级修订版本号 xy = 次级修订版本号 z = 更正号或字母。	N/A
		参数表修订	
29	DRIVE TYPE CODE ACS355: FILE CONFIG ID	只读。 显示保存在变频器存储器中的总线适配 器模块映射文件的变频器型号代码。	N/A
	ACSM1: DRIVE TYPE CODE		
	ACS850/ACQ810: 变频器型号代码		
	ACS880/ACS580: FBA A/B 变频器型号 代码		
		现场总线适配器模块映射文件的变频器型号代 码	
30	MAPPING FILE VER	只读。 显示以十进制格式存储在变频器存储器 中的总线适配器模块映射文件修订。	N/A
	ACS355: FILE CONFIG REV		
	ACSM1: MAPPING FILE VER		
	ACS850/ACQ810: 映射文件版本		
	ACS880/ACS580: FBA A/B 映射文件版 本		
		映射文件版本	

编号	名称/值	说明	默认值
31	D2FBA COMM STA	只读。 显示总线适配器模块通讯的状态。	0 = 空闲
	ACS355: FBA STATUS	注意: 值的名称可能会随变频器而有所不同。	或 4 = 离线
	ACSM1: D2FBA COMM STA		
	ACS850/ACQ810: D2FBA 通讯状态		
	ACS880/ACS580: D2FBA A/B 通讯状 态		
	0 = 空闲	未配置适配器。	
	1 = 执行初始化	适配器正在初始化。	
	2 = 超时	适配器和变频器之间的通讯超时。	
	3 = 配置错误	适配器配置错误:总线适配器模块内共用程序 修订版本的主修订代码或次级修订代码并非模 块所需的修订版本,或是映射文件上传失败已 超过三次。	
	4 = 离线	适配器处于离线状态。	
	5 = 联机	适配器处于联机状态。	
	6 = 复位	适配器正在执行硬件复位。	
32	FBA COMM SW VER	只读。 以 axyz 格式显示适配器模块的共用程序修订版本,其中:	N/A
	ACS355: FBA CPI FW REV	a = 主修订版本号 xy = 次级修订版本号 7 = 更正号或字母。	
	ACSM1: FBA COMM SW VER		
	ACS850/ACQ810: FBA 通讯软件版本		
	ACS880/ACS580: FBA A/B 通讯软件版 本		
		适配器模块的共用程序版本	

编号	名称/值	说明	默认值
33	FBA APPL SW VER	只读。 以 axyz 的格式显示适配器模块的应用 程序修订版本,其中: a = 主修订版本号 xy = 次级修订版本号 z = 更正号或字母。	N/A
	ACS355: FBA APPL FW REV		
	ACSM1: FBA APPL SW VER		
	ACS850/ACQ810: FBA 应用软件版本		
	ACS880/ACS580: FBA A/B 应用软件版 本		
		适配器模块的应用程序修订版本	



FENA-01/-11/-21 配置参数 – B 组 (第2组)

注意: 实际参数组编号取决于变频器型号。B组(第2组)对应于:

- ACS355 中的参数组 55
- ACSM1、ACS580、ACS850 和 ACQ810 中的参数组 53
- 如果将适配器安装为现场总线适配器 A/B,则 ACS880 中的参数组通常为 53/56 (在某些型号中为组 153/156)。

编号	名称 / 值	说明		默认值
01	DATA OUT 1 (主站到变频器)	选择由变频器通过 PROFINET 网络接收的数据 字 1。此内容由 0 到 9999 范围中的十进制数定		1 或 11 ²⁾
	ACS355:	义,如下	、所示:	
	FBA DAIA OUT 1	0	未使用	
	ACSM1: FBA DATA OUT1	199	变频器控制的虚拟地址区域	
	ACS850/ACQ810: FBA 数据输出 1	101 9999	变频器的参数区域	
	ACS880/ACS580: FBA A/B 数据输出 1	另请参见 区域分配	L第 272 页的 <i>针对</i> ACSM1 <i>的虚拟地址</i> 纪。	
	0 = 无	未使用		
	1 = CW 16 位	控制字	(16位) ³⁾	
	2 = 给定 1 16 位	给定 RE	F1 (16 位) ³⁾	
	3 = 给定 2 16 位	给定 RE	F2 (16 位) ³⁾	
	11 = CW 32 位	控制字	(32位)	
	12 = 给定 1 32 位	给定 RE	F1 (32位)	
	13 = 给定 2 32 位	给定 RE	F2 (32位)。	
	21 = CW2 16 位	控制字 2	2 (16位)	
	1019999	格式为x ・ xx 为 ・ yy 为 注意:可明		

编号	名称 / 值	说明	默认值
02	DATA OUT 2	请参见参数 01 DATA OUT 1。	0 或 2 ⁴⁾
03 10	DATA OUT 3 DATA OUT 10	请参见参数 01 DATA OUT 1。	0

1) 该组中的参数编号可随变频器型号和变频器固件而有所不同。

2) 如果使用的是透明 32 配置文件,则 11 (CW 32 位)为默认设置。

3) 对于 ACS355 变频器, 控制字和 REF1 分别始终固定为虚拟地址 1 和 2。如果使用 REF2, 其虚拟地址始终为 3。

4) 2 (给定 1 16 位) 在 ACS355 变频器中是固定设置。

FENA-01/-11-/-21 配置参数 - C 组 (第3组)

注意:实际参数组编号取决于变频器型号。C组(第3组)对应于:

- ACS355 中的参数组 54
- ACSM1、ACS580、ACS850 和 ACQ810 中的参数组 52
- 如果将适配器安装为现场总线适配器 A/B,则 ACS880 中的参数组通常为 52/55 (在某些型号中为组 152/155)。

编号	名称 / 值	说明		默认值
01	DATA IN 1 (变频器到主站)	选择由变频器通过 PROFINET 网络发送的数字 1。此内容由 0 到 9999 范围中的十进制数		4 或 14 ²⁾
	ACS355:	义,如1	`所示:	
	FBA DATA IN 1	0	未使用	
	ACSM1: FBA DATA IN1	199	变频器控制的虚拟地址区域	
	ACS850/ACQ810: FBA 数据输入 1	101 9999	变频器的参数区域	
	ACS880/ACS580: FBA A/B 数据输入 1	另请参见第 272 页的 <i>针对</i> ACSM1 的虚拟地址 区域分配。		
	0 = 无	未使用		
	4 = SW 16 位	状态字	(16位)	
	5 = 实际 1 16 位	实际值 A	ACT1 (16位)	
	6 = 实际 2 16 位	实际值 /	ACT2 (16 位)	
	14 = SW 32 位	状态字	(32位)	
	15 = 实际 1 32 位	实际值 /	ACT1 (32位)	
	16 = 实际 2 32 位	实际值 /	ACT2 (32位)	
	24 = SW2 16 位	状态字 2	2 (16位)	
	1019999	格式为 xxyy 的参数索引,其中 * xx 为参数组编号 (199) * yy 为参数在该组中的编号索引 (0199)。 注意:在ACS880 和ACS580 中,选择其他将 是示可w电师参翻是参新的创考。		

编号	名称 / 值	说明	默认值
02	DATA IN 2	请参见参数 01 DATA IN 1。	0 或 5 ³⁾
03 10	DATA IN 3 DATA IN 10	请参见参数 01 DATA IN 1。	0

1) 该组中的参数编号可随变频器型号和变频器固件而有所不同。

2) 如果使用的是透明 32 配置文件,则 14 (SW 32 位) 为默认设置。

3)5 (实际 1 16 位)在 ACS355 变频器中是固定设置。

针对 ACSM1 的虚拟地址区域分配

将 PROFIdrive 配置文件或 PROFIdrive 定位模式用于 ACSM1 变频 器时,建议使用下面所示的虚拟地址。(FBA REFx 模式通过变频 器参数 50.04/50.05 选择。)

仅在使用 PPO 消息时,此表中的信息才适用 (参见参数 20 TELEGRAM TYPE)。如果使用标准报文 (STx),标准报文 (ST1 和 ST2)的虚拟地址会自动更新。

缩略语	说明	数据长度	建议在 AC REFx 模式] 地	SM1 FBA F使用的虚拟 址
			速度模式	位置模式
STW1	控制字 1	16 位	1	1
NSOLL_A	速度设定点 A	16 位	2 或 3	
NSOLL_B	速度设定点 B	32 位	12 或 13	
STW2	控制字 2	16 位	21	21
XSOLL_A	位置设定点 A	32 位		12 或 13
VELOCITY_A	速度	32 位		13
ZSW2	状态字 2	16 位	24	24
NIST_A	速度实际值 A	16 位	5或6	
NIST_B	速度实际值 B	32 位	15 或 16	
ZSW1	状态字 1	16 位	4	4
XIST_A	位置实际值 A	32 位		15 或 16

■ 控制地

ABB 变频器可以从多个源接收控制信息,包括数字输入、模拟输入、变频器控制盘和总线适配器模块。ABB 变频器允许用户单独确定每个控制信息类型的源(启动、停止、方向、给定、故障复位等)。

要向现场总线主站提供最完整的变频器控制功能,您必须选择适配 器模块作为此信息的源。下列特定于变频器的参数设置示例包含这 些示例中的相关变频器控制参数。有关完整的参数列表,请参见变 频器文档。

启动 ACS355 变频器的现场总线通讯

- 1. 将变频器通电。
- 2. 使用参数 9802 COMM PROT SEL 允许适配器模块和变频器之间的通讯。
- 设置组 51 中的模块配置参数。
 至少使用参数 5102 选择通讯协议和配置文件,并使用参数
 5103...5113 配置网络设置。另请参见第 337 页的 PROFINET 网络设置。
- 使用参数 3018 COMM FAULT FUNC 选择变频器对现场总线通 讯丢失的响应方式。
- 5. 使用参数 3019 COMM FAULT TIME 定义通讯丢失检测与所选 操作之间的间隔时间。
- 在参数组 54 和 55 中定义从变频器传出和传入的过程数据。
 注意:适配器模块在参数 5401 和 5402 中自动设置状态字和实际值,在 5501 和 5502 中自动设置控制字和给定值。
- 7. 使用参数 5127 FBA PAR REFRESH 验证在参数组 51、 54 和 55 中进行的设置。
- 根据应用,设置相关变频器控制参数以控制变频器。 适当值的示例请参见下面表格。

参数设置示例 – ACS355

使用具有 PPO 类型 4 的 PROFIdrive 通讯配置文件进行速度控制

此示例说明如何配置使用 PROFIdrive 配置文件的基本速度控制应用。此外,向通讯中添加了一些特定于应用的数据。

启动 / 停止命令和给定值取决于 PROFIdrive 配置文件。有关详细 信息,请参见第 324 页上的 PROFIdrive 状态机。

给定值 ±16384 (4000h) 在正向和反向上对应于参数 1105 REF1 MAX。

方向	PZD1	PZD2	PZD3	PZD4	PZD5	PZD6
输出	控制字	速度给定	恒速 1 ¹⁾	恒速 2	N/A	N/A
输入	状态字	速度实际值	功率 ¹⁾	直流母线电 压	N/A	N/A

1) 示例

2	耒	₹₹	記	示	7	推	:若	嵌		痲	器	参	勬	设	置.
	r	~ -	ue.	× J Y		цμ	- 1 T	нч	~	1225	нн	~	- 20		

变频器参数	ACS355 传动设置	说明
9802 COMM PROT SEL	4 = EXT FBA	允许传动和总线适配器模块间的通 讯。
5101 FBA TYPE	ETHERNET ¹⁾	显示总线适配器模块类型。
5102 FB PAR 2 (PROTOCOL/ PROFILE)	10 (= PNIO Pdrive)	选择 PROFINET IO 协议和 PROFIdrive 配置文件。
5210 FB PAR 3 (COMMRATE)	0 (= 自动) ²⁾	以太网通讯速率由设备自动协商。
5104 FB PAR 4 (IP CONFIGURATION)	0 (= 静态 IP) ²⁾	将从参数 05…13 获取配置, 或通过 DCP 协议从 PLC 获取配置。
5105 FB PAR 5 (IP ADDRESS 1)	0 ²⁾	IP 地址的第一部分
5106 FB PAR 6 (IP ADDRESS 2)	0 ²⁾	IP 地址的第二部分
5107 FB PAR 7 (IP ADDRESS 3)	0 ²⁾	IP 地址的第三部分
5108 FB PAR 8 (IP ADDRESS 4)	0 ²⁾	IP 地址的最后一部分

变频器参数	ACS355 传动设置	说明
5109 FB PAR 9 (SUBNET CIDR)	24 ²⁾	将网络掩码设置为 255.255.255.0, 从而只允许访问最后一个子网。
3018 COMM FAULT FUNC	3 = LAST SPEED ²⁾	允许现场总线通讯故障监控。
3019 COMM FAULT TIME	3.0 s ²⁾	定义现场总线通讯丢失监控时间。
5401 FBA DATA IN 1	4 (= SW 16 位) ¹⁾	状态字
5402 FBA DATA IN 2	5 (= 实际 1 16 位) 1)	实际值1(速度)
5403 FBA DATA IN 3	106 ²⁾	功率
5404 FBA DATA IN 4	107 ²⁾	直流母线电压
5501 FBA DATA OUT 1	1 (= CW 16 位) ¹⁾	控制字
5502 FBA DATA OUT 2	2 (= 给定 1 16 位) 1)	给定1(速度)
5503 FBA DATA OUT 3	1202 ²⁾	恒速 1
5504 FBA DATA OUT 4	1203 ²⁾	恒速 2
5127 FBA PAR REFRESH	1 = REFRESH	验证 FENA-01/-11/-21 配置参数设置。
1001 EXT1 COMMANDS	10 = COMM	为外部控制地1选择总线接口作为 启动和停止命令的源。
1103 REF1 SELECT	8 = COMM	选择现场总线给定1作为速度给定 1的源。
1601 RUN ENABLE	7 = COMM	选择现场总线接口作为反相"运行 允许"信号(运行禁用)的源。
1604 FAULT RESET SEL	8 = COMM	选择现场总线接口作为故障复位信 号的源。

1) 只读或自动检测 / 设置

2) 示例

上面示例参数的启动顺序如下所示。

控制字:

- 复位现场总线通讯故障 (如果已激活)。
- 输入 47Eh (1150 十字制) → READY TO SWITCH ON。
- 输入 47Fh (1151 十字制) → OPERATING (速度模式)。

使用具有 PPO 类型 4 的 ABB 变频器通讯配置文件进行速度和转矩 控制

此示例说明如何配置使用 ABB 变频器配置文件的速度和转矩控制 应用。从 PLC 编程角度看, ABB 变频器配置文件类似于第一个示 例中显示的 PROFIdrive 配置文件。

启动 / 停止命令和给定值取决于 ABB 变频器配置文件。更多信息, 请参见第 328 页的 ABB 变频器通讯配置文件一节。

使用给定值 1 (REF1)时, ±20000 (十进制)的给定值对应于通过 参数 1105 REF1 MAX 在正向和反向上设置的给定值。

使用给定值 2 (REF2) 时, ±10000 (十进制)的给定值对应于通过 参数 1108 REF2 MAX 在正向和反向上设置的给定值。

可通过现场总线给出的最小和最大 16 位整数值分别为 -32768 和 32767。

方向	PZD1	PZD2	PZD3	PZD4	PZD5	PZD6
输出	控制字	速度给定	转矩给定	N/A	N/A	N/A
输入	状态字	速度实际值	转矩实际值	N/A	N/A	N/A

下表显示了推荐的变频器参数设置。

变频器参数	ACS355 传动设置	说明	
9802 COMM PROT SEL	4 = EXT FBA	允许传动和总线适配器模块间的 通讯。	
			. <
5101 FBA TYPE	ETHERNET ¹⁾	显示总线适配器模块类型。	_
5102 FBAPAR 2 (PROTOCOL/PROFILE)	11 (= PNIO ABB Pro)	选择 PROFINET IO 协议和 ABB 变频器配置文件。	
5103 FB PAR 3 (COMMRATE)	0 (= 自动) ²⁾	以太网通讯速率由设备自动协商。	

变频器参数	ACS355 传动设置	说明
5104 FB PAR 4 (IP CONFIGURATION)	0 (= 静态 IP)	将从参数 0513 获取配置,或通 过 DCP 协议从 PLC 获取配置。
3018 COMM FAULT FUNC	3 = LAST SPEED ²⁾	允许现场总线通讯故障监控。
3019 COMM FAULT TIME	3.0 s ²⁾	定义现场总线通讯丢失监控时间。
5401 FBA DATA IN 1	4 (= SW 16 位) ¹⁾	状态字
5402 FBA DATA IN 2	5(= 实际 1 16 位) ¹⁾	实际值1(速度)
5403 FBA DATA IN 3	6 (=实际216位) ²⁾	实际值2(转矩)
5501 FBA DATA OUT 1	1 (= CW 16bit) ¹⁾	控制字
5502 FBA DATA OUT 2	2 (= Ref1 16bit) ¹⁾	给定1(速度)
5503 FBA DATA OUT 3	2 (=给定216位) ²⁾	给定2(转矩)
5127 FBA PAR REFRESH	1 = REFRESH	验证 FENA-01/-11 配置参数设置。
9904 MOTOR CTRL MODE	2 = VECTOR: TORQ	选择矢量控制模式作为电机控制 模式。
1001 EXT1 COMMANDS	10 = COMM	为外部控制地1选择总线接口作 为启动和停止命令的源。
1002 EXT2 COMMANDS	10 = COMM	为外部控制地2选择总线接口作 为启动和停止命令的源。
1102 EXT1/EXT2 SEL	8 = COMM	通过现场总线允许外部控制地 1/2 选择。
1103 REF1 SELECT	8 = COMM	选择现场总线给定1作为速度给 定1的源。
1106 REF2 SELECT	8 = COMM	选择现场总线给定2作为速度给 定1的源。
1601 RUN ENABLE	7 = COMM	选择现场总线接口作为反相"运行 允许"信号(运行禁用)的源。
1604 FAULT RESET SEL	8 = COMM	选择现场总线接口作为故障复位 信号的源。

(1) 只读或自动检测 / 设置
 2) 示例

上面示例参数的启动顺序如下所示。

控制字:

- 复位现场总线通讯故障 (如果已激活)。
- 输入 47Eh (1150 十字制) → READY TO SWITCH ON。
- 输入 47Fh (1151 十字制) → OPERATING (速度模式)。
 或

C7Fh (3199 十字制) → OPERATING (转矩模式)。



启动 ACSM1 变频器的现场总线通讯

- 1. 将变频器通电。
- 使用参数 50.01 FBA ENABLE 允许适配器模块和变频器之间的 通讯。
- 使用参数 50.02 COMM LOSS FUNC 选择变频器对现场总线通 讯丢失的响应方式。
 请注意,该功能同时监控现场总线主站和适配器模块之间的通讯,以及适配器模块和变频器之间的通讯。
- 4. 使用参数 50.03 COMM LOSS T OUT 定义通讯丢失检测与所选 操作之间的间隔时间。
- 为参数 50.04...50.11 选择特定于应用的值。
 适当值的示例请参见下面表格。
- 6. 设置组 51 中的模块配置参数。
 至少使用参数 51.02 选择通讯协议和配置文件,并使用参数 51.03...51.13 配置网络设置。另请参见第 337 页的 PROFINET 网络设置。
- 7. 在参数组 52 和 53 中定义从变频器传出和传入的过程数据。 注意:适配器模块会分别在参数 52.01 和 53.01 中为状态字和 控制字自动设置特定于通讯配置文件的虚拟地址。
- 使用参数 51.27 FBA PAR REFRESH 验证在参数组 51、52 和 53 中进行的设置。



 根据应用,设置相关变频器控制参数以控制变频器。 适当值的示例请参见下面表格。

参数设置示例 – ACSM1

使用具有 PPO 类型 4 的 PROFIdrive 通讯配置文件进行速度控制

此示例说明如何配置使用 PROFIdrive 配置文件的基本速度控制应用。此外,向通讯中添加了一些特定于应用的数据。

启动 / 停止命令和给定依照 PROFIdrive 协议,速度控制模式。有关详细信息,请参见第 324 页上的 PROFIdrive 状态机。

给定值 ±16384 (4000h) 在正向和反向上对应于参数 25.02 SPEED SCALING。

方向	PZD1	PZD2	PZD3	PZD4	PZD5	PZD6
输出	控制字	速度给定	恒速	¹ 1 ¹⁾	点动: 1 的速度	功能 ξ给定 ¹⁾
输入	状态字	速度实际值	功率	_辉 1)	DC 总线	₁₎

1) 示例

下表显示了推荐的变频器参数设置。

变频器参数	ACSM1 传动设置	说明
50.01 FBA ENABLE	启用	允许传动和总线适配器模块间的 通讯。
50.02 COMM LOSS FUNC	上次的速度	允许现场总线通讯故障监控。
50.03 COMM LOSS T OUT	3.0 s	定义现场总线通讯丢失监控时 间。
50.04 FBA REF1 MODESEL	速度	选择现场总线给定1换算。
51.01 FBA TYPE	ETHERNET ¹⁾	显示总线适配器模块类型。
51.02 FBA PAR2 (PROTOCOL/PROFILE)	10 (= PNIO Pdrive)	选择 PROFINET IO 协议和 PROFIdrive 配置文件。
51.03 FBA PAR3 (COMMRATE)	0 (= 自动) ²⁾	以太网通讯速率由设备自动协 商。

变频器参数	ACSM1 传动设置	说明
51.04 FBA PAR4 (IP CONFIGURATION)	0 (= 静态 ⅠP)	将从参数 0513 获取配置,或 通过 DCP 协议从 PLC 获取配 置。
52.01 FBA DATA IN1	4 (= SW 16 位) ¹⁾	状态字
52.02 FBA DATA IN2	5 (= 实际 1 16 位)	实际值1(速度)
52.03 FBA DATA IN3	122 ²⁾	功率
52.05 FBA DATA IN5	107 ²⁾	直流母线电压
53.01 FBA DATA OUT1	1 (= CW 16 位) ¹⁾	控制字
53.02 FBA DATA OUT2	2(=给定116位)	给定1(速度)
53.03 FBA DATA OUT3	2408 ²⁾	恒速
53.05 FBA DATA OUT5	2410 ²⁾	点动功能 1 的速度给定
51.27 FBA PAR REFRESH	REFRESH	验证 FENA-11/-21 配置参数设 置。
10.01 EXT1 START FUNC	FBA	为外部控制地1选择总线接口 作为启动和停止命令的源。
24.01 SPEED REF1 SEL	FBA REF1	选择现场总线给定1作为速度 给定1的源。
34.03 EXT1 CTRL MODE1	速度	为外部控制地 1 选择速度控制 作为控制模式 1。

1) 只读或自动检测 / 设置 2) 示例



上面示例参数的启动顺序如下所示。

控制字:

- 复位现场总线通讯故障(如果已激活)。
- 输入 47Eh (1150 十字制) → READY TO SWITCH ON。
- 输入 47Fh (1151 十字制) → OPERATING (速度模式)。

使用具有 PPO 类型 4 的 PROFIdrive 通讯配置文件进行位置控制

此示例说明如何配置基本定位应用程序。启动 / 停止命令和给定值 取决于 PROFIdrive 配置文件 (在定位模式下)。有关详细信息, 请参见第 325 页上的 PROFIdrive 状态机。

注意: 默认情况下,现场总线不是唯一的控制源。请参见 ACSM1 运动控制程序固件手册中的实际信号 02.12 FBA MAIN CW 了解详细信息。

位置设定点和速度给定值被定义为 32 位整数值;两者均按变频器 参数设置中的定义进行换算。

方向	PZD1	PZD2	PZD3	PZD4	PZD5	PZD6
输出	控制字 (STW1)	位置设定,	ž	速度给定值	ř.	N/A
输入	状态字 (ZSW1)	位置实际值	直	速度实际值	1	N/A

下表显示了推荐的变频器参数设置。

变频器参数	ACSM1 传动设置	说明
50.01 FBA ENABLE	启用	允许传动和总线适配器模块间的通 讯。
50.02 COMM LOSS FUNC	故障	允许现场总线通讯故障监控。
50.03 COMM LOSS T OUT	3.0 s	定义现场总线通讯丢失监控时间。
50.04 FBA REF1 MODESEL	位置	选择现场总线给定1换算。
50.05 FBA REF2 MODESEL	速度	选择现场总线给定2换算。
51.01 FBA TYPE	ETHERNET ¹⁾	显示总线适配器模块类型。

变频器参数	ACSM1 传动设置	说明
51.02 FBA PAR2 (PROTOCOL/PROFILE)	14 (= PNIO PdriveM)	选择 PROFINET IO 协议和 PROFIdrive 定位模式。
51.03 FBA PAR3 (COMMRATE)	0 (= 自动) ²⁾	以太网通讯速率由设备自动协商。
51.04 FBA PAR4 (IP CONFIGURATION)	0 (= 静态 IP)	将从参数 0513 获取配置,或通过 DCP 协议从 PLC 获取配置。
52.01 FBA DATA IN1	4 (= SW 16 位) ¹⁾	状态字
52.02 FBA DATA IN2	15(= 实际 1 32 位)	实际值 1
52.04 FBA DATA IN4	16(= 实际 2 32 位)	实际值 2
53.01 FBA DATA OUT1	1 (= CW 16 位) ¹⁾	控制字
53.02 FBA DATA OUT2	12(=给定132位)	给定 1
53.04 FBA DATA OUT4	13(=给定232位)	给定 2
51.27 FBA PAR REFRESH	REFRESH	验证 FENA-11/-21 配置参数设置。
10.01 EXT1 START FUNC	FBA	为外部控制地 1 选择总线接口作为启动和停止命令的源。
10.05 JOG ENABLE	C.FALSE	禁用点动功能。
22.01 SPEED FB SEL	Enc1 速度 ²⁾	选择由编码器 1 测量的实际速度作为 速度反馈。
34.02 EXT1 MODE 1/2SEL	P.FBA MAIN CW.26	为外部 1 控制模式 1/2 选择操作选择 源。选择操作由 START_HOMING 位 (现场总线控制字中的位 26) 完 成。 模式 1: 位置,模式 2: 归位
34.03 EXT1 CTRL MODE1	位置	为外部控制地 1 选择位置控制作为控制模式 1。
34.04 EXT1 CTRL MODE2	归位	为外部控制地2选择归位控制作为控制模式1。
62.01 HOMING METHOD	CAN Methodxx	选择归位模式。选择适当的 CAN 方法。
62.03 HOMING START	C.False	选择现场总线作为归位起始源。
65.01 POS REFSOURCE	现场总线	从现场总线读取位置给定值和速度。
65.03 POS START 1	C.False	选择现场总线作为位置起始1源。
65.04 POS REF 1 SEL	FBA REF 1	选择 FBA 给定值 1 作为位置给定源。

变频器参数	ACSM1 传动设置	说明
65.11 POS START 2	C.False	选择现场总线作为位置起始2源。
65.22 PROF VEL REF SEL	FBA REF2	选择 FBA 给定值 2 作为速度给定 源。
66.05 POS ENABLE	C.False	选择现场总线作为源以允许位置给定 值发生器。
70.03 POS REF ENA	C.False	选择现场总线作为位置给定值允许命 令的源。

1) 只读或自动检测 / 设置

2) 示例

位置设定点的换算如下:

变频器参数	设置
60.05 POS UNIT (位置单位)	m ¹⁾
60.08 POS2INT SCALE	100 ¹⁾

1)示例

如下所示使用上述示例值换算位置设定点值和实际值:



速度给定值换算示例:

变频器参数	名称	值	说明	
60.10	POS SPEED UNIT	u/s ¹⁾	单位1秒(在此示例中为"米1秒")	$\hat{\mathbf{A}}$
60.11	POS SPEED2INT	100 ¹⁾	将位置速度值换算为整数值。 选择: 1/10/100/1000/10000/100000	

1)示例

如下所示使用上述示例值换算速度设定点值和实际值:



注意下列参数:

组	说明
90	编码器选择
91/92/93	编码器设置



以上示例参数的启动顺序如下所示:

控制字:

- 复位现场总线通讯故障 (如果已激活)。
- 输入 406h (1030 十进制) → READY TO SWITCH ON。
- 输入 40Fh (1039 十进制) → OPERATING。
- 输入 43Fh(1087 十进制) → OPERATING(拒绝行走任务)。
- 输入 47Fh (1151 十进制) → OPERATING (激活行走任务)。
- 输入 C0Fh (3087 十进制) → OPERATING (启动归位程序)

使用具有 PPO 类型 4 的 ABB 变频器通讯配置文件进行速度和转矩 控制

此示例说明如何配置使用 ABB 变频器配置文件的速度和转矩控制 应用。从 PLC 编程角度看, ABB 变频器配置文件类似于第一个示 例中显示的 PROFIdrive 配置文件。

启动 / 停止命令和给定值取决于 ABB 变频器配置文件。更多信息, 请参见第 328 页的 ABB 变频器通讯配置文件一节。

使用给定值 1 (REF1)时, ±20000 (4E20h)的给定值对应于通过参数 25.02 SPEED SCALING 在正向和反向上设置的给定值。

使用给定值 2 (REF2) 时, ±10000 (2710h) 的给定值对应于通过参数 32.04 TORQUE REF 1 MAX 在正向和反向上设置的给定值。

方向	PZD1	PZD2	PZD3	PZD4	PZD5	PZD6
输出	控制字	速度给定	转矩给定	N/A	N/A	N/A
输入	状态字	速度实际值	转矩实际值	N/A	N/A	N/A

下表显示了推荐的变频器参数设置。

变频器参数	ACSM1 传动设置	说明	$ \langle$
50.01 FBA ENABLE	启用	允许传动和总线适配器模块间的 通讯。	
50.02 COMM LOSS FUNC	故障	允许现场总线通讯故障监控。	
50.03 COMM LOSS T OUT	3.0 s	定义现场总线通讯丢失监控时 间。	

变频器参数	ACSM1 传动设置	说明
50.04 FBA REF1 MODESEL	速度	选择现场总线给定1换算。
50.05 FBA REF2 MODESEL	转矩	选择现场总线给定2换算。
51.01 FBA TYPE	ETHERNET ¹⁾	显示总线适配器模块类型。
51.02 FBA PAR2 (PROTOCOL/PROFILE)	11 (= PNIO ABB Pro)	选择 PROFINET IO 协议和 ABB 变频器配置文件。
51.03 FBA PAR3 (COMMRATE)	0 (= 自动) ²⁾	以太网通讯速率由设备自动协 商。
51.04 FBA PAR4 (IP CONFIGURATION)	❶ (= 静态 IP)	将从参数 0513 获取配置, 或 通过 DCP 协议从 PLC 获取配 置。
52.01 FBA DATA IN1	4 (= SW 16 位) ¹⁾	状态字 (PZD 1)
52.02 FBA DATA IN2	5(= 实际 1 16 位)	实际值 1
52.03 FBA DATA IN3	6(= 实际 2 16 位)	实际值 2
53.01 FBA DATA OUT1	1 (= CW 16 位) ¹⁾	控制字
53.02 FBA DATA OUT2	2(=给定116位)	给定 1
53.03 FBA DATA OUT3	3 (= 给定 2 16 位)	给定 2
51.27 FBA PAR REFRESH	REFRESH	验证 FENA-11/-21 配置参数设 置。
10.01 EXT1 START FUNC	FBA	为外部控制地 1 选择总线接口作 为启动和停止命令的源。
10.04 EXT2 START FUNC	FBA	为外部控制地 2 选择总线接口作 为启动和停止命令的源。
24.01 SPEED REF1 SEL	FBA REF 1	选择现场总线给定1作为速度给 定1的源。
32.02 TORQ REF ADD SEL	FBA REF 2	选择现场总线给定2作为转矩给 定1的源。
34.01 EXT1/EXT2 SEL	P.FBA MAIN CW.15	仅通过现场总线(现场总线控制 字中的位 15)允许外部控制地 1/2选择。
34.03 EXT1 CTRL MODE1	速度	为外部控制地 1 选择速度控制作 为控制模式 1。
34.05 EXT2 CTRL MODE1	转矩	为外部控制地 2 选择转矩控制作 为控制模式 1。
变频器参数

ACSM1 传动设置

说明

¹⁾ 只读或自动检测 / 设置 ²⁾ 示例

上面示例参数的启动顺序如下所示。

控制字:

- 复位现场总线通讯故障 (如果已激活)。
- 输入 47Eh (1150 十进制) → READY TO SWITCH ON。
- 输入 47Fh (1151 十字制) → OPERATING (速度模式)。
 或

C7Fh (3199 十字制) → OPERATING (转矩模式)。

启动 ACS850 和 ACQ810 变频器的现场总线通讯

- 1. 将变频器通电。
- 2. 使用参数 "50.01 FBA 允许" 允许适配器模块和变频器之间的通讯。
- 使用参数 "50.02 通讯丢失功能"选择变频器对现场总线通讯丢 失的响应方式。

注意:

- 该功能同时监控现场总线主站和适配器模块之间的通讯, 以及适配器模块和变频器之间的通讯。
- 在 ACQ810 中,您可以使用参数 "50.21 通讯丢失功能"选择要监控的控制地。默认情况下,将在两个控制地(EXT1和 EXT2) 启用监控。
- 使用参数 "50.03 通讯丢失超时" 定义通讯丢失检测与所选操作 之间的间隔时间。
- 为参数 50.04...50.11 选择特定于应用的值。
 适当值的示例请参见下面表格。
- 6. 设置组 51 中的模块配置参数。
 至少使用参数 51.02 选择通讯协议和配置文件,并使用参数 51.03...51.13 配置网络设置。



- 在参数组 52 和 53 中定义从变频器传出和传入的过程数据。
 注意: 适配器模块会分别在参数 52.01 和 53.01 中为状态字和 控制字自动设置特定于通讯配置文件的虚拟地址。
- 使用参数 "51.27 FBA 参数刷新" 验证在参数组 51、52 和 53 中进行的设置。
- 根据应用,设置相关变频器控制参数以控制变频器。 适当值的示例请参见下面表格。

参数设置示例 – ACS850 和 ACQ810

使用具有 PPO 类型 4 的 PROFIdrive 通讯配置文件进行速度控制

此示例说明如何配置使用 PROFIdrive 配置文件的基本速度控制应用。此外,向通讯中添加了一些特定于应用的数据。

启动 / 停止命令和给定依照 PROFIdrive 协议,速度控制模式。有关详细信息,请参见第 324 页上的 PROFIdrive 状态机。

给定值 ±16384 (4000h) 在正向和反向上对应于参数 "19.01 速度换 算"。

方向	PZD1	PZD2	PZD3	PZD4	PZD5	PZD6
输出	控制字	速度给定	恒速 1 ¹⁾		恒速 2 ¹⁾	
输入	状态字	速度实际值	功率 ¹⁾		DC 总线电	[压 1)

1) 示例

下表显示了推荐的变频器参数设置。

变频器参数	ACS850/ACQ810 变 频器设置	说明	
50.01 Fba enable	Enable	允许传动和总线适配器模块间的通 讯。	<
50.02 通讯丢失功能	故障2)	允许现场总线通讯故障监控。	
50.03 通讯丢失超时	3.0 s ²⁾	定义现场总线通讯丢失监控时间。	
50.04 Fb ref1 modesel	Speed	选择现场总线给定1换算。	
51.01 FBA type	以太网 ¹⁾	显示总线适配器模块类型。	

变频器参数	ACS850/ACQ810 变 频器设置	说明
51.02 FBA par2 (PROTOCOL/PROFILE)	10 (= PNIO Pdrive)	选择 PROFINET IO 协议和 PROFIdrive 配置文件。
51.03 FBA par3 (COMMRATE)	0 (= 自动) ²⁾	以太网通讯速率由设备自动协商。
51.04 FBA par4 (IP CONFIGURATION)	0 (= 静态 IP)	将从参数 0513 获取配置, 或通过 DCP 协议从 PLC 获取配置。
52.01 FBA data in1	4 (= SW 16 位) ¹⁾	状态字
52.02 FBA data in2	5(= 实际 1 16 位)	实际值1(速度)
52.03 FBA data in3	122 ²⁾	功率
52.05 FBA data in5	107 ²⁾	直流母线电压
53.01 FBA data out1	1 (= CW 16 位) ¹⁾	控制字
53.02 FBA data out2	2(=给定116位)	给定1(速度)
53.03 FBA data out3	2606 ²⁾	恒速 1
53.05 FBA data out5	2607 ²⁾	恒速 2
51.27 FBA 参数刷新	刷新	验证 FENA-11/-21 配置参数设置。
10.01 Ext1 start func	FB	为外部控制地 1 选择总线接口作为 启动和停止命令的源。
21.01 Speed ref1 sel	FBA ref1	选择现场总线给定1作为速度给定
(ACS850) 21.01 Speed ref sel (ACQ810)	FBA ref1	1 旳源。

1) 只读或自动检测 / 设置 2) 示例

上面示例参数的启动顺序如下所示。

控制字:

- 复位现场总线通讯故障 (如果已激活)。
- 输入 47Eh (1150 十进制) → READY TO SWITCH ON。
- 输入 47Fh (1151 十字制) → OPERATING (速度模式)。

启动 ACS880 和 ACS580 变频器的现场总线通讯

- 1. 将变频器通电。
- 通过在参数 "50.01 FBA A 允许"中选择正确的插槽编号,允许 适配器模块和变频器之间的通讯。
 选择内容必须对应于安装适配器模块的插槽。例如,如果适配 器模块安装在插槽 1 中,则必须洗择插槽 1。
- 使用参数 "50.02 FBA A 通讯丢失功能"选择变频器对现场总线 通讯丢失的响应方式。
 请注意,该功能同时监控现场总线主站和适配器模块之间的通讯,以及适配器模块和变频器之间的通讯。
- 使用参数 "50.03 FBA A 通讯丢失超时"定义通讯丢失检测与所 选操作之间的间隔时间。
- 为参数组 50 中的剩余参数选择特殊应用值,从 50.04 开始。 适当值的示例请参见下面表格。
- 6. 设置组 51 中的模块配置参数。
 至少使用参数 "51.02 协议 / 配置文件"选择通讯协议和配置文件,并使用参数 51.03...51.13 配置网络设置。

- 7. 在参数组 52 和 53 中定义从变频器传出和传入的过程数据。
 注意:适配器模块会分别在参数 52.01 和 53.01 中为状态字和 控制字自动设置特定于通讯配置文件的虚拟地址。
- 8. 使用参数 "96.07 手动保存参数" 将有效参数值保存到永久存储器。
- 9. 使用参数 "51.27 FBA A 参数刷新" 验证在参数组 51、52 和 53 中进行的设置。
- 10. 根据应用,设置相关变频器控制参数以控制变频器。 适当值的示例请参见下面表格。

参数设置示例 – ACS880

使用具有 PPO 类型 4 的 PROFIdrive 通讯配置文件进行速度控制

此示例说明如何配置使用 PROFIdrive 配置文件的基本速度控制应用。此外,向通讯中添加了一些特定于应用的数据。

启动 / 停止命令和给定依照 PROFIdrive 协议,速度控制模式。有关详细信息,请参见第 324 页上的 PROFIdrive 状态机。

给定值 ±16384 (4000h) 在正向和反向上对应于参数 "46.01 速度换 算"。

方向	PZD1	PZD2	PZD3	PZD4	PZD5	PZD6
输出	控制字	速度给定	恒速 1 ¹⁾		恒速	2 ¹⁾
输入	状态字	速度实际值	功率 ¹⁾		DC 总约	栈电压 ¹⁾

1) 示例



下表显示了推荐的变频器参数设置。

变频器参数	ACS880 传动设置	说明
50.01 FBA A enable	1 = 选件插槽 1 ²⁾	允许传动和总线适配器模块间的通 讯。
50.04 FBA A ref1 类型	4 = Speed	选择现场总线 A 给定 1 的类型和换算。
50.07 FBA A 实际 1 类型	0 = 自动	根据当前激活的 Ref1 模式,选择 实际值类型和换算,通过参数 50.04 定义。
51.01 FBA A 类型	128 = ETHERNET ¹⁾	显示总线适配器模块类型。
51.02 协议 / 配置文件	10 = PNIO Pdrive	选择 PROFINET IO 协议和 PROFIdrive 配置文件。
51.03 通讯速率	0 = 自动 ²⁾	以太网通讯速率由设备自动协商。
51.04 IP 配置	0 = 静态 IP	将从参数 0513 获取配置, 或通 过 DCP 协议从 PLC 获取配置。
52.01 FBA data in1	4 = SW 16 位 ¹⁾	状态字
52.02 FBA data in2	5 = 实际 1 16 位	实际值 1
52.03 FBA 数据输入 3	01.14	输出功率
52.05 FBA 数据输入 5	01.11	直流电压
53.01 FBA data out1	1 = CW 16 位 ¹⁾	控制字
53.02 FBA data out2	2 = 给定 1 16 位	给定1(速度)
53.03 FBA 数据输出 3	22.26	恒速 1
53.05 FBA 数据输出 5	22.27	恒速 2
51.27 FBA A 参数刷新	1 = 刷新	验证 FENA-11/-21 配置参数设置。
19.12 外部 1 控制模式	2 = 速度	为外部控制地 1 选择速度控制作为 控制模式 1。
20.01 外部 1 命令	12 = 现场总线 A	为外部控制地 1 选择总线接口 A 作 为启动和停止命令的源。
22.11 速度给定 1 源	4 = FB A ref1	选择现场总线 A 给定 1 作为速度给 定 1 的源。

1) 只读或自动检测 / 设置

2) 示例

上面示例参数的启动顺序如下所示。



控制字:

- 复位现场总线通讯故障 (如果已激活)。
- 输入 47Eh (1150 十进制) → READY TO SWITCH ON。
- 输入 47Fh (1151 十字制) → OPERATING (速度模式)。

参数设置示例 – ACS580

使用具有 PPO 类型 4 的 PROFIdrive 通讯配置文件进行频率控制

此示例说明如何配置使用 PROFIdrive 配置文件的基本频率控制应用。此外,向通讯中添加了一些特定于应用的数据。

启动 / 停止命令和给定依照 PROFIdrive 协议,速度控制模式。有关详细信息,请参见第 324 页上的 PROFIdrive 状态机。

给定值 ±16384 (4000h) 在正向和反向上对应于参数 "46.02 频率换 算"。

方向	PZD1	PZD2	PZD3	PZD4	PZD5	PZD6
输出	控制字	频率给定	恒频 1 ¹⁾		恒频 2 ¹⁾	
输入	状态字	频率实际值	功率 ¹⁾		DC 总线电	_{已压} 1)

1) 示例



下表显示了推荐的变频器参数设置。

变频器参数	ACS580 变频器设置	说明
50.01 FBA A enable	1 = 选件插槽 1 ²⁾	允许传动和总线适配器模块间的通 讯。
50.04 FBA A ref1 类型	0 = Speed 或频率	选择现场总线 A 给定 1 的类型和换算。
50.07 FBA A 实际 1 类型	0 = 自动	根据当前激活的 Ref1 模式,选择 实际值类型和换算,通过参数 50.04 定义。
51.01 FBA A 类型	128 = ETHERNET ¹⁾	显示总线适配器模块类型。
51.02 协议 / 配置文件	10 = PNIO Pdrive	选择 PROFINET IO 协议和 PROFIdrive 配置文件。
51.03 通讯速率	0 = 自动 ²⁾	以太网通讯速率由设备自动协商。
51.04 IP 配置	0 = 静态 IP	将从参数 0513 获取配置,或通 过 DCP 协议从 PLC 获取配置。
52.01 FBA data in1	4 = SW 16 位 ¹⁾	状态字
52.02 FBA data in2	5 = 实际 1 16 位	实际值 1
52.03 FBA 数据输入 3	01.14	输出功率
52.05 FBA 数据输入 5	01.11	直流电压
53.01 FBA data out1	1 = CW 16 位 ¹⁾	控制字
53.02 FBA data out2	2 = 给定 1 16 位	给定1(频率)
53.03 FBA 数据输出 3	28.26	恒频1
53.05 FBA 数据输出 5	28.27	恒频 2
51.27 FBA A 参数刷新	1 = 刷新	验证 FENA-11/-21 配置参数设置。
19.12 外部 1 控制模式	2 = 速度	为外部控制地 1 选择速度控制作为 控制模式 1。
20.01 外部 1 命令	12 = 现场总线 A	为外部控制地1选择总线接口A作 为启动和停止命令的源。
22.11 速度给定 1 源	4 = FB A ref1	选择现场总线 A 给定 1 作为速度给 定 1 的源。

1) 只读或自动检测 / 设置

2) 示例

上面示例参数的启动顺序如下所示。



控制字:

- 复位现场总线通讯故障 (如果已激活)。
- 输入 47Eh (1150 十进制) → READY TO SWITCH ON。
- 输入 47Fh (1151 十字制) → OPERATING (标量电机控制 模式)。



配置主站

在适配器模块被变频器初始化后,您必须准备好主站以与模块通讯。下面给出了 ABB AC500 PLC 和 Siemens SIMATIC S7 PLC 的示例。如果使用其他主站系统,请参见其文档了解详细信息。

这些示例适用于与模块兼容的所有变频器型号。

下载 GSD 文件

主站的配置需要类型定义 (GSD) 文件。在 PROFINET IO 中, GSD 文件以基于 XML 的语言 (称为 GSDML) 编写。

从文档库 (<u>http://new.abb.com/drives/profitnet</u>) 下载 FENA GSD 文 件。文件名格式为 GSDML-Vx.x-ABB-FENA-yyyymmdd.xml。

GSD 文件描述了适配器模块的特定于供应商及 PROFIdrive 的功能。可以在 ABB 变频器通讯配置文件等中使用特定于供应商的功能。 PROFIdrive 配置文件支持 PROFIdrive 规范中描述的一组服务。

配置 ABB AC500 PLC

此示例说明如何使用 Control Builder Plus PS501 软件版本 2.1.0 和 更高版本配置 ABB AC500 PLC 和适配器模块之间的通讯。

开始之前,请确保已从文档库下载 FENA GSD 文件。

- 1. 启动 ABB Control Builder 软件。
- 2. 在 Tools (工具) 菜单中, 选择 Device Repository (设备库)。

3. 在打开的窗口中点击安装 ... 并浏览到 GSD 文件。

🧝 Device Re	C Device Repository							
Location:	System Repository (C:\ProgramData\AutomationBuilder\AB_Devices_1.1)	Edit Locations						
Installed d	rgice descriptions: Iscellaneous rives LCs	Install						
		Renew device repository						
		Details Close						

- 4. 打开或创建用于控制变频器的 PLC 项目。
- 5. 将 CM579-PNIO PROFINET 主设备添加到 PLC 项目 (如有必要)。
- 6. 将适配器模块添加到 PROFINET IO 网络。
- 将 I/O 模块(如 PPO 类型 4)添加到适配器模块,以定义模块 和 PLC 之间的周期性通讯。



8. 定义 CM579-PNIO 主站属性,如从站的 IP 地址和地址设置。

Re Profinet Exemple.project - Automation Builder	nd addrace catti	noe for elause	- E ×
[Be Edit Yew Brotect Celine Ioole Bindow Belp [1] 2월 월 (梁) (今) (朝, 句) [2]			
Devices • 0 x	PIDD_Controller X		
	BOTSETTRIVE August 20 Decess ranks (seem Sectors) Sectors and (seem) Sectors) Sectors Se	a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 b 0 0	
	Messages - Totaly (Levershi), (Leverson(s), Dimension	e51	
	Allmessages	- O enor(c) O warning(c) O message(c	×
	Description	Project Object	
	 × Precemple: ✓ 98 	н	
		Last build: 💿 0 🕐 0 Precomple: 🗸	Current user: (nobedy)

9. 定义适配器模块属性:

在 PNIO identification (PNIO 标识)选项卡中,选择 IP 地址和子网掩码,然后键入站名。注意: 只能为站名使用小写字母。

PNIO_Contro	ller 🔐 FENA_21 🗙	
PNIO parameters P	VIO identification I/O mapping list PROFINET	T slave Information
Identification IP address Subnet mask Default Gateway	192.168.0.2 255.255.255.0 0.0.0.0	PROFUT Nett
MAC address	00:00:00:00:00:00	
•		

10. 打开 PLC 程序。



- 12. 返回 CM579-PNIO 主站属性。在 Assign station name (分 **配站名)**选项卡上,执行以下任务:
 - 单击 Connect to PLC (Login) (连接到 PLC (登录)),
 然后选择在 Control Builder 和 PLC 之间使用的通讯链路。
 然后,单击 Scan slaves (扫描从站)以查找连接到网络的所有 PROFINET 从站。

/	PNIO_Controller x PENA_21								
Dia	Diagnostics for ProfINET PROFINET Master Assign IO-Device name LicenseRequiredNotification L/O mapping list								
	Connect to P	PLC (Login)					Scan		
	Disconnect	from PLC							
	Device name	Device type	IP address	MAC address	Vendor Id	Device Id	Device role	Network mask	Gateway address
		FENA-11	0.0.0.0	00-1C-01-00-37-B2	26	3	1	0.0.0.0	0.0.0.0
	Configure IO-I	Device name :	frive1		•				
	Selected IO-D	evice type :	FENA-1	1		Assign	IO-Device name		Start LED signal
	MAC address	of selected IO-Dev	vice : 00-1C-0	1-00-37-82					
	IP address :		0.0.0.0		•				
	Network mask		0.0.0.0			Assign	IP configuration		Factory reset
	Gateway addr	ess :	0.0.0.0						
	Parameter flag	j :	Assign o	onfiguration temporarily	· •				

- 在 Configure station name (配置站名) 框中,选择在步骤 9 中为模块定义的站名,然后单击 Assign station name (分配站名)。
- 在 IP address (IP 地址)和 Network mask (网络掩码) 框中,选择/键入在步骤9中定义的 IP 地址和子网掩码, 然后单击 Assign IP configuration (分配 IP 配置)。

- 13. 定义 I/O 模块属性:
 - 在 PNIO parameters (PNIO 参数)选项卡上,配置"停止模式"和"控制零模式"功能,并定义 PLC 输出过程数据 (PZD)的故障安全值。

PNIO_Con	troller 👔	FENA_21	Г РРО_Ту	pe_4 X	•				
PNIO parameters	I/O mapping list	PNIO Module	I/O Mapping	Information					
Module Informatio	Module Information:								
Ident number	16#000	00104							
Slot number		1							
		-							
User Parameters:									
Set all defau	ult values								
Parameters		Value	Allowed v	alues					
General paramete	ers								
Stop Mode A	ction selection	Freeze data	02						
Control-zero	modeselection	Use data	01						
Fail safe Cont	trol Word	0	065535						
Fail safe Refe	erence	0	065535						
Fail safe valu	e of Ref PZD3	0	065535						
Fail safe valu	e of Ref PZD4	0	065535						
Fail safe valu	e of Ref PZD5	0	065535						
Fail safe valu	e of Ref PZD6	0	065535						



• 在 PNIO Module I/O Mapping (PNIO 模块 I/O 映射)选项 卡上,为引用 PLC 程序中的变频器信号的变量键入名称。

Variable	Mapping	Channel	Address	Туре	Unit	Description
- 🐄 Drive1_SW	**	Status	%IW1.0	UINT		
Drive1_Act1	*•	Speed Actual	%IW1.1	UINT		
- >> Drive1_Act2	**	Actual PZD3	%IW1.2	UINT		
Drive1_Act3	×.	Actual PZD4	%IW1.3	UINT		
- * Drive1_Act4	***	Actual PZD5	%IW1.4	UINT		
Drive1_Act5	**	Actual PZD6	%IW1.5	UINT		
Drive1_CW	*•	Command	%QW1.0	UINT		
Drive1_Ref1	×.	Speed Reference	%QW1.1	UINT		
Drive1_Ref2	***	Reference PZD3	%QW1.2	UINT		
Drive1_Ref3	**	Reference PZD4	%QW1.3	UINT		
- V Drive1_Ref4	**	Reference PZD5	%QW1.4	UINT		
Drive1_Ref5	×.	Reference PZD6	%QW1.5	UINT		

14. 打开 PLC 程序,并创建用于控制变频器的程序。

15. 编译项目,并将其下载到 PLC。

注意:确保在 PLC 程序中使用为变频器信号定义的变量名称。 否则,无法进行通讯。

😓 CoDeSys - AC500.pro*	the second s			- 🗆 🗵
Elle Edit Project Insert Extras Online Y	gindow Help			
POU: □ PLC_PRG (PRG)	PLC_PRG (PRG-ST) 0001 Status_word = 16#0337 0002 Speed_RPM = 16#0400 0003 Control_word = 16#047F 0004 Speed_REF = 16#0400 0005			×0_
🖹 PO 🏝 Da 🖅 Vis 🕉 Be	0001 Status_word ≔ Drive1_SW; 0002 Speed_RPM ≔ Drive1_Att1; 0003 Drive1_CW ≔ Control_word; 0004 Drive1_Ref1 ≔ Speed_REF; 0005	Status_word = 16#0337 Speed_RPM = 16#0400 Drive1_CW = 16#0407 Drive1_Ref1 = 16#0400	Drive1_SW = 16#0337 Drive1_Act1 = 16#0400 Control_word = 16#047F Speed_REF = 16#0400	
Runtime error #167835713 (- 1970-01-01 00:20:1	5 E4: Ext.1 CM572 PROFIBUS , Sk Lin : 5	Col: 1 ONLINE: TCP 192.168	10.99 SIM RUNNING BP FORCE	OV READ

配置 Siemens SIMATIC S7 PLC

此示例说明如何使用 SIMATIC Manager Step 7 配置 Siemens SIMATIC S7 PLC 和适配器模块之间的通讯。

开始之前,请确保已从文档库下载 FENA GSD 文件。

1. 启动 SIMATIC Manager 并打开 / 创建 SIMATIC 程序。

2. 打开项目的硬件配置。

Big HW Config - SIMATIC 300(1)	- • 💌
Station Edit Insert ELC View Options Window Help	
📫 SIMATIC 300(1) (Configuration) FENA_example	Suckey etherret
E3(6) UR 1 PS 307 6A 2 B CPU 315 S PNOP	Profile: Standard Profile: Standard Profiles CP B PROFIBUS CP B PROFIBUS-PA B B PROFINET ID
at 1.5% 1.0% At 1.0% 1.0% At 1.0%	 BioNTC 200 BioNTC - General Control 300(40) BioNTC - RC Biology BioNTC - RC Biology
SIMATIC 300(1)	
Stot Designation	
Ether@PQPNET42-System(10)	
J	(central rack)
Press F1 to get Help.	Chg 🧷



- 3. 安装 FENA GSD 文件:
 - 在 Options (选项) 菜单上,选择 Install GSD Files (安装 GSD 文件)。
 - 浏览从文档库下载的 GSD 文件, 然后单击 Install (安装)。

Install GSD Files			×
Install GSD Files:	from the directory	•	
C:\User\gsdml\FENA			Browse
File	Release	Version Languages	
GSDML-V2.31-ABB-FENA-20150120 xml	01/20/2015 12:00:00 AM	V2.31 English	
'			
Install Show Log	Select All	Deselect All	
Close			Help



 从设备目录单击 FENA 对象并将其拖动到 Ethernet (1): PROFINET-IO-System。





5. 单击 PP0 Type 7 对象并将其拖动到 Slot 1。

然后,双击 FENA 以打开 Properties (属性)窗口。



 \bigcirc

6. 在 General (常规)选项卡上,在 Device name (设备名称) 框中键入适配器模块的名称。

Properties - FENA		x
General Identification		
Short description:	FENA	
	PROFINET IO module FENA	
Order No./ firmware:	6438177287452 / V3.0	
Family:	ABB FENA	
Device name:	FENA 分配给适配器模块的 IP 排	-
GSD file:	GSDML-V2.31-ABB-FENA-20150120.xml	
	Change Release Number 可以通过单击 Ethernet (以太网) 修改 IP 地址	
-Node in PROFINET IO	System	-
Device number:	1 PROFINET-IQ System (100)	
IP address:	192.168.0.3	
Assign IP address	via IO controller——————————————————————————————————	
Comment		- L
	A 	
·		
ок	Cancel Help	



- 7. 在硬件配置中,在 Slot1 中双击 PPO 7 以打开 Properties (属性)窗口。
- 8. 在 Parameters (参数)选项卡上,配置"停止模式"和"控制 零模式"功能,并定义 PLC 输出过程数据 (PZD) 的防故障值。

Properties - PPO Type 7 - (R-/S1)		x
General Addresses Parameters		
	Value	
n 🖘 Parameters		
General parameters		
Stop Mode Action selection	Stop	
Control-zero mode selection	Ignore data	
- Fail safe Control Word	1150	
- Fail safe Reference	0	
– iii) Fail safe value of Ref PZD3	0	
—Ⅲ Fail safe value of Ref PZD4	0	
—≡ Fail safe value of Ref PZD5	0	
Fail safe value of Ref PZD6	0	
– I Fail safe value of Ref PZD7	0	- 11
 E Fail safe value of Ref PZD8 	0	
Fail safe value of Ref PZD9	0	
— E Fail safe value of Ref PZD10	0	
Fail safe value of Ref PZD11	0	
Fail safe value of Ref PZD12	0	
ок	Cancel Help	



- 9. 为适配器模块分配设备名称 (在步骤 6 中定义):
 - 在硬件配置中,单击 FENA。
 - 在 PLC 菜单上,选择 Ethernet (以太网),然后选择 Assign Device Name (分配设备名称)。

R HW Config - SIMATIC	300(1)										• 💌
Station Edit Insert PU	C View Options	Window	Help								
0	Download Upload			Ctrl+L							. Disi
500(1) (Download Mode	ule Identific	ation						Sychem		nt ni
	Upload Module	Identificati	on to PG_						Profile:	Standard	•
2	Faulty Modules.								B 📅 PF	NORIBUS DP	
1 2	Module Informa	tion		Ctrl+D					B-B PF	IOFIBUS-PA ROFINET IO	
X	Clear/Reset.			Cuitti		-			8-8	Additional Field Devices	
x x	Set Time of Day Monitor/Modify					EENA				ABB FENA	
	Update Firmwar	e			Ethernet(1)	PROFINET-ID Syste	m (100)			B-B FENA-11 B-B FENA-21	
14	Save Device Nar	me to Mem	ory Card							- PPO Typ	ne 3
2	Ethernet			•	Edit Ethe	ernet Node				- PPO Typ	24 6
78	PROFIBUS			,	Verify D	evice Name	_			8 A PROFisate 1	se / Telegrams
3	Save Service Dar	tə			Assign L	vevice Name				B - ☐ Stenderd Te I Gateway	elegrams
10									8.0	HMI I/O	
									8.0	Network Components Sensors	
										Switching devices	
								-	8 🖬 SI	MATIC 400	
	III						F		8 🚮 SI	VATIC PC Based Control 300 VATIC PC Station	0/400
🗰 🛒 (1) FENA											
Sixt II Module	Order number	Laddress	O address	Disgnostic	address:	Comment					
0 🖬 /ENA	6438177287452	Ì	1	8185-							
X7 🚺 Intenface				8184*							
X1 A Port 1				8183*							
XTA Post2				8782*							
1 PPO Type 7		255279	256279								
2									ABB PPO Typ GSDML-1	e 7 /2.31-ABB-FENA-20150120.x	mi Eç
Ľ											
Assignment of PROFINET I	O device names.										Chg 🥢



 单击要向其分配设备名称的、具有正确 MAC 地址的可用设备。这会将名称分配给 FENA 适配器模块。然后单击 Assign name (分配名称)。

Assign device name	×
Device name: FENA Device	ABB FENA
Available devices: IP address MAC address Device type Device name IP address MAC address Device type Device name Interview of the second secon	<u>A</u> ssign name
1922168:03 001C-01:00:84-15 ABS FENA drive1	Node flashing test Duration (seconds): 3 Flashing on Eashing of
Show only devices of the same type Disglay only devices without names Update Export.	Help



10. 将硬件配置下载到 PLC。

PLC 现可用于与适配器模块通讯。

🕅 HW Config - SIMATIC 300(1)			. • 🗙
Station Edit Insert PLC View options Window Hel	P		
D 🕼 💱 🔍 🚳 👒 🗈 🎰 🎃 🔁 🐯 😡			
SIMATIC 300(1) (Configuration) FENA_example		- • •	Sychen: n† ni
DQUA 1 975576 1 67037539M0P 47 67037539M0P 47 7 670 47 7 670 47 7 47 7 47 7 47 7 47 7 4 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5		Asmed(1) PROTINET IO System (150)	Date: Default Default
		• •	
(1) FENA			
Stot M. Order number Laddress Q address	Diagnostic address:	Comment	
0 E FENA 64301/7287452	8185		
X7 Meeter	8784*		
1/1 0 AUT /	0103		
1	0702		
			643917/28/452 488 PROFINET IO module FENA GSDML-V2.31-ABB-FENA-20150120.xml
Insertion possible			Chg 🥢



I 通过 S7 将 PROFINET IO 恢复工厂默认

您可以将 PROFINET IO 设备复位为出厂默认值。

1. 在硬件配置中,转到 PLC → 以太网 → 编辑以太网节点。



2. 在编辑以太网节点窗口中,单击浏览。

Edit Ethernet Node				8
Ethernet node M4C address:	[Nodes acces	sible anime	
Browse Network - 3 N	lodes			×
Statt Stop	1 IP address 192168.0.1 192168.0.21 192168.0.21 192168.0.4	MAC address 00-18-18-11-011-6 01-18-18-00-00 01-001-001-00-00 01-001-001-00-00	Device type \$7:300 \$CALANCE ASS TENA	Name prio solarce fens
Flash	ALC address: 0	m 010-01-00-00-06	_	,
OK			Cancel	Help

将显示可用设备的列表。

3. 选择需要复位为默认值的设备。单击 OK (确定)。



	1 罢	acat (复位) \\法险配署	电击 Reset
--	-----	------------------	----------

Ethernet Node		
Ethernet node		Mades secondula aufine
MAC address:	00-1C-01-00-0D-D6	Browse
Set IP configuration -	15	
IP address: Subnet mask:	192.168.0.4	Gateway © Donot use router C Use router
	,	Address: 192.168.0.4
C Obtain IP addres	s from a DHCP server	
- Identified by	C MAC address	C Desire and
Client ID:	 MAC dutress 	
Assign IP Config	uration	
Assign device name		
Device name:	fena	Assign Name
Reset to factory setti	ngs	
		Reset
Close		Help

5. 在复位开始时,将出现弹出窗口。单击 OK (确定)。



配置现在将复位为默认值 (PROFINET IO 站名称、以太网服 务配置)。







PROFINET IO - 通讯配置文件

本章内容

本章描述了在 PROFINET IO 主站、适配器模块和变频器之间的通 讯中使用的通讯配置文件。

通讯配置文件

通讯配置文件用于在主站和变频器之间传输控制命令 (控制字、状 态字、给定值和实际值)。

借助 FENA 适配器模块, PROFINET 网络可采用 PROFIdrive 配置 文件或 ABB 变频器配置文件。它们均由适配器模块转换为原生配置 文件 (如 DCU 或 FBA)。此外,还提供了分别适用于 16 位和 32 位字的两个透明模式。对于透明模式,不进行数据转换。

318 PROFINET IO - 通讯配置文件

下图示出了配置文件选择:



下列各节描述 PROFIdrive 和 ABB 变频器通讯配置文件的控制字、 ▶ 状态字、给定值和实际值。请参阅变频器手册了解关于原生配置文 件的详细信息。

PROFIdrive 通讯协议

■ 控制字和状态字

控制字 (PROFldrive 参数 967) 是从现场总线系统控制变频器的 主要方式。现场总线主站通过适配器模块将控制字发送到变频器。 变频器根据控制字的位码指令在各状态间切换,并发回状态信息到 主站的状态字 (PROFldrive 参数 968)。

下面详细说明了控制字和状态字的内容。请参见变频器文档以了解 特定于变频器的位的信息。在第 324 页上介绍了变频器状态。在第 325 页上介绍了定位模式下的变频器状态。

控制字内容

下表显示了 PROFIdrive 通讯配置文件 (PROFIdrive 参数 967)的 控制字的内容。大写黑体字文本是在第 324 页上的状态机中显示的 状态。

位	名称	值	状态/描述	
			速度控制模式	定位模式
0	ON	1	进入 READY TO OPERATE。	
	OFF1	0	紧急关闭,按选择的减速斜坡停止。进入 OFF1 ACTIVE:继续进入 READY TO SWITCH ON,除非其他互锁(OFF2、 OFF3)被激活。	
1	OFF2	1	 继续运行(OFF2停止)。 紧急关闭,惯性停止。 进入OFF2 ACTIVE;继续进入SWITCH- ON INHIBIT。 	
		0		
2	OFF3	1	继续运行(OFF3 停止)。	
		0	急停,以最快可能的减; OFF3 ACTIVE:继续进 INHIBIT。 警告: 确保电机和变频; 停机模式停止。	速模式停止。进入 注入 SWITCH-ON 器机械可以通过这种
3	OPERATION_	1	进入 ENABLE OPERATION。	
	ENABLE	0	禁止运行。进入 OPER	

Ρ

320 PROFINET IO - 通讯配置文件

Р

位	名称	值	状态 / 描述	
			速度控制模式	定位模式
4	ENABLE_ RAMP_ GENERATOR 或 TRAVERSING	1	正常运行。 进入 RAMP FUNCTION GENERATOR: ENABLE OUTPUT.	正常运行。 不拒绝遍历任务。
	_TASK	0	根据所选停止类型停 止。	拒绝遍历任务。
5		1	正常运行。 进入 RAMP FUNCTION GENERATOR: ENABLE ACCELERATION.	正常运行。没有中 间停止。
		0	中断斜坡 (斜坡函数 发生器输出保持)。	中间停止
6		1	正常运行。进入 OPERATING。 注意:只有通过变频 器参数设置现场总线 接口为该信号的源时, 该位有效。	激活遍历任务 (0→1)。这是切 换位;信号的每个 上升沿将允许遍历 任务或新设置点。
		0	强制斜坡函数发生器 输入为零。	
7	RESET	$0 \rightarrow 1$	如果激活的故障存在,故障复位。进入 SWITCH-ON INHIBIT。 注意:只有通过变频器参数设置现场总线接 口为该信号的源时,该位有效。	
		0	(继续正常运行)	
8	JOGGING_1		点动1(并非受所有变频器型号支持)	
9	JOGGING_2		点动2(并非受所有变频器型号支持)	
10	REMOTE_	1	现场总线控制启用	
	CMD	0	控制字 <> 0 或给定值 <> 0: 保留最后一个 控制字和给定值。 控制字 = 0 且给定值 = 0: 现场总线控制启 用。	

位	名称	值	状态 / 描述	
			速度控制模式	定位模式
11		1	特定于供应商的位,	启动归位过程。
		0	由 PROFIdrive 参数 933 定义	停止归位过程。
12			特定于供应商的位,由 PROFldrive 参数 934 定义。 默认映射至驱动主控制字位 12。	
13			特定于供应商的位,由 PROFldrive 参数 935 定义。 默认映射至驱动主控制字位 13。	
14			特定于供应商的位,由 936 定义。 默认映射至驱动主控制:	PROFIdrive 参数 字位 14。
15			特定于供应商的位,由 937 定义。 默认映射至驱动主控制:	PROFIdrive 参数 字位 15。

状态字内容

下表显示了 PROFIdrive 通讯配置文件 (PROFIdrive 参数 968)的 状态字的内容。大写黑体字文本是在第 324 页上的状态机中显示的 状态。

æ	H: 友扬		状态 / 描述	
112	名称	18.	速度控制模式	定位模式
0	RDY_ON	1	READY TO SWITCH ON NOT READY TO SWITCH ON	
		0		
1	RDY_RUN	1	READY TO OPERATE OFF1 ACTIVE	
		0		
2	RDY_REF	1	ENABLE OPERATION	
0		0	OPERATION INHIBIT	
3	TRIPPED	1	FAULT	
		0 无故障		

Ρ

322 PROFINET IO - 通讯配置文件

位	名称	值	状态 / 描述		
			速度控制模式	定位模式	
4	OFF_2_STA	1	OFF2 失效 OFF2 ACTIVE		
		0			
5	OFF_3_STA	1	OFF3 失效		
		0	OFF3 ACTIVE		
6 SWC_ON_		1	SWITCH-ON INHIBIT ACTIVE		
	INHIB	0	SWITCH-ON INHIBIT NOT ACTIVE		
7 ALARM		1	警告/报警		
		0	无警告/报警		
8	AT_SETPOINT	1	OPERATING。 实际值等于给定值(即在 容限范围内)。		
		0	实际值与给定值不同	(即超出容限)。	
9	REMOTE	1	请求自动化系统承担控制。 无法通过自动化系统控制。只有在设备处 或通过其他接口才能实现控制。		
		0			
10		1	实际频率或速度值 等于或大于监控限 值。	达到目标位置。	
		0	实际频率或速度值 在监控限值内。	未达到目标位置	
11		1	映射至 PROFIdrive 状态字位 11。	归位过程已执行并 且有效。	
		0	特定于供应商的位, 由 PROFIdrive 参数 939 定义。 默认映射至 PROFIdrive 状态字 位 11。	没有可用的有效归 位位置。	

Ρ

位	名称	值	状态 / 描述	
			速度控制模式	定位模式
12		1	映射至 PROFIdrive 状态字位 11。 特定于供应商的位, 由 PROFIdrive 参数 940 定义。 默认映射至 PROFIdrive 状态字 位 12。	遍历任务确认 (0 → 1)
13		1	映射至 PROFIdrive 状态字位 11。 特定于供应商的位, 由 PROFIdrive 参数 941 定义。 默认映射至 PROFIdrive 状态字 位 13。	变频器停止。 变频器正在运动。 已执行遍历任务 (n <> 0)。
14			特定于供应商的位,由 PROFldrive 参数 942 定义。 默认映射至 PROFldrive 状态字位 14。	
15			特定于供应商的位,由 PROFIdrive 参数 943 定义	

324 PROFINET IO - 通讯配置文件

所有操作模式的状态机

Ρ

所有操作模式的常规 PROFIdrive 状态机如下所示。


定位模式的状态机

定位模式的 PROFIdrive 状态机如下所示。



■ 给定值

ABB 变频器可以从多个来源接收控制信息,包括模拟和数字输入、 变频器控制盘和总线适配器模块(如 FENA)。要通过 PROFINET 控制变频器,必须选择模块作为控制信息源(如给定值)。

速度控制模式中的给定值

在速度控制模式中,给定值是包含符号位和 15 或 31 位整数的 16 或 32 位字。负给定值(表明旋转方向相反)通过计算对应正给定 值的补码得出。

以十六进制 (0...4000h) 表示的 16 位速度给定值 (REF 或 NSOLL_A) 对应于最大给定值的 0...100% (在变频器参数中定 义)。

以十六进制 (0...4000 0000h) 表示的 32 位速度给定值 (NSOLL_B) 对应于最大给定值的 0...100% (在变频器参数中定义)。

定位模式中的给定值 (仅限 ACSM1)

在定位模式中,给定值是 16 位或 32 位字。 32 位给定值包含符号 位和 31 位整数。负给定值 (表明旋转方向相反)通过计算对应正 给定值的补码得出。

对于 32 位位置给定值 (XSOLL_A), 使用变频器参数(例如, POS UNIT、 POS2INT SCALE 和 FEED CONST)定义单位和换算。

对于 32 位速度给定值 (VELOCITY_A),使用变频器参数 (例如, POS SPEED UNIT 和 POS SPEED2INT)定义单位和换算。

实际值

实际值是一个 16 或 32 位字,包含变频器操作的有关信息。使用变频器参数选择要监控的功能。

速度控制模式下的实际值

以十六进制 (0...4000h) 表示的 16 位实际速度值 (ACT 或 NIST_A) 的换算对应于最大给定值的 0...100% (在变频器参数中 定义,例如,ACSM1、ACS850、ACQ810、ACS880 和 ACS580 中的速度换算以及 ACS355 中的外部给定值)。

以十六进制 (0...4000 0000h) 表示的 32 位实际速度值 (NIST_B) 的 换算对应于最大给定值的 0...100% (在变频器参数中定义,例如, ACSM1、ACS850、ACQ810、ACS880 和 ACS580 中的速度换算 以及 ACS355 中的外部给定值)。

定位模式中的实际值(仅限 ACSM1)

对于 32 位实际位置值 (XIST_A),使用变频器参数 (例如, POS UNIT、POS2INT SCALE 和 FEED CONST)定义单位和换算。

328 PROFINET IO - 通讯配置文件

ABB 变频器通讯配置文件

控制字和状态字

控制字是现场总线系统控制变频器的主要方式。现场总线主站通过 适配器模块将控制字发送到变频器。变频器根据控制字的位码指令 在各状态间切换,并发回状态信息到主机的状态字上。

下面详细说明了控制字和状态字的内容。在第 332 页上介绍了变频器状态。

控制字内容

Ρ

下表显示了 ABB 变频器通讯配置文件的控制字的内容。大写黑体 字文本是指在第 332 页中所示的状态。

位	名称	值	状态 / 描述
0	OFF1_ CONTROL	1	进入 READY TO OPERATE。
		0	沿当前激活减速斜坡停止。进入 OFF1 ACTIVE:进入 READY TO SWITCH ON 除非其他互锁 (OFF2、OFF3)被激活。
1	OFF2_	1	继续运行(OFF2 停止)。
	CONTROL	0	紧急关闭,惯性停止。 进入 OFF2 ACTIVE,进入 SWITCH-ON INHIBITED。
2	2 OFF3_		继续运行(OFF3 停止)。
	CONTROL	0	急停,在变频器参数定义的时间内停止。 进入 OFF3 ACTIVE;进入 SWITCH-ON INHIBITED。 警告:确保电机和变频器机械可以通过这 种停机模式停止。
3	INHIBIT_ OPERATION	1	进入 OPERATION ENABLED 。 注意:运行允许信号必须有效;参见变频 器文件。如果变频器设置为从现场总线接 收运行允许信号,该位激活信号。
		0	禁止运行。进入 OPERATION INHIBITED。

位	名称	值	状态 / 描述
4	RAMP_OUT_ ZERO	1	正常运行。进入 RAMP FUNCTION GENERATOR: OUTPUT ENABLED。
		0	强制斜坡函数发生器输出为零。变频器斜 坡停止(强制电流和直流电压限值)。
5	RAMP_HOLD	1	激活斜坡函数。
			进入 RAMP FUNCTION GENERATOR: ACCELERATOR ENABLED。
		0	中断斜坡 (斜坡函数发生器输出保持)。
6	RAMP_IN_ ZERO	1	正常运行。进入 OPERATION 。 注意: 只有通过变频器参数设置现场总线 接口为该信号的源时,该位有效。
		0	强制斜坡函数发生器输入为零。
7	RESET	$0 \rightarrow 1$	如果激活的故障存在,故障复位。进入 SWITCH-ON INHIBITED。 注意: 只有通过变频器参数设置现场总线 接口为该信号的源时,该位有效。
		0	继续额定运行。
89	保留		
10	REMOTE_	1	现场总线控制启用
	CMD	0	除了 CW 位 OFF1、 OFF2 和 OFF3, 变 频器没有接收到控制字和给定值。
11	EXT_CTRL_ LOC	1	选择外部控制地 EXT2。如果控制地设置 为通过现场总线选择,该控制字有效。
		0	选择外部控制地 EXT1。如果控制地设置 为通过现场总线选择,该控制字有效。
12 15	特定于变频器	(有关信	息,请参见变频器文档。)

330 PROFINET IO - 通讯配置文件

状态字内容

Ρ

下表显示了 ABB 变频器通讯配置文件的状态字的内容。大写黑体 字文本是指在第 332 页中所示的状态。

位	名称	值	状态 / 描述		
0	RDY_ON	1	READY TO SWITCH ON		
		0	NOT READY TO SWITCH ON		
1	RDY_RUN	1	READY TO OPERATE		
		0	OFF1 ACTIVE		
2	RDY_REF	1	OPERATION ENABLED		
		0	OPERATION INHIBITED		
3	TRIPPED	1	FAULT		
		0	无故障		
4	OFF_2_STA	1	OFF2 失效		
		0	OFF2 ACTIVE		
5	OFF_3_STA	1	OFF3 失效		
		0	OFF3 ACTIVE		
6	SWC_ON_	1	SWITCH-ON INHIBITED		
	INHIB	0	-		
7	ALARM	1	警告/报警		
		0	无警告 / 报警		
8	AT_SETPOINT	1	OPERATION 。实际值等于参考值(=表示在容许极限以内,即在速度控制下,速度误差最大为标称电机速度的10%)。		
		0	实际值与给定值不同 (即超出容限)。		
9	REMOTE	1	变频器控制地:REMOTE (EXT1 或 EXT2)		
		0	变频器控制地: LOCAL		
10	ABOVE_ LIMIT	1	实际频率或速度等于或超出监控限值 (由变频器参数设置)。适用于两个方向 的旋转。		
		0	监控限值内的实际频率或速度		

位	名称	值	状态 / 描述
11 EXT_CTRL_ LOC		1	选择外部控制地 EXT2。关于 ACS880 的 说明: 只有通过变频器参数设置现场总线 接口为该信号的目标时,该位才有效。用 户位 0 选择 (06.33)
		0	选择外部控制地 EXT1
12 EXT_RUN_ ENABLE		1	接收到"外部运行允许"信号。 关于 ACS880 的说明: 只有通过变频器 参数设置现场总线接口为该信号的目标 时,该位才有效。用户位1选择(06.34)
		0	未接收到"外部运行允许"信号
13 14	特定于变频器(有关信息,请参见变频器文档。)	
15	FBA_ERROR	1 现场总线适配器模块检测到通讯错误	
		0	总线适配器通讯正常

332 PROFINET IO - 通讯配置文件

状态机

用于 ABB 变频器通讯配置文件的状态机如下所示。



■ 给定值

给定值是一个 16 位字,包含一个符号位和一个 15 位的整数。负给 定值 (表明旋转方向相反)通过计算对应正给定值的补码得出。

ABB 变频器可以从多个来源接收控制信息,包括模拟和数字输入、 变频器控制盘和总线适配器模块(如 FENA)。要通过现场总线控 制变频器,必须选择模块作为控制信息源(如给定值)。

换算

给定值的换算如下所示。

注意: REF1 MAX 和 REF2 MAX 的值由变频器参数设置。请参见 变频器手册获取更多信息。

在 ACSM1、ACS850、ACQ810、ACS880 和 ACS580 中,速度 给定值 (REFx) (十进制, 0...20000) 对应于速度换算值的 0...100% (由变频器参数定义)。

在 ACS355 中,变频器参数 REFx MIN 可能会限制实际最小给定 值。



▶ 实际值

实际值是一个16位字,包含变频器操作的有关信息。使用变频器 参数选择要监控的功能。

换算

实际值的换算如下所示。

注意: REF1 MAX 和 REF2 MAX 的值由变频器参数设置。请参见 变频器手册获取更多信息。



16

PROFINET IO - 通讯协议

本章内容

本章描述了用于适配器模块的 PROFINET IO 通讯协议。有关 PROFINET IO 通讯的详细信息,请参见适用于分布式外设和分布 式自动化的 PROFINET 规范应用层协议 V2.0。

PROFINET IO

PROFINET IO 是一个现场总线协议,能够允许可编程控制器与以太网网络中分布式现场设备之间的通讯。该协议将设备划分为 I/O 控制器、 I/O 监视器和 I/O 设备,它们都具有特定的服务集合。

PROFINET IO 使用三种不同的通讯通道来交换数据:

- 标准 UDP/IP 和 TCP/IP 通道用于设备的参数设定和配置,并且 还用于非循环操作。
- 实时 (RT) 通道用于循环数据传输和报警。
- 同步实时 (IRT) 通道用于运动控制应用 (FENA 中未实施)等 情况。

PROFINET IO 设备的结构组织在插槽和子插槽中,它们可相应包含模块和子模块。设备可具有几乎任何数量的插槽和子插槽,并且它们可以是虚拟或真实的插槽和子插槽。特定于设备的数据位于插槽0中;特定于模块和子模块的数据位于后续插槽和子插槽中。

PROFINET IO 的一个优点是诊断和报警机制。每个模块和子模块均使用循环通道向 I/O 控制器提供报警数据。可使用记录数据非周期性地从设备读取诊断数据。

PROFINET IO 设备的属性和服务在以 GSDML (常规站描述标记 语言)编写的 GSD 文件中进行了描述。GSD 文件描述了特定于设 备的模块,以及用于向预定义插槽和子插槽分配模块和子模块的方 法。更多信息,请参见第 299 页的 *下载 GSD 文件*一节。

PROFINET 网络设置

在 PROFINET 中,网络设备均以站名称标识。控制器采用 DCP (发现和配置协议)在网络中查找具有所配置名称的设备。具有给 定名称的设备将使用标识响应内容来进行响应,其中还包含设备的 当前 IP 地址。

如果当前 IP 地址不同于控制器的硬件配置中的地址,控制器将根据配置为设备设置新 IP 地址。该 IP 设置为临时 IP,这意味着在设备重启后, IP 地址将是 PROFINET 标准中指定的 0.0.0.0。

建议的 PROFINET IP 设置为静态 IP,地址为 0.0.0.0。使用此设置 时,只需在一个位置(硬件配置)中配置 IP,这可帮助避免设备 之间的任何 IP 冲突。

FENA 中的 PROFINET IO

当 PROFINET IO 被选择为通讯协议时, FENA 适配器模块可采用 ABB 变频器、透明 16 和透明 32 位通讯配置文件或 PROFIdrive 配 置文件。可以在 PROFINET IO 硬件组态工具中选择 GSD 文件包 含的配置文件。也可以使用此工具选择适当的设备访问点 (DAP) 和 功能模块。

适配器模块使用插槽0、1和2。

- 插槽 0 没有任何子插槽,连接到它的 DAP 模块代表设备本身。
- 插槽 1 及其子插槽支持 GSD 文件中描述的其他功能模块和子模块。
- 插槽 2 在 FENA-11 和 FENA-21 中受支持

在 ABB 变频器和透明配置文件中:

- 插槽 0 = 设备访问点 (DAP)
- 插槽 1、子插槽 1 = 供应商对象 (PPO 类型)
- 插槽 1、子插槽 1 = 非循环参数访问 (MAP/PAP)
- 插槽 2、子插槽 1 = PROFIsafe 报文

在 PROFIdrive 配置文件中:

- 插槽 0 = 设备访问点
- 插槽 1 = 变频器对象
- 插槽 1、子插槽 1 = 非循环参数访问 (MAP/PAP)
- 插槽 1、子插槽 2 = 标准报文
- 插槽 2、子插槽 1 = PROFIsafe 报文

适配器模块提供以下服务:

- 循环消息
- P 非循环参数访问机制
 - 标识和维护功能 (I&M)
 - PROFIdrive 参数 (ABB 变频器和透明配置文件下功能受限)
 - 诊断和报警机制 (仅限于 PROFIdrive 配置文件)
 - 故障缓冲区参数 (ABB 变频器和透明配置文件下功能受限)。

循环消息类型

PPO 类型



 输出区域 - 从主站发送到从站的数据(控制数据)

 輸入区域 - 从从站发送到主站的数据(实际数据)

 多数标识

 ID - 参数标识

 IND - 数组索引

 VALUE - 参数值(最多4个字节)

 PKW - 参数1D/值

 过程数据,

 CW - 控制字

 SW - 状态字

 REF - 给定值

 ACT - 实际值

 PZD - 过程数据(特定于应用程序)

 DW - 数据字

1) 不受 ACS355 变频器支持

■ 标准报文 (ST) 类型 (DP-V1)

ST1

	PZD1	PZD2
输出区域	STW1 控制字 1	NSOLL_A 速度设定点 A
输入区域	ZSW1 状态字 1	NIST_A 速度实际值 A

ST2

	PZD1	PZD23	PZD4
输出区域	STW1	NSOLL_B	STW2
	控制字 1	速度设定点 B	控制字 2
输入区域	ZSW1	NIST_B	ZSW2
	状态字 1	速度实际值 B	状态字 2

注意: 有关控制字、状态字、给定值和实际值的内容,请参见 PROFINET IO – 通讯配置文件一章。

使用非循环参数访问机制 (DP-V1) 处理参数

PROFINET IO 为非周期性参数访问机制提供记录读取和写入服务。 访问变频器参数或 FENA 参数时,会设置相应的插槽、子插槽和索 引,并且 PROFIdrive DP-V1 消息会置于记录读取或写入帧的数据 块上。

■ 报头和帧结构

PROFINET IO 使用 DCE RPC(分布式计算环境远程过程调用)协议提供非循环读取和写入服务。I/O 控制器和监视器负责制定大多数请求帧。然而,可能必须在应用程序逻辑中处理 PROFIdrive 请求和响应报头。非循环帧结构、报头和错误代码将在下文处描述。

帧	目标 地址	源地 址	以太 网类 型	ip UDP	RPC	NDR	读取 或写 入	数据
字节	6	6	2	28	80	20	64	

目标地址目标地址和源地址是通讯关系的目标和源。这些地址采用 十六进制格式,如 00-30-11-02-57-AD。

以太网类型为 0x800, 用于执行非实时通讯。

IP 和 **UDP** 字段包含源和目标的 **IP** 地址,以及通讯端口和消息长度。

RPC 包含读取或写入服务 ID、接口描述和所选对象等。

NDR 请求块用于描述以下数据块的长度。响应块还包含字节 ErrorCode、ErrorDecode、ErrorCode1和 ErrorCode2,用于表示 请求状态。响应错误代码在下表中列出。

字节	值和含义		
ErrorCode	0xDF(写入错误)		
	0xDF (读取错误)		
ErrorDecode	0x80 (PNIORW) 根据第 342 页的 <i>ErrorCode1</i> 一节中所示 进行解码的 ErrorCode1。ErrorCode2 为 0。		
	0x81 (PNIO) 根据第 342 页的 <i>ErrorCode1</i> 一节中所示进 行解码的 ErrorCode1 和 ErrorCode2。		
ErrorCode1	错误类别和错误代码。请参见第 342 页的 ErrorCode1 一 节。		
ErrorCode2	此处不描述		

ErrorCode1

Р

下表列出了 ErrorCode1 与 PNIORW 解码。

	MSB X X X X X X	
错误类别	含义	错误代码
09	(保留)	
10 (0x0A)	应用	0 = 读取错误 1 = 写入错误 2 = 模块故障 37 = 保留 8 = 版本冲突 9 = 功能不支持 1015 = 特定于用户
11 (0x0B)	访问	0 = 无效索引 1 = 写入长度错误 2 = 无效插槽 3 = 型号冲突 4 = 无效应域 5 = 状态冲突 6 = 拒绝访问 7 = 无效范围 8 = 无效范围 9 = 无效类型 1015 = 特定于用户
12 (0x0C)	资源	0 = 读取限制冲突 1 = 写入限制冲突 2 = 资源忙 3 = 资源不可用 47 = 保留 815 = 特定于用户
1315	特定于用户	

DP-V1 读取 / 写入请求序列

对变频器参数的读取/写入服务如下所示。



消息服务采用 DP-V1 数据单元。 PROFIdrive 参数请求作为数据包 含在 DP-V1 请求中。与此相似, PROFIdrive 参数响应作为数据包 含在 DP-V1 响应中。

首先发送包含参数请求的写入请求。如果写入请求有效,适配器模 块会使用不含数据的 DP-V1 写入响应确认它。然后,主站会发送读 取请求。如果适配器模块仍忙于执行内部参数请求,它会使用 DP-V1 错误代码 B5h(状态冲突)返回否定响应。在这种情况下,主站 将重复读取请求,直到适配器模块使 PROFIdrive 响应数据就绪。

如果写入请求无效,会使用 DP-V1 错误代码返回否定响应(请参 见第 342 页的 *ErrorCode1* 一节)。

读取和写入块

Ρ

读取块用于读取请求和响应中,写入块用于写入请求和响应中。请 求由连接的唯一标识符、寻址信息以及记录数据的长度组成。响应 还包含用于传输信息的两个额外字段。

T	、表详细	〒〒出口	了遠取は	ι和写λ	、捷的	结构。
- 1	- 1X IT 20					2011-10

字段	说明	范围	类型
服务	请求或响应服务	请求 (0x00) 响应 (0x80)	UI8
操作	读取或写入操作	写 (0x08) 读 (0x09)	UI8
块长度	块的长度	00xFFFF	UI16
ARUUID	 标识符 时间低 时间中 时间高和版本 时钟 节点 		UI32 UI16 UI16 Octet[2] Octet[6]
API	应用程序进程标识符	设备访问点 (0x0000) PROFIdrive (0x3A00)	UI32
插槽	模块访问点的插槽 (MAP/PAP)	0x01	UI16
子插槽	模块访问点的子插槽 (MAP/PAP)	0x01	UI16
填充	2 个字节		
索引	记录数据对象的索引	0x2F 0xB02E 0xB02F	UI16
数据长度	数据块的长度	00xFFFFFFFF	UI32
额外值 1 (仅限响应)	用于传输额外数据的字 段		UI16
额外值 2 (仅限响应)	用于传输额外数据的字 段		UI16

字段	说明	范围	类型
填充	24 个字节用于请求, 20	个字节用于响应。	
数据块	只用于写入请求和读取响	应。	

数据块

数据块包含特定于 PROFIdrive 的请求或响应报头。

下表示出了 PROFIdrive 请求的内容。

字段	说明	范围	字节/ 字
请求给定	主站设置的唯一标识。 针对每个新请求更改。	1255	字节
请求 ID	发出的块的请求类型	请求参数 (01h) 更改参数 (02h)	字节
变频器对象 ID	将设置为0或1。	0255	字节
参数数量	请求中存在的参数数量	137	字节
属性	所访问的对象的类型。 注意:不支持"描述"和 "文本"。	值 (10h) 描述 (20h) 文本 (30h)	字节
元素数量	访问的数组元素的数量, 或访问的字符串的长度。 如果使用非数组参数, 则设置为0。	0, 1234	字节
参数索引	所访问的参数的地 址。 "0" 受 FENA 允许。	165535	字
子索引	 地址 参数的第一个数组元 素,或 字符串访问的开头,或 文本数组,或 所访问的描述元素 	065535	字
竹八 ¹⁷	項奓见弗 348 贝的表。	項	子节
值数量 ¹⁾	后面的值的数量	0234	字节

字段	说明	范围	字节 / 字
值 ¹⁾	请求的值。对于奇数数 量的字节,将附加一个 零字节以确保报文的字 结构。	-	请参见 <i>格式</i> 字 段。

¹⁾ 仅限请求 ID 为 02h (更改参数)的情况。将为其他参数重复"格式"、 "值数量"和"值"字段。

下表示出了 PROFIdrive 响应的内容。

字段	说明	范围
请求给定值 (镜像)	从请求镜像。	1255
响应 ID	从站的响应。如果所请求的任何 服务失败,将指示"未确认 "(NAK)响应。	请求参数正常 (01h) 请求参数 NAK (81h) 更改参数正常 (02h) 更改参数 NAK (82h)
变频器对象 ID	将设置为1。	0255
参数数量	响应中存在的参数数量	137
格式 ¹⁾	请参见第 348 页的表。	请参见第 348 页的表。
值数量 ¹⁾	后面的值的数量	0234
值 ¹⁾	请求的值。对于奇数数量的字 节,将附加一个零字节以确保报 文的字结构。	-

¹⁾ 仅限响应 ID 为 01h (更改参数正常)的情况。将为其他参数重复 "格式"、"值数量"和"值"字段。

下表显示了 PROFIdrive 响应中的格式字段的数据类型。

代码	类型	
0x00	(保留)	
0x010x36	标准数据类型	
	1 布尔 (不支持)	
	2 8 位整型 (不支持)	
	3 16 位整型	
	4 32 位整型	
	5 8 位无符号 (不支持)	
	6 16 位无符号	
	7 32 位无符号	
	8 浮点 (不支持)	
	9 可视字符串 (不支持)	
	•••	
0x370x3F	(保留)	
0x40	零	
0x41	字节	
0x42	字	
0x43	双字	
0x44	错误	
0x450xFF	(保留)	

下表显示了 PROFIdrive 参数请求错误代码。

错误号	含义	用于
00h	不允许的参数编号	访问不可用的参数
01h	无法更改参数值	更改对无法更改的参数值的访问
02h	超出上限或下限	使用超出限值的值更改访问
03h	无效的子索引	访问不可用的子索引
04h	无数组	使用子索引访问未编制索引的参数
05h	数据类型错误	使用与参数数据类型不匹配的值更改 访问
06h	设置不允许 (只能复 位)	使用不等于 0 的值更改访问 (在不 允许此操作时)
07h	无法更改描述元素	更改对无法更改的描述元素的访问
09h	无可用描述数据	访问不可用的描述 (参数值可用)
0Bh	无操作优先级	在无参数更改权限的情况下更改访问 权限
0Fh	无可用的文本数组	访问不可用的文本数组 (参数值可 用。)
11h	因操作模式而无法执行 请求	因未详细指定的原因而暂时无法访 问。
14h	值不允许	使用位于限值内但因其他长期原因而 不允许的值更改访问(具有单个定 义值的参数)
15h	响应过长	当前响应的长度超过最大可传输长 度。
16h	参数地址不允许	值非法,或值不受属性、元素数量、 参数编号或子索引或其组合支持
17h	格式非法	写入请求:格式非法,或参数数据格 式不受支持
18h	值数量不一致	写入请求:参数数据值的数量与参数 地址处的元素数量不匹配。
65hFF	特定于制造商的错误区 域	-
65h	特定于供应商的错误	特定于供应商的错误
66h	请求不受支持	请求不受支持

错误号	含义	用于
67h	通讯错误	由于通讯错误,请求无法完成。
6Eh	非易失性错误	向非易失性存储器写入失败
6Fh	超时错误	由于超时,请求中止。
78h	PZD 映射失败	参数无法映射到 PZD (大小不匹配 或不存在)。
79h	PZD 存储器故障	参数无法映射到 PZD(内存不足)。
7Ah	多 PZD 映射	参数无法映射到 PZD(多 PZD 写入)。
82h	控制字位映射	无法映射控制字位(参数 933937;例如,位的双映射)。
8Ch	设置的转矩模式错误	无法将模式更改为 TORQUE (使用 频率)。
90h	非法请求 ID	响应的请求 ID 非法。
96h	内部缓冲区	缓冲区溢出
A0h	内部通讯	模块和变频器之间的通讯错误

用于发送 DP-V1 消息的功能块 (Siemens S7)

在与 IEC61131-3 兼容的系统中,提供了可用于以非循环方式访问 数据的功能块。在 Siemens S7 中,可使用 SFB 52"RDREC" 读取 数据记录,使用 SFB53"WRREC" 写入数据记录,如下所示:

- 对于索引: 连接值 0xB02F、 0xB02E 或 0x2F。
- 对于写入记录:将 DP-V1 写入请求的长度设置为 MLEN。
- 对于读取记录:设置 DP-V1 读取响应的最大长度。
- 将 DP-V1 消息连接到 RECORD。

μ

	RDREC		
BOOL	REQ	VALID	 BOOL
DWORD	ID	BUSY	 BOOL
INT	INDEX	ERROR	 BOOL
INT	MLEN	STATUS	 DWORD
		LEN	 INT
ANY	RECORD	RECORD	

	WRREC		
BOOL	 REQ	DONE	 BOOL
DWORD	 ID	BUSY	 BOOL
INT	 INDEX	ERROR	 BOOL
INT	 LEN	STATUS	 DWORD
ANY	 RECORD	RECORD	

有关上述功能块的详细信息,请参见文档*用于 PROFIBUS DP 和 PROFINET IO v2.0 的通讯功能块*。该文档可从 www.profibus.com 获取。

▶ 参数数据传输示例

以下示例演示如何使用 DP-V1 机制 READ 和 WRITE 来传输参数 数据。

注意: 这些示例中只显示了请求的数据块部分。请参见第 344 页的 读取和写入块一节。

示例 1a: 读取变频器参数 (数组元素)

对变频器参数进行寻址,使变频器参数组对应于*参数索引* (PNU),并且组内的变频器参数编号对应于*子索引* (IND)。在以下示例中,从变频器参数 12.04 (0C.04h) 读取了值。

• DP-V1 写入请求 (读取参数值):



• 对 DP-V1 读取请求的正读取响应:



• 对 PROFIdrive 读取请求的负响应:



示例 1b: 读取 3 个变频器参数 (多参数)

在该示例中,使用一个报文读取三个参数(12.04、20.08和 30.19)。

• DP-V1 写入请求 (读取参数值):



• 对 DP-V1 读取请求的正读取响应:



返回值 190h (400)、 1F4h (500) 和 1Eh (30)。

示例 2a: 写入变频器参数 (一个数组元素)

对变频器参数进行寻址,使变频器参数组对应于*参数索引*(PNU),并且该组内的变频器参数编号对应于*子索引*(IND)。在以下示例中,向变频器参数 12.02 (0C.02h) 写入了值。



示例 2b: 写入 2 个变频器参数 (多参数)

在此示例中,使用一个报文分别将值 300 (12Ch) 和 500 (1F4h) 写 入变频器参数 12.02 (0C.02h) 和 20.08 (14.08h)。





示例 3: 读取 PROFIdrive 参数

在此示例中,使用 PROFIdrive 参数 919 (397h) 读取从站的设备系统编号(即变频器的产品代码)。

• DP-V1 写入请求 (读取 PROFIdrive 参数):



• DP-V1 读取响应:



从站返回变频器的产品代码(在该示例中为 20Bh)。

示例 4: 配置写入变频器的过程数据

PROFIdrive 参数 915 (393h) 可用于定义将作为特定于应用程序的 过程数据循环写入变频器参数的数据。

在下面的示例中,选择从 PZD3 获取变频器参数 12.06 (0C.06h) 的 值。将继续使用每个请求帧中 PZD3 的内容更新该参数,直到执行 了不同的选择。

子索引(IND)定义了将从其中获取所需数据的过程数据字。值会选择要将该字映射到的变频器参数。

• DP-V1 写入请求:


• DP-V1 读取响应:



随后,会将每个请求帧中 PZD3 的内容写入变频器参数 12.06,直 到执行了不同的选择。

Ρ

362 PROFINET IO – 通讯协议

示例 5: 确定从变频器读取的过程数据的源

PROFIdrive 参数 916 (394h) 可用于定义将作为特定于应用程序的 过程数据从变频器循环读取的数据。在下面的示例中, 该参数用于 确定要从中获取 PZD3 内容的变频器参数。*子索引* (IND) 定义了将 在其中传输所需数据的过程数据字。

• DP-V1 写入请求:



DP-V1 读取响应:



值会将 PZD3 的源指示为变频器参数 12.05 (0C.05h)。

诊断和警报机制

FENA 适配器模块具有用于发送警报以及将诊断数据保存至故障缓 冲区的机制。如果主机或变频器在通讯或运行中发生故障,将触发 警报。默认情况下,警报和故障缓冲区机制已启用,并可通过配置 参数禁止(第 264 页的 21ALARM DISABLE)。

警报机制

当发生故障状态时,适配器模块会发送警报通知,主站必须确认此 通知。例如,可使用 Siemens S7 块 OB82、OB83、OB86 和 OB122 确认、查看和处理警报通知。

- 块 OB82 用于确保变频器不会在诊断警报期间进入停止模式。
- 如果在系统中插入或删除模块或模块被修改,则调用块 OB83。
- 块 OB86 用于指示分布式外设中是否出现故障或事件。
- 如果 CPU 调用某个无法访问的设备,则调用块 OB122。

故障代码映射

Ρ

警报通知中包含故障代码,称为 ChannelErrorType。对于 PROFIdrive API,变频器内部 DRIVECOM 故障编号将根据下表映 射到 PROFIdrive ChannelErrorTypes。未列出的故障编号映射到 ChannelErrorType *其他*。

ChannelErrorType	说明 DRIVECOM 故障编号		
0x9000	微控制器硬件或软件	4211、5000、5401、 5402、5403、5484、 5691、5693、6100、 6180、6300、6306、 6306、6320、6481、 6487、630D、630F、 64A1、64A2、64A3、 64E1、6581、65A1、 6682、6683、6684、 6881、FF55	
0x9001	主电源	3291	
0x9002	低压电源	3130、3220	
0x9003	直流回路过压	3210	
0x9004	电力电子组件	2211、2281、2310、 2312、2340、2381、 3180、3181、3182、 3183、3184、3185、 3186、3187、3381、 3385、5400、5482、 5682、5692、FF56	

ChannelErrorType	说明	DRIVECOM 故障编号
0x9005	超温电子设备	4110、4210、4212、 4290、4310、4313、 4981、7182、42F1、 4380
0x9006	接地故障	2330
0x9007	电机过载	7121
0x9008	现场总线系统	
0x9009	安全通道	8182、8183、5090、 5091、FA81、FA82、 FF7A、FFA0、FFA1、 FFA2
0x900A	反馈	7301、7310、7380、 7381、7389、7391、 8480、8584、738A、 738B、738C、73A0、 73A1
0x900B	内部通讯	5480, 5681, 5690, 7000, 7080, 7081, 7510, 7520, 7540, 7584
0x900C	馈入	
0x900D	制动电阻	7111、7112、7113、 7181、7183、7184、 7185、7186、7187、 7191、71A2、71A3、 71A5
0x900E	线路滤波器	
0x900F	外部	9000、9001、9081、 FF81、FF82、FF8E、 FF90
0x9010	技术	6382
0x9011	工程	

Ρ

366 PROFINET IO - 通讯协议

ChannelErrorType	说明	DRIVECOM 故障编号		
0x9012	其他	5080、5093、5210、 5300、6200、7583、 8110、8500、8582、 8583、FF61、FF69、 FF6A、FF83、FF84、 FF95		

故障缓冲区机制

PROFIdrive 配置文件具有可向 PROFIdrive 参数存储八种故障状态的机制。可只同时通过一个子索引访问故障数据和诊断数据(如故障编号和故障代码)。该机制由四个 PROFIdrive 参数组成:

- PNU944: 故障消息计数器。
 - 每次当故障缓冲区发生变化时递增。
- PNU945: 第 364 页的 故障代码映射一节中介绍的 PROFIdrive 故障代码。
- PNU946: 用于将故障编号转换为故障代码的故障代码列表。
 - 使用故障编号作为子索引来执行读取,以获取相应故障代码。
- PNU947: 对应于 DRIVECOM 配置文件的故障编号。

下表显示了故障缓冲区的结构。故障缓冲区由两个参数组成:故障 编号(PNU 947)和故障代码(PNU 945)。故障缓冲区的行由参 数子索引表示。故障消息按其检测顺序输入缓冲区中。故障缓冲区 中的每一行代表一条故障消息,是故障状态的一部分。故障状态的 持续时间是检测到故障直到其得到确认。

	PNU947	PNU945	
	故障编号	故障代码	子索引
	0x4210	0x9005	0
	0	0	1
	0	0	2
应归 + 1 + 1 + + -	0	0	3
头际 d 陧 仄 念 N	0	0	4
	0	0	5
	0	0	6
	0	0	7
	0x7510	0x900B	8
	0	0	9
	0	0	10
壮陸坐大~1	0	0	11
议厚状态 Π-1	0	0	12
	0	0	13
	0	0	14
	0	0	15

Ρ

368 PROFINET IO – 通讯协议

	PNU947	PNU945	
	故障编号	故障代码	子索引
故障状态 n-7	0	0	56
	0	0	57
	0	0	58
	0	0	59
	0	0	60
	0	0	61
	0	0	62
	0	0	63



PROFINET IO - 诊断

本章内容

本章介绍当适配器模块用于 PROFINET IO 通讯时,如何使用模块上的状态 LED 跟踪故障。

故障和警告消息

有关涉及适配器模块的故障和警告消息,请参见变频器固件手册。

370 PROFINET IO - 诊断

LED

适配器模块配备有三个双色诊断 LED。这些 LED 描述如下。

HOST C HOST C KORK MODULE C 1 NETWORK C		
名称	颜色	功能
	绿色闪烁	正在建立与主机的通讯
	绿色	主机连接正常
HOST	红色闪烁	与主机的通讯暂时丢失
noor	橙色闪烁, 与 MODULE 橙色闪烁交 替	内部文件系统错误。可通过重新启动变频器电 源来消除该错误。如果错误依然存在,请联系 当地的 ABB 代表。
	关	未向设备接通电源。
MODULE	橙色闪烁	如果 NETWORK LED 关闭 (FENA-11/-21), 则表示设备正尝试从 DHCP 服务器获取 IP 配 置。
		设备正在闪烁。用于标识。闪烁由 PROFINET 主站启动,并且 NETWORK LED 绿色闪烁。

Ρ

名称	颜色	功能			
	绿色闪烁	由于配置缺失、不完整或不正确,需要调试设 备。设备可能处于待机状态。 这也可能由于适配器等待重复地址检测完成而 导致。如果重复地址检测已检测到 IP 冲突, 则 IP 被配置为 0.0.0.0,并且可由 PLC 重新 配置。			
	绿色	设备在正常状态下运行。			
	红色闪烁	可恢复的故障			
MODULL	红色	以太网接口被禁用。重复地址检测可能已检测 到重复地址。请检查 IP 配置,并启动现场总 线适配器参数刷新或重新接通变频器的电源。			
	红色 - 绿色 闪烁	设备处于自检状态。			
	橙色闪烁, 与 HOST 橙 色闪烁交替	内部文件系统错误。可通过重新启动变频器电 源来消除该错误。如果错误依然存在,请联系 当地的 ABB 代表。			
NETWORK /NET	关	设备未处于联机状态。 • 设备尚未完成重复地址检测。 • 设备可能未上电:请查看 MODULE 状态 LED。			
	绿色闪烁	设备在以太网上进行接收/发送。			

Ρ

372 PROFINET IO - 诊断



技术数据

本章内容

本章包含适配器模块和以太网链路的技术规范。

FENA-01/-11/-21

下图显示了适配器模块外壳的前视图和侧视图。



安装	至变频器控制单元上的选件插槽
防护等级	IP20
环境条件	变频器手册中为变频器指定的适用环境条件有效。
包装	纸板。塑料包装:防静电气泡纸 (PE)。
指示灯	三个双色 LED (HOST 、 MODULE 、 NETWORK/NET)
连接端子	连接至变频器的 20 针连接端子 连接至以太网的 RJ-45 连接端子 (X1) 仅 FENA-21: 用于链接另一个适配器模块的 RJ- 45 连接端子 (X2)
电源	+3.3 V ±5% 最大值 400 mA (由变频器提供)
通用	符合 EMC 标准 EN 61800-3:2004 印刷电路板涂层

以太网链路

兼容的设备	以太网标准 IEEE 802.3 和 IEEE802.3u 设备
介质	 带自动协商和自动 MDIX (自动交叉) 功能的 10BASE-TX 或 100Base-TX 接线: CAT5/6 UTP、 CAT5/6 FTP、 CAT5/6 STP
	 连接端子: RJ-45 封端: 内部 最大网段长度: 100 m / 328 ft
拓扑	总线或星型。 对于 FENA-21,最多允许在一个菊花链拓扑中包 含 50 个节点。
传输速率	10 Mbps 或 100 Mbps
串行通讯类型	半双工或全双工
协议	Modbus/TCP、 EtherNet/IP、 PROFINET IO

19

附录 A – PROFINET IO 的 PROFIdrive 参数和 I&M 记录

本章内容

本章包括:

- PROFINET IO 通讯协议的 PROFIdrive 参数
- PROFINET IO 通讯协议的 I&M (标识和维护)记录的报文和 响应结构。

PROFIdrive 参数

参数 编号	R/W ¹⁾	数据类型	说明	
915	R/W	数组 [12] 无符 号 16	分配 PZD1 至 PZD12 (在 PPO 写中)
916	R/W	数组 [12] 无符 号 16	分配 PZD1 至 PZD12 (2	在 PPO 读中)
919	R	字节字符串 4	设备系统编号	
922	R	无符号 16	报文选择	
923	R	数组 [n] 无符号 16	信号的所有参数的列表。 程数据标准化和/或实施 916,则为必需。	如果使用了过 了参数 915 和
			信号编号和名称	类型
			1 – 控制字 1 (STW1)	Unsigned16
			2 – 状态字 1 (ZSW1)	Unsigned16
			3 – 控制字 2 (STW2)	Unsigned16
			4 – 状态字 2 (ZSW2)	Unsigned16
			5 – 速度设置点 A (NSOLL_A)	Signed16
			6 – 速度实际值 A (NIST_A)	Signed16
			7 – 速度设置点 B (NSOLL_B)	Signed32
			8 – 速度实际值 B (NIST_B)	Signed32
			27 – 速度设置点 A (XSOLL_A)	Signed32
			28 – 位置实际值 A (XIST_A)	Signed32
			32 – 遍历块选择 (SATZANW) (不支 持)	Unsigned16
			33 – 实际遍历块 (AKTSATZ) (不支 持)	Unsigned16

参数	R/W ¹⁾	数据类型	说明	
			34 – 目标位 (TARPOS_A 持)	置 Signed32 A) (不支
			35 – 速度 (VELOCITY	Unsigned32 (_A)
			101…9999 频器	- 特定于变 -
927	R/W	Unsigned16	操作员控制	权限(参数标识, PKW)
			值	模式
			0	参数不可写,只可读 (927 可写)
			1	参数可进行读写 (默 认)。
928	R/W	Unsigned16	控制权限(过程数据, PZD)。
			值	模式
			0	PZD 部分被禁用,即忽略 接收的新 PZD 数据。
			1	PZD 部分被允许(默 认)。
929	R	Unsigned16	选择的 PPC) 类型
			值	PPO 类型
			1	PPO1
			2	PPO2
			3	PPO3
			4	PPO4
			5	PPO5
			6	PPO6
			7	PPO7
			注意: 如果道则此参数不可	选择标准报文 ST1 或 ST2, 可用。

参数 编号	R/W ¹⁾	数据类型	说明	
930	R/W	Unsigned16	通讯配置文件的选择开关。	
			值	模式
			1	PROFIdrive
			8001h	ABB 变频器
			8002h	透明 16
			8003h	透明 32
			8004h	PROFIdrive 定位模式
933	R/W	Unsigned16	控制字位 11	的选择开关。
			值	模块控制字位
			0	无
			1到5	特定于供应商, 1 至 5 ²⁾
934	R/W	Unsigned16	控制字位 12 的选择开关。(参见参数 933 了解编码信息。)	
935	R/W	Unsigned16	控制字位 13 的选择开关。(参见参数 933 了解编码信息。)	
936	R/W	Unsigned16	控制字位 14 933 了解编码	的选择开关。(参见参数 冯信息。)
937	R/W	Unsigned16	控制字位 15 933 了解编码	的选择开关。(参见参数 马信息。)
939	R/W	Unsigned16	状态字位 11	的选择开关。
			值	模块状态字位
			0	无
			1到4	特定于供应商, 1 至 4 ²⁾
940	R/W	Unsigned16	状态字位 12 939 了解编码	的选择开关。(参见参数 冯信息。)
941	R/W	Unsigned16	状态字位 13 的选择开关。(参见参数 939 了解编码信息。)	
942	R/W	Unsigned16	状态字位 14 939 了解编码	的选择开关。(参见参数 马信息。)
943	R/W	Unsigned16	状态字位 15 939 了解编码	的选择开关。(参见参数 马信息。)

参数 编号	R/W ¹⁾	数据类型	说明	
944	R	Unsigned16	故障消息计	+数器
945	R	数组 [64] 无符	故障代码	(通道错误类型)
		号 16	子索引	内容
			0	最后一个故障
			8	倒数第二个确认的故障
			16	倒数第三个确认的故障
			24	倒数第四个确认的故障
			32	倒数第五个确认的故障
			40	倒数第六个确认的故障
			48	倒数第七个确认的故障
			56	倒数第八个确认的故障
946	R	数组[n] 无符号 16	故障代码列 代码和通道 如果在读取 DRIVECO 回相应的通	1表。包含 DRIVECOM 故障 值错误类型之间的映射。 《 PNU946 时使用 M 故障代码作为索引,则返 通道错误类型。
947	R	数组 [64] 无符 号 16	故障编号 进行编码)	(根据 DRIVECOM 配置文件。
			子索引	内容
			请参见参数	t 945。
953	R	Unsigned16	最后一个警	_{释报} 3)
954	R	Unsigned16	倒数第二个	、警报 ³⁾
955	R	Unsigned16	倒数第三个	、警报 ³⁾
956	R	Unsigned16	倒数第四个	、警报 ³⁾
957	R	Unsigned16	倒数第五个	、警报 ³⁾

参数 编号	R/W ¹⁾	数据类型	说明	
964	R	数组 [7] 无符号	子索引	内容
		16	0	制造商
			1	设备型号
			2	版本
			3	固件日期 (年)
			4	固件日期 (日/月)
			5	轴数
965	R	字节字符串 2	此设备的配量 例如:0302	置文件编号。 h = 配置文件 3, 第 2 版
967	R	Unsigned16	控制字 (CW)
968	R	Unsigned16	状态字 (SW))
970	R/W	Unsigned16	加载参数记录	
			值	说明
			0	无动作
			1	恢复出厂设置
			参数必须执行 机必须停止。	亏从零到一的转换,并且电
971	R/W	Unsigned16	保存参数记录	큕
			值	说明
			0	无动作
			1	将变频器参数保存到非易 失性存储器
			参数必须执行 机必须停止。	亏从零到一的转换,并且电 -

参数 编号	R/W ¹⁾	数据类型	说明	
972	R/W	Unsigned16	软件复位	
			值	说明
			0	无动作
			1	重新启动 PROFIBUS 模 块
			参数必须执 机必须停止	行从零到一的转换,并且电 。
975	R	数组[n] 无符号 16	DO 标识。 请参见参数	有关子索引 0…4 的信息, <i>964</i> 。
			子索引	含义
			5	值 2 = 轴
980 981	R	数组[n] 无符号 16	已定义参数 0,则表示已 索引是下一 将在此处继	的编号列表。如果子索引为 3到达列表的末尾。如果子 个列表参数的编号,则列表 续。
1000	R/W	Unsigned16	映射 16 位战 数的数据类 916 执行映	选择 ³⁾ 。用于请求所映射参 型 (如果使用参数 915 或 射)。
			值	说明
			1	使用 16 位映射 (如果可 用)。
50000	R/W	Unsigned16	禁用警报。	
			值	说明
			0	PNIO 警报允许。
			1	PNIO 警报禁用。
61000	R	VisibleString24	站的名称	
61001	R	Unsigned32	站的 IP	
61002	R	OctetString[6]	站的 MAC 步	也址
61003	R	Unsigned32	站的默认网	关
61004	R	Unsigned32	站的子网掩	码

参数 编号	R/W ¹⁾	数据类型	说明
----------	--------------------------	------	----

1) 读和 / 或写

2) 特定于供应商的位的含义由变频器控制程序定义。

3) 支持功能取决于变频器型号。

I&M 记录

可使用 DTM 工具等读取 I&M (标识和维护)记录。FENA 适配器 模块支持强制性 I&M0 记录以及可选的 I&M1、 I&M2、 I&M3 和 I&M4 记录。

用于以读 / 写方式访问 I&M 记录

功能	记录数据索引
I&M0	0xAFF0
I&M1	0xAFF1
I&M2	0xAFF2
I&M3	0xAFF3
I&M4	0xAFF4

I&MO 的响应结构 (只读)

	内容	尺寸	编码
标头		10 个字节	-
I&M 块	MANUFACTURER_ID	2个字节	0x1A = ABB 自动化
	ORDER_ID	20 个字节	例如, FENA-01 套件的 "68469422"
	SERIAL_NUMBER	16 个字节	FENA 模块的序列号
	HARDWARE_REVISION	2个字节	FENA 模块的硬件版本
	SOFTWARE_REVISION	4个字节	格式: V255.255.255 例如, V1.0.0 = 软件版 本 100
	REVISION_COUNTER	2个字节	(标记对硬件或其参数的 更改)
	PROFILE_ID	2个字节	3A00 (3AFF) PROFIdrive
	PROFILE_SPECIFIC_ TYPE	2个字节	0=无特定类型
	IM_VERSION	2 个字节	0x0101 = 版本 1.1
	IM_SUPPORTED	2个字节	30 = 支持 I&M0、 I&M1、I&M2、I&M3 和 I&M4

I&M1 的响应结构 (读/写)

	内容	尺寸	编码
标头		10 个字节	-
I&M 块	TAG_FUNCTION	32 个字节	设备功能或任务
	TAG_LOCATION	22个字节	设备位置

I&M2 的响应结构 (读/写)

	内容	尺寸	编码
标头		10 个字节	-

384 附录 A - PROFINET IO 的 PROFIdrive 参数和 I&M 记录

	内容	尺寸	编码
I&M 块	INSTALLATION_DATE	16 个字节	安装日期。 例如, 2011-01-01 16:23
	保留	38 个字节	保留

注意: I&M1、I&M2 和 I&M3 默认为空白 (0x20)。

1&M3 的响应结构 (读/写)

	内容	尺寸	编码
标头		10 个字节	-
I&M 块	DESCRIPTOR	54 个字节	用户设置的设备的描述

I&M4 的响应结构 (读/写)

只有在 FENA-01 中, I&M4 才为读 / 写。在 FENA-11 和 FENA-21 中为只读,并显示 FSO 配置 CRC。

	内容	尺寸	编码
标头		10 个字节	-
I&M 块	SIGNATURE	54 个字节	用于标识会话和变更的 安全码

注意: 默认情况下 I&M4 以零填充 (0x0)。



附录 B – 适用于 FENA 的 ABB IP 配置工具

本章内容

本章介绍如何使用 ABB IP 配置工具执行以下操作:

- 查找网络中己配置和未配置的 FENA 适配器模块
- 重新写入适配器模块的 IP 配置。

安装

ABB IP 配置工具是 Control Builder Plus 软件的一部分。无需单独 安装。

查找网络中的适配器模块

- 1. 打开 ABB IP 配置工具。
- 2. 单击 Scan (扫描) 按钮。

网络中存在的 FENA 适配器模块会出现在结果列表上。

le Help								
Scan								
IAC address	Device name	Position	Serial number	Device ID	Current IP Address	Configured IP Address	Auth. supp	
00-1C-01-00-37-22	FENA-11	0	03120090	0x11	192.168.0.41	192.168.0.41	no	
00-1C-01-00-20-0C	FENA-11	0	02140161	0x11	192.168.0.28	192.168.0.28	no	
00-1C-01-00-9A-19	FENA-21	0	04220242	0x11	192.168.0.3	192.168.0.3	no	
00-1C-01-00-36-EE	FENA-11	0	03120115	0x11	192.168.0.39	192.168.0.39	no	
00-1C-01-FF-F4-93	FENA-21	0	02090498	0x11	192.168.0.43	192.168.0.43	no	
failed an end of								
an finished, received	5 responses							
an finished, received	5 responses							
an finished, received	5 responses							
an finished, received	5 responses							
an finished, received	5 responses							
an finished, received	5 responses							

重新写入适配器模块的 IP 配置

1. 扫描网络中的适配器模块。

有关说明,请参见第 386 页的 查找网络中的适配器模块一节。

2. 在结果列表中,单击以选择要修改其 IP 配置的适配器模块。

Bots Device area Perform Serial number Device D Current P Addres Auth supp 00/10/00/2012 01/00/00 01/2000 01/2000 01/2000 01/2000 01/2000 00/00/00	le Help								
Add address Device name Position Serial number Device ID Current IP Address Configured IP Address Auth. supp 09/10/2017/2017 FRANTI 0 00/20200 Ist 1 90/20200 Ist 1 90/20200 09/10/2017/2017/2017 FRANTI 0 00/20200 Ist 1 90/20200 Ist 1	Scan								
00:02:03:02:02 FERA-11 0 01:02:03:02:03 10:02:00:03:04:03 00:02:00:03:04:03 00:02:00:03:04:03 00:02:00:03:04:03 00:02:00:03:04:03 00:02:00:03:04:03 00:02:00:03:04:03 00:02:00:03:04:03 00:02:00:03:04:03 00:02:00:03:04:03 00:02:00:03:04:03 00:02:00:03:04:03 00:02:00:03:04:03 00:02:00:03:04:03 00:02:00:03:04:03 00:02:00:03:04:03 00:02:00:03:04:03 00:02:00:03:04:03 00:02:00:03:04:03:05 00:02:00:03:04:03:04:03:05 00:02:00:03:04:03:04:03:05 00:02:00:03:04:03:04:03:04:03:05 00:02:00:03:04:03:04:03:05 00:02:00:03:04:03:04:03:05 00:02:00:03:04:04:03:05 00:02:00:03:04:04:05 00:02:00:03:04:04:04:04:04:04:	AC address	Device name	Position	Serial number	Device ID	Current IP Address	Configured IP Address	Auth. supp	
00102100984/19 FENA(1) 0 04220842 0411 0.020 0.020 no 0010210034125 7EXx11 0 00102110 0411 1021081.57 1021081.57 no ash finished, received 3 responses EXA-21 [SN-042202242, ID=0x11] received 3 responses received 3 responses EXA-21 [SN-042202242, ID=0x11] received 3 responses received 3 responses received 3 responses EXA-21 [SN-042202242, ID=0x11] received 3 responses	00-10-01-00-37-22	FENA-11	0	03120090	0x11	192.168.0.41	192.168.0.41	10	-
001/c010/3/462 7554-11 0 001/c010 0.01 182/1683.97 182/1683.97 no con finished, received 3 responses ENA-21 [SN=04220242, ID=0x11] ww configuration (PGCP) address 0 0 0 0 Macdia gateway, V 0 0 0 Auto - - Send Configuration	00-1C-01-00-9A-19	FENA-21	0	04220242	0x11	0.0.0.0	0.0.0.0	no	
an Inshed, received 3 responses ENA-21 [SN=04220242, ID=0x11] w configuration DFCP Set Makes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00-1C-01-00-36-EE	PENA-11	0	03120115	0x11	192.168.0.39	192.168.0.39	no	
DirCP O <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>									
address 0 </td <td>can finished, received ENA-21 [SN≕ ew configuration</td> <td>^{3 responses} 04220242, II</td> <td>D=0x11]</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	can finished, received ENA-21 [SN≕ ew configuration	^{3 responses} 04220242, II	D=0x11]						
hole mask 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	can finished, received ENA-21 [SN= ew configuration DHCP	3 responses 04220242, II	D=0x11]	_					
andard gataway 0 . 0 . 0 . 0	can finished, received ENA-21 [SN=i ew configuration DHCP address	3 responses 04220242, II	D=0x11]	_					
nk mode Auto	can finished, received ENA-21 [SN= ew configuration DHCP address ibnet mask	3 responses 04220242, II 0 . 0 . 0 . 0 .	D=0x11]	_	-				
	can finished, received ENA-21 [SN=i ew configuration] DHCP eddress three mask anderd getoway	3 responses 04220242, II 3 . 0 . 3 . 0 . 3 . 0 .	D=0x11]	Send Config	uration				
	can finished, received ENA-21 [SN= ew configuration DHCP address binet mask andard gateway k mode	3 responses 04220242, II 0 . 0 . 0 . 0 . 1 . 0 .	D=0x11] 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0	Send Config	uration				

- 3. 在 New configuration (新建配置)下,根据网络配置定义 IP 配置设置。
- 4. 如果需要让适配器模块使用静态 IP 地址而不使用 DHCP,请清 除 DHCP 复选框。

388 *附录* B – 适用于 FENA 的 ABB IP 配置工具

5. 要应用新设置,请单击 Send Configuration (发送配置) 按钮。 新的当前 IP 地址和己配置的 IP 地址将显示在结果列表中。

Scen 446. add str. Device name Posicion Serial number Device Name Serial number Device Name Serial number Device Name Serial number Device Name Serial number	le Help								
Add addres Device name Position Serial number Device Device Device Configured IP Addres Auth stopp 00-10-010-05-0EE FEPA-11 0 013209 0.11 102 1040-39 102 1040-39 00 00 00 00 0.01 102 1040-39 102 1040-39 00 00 00 00 0.01 102 1040-39 102 1040-39 00 00 00 00 0.01 102 1040-39 102 1040-39 00 00 00 00 0.01 102 1040-39 102 1040-39 00 00 00 0.01 102 1040-39 102 1040-33 00 00 00 00 0.01 102 1040-39 102 1040-33 00 00 00 0.01 102 1040-3 102 1040-33 00 00 00 00 0.01<	Scan								
0x10-07-037-22 FEW-11 0 0x12000 6x11 112 108.041 112 108.041 mo 0x10-07-037-22 FEW-11 0 0x120115 6x11 112 108.041 mo mo 0x10-07-07-08-10 0 0x120115 0 111 102 108.03 102 108.03 mo 0x10-07-07-08-10 FEW-21 0 0x2002 0x11 102 108.03 102 148.03 mo 0x10-07-08-10 FEW-21 0 0x2002 0x11 102 108.03 102 148.03 mo configuration FEW-21 0 0x2002 0x11 102 108.03 102 148.03 mo DrCP mo 112 108 0 0 0 102 dotset 112 108 0 0 0 0 102 102 148.03 mo	AC address	Device name	Position	Serial number	Device ID	Current IP Address	Configured IP Address	Auth. supp	
001-C010054EE FPEN-11 0 00120115 0-11 192 148.0.3 192 148.0.3 no 001-C010054H9 FPEN-21 0 0420042 0-11 192 148.0.3 192 148.0.3 no confinantics, received 3 responses EENA-21 [SN=04/220242, ID=0x11] mo no ev configuration 112 142 162 0 .3 evc configuration 112 125 25 0 excell 122 125 25 0 Band Configuration	00-10-01-00-37-2	2 FENA-11	0	03120090	0x11	192.168.0.41	192.168.0.41	no	
Op/Control/Adving FEMA-21 0 0422022 0+11 152 168.0.3 152 168.0.3 no toom finished, received 3 responses ERA-2.1 [SN=04220242, ID=0x11] www.configuration ID+0.7 Ideated and too tool and too tool and	-00-1C-01-00-36-E	E FENA-11	0	03120115	0x11	192.168.0.39	192.168.0.39	no	
can finabled, received 3 responses ENA-21 [SN=04220242, ID=0x11] ev configuration DrCP address 12 188 0 3 ander date.eve 0 0 0 6 ander gatewey 0 0 0 6	00-1C-01-00-9A-1	19 FENA-21	0	04220242	0x11	192.168.0.3	192.168.0.3	no	
DeCP 2xddexas 11/2 14/8 0 3 seddexas 255 255 0 1	ican finished, rece	ived 3 responses							
Address 112 168 0 3 Inner mesk Z55 Z55 Q55 Q5 anderd gateway 0 0 0 Q	can finished, rece ENA-21 [S ew configuratio	ived 3 responses N=04220242, IC in	D=0x11]						
Unnet mesk 255 255 255 0 Iandord galaxiesy 0 0 0 0 0 0	Scan finished, rece TENA-21 [S lew configuratio	ived 3 responses N=04220242, IE m	D=0x11]						
tandard gateway 0 . 0 . 0 . 0 Send Configuration	Scan finished, rece FENA-21 [S lew configuratio DHCP 'address	ived 3 responses N=04220242, IE In 192 . 168 .	D=0x11]	_					
	Con finished, rece FENA-21 [S lew configuratio] DHCP 'eddress ubnet mosk	ived 3 responses N=04220242, IC m 192 . 168 . 255 . 255 . 2	D=0x11]						
ink mode Auto	Scan finished, rece ENA-21 [S lew configuratio DHCP address ubnet mask tanderd gateway	ived 3 responses N=04220242, IE m 192 168 255 255 0 0	D=0x11]	Send Config	uration				

附录 C - FENA 配置网页 389



附录 C – FENA 配置网页

本章内容

本章显示了 FENA 配置网页。

浏览器要求

可使用任何网页浏览器。

兼容性

网页可用于与 FENA 适配器模块兼容的所有变频器。有关兼容性表,请参见第 21 页的变频器一节。

390 附录 C - FENA 配置网页

登录

 打开网页浏览器,并在地址栏中键入适配器模块的 IP 地址。IP 地址在A组参数 5...8 中可见。

示例: <u>http://192.168.0.24/</u>

Blank Page - Windows Internet Explorer provided by IBM
🙀 Favorites 🔘 Connecting
Windows Security
The server 192.168.0.24 at ABB Ethernet Module requires a username and password.
User name Password Remember my credentials
OK Cancel

2. 使用用户名和密码登录。

默认用户名: admin

密码:适配器模块的 MAC 地址的最后六位数字 (大小字母, 不含连字符)。

可在适配器模块盖子上和 ABB IP 配置工具中查看 MAC ID (请参见*附录 B – 适用于 FENA 的 ABB IP 配置工具*)。

• 示例:如果适配器模块的 MAC 地址为 00-1C-01-00-2F-73,则密码为 002F73。

用户界面即已加载。

 在成功登录后,出于安全原因,系统将提示您更改密码。 建议更改默认密码。

66	Power and productivity for a better world™			FENA-21 ETHERNET ADA		
Status	Configuration	Service configuration	Support	Password		
Plea	ase change yo	our password!				
Your	password is sti	ill the default adminis	trative pas	sword. It is recommend	led to change the password.	
Cha	nge password	4				
User	name					
New	password					
Cont	firm new passw	ord				
					change	

392 附录 C - FENA 配置网页

菜单概述

要在网页上导航,请使用可用的菜单项:

- Status (状态)
- Configuration (配置)
- Service configuration (服务配置)
- Support (支持)
- Password (密码)

BB	Power and productivity for a batter world ¹¹¹ ETHERNET AN				ETHERNET ADAP	TER	
<u>Status</u>	Configuration	Service configuration	Support	Password		L	.ogo
Stat	tus informatio	n					
Firm	ware version		031	10			
FW	patch and build	l version	000	00			
Firm	ware version o	late	Jul	9 2015			
Seri	al number		121	8000			
мас	address		00:	1C:01:FF:F4:7	E		

状态页

Status (状态)页显示适配器模块的各种版本信息以及序列号和 MAC 地址 (MAC ID)。

	for a better world	DIVITY TM		FENA-21 ETHERNET A	DAF
<u>Status</u>	Configuration	Service configuration	Support Pa	issword	
Stat	tus informatio	'n			
Firm	ware version		0310		
FW	patch and build	d version	0000		
Firm	ware version o	late	Jul 9 20	015	
Seri	al number		1210008	8	
мас	address		00:1C:0	11:FF:F4:7E	

394 附录 C - FENA 配置网页

配置页

在 Configuration (配置)页中,您可以在配置参数组 A (1)、 B (2) 和 C (3) 中修改参数设置。

ABI	Power and product for a better world*	tivity M			
Status	<u>Configuration</u>	Service configuration	Sup	port Password	
C	onfiguration par	rameters - Group A	_		_
M	odule informati	on			
54	.01 Fieldbus adap	oter type		ETHERNET	
Et	hernet configu	ration			
54	.02 Protocol/Profi	le		PROFINET IO, PROFIdrive	(10) 🗸
54	.03 Communicati	on rate		Auto-negotiate (0)	~
54	.04 IP configurati	on		Static IP (0)	~
54	.05-08 IP address			192.168.0.112	
54	.09 Subnet mask			255.255.255.0 (24)	~
54	.10-13 Gateway a	ddress		0.0.0.0	
54	.14 Communicatio	on rate for Port 2		Auto-negotiate (0)	~
54	.19 Transparent16	scale		99	

在任何组中更改任何设置后,必须单击 A 组底部的 Save and reboot (保存并重新启动) 以验证设置。

Modbus/TCP/UDP configuration	
54.20 Modbus/TCP/UDP Timeout (x 100 ms)	20
54.21 Modbus/TCP/UDP Timeout mode	None (0)
54.22 Modbus/TCP/UDP Word order	HiLo [High Low] (1)
54.23 Modbus/TCP/UDP Address mode	Mode 0 (0)

PROFINET IO configuration	
54.20 PROFINET IO Telegram type	20
54.21 PROFINET IO Alarm sending	Enabled (0)
54.22 PROFINET IO Map selection	16bit (1)
54.25 PROFINET IO Name Index	0
54.PROFINET IO Station Name	

EtherNet/IP configuration	
54.20 Control timeout	20
54.21 Idle action	Off-line (0)
54.22 ODVA Stop function	Coast (1)
54.23 ODVA Speed scale	0
54.24 ODVA Torque scale	128
	save and reboot save without rebooting

396 附录 C - FENA 配置网页

通过网页更改 PROFINET IO 站名称

下面显示了 PROFINET IO 配置网页,其中包含默认值。 PROFINET IO Station Name (PROFINET IO 站名称) 字段默认为空。

PROFINET IO configuration	
54.20 PROFINET IO Telegram type	7
54.21 PROFINET IO Alarm sending	Enabled (0)
54.22 PROFINET IO Map selection	16bit (1)
54.25 PROFINET IO Name Index	0
54.PROFINET IO Station Name	

要设置新的名称,请在 PROFINET IO Station Name

(PROFINET IO 站名称)字段中键入名称。单击 Save without rebooting (保存而不重启),然后单击 Save and reboot (保存 并重启)以重启 FENA。请参阅 配置页中的屏幕。

只有在重启 FENA 之后,新名称才有效。

注意: **PROFINET IO Name Index (PROFINET IO 名称索引)**字 段中的值必须为 0,才能使用设定的站名称。否则,通过 **PROFINET IO** 名称索引生成的名称将覆盖它。

例如, **PROFINET IO Station Name(PROFINET IO 站名称)**设置为 *fena-21* 的情况下。在依次单击 Save without rebooting (保存而不重启)和 Save and reboot(保存并重启)之后,刷新的网页如下所示。

PROFINET IO configuration			
54.20 PROFINET IO Telegram type	7		
54.21 PROFINET IO Alarm sending	Enabled (0)		
54.22 PROFINET IO Map selection	16bit (1)		
54.25 PROFINET IO Name Index	0		
54.PROFINET IO Station Name	fena-21		
该网页将验证站名称的格式,并显示对新名称的任何更正,如本例 屏幕中所示。

PROFINET IO configuration		
54.20 PROFINET IO Telegram type	7	
54.21 PROFINET IO Alarm sending	Enabled (0)	v
54.22 PROFINET IO Map selection	16bit (1)	~
54.25 PROFINET IO Name Index	0	
54.PROFINET IO Station Name	192.168.0.5 IP address,	Profinet name can't be in same format as an

如果 PROFINET IO Name Index (PROFINET IO 名称索引)通过 网页或参数设置,则在重启后, PROFINET IO Station Name (PROFINET IO 站名称)字段将显示其生成的名称,如本例屏幕中

所示。

PROFINET IO configuration	
54.20 PROFINET IO Telegram type	7
54.21 PROFINET IO Alarm sending	Enabled (0)
54.22 PROFINET IO Map selection	16bit (1)
54.25 PROFINET IO Name Index	123
54.PROFINET IO Station Name	abbdrive-123

服务配置页面

在服务配置页面上,您可以启用或禁用某些以太网服务。所有服务 默认情况下已启用。您可以在此页面上禁用以下服务:

- FFNA 配置网页的访问权限 •
- 允许通过 ABB IP 配置工具远程更改 IP 设置 •
- 使用 Drive composer 工具通过以太网工具网络远程访问变频器
- ٠ Ping响应。

新设置将在模块重启后生效。您可以单击 Save and reboot (保存 并重启),以立即验证新设置;或者,如果要执行其他设置,则单 击 Save without rebooting (保存而不重启),然后重新启动。

tatus Configuration Service configuratio	Support Password	
Ethernet service configuration (say	ed settings will be in use after reboot)	
FENA configuration web pages	Enabled	~
		-
ABB IP Configuration tool	Enabled	~
ABB Drive composer tool	Enabled	-
· .	-	-
Ping response	Enabled	ন

注意:

- 这些设置仅通过网页可用。当您选择禁用网页时,会出现用于 确认的警告,然后您才能保存选择内容。
- 如果需要重新访问已禁用的网页,
 - 只能通过 PROFINET 复位出厂设置命令来访问网页。请参 见第 314 页的通过 S7 将 PROFINET IO 恢复工厂默认。

戓

- 您可以使用网页密码。请参见第 402 页的 启用被禁用后的 • 网页访问权限。
- 建议禁用调试后未使用的所有服务。

支持页面

在 Support (支持)页上,可以访问与适配器模块相关的文档,以 及 EDS 和 GSDML 文件。可通过 WWW documentation and downloads (WWW 文档和下载)下面给出的超链接获取对应于 变频器固件的最新文件。

您可以使用 Click here for more information about fieldbus parameters. (单击此处了解关于现场总线参数的更多信息。) 了 解每个参数的详细信息。

Power and productivity for a batter world ^{the}	FENA-21 ETHERNET ADA			
tatus Configuration Service configuration	Support Password			
Click here for more information about fir	eldbus parameters,			
EDS files				
Local EtherNet/IP EDS files	EDS Files			
GSDML file				
Local PROFINET GSDML file	GSDML File			
WWW documentation and downloads				
Fieldbus connectivity web page:	Fieldbus communications			
FENA-21 web page:	ge: FENA-21 Ethernet adapter module			

400 附录 C – FENA 配置网页

密码页面

在 Password (密码)页面上,可以更改密码。

FENA 只支持一个用户访问级别。

Power and productivity for a better world ^{1W}			FENA-21 ETHERNET ADAPTI		
Configuration	Service configuration	Support	Password		Lo
ange passwor	d				
rname]	
v password					
firm new passw	vord]	
					change
	Power and product for a better world' Configuration inge passworm mame password firm new passw	Power and productivity configuration Service configuration mane password firm new password	Power ad productivity for a better world ¹¹ Configuration Service configuration Support Inge password password firm new password	Power all productivity for a better world*** Configuration Support password unge password password imme password	Rows and productivity FENA-21 Configuration Surport mane

将 FENA 网页密码复位为默认设置

可以将 FENA 网页密码复位为出厂默认值。

注意: 只能使用变频器的本地访问权限来复位密码。

- 断开与 FENA-01/-11/-21 的所有电缆连接。
 NET LED 应关闭。
- 2. 将 0 (零) 写入 A 组下的参数 26 (如 51.26)。
- 通过在参数 27 (如 51.27)中选择 Refresh (刷新)来刷新设置。
- 4. 将 17989 写入 A 组下的参数 26。
- 5. 通过在参数 27 中选择 Refresh (刷新)来刷新设置。
- 6. 将 20033 写入 A 组下的参数 26。
- 7. 通过在参数 27 中选择 Refresh (刷新)来刷新设置。
- 将 0 写入 A 组下的参数 26。
 FENA 密码现在将复位为默认密码。有关默认密码的信息,请 参见第 390 页上的 登录一节。

402 附录 C – FENA 配置网页

启用被禁用后的网页访问权限

您可以使用变频器参数启用网页访问权限。

- 断开与 FENA-01/-11/-21 的所有电缆连接。 NET LED 应关闭。
- 2. 将0(零)写入A组下的参数26(如51.26)。
- 通过在参数 27 (如 51.27)中选择 Refresh (刷新)来刷新设置。
- 4. 将 87 写入 A 组下的参数 26。
- 5. 通过在参数 27 中选择 Refresh (刷新)来刷新设置。
- 6. 将 17730 写入 A 组下的参数 26。
- 7. 通过在参数 27 中选择 Refresh (刷新)来刷新设置。
- 将0写入A组下的参数26。
 网页访问权限现已启用。

更多信息

ABB 传动授权服务站 --- 为 ABB 变频器提供专业的维修、服务

ABB 传动有两种授权服务站, 传动区域服务站、传动自助服务站。区域服务站为就近的客 户提供服务, 自助服务站为自己的客户提供服务。为了得到专业的 ABB 变频器维修服务及 购买到原厂备件,请您选择 ABB 传动授权的服务站,我们将为您提供优质的服务。

ABB 传动授权服务站的联系方式可以在 ABB 官网找到,具体方法如下:

进入 http://new.abb.com/cn 网页, 直接搜索 "服务站", 即可进入 "ABB 传动授权服 务站"页面

或者进入 http://new.abb.com/cn 网页,按照如下路径进入 ABB 传动授权服务站页面: 产品指南 >> 电气传动, 逆变器和变流器 >> 传动服务 >>ABB 传动授权服务站

关于 ABB 传动授权服务站的建议或意见, 欢迎致电 ABB 传动技术支持与服务热线 4008108885 或发送邮件到 drive.service@cn.abb.com。

产品和服务查询

请向当地的 ABB 代表提出有关产品的任何咨询,同时提供相关装置的型号命名和序列号。 浏览 <u>www.abb.com/searchchannels</u> 可获取 ABB 销售、支持和服务部门的联系方式清单。

产品培训

有关 ABB 产品培训的信息,请浏览 <u>www.abb.com/drives</u> 并选择*培训课程* (Training courses)。

提供有关 ABB 传动手册的反馈

欢迎您对我们的手册提出宝贵意见。请转到 <u>www.abb.com/drives</u> 并选择*文档库* (Document Library) - *手册反馈表 (LV 交流传动)* (Manuals feedback form (LV AC drives)).

互联网文档库

您可以从互联网上找到 PDF 格式的手册和其他产品文件。请转到 <u>www.abb.com/drives</u> 并 选择*文档库* (Document Library)。您可以浏览文档库或在搜索字段内输入选择标准,例如 文档代码。

联系我们

www.abb.com/drives www.abb.com/drivespartners

北京 ABB 电气传动系统有限公司

中国,北京, 100015 地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 401 楼 电话: +86 10 58217788 传真: +86 10 58217618 24 小时 ×365 天技术热线: +86 400 810 8885 网址: www.abb.com.cn/drives

全国各地区销售代表处联系方式:

上海办事处 中国 上海市 200023 黄浦区蒙自路 763 号丰盛创建大厦 16 层 电话: +86 21 2328 8888 传真: +86 21 2328 8678

沈阳办事处 中国 辽宁省沈阳市 110001 和平区南京北街 206 号假日城市广场 2 座 16 层 人民南路四段三号来福士广场 T1-8 层 电话: +86 24 3132 6688 传真: +86 24 3132 6699

乌鲁木齐办事处

中国 新疆乌鲁木齐市 830002 中山路 339 号中泉广场国家开发银行大厦 6B 电话: +86 991 283 4455 传真: +86 991 281 8240

重庆办事处

中国 重庆市 400021 北部新区星光大道 62 号海王星科技大厦 A 区 6 层 崇仁街 1 号东方首座 2404 室 电话: +86 023 6788 5732 传真: +86 023 6280 5369

深圳办事处 中国 广东省深圳市 518031 福田区华富路 1018 号中航中心 1504A 电话: +86 755 8831 3038 传真: +86 755 8831 3033

杭州办事处 中国 浙江省杭州市 310000 钱江路 1366 号华润大厦 A 座 8 层 电话: +86 571 8763 3967 传真: +86 571 8790 1151

长沙办事处 中国 湖南省长沙市 410005 黄兴中路 88 号平和堂商务楼 12B01 电话: +86 731 8268 3005 传真: +86 731 8444 5519

广州办事处 中国 广州市 519623 珠江新城珠江西路 15 号珠江城大厦 29 层 01-06A 单元 电话: +86 20 3785 0688 传真: +86 20 3785 0608

成都办事处 中国 四川省成都市 610041 电话: +86 28 8526 8800 传真: +86 28 8526 8900

厦门办事处 中国 福建省厦门市 361009 湖里火炉高新区信息光电园围里路 559 号 电话: +86 592 630 3058 传真: +86 592 630 3531

昆明办事处 中国 云南省昆明市 650032 电话: +86 871 6315 8188 传真: +86 871 6315 8186

郑州办事处 中国 河南省郑州市 450007 中原中路 220 号裕达国际贸易中心 A 座 1006 室 电话: +86 371 6771 3588 传真: +86 371 6771 3873

贵阳办事处 中国 贵州省贵阳市 550022 观山湖区金阳南路 6 号世纪金源购物中心 5 号楼 10 层 由话: +86 851 8221 5890 传真: +86 851 8221 5900

西安办事处 中国 陕西省西安市 710075 经济技术开发区文景路中段 158 号 3 层 电话: +86 29 8575 8288 传真: +86 29 8575 8299

武汉办事处 中国 湖北省武汉市 430060 武昌区临江大道 96 号武汉万达中心 21 层 电话: +86 27 8839 5888 传真: +86 27 8839 5999

福州办事处 中国 福建省福州市 350028 合山万达广场 A1 座 706-709 室 电话: +86 591 8785 8224 传真: +86 591 8781 4889

哈尔滨办事处 中国 黑龙江省哈尔滨市 150090 哈尔滨市南岗区长江路 99-9 号辰能大厦 14 层 电话: +86 451 5556 2291 传真: +86 451 5556 2295

兰州办事外 中国 甘肃省兰州市 730030 城关区张掖路 87号中广大厦 23 层 电话: +86 931 818 6466 传真: +86 931 818 6755

济南办事外 中国 山东省济南市 250011 泉城路 17号华能大厦 6 楼 8601 室 电话: +86 531 8609 2726 传真: +86 531 8609 2724



