

## Opstarthandleiding

Deze handleiding beschrijft:

- Initialisatie van ACS 600 via bedieningspaneel
- Eerste start
- Draairichting controle
- Starten via digitale ingang
- Toerentalregeling via bedieningspaneel en via een analoge ingang

## ACS 600 Frequentie-omvormers

met standaard-applicatieprogramma 5.x



Deze handleiding beschrijft de basis opstartprocedure van de frequentie-omvormer ACS 600 met het standaardapplicatieprogramma 5.x.

Zie de *Firmware-handleiding voor* ACS 600 standaardapplicatieprogramma 5.x voor meer informatie over:

- het gebruik van het bedieningspaneel
- de besturingsaansluitingen
- de parameters
- storingzoeken

3BFE 64050176 R0129 NL GELDIG VANAF: 26.08.1998 VERVANGT: Geen

OPSTARTPROCEDURE				
1 – VEILIGHEID				
De inbedrijfnameprocedure mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.				
Tijdens de opstartprocedure moeten de veiligheidsvoorsch opgevolgd.		orschriften zorgvuldig worden reiligheidsvoorschriften		
	De voedingsspanning van de ACx 600 mag niet meer o achter elkaar ingeschakeld worden om oververhitting voorkomen (geen beperking voor de ACS 600 MultiDi 0760-3, -0930-5, -0900-6 of hoger).	dan vijf keer binnen tien minuten van de laadweerstand te rive en ACx 607 omvormers -		
	Controleer de installatie van de omvormer vóór de opstartprocedure. Zie de checklijst in de desbetreffende hardware/installatie-handleiding.			
	Zorg ervoor dat het starten van de motor geen gevaar kan opleveren.			
	Het wordt aanbevolen om het aangedreven werktuig los te koppelen voordat u de eerste start gaat uitvoeren of als het aangedreven werktuig schade kan oplopen bij een onjuiste draairichting van de motor.			
2 – VOEDINGSSPANNING INSCHAKELEN				
	Schakel de voedingsspanning in. Het bedieningspaneel toont eerst de eigen identificatiegegevens	CDP312 PANEL Vx.xx		
	daarna het identificatiedisplay van de omvormer	ACS 600 XX KW		
	en een paar seconden later toont het bedieningspaneel de actuele gegevens.	1 -> 0.0 rpm 0 <u>FREQ</u> 0.00 Hz		
	Nu kan met het instellen van de omvormer worden begonnen.	CURRENI 0.00 A POWER 0.00 %		

OPSTARTPROCEDURE					
	3 – OPSTARTGEGEVENS iNVOEREN (parametergroep 99)				
	Selecteer de taal. Hierna volgt de algemene procedure voor het instellen van de parameters.	1 -> 0.0 rpm 0 99 START-UP DATA 01 LANGUAGE ENGLISH 1 -> 0.0 rpm 0 99 OPSTARTGEGEVENS 01 TAAL [NEDERLANDS]			
	Druk on <b>BAB</b> on do parametermodus to soloctoron				
	<ul> <li>Druk op  <ul> <li>of  </li></ul> </li> <li>Or de parametergroepen (10 tot 99) te bladeren.</li> </ul>				
	<ul> <li>Druk op</li></ul>				
	<ul> <li>Selecteer een nieuwe waarde met ENTER (de parameterwaarde wordt tussen haakjes geplaatst) en met</li></ul>				
	<ul> <li>Druk op <i>ENTER</i> om de nieuwe waarde vast te leggen (de haakjes verdwijnen).</li> </ul>				
	Selecteer de Applicatiemacro. De algemene instellingsprocedure voor parameters is hierboven beschreven.	1 -> 0.0 rpm 0 99 OPSTARTGEGEVENS 02 APPLICATIEMACRO			
	De standaardwaarde FABRIEK kan in de meeste gevallen worden gebruikt. Een gedetailleerde beschrijving van de applicatiemacro's vindt u in de <i>Firmware-handleiding</i> .				
	Selecteer de motorbedieningsmodus. De algemene instellingsprocedure voor parameters is hierboven beschreven.	1 -> 0.0 rpm 0 99 OPSTARTGEGEVENS 04 MOTOR CTRL MODE			
	In de meeste gevallen kan DTC worden gebruikt. De bedieningsmodus SCALAR wordt aanbevolen:	[DTC]			
	<ul> <li>voor aandrijving met meerdere motoren en wanneer het aantal op de ACS 600 aangesloten motoren variabel is.</li> </ul>				
	<ul> <li>als de nominale stroom van de motor minder is dan 1/6 van de nominale stroom van de frequentie-omvormer.</li> </ul>				
	<ul> <li>als de frequentie-omvormer voor testdoeleinden wordt gebruikt en er geen motor is aangesloten.</li> </ul>				



OPSTARTPROCEDURE			
	Nominaal toerental. De algemene instellingsprocedure voor parameters is beschreven op pagina 2. Bereik: 1 18000 rpm	1 -> 0.0 rpm 0 99 OPSTARTGEGEVENS 08 M NOM TOERENTAL []	
	Nominaal vermogen. De algemene instellingsprocedure voor parameters is beschreven op pagina 2. Bereik: 0 9000 kW	1 -> 0.0 rpm 0 99 OPSTARTGEGEVENS 09 M NOM VERMOGEN []	
	Als de motorgegevens zijn ingevoerd, verschijnt een waarschuwing. Deze geeft aan dat de motorparameters zijn ingesteld en dat de ACS 600 gereed is voor het starten van de motoridentificatie (ID-magnetisatie of ID-run).	1 -> 0.0 rpm 0 ** WAARSCHUWING ** ID MAGN BEN	
	<ul> <li>Selecteer de motoridentificatie. De algemene instellingsprocedure voor parameters is beschreven op pagina 2.</li> <li>De standaardwaarde NEE kan in de meeste gevallen worden gebruikt en wordt in deze opstartprocedure toegepast.</li> <li>De ID-run (STANDAARD of GEREDUCEERD) moet daarentegen worden geselecteerd bij:</li> <li>Bedrijf in de buurt van toerental nul.</li> <li>Bedrijf bij een koppel boven het nominale motorkoppel over een groot toerenbereik en zonder pulsgever (dat wil zeggen: zonder terugkoppeling van het gemeten toerental).</li> <li>Zie de <i>Firmware-handleiding</i> voor de procedure voor ID-run.</li> </ul>	1 -> 0.0 rpm 0 99 OPSTARTGEGEVENS 10 MOTOR IDENT. RUN [NEE]	
4 – IDENTIFICATIE-MAGNETISATIE bij selectie NEE voor MOTOR ID-RUN			
	Druk op de toets <i>LOC/REM</i> om over te schakelen op lokale bediening (de L verschijnt op de eerste regel). Druk op ③ om de magnetisatie te starten. De motor wordt tijdens stilstand gedurende 20 tot 60 seconden gemagnetiseerd. Er verschijnen twee waarschuwingen:	1 L-> 0.0 rpm I ** WAARSCHUWING ** ID MAGN 1 L-> 0.0 rpm 0	
	<ul> <li>De bovenste waarschuwing verschijnt wanneer de magnetisatie bezig is.</li> <li>De onderste waarschuwing verschijnt zodra de magnetisatie voltooid is.</li> </ul>	** WAARSCHUWING ** ID VOLTOOID	

OPSTARTPROCEDURE			
5 – DRAAIRICHTING VAN DE MOTOR			
	Controleer de draairichting van de motor.	1 L->[xxx] rpm I	
	<ul> <li>Druk op ACT om de statusregel weer te geven.</li> </ul>	EREQ XXX HZ	
	<ul> <li>Verhoog de toerentalreferentie van nul tot een kleine waarde door op <i>REF</i> te drukken en daarna op</li></ul>	VERMOGEN XX H	
	<ul> <li>Druk op</li></ul>		
	• Zorg ervoor dat de motor in de juiste richting draait.		
	<ul> <li>Stop de motor door op</li></ul>		
	De draairichting van de motor kunt u als volgt wijzigen:		
	<ul> <li>Koppel de netvoeding van de ACx 600 los en wacht vijf minuten zodat de condensatoren van het tussencircuit zich kunnen ontladen. Meet de spanning tussen elke aansluiting (U1, V1 en W1) en aarde met een multimeter om er zeker van te zijn dat de frequentie-omvormer ontladen is.</li> </ul>	vooruit	
	Verwissel de positie van twee motorkabelfasen op de     meterklammenstrock of in de klemmenkast van de motor		
	<ul> <li>Controleer het resultaat door de voedingsspanning aan te sluiten en de hiervoor beschreven controle te herhalen.</li> </ul>		
6 – TOERENTALLIMIETEN EN ACCELERATIE- EN DECELERATIETIJDEN			
	Stel het minimumtoerental in. De algemene instellingsprocedure voor parameters is beschreven op pagina 2.	1 L-> 0.0 rpm 0 20 LIMIETEN 01 MINIMUM TOERENTAL [ ]	
	Stel het maximumtoerental in. De algemene instellingsprocedure voor parameters is beschreven op pagina 2.	1 L-> 0.0 rpm 0 20 LIMIETEN 02 MAXIMUM TOERENTAL []	
	Stel acceleratietijd 1 in. De algemene instellingsprocedure voor parameters is beschreven op pagina 2.	1 L-> 0.0 rpm 0 22 ACCEL/DECEL	
	<i>Opmerking:</i> controleer ook acceleratietijd 2 als twee ver- schillende acceleratietijden worden gebruikt in de toepassing.	02 ACCELER TIJD 1 []	
	Stel deceleratietijd 1 in. De algemene instellingsprocedure voor parameters is beschreven op pagina 2.	1 L-> 0.0 rpm 0 22 ACCEL/DECEL	
	<i>Opmerking:</i> controleer ook acceleratietijd 2 als twee ver- schillende acceleratietijden worden gebruikt in de toepassing.	03 DECELER TIJD 1 []	

OPSTARTPROCEDURE				
7 – OMVORMER STARTEN VIA DE I/O-INTERFACE				
	Standaard wordt het externe start/stop-signaal ingelezen op de digitale ingang DI1. De externe toerentalreferentie wordt ingelezen op de analoge ingang AI1.	Geldig als de fabrieksmacro is geselecteerd. Zie parameter 99.02 APPLICATIEMACRO.		
	Starten via digitale ingang:			
	<ul> <li>Druk op de toets LOC/REM om over te schakelen op afstandsbediening (geen L zichtbaar op de eerste regel van het display).</li> </ul>			
	<ul> <li>Inschakelen op digitale ingang DI1.</li> </ul>			
	De omvormer start. De motor accelereert naar een toerental dat wordt bepaald door het spanningsniveau van de analoge ingang AI1.			
	8 – MOTOR STOPPEN			
	Druk op $\bigcirc$ om te stoppen bij bediening via het bedieningspaneel.			
	Schakel de digitale ingang DI1 uit om te stoppen bij bediening via de I/O interface.	Geldig als de fabrieksmacro is geselecteerd. Zie parameter 99.02 APPLICATIEMACRO.		
	Druk op de toets <i>LOC/REM</i> om te schakelen tussen lokale en afstandsbediening.			



## ABB Systemen B.V.s.a.Postbus 27143000 CS RotterdamHogMarten Meesweg 53068 AV Rotterdam1930Afd.: Elektrische aandrijfsystemenBelgTel. algemeen010-407 89 11Tel.Tel. Support Line (Techn. ondersteuning 010-407 85 35)FaxAfdelingsfax010-407 84 33Fax

 s.a. Asea Brown Boveri n.v.

 Hoge Wei 27

 1930 Zaventem

 Belgium

 Tel.
 +32-2-718 63 11

 Fax
 +32-2-718 66 64