

ABB MEASUREMENT & ANALYTICS | GUIDE UTILISATEUR | IM/AX4CO4-F RÉV. L

AX413, AX430, AX433, AX436 et AX438

Analyseurs entrée unique et double entrée pour conductivité haut niveau



Measurement made easy

Analyseurs pour conductivité haut niveau série AX400

Pour plus d'informations :

D'autres publications peuvent être téléchargées gratuitement sur : <u>www.abb.com/analytical</u>

ou en scannant ce code :



 Recherchez ou cliquez sur

 Fiche de données
 DS/AX4C04-FR

 AX430, AX433, AX413 et AX436
 DS/AX4C04-FR

 Analyseurs entrée unique et double entrée pour conductivité haut niveau
 IM/AX4/PBS

 Supplément du guide utilisateur | PROFIBUS®
 IM/AX4/PBS

 Série AX400
 IM/AX4/PBS

Analyseurs entrée unique et double entrée

Sécurité électrique

Cet instrument est conforme aux exigences de la norme CEI/CE 61010-1:2001-2 « Directives sur la sécurité de l'appareillage électrique pour la mesure, la régulation et l'utilisation en laboratoire ». Si l'instrument est utilisé d'une façon NON CONFORME aux préconisations ABB, la sécurité offerte par l'instrument risque d'être compromise.

Symboles

Un ou plusieurs des symboles suivants peuvent apparaître sur l'étiquette de l'instrument :

	Avertissement : reportez-vous au manuel d'instructions
	Attention : risque de décharge électrique
	Borne de terre (masse) de protection
÷	Borne de masse (Terre)
	Courant continu seulement
\sim	Alimentation courant alternatif
\sim	Courants continu et alternatif
	Cet équipement est protégé par une double isolation

Les informations contenues dans ce manuel sont destinées uniquement à aider nos clients à utiliser de façon efficace nos matériels. L'utilisation de ce manuel à d'autres fins est explicitement interdite et son contenu ne doit pas être reproduit, dans sa totalité ou partiellement, sans l'accord préalable du Service de communications marketing.

Santé et sécurité

Pour garantir que nos produits ne sont pas dangereux et ne comportent aucun risque pour la santé des utilisateurs, nous attirons votre attention sur les points suivants :

- Lisez attentivement ces recommandations avant de continuer.
- Les étiquettes d'avertissement se trouvant sur les conteneurs et les emballages doivent être respectées.
- L'installation, le fonctionnement, l'entretien et la maintenance doivent être conformes aux recommandations et effectués uniquement par du personnel formé.
- Les mesures de sécurité habituelles doivent être prises pour éviter tout risque d'accident lors du fonctionnement du matériel à de hautes pressions et/ou hautes températures.
- Les produits chimiques doivent être entreposés à l'abri de la chaleur et de toute température extrême, et les poudres doivent être conservées au sec. Les procédures de sécurité de manutention doivent être respectées.
- Ne mélangez jamais deux produits chimiques différents lors de leur élimination.

Les conseils de sécurité donnés dans ce manuel relatifs à l'utilisation du matériel ou toute fiche technique concernant certains risques spécifiques (le cas échéant) sont disponibles à l'adresse de l'entreprise figurant au dos de la couverture, avec les informations concernant la maintenance et les pièces détachées.

SOMMAIRE

Se	ction	page
1	INTRO 1.1 1.2 1.3	ODUCTION 2 Description du système 2 Régulation PID – Analyseur AX430 uniquement 2 Options de l'analyseur Série AX400 2
2	FONC 2.1 2.2 2.3	CTIONNEMENT3Mise sous tension de l'analyseur3Affichages et commandes32.2.1Fonctions des touches sensitives3Page Fonctionnement62.3.1Conductivité entrée unique 4 électrodes2.3.2Conductivité double entrée 4 électrodes
3	VUES 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	OPERATEUR8Afficher les points de consigne8Afficher les sorties9Version du matériel9Afficher le logiciel10Afficher les archives10Afficher l'horloge12
4	CONF 4.1	FIGURATION
5	PROC 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10	GRAMMATION15Code de sécurité15Configuration de l'affichage16Configuration des capteurs17Configuration des alarmes245.4.1Configuration des alarmes standard245.4.2Configuration des alarmes d'interface CIP 265.4.3Configuration d'une alarme d'état CIP285.4.3Configuration d'une alarme d'état CIP29Configuration des sorties3131Configuration de l'horloge33Configuration de la régulation345.7.1Configuration du mode de récupérationaprès panne d'alimentation38Configuration de la sécurité39Configuration des archives39Test des sorties et maintenance40

Section

page

6	INCT		,
0	6 1	Exigences de positionnement	5
	6.2	Montago	-
	0.2	6.0.1 Analyzaura à montage mural/aur)
		0.2.1 Analyseurs a montage mural/sur	
		tuyauterie	5
		6.2.2 Analyseurs a montage sur panneau	ł
	6.3	Connexions - Généralités45	5
		6.3.1 Protection des contacts de relais et	
		suppression des interférences	3
		6.3.2 Entrées operculées pour câbles,	
		analyseur à montage mural/sur tuyauterie 47	7
	6.4	Connexions de l'analyseur à montage mural/sur	
		tuvauterie	3
		6.4.1 Accès aux bornes	3
		6.4.2 Connexions 49	à
	65	Connevione de l'analyseur à montage	<i>,</i>
	0.0		h
		6 E 1 Accès aux horres	, ,
		0.5.1 Acces aux porries)
		0.5.2 CONNEXIONS	
7	ETAL	ONNAGE	2
	7.1	Equipement necessaire	-
	7.2	Preparation	-
	7.3	Paramètres usine	3
8	LOCA	LISATION DES DEFAUTS SIMPLES)
	8.1	Messages d'erreur)
	8.2	Aucune réponse aux modifications	
		de la conductivité59)
	8.3	Vérification de l'entrée de température59)
SP	ECIFIC	CATIONS)
AN	INEXE	A	2
	A1	Compensation de température automatique)
		A1.1 Calcul du coefficient de température	2
AN	INFXF	B	3
/	B1	Régulateur PID simple	ŝ
		B1.1 Régulation PID simple à action inversée 63	3
		B1 2 Régulation PID simple à action directe 64	1
	B2	Affectation des sorties	1
	22	Configuration des paramàtres de régulation	r
	60	(DID) à traia tormas	-
		(FID) a trois territes) -
	D4)

1 INTRODUCTION

1.1 Description du système

Les analyseurs de conductivité 4 électrodes à entrée unique (AX430) et double entrée (AX433) ont été conçus pour le contrôle continu de la conductivité de haut niveau.

Ils sont disponibles en deux versions : pour montage mural/sur tuyauterie ou pour montage sur panneau. Ils peuvent être utilisés avec un ou deux capteurs, possédant chacun une voie d'entrée de température. S'ils sont utilisés avec deux capteurs, les mesures peuvent être comparées pour produire une série de valeurs extrapolées.

Lorsque vous effectuez des mesures avec compensation de température, la température de l'échantillon est mesurée par un thermomètre à résistance (Pt1000 ou Balco 3K) monté dans la cellule de mesure.

L'utilisation et la programmation de l'analyseur s'effectuent à l'aide de cinq touches sensitives tactiles situées sur le panneau avant. Un code de sécurité à cinq chiffres protège les fonctions programmées contre toute modification non autorisée.

1.2 Régulation PID – Analyseur AX430 uniquement

L'analyseur de conductivité 4 électrodes à entrée unique AX430 intègre en série un contrôle PID (proportionnel, intégral et dérivé). Pour une description complète de la régulation PID, reportez-vous à l'annexe B.

1.3 Options de l'analyseur Série AX400

Le tableau 1.1 montre la variété des configurations possibles des analyseurs Série AX400. L'analyseur détecte automatiquement le type de carte d'entrée installée pour chaque entrée et affiche uniquement les écrans de fonctionnement et de programmation correspondant au type de carte concerné. Si aucune carte d'entrée n'est installée pour une seconde entrée (Capteur B), aucun écran Capteur B ne s'affiche.

Modèle	Description de l'analyseur	Capteur A	Capteur B
AX410	Conductivité 2 électrodes à entrée unique (0 à 10 000 µS/cm)	Conductivité 2 électrodes	Non applicable
AX411	Conductivité 2 électrodes double entrée (0 à 10 000 µS/cm)	Conductivité 2 électrodes	Conductivité 2 électrodes
AX413	Conductivité 2 électrodes double entrée et conductivité 4 électrodes	Conductivité 2 électrodes	Conductivité 4 électrodes
AX416	Conductivité 2 électrodes double entrée et pH/Redox (ORP)	Conductivité 2 électrodes	pH/Redox (ORP)
AX418	Conductivité 2 électrodes double entrée et oxygène dissous	Conductivité 2 électrodes	Oxygène dissous
AX430	Conductivité à entrée unique 4 électrodes (0 à 2 000 mS/cm)	Conductivité 4 électrodes	Non applicable
AX433	Conductivité 4 électrodes double entrée (0 à 2 000 mS/cm)	Conductivité 4 électrodes	Conductivité 4 électrodes
AX436	Conductivité 4 électrodes double entrée et pH/Redox (ORP)	Conductivité 4 électrodes	pH/Redox (ORP)
AX438	Conductivité 4 électrodes double entrée et oxygène dissous	Conductivité 4 électrodes	Oxygène dissous
AX450	Conductivité 2 électrodes à entrée unique (USP)	Conductivité 2 électrodes	Non applicable
AX455	Conductivité 2 électrodes double entrée (USP)	Conductivité 2 électrodes	Conductivité 2 électrodes
AX456	Conductivité 2 électrodes double entrée (USP) et pH/Redox (ORP)	Conductivité 2 électrodes	pH/Redox (ORP)
AX460	Entrée unique pH/Redox (ORP)	pH/Redox (ORP)	Non applicable
AX466	Double entrée pH/Redox (ORP)	pH/Redox (ORP)	pH/Redox (ORP)
AX468	Double entrée pH/Redox (ORP) et oxygène dissous	pH/Redox(ORP)	Oxygène dissous
AX480	Entrée unique oxygène dissous	Oxygène dissous	Non applicable
AX488	Double entrée oxygène dissous	Oxygène dissous	Oxygène dissous

Tableau 1.1	Options	des	analyseurs	Série	AX400
-------------	---------	-----	------------	-------	-------

2 FONCTIONNEMENT

2.1 Mise sous tension de l'analyseur

Avertissement : vérifiez que toutes les connexions sont correctement établies, particulièrement la connexion à la terre - voir la Section 6.3.

- 1) Vérifiez que le(s) capteur(s) d'entrée est(sont) correctement connecté(s).
- 2) Mettez l'analyseur sous tension. Un écran de démarrage s'affiche pendant que des vérifications internes sont effectuées, puis la page Fonctionnement (voir Section 2.3) s'affiche lorsque le contrôle de la conductivité commence.

2.2 Affichages et commandes - Fig. 2.1

L'affichage numérique à 7 segments comprend deux lignes de 41/2 chiffres qui indiquent les valeurs réelles des paramètres mesurés et les points de consigne des alarmes, ainsi qu'un affichage matriciel à 6 caractères indiquant les unités associées. La ligne inférieure de l'affichage est constituée d'une matrice à 16 caractères qui présente des informations sur l'utilisation et la programmation.



2.2.1 Fonctions des touches sensitives - Fig. 2.2



...2 FONCTIONNEMENT

*							
Utilisez la touche Menu pour faire	Utilisez la touche de	e défilement latéral pour	vous déplacer entre les	pages de chaque menu	J.		
défiler les menus.							
Section 2.3, page 6	Section 3.1, page 8	Section 3.2, page 9	Section 3.3, page 9	Section 3.4, page 10	Section 3.5, page 10	Section 3	.6, page 12
Page Fonctionnement	AFF. CONSIGNES	AFF. SORTIES	VERSION MAT.	AFF. LOGICIEL	VUE ARCHIVE	AFF.	HORLOGE
1	A1: Consigne	Sortie analog. 1	Module capteur A	Vers AX400/2000	Alarme	Date	01:01:03
Litilisez la touche de	A2: Consigne	Sortie analog. 2	Module capteur B		Erreur	Heure	12:00
défilement vers le bas	A3: Consigne	Sortie analog. 3	Carte options		Power		
pour vous déplacer	A4: Consigne	Sortie analog. 4			Etal.		
chaque page.	A5: Consigne						
↓	_						
V							
Section 4.1, page 13			_				
ETALONN. CAPTEUR	CODE UTIL. ETAL.	Etal. capteur A	Etal. capteur B				
		A: Etalonnage	B: Etalonnage				
		A: Pente Capteur	B: Pente Capteur				
		A: Offset Capt.	B: Offset Capt.				
		A: Pente Temp.	B: Pente Temp.				
		A: Offset Temp.	B: Offset Temp.				
		A: RAZ?	B: RAZ?				
Section 5.1, page 15							
Codé securité							
Section 5.2, page 16							
► AFF. CONFIGUR.	Choisir langue	Selec.Unit.Temp	Règl. rétro-écl.				
	Francais	Unités Temp.	Rétro-écl. LED				
Ocation 5.0 manual 47							
	Cantour conf A	Canteur conf B					
CAPTEORS CONFIG.	AL Crine contour	Re Crine conteur					
	A: Grpe cupteur	B: Grpe Capteur					
	A:Type analyseur	B:Type analyseur	Remarque : les é	écrans de configurati	on du capteur s'affic	hent sur	_
	A: Capt. temp.	B: Capt. temp.	la gauche lorsque	l'analyseur est réglé :	sur ses paramètres c	l'usine pa	r
	A: Comp.Temp	B: Comp.Temp	défaut. Les autres	écrans s'affichent er	n fonction des param	iètres Type	e
	A: Coeff. temp.	B: Coeff. temp.	analyseur et Capt.	temp. – voir Section	5.3 page 17.		_
Section 5.4, page 24							
CONFIG. ALARMES	Config. alarme 1	Config. alarme 2	Config. alarme 3	Config. alarme 4	Config. alarme 5		
	A1: Type	A2: Type	A3: Type	А4: Туре	А5: Туре		
	A1: Assignat.	A2: Assignat.	A3: Assignat.	A4: Assignat.	A5: Assignat.		
	A1: Séc. Intrin.	A2: Séc. Intrin.	A3: Séc. Intrin.	A4: Séc. Intrin.	A5: Séc. Intrin.		
	A1: Action	A2: Action	A3: Action	A4: Action	A5: Action		
	A1: Consigne	A2: Consigne	A3: Consigne	A4: Consigne	A5: Consigne		
	A1: Hystérésis	A2: Hystérésis	A3: Hystérésis	A4: Hystérésis	A5: Hystérésis		
	A1: Retard	A2: Retard	A3: Retard	M: Retard	A5: Retard		
	AI. Keturu	AZ. Return	AJ. Keturu	At. Return	AS. Return		
				Légende			
)isponible uniquement	si la carto	ontionnelle
*				e	st installée et si les fo	nctionnalit	tés
↓				a a	nalogiques sont activé	ées – voir S	Section 7.3.
Vers CONFIG. SORTIES				A	nalyseur double enti	rée uniau	ement
(voir Fig. 2.3B)					,	-1	





Fig. 2.3B Diagramme de programmation global

...2 FONCTIONNEMENT

2.3 Page Fonctionnement

2.3.1 Conductivité entrée unique 4 électrodes



...2.3 Page Fonctionnement

2.3.2 Conductivité double entrée 4 électrodes



3 VUES OPERATEUR

3.1 Afficher les points de consigne



3.2 Afficher les sorties



3.3 Version du matériel



...3 VUES OPERATEUR

3.4 Afficher le logiciel



3.5 Afficher les archives

Remarque : la fonction Vue archive n'est disponible que si la carte optionnelle est installée, *et* si les fonctionnalités analogiques sont activées (Section 7.3) *et* Archive est réglé sur Marche (Section 5.9).



Remarque : si aucune entrée supplémentaire n'est stockée, l'affichage indique Plus d'infos.

...3.5 Afficher les archives



Remarque : si aucune entrée supplémentaire n'est stockée, l'affichage indique Plus d'infos.

...3.5 Afficher les archives



Remarque : si aucune entrée supplémentaire n'est stockée, l'affichage indique Plus d'infos.

3.6 Afficher l'horloge

Remarque : la fonction d'affichage de l'horloge n'est disponible que si la carte optionnelle est installée *et* si les fonctionnalités analogiques sont activées – voir Section 7.3.



4 CONFIGURATION

4.1 Etalonnage du capteur



...4 CONFIGURATION

...4.1 Etalonnage du capteur



Fital. capteur A Retour en haut de la page.

1

*

5 PROGRAMMATION

5.1 Code de sécurité



...5 PROGRAMMATION

5.2 Configuration de l'affichage













....5 PROGRAMMATION





...5 PROGRAMMATION

5.4 Configuration des alarmes

5.4.1 Configuration des alarmes standard



...5.4 Configuration des alarmes



....5 PROGRAMMATION

...5.4 Configuration des alarmes

5.4.2 Configuration d'une alarme d'interface CIP

Remarques :

- Cette section s'applique uniquement si A1: Type est réglé sur Dosage voir Section 5.4.1.
- L'alarme 4 (analyseurs double entrée uniquement avec carte optionnelle installée *et* fonctionnalités analogiques activées
 voir Section 7.3) peut être configurée en tant qu'alarme d'interface CIP pour capteur B. Par conséquent, cette section s'applique également à l'alarme 4.
- Lorsque l'alarme 1 (et/ou l'alarme 4) est assignée en tant qu'alarme d'interface CIP, les messages d'erreur du tableau 5.1, page 29, s'affichent en réponse aux événements décrits.



...5.4 Configuration des alarmes

...5.4.2 Configuration d'une alarme d'interface CIP



....5 PROGRAMMATION

...5.4 Configuration des alarmes

5.4.3 Configuration d'une alarme d'état CIP

Remarques :

- Cette section s'applique uniquement si A1: Type est réglé sur Dosage voir Section 5.4.1.
- L'alarme 5 (analyseurs double entrée uniquement *avec* carte optionnelle installée et fonctionnalités analogiques activées

 voir Section 7.3) peut être configurée en tant qu'alarme d'état CIP pour capteur B. Par conséquent, cette section s'applique également à l'alarme 5.
- Lorsque l'alarme 1 (et/ou l'alarme 4) est configurée en tant qu'alarme d'interface CIP, les messages d'erreur du tableau 5.1 s'affichent en réponse aux événements décrits.
- Si l'alarme 2 est configurée en tant qu'alarme d'état CIP, le relais qui lui est associé est activé/désactivé et sa LED s'allume et s'éteint en réponse aux événements décrits dans le tableau 5.1.



...5.4 Configuration des alarmes

5.4.3 Configuration d'une alarme d'état CIP

Message d'erreur	Condition d'activation	Description
Alarme basse	Largeur bande réglée sur Oui	La conductivité mesurée est inférieure au point de consigne d'alarme basse (point de consigne d'alarme basse = valeur de point de consigne d'alarme 1 - valeur de largeur de bande).
Alarme haute	Largeur bande réglée sur Oui	La conductivité mesurée est supérieure au point de consigne d'alarme haute (point de consigne d'alarme haute = valeur de point de consigne d'alarme 1 + valeur de largeur de bande).
Charge longue	Charge initiale réglée surOui	La durée de charge initiale a expiré avant que la conductivité mesurée ait atteint 90 % de la valeur du point de consigne de l'alarme 1.
Dosage long	Dosage réglée sur Oui	La durée de dosage a expiré avant que la conductivité mesurée ait atteint la valeur du point de consigne de l'alarme 1.

Tableau 5.1 Messages d'erreur CIP

...5 PROGRAMMATION

...5.4 Configuration des alarmes

Remarque : les exemples suivants illustrent les actions d'alarme haute, avec lesquelles l'alarme est activée quand la variable de procédé dépasse le point de consigne défini. Les actions d'alarme basse sont identiques, à ceci près que l'alarme est activée quand la variable de procédé chute en dessous du point de consigne défini.



hystérésis ni retard



hystérésis, mais sans retard





sans hystérésis ni retard



5.5 Configuration des sorties



	Valeur de plage		Valeur zér]	
	Minimum (%)	Maximum (%)	Minimum (%)	Maximum (%)	Différence minimale
NaOH	0,75	15,00	0,00	14,25	0,75 %
NaCl	1,00	20,00	0,00	19,00	1,00 %
НСІ	0,80	18,00	0,00	17,20	0,80 %
H2S04	1,00	20,00	0,00	19,00	1,00 %
H3P04	2,00	40,00	0,00	38,00	2,00 %
User	5,0	100,0	0,0	95,0	5,0 %

Tableau 5.2 Valeurs de sortie de plage et zéro (minimales et maximales)

...5 PROGRAMMATION

...5.5 Configuration des sorties



mS/cm et Ajuste s'affichent tour à tour sur la ligne d'affichage supérieure. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour régler la valeur affichée jusqu'à la valeur de plage appropriée – voir Tableau 5.2.

Remarque : si A: Type analyseur est réglé sur Conc, les unités affichées sont celles définies par le paramètre A: Concentration ou A: Unités util. – voir Section 5.3.

mS/cm et Ajuste s'affichent tour à tour sur la ligne d'affichage centrale. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour régler la valeur affichée jusqu'à la valeur zéro appropriée – voir Tableau 5.2.

Remarque : si **A: Type analyseur** est réglé sur **Conc**, les unités affichées sont celles définies par le paramètre **A: Concentration** ou **A: Unités util.** – voir Section 5.3.

Définissez la réaction du système en cas de défaillance :

- Arrêt Ignore la défaillance et poursuit l'opération.
 - arche Arrêt en cas de défaillance. Cela amène la sortie analogique au niveau défini dans le paramètre Val. défaut ci-dessous.
- Maint. Maintient la sortie analogique à la valeur antérieure à la défaillance.

Niveau auquel la sortie analogique est amenée en cas de défaillance.

Définissez cette valeur entre 0,00 et 22,00 mA.

1	*	► Config. sortie 2	La configuration de la sortie 2 (et des sorties 3 et 4 si la carte optionnelle est installée et que les fonctionnalités analogiques sont activées – voir Section 7.3) est identique à celle de la sortie 1.
		CONFIG. HORLOGE	Carte optionnelle installée <i>et</i> fonctionnalités analogiques activées (Section 7.3) – voir Section 5.6.
		CONFIG. SERIE	Carte optionnelle installée et fonctionnalité communications série activée (Section 7.3) – voir manuel supplémentaire <i>PROFIBUS Datalink Description (IM/PROBUS</i>).
	L	COMMAND. CONFIG.	Analyseur entrée unique <i>et</i> carte optionnelle non installée – voir Section 5.7. Analyseur double entrée <i>et</i> carte optionnelle non installée – voir Section 5.8.

5.6 Configuration de l'horloge

Remarque : la fonction de configuration d'horloge est uniquement disponible si la carte optionnelle est installée *et* si les fonctionnalités analogiques sont activées – voir Section 7.3.



...5 PROGRAMMATION

5.7 Configuration de la régulation

Remarques:

- La régulation PID n'est applicable qu'aux analyseurs à entrée unique.
- Avant de configurer le régulateur PID, reportez-vous à l'annexe B pour en savoir plus.


...5.7 Configuration de la régulation

5.7.1 Configuration du régulateur PID simple



...5.7 Configuration de la régulation

...5.7.1 Configuration du régulateur PID simple



...5.7 Configuration de la régulation

...5.7.1 Configuration du régulateur PID simple





...5 PROGRAMMATION

...5.7 Configuration de la régulation

5.7.2 Configuration du mode de récupération après panne d'alimentation



5.8 Configuration de la sécurité



5.9 Configuration des archives

Remarque : cette fonction n'est disponible que si la carte optionnelle est installée et si les fonctionnalités analogiques sont activées – voir Section 7.3.



...5 PROGRAMMATION

5.10 Test des sorties et maintenance



...5.10 Test des sorties et maintenance



41

6 INSTALLATION

6.1 Exigences de positionnement

Remarques:

- Montez l'analyseur dans un endroit exempt de vibrations excessives et de façon à ce que la température et le niveau d'humidité ne soient pas dépassés.
- Montez-le à l'écart de vapeurs nocives ou des éclaboussures et assurez-vous qu'il est correctement protégé de la lumière directe du soleil, de la pluie, de la neige et de la grêle.
- Si possible, montez-le au niveau des yeux, dégageant ainsi la vision des affichages et des contrôles du panneau avant.



6.2 Montage







...6 INSTALLATION

...6.2 Montage

6.2.2 Analyseurs à montage sur panneau - Figs. 6.4 et 6.5



6.3 Connexions - Généralités

Avertissements.

- L'instrument n'est pas équipé d'un commutateur. Il est donc nécessaire de doter l'installation finale d'un dispositif de sectionnement tel qu'un coupe-circuit ou un interrupteur conformément aux normes de sécurité locales. Celui-ci doit être installé à proximité de l'instrument et être facilement accessible à l'opérateur. Un marquage clair doit indiquer qu'il s'agit du dispositif de sectionnement de l'instrument.
- Avant de réaliser les connexions, vérifiez que l'alimentation, les circuits de contrôle sous tension et les tensions de mode commun élevées sont bien coupés.
- La masse de l'alimentation secteur **doit** être obligatoirement connectée afin de réduire les effets des interférences et de permettre un bon fonctionnement du filtre antiparasite de l'alimentation.
- La masse de l'alimentation secteur **doit** être obligatoirement connectée à la cosse de terre située sur le boîtier de l'analyseur voir Fig. 6.8 (analyseurs pour montage mural/sur tuyauterie) ou Fig. 6.10 (analyseurs pour montage sur panneau).
- Utilisez un câble approprié pour les courants de charge. Les bornes acceptent des câbles de 20 à 14 AWG (0,5 à 2,5 mm²) UL catégorie AVLV2.
- Cet instrument est conforme à la norme d'isolation sur l'alimentation d'entrée catégorie 3. Toutes les autres entrées et sorties sont conformes à la catégorie 2.
- Toutes les connexions aux circuits secondaires doivent comporter une isolation de base.
- Après l'installation, les pièces sous tension (ex : les bornes) ne doivent pas être accessibles.
- Les bornes des circuits externes doivent uniquement être utilisées avec des équipements dont aucune pièce sous tension n'est accessible.
- Les contacts du relais sont sans tension et doivent être connectés de façon appropriée, en série avec l'alimentation et le système d'alarme/contrôle qu'ils actionnent. Vérifiez que les valeurs nominales du contact ne sont pas dépassées. Consultez également la section 6.3.1 pour obtenir des détails sur la protection des contacts de relais quand ces derniers doivent être utilisés pour la commutation de charges.
- Ne pas dépasser la spécification de charge maximale correspondant à la plage de sortie analogique choisie. La sortie analogique étant isolée, la borne -ve doit être reliée à la terre en cas de connexion à l'entrée isolée d'un autre système.
- Si l'instrument est utilisé d'une façon non spécifiée par le fabricant, sa protection risque d'être compromise.
- Tous les équipements connectés aux bornes de l'instrument doivent être conformes aux normes de sécurité locales (IEC 60950, EN61010-1).

Etats-Unis et Canada uniquement

- Les presse-étoupes fournis servent UNIQUEMENT à la connexion d'entrée du signal et au câblage de communication Ethernet.
- L'utilisation de presse-étoupes et de câble / cordon flexible pour la connexion des sources d'alimentation secteur aux bornes d'entrée d'alimentation et de sortie de contact de relais n'est pas autorisée aux Etats-Unis et au Canada.
- Pour la connexion à l'alimentation (entrée d'alimentation et sorties de contact de relais), utilisez des conducteurs de câblage en cuivre isolés de calibre approprié de 300 V, 14 AWG 90 C min. Disposez les câbles dans des gaines souples et des raccords adaptés.

Remarques :

- Mise à la masse (terre) une borne de terre est montée sur le boîtier de l'analyseur pour assurer la connexion sur la barre collectrice (masse) - voir Fig. 6.8 (analyseurs pour montage mural/sur tuyauterie) ou Fig. 6.10 (analyseurs pour montage sur panneau).
- Veillez à toujours acheminer séparément les fils du câble de sortie du signal/cellule du capteur et les câbles d'alimentation électrique/relais, de préférence dans une gaine métallique mise à la masse. Utilisez une paire torsadée ou un câble blindé en sortie, le blindage étant relié à la borne de terre du boîtier.

Assurez-vous que les câbles pénètrent dans l'analyseur directement par les presse-étoupe les plus proches des bornes à vis appropriées et qu'ils sont courts et directs. Ne pas forcer l'excès de câble dans le compartiment du bornier.

• Veillez à ne pas compromettre le respect de la norme IP65 lors de l'utilisation de presse-étoupe, de raccords de gaines et de bouchons de fermeture (trous M20). Les presse-étoupe M20 acceptent les câbles d'un diamètre compris entre 5 et 9 mm.

...6 INSTALLATION

...6.3 Connexions - Généralités

6.3.1 Protection des contacts de relais et suppression des interférences – voir la figure 6.6

Si les relais servent à commuter les charges assez régulièrement, les contacts du relais peuvent s'éroder du fait de la formation d'arcs électriques. Ces arcs électriques génèrent en outre des interférences radio-électriques qui peuvent entraîner des défauts de fonctionnement et générer des valeurs incorrectes. Pour minimiser les effets des interférences, il convient d'utiliser des composants de suppression d'arc ; des réseaux de résistances/capacitances pour applications c.a. ou des diodes pour applications c.c. Ces composants peuvent être soit connectés à la charge, soit connectés directement aux contacts du relais. Ces composants doivent être connectés à la charge – voir la figure 6.6.

Pour les **applications CA**, la valeur du réseau de résistances/capacitances dépend du courant de charge et de l'inductance commutée dans le circuit. Initialement, installez une unité de suppression 100 R/0,022 µF RC (référence B9303), comme indiqué dans la figure 6.6A. Un mauvais fonctionnement de l'analyseur (verrouillage, affichage vierge, réinitialisations, etc.) signale que la valeur du réseau RC est trop faible pour la suppression, et il convient donc d'utiliser une autre valeur. Si la valeur correcte ne peut pas être obtenue, contactez le fabricant de l'appareil pour plus d'informations sur l'unité RC requise.

Pour les **applications CC**, montez une diode comme indiqué sur la figure 6.6B. Pour les applications générales, utilisez une diode de type IN5406 (tension crête inverse 600 V à 3 A).

Remarque : pour assurer une commutation fiable, la tension minimale doit être supérieure à 12 V et l'intensité minimale doit être supérieure à 100 mA.



...6.3 Connexions - Généralités

6.3.2 Entrées operculées pour câbles, analyseur à montage mural/sur tuyauterie - Figure 6.7

L'analyseur est fourni avec 7 presse étoupes. L'un d'entre eux est installé et les autres doivent, le cas échéant, être installés par l'utilisateur – voir la figure 6.7.



Remarque. Les presse-étoupes doivent être serrés à un couple de 3,75 Nm.

...6 INSTALLATION

6.4 Connexions de l'analyseur à montage mural/sur tuyauterie

6.4.1 Accès aux bornes – Figure 6.8



Remarque. Quand vous remontez le couvercle du bornier, serrez les vis à un couple de 0,40 Nm.

...6.4 Connexions de l'analyseur à montage mural/sur tuyauterie

6.4.2 Connexions – Figure 6.9



Remarque. Serrez les vis des bornes à un couple de 0,60 Nm.

...6 INSTALLATION

6.5 Connexions de l'analyseur à montage sur panneau

6.5.1 Accès aux bornes - Figure 6.10



...6.5 Connexions de l'analyseur à montage sur panneau

6.5.2 Connexions – Figure 6.11

Bornier A			Bornier C Bornier B
			Connexions du compensateur
$ \begin{array}{c c} & & & & & \\ & & & & $	+ 12 à - 30 V C stion à la co ci-dessous) les conne sultez les de la pag	Alimenta C) Alimenta Sisse située su e stions e 45	tions r le boîtier T le boîtier C1 Non utilisé C2 Non utilisé C3 Utilisé pour connexion C4 Relais 4 C5 Relais 4 C6 Non utilisé C7 C C8 NC Relais 5 C11 NC Relais 5 C12 NO C13 + C14 - Sortie anal. 3 C15 + C16 - Sortie anal. 4 C16 - Sortie anal. 4 C16 - Sortie anal. 4 C17 C C18 NC C C19 NC C10 C C13 + C16 - Sortie anal. 4 C16 - Sortie anal. 4 C16 - Sortie anal. 4 C17 C C18 NC C C19 NC C10 C C13 + C16 - Sortie anal. 4 C16 - C10 C C16 - C10 C C16 - C10 C C11 NC C C13 + C16 - C16 - C10 C C16 - C10 C C11 NC C C13 + C16 - C10 C C13 + C16 - C10 C C13 + C16 - C10 C C11 NC C C13 + C16 - C10 C C13 + C16 - C10 C C13 + C16 - C10 C C11 NC C C11 NC C C13 + C16 - C10 C C13 + C16 - C10 C C11 NC C C13 + C16 - C10 C C13 + C16 - C10 C C11 NC C C11 NC C C10 C C13 + C16 - C10 C C10 C C11 NC C C10 C C11 NC C C11 NC C C11 NC C C11 NC C C11 NC C C11 NC C C12 NO C13 + C16 - C10 C C10 C C10 C C10 C C10 C C11 NC C C10 C C10 C C10 C C10 C C11 NC C C10 C C10 C C10 C C10 C C11 NC C C10 C
type T 2 A (CC).			
** S'assurer que la polarité est correcte avant de remettre sous	Born	ier B	
tension.	apteur B	Capteur A	Connexions de la cellule de conductivité
	B1	B9	Compensateur de température commun (Bleu)
	B2	B10	Reliez B9 à B10 (et B1 à B2 en mode analyseur double entrée)
	B3	B11	Compensateur de température (Jaune)
	B4	B12	Ecran (Sombre Vert)
	B5	B13	Lecteur - (Vert)
	B6	B14	Sens – (Rouge)
	B7	B15	Sens + (Blanc)
	B8	B16	Lecteur + (Noir)
Fig.	6.11 Co	nnexions,	analyseurs montés sur panneau

Remarque. Serrez les vis des bornes à un couple de 0,60 Nm.

7 ETALONNAGE

Remarques :

- L'analyseur a été étalonné en atelier avant expédition et les pages de Paramètres usine sont protégées par un code d'accès.
- Un ré-étalonnage de routine n'est pas nécessaire : des composants de haute stabilité sont utilisés dans le circuit d'entrée de l'analyseur et une fois l'étalonnage effectué, la puce de conversion analogique/numérique compense automatiquement toute déviation de la valeur zéro et de la plage. Il est donc improbable que l'étalonnage se modifie avec le temps.
- Ne pas entreprendre de ré-étalonnage sans s'adresser préalablement à ABB.
- Ne pas entreprendre de ré-étalonnage, sauf si la carte d'entrée a été remplacée ou que l'étalonnage en usine a été falsifié.
- Avant d'entreprendre un ré-étalonnage, testez la précision de l'analyseur à l'aide d'un équipement de test correctement étalonné voir Sections 7.1 et 7.2.

7.1 Equipement nécessaire

- a) Boîte à décades (simulateur d'entrée de cellule de conductivité) : 0 à 100 KΩ (par paliers de 0,1 Ω), précision ±0,1 %.
- b) Boîte à décades (simulateur d'entrée de température Pt1000/3K Balco) : 0 à 10 KΩ (par paliers de 0,1 Ω), précision ±0,1 %.
- c) Milliampèremètre numérique (mesure de la sortie courant) : 0 à 20 mA.

Remarque : les boîtes à décades possèdent une résistance résiduelle inhérente pouvant s'étendre sur une plage allant de quelques m Ω à 1 Ω . Cette valeur doit être prise en compte lors de la simulation des niveaux d'entrée, tout comme doit l'être la tolérance générale des résistances situées au sein des boîtes.

7.2 Préparation

- a) Débranchez l'alimentation et déconnectez les cellules de conductivité ainsi que le(s) compensateur(s) de température et la(les) sortie(s) de courant des borniers de l'analyseur.
- b) Capteur A Fig 7.1 :
 - 1) Reliez les bornes B9 et B10.

Connectez un terminal de la boîte à décades 0 à 100 KΩ aux bornes B13 et B14, et l'autre terminal aux bornes B15 et B16 pour simuler la cellule de conductivité. Connectez le câble de mise à la masse de la boîte à décades à la borne B12.
 Connectez la boîte à décades 0 à 10 KΩ aux bornes B9 et B11 pour simuler le Pt1000/3K Balco.

Capteur B (analyseurs double entrée uniquement) - Fig 7.1 :

1) Reliez les bornes B1 et B2.

Connectez un terminal de la boîte à décades 0 à 100 KΩ aux bornes B5 et B6, et l'autre terminal aux bornes B7 et B8 pour simuler la cellule de conductivité. Connectez le câble de mise à la masse de la boîte à décades à la borne B4.
 Connectez la boîte à décades 0 à 10 KΩ aux bornes B1 et B3 pour simuler Pt1000/3K Balco.

- c) Connectez le milliampèremètre aux bornes de sortie analogique.
- d) Raccordez l'alimentation et laissez les circuits se stabiliser pendant dix minutes.
- e) Sélectionnez la page **PARAMETRES USINE** et passez à la Section 7.3.



7.3 Paramètres usine

	Jtilisez la touche de défil	ement latéral pour voi	us déplacer entre les j	pages de chaque meni	u
Section 7.3, page 6	54				
PARAMETRES USIN	E CODE FIX. USINE	Capteur étal. A	Capteur étal. B	Etalon. sortie 1 🕨	
		Etalon. entrée ?	Etalon. entrée ?	S1: Règler 4mA	
Utilisez la touche	1	A: Rés 25 K ohm	B: Rés 25 K ohm	S1: Règler 20mA	T
Menu pour faire défiler	Utilisez la touche de	A: Rés 2.5 K ohm	B: Rés 2.5 K ohm		
les menus	défilement vers le bas pour vous déplacer	A: Rés 250 ohm	B: Rés 250 ohm		
	entre les écrans de	A: Rés 25 ohm	B: Rés 25 ohm		
	cnaque page	A: Rés 2.5 ohm	B: Rés 2.5 ohm		
vers Page Fonctionnement	Ļ	A: Rés 0.5 ohm	B: Rés 0.5 Ohm		
	Y	A: E.T.zéro(1K0)	B: E.T.zéro(1K0)		
		A:PlageE.T.(1K5)	B:PlageE.T.(1K5)		
		A: Vérifier Ref.	B: Vérifier Ref.		
		A: E T.zéro(2K0)	B: E T.zéro(2K0)		
		A:plageE.T.(5K0)	B:plageE.T.(5K0)		
Etalon, sortie	2 Etalon. sortie 3	Etalon. sortie 4	Carte options	Modif. code usi.	
S2: Règler 4mA		S4: Règler 4mA			
S2: Règler 20m/	S3: Règler 20mA	S4: Règler 20mA	Remarque : la pa que si la carte opt	age Carte options ne s'a ionnelle est installée.	affiche
Légende					
Disponible uniquement et que les fonctionnalit	t si la carte optionnelle e és analogiques sont act	st installée ivées – voir page 58			
Double conductivité uniquement					

...7.3 Paramètres usine



...7.3 Paramètres usine



...7 ETALONNAGE

...7.3 Paramètres usine



sur la touche 1.

Non sélectionné – l'étalonnage reprend au stade auguel vous avez appuyez

...7.3 Paramètres usine



...7.3 Paramètres usine

Carte optionnelle installée et fonctionnalités analogiques activées



8 LOCALISATION DES DEFAUTS SIMPLES

8.1 Messages d'erreur

Si vous obtenez des résultats surprenants ou erronés, le défaut peut être signalé à la page Fonctionnement par un message d'erreur - voir Tableau 8.1. Cependant, certains défauts peuvent entraîner des problèmes pour l'étalonnage de l'analyseur ou provoquer des écarts par rapport aux mesures réalisées par des laboratoires indépendants.

Message d'erreur	Cause possible
A: Pt1000 DEFECT A: 3K Balco DEFECT	Le compensateur de température/les connexions associées du capteur A sont soit ouvertes, soit en court-circuit.
B: Pt1000 DEFECT B: 3K Balco DEFECT	Le compensateur de température/les connexions associées du capteur B sont en circuit ouvert ou en court-circuit.

Tableau 8.1 Messages d'erreur

8.2 Aucune réponse aux modifications de la conductivité

La majorité des problèmes est imputable à la cellule de conductivité, qu'il convient de nettoyer avant tout contrôle initial. Il est également important de vérifier que tous les paramètres de programmation ont bien été réglés correctement et n'ont pas été modifiés accidentellement – voir la Section 5.

Si les vérifications ci-dessus ne font pas disparaître le défaut :

 a) Vérifiez que l'analyseur répond bien à une résistance d'entrée. Déconnectez le câble de la cellule de conductivité et branchez une boîte à décades appropriée directement sur l'entrée de l'analyseur - voir Section 7.2. Sélectionnez la page CAPTEURS CONFIG. et réglez Comp. temp. sur Aucun – voir Section 5.3. Vérifiez que l'analyseur affiche bien les valeurs correctes définies sur la boîte à décades – consultez le tableau 8.2 ou utilisez l'expression suivante :

$$R = \frac{K \times 10^6}{G}$$

Où: R = résistance

 K = constante de cellule – pour les cellules du groupe A TB4 0,05 pour les cellules du groupe B TB4 1,0 pour les cellules AC400
 G = conductivité (μS/cm)

Une absence de réponse à cette entrée indique un défaut de l'analyseur, qui doit être renvoyé à la société pour être réparé. Une réponse contenant des valeurs incorrectes indique généralement un problème d'étalonnage électrique. Ré-

étalonnez l'analyseur comme indiqué dans la Section 7.3.

b) Si la réponse fournie en a) est correcte, reconnectez le câble de la cellule de conductivité et connectez la boîte à décades à l'extrémité de la cellule. Vérifiez que l'analyseur affiche les valeurs correctes définies sur la boîte à décades dans cette configuration.

Si l'analyseur répond à la vérification a), mais pas à la vérification b), vérifiez les connexions et l'état du câble. Si la réponse des deux vérifications est correcte, remplacez la cellule de conductivité.

	Résistance (R)			
Conductivité (G)	Capteurs du groupe A TB4	Capteurs du groupe B TB4	Capteurs AC400	
1 μS cm ⁻¹	500 KΩ	50 KΩ	1 MΩ	
5 μS cm⁻¹	100 KΩ	10 KΩ	200 kΩ	
10 µS cm⁻¹	50 KΩ	5 KΩ	100 kΩ	
50 µS cm⁻¹	10 KΩ	1 KΩ	20 kΩ	
100 μS cm ⁻¹	5 KΩ	500 Ω	10 kΩ	
500 µS cm⁻¹	1 KΩ	100 Ω	2 kΩ	
1000 μS cm ⁻¹	500 Ω	50 Ω	1 kΩ	
5000 μS cm ⁻¹	100 Ω	10 Ω	200 Ω	
10,0 mS cm ⁻¹	50 Ω	5 Ω	100 Ω	
50,0 mS cm ⁻¹	10 Ω	1 Ω	20 Ω	
100,0 mS cm ⁻¹	5 Ω	0,5 Ω	10 Ω	

Tableau 8.2 Valeurs de conductivité pour entrées résistance

8.3 Vérification de l'entrée de température

Vérifiez que l'analyseur répond bien à une entrée de température. Déconnectez les fils Pt1000/3K Balco et branchez une boîte à décades appropriée directement sur les entrées de l'analyseur – voir Section 7.2. Vérifiez que l'analyseur affiche bien les valeurs correctes définies sur la boîte à décades – voir Tableau 8.3.

Des valeurs incorrectes reflètent généralement un problème d'étalonnage électrique. Ré-étalonnez l'analyseur comme indiqué dans la Section 7.3.

	-	
Température	Résistance d'entrée (Ω)	
°C	Pt1000	3K Balco
0	1000,0	2663
10	1039,0	2798
20	1077.9	2933
25	1097,3	3000
30	1116,7	3068
40	1155,4	3203
50	1194,0	3338
60	1232,4	3473
70	1270,7	3608
80	1308,9	3743
90	1347,0	3878
100	1385,0	4103
130,5	1500	4424

Tableau 8.3 Valeurs de température pour entrées résistance

SPECIFICATIONS

Caractéristiques techniques

Conductivité

Pla

ige	
Conductivité programmable	0 000 1 999 mS cm ⁻¹ (non compensé)
Concentration	0 000 1 999 chiffres (configurable par l'utilisateur)
Plages de concentration disponibles	0 15 % NaOH 0 18 % HCl 0 20 %H2SO4 0 40 % H3PO4 0 20 % NaCl Tableau défini par l'utilisateur
Température	–20 300 °C

Plages de mesure complètes des capteurs

(a) Cellules de groupe A TB4 et A	C400
(b) Cellules de groupe B TB4	0 1 999 mS cm ⁻¹ (non compensé) 0 1 999 μS cm ⁻¹ (non compensé)
Plage minimale	
(a)	Cellules de groupe A TB4 et AC400 100,0 µS cm ⁻¹
(b)	Cellules de groupe B TB4 10,00 µS cm ⁻¹
Concentration	% de la plage de concentration de consigne maximum

Remarque : Reportez-vous aux fiches techniques pour voir les spécifications des limites de processus des cellules TB4 et AC400.

10 °C

Résolution, Affichage

Conductivité

Température

Précision Affichage	
Température	0,1 °C
Concentration	0 001 chiffres (dépend de la configuration)
(b) Cellules de groupe B TB4	0,01 µS cm⁻¹
(a) Cellules de groupe A TB4 Cellules AC400	0,1 μS cm⁻¹ 0,1 mS cm⁻¹
Conductivite	

Précision, Affichage

Conductivité	±0,5 % de la plage de mesure
	par décade
Température	10 °C

Affichage de la plage de températures

–20 à 300 °C

Capteur de température

Pt1000 ou 3k Balco

Coefficient de température

Programmable de 0 à 9,99 %/ °C et courbes fixes de compensation de la température (programmables) pour les acides et les sels neutres

Température de référence

25 °C

Fonctions de contrôle de dosage

Alarme de dosage long 0 ... 10 min (configurable par l'utilisateur)

Fonction de charge initiale 0 ... 30 min (configurable par

Affichage

Туре

Écran LCD double rétro-éclairé à 5 chiffres et 7 segments

Informations

Matrice à une ligne de 16 caractères

Fonction économie d'énergie

Écran LCD rétro-éclairé configurable sur Marche ou Arrêt automatique après 60 secondes

Archives*

Enregistrement électronique des principaux événements du procédé et des données d'étalonnage

Horloge en temps réel*

Enregistre l'heure de l'archive et les fonctions auto/manuelles

* Disponible si la carte optionnelle est installée

Sorties de retransmission

2 entièrement isolées en standard (4 en option)

Sortie relais - Marche/Arrêt

Nombre de relais

Trois, fournis en standard

Cinq, sur commande avec la carte optionnelle

Nombre de points de consigne

Trois, fournis en série, ou cinq, avec la carte optionnelle installée

Réglage du point de consigne

Configurable en tant que normal ou à sécurité intrinsèque haute/ basse, alarme de largeur de bande (haute/basse composite) ou alerte diagnostic

Hystérésis du résultat

Programmable de 0 ... 5 % par incréments de 0,1 %

Retard

Programmable de 0 ... 60 s par intervalles de 1 s

Contacts relais

Commutation de pôle unique

Caractéristiques nominales 5 A, 115/230 V CA, 5 A CC

Isolation

2 kV r.m.s. entre contacts et terre

Sorties analogiques

Nombre de sorties courant (entièrement isolées)

Deux, fournies en série, ou cinq, avec la carte optionnelle installée

Plages de sortie

0 ... 10 mA, 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA

Sortie analogique programmable sur toute valeur comprise entre 0 et 22 mA pour indiquer une panne du système

Précision

±0,25 % FSD, ±0,5 % de la lecture (la plus grande de ces deux valeurs)

Résolution

0,1 % à 10 mA, 0,05 % à 20 mA

Résistance de charge maximale

750 Ω à 20 mA

Configuration

Peut être affectée à la variable mesurée ou à la température de l'échantillon

Communications numériques

Communications

Profibus DP (avec carte optionnelle installée)

Fonction de contrôle – AX430 uniquement

Type de régulateur

P, PI, PID (configurable)

Sorties de contrôle

Analogiques

Contrôle de la sortie courant (0 à 100 %)

Temps de cycle proportionnel

1 à 300 s, programmable par incréments de 0,1 s

Fréquence de l'impulsion

1 à 120 impulsions par minute, programmable par incréments de 1 impulsion par minute

Action du contrôleur

Directe ou inverse

Bande proportionnelle

0,1 à 999,9 %, programmable par incréments de 0,1 %

Temps d'action intégrale (réinitialisation intégrale)

1 à 7 200 s, programmable par incréments de 1 s (0 = Off)

Dérivation

De 0,1 à 999,9 s par paliers de 0,1 s, disponible uniquement pour un contrôle à point de consigne unique

Auto/Manuel

Programmable par l'utilisateur

Accès aux fonctions

Accès direct depuis le clavier

Fonctions de mesure, de maintenance, de configuration, de diagnostic ou de service

Aucun besoin d'équipement externe ni de cavaliers internes

Données mécaniques

Versions pour montage mural/sur tuyauterie

IP65 (non testé selon la certification UL)

Dimensions hauteur 192 mm x largeur 230 mm x épaisseur 94 mm Poids 1 kg

5 ou 7 presse-étoupe de câbles M20

Types d'entrées de câble

Standard N. américain

7 opercules américains compatibles avec les fils Hubble ¹/₂ pouce

Versions pour montage sur panneau

IP65 (avant uniquement) Dimensions 96 mm x 96 mm x 162 mm d'épaisseur Poids 0,6 kg

Alimentation

Tension de l'alimentation requise

100 à 240 V CA 50 / 60 Hz (min. 90 V à max. 264 V CA) 12 à 30 V CC

Consommation

10 W

Isolation

Entre ligne et terre 2 kV RMS

Environnement

Limites de température d'utilisation De -20 à 65 °C

Limites de température de stockage De -25 à 75 °C

Taux d'humidité en fonctionnement

Jusqu'à 95 % d'humidité relative sans condensation

CEM

Emissions et immunité

Conformes aux normes :

EN61326 (pour un environnement industriel) EN50081-2 EN50082-2

Agréments, certification et sécurité

Agrément de sécurité

UL

Marquage CE

Marquage CE

Couvre les directives EMC et LV (y compris la nouvelle version EN 61010)

Sécurité générale

EN61010-1 Surtension Classe II sur les entrées et sorties Pollution catégorie 2

Langues

Langues configurables : Anglais Français Allemand Italien Espagnol

DS/AX4CO4-FR Rev. J

ANNEXE A

A1 Compensation de température automatique

Les conductivités des solutions électrolytiques sont considérablement influencées par les variations de température. Par conséquent, si des variations de température significatives se produisent, il peut être utile de remplacer automatiquement la conductivité mesurée en vigueur par la valeur qui s'appliquerait si la température de la solution était de 25 °C (norme universellement acceptée).

La plupart des solutions aqueuses courantes peu conductrices possèdent des coefficients de température de conductance de l'ordre de 2 % par °C (c'est-à-dire que la conductivité des solutions augmente progressivement de 2 % par °C d'augmentation de la température). Dans le cas de concentrations supérieures, le coefficient tend à diminuer.

En présence de faibles niveaux de conductivité, proches du niveau de l'eau ultra pure, une dissociation de la molécule H_2O -se produit de sorte qu'elle se sépare en ions H^+ et OH^- . Comme la conduction ne se produit qu'en présence d'ions, il existe un niveau de conductivité théorique pour l'eau ultra pure qui peut être calculé mathématiquement. Dans la pratique, la corrélation entre la conductivité de l'eau ultra pure calculée et celle réellement mesurée est très bonne.

L'expression généralement acceptée en ce qui concerne la conductivité et la température est la suivante :

$$G_t = G_{25} [1 + \infty (t - 25)]$$

Où : G, = conductivité à une température de t °C

- G_{25} = conductivité à la température standard (25 °C)
- ∝ = coefficient de température par °C

Lors de la réalisation de mesures de température compensées, un analyseur de conductivité doit effectuer les calculs suivants pour obtenir $\rm G_{_{25}}$:

$$G_{25} = \frac{G_t}{[1 + \infty (t - 25)]}$$

A1.1 Calcul du coefficient de température

Le coefficient de température d'une solution peut être obtenu de manière expérimentale en prenant des mesures de la conductivité sans compensation de température à deux températures et en appliquant l'expression suivante :

$$\infty = \frac{G_{t2} - G_{t1}}{G_{t1} (t_2 - 25) - G_{t2} (t_1 - 25)}$$

Où : G_{t_2} = mesure de la conductivité à une température de t₂ °C

G_{t1} = mesure de la conductivité à une température de t₁°C

Une de ces mesures peut être effectuée à température ambiante et l'autre peut être obtenue en chauffant l'échantillon.

Coefficient de température (%/°C) = $\propto x \ 100$.

ANNEXE B

B1 Régulateur PID simple – Fig. B1

Le régulateur PID simple est un système de base à contrôle de bouclage utilisant une régulation PID trois termes avec un point de consigne local.



B1.1 Régulation PID simple à action inversée - Fig. B2

La régulation à action inversée est utilisée lorsque la conductivité du procédé est inférieure à la conductivité de sortie requise.



...ANNEXE B

B1.2 Régulation PID simple à action directe - Fig. B3

La régulation à action directe est utilisée lorsque la conductivité du procédé est supérieure à la conductivité de sortie requise.



B2 Affectation des sorties

Le signal de sortie peut être assigné au relais 1 (type de sortie Heure ou Impul.) ou à la sortie analogique 1 (type de sortie Analog).

B3 Configuration des paramètres de régulation (PID) à trois termes

Pour permettre à un procédé d'être contrôlé de façon satisfaisante, les conditions suivantes doivent s'appliquer :

- a) Le procédé doit être capable d'atteindre naturellement un équilibre avec une charge stable.
- b) Il doit être possible d'introduire de légères variations dans le système sans détruire le procédé ni le produit.

La **bande proportionnelle** détermine le gain du système (le gain correspond à la réciproque de la valeur de la bande proportionnelle. Par exemple, une valeur de 20 % équivaut à un gain de 5). Si la bande proportionnelle est trop étroite, la boucle de contrôle peut devenir instable et causer l'oscillation du système. Avec un contrôle uniquement de la bande proportionnelle, le système peut se stabiliser, mais sur une valeur décalée par rapport au point de consigne.

L'ajout du temps **d'action intégrale** supprime ce décalage, mais s'il est réglé trop bas, il peut provoquer l'oscillation du système. L'introduction du temps **d'action de dérivation** réduit la durée nécessaire à la stabilisation du procédé.

B4 Réglage manuel

Avant de démarrer un nouveau procédé ou de modifier un procédé existant :

- a) Sélectionnez la page **Command. Config.** et assurez-vous que **Régulateur** est réglé sur **PID** voir Section 5.7.
- b) Sélectionnez la page **Régulateur PID** et réglez les éléments suivants :

Bande prop.	- 100 %
Intégration	– 0 (Arrêt)
Temps dérive	– 0 (Arrêt)

Remarques :

- Si le système entre en oscillation avec une amplitude croissante (Fig. B4, Mode B), réinitialisez la bande proportionnelle sur 200 %. Si l'oscillation continue comme en mode B, augmentez la bande proportionnelle jusqu'à ce que le système cesse d'osciller.
- Si le système oscille comme dans la Figure B4, Mode A, ou n'oscille pas, reportez-vous à l'étape c).
- c) Réduisez la bande proportionnelle par paliers de 20 % et observez la réponse. Continuez jusqu'à ce que le procédé fonctionne de façon continue sans atteindre la stabilité (oscillation soutenue avec amplitude constante comme indiqué en Mode C). Ceci correspond au point critique.
- d) Notez les valeurs du temps du cycle « t » (Fig. B4, Mode C) et de la **bande proportionnelle** (valeur critique).
- e) Réglez la bande proportionnelle sur :
 1,6 fois la valeur critique
 (pour une régulation P+D ou P+I+D)
 2,2 fois la valeur critique (pour une régulation P+I)
 2,0 fois la valeur critique
 (pour une régulation P uniquement)

- f) Réglez le temps d'intégration sur :
 - $\frac{1}{2}$ (pour une régulation P+I+D)
 - $\frac{t}{1.2}$ (pour une régulation P+D)
- g) Réglez le temps de dérivation sur :
 - $\frac{1}{8}$ (pour une régulation P+I+D)
 - $\frac{t}{12}$ (pour une régulation P+D)

L'analyseur est désormais prêt au réglage fin des termes P, I et D, après l'introduction d'une faible perturbation du point de consigne.



REMARQUES

Acquittements

PROFIBUS est une marque déposée de PROFIBUS et PROFINET International (PI).

Vente







ABB France SAS Measurement & Analytics

3 Avenue du Canada Les Ulis F-91978 COURTABOEUF Cedex France Tél : +33 1 64 86 88 00 Fax : +33 1 64 86 99 46

ABB Automation Products GmbH

Measurement & Analytics Im Segelhof 5405 Baden-Dättwil Suisse Tél: +41 58 586 8459 Fax: +41 58 586 7511 Email: instr.ch@ch.abb.com

abb.com/measurement

ABB Inc.

Measurement & Analytics

3450 Harvester Road Burlington Ontario L7N 3W5 Canada Tél: +1 905 639 8840 Fax: +1 905 639 8639

ABB Limited

Measurement & Analytics Oldends Lane, Stonehouse Gloucestershire, GL10 3TA UK Tél: +44 (0)1453 826661 Fax: +44 (0)1453 829671 Email: instrumentation@gb.abb.com



Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis. En ce qui concerne les commandes, les caractéristiques spéciales convenues prévalent. ABB ne saura en aucun cas être tenu pour responsable des erreurs potentielles ou de l'absence d'informations constatées dans ce document. Tous les droits de ce document, tant ceux des textes que des illustrations, nous sont réservés. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu (en tout ou partie) est strictement interdite sans l'accord écrit préalable d'ABB. © ABB 2018