Рекомендуемая схема расположения элементов панели управления АВР ATS500 3-3G2 и ATS500-E 3-3G2

Применяется с принципиальными схемами:
9CNR000007-176 - ATS500(-E) 3-3G2 Emax;
9CNR000007-177 - ATS500(-E) 3-3G2 Tmax.



Поз. обозначение	Описание	Текст шильдика
A6	Панель оператора	
HL300	Лампа желтая	Неисправность АВР
HL310, HL320, HL330	Лампа белая	Напряжение в норме
HL309	Лампа синяя	Дистанционное управление
HL311, HL321, HL331, HL341, HL351	Лампа красная	Включено
HL312, HL322, HL332, HL342, HL352	Лампа желтая	Авария
HL313, HL323, HL333, HL343, HL353	Лампа зеленая	Отключено
SA300	Переключатель 3-поз.	Режим АВР / Р - 0 - А
SA301	Переключатель 3-поз.	Режим ДГУ / 1 - 0 - А
SB311, SB321, SB331, SB341, SB351	Кнопка зеленая	Включить
SB312, SB322, SB332, SB342, SB352	Кнопка красная	Отключить

Prepared: Ivan Basov		Document kind: Схема расположения элементов	Date: 2019-11-19
Approved: Mikhail Komarov	ABB	Title: ATS500(-E) 3-3G2. Панель управления	Page: 1 / 1
Resp. (division/department): ELDI		Document id.: 9CNR000007-179	Rev.: - / Lang.: ru