



Dieser Ausrüstssatz enthält:

- | | | |
|---|-------|--------------------------------------|
| 1 | ZA100 | Verschlußstreifen 12PLE verriegelbar |
| 2 | | Schrauben 4,8 x 9,5 |
| 1 | | Montagehinweis Nr. 8 |

Diesen Ausrüstssatz benötigen Sie, um einen 1-feldbreiten Anschlußraum eines einstöckigen Zählerfeldes der Typen KA720 bis KA724 für Steuerrelais umzubauen.

LT. TAB sind Steuerrelais hinter der Abdeckung zu montieren.
Die Abdeckung wird plombiert.

- Bauen Sie die Hutschiene mit montierter (Hauptleitungsabzweigklemme) ab und die beiden Distanzstücke aus. Die Distanzstücke entfallen. Befestigen Sie nun diese Hutschiene mit den beiliegenden Schrauben 4,8x9,5mm **ohne Distanzstücke** direkt auf der senkrechten Metallschiene (EDF-Schiene).
- Verschlußstreifen ZA100 bei abgenommener Abdeckung einstecken und von Innen verriegeln.

**Nr.
8**

VS8

**Bereich
TEAG**

und

**gleiche
TAB**

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110- 1 durchgeführt werden
EDV-Nr. 16808 / A / 31.03.99



Dieser Ausrüstssatz enthält:

- | | | |
|---|-------|--------------------------------------|
| 1 | ZA100 | Verschlußstreifen 12PLE verriegelbar |
| 2 | | Schrauben 4,8 x 9,5 |
| 1 | | Montagehinweis Nr. 8 |

Diesen Ausrüstssatz benötigen Sie, um einen 1-feldbreiten Anschlußraum eines einstöckigen Zählerfeldes der Typen KA720 bis KA724 für Steuerrelais umzubauen.

LT. TAB sind Steuerrelais hinter der Abdeckung zu montieren.
Die Abdeckung wird plombiert.

- Bauen Sie die Hutschiene mit montierter (Hauptleitungsabzweigklemme) ab und die beiden Distanzstücke aus. Die Distanzstücke entfallen. Befestigen Sie nun diese Hutschiene mit den beiliegenden Schrauben 4,8x9,5mm **ohne Distanzstücke** direkt auf der senkrechten Metallschiene (EDF-Schiene).
- Verschlußstreifen ZA100 bei abgenommener Abdeckung einstecken und von Innen verriegeln.

**Nr.
8**

VS8

**Bereich
TEAG**

und

**gleiche
TAB**

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110- 1 durchgeführt werden
EDV-Nr. 16808 / A / 31.03.99



Dieser Ausrüstssatz enthält:

- | | | |
|---|-------|--------------------------------------|
| 1 | ZA100 | Verschlußstreifen 12PLE verriegelbar |
| 2 | | Schrauben 4,8 x 9,5 |
| 1 | | Montagehinweis Nr. 8 |

Diesen Ausrüstssatz benötigen Sie, um einen 1-feldbreiten Anschlußraum eines einstöckigen Zählerfeldes der Typen KA720 bis KA724 für Steuerrelais umzubauen.

LT. TAB sind Steuerrelais hinter der Abdeckung zu montieren.
Die Abdeckung wird plombiert.

- Bauen Sie die Hutschiene mit montierter (Hauptleitungsabzweigklemme) ab und die beiden Distanzstücke aus. Die Distanzstücke entfallen. Befestigen Sie nun diese Hutschiene mit den beiliegenden Schrauben 4,8x9,5mm **ohne Distanzstücke** direkt auf der senkrechten Metallschiene (EDF-Schiene).
- Verschlußstreifen ZA100 bei abgenommener Abdeckung einstecken und von Innen verriegeln.

**Nr.
8**

VS8

**Bereich
TEAG**

und

**gleiche
TAB**

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110- 1 durchgeführt werden
EDV-Nr. 16808 / A / 31.03.99



Dieser Ausrüstssatz enthält:

- | | | |
|---|-------|--------------------------------------|
| 1 | ZA100 | Verschlußstreifen 12PLE verriegelbar |
| 2 | | Schrauben 4,8 x 9,5 |
| 1 | | Montagehinweis Nr. 8 |

Diesen Ausrüstssatz benötigen Sie, um einen 1-feldbreiten Anschlußraum eines einstöckigen Zählerfeldes der Typen KA720 bis KA724 für Steuerrelais umzubauen.

LT. TAB sind Steuerrelais hinter der Abdeckung zu montieren.
Die Abdeckung wird plombiert.

- Bauen Sie die Hutschiene mit montierter (Hauptleitungsabzweigklemme) ab und die beiden Distanzstücke aus. Die Distanzstücke entfallen. Befestigen Sie nun diese Hutschiene mit den beiliegenden Schrauben 4,8x9,5mm **ohne Distanzstücke** direkt auf der senkrechten Metallschiene (EDF-Schiene).
- Verschlußstreifen ZA100 bei abgenommener Abdeckung einstecken und von Innen verriegeln.

**Nr.
8**

VS8

**Bereich
TEAG**

und

**gleiche
TAB**

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110- 1 durchgeführt werden
EDV-Nr. 16808 / A / 31.03.99



Dieser Ausrüstssatz enthält:

- | | | |
|---|-------|--------------------------------------|
| 1 | ZA100 | Verschlußstreifen 12PLE verriegelbar |
| 2 | | Schrauben 4,8 x 9,5 |
| 1 | | Montagehinweis Nr. 8 |

Diesen Ausrüstssatz benötigen Sie, um einen 1-feldbreiten Anschlußraum eines einstöckigen Zählerfeldes der Typen KA720 bis KA724 für Steuerrelais umzubauen.

LT. TAB sind Steuerrelais hinter der Abdeckung zu montieren.
Die Abdeckung wird plombiert.

- Bauen Sie die Hutschiene mit montierter (Hauptleitungsabzweigklemme) ab und die beiden Distanzstücke aus. Die Distanzstücke entfallen. Befestigen Sie nun diese Hutschiene mit den beiliegenden Schrauben 4,8x9,5mm **ohne Distanzstücke** direkt auf der senkrechten Metallschiene (EDF-Schiene).
- Verschlußstreifen ZA100 bei abgenommener Abdeckung einstecken und von Innen verriegeln.

**Nr.
8**

VS8

**Bereich
TEAG**

und

**gleiche
TAB**

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110- 1 durchgeführt werden
EDV-Nr. 16808 / A / 31.03.99



Dieser Ausrüstssatz enthält:

- | | | |
|---|-------|--------------------------------------|
| 1 | ZA100 | Verschlußstreifen 12PLE verriegelbar |
| 2 | | Schrauben 4,8 x 9,5 |
| 1 | | Montagehinweis Nr. 8 |

Diesen Ausrüstssatz benötigen Sie, um einen 1-feldbreiten Anschlußraum eines einstöckigen Zählerfeldes der Typen KA720 bis KA724 für Steuerrelais umzubauen.

LT. TAB sind Steuerrelais hinter der Abdeckung zu montieren.
Die Abdeckung wird plombiert.

- Bauen Sie die Hutschiene mit montierter (Hauptleitungsabzweigklemme) ab und die beiden Distanzstücke aus. Die Distanzstücke entfallen. Befestigen Sie nun diese Hutschiene mit den beiliegenden Schrauben 4,8x9,5mm **ohne Distanzstücke** direkt auf der senkrechten Metallschiene (EDF-Schiene).
- Verschlußstreifen ZA100 bei abgenommener Abdeckung einstecken und von Innen verriegeln.

**Nr.
8**

VS8

**Bereich
TEAG**

und

**gleiche
TAB**

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln / Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57 105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50 110- 1 durchgeführt werden
EDV-Nr. 16808 / A / 31.03.99