


选型表

酒店行业

简明速选表 - 客控产品、开关面板、楼控系统、应急疏散系统

Tacteo玻璃系列（黑色）
客房应用图




详细元件配置清单

名称	型号	描述	数量（个）	名称	型号	描述	数量（个）
一、客房控制部分				运动探测器	TBW/U.1.1-CG	移动探测器	1
开闭驱动器	SA/S 12.16.2.1	12路照明负载	1	USB五孔插座	AF293-885	二位带USB充电&二三极插座	2
房间控制器	RM/S 3.1	合计8路插座及窗帘负载	1	五孔插座	AF205-885	二三极插座，10A	3
温控面板	CAR/U4.2.1.1-71	Caldion KNX 2合1温控器，0-10v，嵌入式安装，黑色	1	WIFI插座	AF335-885	带POE供电功能	1
二、开关面板部分				电脑插座	AF331-885	一位电脑插座	1
门牌显示面板	TSM/U.2.1-CG	带门铃/勿扰/清扫/读卡	1	电话插座	AF321-885	一位电话插座	1
插卡取电开关	TKK/U.1.1-CG	可编程，MIFARE，带勿扰及门铃按钮	1	红外壁角灯	AF406-885	红外壁角灯	1
12键智能面板	TB/U12.8.1-CG	黑色玻璃，横排	2	剃须插座	AF401-885	剃须插座	1
6键智能面板	TB/U6.8.1-CG	黑色玻璃，横排	1	三联安装框	AF631-885	三联安装框	3
4键智能面板	TB/U4.4.1-CG	黑色玻璃，横排	1	无线充电插座	AF299-885	无线充电插座	1

注：以上面板均采用黑色。Tacteo系列白色玻璃面板型号未列出，选用国标86型底盒。表格中未列出i-bus系统电源及总线分支器。

欧悦Millenium系列（不锈钢色）

客房应用图




详细元件配置清单

名称	型号	描述	数量（个）
一、客房控制部分			
房控模块	RM/S2.1	增强型房间控制器，标准导轨安装	1
通用输入/输出模块	US/U4.2	通用接口，4路，暗装	2
温控面板	6124/20-981-500	Millenium系列智能温控面板	1
	AMD5053	KNX传感器金属安装板	1
二、开关面板部分			
DND门铃开关	AM40344-ST	带“请勿打扰”LED灯和“请即清理”门铃开关	1
插卡取电开关	AM40544-ST	电子式插卡取电开关	1
勿扰开关	AM40444-ST	2位带“请勿打扰”LED灯和“请即清理”门铃开关	1
单联按钮开关	AM43044-ST	按钮开关，不锈钢	6
双联按钮开关	AM43244-ST	按钮开关，不锈钢	4
三联按钮开关	AM43053-ST	按钮开关，不锈钢	1
1位边框	AMD4144-ST	1位边框，不锈钢	5

名称	型号	描述	数量（个）
2位边框	AMD5244-ST	2位边框，不锈钢，配合使用146底盒	3
4位边框	AMD5444-ST	4位边框，不锈钢，需要配合使用80底盒	2
53型边框	AMD5153-ST	三联按钮开关/KNX开关边框，不锈钢	2
窗帘控制开关	AM11844-ST	窗帘控制开关，16AX，2个触点	2
二位二、三极插座	AMD20553	二极插座插件，10A	5
53型边框	AMD5353-ST	一位53*53插座边框，不锈钢	5
电话插座	AMD32144	一位四芯电话插座，RJ11	1
电脑插座	AMD33144	一位八芯超5类电脑插座，RJ45	1
剃须插座	AMD40188	剃须刀插座插件含暗装底盒	1
剃须插座边框	AMD40188-ST		1
无线路由器	AMD33544	POE供电	1

注：以上面板均采用黑色。Tacteo系列白色玻璃面板型号未列出，选用国标86型底盒。表格中未列出i-bus系统电源及总线分支器。

轩致系列（黑色）
客房应用图



详细元件配置清单

名称	型号	描述	数量（个）
一、客房控制部分			
房控模块	RM/S2.1	增强型房间控制器，标准导轨安装	1
通用输入/输出模块	US/U4.2	通用接口，4路，暗装	2
温控面板	CAR/U4.2.1.1-71	Caldion KNX 2合1温控器，0-10v，嵌入式安装，黑色	1
二、开关面板部分			
门铃	AF429L-885	门铃开关 10A，星空黑	1
插卡取电	AF402-885	插卡取电	1
请勿打扰	AF403L-885	请勿打扰/清扫/稍候	1
1位开关	AF430L-885	一位单控按钮开关 10A，星空黑	6
2位开关	AF438L-885	二位单控按钮开关 10A，星空黑	4
3位开关	AF439L-885	三位单控按钮开关 10A，星空黑	1

名称	型号	描述	数量（个）
窗帘开关	AF140-885	二位窗帘开关（三位置）3A(9-48VDC)，星空黑	1
USB五孔插座	AF293-885	二位带USB充电&二三极插座	2
五孔插座	AF205-885	二三极插座，10A	3
WIFI插座	AF335-885	带POE供电功能	1
电脑插座	AF331-885	一位电脑插座	1
电话插座	AF321-885	一位电话插座	1
红外壁角灯	AF406-885	红外壁角灯	1
剃须插座	AF401-885	剃须插座	1
三联安装框	AF631-885	三联安装框	3
无线充电插座	AF299-885	无线充电插座	1

注：以上面板均采用黑色。轩致系列面板开关可提供更多颜色选择：朝霞金、雅典白、珍珠银。轩致系列面板选用国标86型底盒。表格中未列出i-bus系统电源及总线分支器。

楼宇控制系统选型表

软件与服务	软件配置	开发平台（含1台控制引擎）	软件维护服务	增加1台控制引擎	
	型号	ITS-001-SUP	ITS-001-SM0	ITS-001-ADD	
控制引擎	IO点数	250个	500个	1250个	5000个
	常规版型号	IT-8005-NOWIFI-E	IT-8010-NOWIFI-E	IT-8025-NOWIFI-E	IT-8100-NOWIFI-E
	WiFi版型号	IT-8005-WWWIFI-E	IT-8010-WWWIFI-E	IT-8025-WWWIFI-E	IT-8100-WWWIFI-E

备注：相关软/硬件可根据扩展需求，在原有基础上增加IO点数。

消防应急照明和疏散指示系统选型表

序号	图形符号	名称	型号	序号	图形符号	名称	型号
1		应急照明控制器	AB-C-100W-W301	15		双面双向标志灯（双面双向可调）	AB-BLJC-2LREI0.5W-H121
2		300 W应急照明集中电源	AB-D-0.3kVA-W311	16		双面疏散出口标志灯	AB-BLJC-20EI0.5W-H123
3		600 W应急照明集中电源	AB-D-0.6kVA-W312	17		双面安全出口标志灯	AB-BLJC-20EI0.5W-H124
4		1000 W应急照明集中电源	AB-D-1kVA-W313	18		双面复合楼层标志灯	AB-BLJC-2LEI0.5W-H125
5		疏散出口标志灯	AB-BLJC-10EI0.5W-H114	19		地面方向标志灯具（地埋双向可调）	AB-BLJC-1LREI0.5W-X901
6		安全出口标志灯	AB-BLJC-10EI0.5W-H115	20		地面方向标志灯	AB-BLJC-1LEI0.5W-X902
7		楼层标志灯	AB-BLJC-10EI0.5W-H116	21		消防应急照明灯具	AB-ZFJC-E5W-W121
8		单面向左标志灯	AB-BLJC-1LEI0.5W-H112	22		消防应急照明灯具-嵌顶灯	AB-ZFJC-E5W-W101
9		单面向右标志灯	AB-BLJC-1REI0.5W-H113	23		消防应急照明灯具-筒灯	AB-ZFJC-E5W-W102
10		单面双向标志灯（单面双向可调）	AB-BLJC-1LREI0.5W-H111	24		消防应急照明灯具	AB-ZFJC-E5W-W111
11		单面禁止入内标志灯	AB-BLJC-10EI0.5W-H119	25		消防应急照明灯具	AB-ZFJC-E12W-W131
12		单面复合楼层标志灯（NF + 左箭）	AB-BLJC-1LEI0.5W-H117	26		消防应急照明灯具	AB-ZFJC-E9W-W141
13		单面复合楼层标志灯（NF + 右箭）	AB-BLJC-1REI0.5W-H118	27		通信总线	WDZN-RVSP-2x1.5 mm²-SC20
14		双面单向标志灯	AB-BLJC-2LEI0.5W-H122	28		回路总线	WDZN-BV-2x2.5 mm²-SC20

ABB Connect

您的一站式数字化助理

安装使用ABB Connect app, 您可以随时随地便捷地获得和分享ABB 电气各种资料与信息；更有在线客服，全天候答疑；贴心高效的一站式数字化助理就在身边。

ABB Connect 可在Windows 10、iOS及 Android 设备上使用，工作上推荐使用电脑安装更得心应手。

了解更多具体功能及下载 ABB Connect app, 请点击以下网页链接：
https://new.abb.com/low-voltage/zh/service/abb-connect?utm_source=doc&utm_medium=doc

同时可以扫二维码了解：



ABB Connect

联系我们
<http://www.abb.com.cn>
ABB (中国) 客户服务热线
电话：800-820-9696 / 400-820-9696
电邮：contact.center@cn.abb.com

