

# JSHD4 – Von Jokab Modellen bis hin zu ABB-Modellen

Nice to know



- Ein JSHD4-X-YY besteht aus einem JSHD4-X-Oberteil und einem YY-Unterteil. Zum Beispiel kann ein JSHD4-2-AK durch ein JSHD4-2-Oberteil und ein AK-Unterteil ersetzt werden.
- Auch bei einer separater Bestellung sind die beiden Teile einfach zu montieren.
- Mechanisch: Schutzfolie von der Dichtung abziehen und 4 Schrauben eindrehen.
- Elektrisch:
  - Alle Oberteile, außer JSHD4-1 sind mit einem Molex-Stecker ausgestattet. Alle Unterteile, außer den Modellen mit Kabelverschraubung, sind mit dem dazu passenden Molex-Steckverbinder ausgestattet.
  - Das AA-Unterteil ist ausschließlich mit dem Oberteil JSHD4-1 kompatibel, und jede verwendete Ader muss an die Schraubklemmen des JSHD4-1 angeschlossen werden. Alle anderen Unterteile mit Kabelverschraubung werden mit einem Molex-Adapter für die Schraubklemmen geliefert, und jede verwendete Ader muss mit den Schraubklemmen (und den beiden passenden Teilen des Molex-Steckers, die zusammengebaut werden) angeschlossen werden.
- Alle Oberteile, außer JSHD4-1, sind mit einem Molex-Stecker ausgestattet. Die Leitungen sind etwas kürzer als 10cm, sollten aber lang genug für den Anschluss sein.

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLA020003R5400		Kein Ersatzteil verfügbar	
2TLJ020002R0000	2TLA019995R4800 und 2TLA020205R6300	JSHD4-2-AK Zustimmschalter und JSM50G Unterteilplatte	1/ Beachten Sie, dass beim neuen Modell die beiden Zusatztaster einen gemeinsamen Anschluss haben, während sie beim älteren Modell separat waren. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit. 2 / Überprüfen Sie, ob die Unterteilplatte JSM50G erforderlich ist.
2TLJ020002R0100	2TLA019995R5400 und 2TLA020205R6300	JSHD4-4-AK Zustimmschalter und JSM50G Unterteilplatte	1/ Beachten Sie, dass beim neuen Modell die beiden Zusatztaster einen gemeinsamen Anschluss haben, während sie beim älteren Modell separat waren. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit. 2 / Überprüfen Sie, ob die Unterteilplatte JSM50G erforderlich ist.
2TLJ020002R0200	2TLA020002R0200	JSHD4H2A Zustimmschalter zur externer Montage, 6x150mm	
2TLJ020002R0300	2TLA019995R5700 und 2TLA020205R6300	JSHD4-5-AK Zustimmschalter und JSM50G Unterteilplatte	1 / Die LEDs sind bei älteren und neuen Modellen nicht gleich angeschlossen und die Pinbelegung ist ebenfalls nicht gleich. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit. 2 / Überprüfen Sie, ob die Unterteilplatte JSM50G erforderlich ist.
2TLJ020002R0400	2TLA019995R5100 und 2TLA020205R6300	JSHD4-3-AK Zustimmschalter und JSM50G Unterteilplatte	1 / Beachten Sie, dass beim neuen Modell die beiden Zusatztaster einen gemeinsamen Anschluss haben, während sie beim älteren Modell separat waren. Die LEDs sind auch nicht gleich angeschlossen. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit. 2 / Überprüfen Sie, ob die Unterteilplatte JSM50G erforderlich ist.

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLJ020002R0500			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R0700			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R0800			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R0900	2TLA019995R4000 und 2TLA020003R5500	JSHD4-5-AH Zustimmschalter und 10m HKC12 12x0,25 Kabel	1 / JSHD4-5-AH hat 2 LEDs und JSHD4EL hat keine LEDs. 2 / Der obere Zusatzaster hat einen gemeinsamen Anschluss mit den Sicherheitstasten in JSHD4-5-AH, jedoch nicht in JSHD4EL. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit.
2TLJ020002R1000			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R1100	2TLA019995R3000 und andere Anbieter	JSHD4-4-AH Zustimmschalter und Spiralkabel	1 / Eine alternative Lösung könnten JSHD4-4-AK und HK32S4 (Spiralkabel 12 Adern 3.2m) sein. Beachten Sie, dass das Spiralkabel JSHD4DA bei gestreckter Länge 3,5m lang ist. 2 / LEDs und Zusatzaster sind bei älteren und neueren Modellen nicht gleich angeschlossen. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit.
2TLJ020002R1200			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R1400			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLJ020002R1500	2TLA020006R2100	JSHD4-1 Oberteil	1 / JSHD4-1 hat keine M5 Befestigungslöcher wie die JSHD4FD. 2 / JSHD4-3 ist mit einem Molex-Stecker ausgestattet. Die Adern können einfach abgeschnitten werden, um den Stecker zu entfernen.
2TLJ020002R1600	2TLA020002R1600	JSHD4H2A Zustimmschalter zur externer Montage, 6x1200mm	
2TLJ020002R1700			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R1800			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R1900			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R2000	2TLA020006R2200	JSHD4-2 Oberteil, 2 Tasten, LED, Handkennungs- Einlage	1 / JSHD4-2 hat 2 LEDs und JSHD4MC hat keine. 2 / JSHD4-2 ist mit einem Molex-Stecker ausgestattet. Die Adern können einfach abgeschnitten werden, um den Stecker zu entfernen.
2TLJ020002R2100	2TLA020006R2400	JSHD4-4 Oberteil, Fronttaste, LED, Handkennungs- Einlage	JSHD4-4 ist mit einem Molex-Stecker ausgestattet. Die Adern können einfach abgeschnitten werden, um den Stecker zu entfernen.
2TLJ020002R2200	2TLA020006R2500	JSHD4-5 Oberteil, Obere Taste, LED, Handkennungs- Einlage	1 / JSHD4EB hat keine LEDs und JSHD4-5 hat eine grüne und eine rote LED. 2 / JSHD4-5 ist mit einem Molex-Stecker ausgestattet. Die Adern können einfach abgeschnitten werden, um den Stecker zu entfernen.

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLJ020002R2300	2TLA019995R4200 und 2TLA020003R5500	JSHD4-5-AJ Zustimmschalter und 10m HKC12 12x0,25 Kabel	Das JSHD4-5-AH kann eine alternative Lösung sein, anstelle von AJ. Die LEDs sind bei älteren und neueren Modellen nicht gleich angeschlossen und die Pinbelegung ist nicht gleich. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit.
2TLJ020002R2400	2TLA020006R2300	JSHD4-3 Oberteil, LED, Handerkennungs- Einlage	JSHD4-3 ist mit einem Molex-Stecker ausgestattet. Die Adern können einfach abgeschnitten werden, um den Stecker zu entfernen.
2TLJ020002R2500			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R2600			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R2700	2TLA019995R5400 und 2TLA020205R6300	JSHD4-4-AK Zustimmschalter und JSM50G Unterteilplatte	1 / Prüfen Sie, ob die Metallbodenplatte JSM50G erforderlich ist. 2 / Die LEDs sind bei älteren und neueren Modellen nicht gleich angeschlossen. Überprüfen Sie, ob die Unterteilplatte JSM50G erforderlich ist.
2TLJ020002R2800	2TLA020006R2500	JSHD4-5 Oberteil, Obere Taste, LED, Handerkennungs- Einlage	JSHD4-5 ist mit einem Molex-Stecker ausgestattet. Die Adern können einfach abgeschnitten werden, um den Stecker zu entfernen.
2TLJ020002R2900	2TLA020006R2200	JSHD4-5 Oberteil, Obere Taste, LED, Handerkennungs- Einlage	JSHD4-2 ist mit einem Molex-Stecker ausgestattet. Die Adern können einfach abgeschnitten werden, um den Stecker zu entfernen.
2TLJ020002R3100	2TLA020002R3100	JSHD4H2 Zustimmschalter zum Schalttafeleinbau, 6x150mm	

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLJ020002R3200			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R3300			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R3400	2TLA020006R2400	JSHD4-4 Oberteil, Fronttaste, LED, Handerkennungs-Einlage	JSHD4-4 ist mit einem Molex-Stecker ausgestattet. Die Adern können einfach abgeschnitten werden, um den Stecker zu entfernen.
2TLJ020002R3500			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R3600	2TLA019995R4800 und 2TLA020205R6300	JSHD4-2-AK Zustimmschalter und JSM50G Unterteilplatte	1/ Beachten Sie, dass beim neuen Modell die beiden Zusatztaster einen gemeinsamen Anschluss haben, während sie beim älteren Modell separat waren. Die LEDs sind auch nicht gleich angeschlossen. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit. 2 / Überprüfen Sie, ob die Unterteilplatte JSM50G erforderlich ist.
2TLJ020002R3700			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R3900	2TLA019995R0610 und 2TLA020005R1800 und andere Anbieter	JSHD4-2, schwarz, LED, Handerkennungs-Einlage und JSHD4 Unterteil AJ Kabelverschraubung + Molex-Adapter und 20 m kälteresistentes Kabel	1 / Die vorgeschlagene Lösung hat beide Zusatztaster während JSHD4FK keine Zusatztaster hat. 2 / Das AH-Bodenteil kann eine alternative Lösung zu AJ sein. 3 / Die LEDs sind bei älteren und neueren Modellen nicht gleich angeschlossen. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit. 4 / Ober- und Unterteil müssen vom Anwender zusammengesetzt werden: ein Steckverbinder und 4 Schrauben.
	2TLA019995R2200 und 2TLA020003R5500	JSHD4-3-AJ Zustimmschalter und 20 m HKC12 12x0,25 Kabel	1 / JSHD4-3-AH kann anstelle von JSHD4-3-AJ eine alternative Lösung sein. 2 / Die LEDs sind bei älteren und neueren Modellen nicht gleich angeschlossen. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit. 3 / Das HKC12-Kabel ist nicht für sehr niedrige Temperaturen geeignet.

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLJ020002R4000	2TLA019995R3000 und andere Anbieter	JSHD4-4-AH Zustimmschalter und spezielles Kabel	1 / Eine alternative Lösung kann JSHD4-4-AK und HK32S4 (Spiralkabel 12 Adern 3.2m) sein. Beachten Sie, dass das Spiralkabel JSHD4DA bei gestreckter Länge 3,5 m lang ist. 2 / Die LEDs sind bei älteren und neueren Modellen nicht gleich angeschlossen. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit.
2TLJ020002R4100			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R4200	2TLA020006R2300	JSHD4-3 Oberteil, LED, Handkennungs- Einlage	1 / JSHD4FM hat eine grüne und eine gelbe LED, JSHD4-3 hat eine grüne und eine rote LED. 2 / JSHD4-3 ist mit einem Molex-Stecker ausgestattet. Die Adern können einfach abgeschnitten werden, um den Stecker zu entfernen.
2TLJ020002R4300			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R4500	2TLA020002R4500	JSHD4H2 Zustimmschalter zum Schalttafeleinbau, 6x1200mm	
2TLJ020002R4600			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R4700			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R4800			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R5000			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R5100			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R5200			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R5300			JSHD4-5 ist ein mögliches Ersatzteil, aber es hat einen anderen Molex Stecker als JSHD4EH.

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLJ020002R5400	2TLA020006R2201 und 2TLA020005R1800 und 2TLA020205R6300 und andere Anbieter	JSHD4-2, schwarz, LED, Handkennungs-Einlage und JSHD4 Unterteil AJ Kabelverschraubung + Molex- Adapter und JSM50G Unterteilplatte und 20 m kälteresistentes Kabel	1 / AH Unterteil ist eine alternative Lösung zu AJ. 2 / Die LEDs sind bei älteren Modellen nicht gleich angeschlossen und die Pinbelegung ist ebenfalls unterschiedlich. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit. 3 / Überprüfen Sie, ob die Unterteilplatte JSM50G erforderlich ist. 4 / Ober- und Unterteil müssen vom Anwender zusammengebaut werden: ein Steckverbinder und 4 Schrauben.
	2TLA019995R4200 und 2TLA020205R6300 und 2TLA020003R5500	JSHD4-5-AJ Zustimmschalter und JSM50G Unterteilplatte und 20 m HKC12 12x0,25 Kabel	1 / JSHD4-5-AH ist eine alternative Lösung zu AJ. 2 / Die LEDs sind bei älteren Modellen nicht gleich angeschlossen und die Pinbelegung ist ebenfalls unterschiedlich. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit. 3 / Das HKC12-Kabel ist nicht für besonders niedrige Temperaturen geeignet. 4 / Überprüfen Sie, ob die Unterteilplatte JSM50G erforderlich ist.
2TLJ020002R5500			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R5600			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R5700			JSHD4-2 ist ein mögliches Ersatzteil, aber es hat einen anderen Molex Stecker als JSHD4MJ.
2TLJ020002R5800	2TLA019995R2000 und 2TLA020003R5500	JSHD4-3-AH Zustimmschalter und 10 m HKC12 12x0,25 Kabel	Die LEDs sind bei älteren und neueren Modellen nicht gleich angeschlossen. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit.

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLJ020002R5900			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R6000	2TLA020006R2400	JSHD4-4 Oberteil, Fronttaste, LED, Handerkennungs-Einlage	JSHD4-4 ist mit einem Molex-Stecker ausgestattet. Die Adern können einfach abgeschnitten werden, um den Stecker zu entfernen.
2TLJ020002R6200	2TLA019995R2000	JSHD4-3-AH Zustimmschalter	1 / JSHD4FO hat eine spezielle Bodenplatte, die nicht mehr verfügbar ist. 2 / Die LEDs sind bei älteren und neueren Modellen nicht gleich angeschlossen Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit.
2TLJ020002R6300			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R6400			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R6600	2TLA019995R1000 und andere Anbieter	JSHD4-2-AJ Zustimmschalter und Spiralkabel	1 / Eine alternative Lösung können JSHD4-2-AK und HKxxS4 (Spiralkabel 12 Adern x.x m mit Cannon-Anschluss) sein. 2 / Beachten Sie, dass beim neuen Modell die beiden Zusatztaster einen Anschluss gemeinsam haben, während diese beim älteren Modell separat sind, und dass die LEDs bei älteren und neueren Modellen unterschiedlich angeschlossen sind. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit.
2TLJ020002R6700			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLJ020002R6800	2TLA019995R0800 und 2TLA020003R5500 und 2TLA020205R6300	JSHD4-2-AH Zustimmschalter und 10 m HKC12 12x0,25 Kabel und JSM50G Unterteilplatte	1 / Beachten Sie, dass beim neuen Modell die beiden Zusatztaster einen Anschluss gemeinsam haben, während diese beim älteren Modell separat sind, und dass die LEDs bei älteren und neueren Modellen unterschiedlich angeschlossen sind. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit. 2 / Überprüfen Sie, ob die Unterteilplatte JSM50G erforderlich ist.
2TLJ020002R6900			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R7000			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R7100			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R7300			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R7400	2TLA019995R0200 und 2TLA020205R6300	JSHD4-2-AB Zustimmschalter und JSM50G Unterteilplatte	1 / Beachten Sie, dass beim neuen Modell die beiden Zusatztaster einen Anschluss gemeinsam haben, während diese beim älteren Modell separat sind, und dass die LEDs bei älteren und neueren Modellen unterschiedlich angeschlossen sind. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit. 2 / Überprüfen Sie, ob die Unterteilplatte JSM50G erforderlich ist.
2TLJ020002R7500			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLJ020002R7600	2TLA020006R2201 und 2TLA020005R1800 und 2TLA020205R6400 und andere Anbieter	JSHD4-2, schwarz, LED Handkennungs-Einlage und JSHD4 Unterteil AJ Kabelverschraubung + Molex- Adapter und JSM50H Halter für Eden-Sensor und 20 m kälteresistentes Kabel	1 / Überprüfen Sie, ob Eden mit dem JSHD4 verwendet wird. Wenn ja, muss Adam individuell montiert werden. Wenn nein, ist die Halterung JSM50H nicht erforderlich. 2 / Ober- und Unterteile müssen vom Anwender zusammengebaut werden: N2 ein Steckverbinder und 4 Schrauben.
	2TLA019995R5800 und 2TLA020003R5500	JSHD4-5-AL Zustimmschalter und 20 m HKC12 12x0,25 Kabel	Das HKC12-Kabel ist nicht für besonders niedrige Temperaturen geeignet.
2TLJ020002R7700			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R7900			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R7800	2TLA019995R4900	JSHD4-2-AL Zustimmschalter	JSHD4-2-AL hat keinen Stecker, sondern eine 10-polige Schraubklemme (und eine Kabelverschraubung). Die Adern des vorhandenen Kabels sind mit der 10er Schraubklemme zu verbinden.
	2TLA019995R4800 und 2TLA020205R6400	JSHD4-2-AK Zustimmschalter und JSM50H Halter für Eden-Sensor	1 / Wenn Eden mit dem JSHD4 verwendet wird, muss Adam individuell montiert werden. Falls nicht verwendet, ist die Halterung JSM50H nicht erforderlich. 2 / Beachten Sie, dass beim neuen Modell die beiden Zusatztaster einen Anschluss gemeinsam haben, während diese beim älteren Modell separat sind, und dass die LEDs bei älteren und neueren Modellen unterschiedlich angeschlossen sind. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit.

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLJ020002R8100			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R8200			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R9000			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R9100	2TLA019995R0800 und andere Anbieter und 2TLA020205R6300	JSHD4-2-AH Zustimmschalter und 6 m Spiralkabel und JSM50G Unterteilplatte	1 / Eine alternative Lösung können JSHD4-2-AK und HK60S4 (Spiralkabel 12 Adern 6 m mit Cannon-Anschluss) und JSM50G sein. 2 / Beachten Sie, dass beim neuen Modell die beiden Zusatztaster einen Anschluss gemeinsam haben, während diese beim älteren Modell separat sind, und dass die LEDs bei älteren und neueren Modellen unterschiedlich angeschlossen sind. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit. 3 / Überprüfen Sie, ob die Unterteilplatte JSM50G erforderlich ist.
2TLJ020002R8100			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R8200			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R9200		Kein Ersatzteil verfügbar	
2TLJ020002R9300	2TLA019995R4000 und andere Anbieter	JSHD4-5-AH Zustimmschalter und Spiralkabel	Die LEDs sind bei älteren und neueren Modellen unterschiedlich angeschlossen. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit.

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLJ020002R9400	2TLA019995R0200 und 2TLA020205R6300	JSHD4-2-AB Zustimmschalter und JSM50G Unterteilplatte	1 / JSHD4-2-AB hat 2 LEDs und JSHD4P hatte keine. Wenn Pin K nicht an JSHD4-2-AB angeschlossen ist, können die beiden LEDs nicht leuchten. 2 / Beachten Sie, dass beim neuen Modell die beiden Zusatztaster einen Anschluss gemeinsam haben, während diese beim älteren Modell separat sind, und dass die LEDs bei älteren und neueren Modellen unterschiedlich angeschlossen sind. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit. 3 / Prüfen, ob die Unterteilplatte JSM50G erforderlich ist.
2TLJ020002R9500	2TLA019995R0200 und 2TLA020205R6300	JSHD4-2-AB Zustimmschalter und JSM50G Unterteilplatte	1 / Beachten Sie, dass beim neuen Modell die beiden Zusatztaster einen Anschluss gemeinsam haben, während diese beim älteren Modell separat sind, und dass die LEDs bei älteren und neueren Modellen unterschiedlich angeschlossen sind. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit. 2 / Überprüfen Sie, ob die Unterteilplatte JSM50G erforderlich ist.
2TLJ020002R9600			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R9700			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R9800			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020002R9900	2TLA019995R0200	JSHD4-2-AB Zustimmschalter	Andere Verdrahtung der Anschlüsse: F wird zu K, G wird zu F, H wird zu G und J wird zu H.

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLJ020003R0000	2TLA020003R4700	HK5 Kabel 5 m mit Stecker	HK5 hat 12 Adern anstelle von 10 Adern bei JSHK5.
2TLJ020003R0100	2TLA020003R4800	HK10 Kabel 10 m mit Stecker	HK10 hat 12 Adern anstelle von 10 Adern bei JSHK10.
2TLJ020003R0200	2TLA020003R4800 oder 2TLA020003R4900	HK10 Kabel 10 m mit Stecker oder HK20 Kabel 20 m mit Stecker	JSHK15 ist 15m lang und hat 10 Adern. HK10 ist 10m lang und hat 12 Adern. HK20 ist 20m lang und hat 12 Adern.
2TLJ020003R0400	2TLA020003R4900	HK20 Kabel 20 m mit Stecker	HK20 hat 12 Adern anstelle von 10 Adern bei JSHK20.
2TLJ020003R0500	2TLA020003R4900	HK20 Kabel 20 m mit Stecker	HK20 ist 5m kürzer als JSHK25 und hat 12 Adern anstelle von 10 Adern bei JSHK25.
2TLJ020003R1000		Kein Ersatzteil verfügbar	JSHK5-E ist ein 5m langes Kabel mit Stift- und Buchsen-Cannon-Steckverbindern, die als Verlängerung zwischen dem JSHD4 und einem HK-Kabel verwendet werden können. Wir haben HKC12 Kabel (Meterware) und JSHK0 Buchse, aber keine Stift-Stecker für Kabel, das zu der Buchse der HK-Kabel passt.
2TLJ020003R1100	2TLA020003R4800	HK10 Kabel 10 m mit Stecker	
2TLJ020003R1200			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020003R1300			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020003R2000			

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLJ020003R2100	2TLA020003R5100	HK20S4 Spiralkabel 12 Adern 2.0 m	HK20S4 hat 22 Adern anstelle von 8 Adern bei JSHK20S.
2TLJ020003R2200	2TLA020003R5200	HK32S4 Spiralkabel 12 Adern 3.2 m	HK32S4 ist länger als JSHK28S und hat 12 Adern anstelle von 8 Adern bei JSHK28S
2TLJ020003R2300	2TLA020003R5200	HK32S4 Spiralkabel 12 Adern 3.2 m	HK32S4 hat 12 Adern anstelle von 8 Adern bei JSHK32S
2TLJ020003R2400	2TLA020003R3500	HK40S4 Spiralkabel 12 Adern 4.0 m	HK32S4 hat 12 Adern anstelle von 8 Adern bei JSHK32S
2TLJ020003R2500	2TLA020003R5300	HK80S4 Spiralkabel 12 Adern 8.0 m	HK80S4 ist 2m länger als JSHK60S
2TLJ020003R2600			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020003R2700			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020003R2800			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020003R2900			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020003R3000			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020003R3100			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020003R3200			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020003R3300			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLJ020003R3400			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020003R4500			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020003R4600			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R0100			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R0200			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R0300		Kein Ersatzteil verfügbar	Der Zustimmschalter, ohne die zusätzlichen linken und rechten Taster an der Basis, kann durch JSJD4-2-AK und JSM50G ersetzt werden. Überprüfen Sie, ob die Unterteilplatte JSM50G erforderlich ist.
2TLJ020006R0400			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R0500			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R0600	2TLA020006R2400	JSJD4-4 Oberteil, Fronttaste, LED, Handkennungs-Einlage	1 / JSJD4DJ hat zwei LEDs und JSJD4-4 hat eine grüne und eine rote LED. 2 / JSJD4-4 ist mit einem Molex-Stecker ausgestattet. Die Adern können einfach abgeschnitten werden, um den Stecker zu entfernen.
2TLJ020006R0700			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLJ020006R0800			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R0900			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R1000		Kein Ersatzteil verfügbar	JSHD4PM ist mit einem Potentiometer ausgestattet, das es bei keinem der neuen Modelle gibt. Ohne Potentiometer wäre das nächstliegende Modell JSHD4-2-AB, überprüfen Sie jedoch zunächst die Anschlussmöglichkeit (LEDs, Zusatztaster und Pinbelegung).
2TLJ020006R1200	2TLA019995R0610 und 2TLA020005R1900 und 2TLA020205R6300	JSHD4-2, schwarz, LED Handerkennungs-Einlage und JSHD4 Unterteil AK Cannon- Stecker und JSM50G Unterteilplatte	1 / Beachten Sie, dass beim neuen Modell die beiden Zusatztaster einen Anschluss gemeinsam haben, während diese beim älteren Modell separat sind, und dass die LEDs bei älteren und neueren Modellen unterschiedlich angeschlossen sind. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit. 2 / Prüfen Sie, ob die Unterteilplatte JSM50G erforderlich ist. 3 / Ober- und Unterteil müssen vom Anwender zusammengebaut werden: ein Steckverbinder und 4 Schrauben.
2TLJ020006R3000			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R3100			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R3200			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLJ020006R3300			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R3400			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R3500			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R3600			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R3700			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R3800	2TLA019995R2000 und andere Anbieter	JSHD4-3-AH Zustimmschalter und Spiralkabel	1 / JSHD4-3-AK oder JSHD4-3-AB mit HKxxS4-Spiralkabel stellt eine alternative Lösung dar. 2 / Die LEDs sind bei älteren und neueren Modellen unterschiedlich angeschlossen. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit.
2TLJ020006R3900			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R4000			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R4100			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R4200			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R4300			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R4400			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLJ020006R4500			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R4600			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R4700			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R4800			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R4900			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R5000			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R5100			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R5200			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R5300			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R5400			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R5500			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R5600			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020006R5700			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.

Bestellnummer	Ersatzteil		Kommentare Wenn diese Zeile nicht leer ist, ist das Ersatzteil nicht zu 100% identisch.
2TLJ020006R5900	2TLA019995R0610 und 2TLA020005R1900 und 2TLA020205R6300	JSHD4-2, schwarz, LED Handerkennungs- Einlage und JSHD4 Unterteil AK Cannon-Stecker und JSM50G Unterteilplatte	1 / JSHD4PK hat einen zusätzlichen Schutz an den Zusatz Tastern. Dies ist bei den neuen Modellen nicht möglich. 2 / Beachten Sie, dass beim neuen Modell die beiden Zusatztaster einen Anschluss gemeinsam haben, während diese beim älteren Modell separat sind, und dass die LEDs bei älteren und neueren Modellen unterschiedlich angeschlossen sind. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit. 3 / Überprüfen Sie, ob die Unterteilplatte JSM50G erforderlich ist. 4 / Ober- und Unterteil müssen vom Anwender zusammengebaut werden: ein Steckverbinder und 4 Schrauben.
	2TLA019995R4800 und 2TLA020205R6300	JSHD4-2-AK Zustimmungsschalter und JSM50G Unterteilplatte	1 / JSHD4PK hat einen zusätzlichen Schutz an den Zusatz Tastern. Dies ist bei den neuen Modellen nicht möglich. 2 / Beachten Sie, dass beim neuen Modell die beiden Zusatztaster einen Anschluss gemeinsam haben, während diese beim älteren Modell separat sind, und dass die LEDs bei älteren und neueren Modellen unterschiedlich angeschlossen sind. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit. 3 / Überprüfen Sie, ob die Unterteilplatte JSM50G erforderlich ist. 4 / Ober- und Unterteil müssen vom Anwender zusammengebaut werden: ein Steckverbinder und 4 Schrauben.
2TLJ020006R5800	2TLA019995R4800 und 2TLA020205R6300	JSHD4-2-AK Zustimmungsschalter und JSM50G Unterteilplatte	1 / Beachten Sie, dass beim neuen Modell die beiden Zusatztaster einen Anschluss gemeinsam haben, während diese beim älteren Modell separat sind. Überprüfen Sie die Anschlussmöglichkeit. 2 / Überprüfen Sie, ob die Unterteilplatte JSM50G erforderlich ist.
2TLJ020220R0200			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020220R0300			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.
2TLJ020220R0400			Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Support.

—

**ABB**