



ABB-tacteo® KNX

Per esigenze particolari



- Sensore capacitivo in vetro KNX
- Configurazione personalizzabile a richiesta
- Design estremamente piatto
- Controllo di accesso sicuro per il settore alberghiero e la ristorazione

ABB-tacteo® è un sensore KNX configurabile liberamente per la gestione intelligente di hotel, abitazioni, uffici ed edifici pubblici nel settore di fascia alta.

abb.ch/knx



Indice

004 – 005	Per esigenze particolari
006 – 007	Vantaggi
008 – 009	Configuratore
010 – 015	Prodotti

Per esigenze particolari

Sensori KNX in vetro


— 01 ABB-tacteo® combina la massima funzionalità con un ambiente personale

— 02 Grazie ai componenti speciali permette di controllare gli accessi: una soluzione per gli hotel di prima classe

— 03 E per abitazioni personalizzate con particolari esigenze in termini di design



— 01



— 02



— Di quale funzione hai bisogno? Scegline una con il nostro configuratore.


—
03

Comando intelligente adeguato su misura alle tue esigenze.

Il sensore KNX di ABB-tacteo® è un elemento di comando capacitivo per la gestione intelligente di hotel di lusso, uffici, edifici pubblici e abitazioni di alto livello.

ABB-tacteo® soddisfa tutte le esigenze in merito a design moderno, qualità di prima classe e, soprattutto, massimo comfort: facilità di gestione di veneziane, illuminazione, riscaldamento, media e controllo degli accessi.

Sei un architetto e progetti un edificio con la massima funzionalità e un ambiente personale? Desideri una casa singolare tanto quanto te? Crea il sensore KNX in base ai tuoi desideri, utilizzando il configuratore ABB-tacteo®. Il numero di funzioni è variabile e si può definire a seconda delle proprie esigenze e richieste. Configurato su misura in base ai propri desideri, ogni sensore è straordinario per quanto riguarda design e funzioni.



—
Simboli per ogni occasione e ogni gusto.

Sensore più intelligente per tutti

I tuoi vantaggi in un colpo d'occhio




Il sensore KNX extra piatto si inserisce in ogni ambiente.

Piatto e a prova di ladro

Il sensore KNX super piatto e senza cornice di 9,5 mm si applica al muro e si inserisce in modo armonioso su ogni modello di parete. Il sensore KNX è protetto contro i furti grazie all'antimanomissione.





Controlli degli accessi sicuri per il settore alberghiero e la ristorazione.

Controllo accessi per hotel

L'assortimento KNX di ABB-tacteo® offre controllo sicuro degli accessi per il settore alberghiero e la ristorazione. Particolarmente pratico: il sensore svolge tutte le attività di gestione di un hotel, che potrebbero essere coordinate da una posizione centrale, quale la reception.



I sensori capacitivi di vetro reagiscono senza essere toccati.

Uso intuitivo

I sensori KNX capacitivi di vetro reagiscono anche senza contatto. Avvicinando la mano al sensore, l'illuminazione di stato si accende automaticamente. Invece, toccando il sensore con tutta la mano, si attiva una funzione preprogrammata, ad esempio l'"Attivazione della luce". Anche l'interfaccia a colori tramite tocco contribuisce al facile utilizzo.



Design e funzionalità straordinari


Configura il tuo sensore esattamente come desideri



Crea un sensore KNX personalizzato, utilizzando il configuratore ABB-tacteo®.


Configuratore


È possibile utilizzare il configuratore anche senza effettuare il login. Sarà necessario un account solo nel momento in cui si vuole effettuare un acquisto. Il configuratore si trova nel portale MyBuildings portal powered by ABB Ability o direttamente all'indirizzo tacteo-configurator.my.abb-livingspace.com



Configura i tuoi sensori.

Qui è possibile configurare il sensore secondo le proprie esigenze. Se hai bisogno di aiuto, consulta l'area "Come funziona". Troverai l'assistenza che ti serve.





—
Salva il sensore e ottieni
un Design ID unico.

Registrati all'indirizzo tacteo-configurator.my.abb-livingspace.com. Non appena il sensore è configurato, salvalo e aggiungi un progetto. Verrà creato un Design ID personalizzato.



—
Inserisci il sensore
nell'elenco pezzi.

Non appena tutti i sensori appartenenti a un progetto sono stati configurati, apri il progetto e aggiungi i sensori a un elenco pezzi. L'elenco è disponibile sotto forma di tabella excel o file PDF, stampabile da subito e comprende, ad esempio, il tuo Design ID.



—
Invia l'elenco al grossista.

Rinoltra la lista direttamente al tuo grossista. Non c'è bisogno di nient'altro.

Panoramica dei prodotti

Elementi e dimensioni del dispositivo


Dispositivi, simboli e descrizioni per ogni occasione.

Qui trovi tutti gli elementi di comando che costituiscono la base del tuo configuratore. Seleziona il sensore sul configuratore e aggiungi simboli e descrizioni a tuo piacimento.


Opzioni cromatiche



Vetro nero




Vetro bianco



Comune configurazione esemplificativa di un sensore applicato in un hotel.

Possibilità infinite: tutti i testi e le icone delle diverse funzioni sono editabili a piacere mediante il configuratore ABB-tacteo®.



Elemento di comando 1x


—
Dimensioni disponibili dell'elemento di comando con una funzione che può essere integrata.



86 × 86
Cod. art. TB/U1.1.1-CG
N° E 305 010 145



115 × 86
Cod. art. TB/U1.2.1-CG
N° E 305 010 115



86 × 115
Cod. art. TB/U1.3.1-CG
N° E 305 010 125

Elemento di comando 2x

—
Dimensioni disponibili dell'elemento di comando con massimo due funzioni.




86 × 86
Cod. art. TB/U2.4.1-CG
N° E 305 020 145



86 × 86
Cod. art. TB/U2.5.1-CG
N° E 305 020 135



86 × 115
Cod. art. TB/U2.7.1-CG
N° E 305 020 125



115 × 86
Cod. art. TB/U2.8.1-CG
N° E 305 020 115

Elemento di comando 4x

—
Dimensioni disponibili dell'elemento di comando con massimo quattro funzioni.



86 × 86
Cod. art. TB/U4.4.1-CG
N° E 305 040 145



86 × 115
Cod. art. TB/U4.7.1-CG
N° E 305 040 115



115 × 86
Cod. art. TB/U4.8.1-CG
N° E 305 040 125

Elemento di comando 6x

—
Dimensioni disponibili dell'elemento di comando con massimo sei funzioni.



86×86
Cod. art. TB/U6.4.1-CG
N° E 305 060 145



86×86
Cod. art. TB/U6.5.1-CG
N° E 305 060 135



86×115
Cod. art. TB/U6.7.1-CG
N° E 305 060 115



115×86
Cod. art. TB/U6.8.1-CG
N° E 305 060 125

Elemento di comando 12x

—
Dimensioni disponibili dell'elemento di comando con massimo dodici funzioni.



86×157
Cod. art. TB/U12.7.1-CG
N° E 305 070 125



157×86
Cod. art. TB/U12.8.1-CG
N° E 305 070 115

Elemento di comando 4x con termostato

—
Oltre ai quattro simboli per la regolazione della temperatura interna, è possibile aggiungere un massimo di quattro funzioni.



86×157
Cod. art. TBR/U4.7.1-CG
N° E 305 040 225



157×86
Cod. art. TBR/U4.8.1-CG
N° E 305 040 215

Termostato

Oltre ai tasti di comando fissi Più e Meno, è possibile selezionare due funzioni dalla categoria Regolazione della temperatura interna.



86 × 86
Cod. art. TR/U.1.1-CG
N° E 305 290 145



86 × 115
Cod. art. TR/U.2.1-CG
N° E 305 290 115



115 × 86
Cod. art. TR/U.3.1-CG
N° E 305 290 125

Sensore di movimento 180°


Sensore di movimento disponibile in diverse dimensioni.



86 × 86
Cod. art. TBW/U.1.1-CG
N° E 305 400 145



86 × 115
Cod. art. TBW/U.2.1-CG
N° E 305 400 115



115 × 86
Cod. art. TBW/U.3.1-CG
N° E 305 400 125

Sensore esterno ambiente

Sensore esterno ambiente in formati diversi con massimo tre funzioni.



86 × 86
Cod. art. TA/U3.1.1-CG
N° E 305 900 145



86 × 115
Cod. art. TA/U3.2.1-CG
N° E 305 900 115



115 × 86
Cod. art. TA/U3.3.1-CG
N° E 305 900 125

Sensore esterno ambiente con lettore scheda

—
Sensore esterno ambiente con lettore scheda in dimensioni diverse con massimo tre funzioni.



86 × 86
Cod. art. TLM/U.1.1-CG
N° E 305 900 445



86 × 115
Cod. art. TLM/U.2.1-CG
N° E 305 900 415



115 × 86
Cod. art. TLM/U.3.1-CG
N° E 305 900 425

Portascheda

—
Portascheda per schede Mifare non programmate.



86 × 86
Cod. art. TKK/U.1.1-CG
N° E 305 900 245



115 × 86
Cod. art. TKK/U.3.1-CG
N° E 305 900 215

Portascheda universale

—
Portascheda per impostazioni pre-programmate della scheda Mifare.




86 × 86
TKM/U.1.1-CG
N° E 305 900 345



115 × 86
TKM/U.3.1-CG
N° E 305 900 315

Sensore est. ambiente con n. camera


—
Sensore est. ambiente
con n. camera con
massimo tre funzioni.



86×157
Cod. art. TSN/U.2.1-CG
N° E 305 900 625

Sensore esterno ambiente con lettore scheda e n. camera

—
Sensore est. ambiente
con lettore scheda e n.
camera, con mas-
simo tre funzioni.



86×157
Cod. art. TSM/U.2.1-CG
N° E 305 900 525



ABB Schweiz AG
Electrification Products

Brown Boveri Platz 3
CH-5400 Baden
Tel. +41 58 586 00 00
Fax +41 58 586 06 01

ABB Suisse SA
Electrification Products

Rue de Grand-Pré 2A,
CH-1007 Lausanne
Tél. +41 58 588 40 50
Fax +41 58 588 40 95

abb.ch/knx

