

FICHE DE DEMANTELEMENT

Référence	Identification du produit
442225K	PRIMO3 ET 48/400L
442425K	PRIMO3 ET 230/400L



1 Déclipser la vitre plastique du diffuseur à l'aide d'un tournevis.

Enlever la vitre plastique.




2 Dévisser les 2 vis de fixation du diffuseur lorsque celles-ci sont présentes (sur versions étanches).

Désolidariser le diffuseur du boîtier par déclipage manuel.




4 Déclipser la carte électronique du diffuseur.

Enlever le passe-fil du boîtier (pour les versions étanches).



5 Déclipser le connecteur de raccordement du boîtier.



8 L'appareil est à présent complètement démonté.

Polycarbonate

PIECES NECESSITANT UN TRAITEMENT SPECIFIQUE

Pièces plastiques

Les pièces plastiques sont recyclables.
Pour le tri par matière, vérifier le marquage.
Exemple :



Pièces métalliques

Les pièces métalliques sont recyclables.



Cartes électronique et divers



Les étiquettes vinyle collées sur le diffuseur devront être enlevées (si non compatible avec le process de traitement du plastique).



Matériaux constitutifs

Nos produits répondent aux réglementations en vigueur relatives à la limitation de substances dangereuses lors de leur mise sur le marché.

PLASTIQUES		METAUX		AUTRES	
Polycarbonate	62,3%	Acier	5,3%	Papier et carton	13,6%
Résine epoxy	1,4%	Nickel	3,0%	Eau	2,6%
Silicone	0,9%	Cadmium	1,9%	Fibre de verre	2,0%
Polyamide PA 6,6	0,9%	Cuivre	1,5%		
Polypropylène	0,4%	Aluminium	0,9%		
		Zinc	0,7%		
Divers plastiques	0,5%	Divers métaux	0,9%	Divers autres	1,2%
Total plastiques	66,3%	Total métaux	14,3%	Total autres	19,4%

Voir avec SB N° doc qualité