



ABB-free@home®

Smart Home System

Liste de prix 2024

Version: mars 2024

DocumentID:9AKK1074920371

Sommaire

1 - Composants du système	Page 3
2 - Appareillage modulaire DIN	Page 3
3 - Divers capteurs et actionneurs	Page 3
4 - Visualisation / écrans de commande	Page 4
5 - ABB-Tenton	Page 5
6 - Capteurs	Page 6 - 7
7 - Capteurs / actionneurs	Page 8 - 12
8 - Capteurs (sans fil)	Page 13 - 14
9 - Capteurs / actionneurs (sans fil)	Page 14 - 18
10 - Divers capteurs et actionneurs (sans fil)	Page 19
11 - Accessoires	Page 20 - 21
12 - Technologie de sécurité	Page 22



Dernière version de cette liste de prix



Aperçu des tarifs ABB Suisse

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
1 - Composants du système					
Point d'accès SySAP apparent 2.0 , wireless, ABB F@H	SAP/S.3	2CKA006200A0155	205 976 105	80	600.80
Adaptateur rail DIN pour point d'accès SySAP 2.0, ABB F@H	SAP-A1.1	2CKA006200A0158	205 996 155	80	16.00
Antenne ext. pour point d'accès SySAP apparent, sans fil, ABB F@H	SAP-1-WL	2CKA006200A0100	205 971 005	80	53.70
Alimentation électrique 640mA, ABB F@H	PS-M-64.1.1	2CDG510001R0011	405 800 035	80	372.30
2 - Appareillage modulaire DIN					
Actionneur de commutation, 4 sorties, 16A	SA-M-4.16.2.2	2CDG510025R0011	405 660 415	80	270.00
Actionneur de commutation, 8 sorties, 16A	SA-M-8.16.2.2	2CDG510026R0011	405 660 815	80	380.00
Actionneur de commutation, 12 sorties, 16A	SA-M-12.16.2.2	2CDG510027R0011	405 661 215	80	480.00
Actuateur de var. quadruple, ABB F@H	DA/M.4.210.2.1	2CKA006220A0729	405 441 545	80	519.90
Actuateur de var. 6 fois, ABB F@H	DA/M.6.210.2.1	2CKA006220A0731	405 441 565	80	785.90
Actionneur de stores quadruple, ABB F@H	FIN DE SÉRIE BA-M-0.4.1	2CDG510011R0011	405 430 435	80	314.40
Actionneur de chauffage sextuple, ABB F@H	HA-M-0.6.1	2CDG510008R0011	405 710 635	80	286.40
Actionneur de chauffage 12 voies, ABB F@H	HA-M-0.12.1	2CDG510009R0011	405 711 235	80	487.30
Actionneur de régulation, ABB F@H	FCA-M-2.3.1	2CDG510010R0011	405 711 305	80	297.40
Entrée binaire quadruple, ABB F@H	BI-M-4.0.1	2CDG510004R0011	405 621 435	80	251.40
Entrée binaire + act. de commutation octuple, ABB F@H	SA-M-8.8.1	2CDG510007R0011	405 661 515	80	561.00
Passerelle DALI, ABB F@H	DG-M-1.16.1	2CDG510012R0011	405 831 105	80	583.90
Interface USB, ABB F@H	USB-M-1.1	2CDG510013R0011	405 834 215	80	252.50
Câble USB, ABB F@H	USB-A-1.1	2CKA006220A0847	101 420 162	80	25.30
Set station météo pour bât. résidentiel, ABB F@H	WS-Set-1.1	2CKA006220A0849	405 989 305	80	2695.00
3 - Divers capteurs et actionneurs					
Station météo pour système ABB F@H	WS-1	2CKA006220A0390	405 551 305	80	772.50
Entrée binaire double, encastré, ABB F@H	BI-F-2.0.2	2CDG510023R0011	405 620 215	80	62.00
Entrée binaire quadruple, encastré, ABB F@H	BI-F-4.0.1	2CDG510003R0011	405 620 435	80	102.10
Passerelle Split Unit, ABB F@H	SUG-F-1.1	2CDG510005R0011	405 831 205	80	186.30

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
-------------	---------	----------	----------	--------------	--------------

4 - Visualisation / écrans de commande

4.1 Ecran F@H 4,3"

Ecran de commande 4.3", blanc, ABB F@H	DP4-1-611	2CKA006220A0119	305 570 345	80	600.80
Ecran de commande 4.3", noir, ABB F@H	DP4-1-625	2CKA006220A0120	305 570 385	80	600.80
Boîte de montage pour écran 4.3", ABB F@H	DP4-F	2CKA006220A0389	305 579 005	80	38.70
Sonde de température pour écran 4.3", ABB F@H	DP4-T-1	2CKA006220A0721	305 579 105	80	32.50

4.2 Ecran F@H 7"

Ecran de commande 7" apparent, blanc, ABB F@H	FIN DE SÉRIE	f@h Panel 7 ws	2TMA020020W0061	205 541 705	80	1373.00
Ecran de commande 7" apparent, noir, ABB F@H	FIN DE SÉRIE	f@h Panel 7 sz	2TMA020020B0026	205 541 755	80	1373.00

4.3 ABB SmartTouch® 4"

ABB RoomTouch® 4" blanc, UP	RT/U12.86.1-811	2TMA310011W0001	305 570 505	75	275.00
ABB RoomTouch® 4" noir, UP	RT/U12.86.1-825	2TMA310011B0003	305 570 515	75	275.00

4.4 ABB SmartTouch® 10"

ABB SmartTouch® 10" blanc avec cadre en acier inoxydable	ST/U10.1.1-811	2TMA310051W0001	305 510 145	72	1008.80
ABB SmartTouch® 10" noir avec cadre en acier inoxydable	ST/U10.1.1-825	2TMA310051B0001	305 510 185	72	1008.80
ABB SmartTouch® 10" blanc avec cadre en graphite	ST/U10.2.1-811	2TMA310051W0002	305 510 245	72	1416.30
ABB SmartTouch® 10" noir avec cadre en graphite	ST/U10.2.1-825	2TMA310051B0002	305 510 285	72	1416.30
ABB SmartTouch® 10" blanc avec cadre en or satin	ST/U10.3.1-811	2TMA310051W0003	305 510 345	72	1528.80
ABB SmartTouch® 10" noir avec cadre en or satin	ST/U10.3.1-825	2TMA310051B0003	305 510 385	72	1528.80
ABB SmartTouch® 10" blanc avec cadre en or rosé	ST/U10.4.1-811	2TMA310051W0004	305 510 445	72	1528.80
ABB SmartTouch® 10" noir avec cadre en or rosé	ST/U10.4.1-825	2TMA310051B0004	305 510 485	72	1528.80
SmartTouch® 10" cadre pour montage en saillie blanc	ST/A10.1-811	2TMA310161W0001	964 991 005	72	43.30
SmartTouch® 10" cadre pour montage en saillie noir	ST/A10.1-825	2TMA310161B0001	964 991 015	72	43.30
Boîte de montage à encastrer	6136/07 UP-500	2CKA006136A0212	964 995 015	72	43.80

4.5 Alimentation

Alimentation 24VDC / 1.32A	CP-D 24/1.3	1SVR427043R0100	960 903 442	66	115.00
Alimentation 24 VDC / 2.5A	CP-D 24/2.5	1SVR427044R0200	960 903 542	66	146.70

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
5 - ABB-Tenton					
ABB-Tenton, bouton-poussoir, 8 touches, blanc mat	SB-F-8.0.1-884	2CKA006220A0868	405 021 715	80	234.00
ABB-Tenton, bouton-poussoir, 8 touches, blanc br.	SB-F-8.0.1-84	2CKA006220A0862	405 021 705	80	234.00
ABB-Tenton, bouton-poussoir, 8 touches, argenté	SB-F-8.0.1-83	2CKA006220A0856	405 021 755	80	234.00
ABB-Tenton, bouton-poussoir, 8 touches, noir mat	SB-F-8.0.1-885	2CKA006220A0874	405 021 725	80	234.00
ABB-Tenton, bouton-poussoir, 12 touches, blanc mat	SB-F-12.0.1-884	2CKA006220A0869	405 021 815	80	336.00
ABB-Tenton, bouton-poussoir, 12 touches, blanc br.	SB-F-12.0.1-84	2CKA006220A0863	405 021 805	80	336.00
ABB-Tenton, bouton-poussoir, 12 touches, argenté	SB-F-12.0.1-83	2CKA006220A0857	405 021 855	80	336.00
ABB-Tenton, bouton-poussoir, 12 touches, noir mat	SB-F-12.0.1-885	2CKA006220A0875	405 021 825	80	336.00
ABB-Tenton, thermostat, 6 touches, blanc mat	SBR-F-6.0.1-884	2CKA006220A0870	405 022 315	80	234.00
ABB-Tenton, thermostat, 6 touches, blanc br.	SBR-F-6.0.1-84	2CKA006220A0864	405 022 305	80	234.00
ABB-Tenton, thermostat, 6 touches, argenté	SBR-F-6.0.1-83	2CKA006220A0858	405 022 355	80	234.00
ABB-Tenton, thermostat, 6 touches, noir mat	SBR-F-6.0.1-885	2CKA006220A0876	405 022 325	80	234.00
ABB-Tenton, thermostat, 10 touches, blanc mat	SBR-F-10.0.1-884	2CKA006220A0871	405 022 415	80	336.00
ABB-Tenton, thermostat, 10 touches, blanc br.	SBR-F-10.0.1-84	2CKA006220A0865	405 022 405	80	336.00
ABB-Tenton, thermostat, 10 touches, argenté	SBR-F-10.0.1-83	2CKA006220A0859	405 022 455	80	336.00
ABB-Tenton, thermostat, 10 touches, noir mat	SBR-F-10.0.1-885	2CKA006220A0877	405 022 425	80	336.00
ABB-Tenton, thermostat, QAI, 6 touches, blanc mat	SBC-F-6.0.1-884	2CKA006220A0872	405 023 315	80	458.00
ABB-Tenton, thermostat, QAI, 6 touches, blanc br.	SBC-F-6.0.1-84	2CKA006220A0866	405 023 305	80	458.00
ABB-Tenton, thermostat, QAI, 6 touches, argenté	SBC-F-6.0.1-83	2CKA006220A0860	405 023 355	80	458.00
ABB-Tenton, thermostat, QAI, 6 touches, noir mat	SBC-F-6.0.1-885	2CKA006220A0878	405 023 325	80	458.00
ABB-Tenton, thermostat, QAI, 10 touches, blanc mat	SBC-F-10.0.1-884	2CKA006220A0873	405 023 415	80	548.00
ABB-Tenton, thermostat, QAI, 10 touches, blanc br.	SBC-F-10.0.1-84	2CKA006220A0867	405 023 405	80	548.00
ABB-Tenton, thermostat, QAI, 10 touches, argenté	SBC-F-10.0.1-83	2CKA006220A0861	405 023 455	80	548.00
ABB-Tenton, thermostat, QAI, 10 touches, noir mat	SBC-F-10.0.1-885	2CKA006220A0879	405 023 425	80	548.00

5 - ABB-Tenton Accessoires

ABB-Tenton support de montage apparent, petite taille, blanc mat	SAS/A.0.1-884	2CKA006330A0084	405 993 115	75	9.90
ABB-Tenton support de montage apparent, petite taille, blanc br.	SAS/A.0.1-84	2CKA006330A0018	405 993 105	75	9.70
ABB-Tenton support de montage apparent, petite taille, argenté	SAS/A.0.1-83	2CKA006330A0086	405 993 155	75	9.90
ABB-Tenton support de montage apparent, petite taille, noir mat	SAS/A.0.1-885	2CKA006330A0085	405 993 125	75	9.90
ABB-Tenton support de montage apparent, grande taille, blanc mat	SAB/A.0.1-884	2CKA006330A0090	405 993 215	75	12.40
ABB-Tenton support de montage apparent, grande taille, blanc br.	SAB/A.0.1-84	2CKA006330A0020	405 993 205	75	12.10
ABB-Tenton support de montage apparent, grande taille, argenté	SAB/A.0.1-83	2CKA006330A0092	405 993 255	75	12.40
ABB-Tenton support de montage apparent, grande taille, noir mat	SAB/A.0.1-885	2CKA006330A0091	405 993 225	75	12.40

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
6 - Capteurs					
6.1 - Capteurs 2 touches					
BP 2 T. sans actionneur enc., bc, "B", ABB F@H	FS01.TYB.0101	2CCA375025R0001	305 110 005	81	103.70
BP 2 T. sans actionneur enc., anthr., "B", ABB F@H	FS01.TYB.0301	2CCA375027R0001	305 110 045	81	103.70
BP 2 T. sans actionneur enc., bc, "Z", ABB F@H	FS01.TYZ.0101	2CCA375028R0001	305 116 005	81	102.50
BP 2 T. sans actionneur enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS01.TYZ.0301	2CCA375030R0001	305 116 045	81	102.50
BP 2 T. sans actionneur enc., bc, "E", ABB F@H	FS01.TYE.0101	2CCA375032R0001	305 113 005	81	102.10
BP 2 T. sans actionneur enc., anthr., "E", ABB F@H	FS01.TYE.0301	2CCA375034R0001	305 113 045	81	102.10
BP 2 T. sans actionneur app., bc, ABB F@H	FS01.APG.0101	2CCA375036R0001	205 110 005	81	103.70
BP 2 T. sans actionneur app., anthr., ABB F@H	FS01.APG.0301	2CCA375038R0001	205 110 045	81	103.70
BP 2 T. sans actionneur (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS01.GEE.9001	2CCA375023R0001	305 113 795	81	88.50
BP 2 T. sans actionneur (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS01.GEZ.9001	2CCA375024R0001	305 116 795	81	89.20
6.2 - Capteurs 4 touches					
BP 4 T. sans actionneur enc., bc, "B", ABB F@H	FS01.TYB.0102	2CCA375041R0001	305 120 005	81	118.20
BP 4 T. sans actionneur enc., anthr., "B", ABB F@H	FS01.TYB.0302	2CCA375043R0001	305 120 045	81	118.20
BP 4 T. sans actionneur enc., bc, "Z", ABB F@H	FS01.TYZ.0102	2CCA375044R0001	305 126 005	81	117.10
BP 4 T. sans actionneur enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS01.TYZ.0302	2CCA375046R0001	305 126 045	81	117.10
BP 4 T. sans actionneur enc., bc, "E", ABB F@H	FS01.TYE.0102	2CCA375048R0001	305 123 005	81	116.70
BP 4 T. sans actionneur enc., anthr., "E", ABB F@H	FS01.TYE.0302	2CCA375050R0001	305 123 045	81	116.70
BP 4 T. sans actionneur app., bc, ABB F@H	FS01.APG.0102	2CCA375052R0001	205 120 005	81	118.20
BP 4 T. sans actionneur app., anthr., ABB F@H	FS01.APG.0302	2CCA375054R0001	205 120 045	81	118.20
BP 4 T. sans actionneur (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS01.GEE.9002	2CCA375039R0001	305 123 795	81	101.30
BP 4 T. sans actionneur (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS01.GEZ.9002	2CCA375040R0001	305 126 795	81	101.70

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
6.3 - Thermostats					
Thermostat sans actionneur enc., bc, "B", ABB F@H	FS07.TYB.0101	2CCA375209R0001	305 419 005	81	287.10
Thermostat sans actionneur enc., anthr., "B", ABB F@H	FS07.TYB.0301	2CCA375211R0001	305 419 045	81	287.10
Thermostat sans actionneur enc., bc, "Z", ABB F@H	FS07.TYZ.0101	2CCA375212R0001	305 417 005	81	285.90
Thermostat sans actionneur enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS07.TYZ.0301	2CCA375214R0001	305 417 045	81	285.90
Thermostat sans actionneur enc., bc, "E", ABB F@H	FS07.TYE.0101	2CCA375216R0001	305 414 005	81	285.90
Thermostat sans actionneur enc., anthr., "E", ABB F@H	FS07.TYE.0301	2CCA375218R0001	305 414 045	81	285.90
Thermostat sans actionneur app., bc, ABB F@H	FS07.APG.0101	2CCA375228R0001	205 411 005	81	287.10
Thermostat sans actionneur app., anthr., ABB F@H	FS07.APG.0301	2CCA375230R0001	205 411 045	81	287.10
Thermostat sans actionneur (intérieur) "GE E", ABB F@H	FS07.GEE.9001	2CCA375207R0001	305 414 795	81	269.90
Thermostat sans actionneur (intérieur + étrier) "GE Z", ABB F@H	FS07.GEZ.9001	2CCA375208R0001	305 417 795	81	269.90
6.4 - Détecteurs de mouvement 180°					
Détecteur sans actionneur enc., bc, "B", ABB F@H	FS04.TYB.0101	2CCA375177R0001	305 409 005	81	234.40
Détecteur sans actionneur enc., anthr., "B", ABB F@H	FS04.TYB.0301	2CCA375179R0001	305 409 045	81	234.40
Détecteur sans actionneur enc., bc, "Z", ABB F@H	FS04.TYZ.0101	2CCA375180R0001	305 406 005	81	233.20
Détecteur sans actionneur enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS04.TYZ.0301	2CCA375182R0001	305 406 045	81	233.20
Détecteur sans actionneur enc., bc, "E", ABB F@H	FS04.TYE.0101	2CCA375184R0001	305 403 005	81	233.20
Détecteur sans actionneur enc., anthr., "E", ABB F@H	FS04.TYE.0301	2CCA375186R0001	305 403 045	81	233.20
Détecteur sans actionneur app., bc, ABB F@H	FS04.APG.0101	2CCA375188R0001	205 401 005	81	234.40
Détecteur sans actionneur app., anthr., ABB F@H	FS04.APG.0301	2CCA375190R0001	205 401 045	81	234.40
Détecteur sans actionneur (intérieur) "GE E", ABB F@H	FS04.GEE.9001	2CCA375175R0001	305 403 795	81	219.60
Détecteur sans actionneur (intérieur + étrier) "GE Z", ABB F@H	FS04.GEZ.9001	2CCA375176R0001	305 406 795	81	219.60

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
-------------	---------	----------	----------	--------------	--------------

7 - Capteurs / actionneurs**7.1 - Capteurs 2 touches avec 1 actionneur de commutation**

BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) enc., bc, "B", ABB F@H	FS02.TYB.0102	2CCA375057R0001	305 660 005	81	164.50
BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) enc., anthr., "B", ABB F@H	FS02.TYB.0302	2CCA375059R0001	305 660 045	81	164.50
BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) enc., bc, "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0102	2CCA375060R0001	305 666 005	81	162.00
BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0301	2CCA375062R0001	305 666 045	81	162.00
BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) enc., bc, "E", ABB F@H	FS02.TYE.0101	2CCA375064R0001	305 663 005	81	160.80
BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) enc., anthr., "E", ABB F@H	FS02.TYE.0301	2CCA375066R0001	305 663 045	81	160.80
BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) app., bc, ABB F@H	FS02.APG.0102	2CCA375068R0001	205 661 005	81	164.50
BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) app., anthr., ABB F@H	FS02.APG.0302	2CCA375070R0001	205 661 045	81	164.50
BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS02.GEE.9003	2CCA375055R0001	305 663 795	81	147.10
BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS02.GEZ.9003	2CCA375056R0001	305 666 795	81	147.10

7.2 - Capteurs 4 touches avec 1 actionneur de commutation

BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) enc., bc, "B", ABB F@H	FS02.TYB.0103	2CCA375073R0001	305 661 005	81	176.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) enc., anthr., "B", ABB F@H	FS02.TYB.0303	2CCA375075R0001	305 661 045	81	176.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) enc., bc, "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0103	2CCA375076R0001	305 667 005	81	176.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0303	2CCA375078R0001	305 667 045	81	176.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) enc., bc, "E", ABB F@H	FS02.TYE.0103	2CCA375080R0001	305 664 005	81	175.40
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) enc., anthr., "E", ABB F@H	FS02.TYE.0303	2CCA375082R0001	305 664 045	81	175.40
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) app., bc, ABB F@H	FS02.APG.0103	2CCA375084R0001	205 662 005	81	176.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) app., anthr., ABB F@H	FS02.APG.0303	2CCA375086R0001	205 662 045	81	176.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS02.GEE.9004	2CCA375071R0001	305 664 795	81	159.50
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS02.GEZ.9004	2CCA375072R0001	305 667 795	81	160.80

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
7.3 - Capteurs 4 touches avec 2 actionneurs de commutation					
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) enc., bc, "B", ABB F@H	FS02.TYB.0104	2CCA375089R0001	305 662 005	81	188.80
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) enc., anthr., "B", ABB F@H	FS02.TYB.0304	2CCA375091R0001	305 662 045	81	188.80
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) enc., bc, "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0104	2CCA375092R0001	305 668 005	81	188.80
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0304	2CCA375094R0001	305 668 045	81	188.80
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) enc., bc, "E", ABB F@H	FS02.TYE.0104	2CCA375096R0001	305 665 005	81	187.80
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) enc., anthr., "E", ABB F@H	FS02.TYE.0304	2CCA375098R0001	305 665 045	81	187.80
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) app., bc, ABB F@H	FS02.APG.0104	2CCA375100R0001	205 663 005	81	188.80
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) app., anthr., ABB F@H	FS02.APG.0304	2CCA375102R0001	205 663 045	81	188.80
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS02.GEE.9005	2CCA375087R0001	305 665 795	81	173.00
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS02.GEZ.9005	2CCA375088R0001	305 668 795	81	174.10
7.4 - Capteurs 2 touches avec 1 actionneur de commutation + T13					
BP 2T. + prise T13 avec actionneur enc., "B", bc, ABB F@H	FS03.TYB.0101	2CCA375298R0001	405 410 005	81	176.80
BP 2T. + prise T13 avec actionneur enc., "B", anthr., ABB F@H	FS03.TYB.0301	2CCA375300R0001	405 410 045	81	176.80
BP 2T. + prise T13 avec actionneur enc., "Z", bc, ABB F@H	FS03.TYZ.0101	2CCA375301R0001	405 413 005	81	175.40
BP 2T. + prise T13 avec actionneur enc., "Z", anthr., ABB F@H	FS03.TYZ.0301	2CCA375303R0001	405 413 045	81	175.40
BP 2T. + prise T13 avec actionneur enc., "E", bc, ABB F@H	FS03.TYE.0101	2CCA375305R0001	405 416 005	81	175.40
BP 2T. + prise T13 avec actionneur enc., "E", anthr., ABB F@H	FS03.TYE.0301	2CCA375307R0001	405 416 045	81	175.40
BP 2T. + prise T13 avec actionneur app., "B", bc, ABB F@H	FS03.APG.0101	2CCA375319R0001	205 451 005	81	176.80
BP 2T. + prise T13 avec actionneur app., "B", anthr., ABB F@H	FS03.APG.0301	2CCA375321R0001	205 451 045	81	176.80
BP 2T. + prise T13 sans plaque/étrier GE"E", ABB F@H	FZ03.GEE.9001	2CCA375310R0001	405 416 795	81	165.60
BP 2T. + prise T13 sans plaque GE"Z", ABB F@H	FZ03.GEZ.9001	2CCA375309R0001	405 413 795	81	165.60

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
7.5 - Capteurs 2 touches avec 1 actionneur de variation					
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) enc., bc, "B", ABB F@H	FS02.TYB.0105	2CCA375105R0001	305 441 005	81	230.70
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) enc., anthr., "B", ABB F@H	FS02.TYB.0305	2CCA375107R0001	305 441 045	81	230.70
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) enc., bc, "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0105	2CCA375108R0001	305 447 005	81	229.40
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0305	2CCA375110R0001	305 447 045	81	229.40
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) enc., bc, "E", ABB F@H	FS02.TYE.0105	2CCA375112R0001	305 444 005	81	229.40
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) enc., anthr., "E", ABB F@H	FS02.TYE.0305	2CCA375114R0001	305 444 045	81	229.40
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) app., bc, ABB F@H	FS02.APG.0105	2CCA375116R0001	205 441 005	81	230.70
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) app., anthr., ABB F@H	FS02.APG.0305	2CCA375118R0001	205 441 045	81	230.70
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS02.GEE.9006	2CCA375103R0001	305 444 795	81	215.90
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS02.GEZ.9006	2CCA375104R0001	305 447 795	81	217.20
7.6 - Capteurs 4 touches avec 1 actionneur de variation					
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) enc., bc, "B", ABB F@H	FS02.TYB.0106	2CCA375121R0001	305 442 005	81	231.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) enc., anthr., "B", ABB F@H	FS02.TYB.0306	2CCA375123R0001	305 442 045	81	231.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) enc., bc, "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0106	2CCA375124R0001	305 448 005	81	231.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0306	2CCA375126R0001	305 448 045	81	231.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) enc., bc, "E", ABB F@H	FS02.TYE.0106	2CCA375128R0001	305 445 005	81	230.70
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) enc., anthr., "E", ABB F@H	FS02.TYE.0306	2CCA375130R0001	305 445 045	81	230.70
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) app., bc, ABB F@H	FS02.APG.0106	2CCA375132R0001	205 442 005	81	231.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) app., anthr., ABB F@H	FS02.APG.0306	2CCA375134R0001	205 442 045	81	231.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS02.GEE.9007	2CCA375119R0001	305 445 795	81	215.90
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS02.GEZ.9007	2CCA375120R0001	305 448 795	81	217.20

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
7.7 - Capteurs 2 touches avec 1 actionneur de store					
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) enc., bc, "B", ABB F@H	FS02.TYB.0101	2CCA375137R0001	305 430 005	81	186.60
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) enc., anthr., "B", ABB F@H	FS02.TYB.0301	2CCA375139R0001	305 430 045	81	186.60
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) enc., bc, "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0101	2CCA375140R0001	305 436 005	81	185.30
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0302	2CCA375142R0001	305 436 045	81	185.30
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) enc., bc, "E", ABB F@H	FS02.TYE.0102	2CCA375144R0001	305 433 005	81	185.30
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) enc., anthr., "E", ABB F@H	FS02.TYE.0302	2CCA375146R0001	305 433 045	81	185.30
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) app., bc, ABB F@H	FS02.APG.0101	2CCA375148R0001	205 430 005	81	186.60
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) app., anthr., ABB F@H	FS02.APG.0301	2CCA375150R0001	205 430 045	81	186.60
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS02.GEE.9001	2CCA375135R0001	305 433 795	81	171.90
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS02.GEZ.9001	2CCA375136R0001	305 436 795	81	173.00
7.8 - Capteurs 4 touches avec 1 actionneur de store					
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) enc., bc, "B", ABB F@H	FS02.TYB.0107	2CCA375153R0001	305 431 005	81	187.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) enc., anthr., "B", ABB F@H	FS02.TYB.0307	2CCA375155R0001	305 431 045	81	187.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) enc., bc, "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0107	2CCA375156R0001	305 437 005	81	187.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0307	2CCA375158R0001	305 437 045	81	187.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) enc., bc, "E", ABB F@H	FS02.TYE.0107	2CCA375160R0001	305 434 005	81	186.60
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) enc., anthr., "E", ABB F@H	FS02.TYE.0307	2CCA375162R0001	305 434 045	81	186.60
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) app., bc, ABB F@H	FS02.APG.0107	2CCA375164R0001	205 431 005	81	187.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) app., anthr., ABB F@H	FS02.APG.0307	2CCA375166R0001	205 431 045	81	187.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS02.GEE.9002	2CCA375151R0001	305 434 795	81	171.90
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS02.GEZ.9002	2CCA375152R0001	305 437 795	81	173.00

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
7.9 Détecteur avec 1 actionneur de commutation					
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) enc., bc, "B", ABB F@H	FS05.TYB.0101	2CCA375193R0001	305 402 005	81	294.50
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) enc., anthr., "B", ABB F@H	FS05.TYB.0301	2CCA375195R0001	305 402 045	81	294.50
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) enc., bc, "Z", ABB F@H	FS05.TYZ.0101	2CCA375196R0001	305 408 005	81	293.30
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS05.TYZ.0301	2CCA375198R0001	305 408 045	81	293.30
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) enc., bc, "E", ABB F@H	FS05.TYE.0101	2CCA375200R0001	305 405 005	81	293.30
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) enc., anthr., "E", ABB F@H	FS05.TYE.0301	2CCA375202R0001	305 405 045	81	293.30
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) app., bc, ABB F@H	FS05.APG.0101	2CCA375204R0001	205 402 005	81	294.50
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) app., anthr., ABB F@H	FS05.APG.0301	2CCA375206R0001	205 402 045	81	294.50
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS05.GEE.9001	2CCA375191R0001	305 405 795	81	279.80
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS05.GEZ.9001	2CCA375192R0001	305 408 795	81	279.80

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
8 - Capteurs (sans fil)					
8.1 - Capteurs 2 touches (sans fil)					
BP 2 T. sans actionneur sans fil enc., bc, "B", ABB F@H	FS01.TYB.0103	2CCA375366R0001	305 130 005	81	169.40
BP 2 T. sans actionneur sans fil enc., anthr., "B", ABB F@H	FS01.TYB.0303	2CCA375368R0001	305 130 045	81	169.40
BP 2 T. sans actionneur sans fil enc., bc, "Z", ABB F@H	FS01.TYZ.0103	2CCA375369R0001	305 133 005	81	168.20
BP 2 T. sans actionneur sans fil enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS01.TYZ.0303	2CCA375371R0001	305 133 045	81	168.20
BP 2 T. sans actionneur sans fil enc., bc, "E", ABB F@H	FS01.TYE.0103	2CCA375373R0001	305 136 005	81	166.70
BP 2 T. sans actionneur sans fil enc., anthr., "E", ABB F@H	FS01.TYE.0303	2CCA375375R0001	305 136 045	81	166.70
BP 2 T. sans actionneur sans fil app., bc, ABB F@H	FS01.APG.0103	2CCA375377R0001	305 131 005	81	169.40
BP 2 T. sans actionneur sans fil app., anthr., ABB F@H	FS01.APG.0303	2CCA375379R0001	305 131 045	81	169.40
BP 2 T. sans actionneur sans fil (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS01.GEE.9003	2CCA375342R0001	305 136 795	81	153.60
BP 2 T. sans actionneur sans fil (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS01.GEZ.9003	2CCA375343R0001	305 133 795	81	153.60
8.2 - Capteurs 4 touches (sans fil)					
BP 4 T. sans actionneur sans fil enc., bc, "B", ABB F@H	FS01.TYB.0104	2CCA375380R0001	305 140 005	81	179.20
BP 4 T. sans actionneur sans fil enc., anthr., "B", ABB F@H	FS01.TYB.0304	2CCA375382R0001	305 140 045	81	179.20
BP 4 T. sans actionneur sans fil enc., bc, "Z", ABB F@H	FS01.TYZ.0104	2CCA375383R0001	305 143 005	81	177.80
BP 4 T. sans actionneur sans fil enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS01.TYZ.0304	2CCA375385R0001	305 143 045	81	177.80
BP 4 T. sans actionneur sans fil enc., bc, "E", ABB F@H	FS01.TYE.0104	2CCA375387R0001	305 146 005	81	176.80
BP 4 T. sans actionneur sans fil enc., anthr., "E", ABB F@H	FS01.TYE.0304	2CCA375389R0001	305 146 045	81	176.80
BP 4 T. sans actionneur sans fil app., bc, ABB F@H	FS01.APG.0104	2CCA375391R0001	305 141 005	81	179.20
BP 4 T. sans actionneur sans fil app., anthr., ABB F@H	FS01.APG.0304	2CCA375393R0001	305 141 045	81	179.20
BP 4 T. sans actionneur sans fil (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS01.GEE.9004	2CCA375344R0001	305 146 795	81	160.80
BP 4 T. sans actionneur sans fil (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS01.GEZ.9004	2CCA375345R0001	305 143 795	81	162.00

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
8.3 - Thermostats (sans fil)					
Thermostat sans actionneur sans fil enc., bc, "B", ABB F@H	FS07.TYB.0102	2CCA375506R0001	205 420 005	81	312.80
Thermostat sans actionneur sans fil enc., anthr., "B", ABB F@H	FS07.TYB.0302	2CCA375508R0001	205 420 045	81	312.80
Thermostat sans actionneur sans fil enc., bc, "Z", ABB F@H	FS07.TYZ.0102	2CCA375509R0001	205 423 005	81	311.60
Thermostat sans actionneur sans fil enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS07.TYZ.0302	2CCA375511R0001	205 423 045	81	311.60
Thermostat sans actionneur sans fil enc., bc, "E", ABB F@H	FS07.TYE.0102	2CCA375513R0001	205 426 005	81	310.60
Thermostat sans actionneur sans fil enc., anthr., "E", ABB F@H	FS07.TYE.0302	2CCA375515R0001	205 426 045	81	310.60
Thermostat sans actionneur sans fil app., bc, ABB F@H	FS07.APG.0102	2CCA375517R0001	205 421 005	81	312.80
Thermostat sans actionneur sans fil app., anthr., ABB F@H	FS07.APG.0302	2CCA375519R0001	205 421 045	81	312.80
Thermostat sans actionneur sans fil (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS07.GEE.9002	2CCA375362R0001	205 426 795	81	294.50
Thermostat sans actionneur sans fil (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS07.GEZ.9002	2CCA375363R0001	205 423 795	81	294.50

9 - Capteurs / actionneurs (sans fil)

9.1 - Capteurs 2 touches avec 1 actionneur de commutation (sans fil)

BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., bc, "B", ABB F@H	FS02.TYB.0108	2CCA375394R0001	305 150 005	81	184.10
BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., anthr., "B", ABB F@H	FS02.TYB.0308	2CCA375396R0001	305 150 045	81	184.10
BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., bc, "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0108	2CCA375397R0001	305 153 005	81	184.10
BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0308	2CCA375399R0001	305 153 045	81	184.10
BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., bc, "E", ABB F@H	FS02.TYE.0108	2CCA375401R0001	305 156 005	81	182.90
BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., anthr., "E", ABB F@H	FS02.TYE.0308	2CCA375403R0001	305 156 045	81	182.90
BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil app., bc, ABB F@H	FS02.APG.0108	2CCA375405R0001	305 151 005	81	184.10
BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil app., anthr., ABB F@H	FS02.APG.0308	2CCA375407R0001	305 151 045	81	184.10
BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS02.GEE.9008	2CCA375346R0001	305 156 795	81	170.50
BP 2 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS02.GEZ.9008	2CCA375347R0001	305 153 795	81	170.50

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
9.2 - Capteurs 4 touches avec 1 actionneur de commutation (sans fil)					
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., bc, "B", ABB F@H	FS02.TYB.0109	2CCA375408R0001	305 160 005	81	193.90
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., anthr., "B", ABB F@H	FS02.TYB.0309	2CCA375410R0001	305 160 045	81	193.90
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., bc, "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0109	2CCA375411R0001	305 163 005	81	193.90
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0309	2CCA375413R0001	305 163 045	81	193.90
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., bc, "E", ABB F@H	FS02.TYE.0109	2CCA375415R0001	305 166 005	81	192.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., anthr., "E", ABB F@H	FS02.TYE.0309	2CCA375417R0001	305 166 045	81	192.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil app., bc, ABB F@H	FS02.APG.0109	2CCA375419R0001	305 161 005	81	193.90
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil app., anthr., ABB F@H	FS02.APG.0309	2CCA375421R0001	305 161 045	81	193.90
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS02.GEE.9009	2CCA375348R0001	305 166 795	81	177.80
BP 4 T. avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS02.GEZ.9009	2CCA375349R0001	305 163 795	81	179.20
9.3 - Capteurs 4 touches avec 2 actionneurs de commutation (sans fil)					
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., bc, "B", ABB F@H	FS02.TYB.0110	2CCA375422R0001	305 170 005	81	211.00
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., anthr., "B", ABB F@H	FS02.TYB.0310	2CCA375424R0001	305 170 045	81	211.00
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., bc, "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0110	2CCA375425R0001	305 173 005	81	209.90
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0310	2CCA375427R0001	305 173 045	81	209.90
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., bc, "E", ABB F@H	FS02.TYE.0110	2CCA375429R0001	305 176 005	81	209.90
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., anthr., "E", ABB F@H	FS02.TYE.0310	2CCA375431R0001	305 176 045	81	209.90
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) sans fil app., bc, ABB F@H	FS02.APG.0110	2CCA375433R0001	305 171 005	81	211.00
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) sans fil app., anthr., ABB F@H	FS02.APG.0310	2CCA375435R0001	305 171 045	81	211.00
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) sans fil (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS02.GEE.9010	2CCA375350R0001	305 176 795	81	193.90
BP 4 T. avec 2x actionneur (ON/OFF) sans fil (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS02.GEZ.9010	2CCA375351R0001	305 173 795	81	193.90

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
9.4 - Capteurs 2 touches avec 1 actionneur de variation (sans fil)					
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil enc., bc, "B", ABB F@H	FS02.TYB.0111	2CCA375436R0001	305 530 005	81	267.50
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil enc., anthr., "B", ABB F@H	FS02.TYB.0311	2CCA375438R0001	305 530 045	81	267.50
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil enc., bc, "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0111	2CCA375439R0001	305 533 005	81	266.40
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0311	2CCA375441R0001	305 533 045	81	266.40
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil enc., bc, "E", ABB F@H	FS02.TYE.0111	2CCA375443R0001	305 536 005	81	266.40
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil enc., anthr., "E", ABB F@H	FS02.TYE.0311	2CCA375445R0001	305 536 045	81	266.40
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil app., bc, ABB F@H	FS02.APG.0111	2CCA375447R0001	305 531 005	81	267.50
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil app., anthr., ABB F@H	FS02.APG.0311	2CCA375449R0001	305 531 045	81	267.50
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS02.GEE.9011	2CCA375352R0001	305 536 795	81	252.80
BP 2 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS02.GEZ.9011	2CCA375353R0001	305 533 795	81	253.90
9.5 - Capteurs 4 touches avec 1 actionneur de variation (sans fil)					
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil enc., bc, "B", ABB F@H	FS02.TYB.0112	2CCA375450R0001	305 550 005	81	278.50
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil enc., anthr., "B", ABB F@H	FS02.TYB.0312	2CCA375452R0001	305 550 045	81	278.50
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil enc., bc, "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0112	2CCA375453R0001	305 553 005	81	277.40
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0312	2CCA375455R0001	305 553 045	81	277.40
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil enc., bc, "E", ABB F@H	FS02.TYE.0112	2CCA375457R0001	305 556 005	81	276.10
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil enc., anthr., "E", ABB F@H	FS02.TYE.0312	2CCA375459R0001	305 556 045	81	276.10
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil app., bc, ABB F@H	FS02.APG.0112	2CCA375461R0001	305 551 005	81	278.50
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil app., anthr., ABB F@H	FS02.APG.0312	2CCA375463R0001	305 551 045	81	278.50
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS02.GEE.9012	2CCA375354R0001	305 556 795	81	260.30
BP 4 T. avec 1x actionneur (VARIATEUR) sans fil (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS02.GEZ.9012	2CCA375355R0001	305 553 795	81	261.40

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
9.6 - Capteurs 2 touches avec 1 actionneur de store (sans fil)					
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil enc., bc, "B", ABB F@H	FS02.TYB.0113	2CCA375464R0001	205 460 005	81	201.40
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil enc., anthr., "B", ABB F@H	FS02.TYB.0313	2CCA375466R0001	205 460 045	81	201.40
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil enc., bc, "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0113	2CCA375467R0001	205 463 005	81	198.80
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0313	2CCA375469R0001	205 463 045	81	198.80
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil enc., bc, "E", ABB F@H	FS02.TYE.0113	2CCA375471R0001	205 466 005	81	198.80
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil enc., anthr., "E", ABB F@H	FS02.TYE.0313	2CCA375473R0001	205 466 045	81	198.80
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil app., bc, ABB F@H	FS02.APG.0113	2CCA375475R0001	205 461 005	81	201.40
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil app., anthr., ABB F@H	FS02.APG.0313	2CCA375477R0001	205 461 045	81	201.40
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS02.GEE.9013	2CCA375356R0001	205 466 795	81	186.60
BP 2 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS02.GEZ.9013	2CCA375357R0001	205 463 795	81	186.60
9.7 - Capteurs 4 touches avec 1 actionneur de store (sans fil)					
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil enc., bc, "B", ABB F@H	FS02.TYB.0114	2CCA375478R0001	205 470 005	81	211.00
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil enc., anthr., "B", ABB F@H	FS02.TYB.0314	2CCA375480R0001	205 470 045	81	211.00
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil enc., bc, "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0114	2CCA375481R0001	205 473 005	81	209.90
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS02.TYZ.0314	2CCA375483R0001	205 473 045	81	209.90
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil enc., bc, "E", ABB F@H	FS02.TYE.0114	2CCA375485R0001	205 476 005	81	209.90
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil enc., anthr., "E", ABB F@H	FS02.TYE.0314	2CCA375487R0001	205 476 045	81	209.90
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil app., bc, ABB F@H	FS02.APG.0114	2CCA375489R0001	205 471 005	81	211.00
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil app., anthr., ABB F@H	FS02.APG.0314	2CCA375491R0001	205 471 045	81	211.00
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS02.GEE.9014	2CCA375358R0001	205 476 795	81	193.90
BP 4 T. avec 1x actionneur (STORE) sans fil (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS02.GEZ.9014	2CCA375359R0001	205 473 795	81	193.90

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
9.8 Détecteur avec 1 actionneur de commutation (sans fil)					
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., bc, "B", ABB F@H	FS05.TYB.0102	2CCA375520R0001	305 460 005	81	317.90
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., anthr., "B", ABB F@H	FS05.TYB.0302	2CCA375522R0001	305 460 045	81	317.90
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., bc, "Z", ABB F@H	FS05.TYZ.0102	2CCA375523R0001	305 463 005	81	316.50
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS05.TYZ.0302	2CCA375525R0001	305 463 045	81	316.50
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., bc, "E", ABB F@H	FS05.TYE.0102	2CCA375527R0001	305 466 005	81	316.50
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil enc., anthr., "E", ABB F@H	FS05.TYE.0302	2CCA375529R0001	305 466 045	81	316.50
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil app., bc, ABB F@H	FS05.APG.0102	2CCA375531R0001	305 461 005	81	317.90
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil app., anthr., ABB F@H	FS05.APG.0302	2CCA375533R0001	305 461 045	81	317.90
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS05.GEE.9002	2CCA375364R0001	305 466 795	81	301.70
Détecteur avec 1x actionneur (ON/OFF) sans fil (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS05.GEZ.9002	2CCA375365R0001	305 463 795	81	303.20
9.9 - Thermostats avec actionneur (sans fil)					
Thermostat avec actionneur sans fil enc., bc, "B", ABB F@H	FS08.TYB.0101	2CCA375492R0001	205 490 005	81	328.80
Thermostat avec actionneur sans fil enc., anthr., "B", ABB F@H	FS08.TYB.0301	2CCA375494R0001	205 490 045	81	328.80
Thermostat avec actionneur sans fil enc., bc, "Z", ABB F@H	FS08.TYZ.0101	2CCA375495R0001	205 493 005	81	327.60
Thermostat avec actionneur sans fil enc., anthr., "Z", ABB F@H	FS08.TYZ.0301	2CCA375497R0001	205 493 045	81	327.60
Thermostat avec actionneur sans fil enc., bc, "E", ABB F@H	FS08.TYE.0101	2CCA375499R0001	205 496 005	81	327.60
Thermostat avec actionneur sans fil enc., anthr., "E", ABB F@H	FS08.TYE.0301	2CCA375501R0001	205 496 045	81	327.60
Thermostat avec actionneur sans fil app., bc, ABB F@H	FS08.APG.0101	2CCA375503R0001	205 491 005	81	328.80
Thermostat avec actionneur sans fil app., anthr., ABB F@H	FS08.APG.0301	2CCA375505R0001	205 491 045	81	328.80
Thermostat avec actionneur sans fil (intérieur), "GE E", ABB F@H	FS08.GEE.9001	2CCA375360R0001	205 496 795	81	311.60
Thermostat avec actionneur sans fil (intérieur + étrier), "GE Z", ABB F@H	FS08.GEZ.9001	2CCA375361R0001	205 493 795	81	311.60

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
10 - Divers capteurs et actionneurs (sans fil)					
Détecteur de fenêtre sans fil, blanc, ABB F@H	FZ09.UPP.0501	2CKA006200A0101	205 972 005	80	96.40
Détecteur de fenêtre sans fil, noir, ABB F@H	FZ09.UPP.0501	2CKA006200A0103	205 972 055	80	96.40
Détecteur de fenêtre sans fil, alu, ABB F@H	FZ09.UPP.0501	2CKA006200A0142	205 972 935	80	96.40
Détecteur universel sans fil, blanc, ABB F@H	FZ09.UPP.0501	2CKA006200A0102	205 973 005	80	103.80
Détecteur universel sans fil, noir, ABB F@H	FZ09.UPP.0501	2CKA006200A0104	205 974 005	80	103.80
Thermostat de radiateur sans fil Basic, bc, ABB F@H	FZ09.UPP.0501	2CKA006200A0133	205 499 905	80	114.30
Adaptateur pour thermostat de radiateur Herz	FZ09.UPP.0501	2CKA006200A0138	205 977 105	80	23.80
Adaptateur pour thermostat de radiateur Comap	FZ09.UPP.0501	2CKA006200A0139	205 977 205	80	23.80
Adaptateur pour thermostat de radiateur Orkli	FZ09.UPP.0501	2CKA006200A0140	205 977 005	80	40.10

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
11 - Accessoires					
Borne de raccordement grise, ABB F@H		2CCA375297R0001	157 890 619	80	3.10
Elément interm. p. cadre ext. matériau véritable, ABB F@H		2CCA375270R0001	305 969 995	81	4.70
11.1 - Sets frontaux					
Set frontal, BP 2 T., bc, "B", ABB F@H	FS11.FSB.0101	2CCA375007R0001	305 990 005	81	14.60
Set frontal, BP 2 T., anthr., "B", ABB F@H	FS11.FSB.0301	2CCA375009R0001	305 990 045	81	14.60
Set frontal, BP 2 T., bc, "Z/E", ABB F@H	FS11.FSZ.0101	2CCA375011R0001	305 970 005	81	13.70
Set frontal, BP 2 T., anthr., "Z/E", ABB F@H	FS11.FSZ.0301	2CCA375013R0001	305 970 045	81	13.70
Set frontal, BP 4 T., bc, "B", ABB F@H	FS11.FSB.0102	2CCA375015R0001	305 991 005	81	16.70
Set frontal, BP 4 T., anthr., "B", ABB F@H	FS11.FSB.0302	2CCA375017R0001	305 991 045	81	16.70
Set frontal, BP 4 T., bc, "Z/E", ABB F@H	FS11.FSZ.0102	2CCA375019R0001	305 971 005	81	15.60
Set frontal, BP 4 T., anthr., "Z/E", ABB F@H	FS11.FSZ.0302	2CCA375021R0001	305 971 045	81	15.60
Set frontal BP 2 T. + prise T13, "B", bc, ABB F@H	FS11.FSB.0104	2CCA375311R0001	378 840 002	81	12.00
Set frontal BP 2 T. + prise T13, "B", anthr., ABB F@H	FS11.FSB.0304	2CCA375313R0001	378 840 042	81	12.00
Set frontal BP 2 T. + prise T13, "Z/E", bc, ABB F@H	FS11.FSZ.0104	2CCA375315R0001	378 841 002	81	11.20
Set frontal BP 2 T. + prise T13, "Z/E", anthr., ABB F@H	FS11.FSZ.0304	2CCA375317R0001	378 841 042	81	11.20
Set frontal, Détecteur, bc, "B", ABB F@H	FS11.FSB.0103	2CCA375167R0001	305 992 005	81	15.00
Set frontal, Détecteur, anthr., "B", ABB F@H	FS11.FSB.0303	2CCA375169R0001	305 992 045	81	15.00
Set frontal, Détecteur, bc, "Z/E", ABB F@H	FS11.FSZ.0103	2CCA375171R0001	305 972 005	81	14.10
Set frontal, Détecteur, anthr., "Z/E", ABB F@H	FS11.FSZ.0303	2CCA375173R0001	305 972 045	81	14.10
Set frontal détecteur avec cadre extérieur, bc, "B", ABB F@H	FS11.FSB.0105	2CCA375534R0001	378 000 002	81	14.60
Set frontal détecteur avec cadre extérieur, anthr., "B", ABB F@H	FS11.FSB.0305	2CCA375536R0001	378 000 042	81	14.60
Set frontal détecteur sans cadre extérieur, bc, "B", ABB F@H	FS11.FSZ.0105	2CCA375538R0001	378 001 002	81	13.70
Set frontal détecteur sans cadre extérieur, anthr., "B", ABB F@H	FS11.FSZ.0305	2CCA375540R0001	378 001 042	81	13.70
Set frontal, Thermostat, bc, "B", ABB F@H	FS07.FSB.0101	2CCA375220R0001	305 993 005	81	17.20
Set frontal, Thermostat, anthr., "B", ABB F@H	FS07.FSB.0301	2CCA375222R0001	305 993 045	81	17.20
Set frontal, Thermostat, bc, "Z/E", ABB F@H	FS07.FSZ.0101	2CCA375224R0001	305 973 005	81	16.50
Set frontal, Thermostat, anthr., "Z/E", ABB F@H	FS07.FSZ.0301	2CCA375226R0001	305 973 045	81	16.50

Liste de prix free@home

1. März 2024

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
11.2 - Sets de touches					
Set de touches sans symbole (15 pces), bc, ABB F@H	FS11.ZZZ.0101	2CCA375276R0001	305 962 005	81	39.90
Set de touches sans symbole (15 pces), anthr., ABB F@H	FS11.ZZZ.0301	2CCA375278R0001	305 962 045	81	39.90
Set de touches LUMIERE (2 x 15 pces), bc, ABB F@H	FS11.ZZZ.0102	2CCA375280R0001	305 963 005	81	51.80
Set de touches LUMIERE (2 x 15 pces), anthr., ABB F@H	FS11.ZZZ.0302	2CCA375282R0001	305 963 045	81	51.80
Set de touches STORE (2 x 15 pces), bc, ABB F@H	FS11.ZZZ.0104	2CCA375284R0001	305 964 005	81	51.80
Set de touches STORE (2 x 15 pces), anthr., ABB F@H	FS11.ZZZ.0304	2CCA375286R0001	305 964 045	81	51.80
Set de touches SCENE (2 x 15 pces), bc, ABB F@H	FS11.ZZZ.0105	2CCA375288R0001	305 961 005	81	51.80
Set de touches SCENE (2 x 15 pces), anthr., ABB F@H	FS11.ZZZ.0305	2CCA375290R0001	305 961 045	81	51.80
Set de touches VARIATEUR (2 x 15 pces), bc, ABB F@H	FS11.ZZZ.0103	2CCA375292R0001	305 965 005	81	51.80
Set de touches VARIATEUR (2 x 15 pces), anthr., ABB F@H	FS11.ZZZ.0303	2CCA375294R0001	305 965 045	81	51.80
Set de touches SONOS (4 pces), bc, ABB F@H	FS11.ZZZ.0106	2CCA375543R0001	305 966 105	81	7.00
Set de touches SONOS (4 pces), anthr., ABB F@H	FS11.ZZZ.0306	2CCA375545R0001	305 966 935	81	7.00
Touche "welcome" (vert) "good-bye" (rouge), ABB F@H		2CCG000638R0001	000 000 000	81	6.60

Désignation	Type FR	Code ABB	E-Number	Mat. Grp.	Price CHF
12 - Technologie de sécurité					
Clé USB alarme, blanc, F@H	SAP/A2.1	2CKA006800A2868	961 815 023	73	129.10
Module radio pour détecteurs de fumée / chaleur	6828	2CKA006800A2514	961 870 003	73	56.70
Busch-détecteur de fumée ProfessionalLINE, interconnectable, batterie au lithium	6833/01-84-500	2CKA006800A2721	961 812 233	73	34.40
Busch-Module radio alarme CO, batterie au lithium	6828/12-500	2CKA006800A2872	961 814 413	73	94.40
Busch-Alarme CO ProfessionalLine, blanc, interconnectable, batterie au lithium	6839/01-84-500	2CKA006800A2870	961 814 403	73	106.10