

09/2019

KNX/USB-rajapinta

Yksinkertainen tapa liittää tietokone
KNX-järjestelmään



Nopeampaa ohjelmanlatausta
KNX-laitteisiin: ABB:n uudella
KNX/USB-rajapinnalla säästää
aikaa käyttöönotossa.

—
01 KNX/USB-
rajapinta USB/S1.2

KNX/USB-rajapinta toimii liityntänä KNX-järjestelmän ja PC-ohjelmistojen välillä (ETS- ja visualisointiohjelmistot). USB/S1.2 tukee datan siirrossa pitkiä kehyksiä, mikä mahdollistaa nopeamman laitesovelluksien lataamisen. KNX/USB-rajapinta liitetään tietokoneeseen käyttäen USB-B-kaapelia. Tarvittavat ajurit asentuvat automaattisesti.

USB/S1.2-laitteelle ei ole ETS-tuotesovellusta, ETS-ohjelmisto tunnistaa laitteen automaattisesti ja asetukset määritetään ETS-ohjelmiston "Löydetty yhteydet" -osiossa.

Tuotekoodi	Snro	Kuvaus
USB/S1.2	28 146 77	KNX/USB-rajapinta, 2 moduulia