


en Installation Instructions
fr Notice de montage
de Montageanweisung
es Instrucciones de montaje
it Istruzioni di montaggio
sv Installation och skötsel

DB140E

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Str. 82
69123 Heidelberg
Germany
<http://www.abb.com/lowvoltage>

2CDC107018M5502 (a)



Warning!

en Installation and maintenance have to be performed according to the technical rules, codes and relevant standards, e.g. EN 60204 part 1, by skilled electricians only.

Avertissement!

fr L'installation et la maintenance de cet appareil doivent être réalisées par des personnes compétentes et connaissant les textes et directives réglementaires, ainsi que les normes de référence telle que la norme EN60204.1.

Warnung!

de Die Installation und Wartungsarbeiten dieses Gerätes müssen durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden, nach den anerkannten technischen Regeln, Vorschriften und relevanten Normen z. B. EN 60204 Teil 1.

¡Advertencia!

es La instalación y mantenimiento de estos aparatos debe efectuarla un especialista, de acuerdo a las reglas, instrucciones y normas relevantes, p.ej.: EN60204, Parte 1.



Avvertenze!

it L'installazione e la manutenzione devono essere realizzate in accordo con le normative tecniche vigenti (esempio: EN60204-1) solamente da personale specializzato.

Varning!

sv Installation och underhåll av denna apparat får endast utföras av behörig person, och enligt gällande föreskrifter och standarder t.ex. EN 60204 del 1.

en Mounting kit for single mounting of electronic overload relay E140DU
fr Kit de montage indépendant pour relais électronique de surcharge E140DU
de Anbauteil für Einzelaufstellung für Elektronisches Überlastrelais E140DU
es Kit para Montaje separado del Relé de Sobrecarga electrónico E140DU
it Kit per il montaggio separato del relé elettronico di sovraccarico E140DU
sv Sockel för separat montering av Elektroniskt överlastrelä E140DU



en Mounting position: as required
fr Position de montage: quelconque
de Einbaulage: beliebig
es Posición de montaje: cualquiera
it Posizione di montaggio: qualsiasi
sv Monteringsposition: valfri

	DB140E L1/L2/L3	E140DU 95/96 + 97/98	E140DU T1/T2/T3
	M8 Inbus 4 6.0 ... 6.5 Nm 53 lb.in	M3,5 Pozidriv 2 0.8 ... 1.0 Nm 7 lb.in	M8 Inbus 4 6.0 ... 6.5 Nm 53 lb.in
	1 x AWG 8 ... 000 2 x AWG 10 ... 2 1 x 10.0 ... 95 mm ² 2 x 6.0 ... 35 mm ²	1 x AWG 16 ... 12 2 x AWG 16 ... 12 1 x 1.0 ... 4 mm ² 2 x 1.0 ... 4 mm ²	1 x AWG 8 ... 000 2 x AWG 10 ... 2 1 x 10.0 ... 95 mm ² 2 x 6.0 ... 35 mm ²
	1 x AWG 8 ... 000 2 x AWG 10 ... 2 1 x 10.0 ... 70 mm ² 2 x 6.0 ... 35 mm ²	1 x AWG 18 ... 14 2 x AWG 18 ... 14 1 x 0.75 ... 2.5 2 x 0.75 ... 2.5	1 x AWG 8 ... 000 2 x AWG 10 ... 2 1 x 10.0 ... 70 mm ² 2 x 6.0 ... 35 mm ²

