


Monteringsanvisning till Ideal dosor i brandklassade väggar

Typ EI60



ABB System Ideal apparat- och kopplingsdosor är testade och godkända (RISE Certifiering) för installation i EI60 brandväggar. Monteringsanvisning till Ideal dosor i brandklassade väggar Typ EI60.

Dosan monteras med distansfasten typ AS27 eller A27.12 som fästes vid motstående gipsskiva med smältlim. Utrymmet bakom dosan ska fyllas med isolering.


Minimiavståndet från dosan till taket är 100 mm




Minimicentrumavståndet mellan dosorna är 200 mm



01 Apparatdosa AU60.1



02 Apparatdosa AU5.6



03 Kopplings - /
Spisdosa AU67