
Interface web Nexus^{MD} Pro

Manuel d'utilisateur




Qu'est-ce que Nexus^{MD} Pro?

Nexus^{MD} Pro est conçu pour faciliter aux propriétaires et gestionnaires de bâtiment la maintenance et les tests de l'éclairage de secours, leur évitant d'avoir à vérifier visuellement la performance de chaque unité ou de perturber l'alimentation électrique.

Toutes les fonctions peuvent être gérées à distance, conférant aux propriétaires et gestionnaires de bâtiment une entière maîtrise du système, peu importe où ils se trouvent ou lorsqu'ils en ont le plus besoin.


Ouverture de session

- 1 Ouvrez une session à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe.




Menu de défilement à gauche

- 2 Trouver tous les unités sur lesquels des problèmes ont été détectés ainsi que les tests à venir.



Menu principal


3 Situé sur le côté gauche de l'interface : accueil, appareils, configuration et rapports.



Page des appareils

4

Visionner tous les appareils défectueux et fonctionnels en mode liste ou sur un plan 2D du bâtiment.




The screenshot shows the ABB Nexus MD Pro web interface. The main content area is titled "Devices List" and features a "LIST" button and a "MAP" button. Below these buttons, there is a section for "Functional Devices" with a table listing the following items:

Device Type	Device Name	Status	Action
Steel BU Patch	Steel BU Patch	Functional (Green checkmark)	>
Steel exit	Steel exit	Functional (Green checkmark)	>
Plastic combo	Plastic combo	Functional (Green checkmark)	>
Gateway	Gateway	Functional (Green checkmark)	>

The sidebar on the left contains navigation options: Home, Devices, Configuration, and Reports. The top navigation bar includes the ABB logo and the "Devices List" title.

5 Vue cartographique



Ce document inclut des graphiques comportant du texte en anglais qui apparaît sur l'interface web Nexus™ Pro.

Configuration

6

Tests : Afficher les tests à venir au calendrier et créer des tests.

Groupes : Assigner les appareils à différents groupes en fonction de la catégorie ou du calendrier de tests.


Appareils : Ajouter un nouvel appareil à votre système.

Passerelle : Liste des passerelles installées.

Gestion des propriétés : Vue d'ensemble de votre organisation.

Gestion de l'organisation : Information générale à propos de votre organisation.

Gestion des utilisateurs : Inviter des utilisateurs à l'organisation ou supprimer leurs noms.



Rapports

7


Résultats de tests : Pour obtenir les résultats des tests mensuels et annuels.

Instructions de travail : Liste et localisation des appareils défectueux avec les numéros de pièce.

Historique de maintenance : Quels appareils ont été réparés et quand.

Appareils hors ligne : Liste d'appareils non fonctionnels.

Localisations des appareils : Où les appareils sont situés.



The screenshot displays the ABB Nexus Pro web interface. The browser address bar shows the URL `nexuspro.emergencylighting.abb.com`. The page features the ABB logo in the top left corner. A vertical navigation menu on the left includes icons and labels for Home, Devices, Configuration, and Reports. The Reports section is currently active. Below the navigation menu, a vertical sidebar contains the following categories: Organization (highlighted), Building, Sub-Building, and Default Floor. The main content area is titled "Reports" and contains a list of report types, each with a right-pointing arrow:

- Test Results
- Shopping List
- Work Instructions
- Maintenance History
- Offline Devices
- Devices Location



ABB Électrification Canada SRI

1811, boulevard Hymus
Dorval, Québec, CANADA
H9P 1J5

Soutien technique et aux clients
1-800-435-7365

www.nexus-system.com