


Übersicht




-2-

Bedienung



Ruf annehmen:
Hörer abnehmen und sprechen.



Ruf beenden:
Hörer auflegen.



Tür öffnen:
Taste drücken.

-3-



Flurlicht einschalten:
Taste drücken.



Mikrofon während des Gesprächs stumm schalten:
Taste drücken.



Klingelton stumm schalten:
Taste drücken.

-4-

Ruftonlautstärke einstellen



» Taste länger als 5 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus zu wechseln.
» Alle Symbole leuchten grün.



» Hörer abnehmen.



» Taste drücken. Ein Testton ertönt am Gerät.
» Taste erneut drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist (5 Stufen).



» Zum Beenden, die Taste länger als 3 Sekunden drücken.
» Die Symbole sind aus.

-5-

Sollten Sie Hilfe benötigen

Für weitere Informationen lesen Sie die ausführliche Betriebsanleitung. Sie finden die Anleitung als Download auf unserer Internetseite. Scannen Sie mit Ihrem Smartphone/Tablet den QR-Code oder öffnen Sie im Browser die Seite:

www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0001_artikel.html



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an:
+49-2351-956-1600



Klingelton Haustür einstellen

-  » Taste länger als 5 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus zu wechseln.
- » Alle Symbole leuchten grün.
-  » Taste bei aufgelegtem Hörer drücken. Ein Klingelton ertönt.
- » Taste erneut drücken, bis der gewünschte Klingelton ertönt (5 Töne).
-  » Zum Beenden, die Taste länger als 3 Sekunden drücken.
- » Die Symbole sind aus.

Klingelton Etagentür einstellen

-  » Taste länger als 5 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus zu wechseln.
- » Alle Symbole leuchten grün.
-  » Taste bei aufgelegtem Hörer drücken. Ein Klingelton ertönt.
- » Taste erneut drücken, bis der gewünschte Klingelton ertönt (5 Töne).
-  » Zum Beenden, die Taste länger als 3 Sekunden drücken.
- » Die Symbole sind aus.

Busch-Welcome® 83205-AP-xxx

Innenstation Audio mit Hörer Kurzanleitung

