

Рекомендуемая схема расположения элементов панели управления АВР ATS500 2-1 и ATS500-E 2-1

Применяется с принципиальными схемами:
9CNR000007-005 - ATS500(-E) 2-1 Tmax;
9CNR000007-006 - ATS500(-E) 2-1 Emax.

Поз. обозначение	Описание	Текст шильдика
A6	Панель оператора	
HL300	Лампа желтая	Неисправность АВР
HL310, HL320	Лампа белая	Напряжение в норме
HL309	Лампа синяя	Дистанционное управление
HL311, HL321	Лампа красная	Включено
HL312, HL322	Лампа желтая	Авария
HL313, HL323	Лампа зеленая	Отключено
SA300	Переключатель 3-поз.	Режим АВР / P - 0 - A
SB311, SB321	Кнопка зеленая	Включить
SB312, SB322	Кнопка красная	Отключить

Prepared Ivan Basov		Document kind Схема расположения элементов	Date 2019-07-02
Approved Mikhail Komarov		Title ATS500(-E) 2-1. Панель управления	Page 1 / 1
Resp. (division/department) ELDI		Document id. 9CNR000007-041	Rev. C / Lang. ru