

Рекомендуемая схема расположения элементов панели управления АВР ATS500 2-2C и ATS500-E 2-2C

Применяется с принципиальными схемами:
9CNR000007-054 - ATS500(-E) 2-2C Tmax;
9CNR000007-056 - ATS500(-E) 2-2C Emax.

Поз. обозначение	Описание	Текст шильдика
A6	Панель оператора	
HL300	Лампа желтая	Неисправность АВР
HL310, HL320	Лампа белая	Напряжение в норме
HL309	Лампа синяя	Дистанционное управление
HL311, HL321, HL331, HL341	Лампа красная	Включено
HL312, HL322, HL332, HL342	Лампа желтая	Авария
HL313, HL323, HL333, HL343	Лампа зеленая	Отключено
SA300	Переключатель 3-поз.	Режим АВР / Р - 0 - А
SB311, SB321, SB331, SB341	Кнопка зеленая	Включить
SB312, SB322, SB332, SB342	Кнопка красная	Отключить

Prepared Ivan Basov		Document kind Схема расположения элементов	Date 2019-07-03
Approved Mikhail Komarov		Title ATS500(-E) 2-2C. Панель управления	Page 1 / 1
Resp. (division/department) ELDI		Document id. 9CNR000007-060	Rev. A / Lang. ru