


Применяется с принципиальными схемами:
9CNR000007-013 - ATS500(-E) 3-2G2 Tmax;
9CNR000007-014 - ATS500(-E) 3-2G2 Emax.

Поз. обозначение	Описание	Текст шильдика
A6	Панель оператора	
HL300	Лампа желтая	Неисправность АВР
HL310, HL320, HL330	Лампа белая	Напряжение в норме
HL309	Лампа синяя	Дистанционное управление
HL311, HL321, HL331, HL341	Лампа красная	Включено
HL312, HL322, HL332, HL342	Лампа желтая	Авария
HL313, HL323, HL333, HL343	Лампа зеленая	Отключено
SA300	Переключатель 3-поз.	Режим АВР / Р - 0 - А
SA301	Переключатель 3-поз.	Режим ДГУ / 1 - 0 - А
SB311, SB321, SB331, SB341	Кнопка зеленая	Включить
SB312, SB322, SB332, SB342	Кнопка красная	Отключить



Внимание! Расположение элементов панели управления зависит от расположения силовых автоматических выключателей.