



Применяется с принципиальными схемами:  
9CNR000007-011 - ATS500(-E) 2-2 Tmax;  
9CNR000007-012 - ATS500(-E) 2-2 Emax;  
9CNR000007-017 - ATS500(-E) 2-2 T7-Tmax.

Поз. обозначение	Описание	Текст шильдика
A6	Панель оператора	
HL300	Лампа желтая	Неисправность АВР
HL310, HL320	Лампа белая	Напряжение в норме
HL309	Лампа синяя	Дистанционное управление
HL311, HL321, HL331	Лампа красная	Включено
HL312, HL322, HL332	Лампа желтая	Авария
HL313, HL323, HL333	Лампа зеленая	Отключено
SA300	Переключатель 3-поз.	Режим АВР / Р - 0 - А
SB311, SB321, SB331	Кнопка зеленая	Включить
SB312, SB322, SB332	Кнопка красная	Отключить




**Внимание!** Расположение элементов панели управления зависит от расположения силовых автоматических выключателей.

Prepared Ivan Basov		Document kind Схема расположения элементов	Date 2022-01-27	
Approved Mikhail Komarov		Title ATS500(-E) 2-2. Панель управления	Page 1 / 2	
Resp. (division/department) ELDI		Document id. 9CNR000007-044	Rev. C	Lang. ru

Применяется с принципиальными схемами:  
9CNR000007-011 - ATS500(-E) 2-2 Tmax;  
9CNR000007-012 - ATS500(-E) 2-2 Emax;  
9CNR000007-017 - ATS500(-E) 2-2 T7-Tmax.

Поз. обозначение	Описание	Текст шильдика
A6	Панель оператора	
HL300	Лампа желтая	Неисправность АВР
HL310, HL320	Лампа белая	Напряжение в норме
HL309	Лампа синяя	Дистанционное управление
HL311, HL321, HL331	Лампа красная	Включено
HL312, HL322, HL332	Лампа желтая	Авария
HL313, HL323, HL333	Лампа зеленая	Отключено
SA300	Переключатель 3-поз.	Режим АВР / Р - 0 - А
SB311, SB321, SB331	Кнопка зеленая	Включить
SB312, SB322, SB332	Кнопка красная	Отключить



**Внимание!** Расположение элементов панели управления зависит от расположения силовых автоматических выключателей.